

Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods -



InnovaGoods®

Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation à 360°



Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)


2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

CONTENTS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods with bucket
- 156 cm handle (detachable into 4 pieces)
- 2 mop heads
- Capacity: 2.5 L
- Rotation: 360°



Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

FRANÇAIS

Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation à 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation à 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

DEUTSCH

Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

ITALIANO

Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods

Manche de 156 cm (smontabile in 4 parti)

2 panni

Capacità: 2,5 L

Rotazione di 360°

Manche de 156 cm (smontabile in 4 parti)

2 panni

Capacità: 2,5 L

Rotazione di 360°

Manche de 156 cm (smontabile in 4 parti)

2 panni

Capacità: 2,5 L

Rotazione di 360°

Manche de 156 cm (smontabile in 4 parti)

2 panni

Capacità: 2,5 L

Rotazione di 360°

Manche de 156 cm (smontabile in 4 parti)

2 panni

Capacità: 2,5 L

Rotazione di 360°

Manche de 156 cm (smontabile in 4 parti)

2 panni

Capacità: 2,5 L

Rotazione di 360°

Manche de 156 cm (smontabile in 4 parti)

2 panni

Capacità: 2,5 L

Rotazione di 360°

Manche de 156 cm (smontabile in 4 parti)

2 panni

Capacità: 2,5 L

Rotazione di 360°

Manche de 156 cm (smontabile in 4 partes)

2 Mopas

Capacidade: 2,5 l

Rotação de 360°

Manche de 156 cm (desmontável em 4 partes)

2 Mopas

Capacidade: 2,5 l

Rotação de 360°

Manche de 156 cm (desmontável em 4 partes)

2 Mopas

Capacidade: 2,5 l

Rotação de 360°

Manche de 156 cm (desmontável em 4 partes)

2 Mopas

Capacidade: 2,5 l

Rotação de 360°

Pressione vigorosamente o cabo para baixo e levante-o para fazer girar a

esfregona escorrida e ativar a bomba que

eleva a água até a mopa enquanto a

escova (8) limpa a mopa e separa a água

suja (fig.B).

Antes de voltar a usar a mopa para limpar,

feche a trava (4) (fig.C).

Depois de terminar, abra a tampa lateral

(11) para drenar a água suja. Se precisar de

esvaziar ou limpar a zona da água limpa,

retire o módulo (7) com cuidado e proceda

à limpeza.

Manche de 156 cm (desmontable en 4 partes)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (desmontable en 4 partes)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (desmontable en 4 partes)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (desmontable en 4 partes)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (desmontable en 4 partes)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (desmontable en 4 partes)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (desmontable en 4 partes)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (desmontable en 4 partes)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (desmontable en 4 partes)

2 serpillères

Capacité : 2,5 L

Rotation: 360°

Manche de 156 cm (desmontable en 4 partes)

2 serpillères

POLSKI

Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods

Manche de 156 cm (démontable en 4 4 parties)

2 serpillères

Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods -

DANSK

INDHOLD / TEKNISKE DATA

- Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods med spand
- 156 cmskaft (kan skilles ad i 4 dele)
- 2 moppehoveder
- Kapacitet: 2.5 liter
- Rotation: 360°

VEJLEDNING

- Luk låsen (4), og saml skaftdelene (1) og moppebasen (2) som vist på billedet. Du kan samle skaftet med 3 eller 4 dele, afhængigt af den ønskede højde.
- Placér et moppehoved (3) på basen (2) ved hjælp af velcrolukningen.
- Åbn låget (5) på den aftagelige enhed (7), fyld vand igennem åbningen (6), tilsæt rengøringsmiddel eller polermiddel, og luk låget (5).
- Sæt moppen ind i skaftet (9) i spanden (10), og åbn låsen (4) (fig. A).
- Skub håndtaget hårdt op og ned for at rotere og skylle moppen og for at aktivere pumpen, som løfter vandet op til moppen, mens børsten (8) renser moppen og skiller det snavsede vand fra (fig. B).
- Luk låsen (4), indtil du bruger moppen til rengøring igen (fig. C).
- Når rengøringen er færdig, åbnes sidelågen (11) for at fjerne det snavsede vand. Hvis området med rent vand skal tømmes eller rengøres, skal du forsigtigt fjerne enheden (7) og rengøre den.

ANBEFALINGER

Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Vask alle dele, før den bruges første gang. Læs grundigt instruktionerne før første brug. Gem manualen til efterfølgende konsultationer.

SVENSKA

INNEHÅLL/TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Skurhink Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods
- Skaft 156 cm (avtagbart i fyra delar)
- Två moppar
- Kapacitet: 2,5 liter
- Rotation 360°

INSTRUKTIONER

- Stäng spärren (4) och montera delarna på skaftet (1) och moppens bas (2) enligt bilden. Du kan montera skaftet med tre eller fyra delar, beroende på vilken höjd du tycker är bekvämast.
- Placera en mopp (3) på basen (2) med kardborrebanden.
- Öppna locket (5) på den löstagbara modulen (7), fyll med vatten genom öppningen (6), tillsätt rengöringsmedel eller golvpolish och stäng locket (5).
- Sätt in moppen i axeln (9) i hinken (10) och öppna spärren (4) (fig. A).
- Tryck skaftet kraftfullt nedåt och dra upp det för att vrida moppen, vrid ur den och aktivera pumpen som gör att vattnet till moppen stiger medan borsten (8) rengör

- moppen och separerar det smutsiga vattnet (fig. B).
- Innan du använder moppen igen för rengöring, stäng spärren (4) (fig. C).
- När du är klar, öppna sidopluggen (11) för att tömma det smutsiga vattnet. Om du behöver tömma eller rengöra området för rent vatten, ta försiktigt bort modulen (7) och fortsätt att rengöra det.

VARNINGAR

Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Rengör alla delar före första användningen. Läs instruktionerna noggrant innan första användning. Spara manualen för eventuella följdfrågor.

SUOMI

SISÄLTÖ / TEKNISET TIEDOT

- Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods -moppi ämpärillä
- 156 cm:n tanko (irrotettavissa 4 osaan)
- 2 moppia
- Tilavuus: 2,5 l
- 360° kierto

KÄYTTÖOHJEET

- Sulje lukko (4) ja kokoa moppitangon (1) ja moppipohjan (2) osat kuvan osoittamalla tavalla. Voit koota tangon 3 tai 4 osasta riippuen mukavimmasta halutusta korkeudesta.
- Kiinnitä moppi (3) alustaan (2) tarranauhalla.
- Avaa irrotettavan moduulin (7) kansi (5), täytä reiän (6) kautta vedellä, lisää pesuaine tai huuhteluaine ja sulje kansi (5).
- Aseta moppi kauhan (10) varteen (9) ja avaa lukko (4) (kuva A).
- Työnnä tankoa voimakkaasti alaspäin ja nosta se ylöspäin, jolloin moppi pyörii sekä kuivuu ja pumppu aktivoituu, jolloin vesi imeytyy moppiin ja harja (8) puhdistaa mopin ja erottaa likaisen veden (kuva B).
- Ennen kuin käytät moppia uudelleen puhdistukseen, sulje lukko (4) (kuva C).
- Kun olet valmis, avaa sivukorkki (11) tyhjentääksesi likaisen veden. Jos puhdasvesialue on tyhjennettävä tai puhdistettava, irrota moduuli (7) varovasti ja puhdistaa se.

VAROITUKSET

Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Pese kaikki osat ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

LIETUVIŲ

TURINYS / TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods su kibiru

- 156 cm rankena (nuimama į 4 dalis)
- 2 šluostės galvutės
- Talpa: 2,5 l
- Sukasi: 360°

INSTRUKCIJOS

- Uždarykite skląstį (4) ir sumontuokite rankenos dalis (1) bei šluotos pagrindą (2), kaip parodyta paveikslėlyje. Rankeną galite surinkti naudodami 3 arba 4 dalis, priklausomai nuo norimo ir patogiausio aukščio.
- Uždėkite šluotos galvutę (3) ant pagrindo (2), naudojant Velcro užsegimą.
- Atidarykite nuimamo bloko (7) dangtelį (5), įpilkite vandens(6), įpilkite ploviklio ir uždarykite dangtelį (5).
- Įdėkite šluotą į kotą (9) kibiro (10) viduje ir atidarykite skląstį (4) (A pav.).
- Tvirtai stumkite rankeną aukštyn ir žemyn, kad šluostė suktųsi ir nusiplautų, ir įjungtų siurblių, o šepetys (8) valo šluotą ir atskiria nešvarų vandenį (B pav.).
- Uždarykite skląstį (4), prieš vėl naudodami šluostę valymui (C pav.).
- Baigę valymą atidarykite šoninį kamštį (11), kad pašalintumėte nešvarų vandenį. Jei švaraus vandens plotą reikia ištuštinti arba išvalyti, atsargiai išimkite įrenginį (7) ir išvalykite.

ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Prieš naudodami pirmą kartą, nuplaukite visas dalis. Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Išsaugokite vadovą, kad galėtumėte peržiūrėti jei kilus papildomų klausimų.

NORSK

INNHOLD / TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods med bøtte
- 156 cm langt håndtak (avtakbart i 4 deler)
- 2 moppehoder
- Volum: 2,5 l
- Rotasjon: 360°

INSTRUKSJONER

- Lukk låsen (4) og sett sammen håndtaksdelene (1) og moppbunnen (2) som vist på bildet. Du kan montere håndtaket ved hjelp av 3 eller 4 deler, avhengig av den ønskede og mest komfortable høyden.
- Plasser et moppehode (3) på basen (2) ved hjelp av borrelåsen.
- Åpne dekselet (5) på den avtagbare enheten (7), fyll på med vann gjennom hullet (6), tilsett vaskemiddel eller poleringsmiddel og lukk dekselet (5).
- Sett moppen inn i skaftet (9) inne i bøtta (10) og åpne låsen (4) (fig A).
- Skyv håndtaket bestemt opp og ned for å få moppen til å rotere og skylle, og for å aktivere pumpen som hever vannet til moppen mens børsten (8) renser moppen og skiller ut det skitne vannet (fig B).
- Lukk låsen (4) før du bruker moppen til å rengjøre igjen (fig C).
- Når rengjøringen er fullført, åpner du sidestopperen (11) for å fjerne det skitne vannet. Hvis området i bøtta med rent

vann må tømmes eller rengjøres, må enheten (7) fjernes forsiktig og også rengjøres.

ADVARSLER

Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Vask alle delene før førstegangsbruk. Les instruksjonene nøye før førstegangsbruk. Ha håndboken for ytterligere forespørsler.

SLOVENŠČINA

VSEBINA / TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods
- 156 cm ročaj (snemljiv na 4 dele)
- 2 glavi za brisanje
- Prostornina: 2,5 l
- Vrtenje: 360°

NAVODILA

- Zaprte zapah (4) in sestavite dele ročaja (1) in podstavek brisala za tla (2), kot je prikazano na sliki. Ročaj lahko sestavite iz 3 ali 4 kosov, odvisno od želene in najbolj udobne višine.
- Postavite glavo za brisanje (3) na podstavek (2) z ježkom.
- Odprite pokrov (5) odstranljive enote (7), nalijte vodo skozi luknjo (6), dodajte detergent ali loščilo in zaprite pokrov (5).
- Brisalo za tla vstavite v gred (9) znotraj vedra (10) in odprite zapah (4) (slika A).
- Trdno potisnite ročaj navzgor in navzdol, da se brisalo za tla vrti in izpere ter da se aktivira črpalka, ki dvigne vodo do brisala, medtem ko krtača (8) čisti in ločuje umazano vodo (slika B).
- Zaprte zapah (4), preden ponovno uporabite brisalo za čiščenje (slika C).
- Ko je čiščenje končano, odprite stranski zamašek (11), da odstranite umazano vodo. Če je treba območje s čisto vodo izprazniti ali očistiti, previdno odstranite enoto (7) in jo očistite.

OPOZORILA

Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Pred prvo uporabo vse dele operite. Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Shranite priročnik za morebitno poznejšo uporabo.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- Κύβος Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods
- Μπαστούνι 156 εκ. (αποσυναρμολογούμενο σε 4 μέρη)
- 2 μοπών
- Χωρητικότητα: 2,5 L
- Περιστροφή 360°

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Κλείστε το κλειδαριά (4) και συναρμολογήστε τα μέρη του μπαστούνιού (1) και τη βάση της μπάπας (2) όπως φαίνεται στην εικόνα. Μπορείτε να συναρμολογήσετε το μπαστούνι με 3 ή 4 μέρη, ανάλογα με το επιθυμητό ύψος.
- Τοποθετήστε μια μάπα (3) στη βάση (2) χρησιμοποιώντας τα αυτοκόλλητα velcro.
- Ανοίξτε το καπάκι (5) της αφαιρούμενης μονάδας (7), γεμίστε με νερό μέσα από την εγκοπή (6), προσθέστε απορρυπαντικό ή λαμπρυντικό και κλείστε το καπάκι (5).
- Εισάγετε το σφουγγαράκι στον άξονα (9) του κύβου (10) και ανοίξτε το κλειδαριά (4) (εικόνα Α).
- Πιέστε το μπαστούνι προς τα κάτω με δύναμη και σηκώστε το για να περιστρέψετε το σφουγγαράκι, να το στεγνώσετε και να ενεργοποιήσετε την αντλία που ανεβάζει το νερό στο σφουγγαράκι ενώ το πινέλο (8) καθαρίζει το σφουγγαράκι και διαχωρίζει το λερωμένο νερό (εικόνα Β).
- Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το σφουγγαράκι για να καθαρίσετε, κλείστε το κλειδαριά (4) (εικόνα Γ).
- Αφού τελειώσετε, ανοίξτε το πλαϊνό πώμα (11) για να αδειάσετε το λερωμένο νερό. Εάν χρειαστεί να αδειάσετε ή να καθαρίσετε την περιοχή του καθαρού νερού, αφαιρέστε τη μονάδα (7) με προσοχή και προχωρήστε στον καθαρισμό της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε Πλύνετε όλα τα μέρη πριν από την πρώτη χρήση. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την πρώτη χρήση. Διατηρήστε το εγχειρίδιο για μεταγενέστερη αναφορά.

ČEŠTINA

OBSAH / POPIS

- Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods s kbelíkem
- tyč 156 cm (rozebiratelná na 4 části)
- 2 mopy
- kapacita: 2,5 litrů
- 360° otočení

NÁVOD K POUŽITÍ

- Zavřete zámek (4), sestavte díly tyče (1) a základnu mopu (2) podle obrázku. Tyč můžete sestavit ze 3 nebo 4 dílů, abyste docílili nejvhodnější výšky.
- Připevněte mop (3) na základnu (2) pomocí suchých zipů.
- Otevřete víko (5) vyjímatelného modulu (7), nalijte vodu otvorem (6), přidejte mycí nebo lešticí prostředek a zavřete víko (5).
- Zasuňte mop do násady (9) kbelíku (10) a otevřete zámek (4) (obr.A).
- Zatlačte tyč pevně dolů a zvedněte ji, aby se mop otočil, vyždímal a spustilo se čerpadlo, které nasává vodu do mopu, zatímco kartáč (8) čistí mop a odděluje špinavou vodu (obr. B).
- Před opětovným použitím mopu zavřete zámek (4) (obr.C).
- Po dokončení otevřete boční zátku (11), abyste vypustili špinavou vodu. Pokud potřebujete vyprázdnit nebo umýt prostor s čistou vodou, opatrně vyjměte modul (7) a poté myjte.

UPOZORNŮNÍ

K čistění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Před prvním použitím umyte všechny části. Před prvním použitím si pozorně přečtete návod. Návod si ponechejte pro případné další nejasnosti.

БЪЛГАРСКИ

- СЪДЪРЖАНИЕ/ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Cubo Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods
- 156 см прът (разглобяем на 4 части)
- 2 мопа
- Капацитет: 2,5л
- Въртене на 360°

ИНСТРУКЦИИ

- Затворете ключалката (4) и сглобете частите на пръчката (1) и основата на мопа (2) според изображението. Можете да сглобите пръта от 3 или 4 части, в зависимост от най-удобната желана височина.
- Поставете mop (3) върху основата (2), като използвате велкро.
- Отворете капака (5) на подвижния модул (7), напълнете с вода през отвора (6), добавете препарат за почистване или изплакване и затворете капака (5).
- Поставете мопа в дръжката (9) на кофата (10) и отворете ключалката (4) (фиг.А).
- Натиснете енергично пръчката надолу и я повдигнете, за да завъртите мопа, изцедете го и активирайте помпата, която издига водата към мопа, докато четката (8) почиства мопа и отделя мръсната вода (фиг.В).
- Преди да използвате мопа отново за почистване, затворете ключалката (4) (фиг.С).
- След като приключите, отворете страничната пробка (11), за да източите мръсната вода. Ако трябва да изпразните или почистите зоната за чиста вода, внимателно извадете модула (7) и продължете да го почиствате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Измийте всички части преди първото използване Прочетете внимателно инструкциите преди първата употреба. Запазете ръководството за по-късни консултации.

HRVATSKI

SADRŽAJ / TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Cubo Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods

- Štap od 156 cm (odvojiv u 4 dijela)
- 2 brisača
- Zapremina: 2,5 L
- Okretanje za 360°

UPUTE

- Zatvorite bravu (4) i sastavite dijelove štapa (1) i bazu brisača (2) prema slici. Možete postaviti štap s 3 ili 4 dijela, ovisno o najudobnijoj željenoj visini.
- Postavite brisač (3) na bazu (2) pomoću traka na čičak .
- Otvorite poklopac (5) uklonjivog modula (7), napunite vodom kroz otvor (6), dodajte deterđent ili sredstvo za ispiranje i poklopite (5).
- Umetnite brisač u osovinu (9) kante (10) i otvorite bravu (4) (slika A).
- Gurnite jako štap prema dolje i podignite ga kako biste zakrenuli brisač, iscijedite ga i pokrenite pumpu koja podiže vodu do brisača dok četka (8) čisti brisač i odvaja prljavu vodu (slika B).
- Prije ponovne uporabe brisača za čišćenje, zatvorite bravu (4) (slika C).
- Kada završite, otvorite bočni poklopac (11) kako biste izlili prljavu vodu. Ako trebate isprazniti ili očistiti područje čiste vode, pažljivo uklonite modul (7) i očistite ga.

UPOZORENJA

Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Operite sve dijelove prije prvog korištenja. Pažljivo pročitajte upute prije prvog korištenja. Zadržite upute za dalje nedoumice.

SLOVENČINA

OBSAH / TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Cubo Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods
- 156 cm rukoväť (odnímateľná na 4 kusy)
- 2 hlavice mopy
- Objem: 2,5 L
- 360° otočenie

NÁVOD NA POUŽITIE

- Zatvorite západku (4) a zostavte časti rukoväte (1) a základňu mopu (2), ako je znázornené na obrázku. Rukoväť môžete zostaviť pomocou 3 alebo 4 kusov, v závislosti od požadovanej a najpohodlnejšej výšky.
- Nasaďte hlavicu mopu (3) na základňu (2) pomocou suchého zipsu.
- Otvorte kryt (5) odnímateľnej jednotky (7), naplňte vodu cez otvor (6), pridajte čistiaci prostriedok alebo leštidlo a zatvorte kryt (5).
- Vložte mop do hriadeľa (9) vo vnútri vedra (10) a otvorte západku (4) (obr. A).
- Pevne zatlačte rukoväť nahor a nadol, aby sa mop otáčal a opláchol a aby sa aktivovala pumpa, ktorá dvíha vodu do mopu, zatiaľ čo kefa (8) čistí mop a oddeľuje špinavú vodu (obr. B).
- Pred opätovným použitím mopu na čistenie zatvorte západku (4) (obr. C).
- Po dokončení čistenia otvorte bočnú zátku (11), aby ste odstránili špinavú vodu. Ak je potrebné vyprázdniť alebo vyčistiť oblasť s čistou vodou, opatrne vyberte jednotku (7) a vyčistite ju.

Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods -

UPOZORNENIE

Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Pred prvým použitím umyte všetky časti. Pozorne si prečítajte pokyny pred prvým použitím. Príručku si uchovávajte pre prípadne ďalšie otázky.



EESTI

SISU / TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID

- Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods koos ämbriga
- 156 cm käepide (lahtivõetav 4 osaks)
- 2 mopi otsikut
- Mahutavus: 2.5 L
- Pööramine: 360°



JUHENDID

- Sulgege kinnitus (4) ja pange käepide (1) ja mopi alus (2) kokku, nagu pildil näidatud. Käepideme saate kokku panna 3 või 4 osast, olenevalt soovitud ja mugavaimast kõrgusest.
- Asetage mopi otsik (3) takjapaela abil alusele (2).
- Avage eemaldatava seadme (7) kaas (5), täitke läbi augu (6) veega, lisage pesuainet või poleerimisainet ja sulgege kaas (5).
- Sisestage mopp ämbri sees (10) varre sisse (9) ja avage kinnitus (4) (joonis A).
- Lükake käepidet tugevalt üles ja alla, et panna mopp pöörlema ja loputama ning aktiveerida pump, mis tõstab vee mopi juurde, samal ajal kui hari (8) puhastab moppi ja eraldab määrdunud vee (joonis B).
- Sulgege kinnitus (4), enne kui kasutate moppi uuesti puhastamiseks (joonis C).
- Kui puhastamine on lõpetatud, avage määrdunud vee eemaldamiseks külgekork (11). Kui puhta vee ala vajab tühjendamist või puhastamist, eemaldage seade (7) ettevaatlikult ja puhastage.



HOIATUSED

Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. Peske kõik osad enne esmakordset kasutamist. Enne esmakordset kasutamist lugege hoolikalt läbi juhised. Säilitage manual täiendavate päringute jaoks.



РУССКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Cubo Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods
- Ручка длиной 156 см (разбирается на 4 части)
- 2 швабры
- Емкость: 2,5 л
- Поворот на 360°



ИНСТРУКЦИИ

- Закройте замок (4) и соберите части ручки (1) и основания швабры (2)




- согласно изображению. Вы можете собрать ручку из 3 или 4 частей, в зависимости от желаемой высоты.
- Поместите швабру (3) на основание (2) с помощью липучек.
- Откройте крышку (5) съёмного модуля (7), залейте воду через отверстие (6), добавьте моющее средство или ополаскиватель и закройте крышку (5).
- Вставьте швабру в вал (9) ведра (10) и откройте замок (4) (рис. А).
- Сильно нажмите на ручку и поднимите ее, чтобы повернуть швабру, отожмите ее и активируйте насос, который подает воду в швабру, в то время как щетка (8) очищает швабру и отделяет грязную воду (рис. В).
- Прежде чем снова использовать швабру для уборки, закройте замок (4) (рис. С).
- По завершении откройте боковую пробку (11), чтобы слить грязную воду. Если вам необходимо опорожнить или очистить зону чистой воды, осторожно снимите модуль (7) и приступайте к его очистке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Перед использованием вымойте все детали. Ознакомьтесь с инструкцией перед первым использованием. Сохраните инструкцию для последующих обращений к ней.




LATVIEŠU



SATURS / TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Self-cleaning Spin Mop InnovaGoods spainis
- 156 cm stienis (noņemams 4 daļās)
- 2 drānas
- Ietilpība: 2,5 l
- 360° rotācijas leņķis



INSTRUKCIJAS

- Aizveriet slēdzeni (4) un samontējiet stieņa (1) un drānas pamatnes (2) daļas saskaņā ar attēlu. Jūs varat samontēt stabu ar 3 vai 4 daļām atkarībā no ērtākā vēlamā augstuma.
- Piestipriniet drānu (3) pie pamatnes (2), izmantojot Velcro stiprinājumus.
- Atveriet noņemamā moduļa (7) vāku (5), caur atveri (6) piepildiet ar ūdeni, pievienojiet mazgāšanas vai skalošanas līdzekli un aizveriet vāku (5).
- Ievietojiet drānu spaiņa (10) vārpstā (9) un atveriet slēdzeni (4) (A attēls).
- Spiediet stieni spēcīgi uz leju un paceliet to uz augšu, lai pagrieztu drānu, izskalotu to un aktivizētu sūkni, kas iesūc ūdeni drānā, kamēr birste (8) attīra drānu un atdala netīro ūdeni (B att.).
- Pirms atkārtotas drānas lietošanas tīrīšanai aizveriet slēdzeni (4) (C att.).
- Kad esat pabeiguši darbu, atveriet sānu aizbāzni (11), lai iztukšotu netīro ūdeni. Ja nepieciešams iztukšot vai iztīrīt tīra ūdens zonu, uzmanīgi noņemiet moduli (7) un iztīriet to.



BRĪDINĀJUMI

Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Pirms pirmās lietošanas nomazgāt visas ierīces sastāvdaļas. Pirms pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas. Saglabāiet rokasgrāmatu papildu jautājumiem.



V0103852
Importado para y distribuido por NNI S.L., B98019235 C/ Enquera, 46018, Valencia, Spain
Developed by InnovaGoods in Europe
Made by InnovaGoods in China
Desarrollado por InnovaGoods en Europa
Hecho por InnovaGoods en China

