

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## MAQUINA DE BOXEO MUSICAL CON GUANTES

### MUSICKANGU



Manual de instrucciones

ES

Instruction manual

EN

Manuel D'Utilisation

FR

Manuale D'Istruzioni

IT

Anweisungen

DE

Instruções

PT

Gebruiksaanwijzing

NL

Bruksanvisning

SW

Instrukcja obsługi

PL

Brugsanvisning

DA



ES - Lea las instrucciones antes de usar el producto.

EN - Please read instructions before use.

FR - Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.

IT - Leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.

DE - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.

PT - Leia as instruções antes de utilizar o produto.

NL - Lees de instructies voordat u het product gebruikt.

SW - Läs instruktionerna innan du använder produkten.

PL - Läs instruktionerna innan du använder produkten.

DA - Læs vejledningen, før du bruger produktet.

Other languages





## IMPORTANTE

Conserve las instrucciones para futuras consultas. Lea estas instrucciones antes de montar y utilizar este producto. Se requiere el montaje por parte de un adulto.


¡Gracias por elegir la máquina de boxeo MUSICKANGU! En este manual encontrará toda la información necesaria para montar, utilizar y mantener este producto correctamente y de forma segura.

Le recomendamos leer atentamente todo el manual antes de comenzar la instalación para asegurar un uso adecuado y seguro.

### PROPÓSITO DEL PRODUCTO

El objetivo de una máquina de boxeo puede variar dependiendo del tipo específico de máquina y su uso, pero en general, las máquinas de boxeo se utilizan para:

- Entrenar y mejorar habilidades.
- Ayudar a practicar y mejorar la técnica de golpeo, precisión y combinación de golpes.
- Permitir mejorar la velocidad de los golpes y las reacciones.
- Ayudar a desarrollar la fuerza y potencia en los golpes.
- Mejorar la resistencia cardiovascular al simular las condiciones de una pelea real.
- Incrementar la fuerza muscular, especialmente en los brazos, hombros y torso.
- Mejorar la coordinación y agilidad.
- Permitir simular un combate real de manera segura, practicando tanto ataque como defensa sin necesidad de un compañero de entrenamiento.



**1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

<b>NOMBRE</b>	Máquina de boxeo musical con guantes
<b>MODELO</b>	MUSICKANGU
<b>REFERENCIA</b>	DF-00011/03
<b>MEDIDAS DEL PRODUCTO</b>	46*46*50 cm
<b>CARGA MÁXIMA SOPORTADA</b>	150 KG
<b>MATERIAL</b>	ABS + PU espumado
<b>Nº PUNTOS DE GOLPEO</b>	5
<b>AUTENTIFICACIÓN</b>	CE, FCC, CA65, ROHS2.0
<b>VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA</b>	2000MA
<b>PUERTO DE LA BATERÍA</b>	DC 5V
<b>POTENCIA DE LA BATERÍA</b>	5W
<b>TENSIÓN DE TRABAJO</b>	3.7V
<b>TIEMPO DE CARGA</b>	3 - 4 horas
<b>TIEMPO DE USO</b>	2 - 3 horas

**2. PARTES Y COMPONENTES****MÁQUINA DE BOXEO CON MÚSICA****VELCROS****GUANTES (INCLUIDOS)**

### 3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE


#### OPCIÓN 1:

Despegue la pegatina blanca situada en la parte posterior del producto. Pegue todo el producto en la pared o puerta.



#### OPCIÓN 2:

Pegue los velcros y despegue las cubiertas (protecciones de la parte que pega) de ambos lados, pegue un lado en la parte trasera del producto (los velcros más pequeños) y el otro lado (los velcros más grandes) en la pared.




## 4. INSTRUCCIONES DE USO

- 1. Puntos de golpeo:** La máquina cuenta con cinco puntos de golpeo diseñados para proporcionar una experiencia de entrenamiento completa y variada.
- 2. Modos de uso:** Dispone de nueve modos de uso diferentes (que mezclan patrones y dificultades), permitiéndote ajustar la máquina según tus necesidades específicas de entrenamiento. Puedes cambiar entre estos modos presionando el botón "Mode" (3).
- 3. Control de velocidad:** Puedes controlar tanto la velocidad de los impactos como el número de golpes. La máquina ofrece nueve velocidades distintas, las cuales se pueden seleccionar fácilmente presionando el botón "Speed" (1).
- 4. Bluetooth:** Equipado con altavoces incorporados y conexión por Bluetooth, puedes emparejar tu dispositivo para disfrutar de música mientras entrenas. Para conectar el Bluetooth, simplemente pulsa el botón de encendido y apagado (2) dos veces. El dispositivo aparecerá bajo el nombre "Bluetooth" en la lista de dispositivos disponibles para emparejar.
- 5.** La máquina cuenta con un sistema que reinicia automáticamente el contador de golpes a cero cada vez que alcanza los 99 golpes (4). Esto te permite mantener un seguimiento constante y preciso de tu rendimiento durante las sesiones de entrenamiento.
- 6.** Para mejorar tu técnica y proporcionar una retroalimentación inmediata, la máquina emite sonidos específicos basados en la precisión de tus golpes. Si ejecutas un golpe correctamente, escucharás una onomatopeya de golpeo. Si cometes un error, la máquina emitirá un sonido diciendo "No".



## 5. CARGA DE LA BATERÍA

- Utilice el cargador (5V/1A-2A, Tipo C) que viene con este para cargar el producto.
- El tiempo de carga debe ser de 3-4 horas.



## 6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Usa un paño ligeramente húmedo para limpiar la superficie de la máquina y eliminar el polvo y la suciedad acumulada.
- Limpia las pantallas y luces LED con un paño de microfibra para evitar rayones.
- Si no vas a usar la máquina durante un tiempo prolongado, guárdala en su caja para evitar la acumulación de polvo.
- Guarda la máquina en un lugar seco y alejado de la humedad y temperaturas extremas para evitar daños en los componentes electrónicos y mecánicos.
- Cargar mínimo una vez al mes. La batería puede estropearse por su falta de uso.

## 7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. **¡ADVERTENCIA!** Asegúrate de que la máquina esté firmemente adherida a una superficie resistente y adecuada para soportar los impactos del boxeo.
2. **¡ADVERTENCIA!** Inspecciona regularmente el estado del velcro y de la máquina para asegurarte de que no haya desgaste o daños que puedan comprometer la seguridad. El velcro viene aparte: hay que pegarlo en el producto por un lado y por el otro en la superficie donde vaya a colocar la máquina.
3. **¡ADVERTENCIA!** Cuando esté cargando asegúrate de que la máquina esté conectada a una toma de corriente adecuada y de que los cables no estén dañados.

4. **¡ADVERTENCIA!** No uses la máquina cerca de fuentes de agua o en ambientes húmedos para evitar el riesgo de electrocución.
5. **¡ADVERTENCIA!** No intentes reparar los componentes eléctricos por tu cuenta. Si detectas un problema, contacta con un profesional cualificado o con el servicio técnico del fabricante.
6. **¡ADVERTENCIA!** Utiliza los guantes de boxeo incluidos y cualquier otra protección recomendada para evitar lesiones en las manos y muñecas.
7. **¡ADVERTENCIA!** Calienta adecuadamente antes de usar la máquina para prevenir lesiones musculares.
8. **¡ADVERTENCIA!** No permitas que los niños menores de 12 años usen la máquina sin supervisión. Asegúrate de que entiendan las reglas de seguridad y el uso correcto del equipo.
9. **¡ADVERTENCIA!** No golpees la máquina con objetos duros o afilados que puedan dañar la superficie o los componentes electrónicos.
10. **¡ADVERTENCIA!** Asegúrate de que haya suficiente espacio alrededor de la máquina para que puedas moverte libremente sin riesgo de golpear otros objetos o paredes.
11. **¡ADVERTENCIA!** Si tienes condiciones médicas preexistentes, consulta con un médico antes de usar la máquina de boxeo. No uses la máquina si te sientes fatigado, mareado o dolorido.

## 8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Uso de productos químicos agresivos:

**P:** Usar limpiadores fuertes, alcohol o productos que contengan solventes.

**S:** Optar por limpiadores suaves o agua con jabón, y evitar cualquier producto que pueda dañar la superficie.

### Uso de paños ásperos:

**P:** Utilizar estropajos o paños de tela ásperos para limpiar las pantallas y luces LED.

**S:** Siempre usar un paño de microfibra suave para evitar rayones.

### No secar adecuadamente:

**P:** Dejar que el agua se acumule en la máquina.

**S:** Asegurarse de secar cualquier área húmeda después de limpiar para prevenir daños por humedad.

### Almacenamiento inadecuado:

**P:** Guardar la máquina en lugares húmedos o expuestos a temperaturas extremas.

**Solución:** Siempre guardar en un lugar seco y a temperatura ambiente para evitar daños a los componentes.

**Omitir la limpieza regular:**

**P:** No limpiar la máquina de manera regular, lo que puede causar acumulación de polvo y suciedad.

**S:** Establecer una rutina de limpieza, especialmente si se utiliza con frecuencia.

**No revisar el estado de los cables y conexiones:**

**P:** Ignorar el estado de los cables y conexiones eléctricos.

**S:** Hacer inspecciones regulares para asegurarse de que no haya daños o desgaste.

**Desconectar sin apagado previo:**

**P:** Desconectar la máquina de la corriente sin apagarla primero.

**S:** Siempre apagar la máquina antes de desconectarla para evitar posibles daños eléctricos.

**Falta de revisión de componentes mecánicos:**

**P:** No revisar las partes móviles o mecánicas por desgaste.

**S:** Hacer revisiones periódicas para asegurarse de que todo funcione correctamente.

## **9. CONDICIONES DE GARANTÍA**

Este producto está cubierto por una garantía de 36 meses contra defectos de fabricación.

¡Gracias por elegir Mobiclinic! Apreciamos su confianza en nuestros productos. Estamos comprometidos en ofrecerle la mejor calidad y servicio.

Sabemos que disfrutará de su nueva MUSICKANGU tanto como nosotros disfrutamos creándolo para usted. Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, no dude en contactarnos en la dirección de correo electrónico: **clientes@mobiclinic.com**.

Estamos aquí para ayudarle.



## IMPORTANT

Keep the instructions for future reference. Read these instructions before assembling and using this product. Adult assembly is required.


Thank you for choosing the MUSICKANGU boxing machine! In this manual you will find all the information you need to assemble, use and maintain this product correctly and safely.

We recommend that you read the entire manual carefully before beginning installation to ensure proper and safe use.

### PURPOSE OF THE PRODUCT

The purpose of a boxing machine may vary depending on the specific type of machine and its use, but in general, boxing machines are used to:

- Training and improving skills.
- To help practise and improve striking technique, accuracy and combination of strokes..
- Enable improvement of stroke speed and reactions.
- Helping to develop strength and power in strokes.
- Improve cardiovascular endurance by simulating real fight conditions.
- Increase muscle strength, especially in the arms, shoulders and torso.
- Improve coordination and agility.
- Allow you to simulate real combat safely, practising both attack and defence without the need for a training partner.



## 1. PRODUCT CHARACTERISTICS

<b>NAME</b>	Musical boxing machine with gloves
<b>MODEL</b>	MUSICKANGU
<b>REFERENCE</b>	DF-00011/03
<b>PRODUCT DIMENSIONS</b>	18,11*18,11*19,68 cm
<b>MAXIMUM SUPPORTED LOAD</b>	330,69 lbs
<b>MATERIAL</b>	ABS + PU foaming
<b>NO. OF HIT POINTS</b>	5
<b>AUTHENTICATION</b>	CE, FCC, CA65, ROHS2.0
<b>BATTERY LIFE</b>	2000MA
<b>BATTERY PORT</b>	DC 5V
<b>BATTERY POWER</b>	5W
<b>OPERATING VOLTAGE</b>	3.7V
<b>CHARGING TIME</b>	3 - 4 hours
<b>TIME OF USE</b>	2 - 3 hours

## 2. PARTS AND COMPONENTS

**BOXING MACHINE WITH MUSIC**



**VELCRO**



**HANDLEBARS (INCLUDED)**



### 3. ASSEMBLY INSTRUCTIONS


#### OPTION 1:

Peel off the white sticker on the back of the product. Stick the entire product to the wall or door..



#### OPTION 2:

Glue the velcro and peel off the covers (gluing part protections) from both sides, glue one side to the back of the product (the smaller velcro) and the other side (the larger velcro) to the wall.




## 4. INSTRUCTIONS FOR USE

- 1. Hitting pointA:** The machine has five hit points designed to provide a complete and varied training experience.
- 2. Modes of use:** It has nine different modes of use (mixing patterns and difficulties), allowing you to adjust the machine to your specific training needs. You can switch between these modes by pressing the “Mode” button (3).
- 3. Speed control:** You can control both the speed of impacts and the number of hits. The machine offers nine different speeds, which can be easily selected by pressing the “Speed” button (1)..
- 4. Bluetooth:** Equipped with built-in speakers and Bluetooth connection, you can pair your device to enjoy music while you train. To connect Bluetooth, simply press the on/off button (2) twice. The device will appear under the name “Bluetooth” in the list of devices available for pairing.
- 5.** The machine has a system that automatically resets the stroke counter to zero each time it reaches 99 strokes (4). This allows you to keep a constant and accurate track of your performance during training sessions.
- 6.** To improve your technique and provide immediate feedback, the machine emits specific sounds based on the accuracy of your strokes. If you execute a stroke correctly, you will hear a stroke onomatopoeia. If you make a mistake, the machine will emit a “No” sound.



## 5. BATTERY CHARGING

- Use the charger (5V/1A-2A, Type C) supplied with this product to charge the product.
- The charging time has to be to 3-4 hours.



## 6. MAINTENANCE AND CLEANING

- Use a slightly damp cloth to clean the surface of the machine to remove accumulated dust and dirt.
- Clean the screens and LED lights with a microfibre cloth to avoid scratches.
- If you are not going to use the machine for a long period of time, store it in its box to avoid dust accumulation.
- Store the machine in a dry place away from humidity and extreme temperatures to avoid damage to the electronic and mechanical components.
- Charge at least once a month.
- The battery can be damaged by lack of use.

## 7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- 1. WARNING!** Make sure the machine is firmly attached to a sturdy surface suitable to withstand the impacts of boxing.
- 2. WARNING!** Regularly inspect the condition of the Velcro and the machine to ensure that there is no wear or damage that could compromise safety. The velcro is supplied separately: it must be attached to the product on one side and on the other side to the surface where the machine is to be placed.
- 3. WARNING!** When charging make sure that the machine is plugged into a suitable socket and that the cables are not damaged.

- 4. WARNING!** Do not use the machine near water sources or in damp environments to avoid the risk of electrocution.
- 5. WARNING!** Do not attempt to repair electrical components yourself. If you detect a problem, contact a qualified professional or the manufacturer's service centre.
- 6. WARNING!** Use the included boxing gloves and any other recommended protection to avoid injury to hands and wrists.
- 7. WARNING!** Warm up properly before using the machine to prevent muscle injuries.
- 8. WARNING!** Do not allow children under 12 years of age to use the machine without supervision. Make sure they understand the safety rules and the correct use of the equipment.
- 9. WARNING!** Do not strike the machine with hard or sharp objects that could damage the surface or electronic components.
- 10. WARNING!** Make sure there is enough space around the machine so that you can move freely without the risk of hitting other objects or walls.
- 11. WARNING!** If you have pre-existing medical conditions, consult a doctor before using the boxing machine. Do not use the machine if you feel fatigued, dizzy or sore.

## **8. PROBLEM SOLVING**

### Use of aggressive chemicals:

**Q:** Use strong cleaners, alcohol or products containing solvents.

**A:** Opt for mild cleaners or soapy water, and avoid any product that may damage the surface.

### Use of rough cloths:

**Q:** Use scouring pads or rough cloth cloths to clean LED displays and lights.

**A:** Always use a soft microfibre cloth to avoid scratches.

### Failure to dry properly:

**Q:** Allowing water to accumulate in the machine.

**A:** Be sure to dry any damp areas after cleaning to prevent moisture damage.

### Inadequate storage:

**Q:** Store the machine in damp places or places exposed to extreme temperatures.

**Solución:** Always store in a dry place at room temperature to avoid damage to components.

**Omitting regular cleaning:**

**Q:** Failure to clean the machine on a regular basis, which may cause dust and dirt accumulation.

**A:** Establish a cleaning routine, especially if it is used frequently.

**Failure to check the condition of cables and connections:**

**Q:** Ignoring the condition of electrical wiring and connections.

**A:** Make regular inspections to ensure there is no damage or wear and tear.

**Switching off without shutting down:**

**Q:** Disconnect the machine from the power supply without switching it off first.

**A:** Always switch off the machine before disconnecting it to avoid possible electrical damage.

**Failure to check mechanical components:**

**Q:** Failure to check moving or mechanical parts for wear and tear.

**A:** Make regular checks to ensure that everything is working properly.

## **9. WARRANTY CONDITIONS**

This product is covered by a 36 month warranty against manufacturing defects.

Thank you for choosing Mobiclinic! We appreciate your confidence in our products. We are committed to providing you with the best quality and service. We know you will enjoy your new MUSICKANGU as much as we enjoyed creating it for you. I

f you have any questions or need assistance, please do not hesitate to contact us at:

**clientes@mobiclinic.com.** We are here to help you!



**ES** - Peso máximo soportado 150 kg  
**EN** - Maximum weight supported 330,69 lbs  
**IT** - Peso máximo soportado 150 kg  
**FR** - Peso máximo soportado 150 kg  
**PT** - Peso máximo suportado 150 kg  
**DE** - Maximal unterstütztes Gewicht 150 kg  
**NL** - Maximaal ondersteund gewicht 150 kg  
**SWE** - Maximal stödvtikt 150 kg  
**PL** - Maksymalna obsługiwana waga 150 kg  
**DK** - Maksimal understøttet vægt 150 kg



Made in P.R.C.



ZHEJIANG DAPAO TECHNOLOGY CO.,LTD.  
No.65 Kaifa Avenue, Wuyi County,  
Jinhua City, Zhejiang Province, China  
[baoyu@dapowsports.com](mailto:baoyu@dapowsports.com)



GRUPO R. QUERALTÓ S.A.  
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24, 41016,  
Sevilla (Spain)  
[prrc@queralto.com](mailto:prrc@queralto.com)