

GAMBR



developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"

日本語で何か ✦



2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 47 53 59 61 [一 X

WARNING





EN	QUICK START GUIDE	
PL	SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI	04
DE	SCHNELLSTARTANLEITUNG	06
FR	GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	08
NL	SNELSTARTGIDS	10
IT	GUIDA RAPIDA	12
ES	GUÍA DE INICIO RÁPIDO	14
CZ	RYCHLÝ NÁVOD	16
SK	PRÍRUČKA RÝCHLYM ŠTARTOM	18
RO	GHID DE INITIERE RAPIDĂ	20
HU	GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ	22
UA	ПОСІБНИК ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ	24
SV	KORT INSTRUKTION	26
PT	INSTRUÇÕES RESUMIDAS	28
		30





developed/engineered/forged/battle-tested:
 ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何か ✦

Quick Start Guide

Before using the product, carefully read the user manual and safety information. Keep it for future reference.


Product Model: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

The serial number and product code are located on the bottom of the chassis and on the order specification.

Safety Information


To ensure safe use of the device, avoid exposing the computer to water or other liquids and do not use it in environments with high humidity. Ensure proper ventilation by keeping all cooling openings unobstructed. Store the computer away from heat sources such as direct sunlight or radiators and avoid prolonged exposure to extreme temperatures. Never open the computer case while the device is connected to power. Make sure the power cable is undamaged and properly connected to the outlet. Do not run cables across sharp edges, under heavy objects, and do not overload electrical outlets or power strips. Use only the cable provided by the manufacturer. Pay special attention to the BIOS battery located on the motherboard - it should not be removed or replaced by the user. If you experience issues such as the system not retaining time and date after power-off, or BIOS errors during startup, contact the manufacturer for diagnosis and possible battery replacement. If the device is equipped with radio functions, maintain appropriate distance between antennas and the body - pregnant women should keep antennas away from the abdomen, teenagers should avoid placing antennas near the lower abdomen, and individuals with implanted medical devices should maintain a minimum distance of 15 centimetres. If you notice smoke, a burning smell, or unusual sounds, immediately disconnect the computer from power and contact the manufacturer. The product is not intended for children under 3 years of age, as small parts may pose a choking hazard. Individuals with physical limitations or disabilities who may have difficulty unpacking, connecting, or setting up the device should seek assistance from another person or a professional service. All product user manuals are available digitally at: <https://g4m3r.tech/>.

Note regarding G4M3R Elite computers




An LCD display is included in the accessories envelope and can be mounted on the liquid cooling pump block. The display is mounted without tools using magnets. A protective film is factory-installed on the screen and must be removed before use. Before turning on the computer, mount the display onto the pump block.

How to unpack your computer



How to connect the power supply, WiFi antennas, and monitors



How to prepare your computer for use:

01. There may be transport padding inside the chassis. Remove it before powering on the computer.
02. Allow the computer to reach room temperature.
03. In the accessories envelope, you will find the power cable - connect it to the power supply. Connect the remaining accessories.
04. Check if the power supply switch is in the "I" position.

WARNING





Operating system activation

- A. If your PC comes without operating system, install it yourself. Depending on the operating system used, BIOS changes can be required. For more information, please refer to the motherboard's manufacturer manual.
- B. If your PC comes with operating system preinstalled, the activation will run automatically. The digital license is assigned to the motherboards. You won't find a sticker with activation code on the case.

Maintenance Information

Clean the ventilation openings, heatsink, and fans at least every six months using a dry cloth and compressed air (from a can stored at room temperature). Before performing any maintenance - such as cleaning ventilation grilles, heatsinks, and fans - ensure the computer is powered off and disconnected from the power source. Avoid using aggressive chemical agents or sharp tools for cleaning, as they may cause damage. Store the computer in a dry and clean location, avoiding moisture and dust that may affect its performance. Regularly check the condition of cables, connectors, and ports such as USB or HDMI. To increase user safety and protect the device from cybersecurity threats, regularly install software updates and scan the system for viruses and malware. In case of any technical difficulties, contact the manufacturer for support.

Warranty and procedures in case of malfunction or product recall



Scan for Full Manual

The computer is covered by the manufacturer's warranty. A detailed description, warranty terms, and the full user manual can be found at <https://g4m3r.tech/support/> or by scanning the QR code.

If you experience issues with the device, first disconnect the computer from the power supply and make sure that all cables are connected correctly. If the issue persists, use the official technical support available at <https://g4m3r.tech/support/> or contact the manufacturer via e-mail: support@g4m3r.tech. If a safety risk is identified, the product may be recalled. Information regarding potential recalls will be available on the manufacturer's website, and the relevant market surveillance authorities will be notified.

Manufacturer and contact details

If you have questions regarding product safety or technical support, please contact us directly:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Poland
email: contact@g4m3r.tech
website: <https://g4m3r.tech/>

Reports related to product safety are recorded, analysed, and used to improve product quality and safety.

Environmental protection and regulatory compliance



As the manufacturer of this equipment, we declare that it meets the requirements of the applicable European Union directives. If you need a copy of the declaration of conformity, please contact us.



Do not dispose of this equipment together with other waste. Materials used in the product may adversely affect the environment and human health if disposed of improperly. Take the used equipment to an appropriate electronic waste collection point. The device contains lithium batteries, which must be disposed of in accordance with applicable regulations. Used batteries should be handed over to designated recycling points or returned to the seller in accordance with local laws. Never dispose of batteries in household waste, as this may pose an environmental hazard.



Scan the QR code to see how to unpack, start, and personalize your computer.

Thank you for choosing G4M3R. We hope this setup delivers exactly what you expect – and more.





developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何か

Skrócona Instrukcja Obsługi

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i informacje o bezpieczeństwie. Zachowaj ją na przyszłość.


Model produktu: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

Numer seryjny i kod produktu znajdują się na spodzie obudowy oraz specyfikacji zamówienia.

Informacje o bezpieczeństwie

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia, unikaj kontaktu komputera z wodą lub innymi cieczami oraz nie używaj go w środowisku o wysokiej wilgotności. Zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia, dbając o to, aby otwory chłodzące były zawsze odstonięte. Komputer przechowuj z dala od źródeł ciepła, takich jak promienie słoneczne czy grzejniki oraz unikaj długotrwałego wystawiania go na ekstremalne temperatury. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania. Upewnij się, że kabel zasilający jest nienaruszony oraz prawidłowo podłączony do gniazdka. Nie prowadź kabli przez ostre krawędzie, pod ciężkimi przedmiotami ani nie przeciążaj gniazdek elektrycznych i listew zasilających. Korzystaj wyłącznie z kabla dostarczonego przez producenta. Zwróć szczególną uwagę na baterię BIOS-u znajdującą się na płycie głównej – nie powinna być demontowana ani wymieniana samodzielnie. W przypadku problemów, takich jak nieutrzymywanie godziny i daty po wyłączeniu zasilania lub błędów BIOS-u przy uruchamianiu, skontaktuj się z producentem w celu diagnozy i ewentualnej wymiany baterii. Jeśli urządzenie wyposażone jest w funkcje radiowe, zachowaj odległość anten od ciała – kobiety w ciąży powinny trzymać anteny z dala od brzucha, osoby w okresie dojrzewania unikać umieszczania anten w pobliżu dolnych partii brzucha, a osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi utrzymywać odległość co najmniej 15 centymetrów. W przypadku wystąpienia dymu, zapachu spalenizny lub dziwnych dźwięków natychmiast odłącz komputer od zasilania i skontaktuj się z producentem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej 3. roku życia, ponieważ małe części mogą stanowić zagrożenie zadławienia. Osoby z ograniczeniami fizycznymi lub niepełnosprawnością, które mogą mieć trudności z odpakowaniem, podłączeniem lub ustawieniem urządzenia, powinny skorzystać z pomocy innej osoby lub profesjonalnego serwisu. Wszystkie instrukcje obsługi produktów są dostępne w formie cyfrowej na stronie: <https://g4m3r.tech/>.

Uwaga dotycząca komputerów G4M3R Elite




W kopercie z akcesoriami znajduje się wyświetlacz LCD, który można zamontować na blokopompie chłodzenia wodnego. Wyświetlacz montowany jest bez użycia narzędzi, za pomocą magnesów. Na ekranie znajduje się fabrycznie nałożona folia ochronna, którą należy usunąć przed rozpoczęciem użytkowania. Przed uruchomieniem komputera należy zamontować wyświetlacz na blokopompie.

Jak rozpakować komputer



Jak podłączyć zasilanie, anteny WiFi oraz monitory



Jak przygotować komputer do pracy:

01. Wewnątrz obudowy może znajdować się wypełniacz transportowy. Wyjmij go, zanim uruchomisz komputer.
02. Pozwól komputerowi nabrać temperatury pokojowej.
03. W kopercie z akcesoriami znajdziesz kabel zasilający - podłącz go do zasilacza. Podłącz pozostałe akcesoria.
04. Sprawdź, czy przełącznik na zasilaniu jest ustawiony w pozycji „I”

WARNING





Aktywacja systemu operacyjnego

- A. Jeśli komputer nie posiada systemu operacyjnego, zainstaluj system samodzielnie. Możliwe, że instalacja systemu będzie wymagać zmian BIOS. Szczegóły znajdziesz w instrukcji producenta płyty głównej.
- B. Jeśli komputer posiada system operacyjny, jego aktywacja przebiega automatycznie. Licencja w formie cyfrowej przypisana jest do płyty głównej Twojego komputera. Na obudowie nie znajdziesz naklejki z kodem aktywacyjnym.

Informacje o konserwacji

Regularnie, minimum co sześć miesięcy, czyść otwory wentylacyjne, radiator i wentylatory, używając suchej ściereczki oraz sprężonego powietrza (w puszcze, przechowywanej w temperaturze pokojowej). Przed rozpoczęciem konserwacji, takiej jak czyszczenie otworów wentylacyjnych, radiatorów i wentylatorów, upewnij się, że komputer jest wyłączony i odłączony od zasilania. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych i ostrych narzędzi do czyszczenia urządzenia, które mogą spowodować uszkodzenia. Przechowuj komputer w suchym i czystym miejscu, unikając wilgoci i kurzu, które mogą wpływać na jego działanie. Regularnie sprawdzaj stan kabli, złączy oraz portów, takich jak USB czy HDMI. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika i ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi, regularnie instaluj aktualizacje oprogramowania oraz skanuj komputer pod kątem wirusów i złośliwego oprogramowania. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania wsparcia.

Gwarancja i procedury w przypadku awarii lub wycofania produktu



Zeskanuj w celu uzyskania pełnej instrukcji

Komputer jest objęty gwarancją producenta. Szczegółowy opis, warunki gwarancji oraz pełną instrukcję obsługi znajdziesz na stronie <https://g4m3r.tech/support/> lub po zeskanowaniu kodu QR.

W przypadku problemów z działaniem urządzenia, najpierw odłącz komputer od zasilania i upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone. Jeśli problem nadal występuje, skorzystaj z oficjalnego wsparcia technicznego dostępnego na stronie <https://g4m3r.tech/support/> lub skontaktuj się z producentem poprzez e-mail: support@g4m3r.tech. Jeżeli zostanie wykryte zagrożenie bezpieczeństwa, produkt może zostać wycofany z rynku. Informacje o ewentualnym wycofaniu będą dostępne na stronie internetowej producenta, a odpowiednie organy nadzoru rynku zostaną o tym powiadomione.

Producent i dane kontaktowe

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu lub wsparcia technicznego, prosimy o bezpośredni kontakt:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polska
e-mail: contact@g4m3r.tech
strona internetowa: <https://g4m3r.tech/>

Otrzymane zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa są rejestrowane, analizowane i wykorzystywane do zapewnienia poprawy jakości oraz bezpieczeństwa produktu.

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami



Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.



Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaz do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Urządzenie zawiera baterie litowe, które należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zużyte baterie należy oddać do wyznaczonych punktów recyklingowych lub zwrócić sprzedawcy zgodnie z przepisami. Nigdy nie wyrzucaj baterii do odpadów komunalnych, ponieważ może to powodować zagrożenie dla środowiska.



Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć, jak wypakować, uruchomić i spersonalizować swój komputer.

Dziękujemy za wybór G4M3R. Mamy nadzieję, że ten zestaw spełni Twoje oczekiwania – i zaoferuje jeszcze więcej.



LI110
マシーン™



developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何か

Schnellstartanleitung

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie sie für die Zukunft auf.


Produktmodell: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

Die Seriennummer und der Produktcode befinden sich auf der Unterseite des Gehäuses sowie in den Bestellspezifikationen.

Sicherheitshinweise


Um eine sichere Nutzung des Geräts zu gewährleisten, vermeiden Sie den Kontakt des Computers mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten und verwenden Sie ihn nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung, indem Sie sich darauf achten, dass die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Bewahren Sie den Computer fern von Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung oder Heizkörpern auf und vermeiden Sie eine längere Aussetzung gegenüber extremen Temperaturen. Öffnen Sie das Gehäuse niemals, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel unbeschädigt und ordnungsgemäß mit der Steckdose verbunden ist. Führen Sie keine Kabel über scharfe Kanten, unter schweren Gegenständen und überlasten Sie keine Steckdosen oder Steckdosenleisten. Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller bereitgestellte Netzkabel. Achten Sie besonders auf die BIOS-Batterie auf dem Mainboard – sie darf nicht vom Benutzer entfernt oder ausgetauscht werden. Wenn Probleme wie das Nichtbeibehalten von Uhrzeit und Datum nach dem Ausschalten oder BIOS-Fehler beim Start auftreten, wenden Sie sich zur Diagnose und gegebenenfalls zum Austausch der Batterie an den Hersteller. Wenn das Gerät über Funkfunktionen verfügt, halten Sie einen angemessenen Abstand zwischen den Antennen und dem Körper – Schwangere sollten Antennen vom Bauch fernhalten, Jugendliche sollten vermeiden, Antennen in der Nähe des unteren Bauchbereichs zu platzieren, und Personen mit implantierten medizinischen Geräten sollten einen Mindestabstand von 15 Zentimetern einhalten. Wenn Sie Rauch, einen Brandgeruch oder ungewöhnliche Geräusche bemerken, trennen Sie den Computer sofort vom Strom und wenden Sie sich an den Hersteller. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile eine Erstickungsgefahr darstellen können. Personen mit körperlichen Einschränkungen oder Behinderungen, die Schwierigkeiten beim Auspacken, Anschließen oder Aufstellen des Geräts haben könnten, sollten die Hilfe einer anderen Person oder eines professionellen Service in Anspruch nehmen. Alle Bedienungsanleitungen sind digital verfügbar unter: <https://g4m3r.tech/v>.

Hinweis zu G4M3R Elite Computern




Im Zubehörschlag befindet sich ein LCD-Display, das auf dem Pumpenblock der Wasserkühlung montiert werden kann. Die Montage erfolgt werkzeuglos mithilfe von Magneten. Auf dem Display ist ab Werk eine Schutzfolie angebracht, die vor der Verwendung entfernt werden muss. Montieren Sie das Display vor dem Einschalten des Computers auf dem Pumpenblock.

Wie man den Computer auspackt



Wie man die Stromversorgung, die WiFi-Antennen und die Monitore anschließt



Wie man den Computer für den Betrieb vorbereitet:

01. Im Inneren des Gehäuses kann sich eine Transportsicherung befinden. Entfernen Sie sie, bevor Sie den Computer einschalten.
02. Lassen Sie den Computer Raumtemperatur erreichen.
03. Im Zubehörschlag finden Sie das Netzkabel - schließen Sie es an das Netzteil an. Schließen Sie weiteres Zubehör an.
04. Überprüfen Sie, ob der Netzschalter auf „I“ steht.

WARNING





Aktivierung des Betriebssystems

- A. Wenn der Computer ohne Betriebssystem geliefert wird, installieren Sie das System selbst. Die Installation kann Änderungen im BIOS erfordern. Details finden Sie im Handbuch des Mainboard-Herstellers.
- B. Wenn der Computer ein Betriebssystem enthält, erfolgt die Aktivierung automatisch. Die digitale Lizenz ist dem Mainboard Ihres Computers zugeordnet. Sie finden keinen Aufkleber mit einem Aktivierungscode auf dem Gehäuse.

Pflegehinweise

Reinigen Sie mindestens alle sechs Monate die Lüftungsöffnungen, den Kühlkörper und die Lüfter mit einem trockenen Tuch und Druckluft (aus einer Dose bei Raumtemperatur). Bevor Sie Wartungsarbeiten wie die Reinigung der Lüftungsgitter, Kühlkörper und Lüfter durchführen, stellen Sie sicher, dass der Computer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Mittel oder scharfen Werkzeuge, die das Gerät beschädigen könnten. Bewahren Sie den Computer an einem trockenen und sauberen Ort auf und vermeiden Sie Feuchtigkeit und Staub, die die Leistung beeinträchtigen können. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kabel, Anschlüsse und Ports wie USB oder HDMI. Installieren Sie regelmäßig Software-Updates und scannen Sie das System nach Viren und Malware, um die Sicherheit und den Schutz vor Cyberbedrohungen zu erhöhen. Wenden Sie sich bei technischen Problemen an den Hersteller.

Garantie und Verfahren bei Störungen oder Produktrückrufen



Scan für vollständiges
Handbuch

Der Computer ist durch die Herstellergarantie abgedeckt. Eine detaillierte Beschreibung, die Garantiebedingungen sowie das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter <https://g4m3r.tech/support/> oder durch Scannen des QR-Codes.

Bei Problemen mit dem Gerät trennen Sie zuerst den Computer vom Strom und prüfen Sie, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, nutzen Sie den offiziellen technischen Support unter <https://g4m3r.tech/support/> oder kontaktieren Sie den Hersteller per E-Mail: support@g4m3r.tech. Wenn ein Sicherheitsrisiko festgestellt wird, kann das Produkt vom Markt zurückgerufen werden. Informationen zu möglichen Rückrufen werden auf der Website des Herstellers veröffentlicht, und die zuständigen Marktaufsichtsbehörden werden informiert.

Hersteller und Kontakt

Wenn Sie Fragen zur Produktsicherheit oder technischen Unterstützung haben, kontaktieren Sie uns direkt:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polen
E-Mail: contact@g4m3r.tech
Website: <https://g4m3r.tech/>

Sicherheitsrelevante Meldungen werden registriert, analysiert und zur Verbesserung der Produktqualität und -sicherheit verwendet.

Umweltschutz und Konformität



Als Hersteller dieses Geräts erklären wir, dass es die Anforderungen der entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union erfüllt. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit anderem Abfall. Die im Produkt verwendeten Materialien können bei unsachgemäßer Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Geben Sie gebrauchte Geräte bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektroschrott ab. Das Gerät enthält Lithiumbatterien, die gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden müssen. Gebrauchte Batterien sind an ausgewiesene Sammelstellen zu übergeben oder gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an den Verkäufer zurückzugeben. Werfen Sie Batterien niemals in den Hausmüll, da dies eine Gefahr für die Umwelt darstellen kann.



Scanne den QR-Code, um zu sehen, wie du deinen Computer auspackst, startest und personalisierst.

Vielen Dank, dass Sie sich für G4M3R entschieden haben. Wir hoffen, dass dieses System genau das bietet, was Sie erwarten – und mehr.





developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何か

Guide de démarrage rapide

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi et les informations de sécurité. Conservez-les pour une utilisation future.


Modèle du produit: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

Le numéro de série et le code produit se trouvent au bas du boîtier ainsi que dans les spécifications de commande.

Informations de sécurité

Pour garantir une utilisation sûre de l'appareil, évitez tout contact entre l'ordinateur et l'eau ou d'autres liquides, et n'utilisez pas l'appareil dans un environnement très humide. Assurez une ventilation adéquate en veillant à ce que les ouvertures de refroidissement ne soient jamais obstruées. Conservez l'ordinateur à l'écart des sources de chaleur telles que la lumière directe du soleil ou les radiateurs, et évitez toute exposition prolongée à des températures extrêmes. N'ouvrez jamais le boîtier lorsque l'appareil est branché. Vérifiez que le câble d'alimentation est intact et correctement connecté à la prise. Ne faites pas passer les câbles sur des arêtes vives, sous des objets lourds, et n'utilisez pas de multiprises ou de prises surchargées. Utilisez uniquement le câble fourni par le fabricant. Portez une attention particulière à la batterie du BIOS située sur la carte mère — elle ne doit pas être retirée ni remplacée par l'utilisateur. Si vous constatez des problèmes tels que la perte de l'heure et de la date après l'arrêt ou des erreurs du BIOS au démarrage, contactez le fabricant pour un diagnostic et un éventuel remplacement de la batterie. Si l'appareil est équipé de fonctions radio, maintenez une distance appropriée entre les antennes et le corps — les femmes enceintes doivent garder les antennes éloignées de l'abdomen, les adolescents doivent éviter de placer les antennes près du bas-ventre, et les personnes portant des dispositifs médicaux implantés doivent maintenir une distance minimale de 15 centimètres. En cas de fumée, d'odeur de brûlé ou de bruits inhabituels, débranchez immédiatement l'ordinateur et contactez le fabricant. Le produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans, car les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. Les personnes ayant des limitations physiques ou un handicap, susceptibles de rencontrer des difficultés pour débattler, connecter ou installer l'appareil, doivent demander l'aide d'une autre personne ou d'un service professionnel. Toutes les notices d'utilisation sont disponibles en version numérique sur : <https://g4m3r.tech/>.

Remarque concernant les ordinateurs G4M3R Elite




Un écran LCD est inclus dans l'enveloppe d'accessoires et peut être monté sur le bloc-pompe du système de refroidissement liquide. Le montage s'effectue sans outil à l'aide d'aimants. Un film de protection est appliqué en usine sur l'écran et doit être retiré avant utilisation. Avant de démarrer l'ordinateur, installez l'écran sur le bloc-pompe.

Comment débattler l'ordinateur



Comment connecter l'alimentation, les antennes WiFi et les moniteurs



Comment préparer l'ordinateur à l'usage:

1. Il peut y avoir un matériau de protection à l'intérieur du boîtier. Retirez-le avant d'allumer l'ordinateur.
2. Laissez l'ordinateur atteindre la température ambiante.
3. Dans l'enveloppe d'accessoires, vous trouverez le câble d'alimentation - connectez-le à l'alimentation. Connectez les autres accessoires.
4. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur « I ».

WARNING





Activation du système d'exploitation

- A. Si l'ordinateur n'est pas équipé d'un système d'exploitation, installez-le vous-même. L'installation peut nécessiter des modifications dans le BIOS. Vous trouverez les détails dans la notice du fabricant de la carte mère.
- B. Si l'ordinateur dispose d'un système d'exploitation, son activation est automatique. La licence numérique est attribuée à la carte mère de votre ordinateur. Vous ne trouverez pas d'étiquette avec un code d'activation sur le boîtier.

Informations sur l'entretien

Nettoyez les ouvertures de ventilation, le dissipateur thermique et les ventilateurs au minimum tous les six mois à l'aide d'un chiffon sec et d'air comprimé (contenu dans une boîte conservée à température ambiante). Avant toute opération d'entretien, comme le nettoyage des grilles d'aération, des dissipateurs et des ventilateurs, assurez-vous que l'ordinateur est éteint et débranché. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni d'outils tranchants qui pourraient endommager l'appareil. Conservez l'ordinateur dans un endroit sec et propre, à l'abri de l'humidité et de la poussière qui pourraient affecter son fonctionnement. Vérifiez régulièrement l'état des câbles, des connecteurs et des ports tels que USB ou HDMI. Pour renforcer la sécurité d'utilisation et la protection contre les cybermenaces, installez régulièrement les mises à jour logicielles et analysez l'ordinateur à la recherche de virus et de programmes malveillants. En cas de difficultés techniques, contactez le fabricant.

Garantie et procédures en cas de panne ou de rappel du produit



Scanez pour le manuel complet

L'ordinateur est couvert par la garantie du fabricant. Une description détaillée, les conditions de garantie et le mode d'emploi complet sont disponibles sur <https://g4m3r.tech/support/> ou via le code QR.

En cas de problème, déconnectez d'abord l'ordinateur de l'alimentation et vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés. Si le problème persiste, utilisez le support technique officiel disponible sur <https://g4m3r.tech/support/> ou contactez le fabricant par e-mail : support@g4m3r.tech. Si un risque pour la sécurité est détecté, le produit peut être retiré du marché. Les informations concernant un éventuel rappel seront publiées sur le site du fabricant, et les autorités de surveillance du marché seront informées.

Fabricant et informations de contact

Si vous avez des questions concernant la sécurité du produit ou le support technique, veuillez nous contacter directement:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Pologne
email : contact@g4m3r.tech
site web : <https://g4m3r.tech/>

Tous les rapports liés à la sécurité sont enregistrés, analysés et utilisés pour améliorer la qualité et la sécurité des produits.

Protection de l'environnement et conformité



En tant que fabricant de cet équipement, nous déclarons qu'il répond aux exigences des directives de l'Union européenne applicables. Si vous avez besoin d'une copie de la déclaration de conformité, contactez-nous.



Ne jetez pas cet appareil avec les autres déchets. Les matériaux utilisés dans le produit peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et sur la santé humaine s'ils sont éliminés de manière inappropriée. Déposez l'appareil usagé dans un point de collecte adapté aux déchets électroniques. L'appareil contient des batteries au lithium, qui doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Les batteries usagées doivent être déposées dans des points de collecte dédiés ou retournées au vendeur conformément à la loi. Ne jetez jamais les batteries dans les déchets ménagers, cela pourrait représenter un danger pour l'environnement.



Scannez le code QR pour découvrir comment déballer, démarrer et personnaliser votre ordinateur.

Merci d'avoir choisi G4M3R. Nous espérons que cette configuration répondra exactement à vos attentes – et au-delà.





developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何か

Snelstartgids

Lees vóór gebruik van het product de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Bewaar deze voor toekomstig gebruik.


Productmodel: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

Het serienummer en de productcode bevinden zich aan de onderzijde van de behuizing en in de bestelspecificatie.

Veiligheidsinformatie


Zorg voor veilig gebruik door te voorkomen dat de computer in contact komt met water of andere vloeistoffen en gebruik hem niet in een omgeving met hoge luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende ventilatie en houd alle koelopeningen vrij. Bewaar de computer uit de buurt van warmtebronnen zoals direct zonlicht of radiatoren en vermijd langdurige blootstelling aan extreme temperaturen. Open de behuizing nooit wanneer het apparaat is aangesloten op de stroomvoorziening. Controleer of het netsnoer onbeschadigd is en correct op het stopcontact is aangesloten. Leid geen kabels over scherpe randen, onder zware voorwerpen, en overbelast geen stopcontacten of stekkerdozen. Gebruik uitsluitend het netsnoer dat door de fabrikant is geleverd. Let speciaal op de BIOS-batterij op het moederbord — deze mag niet door de gebruiker worden verwijderd of vervangen. Als u problemen ervaart, zoals het niet vasthouden van tijd en datum na uitschakelen of BIOS-fouten tijdens het opstarten, neem dan contact op met de fabrikant voor diagnose en eventueel batterijvervangning. Wanneer het apparaat radiotechnologie bevat, houdt u de antennes op voldoende afstand van het lichaam - zwangere vrouwen moeten antennes uit de buurt van de buik houden, jongeren moeten vermijden dat antennes in de buurt van de onderbuik worden geplaatst en personen met geïmplanteerde medische apparaten moeten een minimale afstand van 15 centimeter bewaren. Bij rook, brandlucht of vreemde geluiden, verbreek onmiddellijk de stroom en neem contact op met de fabrikant. Het product is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar, omdat kleine onderdelen een verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Personen met fysieke beperkingen of een handicap die moeite kunnen hebben met uitpakken, aansluiten of instellen van het apparaat, moeten hulp vragen van een andere persoon of een professionele dienst. Alle handleidingen zijn digitaal beschikbaar op: <https://g4m3r.tech/>.

Opmerking met betrekking tot G4M3R Elite-computers




In de accessoire-envelop bevindt zich een LCD-display dat op de waterkoelingspomp kan worden gemonteerd. De montage gebeurt zonder gereedschap met behulp van magneten. Op het scherm is af fabriek een beschermfolie aangebracht die vóór gebruik moet worden verwijderd. Monteer het display op de pompunit voordat u de computer inschakelt.

Hoe de computer uit te pakken



Hoe de voeding, WiFi-antennes en monitoren aan te sluiten



Hoe de computer gebruiksklaar te maken:

01. Er kan transportbescherming in de behuizing aanwezig zijn. Verwijder deze voordat u de computer inschakelt.
02. Laat de computer op kamertemperatuur komen.
03. In de accessoire-enveloppe vindt u het netsnoer - sluit dit aan op de voeding. Sluit de overige accessoires aan.
04. Controleer of de schakelaar op de voeding in de stand "I" staat.

WARNING





Activatie van het besturingssysteem

- Als de computer geen besturingssysteem bevat, installeer dit dan zelf. De installatie kan BIOS-configuratie vereisen. Details vindt u in de handleiding van de moederbordfabrikant.
- Als de computer een besturingssysteem bevat, wordt de activatie automatisch uitgevoerd. De digitale licentie is gekoppeld aan het moederbord van uw computer. U vindt geen sticker met een activeringscode op de behuizing.

Onderhoudsinformatie

Reinig de ventilatieopeningen, de koelplaat en de ventilatoren minstens elke zes maanden met een droge doek en perslucht (uit een bus die op kamertemperatuur wordt bewaard). Zorg ervoor dat de computer is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroom voordat u onderhoud uitvoert, zoals het reinigen van ventilatieopeningen, koelplaten en ventilatoren. Gebruik geen agressieve chemicaliën of scherpe gereedschappen die schade kunnen veroorzaken. Bewaar de computer op een droge en schone plaats, uit de buurt van vocht en stof die de werking kunnen beïnvloeden. Controleer regelmatig de staat van kabels, connectoren en poorten zoals USB of HDMI. Installeer regelmatig software-updates en scan de computer op virussen en malware om de veiligheid te verhogen en bescherming te bieden tegen cyberbedreigingen. Neem bij technische problemen contact op met de fabrikant.

Garantie en procedures bij storingen of terugroepacties



Scannen voor volledige handleiding

De computer valt onder de fabrieksgarantie. Een gedetailleerde beschrijving, garantievoorwaarden en de volledige handleiding vindt u op <https://g4m3r.tech/support/> of via de QR-code.

Bij problemen moet u eerst de computer van de stroom halen en controleren of alle kabels correct zijn aangesloten. Als het probleem aanhoudt, gebruik dan de officiële technische ondersteuning op <https://g4m3r.tech/support/> of neem contact op met de fabrikant via e-mail: support@g4m3r.tech. Als er een veiligheidsrisico wordt vastgesteld, kan het product worden teruggeroepen. Informatie over eventuele terugroepacties is beschikbaar op de website van de fabrikant en de bevoegde toezichhoudende instanties worden hiervan op de hoogte gebracht.

Fabrikant en contactgegevens

Voor vragen over productveiligheid of technische ondersteuning kunt u rechtstreeks contact opnemen:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polen
e-mail: contact@g4m3r.tech
website: <https://g4m3r.tech/>

Meldingen met betrekking tot veiligheid worden geregistreerd, geanalyseerd en gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van het product te verbeteren.

Milieubescherming en naleving



Als fabrikant van dit apparaat verklaren wij dat het voldoet aan de geldende richtlijnen van de Europese Unie. Als u een kopie van de conformiteitsverklaring nodig heeft, neem dan contact met ons op.



Gooi dit apparaat niet weg met het gewone afval. De materialen waaruit het product is gemaakt, kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid als ze niet op de juiste manier worden weggegooid. Breng afgedankte apparatuur naar een geschikt inzamelpunt voor elektronisch afval. Het apparaat bevat lithiumbatterijen die moeten worden weggegooid volgens de geldende regelgeving. Breng gebruikte batterijen naar aangewezen inzamelpunten of lever ze in bij de verkoper zoals wettelijk voorgeschreven. Gooi batterijen nooit bij het huisvuil - dit kan gevaarlijk zijn voor het milieu.



Scan de QR-code om te zien hoe je je computer uitpakt, opstart en personaliseert.

Bedankt dat u voor G4M3R hebt gekozen. Wij hopen dat deze configuratie precies biedt wat u verwacht - en meer.



マシン™



developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何か

Guida rapida

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso e le informazioni di sicurezza. Conservatelo per future consultazioni.


Modello del prodotto: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

Il numero di serie e il codice prodotto si trovano sul fondo del case e nelle specifiche dell'ordine.

Informazioni di sicurezza

Per garantire un utilizzo sicuro del dispositivo, evitare il contatto del computer con acqua o altri liquidi e non utilizzarlo in ambienti con elevata umidità. Assicurare una ventilazione adeguata, mantenendo sempre libere le aperture di raffreddamento. Conservare il computer lontano da fonti di calore come la luce solare diretta o i radiatori ed evitare un'esposizione prolungata a temperature estreme. Non aprire mai il case quando il dispositivo è collegato all'alimentazione. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia integro e correttamente collegato alla presa. Non far passare i cavi su spigoli vivi, sotto oggetti pesanti e non sovraccaricare prese o ciabatte elettriche. Utilizzare esclusivamente il cavo fornito dal produttore. Prestare particolare attenzione alla batteria del BIOS situata sulla scheda madre - non deve essere rimossa o sostituita dall'utente. In caso di problemi come la perdita di ora e data dopo lo spegnimento o errori del BIOS all'avvio, contattare il produttore per la diagnosi e l'eventuale sostituzione della batteria. Se il dispositivo è dotato di funzioni radio, mantenere una distanza adeguata tra le antenne e il corpo - le donne in gravidanza devono tenere le antenne lontane dall'addome, gli adolescenti devono evitare di posizionarle vicino alla parte inferiore dell'addome, mentre le persone con dispositivi medici impiantati devono mantenerne una distanza minima di 15 centimetri. In caso di fumo, odore di bruciato o rumori insoliti, scollegare immediatamente il computer e contattare il produttore. Il prodotto non è destinato ai bambini sotto i 3 anni, poiché le piccole parti possono costituire un rischio di soffocamento. Le persone con limitazioni fisiche o disabilità che potrebbero avere difficoltà a disimballare, collegare o configurare il dispositivo devono chiedere l'aiuto di un'altra persona o di un servizio professionale. Tutti i manuali d'uso sono disponibili in formato digitale su: <https://g4m3r.tech/>.

Nota relativa ai computer G4M3R Elite




Nella busta degli accessori è incluso un display LCD che può essere montato sul blocco pompa del raffreddamento a liquido. Il montaggio avviene senza utensili, tramite magneti. Sullo schermo è applicata una pellicola protettiva di fabbrica che deve essere rimossa prima dell'uso. Prima di accendere il computer, montare il display sul blocco pompa.

Come disimballare il computer



Come collegare l'alimentazione, le antenne WiFi e i monitor



Come preparare il computer per l'uso:

01. All'interno del case potrebbe essere presente un materiale di protezione per il trasporto. Rimuoverlo prima di accendere il computer.
02. Lasciare che il computer raggiunga la temperatura ambiente.
03. Nella busta degli accessori troverete il cavo di alimentazione - collegarlo all'alimentatore. Collegare gli altri accessori.
04. Verificare che l'interruttore dell'alimentatore sia impostato su "I".

WARNING





Attivazione del sistema operativo

- A. Se il computer non include un sistema operativo, installarlo manualmente. L'installazione potrebbe richiedere modifiche nel BIOS. Maggiori informazioni sono disponibili nel manuale del produttore della scheda madre.
- B. Se il computer include un sistema operativo, la sua attivazione avviene automaticamente. La licenza digitale è assegnata alla scheda madre del computer. Non troverete un'etichetta con un codice di attivazione sul case.

Informazioni sulla manutenzione

Pulire le aperture di ventilazione, il dissipatore termico e le ventole almeno ogni sei mesi utilizzando un panno asciutto e aria compressa (contenuta in una bombole conservata a temperatura ambiente). Prima di eseguire operazioni di manutenzione, come la pulizia delle griglie di ventilazione, dei dissipatori e delle ventole, assicurarsi che il computer sia spento e scollegato dall'alimentazione. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o strumenti affilati che potrebbero danneggiare il dispositivo. Conservare il computer in un luogo asciutto e pulito, evitando umidità e polvere che potrebbero comprometterne il funzionamento. Controllare regolarmente lo stato dei cavi, dei connettori e delle porte come USB o HDMI. Per aumentare la sicurezza e la protezione da minacce informatiche, installare regolarmente aggiornamenti software ed eseguire scansioni antivirus e antimalware. In caso di difficoltà tecniche, contattare il produttore.

Garanzia e procedure in caso di malfunzionamento o richiamo del prodotto



Scansiona per il manuale completo

Il computer è coperto dalla garanzia del produttore. Una descrizione dettagliata, le condizioni di garanzia e il manuale completo sono disponibili su <https://g4m3r.tech/support/> o tramite il codice QR.

In caso di problemi, scollegare innanzitutto il computer dall'alimentazione e verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente. Se il problema persiste, utilizzare il supporto tecnico ufficiale disponibile su <https://g4m3r.tech/support/> o contattare il produttore tramite e-mail: support@g4m3r.tech. Se viene rilevato un rischio per la sicurezza, il prodotto può essere richiamato dal mercato. Le informazioni su eventuali richiami saranno pubblicate sul sito del produttore e le autorità di vigilanza competenti saranno informate.

Produttore e contatti

Per domande sulla sicurezza del prodotto o sull'assistenza tecnica, contattare direttamente:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polonia
email: contact@g4m3r.tech
sito web: <https://g4m3r.tech/>

Le segnalazioni relative alla sicurezza vengono registrate, analizzate e utilizzate per migliorare la qualità e la sicurezza del prodotto.

Protezione ambientale e conformità



In qualità di produttore di questo dispositivo, dichiariamo che esso soddisfa i requisiti delle direttive dell'Unione Europea applicabili. Se hai bisogno di una copia della dichiarazione di conformità, contattaci.



Non smaltire questo dispositivo insieme ai rifiuti domestici. I materiali presenti nel prodotto possono avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana se smaltiti in modo improprio. Consegnare il dispositivo usato a un centro di raccolta autorizzato per i rifiuti elettronici. Il dispositivo contiene batterie al litio, che devono essere smaltite in conformità alle normative vigenti. Le batterie usate devono essere consegnate ai punti di raccolta designati o restituite al rivenditore secondo quanto previsto dalla legge. Non smaltire mai le batterie nei rifiuti domestici - ciò può costituire un pericolo per l'ambiente.



Scansiona il codice QR per scoprire come disimballare, avviare e personalizzare il tuo computer.

Grazie per aver scelto G4M3R. Ci auguriamo che questa configurazione offra esattamente ciò che ti aspetti - e molto di più.





developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何が

Guía de inicio rápido

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y la información de seguridad. Guárdelo para futuras consultas.


Modelo del producto: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

El número de serie y el código del producto se encuentran en la parte inferior del chasis y en las especificaciones del pedido.

Información de seguridad


Para garantizar un uso seguro del dispositivo, evite el contacto del ordenador con agua u otros líquidos y no lo utilice en entornos con alta humedad. Asegure una ventilación adecuada manteniendo siempre libres las aberturas de refrigeración. Mantenga el ordenador alejado de fuentes de calor como la luz solar directa o radiadores, y evite una exposición prolongada a temperaturas extremas. Nunca abra la carcasa mientras el dispositivo está conectado a la corriente. Asegúrese de que el cable de alimentación esté intacto y correctamente conectado al enchufe. No pase cables por bordes afilados, debajo de objetos pesados ni sobrecargue enchufes o regletas. Utilice únicamente el cable suministrado por el fabricante. Preste especial atención a la batería del BIOS situada en la placa base - no debe ser retirada ni reemplazada por el usuario. Si experimenta problemas como la pérdida de la hora y la fecha tras apagar el dispositivo o errores del BIOS durante el arranque, contacte con el fabricante para diagnóstico y posible sustitución de la batería. Cuando el dispositivo incluya funciones inalámbricas, mantenga una distancia adecuada entre las antenas y el cuerpo - las mujeres embarazadas deben mantener las antenas alejadas del abdomen, los adolescentes deben evitar colocarlas cerca de la parte inferior del abdomen, y las personas con dispositivos médicos implantados deben mantener una distancia mínima de 15 centímetros. En caso de humo, olor a quemado o ruidos extraños, desconecte inmediatamente el ordenador y contacte con el fabricante. El producto no está destinado a niños menores de 3 años, ya que las piezas pequeñas pueden suponer un riesgo de asfixia. Las personas con limitaciones físicas o discapacidad que puedan tener dificultades para desempaquetar, conectar o instalar el dispositivo deben solicitar ayuda de otra persona o de un servicio profesional. Todos los manuales de usuario están disponibles en formato digital en: <https://g4m3r.tech/>.

Nota sobre los ordenadores G4M3R Elite




En el sobre de accesorios se incluye una pantalla LCD que puede montarse en el bloque de la bomba del sistema de refrigeración líquida. La instalación se realiza sin herramientas mediante imanes. La pantalla cuenta con una película protectora instalada de fábrica que debe retirarse antes de su uso. Antes de encender el ordenador, instale la pantalla en el bloque de la bomba.

Cómo desempaquetar el ordenador



Cómo conectar la alimentación, las antenas WiFi y los monitores



Cómo preparar el ordenador para su uso:

01. Puede haber material de protección para el transporte dentro de la carcasa. Retírelo antes de encender el ordenador.
02. Deje que el ordenador alcance la temperatura ambiente.
03. En el sobre de accesorios encontrará el cable de alimentación - conéctelo a la fuente de alimentación. Conecte los accesorios restantes.
04. Compruebe que el interruptor de la fuente de alimentación esté en la posición "I".

WARNING





Activación del sistema operativo

- A. Si el ordenador no incluye un sistema operativo, instálelo manualmente. La instalación puede requerir cambios en la BIOS. Los detalles se encuentran en el manual del fabricante de la placa base.
- B. Si el ordenador incluye un sistema operativo, la activación se realiza automáticamente. La licencia digital está asignada a la placa base de su ordenador. No encontrará una etiqueta con un código de activación en la carcasa.

Información de mantenimiento

Limpie las aberturas de ventilación, el disipador térmico y los ventiladores al menos cada seis meses utilizando un paño seco y aire comprimido (de una lata almacenada a temperatura ambiente). Antes de realizar tareas de mantenimiento, como limpiar rejillas, disipadores o ventiladores, asegúrese de que el ordenador esté apagado y desconectado de la corriente. Evite el uso de productos químicos agresivos o herramientas afiladas que puedan dañar el dispositivo. Guarde el ordenador en un lugar seco y limpio, evitando la humedad y el polvo que puedan afectar a su funcionamiento. Compruebe regularmente el estado de los cables, conectores y puertos como USB o HDMI. Para aumentar la seguridad y protegerse de amenazas cibernéticas, instale regularmente actualizaciones de software y realice análisis de virus y malware. En caso de dificultades técnicas, contacte con el fabricante.

Garantía y procedimientos en caso de fallo o retirada del producto



Buscar manual completo

El ordenador está cubierto por la garantía del fabricante. Una descripción detallada, las condiciones de garantía y el manual completo están disponibles en <https://g4m3r.tech/support/> o mediante el código QR.

Si experimenta problemas con el dispositivo, desconecte primero el ordenador de la corriente y verifique que todos los cables estén correctamente conectados. Si el problema persiste, utilice el soporte técnico oficial disponible en <https://g4m3r.tech/support/> o contacte al fabricante mediante el correo electrónico: support@g4m3r.tech. Si se identifica un riesgo para la seguridad, el producto podrá ser retirado del mercado. La información sobre posibles retiradas estará disponible en el sitio web del fabricante, y las autoridades competentes serán notificadas.

Fabricante y datos de contacto

Si tiene preguntas sobre la seguridad del producto o el soporte técnico, contacte directamente con:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polonia
email: contact@g4m3r.tech
website: <https://g4m3r.tech/>

Los informes relacionados con la seguridad se registran, analizan y utilizan para mejorar la calidad y seguridad del producto.

Protección del medio ambiente y cumplimiento normativo



Como fabricante de este equipo, declaramos que cumple los requisitos de las directivas aplicables de la Unión Europea. Si necesita una copia de la declaración de conformidad, contacte con nosotros.



No deseche este dispositivo junto con otros residuos. Los materiales empleados pueden afectar negativamente al medio ambiente y a la salud humana si no se eliminan correctamente. Lleve el dispositivo usado a un punto de recogida adecuado para residuos electrónicos. El dispositivo contiene baterías de litio que deben desecharse conforme a la normativa vigente. Las baterías usadas deben entregarse en puntos de reciclaje designados o devolverse al vendedor conforme a la legislación. Nunca deseche las baterías con los residuos domésticos - puede suponer un riesgo para el medio ambiente.



Escanea el código QR para ver cómo desembalar, iniciar y personalizar tu ordenador.

Gracias por elegir G4M3R. Esperamos que esta configuración ofrezca exactamente lo que esperas - y más.





developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何か

Stručný návod k použití

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace. Uschovejte jej pro budoucí potřebu.


Model produktu: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

Sériové číslo a kód produktu se nacházejí na spodní straně skříně a ve specifikaci objednávky.

Bezpečnostní informace

Aby byla zajištěna bezpečná obsluha zařízení, vyhněte se kontaktu počítače s vodou nebo jinými kapalinami a nepoužívejte jej v prostředí s vysokou vlhkostí. Zajistěte odpovídající ventilaci zařízení a dbejte na to, aby chladicí otvory nebyly zakryté. Uchovávejte počítač mimo zdroje tepla, jako je přímé sluneční záření či radiátory, a vyhněte se jeho dlouhodobému vystavení extrémním teplotám. Nikdy neotevírejte skříň zařízení, pokud je připojeno k napájení. Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozen a je správně připojen do zásuvky. Nevedte kabely přes ostré hrany, pod těžké předměty ani nepřetěžujte elektrické zásuvky či prodlužovací lišty. Používejte pouze kabel dodaný výrobcem. Věnujte zvláštní pozornost baterii BIOS na základní desce – uživatel ji nesmí samostatně vyjmát ani měnit. Pokud se objeví problémy, například neudržení času a data po vypnutí napájení nebo chybová hlášení BIOS při spuštění, kontaktujte výrobce kvůli diagnostice a případné výměně baterie. Pokud je zařízení vybaveno rádiovými funkcemi, dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi anténami a tělem – těhotné ženy by měly udržovat antény dál od břicha, dospívající by se měli vyhnout umístění antén v blízkosti spodní části břicha a osoby s implantovanými zdravotnickými zařízeními by měly dodržovat minimální vzdálenost 15 centimetrů. V případě kouře, zápachu spáleniny nebo neobvyklých zvuků okamžitě odpojte počítač od napájení a kontaktujte výrobce. Výrobek není určen pro děti mladší 3 let, protože malé části mohou představovat riziko udušení. Osoby s fyzickými omezeními nebo zdravotním postižením, které mohou mít potíže s vybalením, připojením nebo nastavením zařízení, by měly požádat o pomoc jinou osobu nebo odborný servis. Všechny návody k použití jsou k dispozici v digitální podobě na: <https://g4m3r.tech/>.

Upozornění týkající se počítačů G4M3R Elite




V obálce s příslušenstvím se nachází LCD displej, který lze namontovat na blok pumpy vodního chlazení. Displej se montuje bez použití nářadí pomocí magnetů. Na displeji je z výroby nalepena ochranná fólie, kterou je nutné před použitím odstranit. Před zapnutím počítače namontujte displej na blok pumpy.

Jak počítač vybalit



Jak připojit napájení, WiFi antény a monitor



Jak připravit počítač k používání:

01. Uvnitř skříně se může nacházet transportní vylpň. Před zapnutím počítače ji vyjměte.
02. Nechte počítač dosáhnout pokojové teploty.
03. V obálce s příslušenstvím najdete napájecí kabel – připojte jej ke zdroji napájení. Připojte i zbývající příslušenství.
04. Zkontrolujte, zda je vypínač na zdroji nastaven do polohy „I“.

WARNING





Aktivace operačního systému

- A. Pokud počítač není vybaven operačním systémem, nainstalujte jej samostatně. Instalace může vyžadovat změny v BIOS. Podrobnosti naleznete v návodu výrobce základní desky.
- B. Pokud počítač operační systém obsahuje, aktivace probíhá automaticky. Digitální licence je přiřazena základní desce vašeho počítače. Na skříní nenajdete nálepkou s aktivacním kódem.

Informace o údržbě

Pravidelně, minimálně každých šest měsíců, čistěte ventilační otvory, chladič a ventilátory pomocí suchého hadříku a stlačeného vzduchu (z plechovky skladované při pokojové teplotě). Před provedením údržby, jako je čištění ventilačních mřížek, chladičů a ventilátorů, se ujistěte, že je počítač vypnutý a odpojený od napájení. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky ani ostré nástroje, které by mohly zařízení poškodit. Uchovávejte počítač na suchém a čistém místě, vyhněte se vlhkosti a prachu, které mohou ovlivnit jeho funkci. Pravidelně kontrolujte stav kabelů, konektorů a portů, jako USB či HDMI. Pro zvýšení bezpečnosti a ochranu před kybernetickými hrozbami pravidelně instalujte aktualizace softwaru a provádějte antivirovou kontrolu. V případě technických potíží kontaktujte výrobce.

Záruka a postupy v případě poruchy nebo stažení výrobku



Skenování pro úplný
manuál

Počítač je kryt zárukou výrobce. Podrobný popis, záruční podmínky a úplný návod k použití naleznete na <https://g4m3r.tech/support/> nebo po naskenování QR kódu.

V případě potíží nejprve odpojte počítač od napájení a ujistěte se, že jsou všechny kabely správně připojeny. Pokud problém přetrvává, využijte oficiální technickou podporu na <https://g4m3r.tech/support/> nebo kontaktujte výrobce prostřednictvím e-mailu: support@g4m3r.tech. Pokud bude zjištěno riziko ohrožení bezpečnosti, může být výrobek stažen z trhu. Informace o případném stažení budou zveřejněny na webu výrobce a příslušné dozorové orgány budou informovány.

Výrobce a kontaktní údaje

Máte-li dotazy týkající se bezpečnosti výrobku nebo technické podpory, kontaktujte nás přímo:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskeiego 25, 42-202 Częstochowa, Polsko
email: contact@g4m3r.tech
web: <https://g4m3r.tech/>

Oznámení týkající se bezpečnosti jsou zaznamenávána, analyzována a využívána ke zlepšování kvality a bezpečnosti výrobku.

Ochrana životního prostředí a shoda s předpisy



Jako výrobce tohoto zařízení prohlašujeme, že splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Pokud potřebujete kopii prohlášení o shodě, kontaktujte nás.



Toto zařízení nevyhazujte společně s ostatním odpadem. Materiály, z nichž je vyrobeno, mohou nesprávnou likvidací negativně ovlivnit životní prostředí i lidské zdraví. Odevzdejte jej do vhodného sběrného místa pro elektroodpad. Zařízení obsahuje lithiové baterie, které musí být likvidovány v souladu s platnými předpisy. Použité baterie odevzdávejte na určená sběrná místa nebo je vraťte prodejci podle zákona. Nikdy je nevyhazujte do komunálního odpadu – může to představovat nebezpečí pro životní prostředí.



Naskenujte QR kód a zjistěte, jak počítač vybalit, spustit a přizpůsobit.

Děkujeme, že jste si vybrali G4M3R. Doufáme, že tato konfigurace splní přesně to, co očekáváte – a ještě více.



マシンン™



developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何か

Príručka rýchlym štartom

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné informácie. Uschovajte si ho pre budúce použitie.


Model produktu: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

Sériové číslo a kód produktu sa nachádzajú na spodnej strane skrinky a v špecifikácii objednávky.

Bezpečnostné informácie


Aby ste zabezpečili bezpečné používanie zariadenia, vyhnite sa kontaktu počítača s vodou alebo inými tekutinami a nepoužívajte ho v prostredí s vysokou vlhkosťou. Zabezpečte správne vetranie zariadenia a dbajte na to, aby chladiace otvory neboli nikdy zakryté. Uchovávajte počítač mimo zdrojov tepla, ako je priame slnečné žiarenie alebo radiátory, a vyhnite sa dlhodobému pôsobeniu extrémnych teplôt. Nikdy neatvárajte skrinku zariadenia, keď je pripojené k napájaniu. Uistite sa, že napájací kábel nie je poškodený a je správne pripojený do zásuvky. Nevedzte káble cez ostré hrany, pod ťažké predmety a nepreťažujte elektrické zásuvky ani predlžovacie lišty. Používajte len kábel dodaný výrobcom. Osobitnú pozornosť venujte batérii BIOS nachádzajúcej sa na základnej doske – nemala by byť používateľom demontovaná ani vymieňaná. Ak sa vyskytnú problémy, ako napríklad neudržanie času a dátumu po vypnutí napájania alebo chyby BIOS pri spustení, kontaktujte výrobcu kvôli diagnostike a prípadnej výmene batérie. Ak je zariadenie vybavené rádiovými funkciami, dodržujte bezpečný odstup medzi anténami a telom – tehotné ženy by mali držať antény ďalej od brucha, dospievajúci by sa mali vyhnúť umiestneniu antén v blízkosti spodnej časti brucha a osoby s implantovanými zdravotníckymi pomôckami by mali dodržiavať minimálny odstup 15 centimetrov. Pri výskyte dymu, zápachu spáleniny alebo neobvyklých zvukov okamžite odpojte počítač od napájania a kontaktujte výrobcu. Výrobok nie je určený pre deti do 3 rokov, pretože malé časti môžu predstavovať riziko zadusenia. Osoby s fyzickými obmedzeniami alebo zdravotným postihnutím, ktoré môžu mať problém s vybalením, pripojením alebo nastavením zariadenia, by mali požiadať o pomoc inú osobu alebo profesionálny servis. Všetky návody na použitie sú dostupné v digitálnej podobe na: <https://g4m3r.tech/>.

Upozornenie týkajúce sa počítačov G4M3R Elite




V obálke s príslušenstvom sa nachádza LCD displej, ktorý je možné namontovať na blok pumpy vodného chladienia. Montáž prebieha bez použitia náradia pomocou magnetov. Na displeji je z výroby nalepená ochranná fólia, ktorú je potrebné pred použitím odstrániť. Pred zapnutím počítača namontujte displej na blok pumpy.

Ako počítač vybalit



Ako pripojiť napájanie, WiFi antény a monitor



Ako pripraviť počítač na používanie:

01. Vnútri skrinky sa môže nachádzať prepravná výplň. Pred zapnutím počítača ju vyberte.
02. Nechajte počítač dosiahnuť izbovú teplotu.
03. V obálke s príslušenstvom nájdete napájací kábel – pripojte ho k zdroju napájania. Pripojte aj ostatné príslušenstvo.
04. Skontrolujte, či je vypínač na zdroji nastavený do polohy „I“.

WARNING





Aktivácia operačného systému

- Ak počítač neobsahuje operačný systém, nainštalujte si ho sami. Inštalácia môže vyžadovať úpravy v BIOSe. Podrobnosti nájdete v návode od výrobcu základnej dosky.
- Ak počítač obsahuje operačný systém, aktivácia prebieha automaticky. Digitálna licencia je priradená k základnej doske vášho počítača. Na skrinke nenájdete nálepku s aktivačným kódom.

Informácie o údržbe

Vetracie otvory, chladič a ventilátory čistite aspoň raz za šesť mesiacov pomocou suchej handričky a stlačeného vzduchu (z nádoby uchovávanej pri izbovej teplote). Pred začatím údržby – napríklad čistením vetracích mriežok, chladičov a ventilátorov – sa uistite, že je počítač vypnutý a odpojený od napájania. Nepoužívajte agresívne chemické prostriedky ani ostré nástroje, ktoré by mohli zariadenie poškodiť. Počítač uchovávajte na suchom a čistom mieste, vyhýbajte sa vlhkosti a prachu, ktoré môžu ovplyvniť jeho funkciu. Pravidelne kontrolujte stav káblov, konektorov a portov, ako USB alebo HDMI. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti používajte pravidelné aktualizácie softvéru a kontrolujte zariadenie na prítomnosť vírusov a škodlivého softvéru. V prípade technických problémov kontaktujte výrobcu.

Záruka a postupy v prípade poruchy alebo stiahnutia výrobku z trhu



Skenovanie úplného manuálu

Počítač je pokrytý zárukou výrobcu. Podrobný popis, podmienky záruky a úplný návod na použitie nájdete na <https://g4m3r.tech/support/> alebo po naskenovaní QR kódu.

V prípade problémov najprv odpojte počítač od napájania a skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené. Ak problém pretrváva, použite oficiálnu technickú podporu na <https://g4m3r.tech/support/> alebo kontaktujte výrobcu e-mailom: support@g4m3r.tech. Ak sa zistí riziko ohrozenia bezpečnosti, výrobok môže byť stiahnutý z trhu. Informácie o prípadnom stiahnutí budú dostupné na webovej stránke výrobcu a príslušné orgány dohľadu budú o tom informované.

Výrobca a kontaktné informácie

Ak máte otázky týkajúce sa bezpečnosti výrobku alebo technickej podpory, kontaktujte nás priamo:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Poľsko
email: contact@g4m3r.tech
website: <https://g4m3r.tech/>

Oznámenia týkajúce sa bezpečnosti sa zaznamenávajú, analyzujú a používajú na zlepšenie kvality a bezpečnosti výrobku.

Ochrana životného prostredia a súlad s predpismi



Ako výrobca tohto zariadenia vyhlasujeme, že spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie. Ak potrebujete kópiu vyhlásenia o zhode, kontaktujte nás.



Neodhadzujte toto zariadenie spolu s komunálnym odpadom. Materiály použité vo výrobku môžu pri nesprávnej likvidácii nepriaznivo vplývať na životné prostredie a zdravie ľudí. Odovzdajte zariadenie do vhodného zberného miesta pre elektroodpad. Zariadenie obsahuje litiové batérie, ktoré je potrebné likvidovať v súlade s platnými predpismi. Použitú batériu odovzdajte na určených zberných miestach alebo ich vráťte predajcovi podľa zákona. Nikdy ich nevyhadzujte do komunálneho odpadu – môže to byť nebezpečné pre životné prostredie.



Naskenujte QR kód a zistíte, ako počítač vybalí, pustí a prispôbiť.

Ďakujeme, že ste si vybrali G4M3R. Veríme, že táto konfigurácia splní presne to, čo očakávate – a ešte viac.



マシン™



developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何か

Ghid de initiere rapidă

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de utilizare și informațiile de siguranță. Păstrați-l pentru utilizări viitoare.


Modelul produsului: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

Numărul de serie și codul produsului se află pe partea inferioară a carcasei și în specificațiile comenzii.

Informații de siguranță

Pentru a asigura utilizarea în siguranță a dispozitivului, evitați contactul computerului cu apa sau alte lichide și nu îl utilizați în medii cu umiditate ridicată. Asigurați o ventilație adecvată, având grijă ca deschiderile de răcire să nu fie niciodată acoperite. Depozitați computerul departe de surse de căldură, precum lumina directă a soarelui sau radiatoarele, și evitați expunerea îndelungată la temperaturi extreme. Nu deschideți niciodată carcasa dispozitivului atunci când acesta este conectat la alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare este intact și conectat corespunzător la priză. Nu treceți cablurile peste muchii ascuțite, sub obiecte grele și nu supraîncărcați prizele sau prelungitoarele. Folosiți doar cablul furnizat de producător. Acordați atenție specială bateriei BIOS aflată pe placa de bază - aceasta nu trebuie demontată sau înlocuită de utilizator. În cazul unor probleme, precum pierderea orei și datei după oprirea alimentării sau erori ale BIOS-ului la pornire, contactați producătorul pentru diagnosticare și eventuală înlocuire a bateriei. Dacă dispozitivul este echipat cu funcții radio, păstrați o distanță sigură între antene și corp - femeile însărcinate trebuie să țină antenele la distanță de abdomen, adolescenții trebuie să evite plasarea antenelor în apropierea abdomenului inferior, iar persoanele cu dispozitive medicale implantate trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 15 centimetri. Dacă observați fum, miros de ars sau sunete neobișnuite, deconectați imediat computerul de la alimentare și contactați producătorul. Produsul nu este destinat copiilor sub 3 ani, deoarece piesele mici pot prezenta pericol de sufocare. Persoanele cu limitări fizice sau dizabilități, care pot întâmpina dificultăți la despachetarea, conectarea sau configurarea dispozitivului, ar trebui să solicite ajutorul unei alte persoane sau al unui serviciu profesionist. Toate manualele de utilizare sunt disponibile în format digital la: <https://g4m3r.tech/>.

Notă privind computerele G4M3R Elite




În picul cu accesorii se află un afișaj LCD care poate fi montat pe blocul pompei sistemului de răcire cu lichid. Montajul se realizează fără unelte, cu ajutorul magnetilor. Pe ecran este aplicată din fabrică o folie de protecție, care trebuie îndepărtată înainte de utilizare. Înainte de pornirea computerului, montați afișajul pe blocul pompei.

Cum se despachetează computerul



Cum se conectează alimentarea, antenele WiFi și monitoarele



Cum se pregătește computerul pentru utilizare:

01. În interiorul carcasei poate exista material de protecție pentru transport. Scoateți-l înainte de a porni computerul.
02. Lăsați computerul să ajungă la temperatura camerei.
03. În picul cu accesorii veți găsi cablul de alimentare - conectați-l la sursa de alimentare. Conectați celelalte accesori.
04. Verificați dacă întrerupătorul de la sursa de alimentare este setat în poziția „I”.

WARNING





Activarea sistemului de operare

- Dacă computerul nu include un sistem de operare, instalați-l manual. Instalarea poate necesita modificări în BIOS. Detaliile se regăsesc în manualul producătorului plăcii de bază.
- Dacă computerul include un sistem de operare, activarea acestuia se realizează automat. Licența digitală este atribuită plăcii de bază a computerului dumneavoastră. Nu veți găsi un autocolant cu codul de activare pe carcasă.

Informații privind întreținerea

Curățați periodic, cel puțin o dată la șase luni, deschiderile de ventilare, radiatorul și ventilatoarele folosind o lavetă uscată și aer comprimat (dintr-un recipient păstrat la temperatura camerei). Înainte de a începe operațiunile de întreținere — cum ar fi curățarea grilelor de ventilare, a radiatoarelor și a ventilatoarelor — asigurați-vă că PC-ul este oprit și deconectat de la alimentare. Evitați utilizarea substanțelor chimice agresive sau a instrumentelor ascuțite care pot deteriora dispozitivul. Depozitați computerul într-un loc uscat și curat, evitând umiditatea și praful care pot afecta funcționarea acestuia. Verificați periodic starea cablurilor, conectorilor și porturilor, cum ar fi USB sau HDMI. Pentru a crește siguranța utilizării și protecția împotriva amenințărilor cibernetice, instalați periodic actualizări software și efectuați scanări antivirus. În caz de dificultăți tehnice, contactați producătorul.

Garanție și proceduri în caz de defecțiune sau retragere de pe piață



Scanare pentru manual complet

Computerul este acoperit de garanția producătorului. Descrierea detaliată, condițiile garanției și manualul complet se găsesc pe <https://g4m3r.tech/support/> sau prin scanarea codului QR.

În cazul unor probleme, opriți mai întâi alimentarea computerului și verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect. Dacă problema persistă, utilizați suportul tehnic oficial disponibil pe <https://g4m3r.tech/support/> sau contactați producătorul la adresa de e-mail: support@g4m3r.tech. Dacă este identificat un risc de siguranță, produsul poate fi retras de pe piață. Informațiile privind eventualele retrageri vor fi disponibile pe site-ul producătorului, iar autoritățile competente vor fi notificate.

Producător și date de contact

Dacă aveți întrebări privind siguranța produsului sau suportul tehnic, contactați-ne direct:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polonia
email: contact@g4m3r.tech
web: <https://g4m3r.tech/>

Sesizările privind siguranța sunt înregistrate, analizate și utilizate pentru îmbunătățirea calității și siguranței produsului.

Protecția mediului și conformitate



În calitate de producător al acestui echipament, declarăm că acesta respectă cerințele directivelor relevante ale Uniunii Europene. Dacă aveți nevoie de o copie a declarației de conformitate, contactați-ne.



Nu aruncați acest dispozitiv împreună cu alte deșeurii. Materialele din componența produsului pot afecta negativ mediul și sănătatea umană dacă sunt eliminate necorespunzător. Predați echipamentul uzat la un centru de colectare a deșeurilor electronice. Dispozitivul conține baterii litiu, care trebuie eliminate în conformitate cu reglementările aplicabile. Bateriile uzate trebuie predate la puncte special amenajate sau returnate vânzătorului conform legii. Nu aruncați bateriile la deșeurile menajere - acestea pot reprezenta un pericol pentru mediu.



Scanați codul QR pentru a vedea cum să despacketați, să porniți și să personalizați computerul.

Vă mulțumim că ați ales G4M3R. Sperăm că această configurație va oferi exact ceea ce așteptați — și chiar mai mult.



L1111
マシーン™



developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何か

Gyorsindítási útmutató

A termék használata előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági információkat. Őrizze meg későbbi használatra.


A termék modellje: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

A sorozatszám és a termékkód a ház alján és a rendelési dokumentációban található.

Biztonsági információk


A készülék biztonságos használatának érdekében kerülje el, hogy a számítógép vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen, és ne használja magas páratartalmú környezetben. Biztosítson megfelelő szellőzést, ügyelve arra, hogy a hűtőnyílások mindig szabadon maradjanak. A számítógépet tartsa távol hőforrásoktól, például a közvetlen napfénytől vagy radiátoroktól, és kerülje a tartós, szélsőséges hőmérsékletnek való kitettséget. Soha ne nyissa ki a készülékházat, amíg az áramforráshoz van csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem sérült, és megfelelően csatlakozik a hálózati aljzathoz. Ne vezesse a kábeleket éles szélek felett, ne tegye azokat nehéz tárgyak alá, és ne terhelje túl a konnektorokat vagy hosszabbítókat. Csak a gyártó által biztosított tápkábelt használja. Különös figyelmet fordítson az alaplapon található BIOS-akkumulátorra – azt a felhasználó nem távolíthatja el, illetve nem cserélheti ki. Ha olyan problémák jelentkeznek, mint az idő és dátum törlése a kikapcsolás után, vagy BIOS-hibák indításkor, forduljon a gyártóhoz a diagnosíz és az akkumulátor esetleges cseréje érdekében. Ha a készülék rádiós funkciókkal rendelkezik, tartson megfelelő távolságot az antennák és a test között – a várandós nők tartsák távol az antennákat a hasuktól, a serdülők kerüljék az antennák elhelyezését az alhas közelében, és az implantátummal élők legalább 15 centiméter távolságot tartsanak. Füst, égett szag vagy szokatlan zaj észlelése esetén azonnal áramtalanítsa a számítógépet, és lépjen kapcsolatba a gyártóval. A termék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára, mivel az apró részek fulladásveszélyt jelenthetnek. A fizikai korlátozottsággal vagy fogyatékoszággal élő személyek, akik számára nehézséget okozhat a készülék kicsomagolása, csatlakoztatása vagy beállítása, kérjenek segítséget egy másik személytől vagy szakembertől. A termékek használati útmutatói digitális formában elérhetők a következő weboldalon: <https://g4m3r.tech/>.

Megjegyzés a G4M3R Elite számítógépekhez




A tartozékokat tartalmazó borítékban egy LCD kijelző található, amely a folyadékhűtés szivattyúblokkjára szerelhető. A rögzítés szerszám nélkül, mágnesek segítségével történik. A kijelzőn gyárilag védőfólia található, amelyet használat előtt el kell távolítani. A számítógép bekapcsolása előtt szerelje fel a kijelzőt a szivattyúblokkra.

A számítógép kicsomagolása



A tápegység, a WiFi antennák és a monitorok csatlakoztatása



A számítógép előkészítése használatra:

01. A házon belül szállítási rögzítőanyag lehet. A számítógép bekapcsolása előtt távolítsa el azt.
02. Hagyja a számítógépet szobahőmérsékletre melegedni.
03. A tartozékokat tartalmazó borítékban találja a tápkábelt - csatlakoztassa azt a tápegységhez. Csatlakoztassa a további tartozékokat.
04. Ellenőrizze, hogy a tápegység kapcsolója az „I” állásban van-e.

WARNING





Az operációs rendszer aktiválása

- A. Ha a számítógép nem tartalmaz operációs rendszert, telepítse azt manuálisan. A telepítés BIOS-beállításokat igényelhet. A részleteket az alaplap gyártójának kézikönyve tartalmazza.
- B. Ha a számítógép tartalmaz operációs rendszert, annak aktiválása automatikusan történik. A digitális licenc az alaplaphoz van hozzárendelve. A házon nem található aktivációs kódot tartalmazó matrica.

Karbantartási információk

Legalább félévente tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat, a hűtőbordát és a ventilátorokat száraz kendővel és sűrített levegővel (szobahőmérsékleten tárolt palackból). Karbantartási műveletek – például a szellőzőnyílások, hűtőbordák és ventilátorok tisztítása – előtt győződjön meg róla, hogy a számítógép ki van kapcsolva és le van választva az áramforrásról. Kerülje az agresszív vegyszerek és éles eszközök használatát, amelyek kárt tehetnek a készülékben. A számítógépet száraz, tiszta helyen tárolja, kerülve a nedvességet és a port, amelyek befolyásolhatják működését. Rendszeresen ellenőrizze a kábelek, csatlakozók és portok – például USB vagy HDMI – állapotát. A biztonság növelése és a kiberveszélyek elleni védelem érdekében rendszeresen telepítse a szoftverfrissítéseket és végezzen víruskeresést. Műszaki problémák esetén forduljon a gyártóhoz.

Garancia és eljárások meghibásodás vagy termék visszahívás esetén



Teljes kézikönyv
keresése

A számítógépre a gyártó garanciája érvényes. A részletes leírás, a garanciális feltételek és a teljes használati útmutató a <https://g4m3r.tech/support/> weboldalon vagy a QR-kód beolvasásával érhető el.

Ha problémát tapasztal, először áramtalanítsa a számítógépet, és ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően csatlakozik-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, használja a <https://g4m3r.tech/support/> weboldalon elérhető hivatalos műszaki támogatást, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval a support@g4m3r.tech e-mail-címen. Ha biztonsági kockázat merül fel, a terméket visszahívhatják. A visszahívásról a gyártó weboldalán értesítést tesznek közzé, és értesítik az illetékes hatóságokat.

Gyártó és elérhetőségek

Ha kérdése van a termék biztonságával vagy a műszaki támogatással kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Lengyelország
email: contact@g4m3r.tech
weboldal: <https://g4m3r.tech/>

A biztonsággal kapcsolatos bejelentéseket rögzítjük, elemezzük és a termék minőségének és biztonságának javítása érdekében felhasználjuk.

Környezetvédelem és megfelelőség



A készülék gyártójaként kijelentjük, hogy megfelel az Európai Unió vonatkozó irányelveinek. Ha megfelelőségi nyilatkozatra van szüksége, lépjen kapcsolatba velünk.



A készüléket ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. A termék anyagai károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, ha nem megfelelő módon kerülnek ártalmatlanításra. A használt készüléket adja le egy megfelelő elektronikai hulladékgyűjtő ponton. A készülék lítium akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket az érvényben lévő szabályozások szerint kell ártalmatlanítani. A használt akkumulátorokat a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni vagy a jogszabályoknak megfelelően visszaszolgáltatni a kereskedőnek. Az akkumulátorokat soha ne dobja a háztartási hulladékba - ez környezetvédelmi kockázatot jelenthet.



Olvassa be a QR-kódot, és nézze meg, hogyan kell kicsomagolni, elindítani és személyre szabni a számítógépet.

Köszönjük, hogy a G4M3R-t választotta. Bízunk benne, hogy ez a konfiguráció pontosan azt nyújtja, amit elvár - és még többet.



マシン™



developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何か

Посібник для початківців

Перед використанням продукту уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та інформацію з безпеки. Зберігайте її для подальшого використання.


Модель продукту: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

Серійний номер і код продукту розміщені на нижній частині корпусу та в специфікації замовлення.

Інформація з безпеки

Щоб забезпечити безпечне використання пристрою, уникайте контакту комп'ютера з водою або іншими рідинами та не використовуйте його у середовищі з високою вологістю. Забезпечте належну вентиляцію пристрою та стежте, щоб вентиляційні отвори не були закриті. Зберігайте комп'ютер подалі від джерел тепла, таких як прямі сонячні промені або радіатори, та уникайте тривалого перебування в умовах екстремальних температур. Ніколи не відкривайте корпус пристрою, коли він підключений до електромережі. Переконайтеся, що кабель живлення не пошкоджений і правильно підключений до розетки. Не прокладайте кабелі через гострі краї, під важкими предметами та не перевантажуйте електричні розетки чи подовжувачі. Використовуйте лише кабель, наданий виробником. Зверніть особливу увагу на батарею BIOS, розташовану на материнській платі — користувач не повинен її знімати або замінювати. Якщо виникають проблеми, такі як скидання часу та дати після вимкнення або помилки BIOS під час запуску, зверніться до виробника для діагностики та можливої заміни батареї. Якщо пристрій оснащений радіофункціями, дотримуйтесь безпечної відстані між антенами та тілом — вагітні жінки повинні тримати антени подалі від живота, підліткам слід уникати розміщення антен поблизу нижньої частини живота, а людям із медичними імплантатами слід дотримуватися мінімальної відстані 15 сантиметрів. У разі появи диму, запаху горіння або незвичних звуків негайно від'єднайте комп'ютер від живлення та зверніться до виробника. Продукт не призначений для дітей віком до 3 років, оскільки дрібні деталі можуть становити небезпеку удушшення. Особи з фізичними обмеженнями або інвалідністю, які можуть мати труднощі з розпакуванням, підключенням або налаштуванням пристрою, повинні звернутися по допомогу до іншої особи або професійного сервісу. Усі інструкції з експлуатації доступні в цифровому вигляді за адресою: <https://g4m3r.tech/>.

Примітка щодо комп'ютерів G4M3R Elite




У конверті з аксесуарами міститься LCD-дисплей, який можна встановити на блок помпи рідинного охолодження. Монтаж здійснюється без використання інструментів за допомогою магнітів. На екрані заводським чином встановлена захисна плівка, яку необхідно зняти перед використанням. Перед увімкненням комп'ютера встановіть дисплей на блок помпи.

Як розпакувати комп'ютер



Як підключити живлення, WiFi-антени та монітори



Як підготувати комп'ютер до роботи:

01. У середині корпусу може бути розміщений транспортний наповнювач. Вийміть його перед увімкненням комп'ютера.
02. Дайте комп'ютеру нагрітись до кімнатної температури.
03. У конверті з аксесуарами ви знайдете кабель живлення - підключіть його до блока живлення. Підключіть решту аксесуарів.
04. Переконайтеся, що перемикач на блоці живлення встановлено в положення «I».

WARNING





Активация операционной системы

01. Якщо комп'ютер не містить операційної системи, встановіть її самостійно. Встановлення може вимагати змін у BIOS. Докладні відомості наведено в інструкції виробника материнської плати
02. Якщо комп'ютер оснащений операційною системою, її активация відбувається автоматично. Цифрова ліцензія прив'язана до материнської плати вашого комп'ютера. Наклейку з кодами активации на корпусі не передбачено.

Інформація щодо технічного обслуговування

Очищуйте вентиляційні отвори, радіатор і вентилятори регулярно, щонайменше раз на шість місяців, за допомогою сухої серветки та стисненого повітря (з балона, що зберігається при кімнатній температурі). Перед виконанням технічного обслуговування — наприклад, очищення вентиляційних решіток, радіаторів і вентиляторів — переконайтеся, що комп'ютер вимкнено та відключено від мережі. Уникайте використання агресивних хімічних засобів і гострих інструментів, які можуть пошкодити пристрій. Зберігайте комп'ютер у сухому та чистому місці, уникаючи вологи та пилу, що можуть вплинути на його роботу. Регулярно перевіряйте стан кабелів, роз'ємів і портів, таких як USB або HDMI. Для підвищення безпеки та захисту від кіберзагроз регулярно встановлюйте оновлення програмного забезпечення та виконуйте перевірку на віруси та шкідливі програми. У разі будь-яких технічних труднощів звертайтеся до виробника.

Гарантія та процедури у разі несправності або відкриття продукту



Відскануйте повний посібник

Комп'ютер покривається гарантією виробника. Детальний опис, умови гарантії та повна інструкція доступні на <https://g4m3r.tech/support/> або після сканування QR-коду.

У разі виникнення проблем спочатку від'єднайте комп'ютер від електромережі та переконайтеся, що всі кабелі підключено правильно. Якщо проблема не зникає, скористайтеся офіційною технічною підтримкою на <https://g4m3r.tech/support/> або зверніться до виробника за електронною адресою: support@g4m3r.tech. У разі виявлення ризику для безпеки продукт може бути відкликано. Інформація про можливе відкликання буде доступною на веб-сайті виробника, а відповідні органи ринкового нагляду будуть повідомлені.

Виробник і контактна інформація

Якщо у вас є питання щодо безпеки продукту або технічної підтримки, зв'яжіться з нами безпосередньо:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Ченстохова, Польща
email: contact@g4m3r.tech
website: <https://g4m3r.tech/>

Отримані повідомлення щодо безпеки реєструються, аналізуються та використовуються для підвищення якості та безпеки продукту.

Охорона довкілля та відповідність нормативам



Комп'ютер покривається гарантією виробника. Детальний опис, умови гарантії та повна інструкція доступні на <https://g4m3r.tech/support/> або після сканування QR-коду.

У разі виникнення проблем спочатку від'єднайте комп'ютер від електромережі та переконайтеся, що всі кабелі підключено правильно. Якщо проблема не зникає, скористайтеся офіційною технічною підтримкою на <https://g4m3r.tech/support/> або зверніться до виробника за електронною адресою: support@g4m3r.tech. У разі виявлення ризику для безпеки продукт може бути відкликано. Інформація про можливе відкликання буде доступною на веб-сайті виробника, а відповідні органи ринкового нагляду будуть повідомлені.



Відскануйте QR-код, щоб дізнатися, як розпакувати, запустити та персоналізувати свій комп'ютер.

Дякуємо, що обрали G4M3R. Сподіваємося, що ця конфігурація забезпечить саме те, на що ви розраховуєте – і навіть більше.





developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何か

Kort instruktion

Innan du använder produkten ska du noggrant läsa bruksanvisningen och säkerhetsinformationen. Spara den för framtida bruk.


Produktmodell: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

Serienumret och produktkoden finns på undersidan av chassit samt i orderspecifikationen.

Säkerhetsinformation


För att säkerställa säker användning av enheten ska du undvika att utsätta datorn för vatten eller andra vätskor och inte använda den i miljöer med hög luftfuktighet. Säkerställ korrekt ventilation genom att alltid hålla alla kylöppningar fria. Förvara datorn på avstånd från värmekällor såsom direkt solljus eller element och undvik långvarig exponering för extrema temperaturer. Öppna aldrig datorhöljet när enheten är ansluten till ström. Kontrollera att strömkabeln är oskadad och korrekt ansluten till eluttaget. Dra inte kablar över vassa kanter, under tunga föremål och överbelasta inte eluttag eller grenuttag. Använd endast den kabel som tillhandahålls av tillverkaren. Var särskilt uppmärksam på BIOS-batteriet som sitter på moderkortet – det får inte tas bort eller bytas ut av användaren. Om du upplever problem såsom att systemet inte behåller tid och datum efter avstängning eller om BIOS-fel uppstår vid start, kontakta tillverkaren för diagnostik och eventuell batteribyte. Om enheten är utrustad med trådlösa funktioner ska ett lämpligt avstånd hållas mellan antennerna och kroppen – gravida kvinnor bör hålla antenner borta från buken, ungdomar bör undvika att placera antenner nära nedre delen av buken och personer med implanterade medicinska enheter ska hålla ett minsta avstånd på 15 centimeter. Vid rök, bränd lukt eller ovanliga ljud ska du omedelbart koppla bort datorn från strömmen och kontakta tillverkaren. Produkten är inte avsedd att användas av barn under 3 år, eftersom små delar kan utgöra en kvävningsrisk. Personer med fysiska begränsningar eller funktionsnedsättningar som kan ha svårt att packa upp, ansluta eller konfigurera enheten bör söka hjälp från en annan person eller professionell service. Alla produktmanualer finns tillgängliga i digital form på: <https://g4m3r.tech>.

Anmärkning gällande G4M3R Elite-datorer




I tillbehörskuvretet finns en LCD-skärm som kan monteras på vattenkylningens pumpblock. Monteringen sker utan verktyg med hjälp av magneter. Skärmen är försedd med en fabriksmonterad skyddsfilm som måste tas bort före användning. Montera skärmen på pumpblocket innan datorn startas.

Hur du packar upp datorn



Hur du ansluter nätaggregat, WiFi-antennerna och bildskärmar



Förberedelse av datorn för användning:

01. Det kan finnas transportskydd inuti chassit. Ta bort dem innan du slår på datorn.
02. Låt datorn nå rumstemperatur.
03. I tillbehörskuvretet hittar du strömkabeln - anslut den till nätaggregatet. Anslut övriga tillbehör.
04. Kontrollera att strömbrytaren på nätaggregatet är inställd på läget "I".

WARNING





Aktivering av operativsystem

- A. Om datorn inte innehåller något operativsystem ska du installera det manuellt. Installationen kan kräva konfiguration av BIOS. Mer information finns i moderkortstillverkarens manual.
- B. Om datorn innehåller ett operativsystem sker aktiveringen automatiskt. Den digitala licensen är kopplad till datorns moderkort. Du kommer inte att hitta någon fysisk aktiveringsetikett på chassit.

Underhållsinformation

Rengör ventilationsöppningar, kylflänsar och fläktar minst var sjätte månad med en torr trasa och tryckluft (från en burk som förvaras i rumstemperatur). Innan du utför underhåll, såsom rengöring av ventilationsgaller, kylflänsar och fläktar, ska du säkerställa att datorn är avstängd och bortkopplad från strömkällan. Undvik användning av aggressiva kemikalier eller vassa verktyg som kan skada enheten. Förvara datorn på en torr och ren plats och undvik fukt och damm som kan påverka dess prestanda. Kontrollera regelbundet skicket på kablar, kontakter och portar, såsom USB- eller HDMI-portar. För att öka användarsäkerheten och skydda enheten mot cybersäkerhetsshot ska du regelbundet installera programuppdateringar och skanna systemet efter virus och skadlig programvara. Vid tekniska problem ska du kontakta tillverkaren för support.

Garanti och rutiner vid fel eller produktåterkallelse



Skanna för att få tillgång till den fullständiga instruktionen

Datorn omfattas av tillverkarens garanti. En detaljerad beskrivning, garantivillkor och den fullständiga bruksanvisningen finns på <https://g4m3r.tech/support/> eller genom att skanna QR-koden.

Om du upplever problem med enheten ska du först koppla bort datorn från strömförsörjningen och kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna. Om problemet kvarstår ska du använda den officiella tekniska supporten på <https://g4m3r.tech/support/> eller kontakta tillverkaren via e-post: support@g4m3r.tech. Om en säkerhetsrisk identifieras kan produkten återkallas. Information om eventuella återkallelser kommer att finnas på tillverkarens webbplats och relevanta marknadsövervakningsmyndigheter kommer att informeras.

Tillverkare och kontaktuppgifter

Om du har frågor om produktsäkerhet eller teknisk support, kontakta oss direkt:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polen
email: contact@g4m3r.tech
webbplats: <https://g4m3r.tech/>

Rapporter som rör produktsäkerhet registreras, analyseras och används för att förbättra produktens kvalitet och säkerhet.

Miljöskydd och regelefterlevnad



Som tillverkare av denna utrustning intygar vi att den uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv. Om du behöver en kopia av försäkran om överensstämmelse, kontakta oss.



Släng inte denna utrustning tillsammans med annat avfall. Material som används i produkten kan påverka miljön och människors hälsa negativt om de kasseras på fel sätt. Lämna utjänt utrustning till lämpliga insamlingsställen för elektroniskt avfall. Enheten innehåller litiumbatterier som måste kasseras i enlighet med gällande bestämmelser. Använda batterier ska lämnas till särskilda återvinningsställen eller returneras till säljaren i enlighet med lokala bestämmelser. Släng aldrig batterier tillsammans med hushållsavfall, eftersom detta kan innebära en miljörisk.



Skanna QR-koden för att se hur du packar upp, startar och anpassar din dator.

Tack för att du har valt G4M3R. Vi hoppas att denna konfiguration levererar exakt det du förväntar dig – och mer därtill.





developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"



日本語で何が

Instruções resumidas

Antes de utilizar o produto, leia atentamente o manual do utilizador e as informações de segurança. Guarde-o para futura referência.


Modelo do produto: G4M3R Hero, G4M3R Elite.

O número de série e o código do produto encontram-se na parte inferior da caixa e nas especificações da encomenda.

Informações de segurança

Para garantir uma utilização segura do dispositivo, evite expor o computador a água ou outros líquidos e não o utilize em ambientes com elevada humidade. Assegure uma ventilação adequada, mantendo todas as aberturas de arrefecimento desobstruídas. Guarde o computador longe de fontes de calor, como luz solar direta ou radiadores, e evite a exposição prolongada a temperaturas extremas. Nunca abra a caixa do computador enquanto o dispositivo estiver ligado à corrente elétrica. Certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado e se encontra corretamente ligado à tomada. Não passe cabos por arestas afiadas, não os coloque sob objetos pesados e não sobrecarregue tomadas elétricas ou extensões. Utilize apenas o cabo fornecido pelo fabricante. Preste especial atenção à bateria da BIOS localizada na placa-mãe – não deve ser removida nem substituída pelo utilizador. Se ocorrerem problemas como a perda da data e hora após o desligamento do sistema ou erros de BIOS durante o arranque, contacte o fabricante para diagnóstico e eventual substituição da bateria. Se o dispositivo estiver equipado com funções de rádio, mantenha uma distância adequada entre as antenas e o corpo – mulheres grávidas devem manter as antenas afastadas do abdómen, adolescentes devem evitar colocá-las perto da parte inferior do abdómen e pessoas com dispositivos médicos implantados devem manter uma distância mínima de 15 centímetros. Se detetar fumo, cheiro a queimado ou sons invulgares, desligue imediatamente o computador da corrente elétrica e contacte o fabricante. O produto não se destina a crianças com menos de 3 anos de idade, uma vez que pequenas peças podem constituir risco de asfixia. Pessoas com limitações físicas ou incapacidades que possam ter dificuldades em desembalar, ligar ou configurar o dispositivo devem procurar ajuda de outra pessoa ou de um serviço profissional. Todos os manuais de utilizador do produto estão disponíveis em formato digital em: <https://g4m3r.tech>.

Nota relativa aos computadores G4M3R Elite




No envelope de acessórios encontra-se um ecrã LCD que pode ser montado no bloco da bomba do sistema de refrigeração líquida. A montagem é feita sem ferramentas, através de ímanes. O ecrã possui uma película protetora aplicada de fábrica, que deve ser removida antes da utilização. Antes de ligar o computador, instale o ecrã no bloco da bomba.

Como desembalar o computador



Como ligar a fonte de alimentação, as antenas WiFi e os monitores



Preparação do computador para utilização:

01. Podem existir elementos de proteção para transporte no interior da caixa. Remova-os antes de ligar o computador.
02. Deixe o computador atingir a temperatura ambiente.
03. No envelope de acessórios encontrará o cabo de alimentação - ligue-o à fonte de alimentação. Ligue os restantes acessórios.
04. Verifique se o interruptor da fonte de alimentação se encontra na posição "I".

WARNING





Ativação do sistema operativo

- A. Se o computador não incluir um sistema operativo, deverá instalá-lo manualmente. A instalação pode exigir configurações na BIOS. Os detalhes encontram-se no manual do fabricante da placa-mãe.
- B. Se o computador incluir um sistema operativo, a ativação é efetuada automaticamente. A licença digital está associada à placa-mãe do computador. Não encontrará qualquer autocolante físico com chave de ativação na caixa.

Informações de manutenção

Limpe as aberturas de ventilação, os dissipadores de calor e as ventoinhas pelo menos a cada seis meses, utilizando um pano seco e ar comprimido (de uma lata armazenada à temperatura ambiente). Antes de realizar qualquer manutenção, como a limpeza das grelhas de ventilação, dissipadores de calor e ventoinhas, certifique-se de que o computador está desligado e desconectado da fonte de alimentação. Evite a utilização de agentes químicos agressivos ou ferramentas afiadas, pois podem causar danos. Guarde o computador num local seco e limpo, evitando humidade e poeiras que possam afetar o seu desempenho. Verifique regularmente o estado dos cabos, conectores e portas, como USB ou HDMI. Para aumentar a segurança do utilizador e proteger o dispositivo contra ameaças de cibersegurança, instale regularmente atualizações de software e analise o sistema quanto a vírus e malware. Em caso de dificuldades técnicas, contacte o fabricante para obter assistência.

Garantia e procedimentos em caso de avaria ou recolha do produto



Digitalize para aceder ao manual completo

O computador está coberto pela garantia do fabricante. Uma descrição detalhada, as condições de garantia e o manual completo do utilizador encontram-se disponíveis em <https://g4m3r.tech/support/> ou através da leitura do código QR.

Se ocorrerem problemas com o dispositivo, desligue primeiro o computador da fonte de alimentação e certifique-se de que todos os cabos estão corretamente ligados. Se o problema persistir, utilize o suporte técnico oficial disponível em <https://g4m3r.tech/support/> ou contacte o fabricante por e-mail: support@g4m3r.tech. Se for identificado um risco para a segurança, o produto poderá ser recolhido do mercado. As informações sobre eventuais recolhas estarão disponíveis no site do fabricante e as autoridades competentes de fiscalização do mercado serão notificadas.

Fabricante e dados de contacto

Se tiver questões relacionadas com a segurança do produto ou com o suporte técnico, contacte-nos diretamente:

x-kom sp. z o.o.
ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Polónia
email: contact@g4m3r.tech
web: <https://g4m3r.tech/>

Os relatórios relacionados com a segurança do produto são registados, analisados e utilizados para melhorar a qualidade e a segurança do produto.

Proteção ambiental e conformidade regulamentar



Enquanto fabricante deste equipamento, declaramos que o mesmo cumpre os requisitos das diretivas aplicáveis da União Europeia. Se necessitar de uma cópia da declaração de conformidade, contacte-nos.



Não elimine este equipamento juntamente com outros resíduos. Os materiais utilizados no produto podem afetar negativamente o ambiente e a saúde humana se forem descartados de forma inadequada. Entregue o equipamento usado num ponto apropriado de recolha de resíduos eletrónicos. O dispositivo contém baterias de lítio, que devem ser eliminadas de acordo com a regulamentação aplicável. As baterias usadas devem ser entregues em pontos de reciclagem designados ou devolvidas ao vendedor, em conformidade com a legislação local. Nunca elimine baterias juntamente com os resíduos domésticos, pois tal pode representar um risco ambiental.



Digitalize o código QR para ver como desembalar, iniciar e personalizar o seu computador.

Obrigado por escolher a G4M3R. Esperamos que esta configuração ofereça exatamente o que espera – e muito mais.



マシーン™



developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"

日本語で何か

Manual Version 1 | 20260122



61

59

47

37

29

19

13

7

5

3

2



WARNING

43

QUICK START GUIDE

GAMBR





L111
マシーン™

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 47 53 59 61 [-] X



developed/engineered/forged/battle-tested:
ING (E) 19°11'13" LAT (N) 50°47'12"

日本語で何か ✦




WARNING



REGISTERED
REGISTERED
REGISTERED

You are about to enter and
not only of sight and sound
a wondrous land of imaginat
00110100 01001101 0011001







®



マシン™

L111



er another dimension. A dimension
 sound, but of **mind**. A journey into
 agination. Next stop, the **01000111**
0110011 01010010 Zone!

