



# MANUEL D'UTILISATION

SYSTEM PC DESKTOP & GAMING

Guide complet : Installation, Sécurité et Maintenance

Sedatech Europe GmbH

Köpenicker Str. 154, 10997 Berlin, Allemagne

[www.sedatech.net](http://www.sedatech.net)

# 1. Bienvenue chez SEDATECH

---

Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à **Sedatech Europe GmbH**. Votre ordinateur est le résultat d'une ingénierie de précision, assemblé avec le plus grand soin par nos techniciens experts à Berlin.

**Avertissement Important** : Suivez toutes les instructions contenues dans ce manuel. Cela permet d'éviter les incendies, les explosions, les décharges électriques ou tout autre danger pouvant causer des dommages matériels et/ou entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Veillez-vous assurer que toute personne utilisant l'appareil a lu et respecte ces avertissements et instructions. Conservez toutes les informations de sécurité et les instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement et transmettez-les aux futurs utilisateurs de l'appareil.

## **RESPONSABILITÉ ET GARANTIE**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures résultant d'une mauvaise manipulation de l'appareil ou du non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie devient caduque.

## 2. Directives de Sécurité

---

### 2.1 Sécurité Électrique et Physique

- **Alimentation** : Utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni. Connectez-le impérativement à une prise murale reliée à la terre.
- **Déplacement du système** : Débranchez le câble de la prise de courant avant de déplacer le système afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
- **PSU (Bloc d'alimentation)** : Ne tentez jamais d'ouvrir le boîtier de l'alimentation. Même éteints, les condensateurs internes conservent une charge électrique mortelle.
- **Orages** : N'utilisez pas l'appareil pendant un orage. Débranchez les câbles d'alimentation et de réseau pour protéger vos circuits.

#### **DANGER ÉLECTRIQUE**

N'insérez jamais d'objets métalliques à travers les grilles de ventilation. En cas de dommage apparent, l'appareil doit être débranché du secteur immédiatement et ne doit plus être utilisé.

### 2.2 Champs Magnétiques

N'utilisez pas le produit à proximité de champs magnétiques ou électriques intenses qui pourraient interférer avec le fonctionnement des composants électroniques ou corrompre les données.

## 3. Utilisation Conforme et Environnement

---

### 3.1 Utilisation conforme

L'appareil est destiné exclusivement à une utilisation en intérieur. Ne l'utilisez jamais à l'extérieur.

#### **DANGER D'EXPLOSION**

L'appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs. N'utilisez pas le produit en cas de fuite de gaz à proximité.

### 3.2 3.2 Limites de Température





Pour éviter toute surchauffe :

- **Température** : L'appareil doit être utilisé uniquement à des températures ambiantes comprises entre +10°C et +35°C.
- **Sources de chaleur** : L'appareil ne doit pas être couvert, ni être placé à proximité de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- **Ventilation** : N'obstruez pas les entrées d'air de l'appareil afin d'éviter une surchauffe critique du système.

## 4. Explication des indications figurant sur le PC de bureau

---

Le tableau ci-dessous détaille la signification des symboles et étiquettes présents sur votre ordinateur.

Indication	Signification
 A yellow rectangular label with a black border containing the text "CLASS 1 LASER PRODUCT" in bold black capital letters.	Le lecteur DVD est équipé d'un laser de classe 1 selon la norme EN 60825-1:2014. Le lecteur DVD émet un rayonnement laser visible et invisible. Ne pas regarder directement le faisceau !
 The CE mark, consisting of the letters 'C' and 'E' in a stylized, bold font.	Le PC de bureau est conforme aux directives européennes applicables.
 A black icon of a wheeled trash bin with a diagonal 'X' over it, indicating that the device should not be disposed of as general waste.	Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets non triés, mais doit être déposé dans un point de collecte spécifique.
 A yellow triangular warning symbol with a black border and a black exclamation mark in the center.	Débrancher la prise secteur avant d'ouvrir l'appareil.

## 5. Protection des Personnes et Risques Médicaux

---

### 5.1 Sécurité des Enfants

#### **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT**

Les sacs plastiques, les films de protection et les éléments de calage en mousse expansive constituent un risque d'étouffement majeur. Éliminez ces matériaux de manière responsable ou rangez-les hors de portée des enfants immédiatement après le déballage.

### 5.2 Danger de la pile bouton (CMOS)

La carte mère contient une pile au lithium de type CR2032. En cas d'ingestion, cette pile peut provoquer des brûlures chimiques internes extrêmement graves en moins de deux heures, pouvant entraîner la mort. Tenez les piles strictement hors de portée.


### 5.3 Épilepsie Photosensible

Certains motifs lumineux ou clignotements rapides (jeux vidéo, éclairages LED RGB) peuvent déclencher des crises. Arrêtez l'utilisation en cas de vertiges, troubles de la vision ou contractions musculaires.

## 6. Configuration Ergonomique du Poste

---

### 6.1 Posture Assise et Écran



- Position : Pieds à plat au sol, dos bien soutenu par le dossier, genoux à 90°.
- Écran : Le haut de la zone d'affichage doit se trouver exactement au niveau de vos yeux, à une distance de 50 à 70 cm.
- Repos : Prenez une pause de 15 minutes toutes les heures.

## 7. Déballage, Inspection et Contenu du Colis

---

### 7.1 Réception et Contenu

- L'unité centrale Sedatech testée.
- Le câble d'alimentation secteur.
- Les antennes WiFi / Bluetooth (si équipement inclus).
- Éventuellement, des câbles supplémentaires pour l'alimentation modulaire.
- Un Quick Start Guide (guide de démarrage rapide).

#### **RECOMMANDATION IMPORTANTE : EMBALLAGE**

Nous vous conseillons de ne pas jeter le carton ni les mousses. Elles peuvent vous être très utiles pour tout éventuel retour en garantie et garantir une protection suffisante contre les chocs de transport.

## 8. Protection Interne et Logistique GPU

---

### VÉRIFICATION OBLIGATOIRE DU BOÎTIER

Nous installons éventuellement un sac de mousse expansive (type Instapak) à l'intérieur du boîtier pour sécuriser la carte graphique pendant le transport. Vous devez impérativement vérifier sa présence et le retirer avant d'allumer le PC.

#### Procédure de retrait :

1. Retirez le panneau latéral, après avoir préalablement retiré les vis de fixation (si nécessaire).
2. Sortez délicatement le sac de mousse gris ou blanc. Ne forcez jamais sur les câbles.
3. Refermez le panneau le panneau latéral avant tout branchement électrique.

### LIVRAISON GPU SÉPARÉE PAR SÉCURITÉ

Sedatech Europe GmbH se réserve le droit pour les cartes graphiques qui sont très grandes et lourdes, de les livrer démontées afin d'éviter les risques de les endommager lors du transport.


Il est dans ce cas nécessaire de les monter dans le PC après réception, en suivant la procédure jointe. Notre service client reste à disposition si une aide est souhaitée.

## 9. Identification des Connectiques et Branchement Vidéo

---

### L'EMPLACEMENT CORRECT POUR L'IMAGE

Si vous disposez d'une carte graphique dédiée, branchez votre écran exclusivement sur les ports horizontaux de la carte graphique dédiée (bas du boîtier) et non sur les ports de la carte mère (haut, verticaux).



## 10. WiFi et Bluetooth : Antennes

---

Si votre PC dispose du WiFi, vous devez visser les deux antennes à l'arrière. Sans elles, la portée sera extrêmement réduite.

## 11. Entretien Physique et Maintenance

---

### 11.1 Lutte contre la poussière

Utilisez une bombe d'air sec comprimé tous les 6 mois pour souffler les ventilateurs.

NE JAMAIS UTILISER D'ASPIRATEUR : l'électricité statique pourrait endommager votre carte mère.

### 11.2 Tabagisme et Vapotage

#### **AVIS TECHNIQUE ENVIRONNEMENTAL**

Le goudron ou la glycérine créent un dépôt gras collant qui emprisonne la poussière. Un encrassement excessif lié à cet environnement peut entraîner un refus de garantie en cas de surchauffe.

## 12. Déclaration de Conformité Européenne

---

Par la présente, Sedatech Europe GmbH déclare que l'équipement radioélectrique du type Sedatech Desktop PC est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.sedatech.net>

## 13. Recyclage DEEE et Protection de l'Environnement

---

Le symbole présent sur l'appareil, ses accessoires ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers non triés, mais doit être déposé dans un point de collecte spécifique !

Veillez recycler l'appareil auprès d'un centre de collecte dédié DEEE. En jetant les emballages de manière appropriée, vous évitez d'éventuels dangers pour l'environnement.

Ce produit contient une batterie (CMOS). Elle ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers courants. Veillez la déposer dans un bac de recyclage dédié.

## 14. Conditions de Garantie et Clause d'Exclusion

---

Votre système bénéficie d'une garantie matérielle de 24 mois à compter de la date d'achat.

### CONDITIONS DE GARANTIE :

Veuillez toujours contacter Sedatech Europe GmbH avant de renvoyer le produit. La garantie s'annule dans les cas suivants :

- Dommages causés par une force extérieure / chocs / dommages physiques.
- Maintenance inappropriée (poussière excessive).
- Non-respect des instructions d'utilisation.
- Modifications ou réparations par des tiers non autorisés.

## 15. Résolution de problèmes

---

Problème	Cause Possible	Solution Préconisée
L'ordinateur ne démarre pas	Non branché ou éteint	Vérifiez le câble et l'interrupteur arrière (position « I »).
Pas d'affichage écran	Mal connecté	Vérifiez que le moniteur est relié à un port vidéo de la carte graphique (et non pas de la carte mère).
Souris/Clavier HS	Non branchés	Vérifiez le branchement sur les ports USB à l'arrière.
Pas d'Internet	WiFi ou LAN	Vérifiez le câble LAN ou vissez les antennes WiFi à l'arrière.



## SUPPORT TECHNIQUE & CONTACT

Notre équipe technique berlinoise est à votre entière disposition.

[support@sedatech.net](mailto:support@sedatech.net)

[www.sedatech.net](http://www.sedatech.net)

Lundi au Vendredi, 09h00 - 17h00

Köpenicker Str. 154, 10997 Berlin, Allemagne