

## Vakuuiergerät Vacu Power 500

### Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig durch.

Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn Anschlussleitung oder Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt worden ist.

Möglichst keine Adapter, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel verwenden. Falls dies doch notwendig sein sollte, ausschließlich solche Adapter, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel verwenden, die den

Sicherheitsvorschriften entsprechen und auf keinen Fall die am Adapter angegebene Höchstleistung überschreiten

Reparaturen dürfen nur durch autorisierte Kundendiensttechniker erfolgen.

Sofern das Kabel defekt ist, muss dieses durch den Hersteller, oder autorisierte Kundendiensttechniker ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Öffnen Sie das Gerät nie selbstständig. Die einzelnen Komponenten des Gerätes dürfen nicht zerlegt, repariert oder umgebaut werden. Beim Berühren spannungsführender Anschlüsse oder elektrischer Bauteile besteht Stromschlaggefahr.

Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer herbeiführen und den Garantieanspruch aufheben.

Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose sowie vor dem Trennen, dass das Gerät ausgeschaltet ist

Berühren Sie das Gerät sowie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

Das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Mangel an Erfahrung verwendet werden, sofern sie nicht beaufsichtigt werden oder die aus dem Gebrauch resultierenden Gefahren kennen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose wenn das Gerät nicht benutzt wird, oder vor einer Reinigung bzw. Wartung.

Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker und nicht an dem Kabel aus der Steckdose

Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten, da dies zu Kabelbruch führen kann  
Verwenden Sie das Gerät stets auf stabilen, geraden und trockenen Oberflächen.

Das Gerät wird ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen empfohlen.

Schützen Sie das Gerät vor starker Hitze und verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen.

Bevor Sie den Netzstecker des Gerätes in die Steckdose stecken oder herausziehen bitte immer überprüfen, dass der Deckel unverschlossen ist.

Das Vakuuier-Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt geeignet.

Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial und Vakuuierbeutel von Kindern fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.



SKU:	03236
EAN:	4006501032362
Hersteller:	Leifheit AG
Adresse:	Leifheitstraße 1, D-56377 Nassau
E-Mail:	info@leifheit.com

## Vakuumiergerät Vacu Power 500

### Sicherheitshinweise

Verbrennungsgefahr! Der Versiegelungsstreifen des Gerätes wird sehr heiß. Berühren Sie ihn niemals unmittelbar nach dem Schweißvorgang.

Das Vakuumier-Gerät nicht in die Spülmaschine geben.

Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, können elektronische Bauteile beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerätinnere gelangt

Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.

SKU: 03236  
EAN: 4006501032362  
Hersteller: Leifheit AG  
Adresse: Leifheitstraße 1, D-56377 Nassau  
E-Mail: [info@leifheit.com](mailto:info@leifheit.com)