



MANUALE UTENTE

SYSTEM PC DESKTOP & GAMING

Guida completa: Installazione, Sicurezza e Manutenzione

Sedatech Europe GmbH

Köpenicker Str. 154, 10997 Berlin, Germania

www.sedatech.net

1. Benvenuto in SEDATECH

Ti ringraziamo per la fiducia accordata a Sedatech Europe GmbH. Il tuo computer è il risultato di un'ingegneria di precisione, assemblato con la massima cura dai nostri tecnici esperti a Berlino.

Avvertenza importante: seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale. Ciò consente di prevenire incendi, esplosioni, scosse elettriche o altri pericoli che potrebbero causare danni materiali e/o lesioni gravi, anche mortali.

Assicurarsi che chiunque utilizzi il dispositivo abbia letto e rispetti queste avvertenze e istruzioni. Conservare tutte le informazioni di sicurezza e le istruzioni per poterle consultare in futuro e trasmetterle ai successivi utilizzatori del dispositivo.

RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Il produttore declina ogni responsabilità per danni materiali o lesioni derivanti da un uso improprio del dispositivo o dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. In tali casi, la garanzia decade.

2. Linee guida di sicurezza

2.1 Sicurezza elettrica e fisica

- **Alimentazione:** utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito. Collegarlo obbligatoriamente a una presa a muro dotata di messa a terra.
- **Spostamento del sistema:** scollegare il cavo dalla presa di corrente prima di spostare il sistema per evitare qualsiasi rischio di scossa elettrica.
- **PSU (alimentatore):** non tentare mai di aprire l'alloggiamento dell'alimentatore. Anche quando è spento, i condensatori interni mantengono una carica elettrica potenzialmente letale.
- **Temporali:** non utilizzare il dispositivo durante un temporale. Scollegare i cavi di alimentazione e di rete per proteggere i circuiti.

PERICOLO ELETTRICO

Non inserire mai oggetti metallici attraverso le griglie di ventilazione. In caso di danni visibili, il dispositivo deve essere immediatamente scollegato dalla rete elettrica e non deve più essere utilizzato.

2.2 Campi magnetici

Non utilizzare il prodotto in prossimità di campi magnetici o elettrici intensi che potrebbero interferire con il funzionamento dei componenti elettronici o corrompere i dati.

3. Uso conforme e ambiente

3.1 Uso conforme

Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso interno. Non utilizzarlo mai all'esterno.

PERICOLO DI ESPLOSIONE

Il dispositivo non è adatto all'uso in ambienti potenzialmente esplosivi. Non utilizzare il prodotto in caso di perdite di gas nelle vicinanze.





3.2 3.2 Limiti di temperatura

Per evitare il surriscaldamento:

- **Temperatura:** il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente a temperature ambiente comprese tra +10°C e +35°C.
- **Fonti di calore:** il dispositivo non deve essere coperto né collocato vicino a fonti di calore o esposto alla luce solare diretta.
- **Ventilazione:** non ostruire le prese d'aria del dispositivo per evitare un surriscaldamento critico del sistema.

4. Spiegazione delle indicazioni presenti sul PC desktop

La tabella seguente descrive il significato dei simboli e delle etichette presenti sul vostro computer.

Indicazione	Significato
 A yellow rectangular label with a black border containing the text "CLASS 1 LASER PRODUCT" in bold black capital letters.	L'unità DVD è dotata di un laser di classe 1 secondo la norma EN 60825-1:2014. Emette radiazioni laser visibili e invisibili. Non guardare direttamente il fascio!
 The CE mark, consisting of the letters "C" and "E" in a stylized, bold font.	Il PC desktop è conforme alle direttive europee applicabili.
 A black icon of a wheeled trash bin with a diagonal cross over it, indicating that the device should not be disposed of as general waste.	Questo dispositivo non deve essere smaltito con i rifiuti non differenziati, ma conferito in un punto di raccolta specifico.
 A yellow triangular warning symbol with a black border and a black exclamation mark in the center.	Scollegare la spina dalla rete prima di aprire il dispositivo.

5. Protezione delle persone e rischi medici

5.1 Sicurezza dei bambini

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

I sacchetti di plastica, le pellicole protettive e gli elementi di imballaggio in schiuma espansa rappresentano un grave rischio di soffocamento. Smaltire questi materiali in modo responsabile o tenerli fuori dalla portata dei bambini subito dopo il disimballaggio.

5.2 Pericolo della batteria a bottone (CMOS)


La scheda madre contiene una batteria al litio di tipo CR2032. In caso di ingestione, può causare gravi ustioni chimiche interne entro due ore, con possibile esito fatale. Tenere le batterie rigorosamente fuori dalla portata.

5.3 Epilessia fotosensibile

Alcuni pattern luminosi o lampeggiamenti rapidi (videogiochi, illuminazione LED RGB) possono provocare crisi. Interrompere l'uso in caso di vertigini, disturbi visivi o contrazioni muscolari.

6. Configurazione ergonomica della postazione

6.1 Postura seduta e schermo



- Posizione: piedi appoggiati a terra, schiena ben sostenuta dallo schienale, ginocchia a 90°.
- Schermo: la parte superiore dell'area di visualizzazione deve essere all'altezza degli occhi, a una distanza di 50-70 cm.
- Pausa: fare una pausa di 15 minuti ogni ora.

7. Disimballaggio, ispezione e contenuto della confezione

7.1 Ricezione e contenuto

- Unità centrale Sedatech testata.
- Cavo di alimentazione.
- Antenne WiFi/Bluetooth (se incluse).
- Eventuali cavi aggiuntivi per alimentazione modulare.
- Un Quick Start Guide (guide de démarrage rapide).

RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE: IMBALLAGGIO

Si consiglia di non gettare la scatola e le protezioni in schiuma. Possono essere utili per eventuali resi in garanzia e garantire una protezione adeguata durante il trasporto.

8. Protezione interna e logistica GPU

VERIFICA OBBLIGATORIA DEL CASE

Potremmo installare una schiuma espansa (tipo Instapak) all'interno del case per proteggere la scheda grafica durante il trasporto. Verificarne la presenza e rimuoverla prima di accendere il PC.

Procedura di rimozione:

1. Retirez le panneau latéral, après avoir préalablement retiré les vis de fixation (si nécessaire).
2. Estrarre con cautela la schiuma grigia o bianca senza forzare i cavi.
3. Refermez le panneau le panneau latéral avant tout branchement électrique.

CONSEGNA GPU SEPARATA PER SICUREZZA


Sedatech Europe GmbH si riserva il diritto di consegnare separatamente le schede grafiche molto grandi e pesanti per evitare danni durante il trasporto.

In tal caso, sarà necessario installarle nel PC seguendo la procedura allegata. Il nostro servizio clienti resta a disposizione per assistenza.

9. Identificazione delle connessioni e collegamento video

POSIZIONAMENTO CORRETTO PER L'IMMAGINE

Se disponete di una scheda grafica dedicata, collegate lo schermo esclusivamente alle porte orizzontali della scheda grafica dedicata (nella parte inferiore del case) e non alle porte della scheda madre (nella parte superiore, in verticale).



10. WiFi e Bluetooth: antenne

Se il PC è dotato di WiFi, è necessario avvitare le due antenne sul retro. Senza di esse, la portata sarà estremamente ridotta.

11. Manutenzione fisica

11.1 Pulizia dalla polvere

Utilizzare aria compressa ogni 6 mesi per pulire le ventole.

NON UTILIZZARE MAI UN ASPIRAPOLVERE: l'elettricità statica potrebbe danneggiare la scheda madre.

11.2 Fumo e svapo

AVVISO TECNICO AMBIENTALE

Catrame o glicerina creano depositi appiccicosi che intrappolano la polvere. Un accumulo eccessivo può comportare il rifiuto della garanzia in caso di surriscaldamento.

12. Dichiarazione di conformità europea

Con la presente, Sedatech Europe GmbH dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo Sedatech Desktop PC è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su: <http://www.sedatech.net>

13. Riciclo RAEE e protezione dell'ambiente

Il simbolo presente sul dispositivo, sugli accessori o sull'imballaggio indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici non differenziati, ma conferito in un punto di raccolta dedicato!

Riciclare il dispositivo presso un centro RAEE dedicato. Smaltendo correttamente gli imballaggi si evitano rischi per l'ambiente.

Questo prodotto contiene una batteria (CMOS). Non deve essere smaltita con i rifiuti domestici. Depositarla in un contenitore di raccolta dedicato.

14. Condizioni di garanzia e clausola di esclusione

Il sistema beneficia di una garanzia hardware di 24 mesi dalla data di acquisto.

CONDIZIONI DI GARANZIA:

Contattare sempre Sedatech Europe GmbH prima di restituire il prodotto. La garanzia decade nei seguenti casi:

- Danni causati da forza esterna / urti / danni fisici.
- Manutenzione inappropriata (polvere eccessiva).
- Mancato rispetto delle istruzioni d'uso.
- Modifiche o riparazioni da parte di terzi non autorizzati.

15. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione consigliata
Il computer non si avvia	Non collegato o spento	Verificare il cavo e l'interruttore posteriore (posizione 'I').
Nessuna immagine a schermo	Collegamento errato	Verificare che il monitor sia collegato alla scheda grafica e non alla scheda madre.
Mouse/Tastiera non funzionanti	Non collegati	Verificare il collegamento alle porte USB posteriori.
Nessuna connessione Internet	WiFi o LAN	Verificare il cavo LAN o avvitare le antenne WiFi posteriori.



SUPPORTO TECNICO & CONTATTO

Il nostro team tecnico di Berlino è a vostra completa disposizione.

support@sedatech.net

www.sedatech.net

Lunedì–Venerdì, 09:00–17:00

Köpenicker Str. 154, 10997 Berlin, Germania