

Producent:
sellBEST Sp. z o.o.
ul. Urzędowska 547a
23-204, Kraśnik
E-mail: kontakt@sellbest.pl

Informacje o bezpieczeństwie – Traktorki koszące

Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z traktorka koszącego. Aby uniknąć ryzyka wypadku lub uszczerbku na zdrowiu, urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Bezpieczeństwo użytkowania można zagwarantować jedynie wtedy, gdy sprzęt jest prawidłowo użytkowany, konserwowany oraz przechowywany.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją oraz funkcjami sterowania traktorka.
 2. Nie pozwalaj na użytkowanie urządzenia dzieciom ani osobom nieprzeszkolonym.
 3. Nie używaj traktorka w obecności osób postronnych, zwłaszcza dzieci i zwierząt.
 4. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody oraz zagrożenia powstałe podczas użytkowania sprzętu.
-

Przygotowanie do pracy

1. Podczas pracy zawsze noś odpowiednie obuwie ochronne i odzież roboczą.
 2. Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź teren i usuń przedmioty, które mogą zostać wyrzucone przez urządzenie.
 3. Paliwo jest łatwopalne – zachowaj szczególną ostrożność:
 - tankuj tylko na zewnątrz,
 - nie pal podczas tankowania,
 - nie dolewaj paliwa przy pracującym lub gorącym silniku,
 - w razie rozlania paliwa odczekaj przed uruchomieniem silnika.
 4. Sprawdź stan techniczny traktorka – szczególnie ostrza, śruby oraz elementy tnące.
 5. W przypadku modeli wielonożowych zachowaj ostrożność – ruch jednego ostrza może wprawić w ruch pozostałe.
-

Zasady bezpiecznej pracy

1. Nie uruchamiaj silnika w zamkniętych pomieszczeniach – spaliny są niebezpieczne.
2. Pracuj tylko przy dobrym oświetleniu (dziennym lub sztucznym).
3. Unikaj pracy na mokrej trawie, jeśli to możliwe.
4. Zachowuj stabilną pozycję i kontrolę nad pojazdem.
5. Na zboczach poruszaj się w poprzek nachylenia, nie w górę i w dół.
6. Zachowaj szczególną ostrożność podczas skręcania i cofania.
7. Nie przewoź pasażerów na traktorku.

8. Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub bez elementów zabezpieczających.
 9. Nie modyfikuj ustawień silnika ani jego prędkości pracy.
 10. Trzymaj ręce i nogi z dala od ruchomych części.
 11. Przed czyszczeniem, naprawą lub usuwaniem blokad:
 - wyłącz silnik,
 - wyjmij kluczyk,
 - odczekaj, aż wszystkie elementy się zatrzymają.
 12. Po uderzeniu w przeszkodę sprawdź urządzenie przed ponownym uruchomieniem.
 13. W przypadku nietypowych drgań natychmiast przerwij pracę i sprawdź sprzęt.
-

Konserwacja i przechowywanie

1. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie śruby oraz elementy mocujące.
 2. Nie przechowuj urządzenia z paliwem w zbiorniku w zamkniętych pomieszczeniach.
 3. Przed schowaniem pozwól silnikowi ostygnąć.
 4. Utrzymuj silnik i układ napędowy w czystości (bez trawy, liści i smaru).
 5. Regularnie kontroluj stan kosza na trawę oraz elementów tnących.
 6. Wymieniaj zużyte lub uszkodzone części.
 7. Opróżnianie zbiornika paliwa wykonuj wyłącznie na zewnątrz.
-

Porady dotyczące użytkowania

1. Zachowuj umiarkowaną prędkość jazdy – dostosuj ją do warunków terenu.
 2. Na pochyłościach pracuj ostrożnie i unikaj gwałtownych manewrów.
 3. Nie kosz bardzo stromych zboczy.
 4. Najlepsze efekty uzyskasz kosząc suchą trawę.
 5. Nie ścinaj więcej niż około 1/3 wysokości trawy podczas jednego koszenia.
 6. Regularnie opróżniaj kosz na trawę, aby utrzymać wydajność pracy.
 7. Do czyszczenia urządzenia używaj odpowiednich narzędzi – nigdy rąk ani nóg.
-

UWAGA!

Przed opróżnianiem kosza na trawę lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności serwisowych:

- wyłącz silnik,
- wyjmij kluczyk,
- poczekaj, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają.

Bezpieczeństwo użytkownika zależy od prawidłowej obsługi urządzenia – zawsze stosuj się do powyższych zasad.