**A** **Product Fiche**

| | | |
|---|---|---|
| **B** | **Supplier** | Philips |
| **C** | **Model ID** | 55PUK4900/12 |
| **D** | **Energy Efficiency Class** | A |
| **E** | **Visible screen size (diagonal)** | 139cm/55inch |
| **F** | **On mode average power consumption (W)** | 101 |
| **G** | **Annual Energy Consumption (kWh) *1** | 148 |
| **H** | **Standby Power Consumption (W) *2** | 0.5 |
| **I** | **Off mode Power Consumption (W)** | 0.3 |
| **J** | **Screen resolution (pixels)** | 3840x2160 |

**K** *1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

**L** *2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

**Deutsch**

**A** Produktdatenblatt
**B** Lieferanten
**C** Modellkennung
**D** Energieeffizienzklasse
**E** Sichtbare Bildschirmdiagonale
**F** Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
**G** Jährlicher Energieverbrauch
**H** Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
**I** Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
**J** Bildschirmauflösung
**K** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
**L** Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.
**M** Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

**Nederlands**

**A** Productkaart
**B** Leverancier
**C** Typeaanduiding
**D** Energie-efficiëntieklasse
**E** Zichtbare schermdiagonaal
**F** Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand
**G** Jaarlijks energieverbruik
**H** Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
**I** Elektriciteitsverbruik in de uitstand
**J** Schermresolutie
**K** Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
**L** Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.
**M** Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.

**Italiano**

**A** Scheda prodotto
**B** Fornitore
**C** Identificatore del modello
**D** Classe di efficienza energetica
**E** Diagonale dello schermo visibile
**F** Consumo di energia in modo acceso
**G** Consumo annuo di energia
**H** Consumo di energia in modo stand-by
**I** Consumo di energia in modo spento
**J** Risoluzione dello schermo
**K** Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
**L** Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.
**M** Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

**Français**

**A** Fiche produit
**B** Fournisseur
**C** Référence du modèle
**D** Classe d'efficacité énergétique
**E** Diagonale d'écran visible
**F** Consommation électrique en mode marche
**G** Consommation d'énergie annuelle
**H** Consommation électrique en mode veille
**I** Consommation électrique en mode arrêt
**J** Résolution de l'écran
**K** Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
**L** Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
**M** La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

**Español**

**A** Ficha de producto
**B** Proveedor
**C** Identificador del modelo
**D** Clase de eficiencia energética
**E** Diagonal visible de la pantalla
**F** Consumo de electricidad en modo encendido
**G** Consumo de energía anual
**H** Consumo de electricidad en espera
**I** Consumo de electricidad en modo apagado
**J** Resolución de la pantalla
**K** Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
**L** Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.
**M** Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

**Svenska**

**A** Informationsblad
**B** Leverantör
**C** Modellbeteckning
**D** Energieffektivitetsklass
**E** Synlig skärmdiagonal
**F** Effektförbrukning i påläge
**G** Årlig energiförbrukning
**H** Effektförbrukning i standbyläge
**I** Effektförbrukning i frånläge
**J** Skärmupplösning
**K** Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
**L** När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.
**M** För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

**Norsk**

**A** Produktinfo
**B** Leverandør
**C** Modell-ID
**D** Energieffektivitetsklasse
**E** Synlig skjerm-diagonal
**F** Strømforbruk i på-modus
**G** Årlig energiforbruk
**H** Strømforbruk i standby
**I** Strømforbruk i off-modus
**J** Skjermoppløsning
**K** Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.
**L** Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.
**M** For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

**Suomi**

**A** Tuoteseloste
**B** Tavarantoimittaja
**C** Mallitunniste
**D** Energiatehokkuusluokka
**E** Näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä
**F** Tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa
**G** Vuotuinen energiankulutus
**H** Valmiustilan energiankulutus
**I** Tehonkulutus pois päältä -tilassa
**J** Kuvaruudun resoluutio
**K** Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.
**L** Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä.
**M** Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.

## Lietuvių k.

**A** Gaminio kortelė
**B** Tiekėjas
**C** Modelio identifikatorius
**D** Energijos efektyvumo klasė
**E** Matoma ekrano įstrižainė
**F** Energijos sunaudojimas įjungus gaminį
**G** Metinis energijos sunaudojimas
**H** Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
**I** Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
**J** Ekrano skiriamoji geba
**K** XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
**L** Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija.
**M** Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.

## Português

**A** Ficha de produto
**B** Fornecedor
**C** Identificador de modelo
**D** Classe de eficiência energética
**E** Diagonal visível do ecrã
**F** Consumo, em termos de potência, no estado activo
**G** Consumo de energia anual
**H** Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
**I** Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
**J** Resolução do ecrã
**K** Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
**L** Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função.
**M** Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

## Dansk

**A** Datablad
**B** Leverandør
**C** Modelidentifikation
**D** Energieffektivitetsklasse
**E** Synlig skærmdiagonal
**F** Effektforbruget i tændt tilstand
**G** Årligt energiforbrug
**H** Effektforbruget i standbytilstand
**I** Effektforbruget i slukket tilstand
**J** Skærmopløsning
**K** Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
**L** Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.
**M** For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.

## Български

**A** Продуктов фиш
**B** Доставчик
**C** Идентификатор на модела
**D** Клас на енерги йна ефективност
**E** Видим диагонал на екрана
**F** Консумация на енергия в режим "включен"
**G** Годишна консумация на енергия
**H** Консумация на енергия в режим "в готовност"
**I** Консумация на енергия в режим "изключен"
**J** Разделителна способноп на екрана
**K** Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
**L** когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция.
**M** За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.

## Română

**A** Fişa produsului
**B** Furnizor
**C** Referinţă model
**D** Clasa de eficienţă energetică
**E** Diagonala vizibilă a ecranului
**F** Puterea consumată in modul activ
**G** Consumul anual de energie
**H** Puterea consumată în modul standby
**I** Puterea consumată în modul oprit
**J** Rezoluţie ecran
**K** Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcţiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condiţiile de utilizare a aparatului TV.
**L** Când televizorul este oprit cu telecomandă şi nu este activă nicio funcţie.
**M** Pentru informaţii privind consumul nominal de energie, consultaţi eticheta de pe capacul posterior al televizorului.

## Latviešu valodā

**A** Produkta speciālā zīme
**B** Piegādātāls
**C** Modeja identifikators
**D** Energoefektivitātes klase
**E** Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli
**F** Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš
**G** Ikgadējais enerģijas patēriņš
**H** Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
**I** Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
**J** Ekrāna izšķirtspēja
**K** Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
**L** Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti un nedarbojas neviena funkcija.
**M** Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.

## Polski

**A** Karta produktu
**B** Dostawca
**C** Identyfikator modelu
**D** Klasa efektywności energetycznej
**E** Przekątna widzialna ekranu
**F** Zużycie energii w trybie włączenia
**G** Roczne zużycie energii
**H** Zużycie energii w trybie czuwania
**I** Zużycie energii w trybie wyłączenia
**J** Rozdzielczość ekranu
**K** Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
**L** Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.
**M** Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.

## Magyar

**A** Termékismertető adatlap
**B** Beszállító
**C** Típusazonosító
**D** Energiahatékonysági osztály
**E** Látható képátló nagysága
**F** Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
**G** Éves energiafogyasztás
**H** Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
**I** Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
**J** Képernyőfelbontás
**K** A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
**L** Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció.
**M** További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét.

## Česky

**A** Informační list výrobku
**B** Dodavatel
**C** Identifikační značka modelu
**D** Třída energetické účinnosti
**E** Viditelná úhlopříčka obrazovky
**F** Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
**G** Roční spotřeba elektrické energie
**H** Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
**I** Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
**J** Rozlišení obrazovky
**K** Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
**L** Když je televizor vypnuty dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.
**M** Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

## Ελληνικά

**A** Δελτίο προϊόντος
**B** Προμηθευτής
**C** Αναγνωριστικό μοντέλου
**D** Τάξη ενεργειακής απόδοσης
**E** Ορατή διαγώνιος οθόνης
**F** Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας
**G** Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
**H** Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
**I** Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
**J** Ανάλυση οθόνης
**K** Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργί ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
**L** Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες.
**M** Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.

## Türkçe

**A** Ürün fişi
**B** Tedarikçi
**C** Model No
**D** Enerji verimlilik sınıfı
**E** Görülebilir ekran köşegeni
**F** Açık modda güç tüketimi
**G** Yıllık enerji tüketimi
**H** Beklemede güç tüketimi
**I** Kapalı modda güç tüketimi
**J** Ekran çözünürlüğü
**K** 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
**L** Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.
**M** Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

## Hrvatski

**A** Podatkovni list proizvoda
**B** Dobavljač
**C** ID modela
**D** Razred energetske učinkovitosti
**E** Dijagonala vidljivog zaslona
**F** Utrošak energije pri uključenosti
**G** Godišnji utrošak energije
**H** Utrošak energije u pripravnosti
**I** Utrošak energije pri isključenosti
**J** Razlučivost zaslona
**K** Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.
**L** Kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.
**M** Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naliepnicu na stražniem pokrovu televizora.

## Slovensky

**A** Opis výrobku
**B** Dodávateľ
**C** Identifikačný znak modelu
**D** Trieda energetickej efektívnosti
**E** Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky
**F** Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia
**G** Ročná spotreba elektrickej energie
**H** Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
**I** Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
**J** Rozlíšenie obrazovky
**K** Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.
**L** Keďje televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia.
**M** Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora.

## Eesti

**A** Tootekirjeldus
**B** Tarnija
**C** Mudelitähis
**D** Energiatõhususe klass
**E** Ekraani nähtava osa diagonaal
**F** Sisselülitatud seisundi elektritarbimine
**G** Aastane energiatarbimine
**H** Ooteseisundi elektritarbimine
**I** Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
**J** Ekraani resolutsioon
**K** Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab nell tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist.
**L** Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon el tööta.
**M** Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.