A

Wireless Stereo Headset

Reference Guide
Guide de référence
Referenzanleitung
Guía de referencia
Referenzwegleitung
Riferimento
Referentiegids
Guia de referência
Referenceveiledning
Viiteopas
Referansevejledning
Referensguide

https://rd1.sony.net/help/mdr/wic100/h_zz/

WI-C100 Model: YY2957

5-036-699-**13**(1)

©2022 Sony Corporation
Printed in Vietnam
https://www.sony.net/

English

Wireless Stereo Headset

Model: YY2957

Do not install the product in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like, for a long time.

Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overheating and thermal runaway.

The product contains coin, or shape and secondary cells or batteries

In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact occurs, immediately flush the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.

After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.

Dispose of properly.

Notice for customers: the following information is only applicable to products sold in countries applying EU directives and/or UK applying relevant statutory requirements.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation.
EU Importer: Sony Europe B.V.
Inquiries to the EU importer or related to product compliance in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
sony.com/country

Battery Manufacturer:
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 3 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Longhua Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, P.R.China

Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://compliance.sony.eu

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation.
EU importer: Sony Europe B.V.
Inquiries to the UK importer or related to product compliance in the UK should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with the UK relevant statutory requirements.
The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
https://compliance.sony.co.uk

On BLUETOOTH® communications
- Microwaves emitting from a Bluetooth device may affect the operation of electronic medical devices. Turn off this unit and other Bluetooth devices in the following locations, as it may cause an accident: – In hospitals, near pacemakers, etc. – In locations where inflammable gas is present, near automatic doors, or near fire alarms.

On charging the unit
- Make sure to close the USB Type-C® port cover securely after charging. Perspiration or water may cause damage [7A].

Notes on water resistance
- After use, remove the headphones slowly.
- Because the earbud tips achieve a tight seal in the ears, forcibly pressing them in or quickly pulling them out can result in eardrum damage.
As mentioned in the earbud tips, the speaker diaphragm may produce a click sound. This is not a malfunction.

Other notes
- If you experience discomfort while using the unit, stop using it immediately.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications

Headset

Power source:
DC 3.7 V: Built-in lithium-ion rechargeable battery
DC 5 V: When charged using USB
Operating temperature:
0 °C to 40 °C
Mass:
Approx. 20 g
Included items:
Wireless Stereo Headset (1)
Hybrid silicone rubber earbud tips (SS (1 line) (2), M (3 lines) (attached to the unit at the factory) (2), LL (5 lines) (2))

Communication specification

Communication system:
Bluetooth Specification version 5.0
Output:
Bluetooth Specification Power Class 2
Frequency band:
2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Operating frequency:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483.5 MHz
Maximum output power:
Bluetooth: < 3 dBm
Design and specifications are subject to change without notice.

System requirements for battery charge using USB

USB AC adaptor
A commercially available USB AC adaptor capable of supplying an output current of 0.5 A (500 mA) or more

USB cable
Commercially available USB Type-C cable (compliant with USB standards)

For details on the effects of contact with the human body from the mobile phone or other wireless devices connected to the unit, refer to the instruction manual of the wireless device.

The unit may be damaged or securely attached, they may fall off and remain inside the ear during use. Make sure that the earbud tips are securely attached before use.

Never insert the USB plug when the unit or charging cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or charging cable is wet, a short circuit may occur and fire may result. Do not expose the unit to rain or foreign matter on the unit or charging cable, and cause abnormal heat generation or malfunction.

This product contains wireless communication equipment which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to these devices. Consult your physician or your doctor before using this product if you use any such medical device.

There is a danger that small parts may be swallowed. After use, store in a location out of reach of small children.

Note about static electricity
If you use the unit when the air is dry, you may experience discomfort due to static electricity accumulated on your body. This is not a malfunction of the unit. You can reduce the effects by wearing clothes made of natural materials that do not easily generate static electricity.

Precautions

The two-dimensional code or the URL on the cover will help you access the help guide that describes useful notes or procedures in detail.

On water resistant of the unit
- Unless the unit is used correctly, water may get into the unit and cause fire, electrocution, or malfunction.
Note the following cautions carefully and use the unit correctly.
(Make sure that the USB Type-C® port cover is closed securely before using the unit.)

To maintain water resistant performance
Carefully note the precautions below to ensure proper use of the unit.
- Make sure the USB Type-C port cover is closed securely when using the unit. If there is any foreign material on the cover or it is not completely closed, the water resistant performance cannot be maintained. Water may get inside and cause the unit to malfunction.
- Do not splash water forcibly into the sound output holes.
- Do not drop the unit into water, and do not use underwater.
- Do not allow the unit to remain wet in a cold environment, as the water may freeze. To prevent malfunction, make sure to wipe off any water after use.
- Do not place the unit in water or use it in a humid place such as a bathroom.
- Do not drop the unit or subject it to mechanical shock. Doing so may deform or damage the unit, resulting in deterioration of water resistance performance.

Avis aux clients : les informations suivantes ne s'appliquent qu'aux produits vendus dans les pays appliquant les directives de l'UE.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.
Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.
Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire de Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.
sony.com/country

Fabricant des piles/batteries :
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 3 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fuhua Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, R. P. de Chine

VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, R. P. de Chine

Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
https://compliance.sony.eu

Élimination des piles et accumulateurs et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur, ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Le symbole pour le plomb (Pb) est ajouté lorsque ces piles contiennent plus de 0,004% de plomb. En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui, pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité des données, nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur intégré(e), il conviendra de vous rapprocher d'un service technique agréé pour faire effectuer le remplacement. En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié, vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur intégré sera traité correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles et accumulateurs, ainsi que les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Cet appareil a été testé et déclaré comme conforme aux limites de la norme CEM, en utilisant un câble de connexion de moins de 3 m.

La puissance forme par le chargeur doit être entre, au minimum, 2 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 2,5 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

Un volume élevé peut nuire à votre audition.
N'utilisez pas l'appareil lorsque vous marchez, circulez ou faites du vélo. Cela pourrait provoquer des accidents de la circulation.
N'utilisez pas l'appareil dans des zones dangereuses ou dans que les bruits environnants puissent être entendus.
Si de fausses ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de tels cas se produisent, éteignez immédiatement l'appareil, coupez-le du chargeur, retirez votre revendeur Sony le plus proche. En particulier, faites attention dans les cas suivants :
- Lors de l'utilisation à côté d'un évier ou d'un récipient de liquide
Veillez à ce que l'appareil ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau.
Lors de l'utilisation à côté de plans de travail ou des lieux humides
Pour plus de détails sur les effets du contact entre le corps humain et le téléphone mobile ou d'autres périphériques sans fil connectés à l'appareil, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique sans fil.
Les embouts d'oreillettes ne sont pas fermement fixés, ils peuvent tomber et rester à l'intérieur de l'oreille pendant l'utilisation. Assurez-vous que les embouts d'oreillettes sont correctement fixés avant l'utilisation.
N'insérez jamais la fiche USB lorsque l'appareil ou le câble de charge est humide. Si vous insérez la fiche USB quand l'appareil ou le câble de charge est humide, vous risquez de provoquer un court-circuit à cause du liquide (eau du robinet, eau de mer, soda, etc.) ou de la présence d'un corps étranger. Si l'appareil ou le câble de charge, ce qui génère une chaleur anormale ou dysfonctionnement.
Ce produit (y compris les accessoires) comporte un ou des aimants qui peuvent affecter les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables pour le traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres appareils médicaux. Ne placez pas ce produit près de personnes utilisant ce type d'appareil médical. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez ce type d'appareil médical.
Les petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Remarque concernant l'électricité statique
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir des gênes dues à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez réduire cet effet en portant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Précautions

Le code à deux dimensions ou l'URL figurant sur le couvercle vous permettra d'accéder à l'aide d'aide qui contient des remarques utiles et décrit les procédures en détail.

A propos de la résistance à l'eau du dispositif
- A moins que vous ne utilisiez pas le sol utilisé conveniablement, de l'eau peut pénétrer dans le dispositif et provoquer un incendie, une électrocution ou des dysfonctionnements. Lisez attentivement les mesures de précaution suivantes, puis utilisez le dispositif conveniablement.
(Veillez à ce que le cache du port USB Type-C® soit bien fermé lors de l'utilisation du dispositif.)

Pour préserver les performances de résistance à l'eau
Lisez attentivement les mesures de précaution ci-dessous afin de bien utiliser conveniablement du dispositif.
- Veillez à ce que le cache du port USB Type-C® soit bien fermé lors de l'utilisation du dispositif. En présence de corps étrangers sur le cache ou si celui-ci n'est pas complètement fermé, les performances de résistance à l'eau peuvent ne pas être préservées. De l'eau peut pénétrer à l'intérieur du dispositif et provoquer un dysfonctionnement de celui-ci.
- Ne projetez pas d'eau avec vigueur dans les orifices de sortie audio.
- Ne laissez pas tomber le dispositif dans l'eau et ne l'utilisez pas sous l'eau.
- Ne laissez pas le dispositif humide dans un environnement froid, car l'eau peut geler. Pour éviter tout dysfonctionnement, veillez à essuyer toute l'eau après utilisation.
- Ne placez pas le dispositif dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un endroit humide comme une salle de bain.
- Ne laissez pas tomber le dispositif et ne l'exposez pas à des chocs mécaniques. Cela pourrait déformer ou endommager le dispositif, entraînant ainsi une dégradation de ses performances en matière de résistance à l'eau.

Deutsch

Funk-Stereo-Headset

Modell: YY2957

Stellen Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschrank o. Ä. auf, was keine ausreichende Luftzufuhr gegeben ist.

Batterien (Akkusätze oder eingebaute Batterien) dürfen nicht über längere Zeit übermäßiger Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden, wie z.B. Sonnenerstrahlung, Feuer o. ä.

Setzen Sie die Batterien keinen extrem niedrigen Temperaturen aus, Überhitzung und thermisches Durchgehen zur Folge haben können.

Zerlegen, öffnen oder zerstören Sie keine aufladbare Knopfzellen oder Batterien.

Das Produkt enthält Knopf- oder Sekundärzellen oder Batterien.

Sollte eine Zelle auslaufen, vermeiden Sie ausgetretene Flüssigkeiten nicht in Kontakt mit Haut oder Augen kommen. Wenn zu einem Kontakt mit ausgetretenen Flüssigkeiten kommt, spülen Sie die betroffenen Stellen mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Aufladbare Knopfzellen und Batterien müssen vor Gebrauch aufgeladen werden. Beachten Sie das Ladeanleitungen in den Anweisungen des Herstellers oder im Produkthandbuch.

Nach längeren Lagerzeiten kann es zum Erzielen der maximalen Leistungen erforderlich sein, die Knopfzellen oder Batterien mehrmals zu laden und zu entladen. Ordnungsgemäß entsorgen.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Produkte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten.

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.
EU Importeur: Sony Europe B.V.
Anfragen an den Importeur oder Produktkonformität auf Europa oder Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.
sony.com/country

Batteriehersteller:
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 3 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fuzhong Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Volksrepublik China

VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Volksrepublik China

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://compliance.sony.eu

Entsorgung von gebrauchten Batterien und elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)
Sind Symbol auf dem Produkt, der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie/der Akku nicht als normaler Hausmüll zu behandeln sind. Auf zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie/des Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit können durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Bei Produkten, die aus Grund ihrer Sicherheit, der Funktionen oder als Sicherung von Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie/zum eingebauten Akku benötigen, sollte die Batterie/der Akku nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie/der Akku korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung am einen geeigneten Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien/Akkus entnehmen Sie die Batterie/den Akku bitte entsprechend dem Kapitel über das sichere Entfernung der Batterie/des Akkus. Geben Sie Batterien/Akku einer durch qualifizierte Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Hinweis für Litiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den Sammelstellen ab. Wegen Kurzschlussgefahr verklebe Sie bitte die Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht bei der Verwendung mit einem Verbindungskabel, das kürzer als 3 m ist, den Grenzwerten, die in der EMV-Vorschrift festgelegt werden.

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 2 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 2,5 Watt reichen.

Zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie als Fußgänger, Auto- oder Fahrradfahrer am Straßenverkehr teilnehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Verkehrsunfalls.
Verwenden Sie das Gerät in potenziell gefährlichen Bereichen nur so, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, verwenden Sie es auf keinen Fall weiter und wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler. Beachten Sie insbesondere die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.
- Gebrauch in der Dusche, Waschbecken oder Flüssigkeitsbehältern
- Lassen Sie das Gerät auf keinen Fall in ein Waschbecken oder einen mit Wasser gefüllten Behälter fallen.
- Setzen Sie das Gerät über Schnee oder in feuchter Umgebung
Einzelheiten dazu, wie sich ein Mobiltelefon oder ein anderes mit diesem Gerät verbundenes, drahtloses Gerät bei Kontakt mit Körper auswirkt, finden Sie in der Bedienungsanleitung zum drahtlosen Gerät.
Wenn die Ohrstöpsel-Aufsätze nicht gut befestigt sind, können sie herausfallen und im Ohr verbleiben und im Ohr verbleiben. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Ohrstöpsel-Aufsätze sicher befestigt sind.
Stecken Sie den USB-Stecker auf keinen Fall ein, wenn das Gerät oder das Ladekabel nass ist. Wird der USB-Stecker bei nassem Gerät oder Ladekabel eingesteckt, kann es zu Kurzschluss kommen, was Feuer verursachen kann.
Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder fremden Gegenständen aus, und verursachen Sie keine ungewöhnliche Hitzeentwicklung oder Fehlfunktionen führt.
Dieses Produkt (einschließlich der Zubehörteile) enthält einen Magneten, der die Funktion von Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile für die Behandlung des Hydrocephalus oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Personen auf, die solche medizinischen Geräte verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt oder Ihren Hersteller medizinischer Produkts, falls Sie ein solches medizinisches Gerät verwenden.
Es besteht die Gefahr, dass Kleinteile verschluckt werden. Bewahren Sie das Gerät nach dem Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Hinweis zu Strahlenschutzmaßnahmen
Bei Verwendung des Geräts in trockener Luft kann es statische Elektrizität, die sich in Ihrem Körper ansammelt, Unbehagen verursachen. Dies stellt keine Fehlfunktion des Geräts dar. Sie können Effekte verringern, indem Sie Kleidung aus natürlichen Materialien tragen, die nur geringfügig zu elektrostatischer Aufladung beitragen.

Sicherheitshinweise

Mithilfe des zweidimensionalen Codes oder der URL auf der Abdeckung können Sie auf die Hilfe, in der Sie nützliche Hinweise oder detailliert beschriebene Verfahren finden.

Hinweise zum Spritzwasserschutz dieses Geräts
- Wenn das Gerät nicht sachgemäß verwendet wird, kann Wasser eindringen und es besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Fehlfunktionen. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen und verwenden Sie das Gerät sachgemäß.
(Stellen Sie sich vor dass die Abdeckung des USB Type-C® Anschlusses sicher verschlossen ist, wenn Sie das Gerät verwenden.)

So erhalten Sie den Spritzwasserschutz
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise gewissenhaft, um den sachgemäßen Verwendung des Geräts sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des USB Type-C-Anschlusses sicher verschlossen ist. Wenn sich Fremdkörper auf der Abdeckung befinden oder diese nicht vollständig geschlossen ist, kann der Spritzwasserschutz nicht gewährleistet werden. Wasser kann eindringen und es kommt möglicherweise zu Fehlfunktionen am Gerät.
- Spritzen Sie Wasser nicht gezielt in die Tonausgabeöffnungen.
- Lassen Sie das Gerät nicht ins Wasser fallen und verwenden Sie es nicht unter Wasser.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät bei Kälte nicht nass bleibt. Andernfalls kann das Wasser darauf gefrieren. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, wischen Sie das Gerät nach dem Gebrauch bei Bedarf unbedingt trocken.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser und verwenden Sie es nicht an einem feuchten Ort, z. B. in einem Badezimmer.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Andernfalls kann sich das Gehäuse verformen oder beschädigt werden, was dazu führen kann, dass der Spritzwasserschutz nachlässt.

Hinweise zur BLUETOOTH®-Kommunikation
- Von einem Bluetooth-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinflussen. Schalten Sie dieses Gerät und andere Bluetooth-Geräte an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr: – In Krankenhäusern, in der Nähe von Behindertenschrittmachern usw. – An Orten wie beispielsweise Tankstellen, wo brennbare Gase vorhanden sein können oder in der Nähe von automatischen Türen oder in der Nähe von Feuermeldern.

Hinweise zum Laden des Geräts
- Achten Sie darauf, die Abdeckung des USB Type-C-Anschlusses nach dem Laden sicher zu schließen. Schweißt oder Wasser können zu Schäden führen [7A].

Hinweise zum Tragen des Geräts
- Nehmen Sie die Kopfhörer nach dem Gebrauch langsam ab.
- Da die Ohrstöpsel-Aufsätze die Ohren dicht abschließen, kann das Herausziehen oder Reinstecken, wenn Sie sie mit Gewalt in die Ohren drücken oder ziehen, Ohrenschäden.
Wenn Sie die Ohrstöpsel-Aufsätze tragen, ist möglicherweise ein klickendes Geräusch von der Lautsprechermembran zu hören. Dies ist keine Fehlfunktion.

Sonstige Hinweise
- Wenn Sie sich beim Verwenden des Geräts unwohl fühlen, verwenden Sie es auf keinen Fall weiter.
- Sollten an dem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony-Händler.

Sur les communications BLUETOOTH®
- Les micro-ondes émises par tout appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux électroniques. Éteignez le dispositif et tout autre appareil Bluetooth dans les lieux suivants afin d'éviter tout accident :
– dans les hôpitaux, à proximité des sièges prioritaires de train, des endroits accueillant tout gaz inflammable, ainsi que près des alarmes incendie ou des portes automatiques.

Chargement du dispositif
- Veillez à bien fermer le cache du port USB Type-C® après toute opération de charge. La transpiration ou l'eau peuvent être source de dommages [7A].

Remarques sur le port du dispositif
- Après utilisation, retirez le casque d'écouteur lentement.
- Les embouts d'oreillettes permettant d'établir un joint étanche sur les oreilles, le fait de les presser avec vigueur ou de les retirer rapidement peut entraîner des lésions tympans.
Lors du port des embouts d'oreillettes, le diaphragme du haut-parleur peut produire un cliquetis. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Autres remarques
- Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation du dispositif, arrêtez de l'utiliser immédiatement.
- Pour obtenir des réponses à toutes questions ou solutions pour tous problèmes concernant le dispositif, qui ne seraient pas abordés dans ce manuel, veuillez consulter votre revendeur Sony le plus proche.

Spécifications

Casque

Source d'alimentation :
3.7 V CC : batterie au lithium-ion rechargeable intégrée
5 V CC : en cas de charge par USB
Température de fonctionnement :
0 °C à 40 °C
Masse :
Environ 20 g
Éléments fournis :
Casque stéréo sans fil (1)
Embouts d'oreillettes en caoutchouc de silicone hybrides (SS (1 ligne) (2), M (3 lignes) (fixés à l'appareil en usine) (2), LL (5 lignes) (2))

Spécifications de communication

Système de communication :
Spécifications Bluetooth version 5.0
Sortie :
Spécification Bluetooth classe de puissance 2
Gamme de fréquences :
Bande de 2.4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Fréquence de fonctionnement :
Bluetooth : 2.400 MHz – 2.483,5 MHz
Puissance de sortie maximale :
Bluetooth : < 3 dBm
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Configuration système pour la charge de la batterie par USB

Adaptateur secteur USB
Adaptateur secteur USB disponible dans le commerce capable de fournir un courant de sortie de 0,5 A (500 mA) minimum

Câble USB
Câble USB Type-C disponible dans le commerce (conforme aux normes USB)

Modèles compatibles avec iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2e génération), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7th generation), iPod touch (6th generation)
(As of January 2022)

Trademarks

- Apple, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation and its subsidiaries is under license.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.

Licenses

- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
- This product contains software that Sony uses under a licensed agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software. Please access the following URL and read the contents of the license.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/
- Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

Français

Casque stéréo sans fil

Modèle : YY2957

N'installez pas le produit dans un espace clos, comme une bibliothèque ou une armoire encastrée.

N'exposez pas les piles (bloc-batterie ou piles installées) à une chaleur excessive, telle que le soleil, un feu ou autre, pendant une longue période.

Ne soumettez pas les piles à des conditions de température extrêmement basses qui pourraient entraîner une surchauffe et un emballement thermique.

Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne détruisez pas les accumulateurs ou les piles.

En cas de fuite d'un accumulateur, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si un contact a été établi, lavez la zone touchée avec de grandes quantités d'eau et consultez un médecin.

Les accumulateurs et les batteries doivent être chargés avant d'être utilisés. Reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour connaître des instructions de chargement pertinentes.

Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les accumulateurs ou les batteries plusieurs fois pour obtenir une performance maximale.

Mettez au rebut correctement.

Avis aux clients : les informations suivantes ne s'appliquent qu'aux produits vendus dans les pays appliquant les directives de l'UE.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.
Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.
Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire de Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.
sony.com/country

Fabricant des piles/batteries :
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 3 et 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fuzhong Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, R. P. de Chine

VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, R. P. de Chine

Par la présente, Sony Corporation déclare que cette équipe est conforme à la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible en la direction de internet siguente :
https://compliance.sony.eu

Traitamento de las baterías y equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en otros países con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)
Este símbolo en el producto, la batería o el embalaje indica que el producto y la batería no deben considerarse como residuos domésticos normales. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. Se añadirá el símbolo químico del plomo (Pb) si la batería contiene más de 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estos productos y baterías se desechan correctamente, ayudará a evitar las consecuencias potenciales negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de su manipulación inadecuada. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. En el caso de productos, que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, requieran una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería debe ser reemplazada por un centro de reparación cualificado. Para asegurarse de que la batería se desecha correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Para el resto de baterías, consulte el manual de instrucciones sobre cómo retirar la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Si desea obtener información adicional sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de limpieza municipal, el centro de reciclaje o el establecimiento donde ha adquirido el producto o la batería.

Las pruebas realizadas en esta unidad acreditan su conformidad con los límites definidos por la normativa EMC para el uso con cable de conexión de una longitud inferior a 3 m.

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 2 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 2,5 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

El volumen alto puede afectar negativamente a la audición.
No utilice la unidad mientras camina, conduce o practica ciclismo, para evitar provocar accidentes de tránsito.
No la utilice en zonas peligrosas a menos que pueda oír los sonidos que lo rodean.
La unidad puede incendiarse o producir una descarga eléctrica si entran agua u objetos extraños en ella. Si entran agua o un objeto extraño en la unidad, apáguela inmediatamente y consulte con su distribuidor de Sony más cercano. En especial, tenga cuidado en los siguientes casos.
- Cuando utilice la unidad cerca de un fregadero o recipiente lleno de agua
Tenga cuidado de que la unidad no caiga en un fregadero o recipiente lleno de agua.
- Cuando utilice la unidad en la lluvia, en la nieve o en lugares húmedos
Para obtener más información acerca de los efectos del contacto con el cuerpo humano del teléfono móvil o de otros dispositivos inalámbricos conectados a la unidad, consulte el manual de instrucciones del dispositivo inalámbrico.
Si las almohadillas para auriculares no están colocadas de forma segura, pueden caerse y permanecer en el interior de la oreja durante su uso. Asegúrese de que coloca las almohadillas para auriculares de forma segura antes de su uso.
Nunca inserte la clavija USB si la unidad o el cable de carga están húmedos. Si se inserta la clavija USB mientras la unidad o el cable de carga están húmedos, puede producirse un cortocircuito a causa de la presencia de líquido (agua del grifo, agua de mar, refresco, etc.) o si hay sustancias extrañas en la unidad o en el cable, lo que provocaría un aumento anómalo de la temperatura o una avería.
No coloque productos (incluidos los accesorios) tiene un imán (o imanes) que puede interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia, o con otros aparatos médicos. No ponga el producto cerca de personas que utilicen dichos aparatos médicos. Consulte con su médico antes de utilizar este producto si utiliza cualquiera de dichos aparatos médicos.
Existe el peligro de que se traguen piezas pequeñas. Después de utilizar la unidad, guárdela en un lugar fuera del alcance de los niños pequeños.

Aviso para los clientes: la siguiente información se aplica únicamente a los productos vendidos en países donde se aplican leyes de la Unión de la UE.

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation.
Importador UE: Sony Europe B.V.
Las consultas relacionadas con el Importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado de Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.
sony.com/country

**Fabricantes de las ba

Nederlands

Draadloze stereoheadset

Model: YY2957

Installeer het toestel niet in een kapse ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast.

Stel de batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) niet langer tijd bloot aan grote hitte; zoals zonneschijn, vuur of dergelijke.

Stel de batterijen niet bloot aan lage luchtdruk. Het gebruiken van oververhitting en mogelijke ontplofgevaar of lekkage van de batterijen.

Demontee, open of verbrand de batterijen of beschadigde accu's of batterijen niet. Wanneer een accu gaat lekken, laat de vloeistof dan niet in contact komen met de ogen of de huid. In geval van contact spoelt u het betreffende gebied met veel water en neemt u de hulp in van een arts.

Gebruik alleen de accu's of batterijen die zijn meegeleverd of aangewezen door de fabrikant of de gebruiksaanwijzing voor de juiste manier van opladen.

Na langere tijd opslaan kan het nodig zijn om de accu's of batterijen meerdere keren op te laden en te ontladen om de maximale prestaties te verkrijgen. Voer correct af.

Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing voor producten die wordt verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation. EU-importeur: Sony Europe B.V.

Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

sony.com/country

Batterijfabrikant:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaozhun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Volksrepubliek China

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Volksrepubliek China

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radiouapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

https://compliance.sony.eu

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of de verpakking wijst erop dat het product niet als huishoudelijk afval behandeld mogen worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen correct af te voeren, verhindert u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerd afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag de batterij alleen door gekwalificeerd servicepersoneel worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze worden behandeld, dient deze producten aan het einde van hun levensduur te worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijdert u een ze naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of de batterij kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

Dit toestel is getest en voldoet aan de beperkingen vastgelegd in de EMC richtlijnen voor het gebruik van een verbindingskabel korter dan 3 m.

Headset

Voeding:
3,7 V DC: ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij
5 V DC: bij opladen via USB

Bedrijfstemperatuur:
0 °C tot 40 °C

Gewicht:
Ong. 20 g

Bijgeleverde items:
Draadloze stereoheadset (1)
Wijnrode oordoppotjes in siliconenrubber (S) (1 lijnen) (2), M (3 lijnen) (1) en L (3 lijnen) (1)
Oplaadkabel (2), LL (5 lijnen) (2)

Communicatiespecificatie

Communicatiesystem:
Bluetooth specificatie versie 5.0

Uitvoer:
Bluetooth-specificatie vermogensklasse 2

Frequentieband:
2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Werkingsfrequentie:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz

Maximaal uitgezonden vermogen:
Bluetooth: < 3 dBm

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

USB-netvoedingsadapter

Een in de winkel verkrijgbare USB-netstroomadapter die een minimale uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) kan leveren

Compatibele iPhone/iPod-modellen

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2e generatie), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPod touch (7e generatie), iPod touch (6e generatie)
(vanaf januari 2022)

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik de tweetoneinbeweegcode of de URL op het voorblad voor toegang tot de Helpgids met multitalige informatie of gedetailleerde procedures.

Over de opladerbestendigheid van het toestel

- Tenzij het toestel correct, volledig en waterdicht is gesloten, kan er water in het toestel binnendringen en brand, elektrocutie of storingen veroorzaken. Lees zorgvuldig de voorzorgsmaatregelen voor waarschuwingen en gebruik het toestel correct.
(Zorg dat de afdekking van de USB Type-C® poort goed is gesloten wanneer u het toestel gebruikt.)

Behoud van de spatwaterbestendigheid

Houd rekening met de volgende punten voor voorzorgsmaatregelen voor een correct gebruik van het toestel.

- Zorg dat de afdekking van de USB Type-C® poort goed is gesloten wanneer u het toestel gebruikt. Wanneer u de afdekking van de USB Type-C® poort goed is gesloten wanneer u het toestel gebruikt.)
- Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan hoeveelheden schokken. Daardoor zou het toestel vervormd of beschadigd kunnen raken.
- Laat het toestel niet in water vallen en gebruik het niet onder water.
- Laat het toestel niet vallen en niet voorwerpen in de kuiten. Daardoor zou de spatwaterbestendigheid kunnen raken aantasten.

Over BLUETOOTH®-communicatie

- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen van invloed zijn op elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel dit toestel en andere Bluetooth-apparaten op de volgende locaties uit, aangezien dit een gevaarlijke situatie kan zijn:
  - In ziekenhuizen, in de buurt van ziekenhuizen of in de buurt van ziekenhuizen, op locaties waar ontvangbare radiogolven zijn, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.

Over het opladen van het toestel

- Zorg dat de afdekking van de USB Type-C® poort na het opladen goed is gesloten. Als u de USB-C® poort kunnen schade veroorzaken (afb. **A**).

Opmerkingen over het opladen van het toestel

- Verwijder na gebruik de hoofdtelefoon langzaam.
- Aangezien de oordoppotjes de oren goed afsluiten, kunt u schade aan uw gehoorvliezen voorkomen door ze hard in uw oren te drukken of snel uit te trekken.

Tijdens het dragen van de oordoppotjes kan het slapjesremmechanisme een klikgeluid produceren. Dat is geen storing.

Andere opmerkingen

- Als u ongemak ondervindt tijdens het gebruik van het toestel, staak dan onmiddellijk het gebruik.
- Als u problemen hebt met de oordoppotjes, neem dan onderstaande met dit toestel die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Technische gegevens

Headset

Stromkiste:
DC 3,7 V: Indbygget, genopladelig litiumionbatteri
DC 5 V: Ved opladning via USB

Driftstemperatur:
0 °C til 40 °C

Vægt:
Ca. 20 g

Medfølgende dele:
Trådløst stereohovedset (1)
Hybridenspudser af silikonegummi (SS (1 lige) (2), M (3 lige) (1) og L (5 lige) (1) fabrikken) (2), LL (5 linjer) (2)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:
Bluetooth-specification version 5.0

Udgang:
Bluetooth-specifikationsklasse 2

Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Driftsfrekvens:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz

Maksimal udgangseffekt:
Bluetooth: < 3 dBm

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Systemkrav for en batteriopladning via USB

USB AC-adapter

Et USB AC-adapter, som fås i almindelig handel, og som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

USB-kabel

Type-C-kabel, der kan fås i almindelig handel (overholder USB-standarder)

Kompatible iPhone/iPod-modeller

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPod touch (7. generation), iPod touch (6. generation)
(fra januar 2022)

Værnemrker

- Apple, iPhone, iPod og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- Bluetooth® ordmærket er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. I denne handbogen bliver "™" og "®" ikke angivet i denne brugervejledning.

Licenser

- Brug af Made for Apple-mærke betyder, at et tilbehør er designet til at kunne samarbejde med det(t) Apple produkt(er), der identificeres af mærket, og at det(t) kan opfylde Apples standarder for ydelse og for øvrige Apple prøvestandsstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af dette udstyr eller for dets overholdelse af sikkerheds- og lovgivningsmæssige krav.
- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med operetshaveren. Vi er forpligtet til at formide aftalens indhold over for kunder, der anskaffer sig software operetshavet. Gå til følgende URL for at lære licensens indhold:
https://rd1.sony.net/help/md/rd2/22/
- Tjenesteydelser, som tredjepartier tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afbrydes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Suomi

Langattomat stereokuulokekset

Malli: YY2957

Laitetta ei saa asentaa syvälle kirjahylleyn tai kirjakaan kaappiin.

Paristoja (akku tai asennetut paristot) ei saa altistaa voimakaalle lämmölle, kuten auringonvalolle, tulelle tms. pitkäaikaisesti.

Akkuja tai paristoja ei saa altistaa erittäin alhaisille ilmanpaineille, jotka voivat johtaa ylikuumenemiseen ja räjähdysvaraan.

Kerinnä, akkuja tai paristoja ei saa purkaa, avata eikä polttaa.

Jos kenno vuotaa, älä pääsnä nestettä koskettuksin iron tai silmien kanssa. Jos niin kuitenkin tapahtuu, pese alue runsaalla vedellä ja kysy neuvoa lääkäriltä. Kennot ja akut on ladattava ennen käyttöä. Noudata aina valmistajan ohjeita tai tauotten käyttöohjeissa ennen lataamista.

Pitkän varastointiaikojen jälkeen akut tai kennot on eriä ladattaisa ja niiden varaus, puurittava useita kertoja parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Hävitettävä asianmukaisesti.

Huomautus asiakaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan tuotteita, jotka myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation toimesta tai puolesta.

EU-maahantuoja: Sony Europe BV

EU-maahantuojalle osoitettu kysymykset tai tuotteen Euroopan vaatimustenmukaisuuteen liittyvät kysymykset voidaan osoittaa valtuutettu edustajalle: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

sony.com/country

Akun valmistaja:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaozhun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kiinan kansantasavalta

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Kiinan kansantasavalta

Sony Corporation vakuuttaa, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla osoitteessa internetosoitteessa:

https://compliance.sony.eu

Käytöstä poistettujen paristojen/akkujen ja kodissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita maita, joissa on käytössä jätteiden lajittelujärjestelmät)

Tämä laitteeseen, paristoon/akkuun tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ja paristoa/akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä paristoissa/akuissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään, jos paristo/akku sisältää enemmän kuin 0,004% lyijyä.

Asianmukaisella tavalla hävittämällä paristojen/akkujen asianmukaisen hävittämisen voit auttaa estämään kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, joita näiden tuotteiden epäasianmukaisesta käsittelystä voisi muuten olla olemassa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen eheys vaatii, että paristo/akku on kiinteästi kytkettä laitteeseen, ainoastaan pätevöityneen huoltohenkilöstö saa paristo/akku. Käytöstä poistettun pariston/akun ottamisen varmistamiseksi ota yhteyttä paikallisen käsittelyn varmistamiseksi nämä tuotteet on ovaksi kyseisen kierrätysjärjestelmän. Muiden paristojen/akkujen kohdalla tarkista käyttöohjeesta, miten paristo/akku poistetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo/akku niiden kierrätyksestä huolehtivaan vastaanottopisteeseen. Lisätietoja käytöstä poistettujen paristojen/akkujen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyritykseltä tai siltä, jossa tuote tai paristo/akku on ostettu.

Tämän laitteen on testeissä todettu olevan sähkömagneettisen yhteensopivuuden käytettäessä enintään 3 m pituista liitäntäkaapelia.

Laturin syöttämän tehon on oltava vähintäänkin 5 V ja vähintäänkin 500 mA. Suositellaan 2 voltia ja vähintäänkin 2 ampeerin sähköverkkolaite lataamiseen tarvittavan enimmäisteho 2,5 watta vältä.

Suun ärsyttämisen tai vahingoittumisen kauloa

Älä käytä laitetta, kun kävelet, ajat autoa tai pyöräilet. Tämä saattaa aiheuttaa liikenneonnettomuuksia.

Älä käytä voimakasta paikoissa, elle ympäristön äänisä voida kuulla.

Jos vetta tai vieraita aineita pääsee laitteeseen, seurauksena on sähköisku, oikosulku, savua tai vetta tai vieraista aineista pääsee laitteeseen, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys Sony-jälleenmyyjään. Ole erityisen varovainen seuraavissa tilanteissa:

- Käyttö pesuallan tai nesteastian lähellä
- Ole varovainen, jotta laite ei pääse kosteaksi tai sisältävä
- Käytön ver- ta lumisateessa tai kosteissa paikoissa

Säätelisiä pimeikkeen ja laitteeseen yhdistettyn matkapuhelimen tai muun langattoman laitteen ääniä voi ilmetä kuulemisongelmia, jos laitteen lähellä on langattomia laitteita.

Jos napsautuskoukkuun tuottaet eivät ole tukevasti liinis, ne voivat pudota ja jäädä korvan sisälle kyllön aikana. Varmista ennen käyttöä, että napsautuskoukkuun on kiinnitetty tukevasti.

Älä koskaan työnnä SIB-pistokeita paikalleen, kun laite on kytkettä USB-laitteeseen. USB-pistoke työnnetään paikalleen laitteen tai latauskaapelin ollessa kiinni. Muuten voi aiheutua vahinkoja laitteeseen (vesiöyhtöneus, mereisys, virvoituisjuoma jne.) tai vieras aine voi aiheutua oikosulun, josta on seurauksena ylikuumeneminen, savuamisvaroudustusta tai toimintahäiriö.

Tausta kuormitusta (lisävarusteet mukaan lukien) on magneetteja, jotka voivat häiritä sähdistimiä, implantoituja sydämentahdistimia (mikäli käytettävissä suittivinteilisti tai muita lääketieteellisiä laitteita. Älä sijoita lähelle sähkömagneettisia herkkiä, jotka käyttävät tätäsisa lääketieteellisiä laitteita. Neuvottele lääkärin kanssa ennen tämän tuotteen käyttämistä, jos käytät pitain tätäsisa lääketieteellisiä laitteita.

On olemassa vaara, että pienet osat voidaan niellä. Säilä kaukin pienen pienten lasten ottumattomissa.

Staattisia sähkö koskeva huomautus

Jos laitteen kaiuttimen kuulo kuulosta ilmassa, kehoon muodostuva staattinen sähkövaraus voi aiheutua ongelmia muiden sähköisten laitteiden toimintavirheestä. Vaikutusta voi vähentää käytössä olevan tilan kosteuttamisella, jotka eivät muodosta helposti staattista sähkö.

Varotoimet

Kaiiuisutteinen koodi tai kannen URL-osoite antaa pääsemän käyttämiä ohjeita monilla eri kuvattu hyödyllisiä huomautuksia ja menetelmiä yksityiskohtaisesti.

Tietoja laitenen vedenkestävyydestä

- Ja laitetta ei käytetä oikein, tai kansi on päästä vettä ja seuraaksena voi olla tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriö.
  Huomioi seuraavat varotoimet huolellisesti ja käytä laitetta oikein.
  (Varmista, että USB Type-C® -liitännän suojus on suljettu kunnolla, kun käytät laitetta.)

Vedenkestävyyden säilyttäminen

Huomioi huolellisesti alla olevat varotoimet laitteen oikeanlaisen käytön varmistamiseksi.

- Varmista, että USB Type-C -liitännän suojus on suljettu kunnolla, kun käytät laitetta. Jos suojuksessa on vieraita esineitä, se ei ole kunnolla kiinni, vedenkestävyytä ei voida ylläpitä. Vetä vesi pois laitetta siksi ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- Ala roskata kovat esineet kanen ver vasa laitetta.
- Ala aseta laitetta veteen ta käytä sitä kostaassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa
- Ala pudota laitetta tai altista sitä mekaanisille iskuille. Tämä saattaa aiheuttaa laitenen muodonmuutoksia tai vahingoittaa sitä, minkä seuraaksena vedenkestävyys heikkenee.

BLUETOOTH®-tiedonsiirto

- Bluetooth-laitesta säteilevät mikroaalot voivat vaikuttaa lähiympäristössä olevien elektronisten laitteiden toimintaan. Kaikissa eritä tätistä laitteesta ja muista Bluetooth-laitteista pois pois pakkoisia, sillä muuten seuraaksena voi olla onnettomuus:
  - sairaalassa, joissa ympäröivät läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyvä kaasuja, automaatiovyöhyke tai palohälytimen lähella.

Laitteen latauksesta

- Muista sulkea USB Type-C -liitännän suojus kunnolla latauksen jälkeen. Hiki tai vesi voi aiheuttaa vauioa (kuva **A**).

Laitteen käyttö koskeva huomautuksia

- Ilosta kuulokkeet liikkeen aikana. Jos
- Koska napsautuskoukkien soviteet ovat tiivisti korvissa, niiden poistaminen vaiko pakkaleen tai ropeya vetäminen korvasta voi aiheuttaa täykkäkovuisun.

Napsautuskoukkien soviteita käytettäessä kaiuntinaiko voi tuotaa naksahtavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.

Ympäristö

- Ios tunnet epämukavuutta käyttäessäsi laitetta, lopeta käyttö heti.
- Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, jotka ei ole käsitetty tässä oppaassa, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:
DC 3,7 V: Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku
DC 5 V: Ulkoisen lähteen kautta ladattaessa

Käyttölämpötila:
0 °C - 40 °C

Paino:
Noin 20 g

Pakkauksen sisältö:
Langattomat stereokuulokkeet (1)
Silikonikumiset hyttöinnappikuulokkeiden soviteet (SS (1 linja) (2), M (3 linjaa) (kiinnitettu laitteeseen tehtaalla) (2), LL (5 linjaa) (2)

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:
Bluetooth-määrityksen versio 5.0

Teho:
Bluetooth-määrityksen mukainen lehokuloka 2

Taajuusalue:
2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Käyttötaajuus:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz

Suurin teho:
Bluetooth: < 3 dBm

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Järjestelmävaatimukset akkua USB-liitännän kautta ladattaessa

USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

USB-kaapeli

Kaupallisesti saatavilla oleva USB Type-C -kaapeli (yhteensopiva USB-standardien kanssa)

Yhteensopivat iPhone-/iPod-mallit

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. sukupolvi), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPod touch (7. sukupolvi), iPod touch (6. sukupolvi)
(Tammikuusta 2022 lähtien)

Tavaramerkit

- Apple, iPhone, iPod ja iPod touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistama rekisteröityä tavaramerkkejä, jota Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröityt tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Liinssit

- "Made for Apple" -merkin käyttäminen tarkoittaa, että elektroniset liitäte on suunnittelu erityisesti Apple-tuotteeseen ja sertifioitu yhdistämistä varten ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastaaa tämän laitteen käytöstä tai sen vaatimuksiaudeutta turvallisuus- ja lainsäädäntöstandardien kanssa.
- Tämä tuote sisältä ohjelmistoa, jota Sony käyttä sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakaille ohjelmiston hankiakseen omaan vaatimuaseista. Sinny seuraavaan URL-osoitteesen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö:
https://rd1.sony.net/help/md/rd2/22/
- Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei kanna minkäänlaista vastuuta tämänkaltaisista tilanteista.

Norsk

Trådløst stereohodesett

Modell: YY2957

Ikke plasser produktet på et trangt sted, for eksempel en bokhylle eller et innebygd kabinett.

Ikke utsett batteriene (batteripakke eller installerte batterier) for stark varme, som f.eks. solvarme, åpen ild eller lignende i lengre tid.

Ikke utsett batteriene for forhold med ekstremt lave temperaturer. Dette kan forårsake overhetning og ukontrollert temperaturøkning.

Ikke demonter, åpne eller brenne opp/dæpbare eller batteri batteriene.

Hvis en av celle lekker, sørg for at væsken ikke kommer i kontakt med huid eller øyne. Hvis det har vært kontakt med huid, skal det berørte området med rikelige mengder vann og søk hjelp fra en lege.

Oppladbare celler og batterier må lades før bruk. Se alltid i produsentens anvisninger for riktig produktfremgåsser for instruksjoner om riktig lading. Etter lenger perioder med lagring kan det eller nødvendig å lade eller lade ut cellene eller batteriene være vært bra, for å oppnå maksimal ytelse. Sørg for korrekt avfallshåndtering.

Merknad til kunder: Den følgende informasjonen gjelder bare produkter som er solgt i land som er underlagt EU-direktiver.

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.

EU-importør: Sony Europe BV.

Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktsamsvar i Europa skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

sony.com/country

Batteriprodusent:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaozhun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Folkerepublikken Kina

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Folkerepublikken Kina

Hermed erklærer Sony Corporation at denne produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-forskriften om overensstemmelse finns på følgende webadresse:

https://compliance.sony.eu

Kastering av brukbare batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller inom EU och andra länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten och batteriet inte skal behandlas som hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,004% bly. Genom att säkerställa att dessa produkter och batterier hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativ- och hälsoeffekter som orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialen bidrar till att bevara naturresurser. När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller datahanteringsskäl kräver en permanent anslutning till ett inbyggt batteri ska det batteri endast bytas av behörig servicepersonal. För att säkerställa att batteriet och produkter som är avsedda för återvinning hanteras korrekt ska de levereras till en lämplig återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter när de är förbrukade. Information om alla andra batterityper finner i avsnittet om säker borttagning av batterier. Lämna in batteriet på en lämplig återvinningsstation för förbrukad batteriet. Kontakta din lokala myndighet, din lokala avfallshanteringsföretag eller affären där du köpte produkten eller batteriet om du vill ha ytterligare information om hur du återvinner produkten eller batteriet.

Den här enheten har testats och befunnits uppfylla de gränsvärden som anges i EMC-föreskriften med en anslutningskabel kortare än 3 m.

Den effekt som levereras av laddaren måste lägga mellan minst 2 watt och maximalt 2,5 watt, vilket kräs för att ladda radiostyrningen i högsta laddningshastighet.

Hög volym kan påverka hörseln negativt.

Använd inte enheten när du går, kör eller cyklar. Det kan leda till trafikolyckor.

Använd den inte på svårtillgängliga platser, såsida du inte kan höra omgivningsljud.

Om vatten eller främmande ämnen kommer in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller främmande ämnen kommer in i enheten, sluta genast använda den och kontakta din närmaste Sony-återförsäljare. Var särskilt försiktig i följande fall.

- Vid användning av enheten nära havet eller vattenbehållare
- Var försiktig så att enheten inte faller i vatt handdat eller en behållare fylld med vatten.
- Vid användning av enheten i regn eller snö, eller på fuktiga platser

För mer information om effekterna av kontakt med ett mänskligt ansikte eller kroppsdelar, vänd dig till ansvarig producent eller ett av de tillåtna servicenätverken.

Om spetsarna till oronskåda inte är ordentligt fästa kan de falla ut och bli kvar i öra vid avsändning. Se till att spetsarna är ordentligt fästa innan du börjar användning.

Om du upplever ett obehag i samband med att du använder produkten, ska du omedelbart sluta att använda den. Om du upplever problem med oronskåda som inte beskrivs i denna bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, ta dem till ett av de tillåtna servicenätverken.

Denna produkt (inklusive tillbehör) innehåller en eller flera magneter som kan påverka pacemakers, programmerbara shuntventiler för behandling av hydrocefalus eller andre medicinske enheter. Dette produktet har blitt testet og funnet å oppfylle de som bruker slike medisinske enheter. Hvis du bruker slike medisinske enheter, må du hare med legen din for du bruker dette produktet.

Det er fare for at små deler kan svelges. Oppbevar utenfor barns rekkevidde.

Merknad om statisk elektricitet

Hvis du bruker enheten når luften er tørr, kan du opplevere statisk elektricitet som forårsakes av statisk elektrisitet på kroppen. Dette utgjør ikke en fell på produktet. Hvis du opplever dette, bør du bruke klær som er laget av naturlige materialer som ikke lå det produsere statisk elektrisitet.

Forsiktighetsregler

Den todimensjonale koden eller URL-adressen på deksel vil hjelpe deg med å få tilgang til flerspråklig informasjon og detaljert beskrivelse av nyttige notater eller prosedyrer.

Angående enhetens vannmotstandighet

- Med mindre enheten brukes riktig kan vann komme inn i enheten og føre til brann, korrisjonsskade eller funksjonsfell. Sørg for at du leser forsiktighetsregler og bruk enheten riktig.
(Sørg for at USB Type-C® portdekselet er godt stengt når du bruker enheten.)

Opprettholde den vannmotstandige ytelsen

Følg nøye anbefalingene nedenfor for å sikre riktig bruk av enheten.

- Sørg for at USB Type-C® portdekselet er godt stengt når du bruker enheten. Hvis det er fremmedgjorte ting i det, er det ikke tett, og det kan forårsake korrisjon, kortslutninger og forårsake brann eller elektrisk sjok.
- Ikke la enheten falle og ikke utsett den for mekaniske slag. Dette kan forårsake deformering av eller skade på enheten som kan forringe enhetens vannmotstandighet.
- Ikke la enheten falle i vann og ikke bruk enheten under vann.
- Ikke la enheten falle i vann og ikke bruk enheten under vann.
- Ikke la enheten fryse eller i et kalde miljø da det kan forårsake at det er vatt enter bruk for å forhindre at fel opptrer.
- Ikke la enheten bli vann eller bruk den på et fuktig sted som på badet.
- Ikke slipp enheten eller utsett den for mekaniske slat. Dette kan forårsake deformering av eller skade på enheten som kan forringe enhetens vannmotstandighet.

Om BLUETOOTH®-kommunikasjon

- Mikrobølger som blir sendt ut fra Bluetooth-enhet kan påvirke medisinsk utstyr. Slå av denne og andre Bluetooth-enheter på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
  - på hospitaler; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder hvor det er mulig at et ikke; nær automatiske dører eller nær brandalarmer.

Om opladning af enheden

- Sørg for at USB Type-C® portdækslet sikret efter opladning. Sved eller vand kan forårsage skade (fig. **A**).

Bemærkninger om at bære enheden

- Efter brug skal hovedtelefonerne langsomt fjernes.
- Ørepropperne er designet til at lukke ørerne, og ved at trykke dem ind eller hurtigt trække dem ud vil du kunne i trommehindebeskadige.
Når du har ørepuderne i, kan hætteafremmelsen producere en klikkyd. Dette er ikke en fejl.

Andre bemærkninger

- Hvis du oplever ubehag under brug af enheden, skal du omgående holde op med at bruge den.
- Hvis du oplever problemer med ørepropperne, bør du spørgsmål eller problemer i forbindelse med denne enhed, som ikke er beskrevet i denne vejledning.

Specifikationer

Headset

Strømkilde:
DC 3,7 V: Indbygget, genopladelig litiumionbatteri
DC 5 V: Ved opladning via USB

Driftstemperatur:
0 °C til 40 °C

Vægt:
Ca. 20 g

Medfølgende dele:
Trådløst stereohovedset (1)
Hybridenspudser af silikonegummi (SS (1 linje) (2), M (3 linjer) (fastsat til enheden på fabrikken) (2), LL (5 linjer) (2)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 5.0

Udgang:
Bluetooth-specifikation klasse 2

Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Driftsfrekvens:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz

Maksimal udgangseffekt:
Bluetooth: < 3 dBm

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Systemkrav for batteriopladning via USB

USB-nettadapter

En kommersiell tilgjengelig USB-nettadapter som kan levere en utgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mer

USB-kabel

USB Type-C-kabel, som er tilgjengelig i handel (overholder USB-standarder)

Kompatible iPhone-/iPod-modeller

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generasjon), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPod touch (7. generasjon), iPod touch (6. generasjon)
(fra og med januar 2022)

Øvriga kommentarer

- Om du upplever obehag när du använder produkten ska du sluta använda den omedelbart.
- Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor om eller problem med enheten som inte beskrivs i denna handbok.

Specifikationer

Headset

Strömkälla:
DC 3,7 V: Inbyggd laddningsbart litiumjonbatteri
DC 5 V: Vid USB-laddning