WiZ Bar Linear Light
User Manual

9290032024
9290032026



©2024 Signify Holding
Signify
3241 659 24003

wizconnected.com

EN

1. Product introduction
You can use the light bar in any of your rooms. You can easily place your light bars on your cabinet to create beautiful ambiance. You can also use the light bars to highlight something on your shelves, or even just place the light bars on the floor for accent lighting.
Box contents: Light bar*2, Adaptor*1(attached with a cable tie), Short cable*1, Long cable*1(attached with a cable tie), User manual*1,Quick set-up*1
① Lamp body
② Power button
③ Cable(short cable is 8cm, long cable is 150cm)
④ Adaptor(Model name: 929003202124 contains adapter with Type C plug/ Model name: 929003202126 contains adapter with Type G plug)

2. Installation instructions
Plug the adaptor to the lamp and make sure the plug is aligned with insert line as illustrated. Daisy chain one light bar with a cable and another light bar. You can either choose short or long cable upon your application. You can plug the product in from both sides.

3. Application instructions
You can put two light bars on the sides of your TV or monitor to create ambiance lighting.
Connect each of the light bar with different light modes or group the two light bars together to have one light.

4. Usage instructions
Press the power button to switch on and off.
When light is on, hold the power button down for dimming.
When light is off, hold the power button down for 10 seconds to enter pairing mode.

5. Warning
Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the national standard of the country where the luminaire is to be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.
Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing.
Please make sure to connect maximum of two light bars to one adaptor.
Do not place the light bar vertically.

6. Safety instructions
Read carefully all the instructions before assembling and operating and keep these instructions.
To reduce the risk of fire, electrical shocks and personal injuries when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.
Check if the electrical specifications are compatible.
The product is designed for indoor use only.
The connection to IP20, never use the product in bathroom or close to water points. The Product can be installed in dry premise only.
Warning: The external flexible cord of this luminaire can not be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

7. Servicing
How to clean the product
Clean with soft dust cloth.
Never use alcohol, solvent or products of a similar nature.

8. Symbols explanation

- Class II appliance
- Class II appliance
- Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. Proper separate collection of your old product and packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. Proper disposal of batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.
- Replaceable control gear by an user.
- Indoor use only.
- Replaceable (LED only) light source by a professional. The LED light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.
- This product contains a light source of energy efficiency class F

9. Warranty
Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Wireless specification:
Wireless RF mode: Wi-Fi 2.4GHz
Maximum transmitted power:
Wi-Fi: max. 20 dBm
Bluetooth: Max 10 dBm
Products shall not be used with dimmers, for dimming use the WiZ application.
On/off functionality available without Wi-Fi connectivity.
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ Luminaires are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ Luminaires are in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ Luminaires are in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/2056). The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com
Any use of such marks by Signify is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FR

1. Présentation du produit
Vous pouvez utiliser les Lightbars n'importe quelle pièce. Vous pouvez facilement les placer sur votre armoire pour créer une ambiance agréable. Vous pouvez également les utiliser pour mettre en valeur tout ce qui se trouve sur vos étagères, ou même simplement les placer au sol pour un éclairage d'accentuation.
Contenu de la boîte : Lightbar*2, Adaptateur*1(attaché avec un serre-câble), Câble court*1, Câble long*1 (fixé avec un serre-câble), manuel d'utilisation*1, configuration rapide*1
① Corps de la lampe
② Bouton d'alimentation
③ Câble de câble court mesure 8 cm, câble long mesure 150 cm)
④ Adaptateur(Nom du modèle: 929003202124 contient un adaptateur avec prise de type C / Nom du modèle: 929003202126 contient un adaptateur avec prise de type G)

2. Instructions d'installation
Branchez l'adaptateur à la lampe et assurez-vous que la fiche est alignée avec la ligne d'insertion comme indiqué.
Connectez en guirlande une barre lumineuse avec un câble et une autre barre lumineuse. Vous pouvez choisir un câble court ou long selon votre application.Vous pouvez brancher le produit des deux côtés.



3. Instructions d'application
Vous pouvez placer deux barres lumineuses sur les côtés
de votre téléviseur ou votre écran pour créer un éclairage d'ambiance.
Connectez les barres lumineuses pour une une ou l'application WiZ.
Contrôlez chacune des barres lumineuses avec différents modes ou d'éclairage ou regroupez les deux barres lumineuses pour n'obtenir qu'un seul mode d'éclairage.

4. Instructions d'utilisation
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre.
Lorsque la lumière est allumée, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour faire varier la luminosité.
Lorsque le voyant est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour entrer en mode d'appairage.

5. Avertissements
Les luminaires doivent être connectés à l'alimentation conformément à la norme nationale du pays dans lequel les luminaires seront installés. En cas de doute, demandez conseil à un électricien professionnel.
Déconnectez toujours l'alimentation avant l'installation, la connexion et l'entretien.
Veillez à connecter un maximum de deux barres lumineuses à un adaptateur.
Ne placez pas la barre lumineuse en position verticale.

6. Instructions de sécurité
Lisez attentivement toutes les instructions avant assemblage et utilisation, conservez ces instructions.
Pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et blessures lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité élémentaires doivent toujours être prises.
Vérifiez si les spécifications techniques sont compatibles.
Le produit est conçu pour une utilisation uniquement en intérieur.
Le produit est conçu pour un IP20, n'utilisez jamais le produit dans une salle de bains ou à proximité de points d'eau. Le produit peut uniquement être installé dans des lieux secs.
Avertissement ! le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé, s'il est endommagé, le luminaire doit être détruit.

7. Entretien
Comment nettoyer le produit
Nettoyez le produit avec un chiffon de dépoussiérage doux.
N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou tout autre produit de nature similaire.

8. Explication des symboles

- Dispositif de classe II
- Dispositif de classe II
- Veuillez vous informer sur le système de collecte local, et sur la procédure de tri et de collecte des produits électriques et électroniques, et des emballages. Veuillez vous conformer aux consignes locales, et ne jetez pas votre ancien produit et son emballage avec les ordures ménagères. En respectant ces consignes pour mettre au rebut l'emballage, le produit et/ou les piles, vous contribuez à respecter l'environnement et la santé des personnes. Les piles ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez vous informer sur les règles locales en matière de mise au rebut des piles. Le rebut approprié des piles contribue à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé des personnes. Les piles ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères, les piles non remplaçables, celles-ci doivent être retirées par un professionnel.
- Appareillage remplaçable par un utilisateur final.
- Usage intérieur uniquement
- Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel : La source lumineuse LED contenue dans ce luminaire doit être remplacée par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne tout aussi qualifiée.
- Ce produit contient une source de lumière de classe d'efficacité énergétique F

9. Garantie
La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site Web : https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Spécifications sans fil :
Bande de fréquence du mode RF sans fil : 2.400 – 2.483,5 MHz
Puissance de transmission maximum :
Wi-Fi : max. 20 dBm
Bluetooth : max. 10 dBm
Les produits ne doivent pas être utilisés avec des variateurs. Pour gérer la gradation, utilisez l'application WiZ.
Fonctionnalité Marche/Arrêt disponible sans connexion Wi-Fi.
Par la présente, Signify déclare que le type d'équipement radio Luminaires WiZ est conforme à la Directive 2014/53/UE(RED). L'ensemble du texte de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com
Par la présente, Signify déclare que le type d'équipement radio Luminaires WiZ est conforme au Règlement 2017 (S.I. 2017/1206). L'ensemble du texte de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com
Par la présente, Signify déclare que le type d'équipement radio Luminaires WiZ est conforme au Règlement 2017 (S.I. 2017/2056). L'ensemble du texte de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com
Toute utilisation de ces marques par Signify fait l'objet d'un accord de licence.
Les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DE

1. Produkteinführung
Du kannst die Lightbars in jedem Zimmer verwenden. Du brauchst Deine Lightbars nur auf Deinem Schrank anzubringen, um ein schönes Ambiente zu schaffen. Du kannst die Lightbars auch verwenden, um Dinge in Deinem Regalen hervorzuheben oder mit den Lightbars auf dem Boden eine Akzentbeleuchtung zu schaffen.
Inhalt des Kartons: Lightbar*2, Adapter*1(mit Kabelbinder befestigt), Kurzkabel*1, langes Kabel (mit Kabelbinder befestigt), Benutzerhandbuch*1, Schnellinstallung
① Lampenkörper
② Ein/Aus-Taste
③ Kabel (kurzes Kabel ist 8 cm, langes Kabel ist 150 cm lang)
④ Adapter(Modellname: 929003202124 enthält Adapter für Stecker Typ C /Modellname: 929003202126 enthält Adapter mit Stecker Typ G)

2. Installationsanleitung
Schließe den Adapter an die Lampe an und vergewissere Dich, dass der Stecker wie dargestellt mit der Einsetzlinie ausgerichtet ist.
Schalte eine Lightbar mit einem Kabel oder einer anderen Lightbar in Reihe. Je nach Anwendung kannst Du wahlweise ein kurzes oder ein langes Kabel verwenden. Du kannst das Produkt von beiden Enden aus anschließen.

3. Anwendungsanleitung
Du kannst zwei Lightbars neben Deinem Fernseher oder Monitor anbringen, um eine Stimmungsbeleuchtung zu schaffen.
Verbinde jede Lightbar nacheinander mit der WiZ App.
Steuere jede Lightbar mit verschiedenen Lichtmodi oder gruppiere die beiden Lightbars miteinander, um einen Lichtmodus zu erhalten.

4. Bedienungsanleitung
Zum Ein- und Ausschalten den Ein/Aus-Taste kräftig drücken.
Zum Dimmen halten Du die Ein/Aus-Taste bei eingeschaltetem Licht gedrückt.
Halte die Ein/Aus-Taste bei ausgeschaltetem Licht 10 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

5. Warnmeldungen
Die Leuchten müssen gemäß den nationalen Standards des Landes, in dem die Leuchten installiert werden sollen, an die Stromversorgung angeschlossen werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an einen professionellen Elektriker.
Immer vom Netz trennen, bevor Du installierst, verbindest und wartest.
Verlinke nicht mehr als zwei Lightbars an einen Adapter.
Bringe die Lightbar nicht vertikal an.

6. Sicherheitshinweise
Lesen Sie alle diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und in Betrieb nehmen, und bewahren Sie diese Anleitung auf.
Um das Risiko von Bränden, elektrischen Stromschlägen, und das Risiko von Feuer, Stromschlägen und Personenschäden bei der Verwendung von Elektrogeräten zu verringern.
Überprüfen Sie, ob die elektrischen Spezifikationen kompatibel sind.
Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
Die Kombination erfolgte gemäß Schutzklasse IP20. Verwenden Sie das Produkt niemals im Badezimmer oder in der Nähe von Wasser.
Achtung: Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden, ist das Kabel beschädigt, muss die Leuchte zerstört werden.

7. Wartung
Säubern des Produkts
Das Produkt mit einem weichen Staubtuch säubern.
Verwenden Sie niemals Alkohol, Lösungsmittel oder Produkte ähnlicher Art.

8. Erklärung der Symbole

- Gerät der Klasse II
- Gerät der Klasse II
- Bitte erkundige Dich nach den örtlichen Entsorgungs-, Trenn- und Sammelsystemen für elektrische und elektronische Produkte und Verpackungen. Richte Dich bitte nach den geltenden Vorschriften in Deinem Land und entsorge Deine Altgeräte nicht über Deinen Hausmüll. Die richtige getrennte Sammlung Deiner Altgeräte und Verpackungen hilft, potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Batterien müssen separat vom sträflichen Abfallsystem über dafür vorgesehene Sammelbehälter entsorgt werden. Bei der Entsorgung eines Produkts, das nicht vom Benutzer austauschbare Batterien/Akkus enthält, müssen die nicht vom Benutzer austauschbaren Batterien/Akkus von einer fachkundigen Person entfernt werden. Weitere Informationen über die Entsorgung Ihres Produktes und der Batterien finden Sie unter www.signify.com/de/de/sustainability.
- Von Endanwender austauschbares Vorschaltgerät.
- Nur für den Innenbereich
- Nur von einer Fachkraft austauschbare Lichtquelle (nur LED): Die LED-Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller bzw. von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

9. Garantie
Die Garantie unterliegt strengen Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Drahtlose Spezifikationen:
Frequenzband des Drahtlos-Funkmodus, 2400 – 2483,5 MHz
Maximale übertragene Leistung:
Wi-Fi: Max 20 dBm
Bluetooth: Max 10 dBm
Produkte dürfen nicht mit Dimmern verwendet werden. Zum Dimmen bitte die WiZ-Anwendung nutzen.
Ein/Ausfunktionalität ohne WLAN-Verbindungsmöglichkeit.
Hiermit erklärt Signify, dass der Funkgerätetyp WiZ-Leuchten der Richtlinie 2014/53/EU(RED) entspricht.
Der vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: wizconnected.com
Hiermit erklärt Signify, dass der Funkgerätetyp WiZ-Leuchten der Funkanlagenverordnung 2017 (S.I. 2017/1206) entspricht.
Der vollständige Text der UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: wizconnected.com
Hiermit erklärt Signify, dass der Funkgerätetyp WiZ-Leuchten der Funkanlagenverordnung 2017 (S.I. 2017/2056) entspricht.
Der vollständige Text der UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: wizconnected.com
Jegliche Verwendung dieser Marken von Signify erfolgt unter Lizenz.
Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

NL

1. Productintroductie
U kunt de lichtbalken in elke ruimte gebruiken. U kunt de lichtbalken eenvoudig op een kast plaatsen om een prachtige sfeer te creëren. U kunt de lichtbalken ook gebruiken om iets op uw planken te benadrukken, of de lichtbalken op de vloer zetten voor accentverlichting.
Inhoud van de doos: lichtbalk*2, voedingsadapter*1, korte kabel*1, lange kabel*1 (verbonden met een kabelbinder), gebruikershandleiding*1, snelle instelling*1
① Lamp
② Aan/uit-knop
③ Kabel (korte kabel is 8 cm, lange kabel is 150 cm)
④ Adapter (modelnaam: 929003202124 met adapter met type C-aansluiting/modelnaam: 929003202126 met adapter met type G-aansluiting)

2. Installatie-instructies
Verbind de voedingsadapter met de lamp en zorg ervoor dat de stekker overeenkomt met het inlegstuk op de afbeelding.
Maak een serieschakeling van een lichtbalk met een kabel en een andere lichtbalk. U kunt voor uw toepassing kiezen voor een korte of lange kabel. U kunt het product van beide kanten verbinden.

3. Toepassingsinstructies
U kunt twee lichtbalken plaatsen naast uw tv of beeldscherm voor sfeerverlichting.
Verbind elke lichtbalk met een van de twee lichtbalken.
Bedien elke lichtbalk met verschillende lichtmodi of groepeer de twee lichtbalken samen voor één enkele lichtmodus.

4. Gebruiksaanwijzingen
Houd de aan/uitknop ingedrukt om in en uit te schakelen.
Houd de aan/uitknop ingedrukt om te dimmen als het licht aan is.
Houd de aan/uitknop 10 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te starten als het licht uit is.

5. Waarschuwingen
Armaturen moeten op de stroomtoevoer worden aangesloten volgens de nationale norm van het land waar de armaturen worden geïnstalleerd. Wm bij twijfels advies in bij een professionele elektricien.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor installatie, aansluiting en onderhoud.
Verbind maximaal twee lichtbalken met één voedingsadapter.
Plaats de lichtbalk niet verticaal.

6. Veiligheidsinstructies
Lees al deze instructies aandachtig door voordat u de apparatuur in elkaar zet of bedient en bewaar deze instructies.
Om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijke letsel tijdens het gebruik van elektrische apparatuur te verkleinen, moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
Controleer of de elektrische specificaties compatibel zijn.
Het product is alleen bedoeld voor binnengebruik.
De constructie heeft een beschermingsgraad van IP20. Gebruik het product nooit in een badkamer of in de buurt van wateraansluitingen. Het product mag alleen worden geïnstalleerd in droge omgeving.
Waarschuwing: het externe flexibele snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, dient de armatuur te worden vernietigd.

7. Onderhoud
Het product reinigen
Maak schoon met een zachte stofdoek.
Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of vergelijkbare producten.

8. Verklaring van symbolen

- Apparaat van Klasse II
- Apparaat van Klasse II
- Houd rekening met het lokale systeem voor afvalscheiding en -inzamling wanneer u elektronische en elektronische producten of verpakkingen weggooit. Neem de lokale regelgeving in acht en gooi je oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijke afvalstromen worden weggedreid als speciale inzamelbunkers. Wanneer er een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden verwangen, moeten de batterijen door een professional worden verwijderd.
- Vervangbare interne voorschakelapparatuur.
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Door een professional vervangbare lichtbron (alleen LED): De LED-lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen.
- Dit product bevat een lichtbron met energieefficiëntieklasse F

9. Garantie
Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar onze website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Draadloze specificatie:
Frequentieband Wireless RF-modus: 2400 – 2483,5 MHz
Maximale overgedragen vermogen:
Wi-Fi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers, Gebruik voor dimmen de WiZ-applicatie.
Aan/uit-functionaliteit beschikbaar zonder Wi-Fi-connectiviteit.
Hierbij verklaart Herbij dat de radioapparatuur van het type WiZ-armaturen voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU(RED). De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende internetpagina: wizconnected.com
Hierbij verklaart Signify dat de radioapparatuur van het type WiZ-armaturen voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU(RED). De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende internetpagina: wizconnected.com
Hiermee verklaart Signify dat de radioapparatuur van het type WiZ-armaturen voldoet aan de Radiomaterialenverordening 2017 (S.I. 2017/1206). De volledige tekst van de Britse verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende internetpagina: wizconnected.com
Hiermee verklaart Signify dat de radioapparatuur van het type WiZ-armaturen voldoet aan de Radiomaterialenverordening 2017 (S.I. 2017/2056). De volledige tekst van de Britse verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende internetpagina: wizconnected.com
Gebruik van deze merken door Signify vindt plaats onder licentie.
Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

NO

1. Produktopplysninger
Du kan bruke lysstengene i alle rom. Du kan enkelt plassere lysstengene på skapet for å skape en vakker atmosfære. Du kan også bruke lysstengene til å fremheve ting på hylleene dine eller til og med bare plassere lysstengene på gulvet for akseentbelysning.
Esken inneholder: lysstenger*2, adapter*1 (festet med buntebånd), kort kabel*1, lang kabel*1 (festet med buntebånd), brukerhåndbok*1, hurtigoppsett*1
① Lampehus
② Kabel (den korte kabelen er 8 cm, den lange kabelen er 150 cm)
④ Adapter (modellnavn: 929003202124 inneholder et adapter med type C-pluigg/ Modellnavn: 929003202126 inneholder et adapter med type G-pluigg)

2. Monteringsinstruksjoner
Koble adapteren til lampen og sørg for at pluggen er på linje med innleggslinjen som vist. Koble sammen to lysstenger med en kabel. Du kan enten velge kort eller lang kabel etter det du trenger. Du kan koble til produktet fra begge ender.

3. Bruksanvisning
Du kan sette to lysstenger på hver sin side av TV-en eller en skjerm for å skape stemningsbelysning.
Koble hver av lysstengene for seg til en med WiZ-appen.
Kontroller hver av lysstengene forskjellige lysmoduser, eller grupper de to lysstengen sammen for å ha en lysmodus.

4. Bruksanvisning
Trykk på strømknappen for å slå på og av.
Når lyset er på, hold strømknappen nede for å dimme.
Når lyset er av, hold strømknappen nede i 10 sekunder for å gå inn i modus for sammenkobling.

5. Advarsler
Lysarmatur må kobles til tilførselen i samsvar med nasjonale standarder i landet hvor armaturen skal installeres. Hvis du er i tvil, må du kontakte en profesjonell elektriker.
Du må alltid koble fra strømtilførsel før montering, tilkobling og service.
Sørg for å koble maksimalt to lysstenger til en adapter.
Ikke sett lysstengen vertikalt.

6. Sikkerhetsinstruksjoner
Les disse instruksjonene nøye før montering og bruk, og behold disse instruksjonene.
For å redusere faren brann, elektrisk støt og personskader ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges.
Kontroller om de elektriske spesifikasjonene er kompatible.
Produktet er bare til innendørs bruk.
Produsenten er IP20, bruk aldri produktet på badet eller nære vannpunkter. Produktet må kun montere på tørre steder.
Advarsel den eksterne fleksible ledningen til denne lysarmaturen kan ikke erstattes, hvis ledningen skades må lysarmaturen kasseres.

7. Service
Slik rengjør du produktet
Rengjør med en myk støvklut.
Du må aldri bruke alkohol, løsemidler eller lignende produkter.

8. Symbolforklaring

- Klasse II-apparat
- Klasse II-apparat
- Vennligst informer deg selv om det lokale avfallshåndterings-, separerings- og innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Oppfør deg i henhold til lokale regler og ikke kast det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og det menneskelige helsevesen. Batterier bør avhendes separat fra husholdningsavfall. Avfall ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av bruker fjernes av en fagperson.
- Utskiftbart driftsutstyr av en slutbruker.
- Utskiftbar (bare LED) lyskilde av en profesjonell: LED-lyskilden i denne armaturen skal bare byttes av produsenten eller dens servicetekniker eller en lignende kvalifisert person.
- Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse F

9. Garanti
Garantien er underlagt strenge bruksvilkår, se nettsiden vår for mer informasjon: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Trådløs spesifikasjon:
Frekvensområde for trådløs RF-modus: 2400–2483,5 MHz
Maksimal overført effekt:
Wi-Fi: Maksimalt 20 dBm
Bluetooth: Maksimalt 10 dBm
Produktene må ikke brukes med lysdimmere. Bruk WiZ-appen til dimming.
På/av-funksjonalitet er tilgjengelig uten Wi-Fi-tilkobling.
Signify erklærer herved at radioutstyrstypen WiZ-armaturer er i samsvar med direktiv 2014/53/EU(RED). Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: wizconnected.com
Signify erklærer herved at radioutstyrstypen WiZ-armaturer er i samsvar med nasjonale standarder i landet hvor lysarmaturer skal brukes. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: wizconnected.com
Bruk av slike merker fra Signify er under lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

DA

1. Produktoplysninger
Du kan bruge lysstjenderne i ethvert af dine rum. Du kan nemt placere dine lysstænger på dit skab for at skabe en smuk stemning. Du kan også anvende lysstænderne til at fremhæve noget på dine hylder, eller blot placere lysstænderne på gulvet for at skabe effektbelysning.
Æskens indhold: Lysstænder*2, adapter*1 (fastgjort med en kabelbinder), kort kabel*1, lang kabel*1 (fastgjort med en kabelbinder), brugervejledning*1, hurtig opsætning*1
① Lampehus
② Tænd-/slukknap
③ Kabel (kortkabel er 8 cm, langt kabel er 150 cm)
④ Adapter (navne modelnr. 929003202124 indeholder adapter med Type C-stik / Modelnavn: 929003202126 indeholder adapter med Type G-stik)

2. Installationsvejledninger
Sæt adapteren i lampen, og sørg for, at stikket er på linje med indføringslinjen som vist. Serieforbind en lysstænder med et kabel og en anden lysstænder. Du kan enten vælge at anvende et kort eller langt kabel. Du kan tilslutte produktet fra begge ender.

3. Anvendelsesvejledning
Du kan placere to lysstænder på siderne af dit tv eller vedskærmen for at skabe stemningsbelysning.
Tilslut hver lysstænder en efter en via WiZ-appen.
Styr hver af lysstænderne med forskellige lystilstande, eller sæt de to lysstænder sammen i en gruppe for at have en lystilstand.

4. Brugsvejledning
Tryk på tænd/slukknappen for at tænde og slukke.
Når lyset er tændt, skal du holde tænd/slukknappen nede for at dæmpe lyset.
Når lyset er slukket, skal du holde tænd/slukknappen nede i 10 sekunder for at gå i parringstilstand.

5. Advarsler
Armaturer skal tilsluttes strømforsyningen i overensstemmelse med den nationale standard i det land, hvor armaturerne skal installeres. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte en professionel elektriker.
Afbryd altid forbindelsen til hovedet inden installation, tilslutning og efersyn.
Sørg for at tilslutte et maksimum af to lysstænder til en adapter.
Placer ikke lysstænderne lodret.

6. Sikkerhedsinstruktioner
Læs alle vejledninger grundigt, inden du samler og betjener produktet, og behold vejledningen til senere brug.
Følg altid grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå elektriske apparater for at minimere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.
Kontroller, at de elektriske specifikationer er kompatible.
Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
Kontroldåsen er IP20, brug aldrig produktet i badeværelser eller tæt på vand. Produktet må kun installeres i tørre omgivelser.
Advarsel: den eksterne fleksible ledning til dette armatur kan ikke udskiftes, Hvis ledningen skades skal armaturet destrueres.

7. Eftersyn
Sådan rengøres produktet
Rengøres med en blød klud.
Brug aldrig alkohol, opløsningsmidler eller lignende produkter.

8. Symbolforklaring

- Klasse II apparat
- Klasse II apparat
- Hold dig orienteret om den lokale affaldsordning, -adskillelse og -indsamling for elektriske og elektroniske produkter og emballage. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke din gamle produkter og emballage sammen med almindelig husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af emballagen, produkt og/eller batterier er med til at forebygge potentielle konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsordning. Hvis udskiftelige batterier ikke er blevet fjernet af en produkt, der indeholder batterier, der ikke er udskiftelige af brugeren, skal batterierne fjernes af en fagperson.
- Bejlerregulerbarer, der skal udskiftes af en slutbruger.
- Lyskilde (kun LED), der skal udskiftes af en fagmand: LED lyskilden i denne lampe må kun udskiftes af fabrikanten, dennes servicepartner eller en lignende kvalificeret person.
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F

9. Garanti
Garantien er underlagt strenge krav til brug. Vil du vide mere, kan du besøge vores website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Trådløs specifikation:
Trådløst RF-frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
Maks. overført effekt:
Wi-Fi: Maks. 20 dBm
Bluetooth: Maks. 10 dBm
Produkterne må ikke bruges med lysdæmpere. Brug WiZ-appen til dæmpning.
Kan tændes/slukkes uden Wi-Fi-tilslutning.
Signify erklærer hermed, at radioudstyrstypen WiZ-armaturer overholder direktiv 2014/53/EU(RED). Den fuldstændige tekst om EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: wizconnected.com
Signify erklærer hermed, at radioudstyrstypen WiZ-armaturer overholder Radiomaterialeforordning 2017 (S.I. 2017/1206). Den fuldstændige tekst om UK-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: wizconnected.com
Signify erklærer hermed, at radioudstyrstypen WiZ-armaturer overholder Radiomaterialeforordning 2017 (S.I. 2017/2056). Den fuldstændige tekst om UK-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: wizconnected.com
Ethvert brug af disse varemærker af Signify er underlagt licens.
Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

SV

1. Produktintroduktion
Du kan använda ljuslisterna i alla rum. Du kan enkelt placera dina ljuslisterar ovanpå ett skåp för att skapa en vacker atmosfär. Du kan också använda ljuslisterna för att framhäva något på hyllorna, eller helt enkelt placera ljuslisterna på golvet för accentbelysning.
Förpackningen innehåller: ljuslisterna*2, adapter*1(fast med en kabelbrom), kort kabel*1, lång kabel*1 (fast med en kabelbrom), användarhandbok*1, snabb installning*1
① Lampkit
② Strömbrytare
③ Kabel (korta kabeln är 8 cm, den långa kabeln är 150 cm)
④ Adapter (modellnamn: 929003202124 innehåller adapter med kontakt av C-typ / modellnamn: 929003202126 innehåller adapter med kontakt av G-typ)

2. Installationsanvisningar
Anslut adaptern till lampan och se till att stickkontakten är linje med inläggsstrecket enligt bilden. Daisy Chain en ljuslisterna med en kabel och en annan ljuslisterna. Du kan antingen välja kort eller lång kabel i ditt användningsområde. Du kan anslutta produkten från båda ändarna.

3. Användaranvisningar
Du kan ställa två ljuslisterna på sidorna av tv:n eller bildskärmen för att skapa stämningsbelysning.
Anslut ljuslisterna en och en till WiZ-appen.
Styr var och en av ljuslisterna med olika ljuslägen eller gruppera de två ljuslisterna tillsammans för att få ett ljuslägen.

4. Användarinstruktioner
Tryck på strömbrytaren för att slå på och släcka.
Håll lampan är tänd hållar du strömbrytaren nedtryckt för att regulera ljuset.
Om lampan är släckt håller du strömbrytaren nedtryckt i 10 sekunder för att gå till parkoppningsläget.

5. Varningar
Armaturerna ska anslutas till en strömkälla som uppfyller den nationella standarden i det land dit armaturerna ska installeras. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.
Koppla alltid från strömförsörjningen före installation, anslutning och service.
Anslut max två ljuslisterna till en adapter.
Placera inte ljuslisterna vertikalt.

6. Säkerhetsanvisningar
Läs noggrant igenom alla dessa anvisningar före montering och användning och spara dem för framtida bruk.
För att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas.
Kontrollera om de olika specifikationerna är kompatibla.
Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
Produkten har IP20-skydd och ska aldrig installeras i badrummet eller i närheten av vattenkällor. Produkten får endast installeras i torrt läge.
Varning! Den externa flexibla kabeln på armaturen får inte bytas ut, Om kabeln är skadad ska armaturen förstöras.

7. Underhåll
Så här rengör du produkten
Rengör med en mjuk damtrasa.
Använd aldrig alkohol, lösningsmedel eller liknande produkter.

8. Förklaring av symboler

- Klass II-apparat
- Klass II-apparat
- Se till att skaffa dig kunskap om detaljerna kring det lokalanpassade systemet för batteriavfall, sortering och insamling av avfall gällande elektriska och elektroniska produkter och förpackningar. Följ de lokala reglerna och kasta inte din gamla produkt eller din gamla förpackning tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt bortskaffande av förpackningen, din produkt och/eller batterier hjälper till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Batterier bör slängas separat från det kommunala avfallsbehållare vid lämpliga insamlingsplatsningar. När du slänger en produkt som innehåller batterier som inte kan byttas ut av användaren ska de batterier som inte kan bytas ut av användaren tas bort av yrkespersonal.
- Styrmystem som kan bytas ut av slut

SK

1. Informácie o produkte

Svetlejší kĺby môžete vyuziť v kloreskúšlivé miestnosti. Svoje svetelné kĺty môžete jednoducho umiestniť na skrinu a vytvoriť tak krásnu atmosféru. Pomocou svetelných kĺb môžete navyše zvýraznit predmety na poličkách alebo dokonca svetelné kĺty jednoducho umestnit na podlahu a získať tak akcentické osvetlenie.
Kvetináč s kvetmi, ktorý je vybavený svetelnými kĺbmi, je veľmi úpevnený stahovacou páskou, 1 x krátky kábel, 1 x dlhý kábel (upevnený stahovacou páskou), 1 x pružná/ohýbacia prruzka, 1 x návod na rýchlé nastavenie
1) Tlačeo svietidla
2) Tlačidlo napájania
3) Kábel (krátky kábel na 8 cm, dlhý kábel má 150 cm)
4) Adaptér (napájací kábel: zástrčka: 929003202 obsahuje adaptér s konektorom typu C/modelo s označením 929003226 (zástrčka adaptér s konektorom typu C)

2. Montážne pokyny

Zapojte adaptér do svietidla a uistite sa, že je zastrčka zarovnaná s clarou na zasunutie podľa nasledujúceho obrázka.
Prepojte jednu svetelnú kĺty s káblom a druhou svetelnou kĺtou. Počíta sobodou použitia môžete vytvárať krásny alebo dlhý kábel. Produkt môžete zapojiť tubovolným koncom.

3. Návod na použitie

Môžete vytvoriť akcentačné osvetlenie umiestnením dvoch svetelných kĺt po oboch stranách televízora alebo monitoru.
Ovládajte svetelné kĺty pomocou diaľkový.
Ovládajte každú svetelnú kĺtu pomocou dôných svetelných ndímov alebo zoskupte dve svetelné kĺty do jedného svetelného ndímu.

4. Pokyny na používanie

Stáačením tlačidla napájania svietidlo zapnete alebo vypnete.
Keď je svietidlo zapnuté, podržaním tlačidla napájania môžete nastaviť úroveň stmievania.
Keď je svietidlo vypnuté, podržaním tlačidla napájania 10 sekúnd prepadne do režimu párovania.

5. Varovania

Nie je vhodné na použitie v zdrojoch v súlade s národnými normami pitnej vody.
Výrobok nie je bude vykonávať vo vlhkom prostredí. V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte s elektrikárom.
Pred montážou, pripojením a údržbou zariadenia vždy odpojte od sieťového napájania.
Z jednotky adaptéra prispieva maximálne dve svetelné kĺty.
Neumiestňujte svetelnú kĺtu vertikálne.

6. Bezpečnostné pokyny

Pred montážou a prevádzkou si pozorne prečítajte tieto pokyny a dodržiavajte ich.
Z cielom zníženi rizika požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia pri používaní elektrického zariadenia by ste vždy mali dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
Overte kompatibilitu elektrických špecifikácií.
Výrobok je určený iba na používanie v interiéri.
Kontrolujte mi krytie IP20, ziesto vyrobok nikoj nepoužívajte v kúpeľni ani v blízkosti vodných zdrojov. Montaž produktu v blízkosti vodného vykonávať len v suchých podmienkach.
Upozornenie: Extérny flexibilný kábel toho svietidla nemožno vymeniť. Ak dôjde k jeho poškodeniu, svietidlo sa musí zlikvidovať.

7. Obsah

Č istenie výrobku

Na čistenie používajte mäkký prachovku.
Nikdy nepoužívajte akohol, rozpúšťadlá ani prípravky podobnej povahy.

8. Vysvetlenie symbolov

Zariadenie triedy II

Zariadenie triedy II

Zložte ic informácie o miestnej likvidácii odpadu, systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení alebo o spätnom odbere. Pri likvidácii starého zariadenia alebo obalu postupujte podľa miestnych komunálneho odpadu. Správna likvidácia produktov a balení pomáha k zachovaniu prírodných nerábnych vôdyvom na životné prostredie a zdravie ľudí. Zabráni tiež zbytočnej samostatne mimo verejnej sláačky prostredníctvom špecializovaných zberných miest. Pri likvidácii výrobku zhromažďovania batérie, ktoré nemôže vyberať používateľ, musí viiper nevymeniteľných batérií vykonať odborný technik.

Ovládací prednadník vymeniteľný konzumom používateľom.

Len na interiérové použitie

Svetelný zdroj (ien LED) vymeniteľný profesionálnym technikom. LED svetelný zdroj v tomto svietidle môže vymenil len výrobca alebo jeho servisný pracovník, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F

9. Záruka

Záruka počíta s prísnymi obmedzeniami použitia. Ďalšie informácie nájdete na nalej webovej stránke: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Špecifikácie bezdrôtovej komunikácie:
Frekvencie pásma bezdrôtového RF rozsahu: 2 400 + 2 483,5 MHz
Maximálny vyžarovaný výkon:
Wi-Fi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Produkty sa nemajú používať v kombinácii s inými zariadeniami. Na stmievanie použite aplikáciu WiZ.
Zapnutie a vypnutie sú k dispozícii iba pripojenia Wi-Fi.
Spôsobnosť Signify týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia značkové WiZ je v súlade so smernicou 2014/53/EU(RED). Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: wizconnected.com
Názov Wi-Fi® a logo Wi-Fi® CERTIFIED sú registrované ochranné známky Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
Názov a logá Bluetooth® sú registrované obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG,Inc.
Amazon, Alexa a jeho mendzga sú ochranné známky spoločností Amazon.com, Inc. alebo ich pobočiek.
Google je obchodná známka spoločnosti Google LLC. Siri je registrovaná obchodná známka spoločnosti Apple Inc.
Všetky použité takéto známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

HU

1. A termék áttekintése

Ü lünjeit bármely helyiségben használhatja. Könnyedén elhelyezheti őket a szekrényen, hogy megtöltheti egy szobát. Az ünjeinek az ágyon, vagy kihangsúlyozzon a polcokon elhelyezett tárgyakat, vagy akár a padlóra is helyezheti őket az átlátszó kivehető vázajtókat. A dobozz tartalma: 2 db lámpa, 1 db adapter (kábelcsatlakozóval rögzítve), 1 db rövid kábel, 1 db hosszú kábel (kábelcsatlakozóval rögzítve), 1 db gyors útmutató
1) Lámpa hátja
2) Főkapcsoló
3) Kábel (a rövid kábel 8 cm, a hosszú kábel 150 cm)
4) Adapter (a 929003202 számú modellt C típusú csatlakozós adaptert, a 929003226 számú modellt G típusú csatlakozós adaptert tartalmaz)

2. Szerelési utasítások

Csatlakoztassa az adaptert a lámpához úgy, hogy a csatlakozódugó egy vonalban legyen a jelzővonallal, amint az az ábrán látható.
Kösse egy lámpát egy kábelkötővel/kötővel egy másik lámpához. Ehhez használhat rövid vagy hosszú kábelt. A termék mindkét végét csatlakoztathatja.

3. Alkalmazási területek

Két lámpát a tévé vagy a monitor két oldalára helyezve hangulatvilágítást hozhat létre.
Csatlakoztassa egyszerre a lámpákat a WiZ alkalmazáson keresztül.
A két lámpát kicsire, átlátszó vázajtókat mindkettő vagy egyszt, ugyanazon vázajtókat mindkettő is vezérelheti.

4. Használati utasítások

A bar vagy kikapcsoláshoz nyomja meg a főkapcsolót.
Amikor a lámpa be van kapcsolva, tartsa lenyomva a főkapcsolót a fényerő szabályozásához.
Ha a lámpa ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a főkapcsolót 10 másodpercig a párosítási mód aktiválásához.

5. Figyelmeztetések

A lámpatest egy csatlakozóval rendelkezik, hogy a WiZ lámpatesteit szabályozhassa, azaz a lámpatest felszerel. Bármely kétféle eszköz esetén kérjen segítséget egy professzionális villanyszerelőtől.
Felszerelés, csatlakoztatás és javítás előtt mindig válassza le a terméket a villamos hálózatról. Ügyelen arra, hogy egy adapterhez legfeljebb két lámpát csatlakoztasson.
Ne helyezze el a lámpát fogdegésben.

6. Biztonsági tudnivalók

Gondosan olvassa el ezeket az útmutatót az összezerelés és működtetés előtt, és őrizze meg az útmutatót.
Mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkentse a tűz, áramütés és személyi sérülések kockázatát elektromos készülékek használatakor.
Ellenőrizze, hogy az elektromos jellemzők kompatibilisek-e.
A termék kizárólag beltéren használható.
A kialakítás IP20 minősítésű; ne használja a terméket fürdőszobában vagy vízforrás közelében. A termék csak szárazon helyiségben szerelhető fel.
Figyelem: A lámpatest kábel rugalmas zónája nem cserélhető; ha a zsinór megsérül, akkor a lámpatest meg kell semmisíteni.

7. Javítás

A termék tisztítása

Puha pontosító ronggyal tisztítsa.
Ne használjon alkoholt, oldószert vagy hasonló termékeket.

8. Szimbólumok magyarázata

II. osztályú készülék

II. osztályú készülék

Érdeklődjön az elhasznált elektromos és elektronikus termékek és csomagolások helyi szelektív gyűjtőszelvé és -szervizpontjairól. Ezekben a helyi szabályozás, ill. ne helyezze az elhasznált termékeket háztartási/kukaedgyűjtő zsibe. A csomagolás, valamint az elhasználott termék vagy az ugyanakkor megfelelő átalmatlanítása segít megőrizni a környezet és az emberek egészségét és biztonságát. Az akkumulátorokat szűlen, a helyi önkormányzat által megadott helyen kell gyűjteni. Ez nem szabad a háztartási hulladék közé kevermi ilket. A nem cserélhető akkumulátorokat tartalmazó termékek átalmatlanításakor a nem cserélhető akkumulátort szakemberrel kell eltávolítania.

Végfelhasználó által cserélhető szabályozószerelmy.

Kézzel elhagyott szerelmy

Szakember által cserélhető (csak LED) fényforrás: A lámpatestben található LED fényforrást csak a gyártó, annak szervizképviselője vagy hasonló szakember szerelhi cserélni ki.

Ez a termék „F" energiahatékonysági kategóriájú fényforrást tartalmaz

9. Jótállás

A jótállásra szigorú használati feltételek vonatkoznak; további információkért látogasson el webhelyünkre: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Vezeték nélküli kommunikáció műszaki adatai:
Vezeték nélküli RF-mező frekvenciasávja: 2400–2483,5 MHz
Maximális kimenő teljesítmény:
WiFi: max 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
A termékeket nem szabad más fényforrás-szabályozókkal a fényerőszabályozáshoz használni a WiZ alkalmazáson keresztül vagy az alkalmazáson keresztüli bekapcsolás és kikapcsolás lehetőségének kivételével.
A Signify ezennel kijelenti, hogy a WiZ lámpatesztek szabályozóegysége megfelel a 2014/53/EU(RED) irányelv követelményeinek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen szerezhető be: wizconnected.com
Az Wi-Fi® és a Wi-Fi CERTIFIED logók az Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ az Wi-Fi Alliance védjegyei.
A Bluetooth® szó és szóvonal a Bluetooth SIG,Inc. bejegyzett védjegye.
Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy annak leányvállalatainak a védjegye.
A Google a Google LLC, Siri a Apple Inc. bejegyzett védjegye.
Ezen szavak és megnevezések bármely ilyen jellegű használata Minden más védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

LV

1. Iepazīšanās ar izstrādājumu

Gaismas joslas jūsu telpās izmantot jebkurā vietā. Jūs varat viegli novietot gaismas joslas uz skapjiem, lai radītu jauku noskaņu. Varat arī izmantot gaismas joslas uz galda, aizmetņus kaut kur, so savā dārzā, vienkārši novietojot gaismas joslas uz galda vai dārzā!
Kastē ir: 2 gaismas joslas 2, adapteris*(ieslēgšanai ar vada sāti.), īss vads*1, garš vads*1(savienojumam ar adapteri), korekciju pirkstiņš*1, brīz bostaplēmā*1
1) Lampas korpuss
2) Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
3) Kabeļi(īsais kabelis ir 8 cm, garais kabelis ir 150 cm)
4) Adapteris (ieslēgšanas kabelis: 929003202 sākotnēji adapteri ar C tipa spraudni/ modeļa nosaukumu 929003226 adapteri ar G tipa spraudni)

2. Uzstādīšanas norādījumi

Pievienojiet adapteri jūsu pārlēcenieties, vai spraudnis ir sāldīgots ar ievietošanas ēnu, kā parādīts zīmējumā.
Izmantojot izstādīšanas saiņiņu, savienojiet vienu gaismas joslu ar kabeļi ar citu gaismas joslu. Izlietojot savu garumu, varat izmantot īsu vai garu vadu. Jūs varat pievienot izstrādājumu no abiem galiem.

3. Norādījumi lietojumam

Lai radītu noskaņas aspaismojumu, varat novietot divas gaismas joslas katru savā tālvadītāja sānu pusē.
Savienojot katru gaismas joslu pa vienam, izmantojot WiZ beztoni.
Kontrolējiet katru gaismas joslu ar dažādiem gaismas režīmiem vai papildiniet divas gaismas joslas kopā, lai iegūtu vienu gaismas režīmu.

4. Lietošanas norādījumi

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu.
Kad gaisma ir ieslēgta, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai aptumšotu.
Kad gaisma izslēgta, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 10 sekundes, lai ieiet pārī savienojuma režīmā.

5. Brīdinājumi

Gaismas joslas ir bērnu drošības aizsardzī saskaņā ar tajā valstī noteikto standartu, kurā gaismekli tiks uzstādīti. Saules gaišīšma, lūdzu, padomu jautājiet profesionālam elektrikim.
Pirms uzstādīšanas, savienošanas ar aplikacijas vienmēr atvienojiet no galvenā apraiņa.
Pievienojiet vienam adapterim ne vairāk kā divas gaismas joslas.
Nenovietojiet gaismas joslu vertikāli.

6. Drošības norādījumi

Pirms uzstādīšanas un darbināšanas uzsākšanas rūpīgi izlasiet visus šos norādījumus un saglabājiet tos.
Lai mazinātu ugunsgrēka, kaitējuma no personīgo traumu risku, ierīcē elektriskās ierīces, vienmēr ievērojiet pamatdrošības piesardzības pasākumus.
Pārbaudiet, vai elektriskās specifikācijas nodrošina saderību.
Šo izstādījumu drīkst izmantot tikai telpās.
Konstrukcija ir IP20, nekad ne koristie produktu vaļ uzstādiet vietās, kur ūdens var ietekmēt produktu. Produktu var montēt tikai sausos apstākļos.
Brīdinājums. Šī gaismekļa ārējais elastīgais vads nav nomaināms; ja vads ir bojāts, gaismeklis ir jāiznīcina.

7. Apkope

Ka tīrīt izstrādājumu

Tīrīt ar mīkstu putekļu dīvainu.
Nekada nenaudokite acetono, tirpiklio arba panašaus pobūdžio gaminių.

8. Simbolu skaidrojums

II klases ierīce

II klases ierīce

Lūdzu, iepazīstieties ar informāciju par vietējo atkritumu likvidēšanas, nošķirošanas un savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm un iepakojumiem. Rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un nekādā gadījumā neiznīcini vecās ierīces vai iepakojumu kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Pareizā produkta un iepakojuma likvidēšana palīdz novērst negativas ietekmes iespējas uz vidi un cilvēku veselību. Baterijas drīkst ņemt ārā no pašvaldību atkritumu pārstrādes ar šim nolūkam īpaši paredzētu savākšanas uzņēmumu starpniecību. Likvidējot produktu, kas satur baterijas, kuras lietotājs nevar nomainīt, profesionālim ir jāizņem šī baterija.

Galalietotājam nomaināms vadības mehānisms.

Tikai izmantošanai iekšējās

Speciālistam nomaināms ārējais (LED) gaismas avots: Šajā gaismeklī esošā LED gaismas avota nomaiņu var tikai ražotājs vai tehniskās apkopes pārstāvis, vai persona ar līdzīgu kvalifikāciju.

Šis raksturs satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir F

9. Garantija

Ur garantiju attiecas stingri lietošanas noteikumi, sīkākai informācijai, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Bezvadu specifikācija
Radiosakari RF mērīšanas frekvenču josla: 2400 – 2483,5 MHz
Maksimālā jauda izejā:
WiFi: max 20 dBm
Bluetooth: max 10 dBm
Produktus nevajadzētu lietot kopā ar rezervātiem.
Ieslēgšana/izslēgšana darbojas tikai izmantojot WiZ lietotni.
Ieslēgšanas/izslēgšanas funkcionalitāte pieejama tikai bezvadu pieslēgumā.
Signify ar šo paziņo, ka radioiekārta tipa WiZ gaismekļi atbilst direktīvai 2014/53/ES(RED). Tekstu izskatā i deklarāciju par atbilstību ES var iegūt šādā internetā adresē: wizconnected.com
Wi-Fi® zīme logoja Wi-Fi CERTIFIED zīmē ir reģistrētas preces zīmes Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ zīme WPA3™ jau ir reģistrēta preces zīme Wi-Fi Alliance.
Vārds Bluetooth® un to logotipus ir reģistrētas preces zīmes, kas piederīgas Bluetooth SIG, Inc.
Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir Amazon.com,inc vai tās pārstāvošo uzņēmumu īpašums.
Google ir Google LLC preču zīme Siri ir Apple Inc. reģistrēta preces zīme.
Jebkuru šādu zīmi Signify izmanto saskaņā ar licenci.
Citas preces zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

LT

1. Gaminio pristatymas

Šviestuvus galėsite naudoti bet kuriame savo kambaryje. Šviestuvus juostas galite lengvai pastatyti ant spintelės, kad sukurtumte gražią atmosferą. Taip pat galite naudoti šviestuvus juostas ant stalo, kad sukurtumte jaukią atmosferą, tiesiog pastatydi šviestuvus juostas ant gėlės! Kad sukurtumte tikslinį apšvietimą.
Dėžėje turėsite: Šviestuvo juostos 2, adapteris*(Ties ijungimo dirželiu), trumpas kabelis*1, ilgas kabelis*1 (ir trumpasas dirželiu), naudotojo vadovas*1, greitas nustatymas*1
1) Šviestuvo korpusas
2) Maitinimo mygtukas
3) Kabelis (trumpas = 8 cm, ilgas = 150 cm)
4) Adapteris (modelio pavadinimas: 929003202yra ant adapterio su C tipo kištuku / modelio pavadinimas: 929003226 yra adapteris su G tipo kištuku)

2. Montavimo nurodymai

Prijunkite adapterį prie šviestuvo ir įsitikinkite, kad kištukas atitinka dėklo lėnį, kaip parodyta paveikslėlyje.
Viena šviestuvo juosta su kabelių prijunkite prie kitos šviestuvo juostos. Pagal situaciją galite rinkis trumpą arba ilgą kabelį. Galite prijungti gamtį iš abiejų galų.

3. Taikymo instrukcijos

Galite pastatyti dvi šviestuvo juostas televizoriaus arba monitoriaus šonuose, kad sukurtumte atmosferą.
Prijunkite kiekvieną šviestuvo juostą po vieną naudodami „WiZ" programą.
Valdykite kiekvieną šviestuvo juostą valdyklės vienkarš arba apšvietimo režimais arba sugrupuokite dvi šviestuvo juostas, kad gautumėte vieną šviesos režimą.

4. Naudojimo instrukcijos

Norėdami įjungti ir išjungti maitinimą, paspauskite maitinimo mygtuką.
Kai šviestuvas ijnešta, laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, kad primėdytumėte.
Kai šviestuvas ijungtas, laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką 10 sekundžių, kad pereitumėte susiejimo režimą.

5. Įspėjimai

Šviestuvas nėra pritinkamas prie tarp gėrimo, atitinkančio tos šalies, kurioje šviestuvas montuojamas, nacionalinės standartą. Kilus abejonių patarimo kreipkitės į profesionalą elektriką.
Montuodami, prijungdami ir atlikdami priežiūrą visada atjunkite nuo pagrindinio maitinimo šaltinio.
Įsitikinkite, kad prie viieno adapterio prijungėte ne daugiau kaip dvi šviestuvo juostas.
Nestatykite šviestuvo juostos vertikaliai.

6. Saugumo instrukcijos

Prieš montuodami ir naudodami šiuos gaminį perskaitykite visas instrukcijas ir jas išsaugokite.
Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgių ir asmens sužalojimų naudojant elektros prietaisus, reikia visada laikytis pagrindinių saugos atsargumo priemonių.
Patikrinkite, ar sudenmamos elektros specifikacijos.
Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.
IP20 klasės konstrukcija, neleidžia nenaudokite gaminio vonios kambarėlyje arba šiltnamio arti vandens. Gaminį galima montuoti tik sausose patalpose.
Įspėjimas: Šio šviestuvo išorinis lankstaus kabio pakeisti negalima, jį pažeidus šviestuvas gali būti sugadintas.

7. Techninė priežiūra

Kaip valyti gaminį

Valykite mirkstka dukiu šluoste.
Niekada nenaudokite alkoholio, tirpiklio arba panašaus pobūdžio gaminių.

8. Simbolių paaiškinimas

II klases prietaisas

II klases prietaisas

Susipažinkite su vietine elektros ir elektroninių gaminių bei pakuočių atliekų šalinimo, rūšiavimo ir surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekadaie nesiimkite senų gaminių bei pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis. Teisingas pakuotės, gaminio ir (arba) baterijos (jeigiamas) tinkamas šalinimas padės užkirsti kelią neigiamai poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai. Tai bus išmestos atskirai nuo komunalinių atliekų srautų tam skirtuose renginiuose, šimetant gaminį, kuriame yra naudotojo nekeičiamas baterija, naudotojų nekeičiamas baterijas turi šimti profesionalas.

Galutinio naudotojo keičiama valdymo pavira.

Naudoti tik patalpose

Profesionalo keičiamas šviesos šaltinis (tik šviesos diodų). Šviesos diodų šviesos šaltinį, esantį šiame šviestuve, galėsi pakeisti tik gamintojas ar jo techninio aptarnavimo centro atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.

Šis gaminys yra šviesos šaltinio, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra F

9. Garantija

Garantija šiaurinos griežtos naudojimo taisyklės, nordami sužinoti daugiau informacijos apsilankykite mūsų svetainėje: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Belaidio ryšio specifikacijos:
Belaidio RF rezonansinis dažnis: juosta: 2400–2483,5 MHz
Didžiausia perduodamoji galia:
WiFi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Gaminių negalima naudoti su temdymo valdikliais, temdant laiko WiZ programą.
Įjungimo / išjungimo funkcija veikia tik prisijungus prie „WiFi".
Šiuo Signify pareiškia, kad radijo ryšio prietaisas „WiZ" šviestuvai atitinka Direktyvos 2014/53/ES(RED) reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite svetainėje: wizconnected.com
„Wi-Fi" ir „Wi-Fi CERTIFIED" logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance" prekės ženklai.
„Wi-Fi CERTIFIED", „WPA3" yra „Wi-Fi Alliance" prekės ženklai.
„Bluetooth" žodis ir logotipas yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, INC".
„Amazon", „Alexa" ir visi kiti logotipai yra „Amazon.com, Inc" arba jos filialų prekės ženklas.
„Google" yra „Google LLC" prekės ženklas, „Siri" yra „Apple Inc" registruotasis prekės ženklas.
Signify" juos naudoja pagal licenciją.
Kiti prekės ženklai ir komercinai pavadinimai priklauso jų atitinkamams savininkams.

ET

1. Toote tutvustus

Valgurribalt saab kasutada igas toas. Kauni õhkkonna loomiseks saate valgusriba hõlbsalt kapile paigaldada. Saate valgusribalt kasutada ka selleks, et tõsta esile riiulitel leiduvat voli, asetada valgusribad aktsentvalgustse saamiseks lihtsalt põrandale.
Kartsi sisu: valgusriba *2, adapter *1 (kinnitatud kaablisõlmega), lühike kaabel *1, pikk kaabel *1 (kinnitatud kaablisõlmega), kasutusjuhend *1, kiireadistamise juhend *1
1) Lambi korpus
2) Toitenupp
3) Kaabel (lühike kaabel on pikkusega 8 cm, pikk kaabel on pikkusega 150 cm)
4) Adapter (mudeli nimi: 929003202 sisaldab C-tüüpi pistikuga adapterit / mudeli nimi: 929003226 sisaldab G-tüüpi pistikuga adapterit)

2. Paigaldusjuhised

Ühendage adapter lambiga ja veenduge, et pistik oleks joonistel näidatud sisestusjoonega joondatud. Ühendage üks valgusriba kaablisja ja teise valgusribaga. Soovi korral saate valida lühikese või pika kaabli vahel. Ühendage kaablid mõlemast otsast.

3. Kasutusjuhised

Võite panna kaks valgusriba teleri või monitori kõigidele, et luua taustavalgustust.
Ühendage kõik valgusribad ükshaaval WiZ rakenduse kaudu.
Juhtige valgusribasse ennetavat valgusrežiimidega või ühintage kaks valgusribla kokku, et saada üks valgusribbm.

4. Kasutusjuhised

Lülaje ja väljalülitamiseks vajutage toitenupu.
Kui tuli põleb, hoidke hämardamiseks toitenuppu 30 sekundit all.
Kui tuli ei põle, hoidke sidumisrežiimi sisemiseks toitenuppu 10 sekundit all.

5. Hoiatused

Valgustid tuleb ühendada elektritoitega vastavalt paigaldusjuhiste nõuktele standartidele.
Kasutuse korral ettevaatlik, ärgeme ta mõõdukalt kõrvale.
Kora selleks ei soovitame, ärgeme ta vaevaga puhtamiseks 10 sekundi ja ja ei ta ei ühenda ärgeme ja ei ühenda.

6. Ohutusjuhised

Lugege enne kokkumonteerimist ja kasutamist käesolevad juhised läbi ja hoidke need alles.
Tulekahju, elektrilöökide ja vigastuste ohu vähendamiseks elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida ettevaatusabinõusi.
Kontrollige, kas elektrilised spetsifikatsioonid on ühilduvad.
Toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumis.
Konstruktsioon on kaitstud IP20, ärge seadet kasutage toodet vannitoas või vee läheduses. Toodet võib paigaldada ainult kuivadele kohtadele.
Hoiatus: valgusti paindav juhe ei ole asendatav. Kui juhe saab viga, tuleb valgusti hävitada.

7. Hooldus

Tuube puhastamine

Puhastage pehme tolmulapiga.
Mitte kasutada alkohol, lahusti või teisi sarnaseid tootesid.

8. Sümbolite selgitus

II klassi kodumasin

Valgusallika (ainult LED) võib asendada professionaal Selle valgusti LED-valgusallika tohb asendada ainult tootja või teine hooldustehik või sarnane kvalifikatsioonga isik.

Seet toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhusus klass on F

9. Garantii

Garanii kehtib range kasutustingimuste järgimisel. Täiendav saamiseks külastage meie veebisait: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Juhtmevaba tehnoloogia näitajad
Juhtmevaba raadiosageduslemm sagedusala: 2400 – 2483,5 MHz
Maksimaalne edastatud võimsus
WiFi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Tooteid ei tohi hämardiega kasutada. Hämardamiseks kasutage WiZ rakendust.
Sisse ja välja lülitamine on saadaval ilma WiZ-ühenduseta.
Seadmete kasutamisel ei vastuvõtu ja raadiosaatjaid ei vajalikud on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL(RED). Eli vastavusdeklaratsiooni tekst leiate meie veebilehelt: wizconnected.com
Wi-Fi® ja Wi-Fi CERTIFIED logo on Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
Wi-Fi CERTIFIED™ ja WPA3™ on Wi-Fi Alliance'i kaubamärgid.
Bluetooth® sõna ja logod on Bluetooth SIG, Inc. omanikuõigused.
Amazon, Alexa ja sõbi nendega seotud logod on Amazon.com ja ja või selle tütarettevõtete kaubamärgid.
Google on Google LLC kaubamärk, Siri on Apple Inc registreeritud kaubamärk.
Signify kasutab nimetatud märke litsentsi alusel.
Teised kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

AR

1. التعريف بالمنتج

يمكنك استخدام أشرطة إضاءة في أي غرفة من غرفك. يمكنك بسهولة وضع أشرطة الإضاءة على الرفوف لإضاءة الأشياء على الرفوف أو حتى وضع أشرطة الإضاءة على الأرض لخلق جو جميل. يمكنك أيضًا وضع أشرطة الإضاءة على الأرض لإضاءة الأشياء على الأرض. يمكنك أيضًا وضع أشرطة الإضاءة على الأرض لإضاءة حديقة صغيرة.
محتويات الصندوق: شريط إضاءة *2، المحول *1 (مثبت بحلقة كابل)، كابل قصير *1 (مثبت بحلقة كابل)، كابل طويل *1 (مثبت بحلقة كابل)، المستند*1، دليل البدء السريع*1
1) الجزء الخلفي من المصباح
2) زر التشغيل
3) كابل (كابل قصير 8 سم، كابل طويل 150 سم)
4) المحول. (اسم الطراز: 929003202 يتوي على محول مفصل من النوع C / اسم الطراز: 929003226 يحتوي على محول من طراز G)

2. تركيب الشريط

ثبت المحول، بالمحول وتأكد من محاذاة الغطاء من خط الإدخال. كما هو موضح.
يمكن شريط إضاءة واحد إلى وشريط إضاءة آخر. يمكنك إما إختيار كابل قصير أو طويل. بعدها أختيارك.
يمكنك توصيل الكابل من كلا الطرفين.

3. التعليمات الخاصة بالاستخدام

يمكنك وضع شريطين إضاءة على جوانب التلفزيون أو الشاشة لخلق أجواء مميزة.
قم بتوصيل كل شريط إضاءة إلى WiZ واحد.
قم بتوصيل كل شريط إضاءة إلى WiZ أو اقترن كل شريطين إضاءة معًا لإضاءة واحدة.

4. تعليمات الاستخدام

اضغط على زر التشغيل لتشغيل وإيقاف التشغيل.
عندما يكون المصباح مضاء، اضغط مطولًا على الزر لتغيير الإضاءة.
عندما يكون المصباح مطفأ، اضغط مطولًا على الزر لمدة 10 ثوانٍ للدخول في وضع الإقران.

5. التحذيرات

يجب أن تتوافق أشرطة الإضاءة مع القوانين المحلية.
تأكد من فصل الطاقة قبل التركيب والتوصيل والصيانة.
لا يمكن توصيل أكثر من شريطين إضاءة بمحول واحد.
لا تضع الشريط رأسيًا.

6. تعليمات السلامة

اقرأ جميع هذه التعليمات بعناية قبل التجميع والتشغيل واحتفظ بهذه التعليمات.
لتقليل خطر الحريق والصدمة الكهربائية والإصابات، يجب دائمًا اتباع بعض الاحتياطات الأساسية عند استخدام الأجهزة الكهربائية.
يرجى التأكد من تطابق المواصفات الكهربائية.
يُسمح باستخدام المنتج في الداخل فقط.
تصميم المنتج IP20، لا تستخدم المنتج في حمام أو بالقرب من مصادر المياه. يمكن تثبيت المنتج في مكان جاف فقط.
تحذير: لا يمكن استبدال السلك الخارجي لمرونة الإضاءة. في حالة تلف السلك، يتم تدمير مرونة الإضاءة.

7. الصيانة

تنظيف المنتج

يمكن تنظيف الشريط بقطعة قماش غير ناعمة.
لا تستخدم أبدًا الكحول أو المذيبات أو المنتجات ذات الطبيعة المماثلة.

8. شرح الرموز

استخدام في الأماكن المغلقة فقط

جهاز من الدرجة الثانية

جهاز من الدرجة الثانية

يمكن استبدال مصدر الضوء بواسطة المستخدم النهائي

نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية
يجب التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية وعبواتها المستخدمة وفقًا للقوانين المحلية. يساعد الالتزام بهذه القواعد على الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
الاتحاد الأوروبي: قم بالتخلص من المنتجات الكهربائية وفقًا للتوجيه 2012/19/EU

يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء من فئة كفاءة الطاقة F

مصدر الضوء الخاص بالمستخدم النهائي LED: يجب استبدال مصدر الضوء LED الموجود في وحدة الإنارة هذه فقط بمصدر ضوء LED آخر من الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو أي شخص مؤهل مماثل.

9. الضمان

ضمان WiFi يتبع CERTIFIED WiFi. للحصول على ضمان أطول، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
شركة Wi-Fi Alliance تعترف بتقنية WPA3 ™ CERTIFIED Wi-Fi
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi CERTIFIED™ WPA3™ هي علامات تجارية تعائد لشركة Wi-Fi Alliance
Bluetooth SIG, INC يمتلك علامة الكلمة Bluetooth® وشع