SONY

Wireless Noise Canceling Stereo Headset

Przewodnik
Návod na použitie
Ghid de referință
Referenční příručka
Referenční příručka
Referenčna priročnika
Referenčná príručka
Referenční příručka
Referenční priručnik
Informacje na produkcie
Informácie o výrobku
Informații despre produs
Informace o produktu
Informácie o produkte
Informacje o produkcie
Informácie o produkte
Informacje o produkcie

WH-1000XM6

Model: YY2984

A

B

5-063-737-**62**(1)

©2025 Sony Corporation
Printed in Malaysia
https://www.sony.net/

https://rd1.sony.net/help/mdr/2984/h_zz/

Polski

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów

Model: YY2984
Termin „produkt" w tym dokumencie odnosi się do urządzenia lub jego akcesoriów.
Tabliczka znamionowa i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone w następującej lokalizacji:
Zobacz rysunek **B**.
Produktu nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.
Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp. przez okres dłuższy niż 30 dni.
Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskich temperatur. Może mieć doprowadzić do ich pogorszenia i uniemożliwienia prawidłowego działania. Nie wolno demontować, otwierać ani rozcinać akumulatorów.
W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dotykać do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przemyć miejsca kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się lekarzem.
Akumulatory należy naładować przed użyciem. Należy zawsze zapisywać na z innokumentacji produktu informacje dotyczące produktu w celu uzyskania właściwych instrukcji dotyczących ładowania.
Po długotrwałym okresie przechowywania może okazać się konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
Używać w odpowiednim spodzie.
Łączenie bez przewodu
Użyj dołączonego do zestawu kabla USB Type-C® i dostępnego na rynku ładowarki sieciowej.
Podłącz zasilacz sieciowy USB do tego urządzenia za pomocą kabla USB Type-C, a następnie podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazdka ściennego.

Powiadomienie dla klientów: następujące informacje dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych w krajach/regionach stosujących dyrektywę UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu z prawodawstwem UE należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7, D1, 1930 Zaventem, Belgia.
sony.com/country
Produkt bateryjny
Symbol
Symbol Sony Corporation (Sony Corporation, Ltd., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan) oznacza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://rd1.sony.net/help/mdr/2984/h_zz/

Usuwanie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach posiadających własne systemy zbiórki)

Tem symbol umieszczony na produkcie, bateriach lub na opakowaniu oznacza, że ani produktu, ani baterii nie należy traktować jako odpadu komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Odpowiednie usunięcie zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling produktów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w kt[illegible]

https://rd1.sony.net/help/mdr/2984/h_zz/

Magyar

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó fejhallgató

Modell: YY2984
A termék" ez alatt a dokumentumban a kézikönyv vagy annak tartozékaira vonatkozik.
Az adattábla és fontos biztonsági információk a következő helyeken találhatók:
Lásd **B** ábra
A terméket ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
Az elemeket/akkumulátorokat (akkumulátorral, beszerelt akkumulátort) nem szabad tartósan kitenni túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek, hasonlóknak.
Ne tegye ki a telepeket szélsőségesen alacsony hőmérsékleti feltételeknek, amelyek befolyásolják és korlátozzák az elemek teljesítményét.
Ne szedje szét, nyissa fel és ne aprítsa szét az akkumulátort.
Folyadékszivárgás esetén az akkumulátor folyadékja bőrével vagy szemével érintkezve: Ha érintkezett, mossa le az érintett felületet bő vízzel és forduljon orvoshoz.
Az akkuk használat előtt fel kell tölteni. Mindig tartsa be a gyártó utasításait. Ajánlott a termék kézikönyvében találhatók vonatkozó utasítások szerinti feltölteni.
Hosszabb ideig tartó tárolás után a maximális teljesítmény elérése érdekében szükség lehet a akkuk többszöri feltöltésére és kisütésére.
Az egyszerű töltése
Használja a mellékelt USB Type-C® kábelt, valamint egy kompatibilis USB hálózati tápegységet.
Az USB Type-C kábelhez kösse az egységet az USB hálózati tápegységhez, majd dugaszolja az USB hálózati tápegységet egy konnektorba.

Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás az EU irányelvek alkalmazott országokban/régiókban érvényesített termékekre vonatkozik.

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrnek vagy az Európai Termékbiztonsági Kapcsolattartó Munkatársnak a gyártó adatait, a termék megnevezését kell kérjük, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium
sony.com/country
Az akkumulátor gyártója:
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No. 2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fuhaiwei Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
VYDÁNÍ
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pu Industrial New Area, Zhaoja Street, Kaizhou District, Chongqing, China
Sony Corporation nenísenjom odwiadza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://rd1.sony.net/help/mdr/2984/h_zz/

Usuwanie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach posiadających własne systemy zbiórki)

Tem symbol umieszczony na produkcie, bateriach lub na opakowaniu oznacza, że ani produktu, ani baterii nie należy traktować jako odpadu komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Odpowiednie usunięcie zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling produktów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do wbudowanej baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Aby mieć pewność, że bateria oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie usunięte, należy dostarczyć te produkty do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy zapoznawać się z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi dotyczącym bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Zużytą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze sklepem, z którym zakupiono produkt lub baterię.

Ważność oznaczenia znakiem CE jest ograniczona do krajów/regionów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do krajów/regionów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Szwajcarii.
Ważność oznaczenia znakiem UKCA jest ograniczona do krajów/regionów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do Wielkiej Brytanii.
Urządzenie to posiada certyfikat IP55 zgodnie z normą IEC 60529 zapewniając ograniczenie określonymi w przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony użytkowników przed porażeniem prądem o napięciu nie przekraczającym 1,5 V.
Z tym dyrekt[illegible]

https://rd1.sony.net/help/mdr/2984/h_zz/

Slovenský

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potláčania hluku

Model: YY2984
Výraz „produkt" v tomto dokumente sa vzťahuje na zariadenie alebo jeho príslušenstvo.
Typový štítok a dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti sú uvedené na zadnej strane.
Pozri obr. **B**
Produkt neukladajte do stesnených priestorov, ako je knižnica alebo vstavaná skriňa.
Nevystavujte batérie (akumulátor alebo zabudované batérie) dlhodobo nadmernému teplu, napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Nevystavujte batérie extrémne nízkym teplotám, ktoré môžu viesť k zmrtvaniu a nefunkčnosti batérie.
Dobíjacie batérie nerozoberajte, nerozrezajte ani nerozdrvte.
V prípade úniku z akumulátora nedovoľte kontakt akumulátorovej kyseliny s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Pred použitím je potrebné nabiť dobíjacie batérie. Spôsobe polnky k nabíjaniu nájdete vždy v podpornej dokumentácii k produktu.
Po dlhom skladovaní môže byť potrebné nabiť a vybiť dobíjacích batérií niekoľkokrát, aby sa dosiahol maximálny výkon.
Zákl[illegible]

https://rd1.sony.net/help/mdr/2984/h_zz/

Česky

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku

Model: YY2984
Termín „výrobek" v tomto dokumentu se týká jednotky nebo jejího příslušenství.
Štítek s typovým a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou umístěny v následujícím místě:
Viz obr. **B**
Neinstalujte výrobek do stísněných prostor, jako je knihovna nebo vestavěná skříň.
Nevystavujte baterie (baterová sada nebo instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které by mohly způsobit přehřátí nebo nefunkčnost.
Dobíjecí baterie nedemontujte, neotevírejte ani nedrťte.
V případě úniku elektrolytu z dobíjecí baterie zabraňte jeho kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud k takovému kontaktu dojde, omyjte si zasažené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Dobíjecí baterie je nutné před použitím nabít. Vždy postupujte podle pokynů výrobce nebo v příručce k produktu, které jsou uvedeny pokyny ke nabíjení baterie.
Po dlouhodobém skladování může být nutné dobíjecí baterie několikrát nabít a vybít, aby byla dosažena jejich maximálního výkonu.
Zákl[illegible]

Slovensky

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potláčania hluku

Model: YY2984
Výraz „produkt" v tomto dokumente sa vzťahuje na zariadenie alebo jeho príslušenstvo.
Typový štítok a dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti sú uvedené na zadnej strane.
Pozri obr. **B**
Výrobok neukladajte do stesnených priestorov, ako je knižnica alebo vstavaná skriňa.
Nevystavujte batérie (akumulátor alebo zabudované batérie) dlhodobo nadmernému teplu, napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Nevystavujte batérie extrémne nízkym teplotám, ktoré môžu viesť k zmrtvaniu a nefunkčnosti batérie.
Dobíjacie batérie nerozoberajte, nerozrezajte ani nerozdrvte.
V prípade úniku z akumulátora nedovoľte kontakt akumulátorovej kyseliny s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Pred použitím je potrebné nabiť dobíjacie batérie. Spôsobe polnky k nabíjaniu nájdete vždy v podpornej dokumentácii k produktu.
Po dlhom skladovaní môže byť potrebné nabiť a vybiť dobíjacích batérií niekoľkokrát, aby sa dosiahol maximálny výkon.
Zákl[illegible]

Română

Căști cu microfon stereofonice fără fir cu funcție de reducere a zgomotului

Model: YY2984
Termenul „produs" în prezentul document se referă la căști și accesoriile acestora.
Plăcuța de identificare și informațiile de siguranță se găsesc în următoarea locație:
Consultați ilustrația **B**.
Produsul nu trebuie montat în spații reduse, precum o bibliotecă sau o mobilă de perete.
Nu expuneți bateriile (acumulatorul sau bateriile montate) la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, focul și altele asemenea, pe o perioadă de mai mult de 30 de zile.
Nu expuneți bateriile la temperaturi foarte scăzute, care ar putea afecta performanța și funcționarea acestora.
Nu demontați, deschideți sau tăiați acumulatorul.
Dacă se produce o scurgere de lichid din acumulator, evitați contactul cu pielea și ochii. Dacă se produce contact, spălați zona afectată cu o cantitate mare de apă și solicitați asistență medicală.
Bateriile trebuie reîncărcate înainte de utilizare. Urmați instrucțiunile de reîncărcare din documentele produsului.
Dacă produsul este depozitat o perioadă mai lungă, este posibil ca bateriile trebuie reîncărcate și descărcate de câteva ori pentru a obține o performanță maximă.
Folosiți o [illegible]

Български

Безжични високоговорители с функция за намаляване на шума

Модел: YY2984
Терминът "продукт" в този документ се отнася за уреда или аксесоарите към него.
Фабричната табелка и важна информация, свързана с безопасността, се намират на следния адрес:
Виж чертожа **B**.
Не поставяйте продукта в затворено пространство, като например етажерка за книги или вградена шкаф.
Не изхвърляйте батериите (батерии или поставени батерии) на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън и подобни, за дълго време.
Не изхвърляйте батериите на екстремно ниски температури, които може да доведат до прегряване и термична нестабилност.
Не демонтирайте, не отваряйте и не разрязвайте акумулаторите.
В случай на изтичане от акумулатора бъдете внимателни да не позволявате на течността да влиза в контакт с кожата или очите. Ако сте имали контакт, незабавно засегнатите участъци с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.
Акумулаторите трябва да се зареждат преди употреба. Винаги съвет[illegible]

Українська

Бездротові стереофонічні навушники з функцією зменшення шуму

Модель: YY2984
Термін "виробник" у цьому документі стосується навушників та їхніх аксесуарів.
Інформація про виробника та інформація про безпеку розташована в наступному місці:
Дивіться на малюнок **B**.
Не ставте пристрій у замкнене простір, наприклад у книжкову шафу.
Не кидайте акумулятори (акумулятори або вбудовані акумулятори) у вогонь, не залишайте на тривалий час на прямому сонячному світлі, не піддавайте впливу високих температур, що може спричинити вибух.
Не кидайте акумулятори у вогонь, не залишайте на тривалий час на прямому сонячному світлі, не піддавайте впливу високих температур, що може спричинити вибух.
Не розбирайте акумулятори.
Не розбирайте акумулятори.
Не розбирайте акумулятори

Română

Citiți sterpo fișă fir cu reducerea zgomotului

Model: YY2984

Termenul „produs" din acest document se referă la unitate sau la accesorile sale.

Păstrați cu date tehnice și informațiile importante privind siguranța sunt amplasate în unitatea/ambalajul produsului.

Conținut Fig. **1**

Nu instalați produsul în spații fierbinte, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap închis.

Nu expuneți baterile (acumulator sau baterii montate) timp îndelungat la căldură excesivă, cum ar fi cea generată de lumina soarelui, de foc sau de orice sursă.

Nu expuneți bateriile la temperaturi extreme care se pot datora de supraîncălzire și la o avalanșă termică.

Nu demontați, nu deschideți și nu rupeți bateriile reîncărcabile.

În cazul produselor care conțin baterii bateriile reîncărcabile nu lăsați knitoki să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din abundență și vedeți sfatul medicului.

Bateriile reîncărcabile trebuie să fie înlocuite înainte de folosire. Consultați fișele de date ale produsului pentru informații cu privire la modul de înlocuire a bateriei.

Dacă produsele folosesc baterii de depozitare, poate fi necesară bateria pe descărcarea de câteva ori a bateriilor reîncărcabile, pentru a obține performanțe maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Declarare asemănătoare

Utilizați cablul USB Type-C® furnizat și un adaptor USB de curent alternativ disponibil în comerț.

Conectați adaptorul USB de curent alternativ la aceeași unitate cu ajutorul cablului USB Type-C, apoi conectați produsul USB de curent alternativ la un priză de alimentare în curent alternativ.

Avizi pentru clienți: următoarele informații se aplică numai produselor vândute în țările/regiunile care respectă directivele UE.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation. Importator UE: Sony Europe B.V.

Întrebări cele importante la biroul de vânzări referitoare la conformitatea produselor în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Str. 61, Stuttgart, Germania 70327, 1930 Zendian, Republica Coreea.

Sony.com/Security

Producătorul bateriei:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, R.P. Chineză

VDL

Changqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, R.P. Chineză

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: https://compliance.sony.eu

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice uzate (de aplicare pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate ca fiind deșeuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se poate asocia simbolurile aferente substanței chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă de faptul că aceste produse și baterii sunt dezafectate în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care pot fi afectate de altfel de manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranță sau integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura de faptul că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de funcționare la centrele adecvate de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul în care bateria este dezafectată în produs în condițiile de siguranță. Predați bateria uzată la un centru adecvat de colectare și reciclare. Pentru mai multe informații cu privire la detalile referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria dvs., sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Validitatea marcajului CE este restricționată doar la acele tări/regiuni unde este aplicat în mod legal. În special în țările/regiunile SEE (Spațiul Economic European) și Elveția.

Validitatea marcajului UKCA este restricționată doar la acele tări/regiuni unde este aplicat în mod legal. În special în Marea Britanie.

Anexele unitate a fost testat și s-a constatat că este conform în limitele impuse de regulamentele EMC utilizând un cablu de conectare mai scurt de 3 m.

Numai cabluri de date incluse pot fi utilizate cu acestea (fișe).

7,5 - 21 W USB PD

Puterea furnizată de Încărcător trebuie să se situeze între minimum 7,5 watți, de care are nevoie echipamentul tău, și maximum 21 watți pentru a atinge viteza maximă de încărcare. Informații privind asistența pentru USB PD: Încărcare rapidă USB PD

Acultarea la cărți la volum ridicat vă poate afecta negativ auzul.

Nu utilizați unitatea în timp ce mergeți pe jos, conducând sau să dedipacați o mașină. Utilizarea în acestor condiții poate fi periculoasă și în anumite locuri este ilegală.

Nu utilizați în zone periculoase dedit dacă puteți auzi sunetele din mediul înconjurător.

Unitatea nu este impermeabilă. Dacă în unitate pătrunzi apă sau obiecte străine, acestea pot cauza un incendiu sau un șoc electric. Dacă în unitate pătrunzi apă sau obiecte străine, încetați imediat utilizarea acestia și consultați cel mai apropiat dealer Sony. În special fiți atenți în situațiile ma jos.

- Cânduți utilizați unitatea lângă o chiuvetă sau lângă un recipient umplut cu apă
- Avți grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă sau într-un recipient umplut cu apă
- Cânduți utilizați unitatea în ploaie, în nimoare sau în locuri umede
- Cânduți utilizați unitatea dacă cânduți turbidă apă
- Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau o introduceți în un articol de îmbrăcăminte umed, este posibil ca unitatea de a se umezești.

Pentru detalii despre efectele contactului dintre corpul uman și telefonul mobil sau alte dispositive fără fir conectate la unitate, consultați manualul de instrucțiuni al dispositivului fără fir.

Nu introduceți nicioodată mufa USB dacă unitatea sau cabul de Încărcare sunt umede. În cazul cuplării mufei USB atunci când unitatea sau cabul de Încărcare sunt umede, se poate produce un scurtcircuit care poate cauza leșiuțe (apă de la robinet, apă de mare, băuturi răcoritoare etc.) sau din cauza corozivilor din apă ce pot unitatea sau cabul de Încărcare, putând provoca supraîncălzirea sau defectarea.

Acest produs conține unul sau mai multe magneți care pot interfera cu dispositivele cardiace, pumpele medicale programabile sau alte echipamente pentru tratarea hidrocefaliei sau alte dispositive medicale. Nu amplasați acest produs în apropierea acestor dispositive. Dacă folosiți dispositive medicale: Solicitați sfatul medicului înainte de a utilza acest produs dacă bănuiți asfel de dispositive medicale.

Informații despre electricitatea statică

Dacă utilizați unitatea atunci când aerul este uscat, puteți avea o senzație de discomfort din cauza electricității statice acumulate în corpul dumneavoastră. Acesta nu reprezintă o defectiune a unității. Puteți reduce acest efect purtând îmbrăcăminte din materiale naturale care nu generează cu ușurință electricitate statică.

Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth®

Nu pot conecta la unitate cu un dispozitiv Bluetooth asociat atunci când unitatea este pornită.

Puteți dezactiva funcția Bluetooth prin introducerea cabului pentru cîști furnizat în mufa de intrare a cabului pentru cîști.

Scoateți cabul pentru cîști activează automat funcția Bluetooth.

Slovenčina

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma

Model: YY2984

Izraz »izdelek« v tem dokumentu se nanaša na enoto ali na njene dodatke.

Tipska plošča in pomembne informacije o varnosti so priložene na zadnjem mestu.

Glej sliko **1**

Izdelka ne nameščajte v zaprt prostor, ki vrže iz knjižna ali vrzeno omara.

Baterij (baterijska vložka ali nameščenih baterij) daj časa ne izpostavljajte prevzokem temperaturam, na prim sončnim svetlobi, ogniu ali podobnemu.

Ne izpostavljajte baterij ekstremnim razmerjem temperatur, ki bi lahko pospešile pregretje in ubajanje toplote.

Sekundarnih baterij ne razstavljajte, odpirajte ali režite.

Že sekundarna baterija pušča, preprečite stik telesne k kožo ali oči. V primeru da ste, vsaj, prizadeti, prizadeto mesto zaprite z velikio kolčino vode in poiščite zdravniško pomoč.

Sekundarne baterije je treba pred uporabo napolniti. Vedno upoštevajte navodila za ustrezno polnjenje v navodilih proizvajalca ali priročnika za izdelek.

Po daljši odsotnosti shranjevanja je treba sekundarne baterije za pridobitev najboljše zmognosti morda večkrat napolniti in izpraznit.

Ustrezno zavrzite.

Prijavljanje podobnosti

Uporabite priloženi kabel USB Type-C® in adapter na izmenični tok USB, ki je na voljo v prodajni mreži.

Adapter na izmenični tok USB prek kabla USB Type-C priključite v to enoto, nato pa adapter na izmenični tok USB priključite v ustrezno vtičnico.

Obveznosti za kupce: naslednje informacije veljajo le za izdelke, ki se prodajajo v državah/regijah, v katerih se uporabljajo direktive EU.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation. Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Pozvedbe iz uvoznika v EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se naslovijo na pooblaščenega predstavnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Str. 61, Stuttgart, Nemčija 70327, 1930 Zendian, Republika Koreja.

Sony.com/Security

Proizvajalec baterije:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, R.P. Chineză

VDL

Changqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, R.P. Chineză

Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo EU izjave o skladnosti dostopam je na spletnem naslovu: https://compliance.sony.eu

Odlaganje odpadnih baterij i električne i elektronske opreme (primenljivo u zemljama Evropske unije i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj simbol na proizvodu, na bateriji ili ambalaži označava da se proizvod i baterija ne smju odlagati kao kućni otpad. Na nekim se baterijama u ovaj simbol može nalaziti i kemijski simbol. Kemijski simbol za olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Osiguravanjem navedenog pravilnog odlaganja ovih proizvoda i baterija sprječavate mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje u suprotnom uzrokuje neprimjereno odlaganje. Odlaganjem materijala pomažete očuvati prirodne izvore. Kod proizvoda koji zbog sigurnosti ili cjelovitosti podataka trebaju stalnu ugrađenu bateriju, baterija treba zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije i električnog i elektronskog otpada, predajte navedene vrste otpada na kraju vijeka proizvode predajte odgovarajućem sabirnom mjestu za sakupljanje otpada namijenjenom za recikliranje. Za sve ostale baterije pročitajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Baterju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za sakupljanje otpada. Za detaljnije informacije o zbrinavanju proizvoda ili baterije obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Označa CE valjana je veljavna v državama/regijah s kojima je zakonsko propisana, prvenstveno v državah/regijah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švicarske.

Označa UKCA je veljavna v državah/regijah s kojima je zakonsko propisana, prvenstveno v Združenem Kraljestvu.

Ovaj uređaj s kabelom za povezivanje kraćim od 3 m testiran je i ustanovljen da ispunjava uvjete iz direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

S ovim se izdaleka mogu upotrebljavati samo isporučeni kabeli za slušalice.

7,5 - 21 W USB PD

Snaga koju isporučuje punjač mora iznositi između najmanje 7,5 vata, koji je potreban vašoj opremi, i najviše 21 vata kako bi se postigla najveća brzina punjenja.
Informacija o USB PD podršci: USB PD brzo punjenje

Glasan zvuk može negativno utjecati na vaš sluh.

Ne upotrebljavajte uređaj u prometu, vozeći vozilo automobil ili bicikl. U suprotnome možete uzrokovati nesreću.

Ne upotrebljavajte na opasnim područjima osim ako se može čuti okolni zvuk.

Proizvod nije vodootporan. Ako voda ili strana tvar uđe u uređaj, može uzrokovati pušenje ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar uđe u uređaj, odmah prestanite s upotrebom i obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony. Posebno budite oprezni u situacijama ispod.

- Pri upotrebi uređaja u blizini umivaonika ili spremnika s tekućinom
- Pri upotrebi uređaja u kišu ili u vlažnim uvjetima
- Pri upotrebi uređaja na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama
- Ako uređaj postane vlažan
- Ako uređaj dirate mokrim rukama ili ako ga stavite u džep vlažnog odjevnog predmeta, uređaj se može navlažiti.

Za pojedinosti o učincima dotičaja s bežičnim tipkom mobilnog telefona ili drugim bežičnim uređajem pročitajte u korisničkom priručniku bežičnog uređaja za bežični uređaj.

Nipošto ne priključite USB utičnicu ako su jedinica ili kabel za punjenje vlažni. Ako se USB utičnicu umetne dok su jedinica ili kabel za punjenje vlažni, zbog tekućine (poput vodovodne vode, bezalkoholnih pića ili morske vode) koja se nalazi na jedinici ili na kabelu za punjenje može doći do kratkog spoja, što može uzrokovati nagorevanje ili strujni udar.

Ovaj proizvod ima magnete koji može proizvoditi smetnje u radu pacemakera, programabilnih pumpi za lijekove koje se koriste u liječenju hidrocefalusa ili drugih medicinskih uređaja. Ne stavljajte ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajima. Ako koristite medicinske uređaje, prije upotrebe ovog proizvoda ako se sličite takvim medicinskim uređajem.

Napomena o statičkom elektricitetu

Ako koristite uređaj u uvjetima kada je zrak suh, možete osjetiti nelagodu zbog statičkog elektriciteta koji se nakuplja na vašem tijelu. To ne znači da je uređaj pokvarenog. Smanjite ovaj učinak nošenjem odjeće od prirodnih materijala na kojoj bolje dolazi do stvaranja statičkog elektriciteta.

Uključivanje ili isključivanje funkcije Bluetooth®

Uređaj možete povezati s uparenim Bluetooth uređajem pri uključivanju uređaja.

Bluetooth funkciju možete isključiti tako da ukopčate priključnicu kabel za slušalice u slušalice priključnicu za kabel.

Uklanjanje kabela za slušalice automatski isključuje Bluetooth funkciju.

Hrvatski

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

Model: YY2984

Izraz »proizvod« u ovom dokumentu odnosi se na ovaj uređaj ili njegove dodatke.

Natpisna pločica i važne informacije o sigurnosti nalaze se na stražnjem dijelu.

Pogledajte sliku **1**

Nemojte postavljati proizvod u slobodnom prostoru, kao što je polica za knjige ili ugrađena ormarić.

Nemojte izlagati baterije (baterijske sklopove ili umetnute baterije) prekomjernoj toplini kao npr. sunčevoj svjetlosti, vatri i sličnim izvorima.

Nemojte izlagati izmjenu nižim temperaturnim uvjetima koji mogu dovesti do pregrijavanja i toplinskog bijega.

Nemojte rastavljati, otvarati ili rezati sekundarne baterije.

U slučaju curenja punjive baterije, nemojte dopustiti da tekućina dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, operite zahvaćeno područje velikom kolčinom vode i potražite savjet liječnika.

Punjive baterije moraju se napuniti prije upotrebe. Uvijek pročitajte upute za punjenje unutar u upotrebu proizvođača ili priručnika proizvoda.

Nakon dužeg skladištenja, možda će biti potrebno nekoliko puta napuniti i ispraznit punjive baterije kako bi se postigla maksimalna učinkovitost.

Odložite na odgovarajući način.

Punjenje ovog uređaja

Upotrebite priloženi kabel USB Type-C® i komercijalno dostupan USB AC prilagodnik.

Spojite USB AC prilagodnik i ovo uređenje s pomoću kabela USB Type-C, a zatim USB AC prilagodnik spojite s utičnicom izmjenične struje.

Upotrebe za koje nije predviđen

- Ne koristite ovu slušalicu u druge svrhe osim za slušanje zvuka.
- Ne koristite ovu slušalicu u medicinske svrhe.
- Slušalice kako prenebiže upotrebljati, ili uporabla postane neprijatna, ili imate kakve kožne reakcije na slušalice, prestanite s upotrebom i, ako je potrebno, nisu obravnavane, se posvetite z najbližjim predstavnikom Sony.

Kje najti odgovore s serijsko številko

Glejte sliko **2**

Odstranite odpadni baterij in električne in elektronske opreme (primenjivo v zemljama Evropske unije in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, baterij ali embalaži pomeni, da z izdelkom in baterijo ne smete ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Na nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,004% svinca. Z zagotovitvijo ustreznega izdelkov in baterij pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki jih povzročajo neprimerno odlaganje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih, ki zaradi varnosti ali zagotovitve celovitosti podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo in električnim in elektronskim opremo odnesite izrabljene izdelke na ustrezno zbirno točko za ločevanje odpadkov. Pri drugih baterijah upoštevajte navodila za varno odstranitev baterije pogoje v varni odstranitvi baterij z izdelka. Baterijo predajte na ustrezni zbirni točki za ločevanje odpadkov. Za podrobnejše informacije o reciklaži tega izdelka ali baterije boste lahko na upravni enoti, službi odstranjevanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Sistemske zahteve za povezavo baterije prek povezave USB

Napajanje USB za izmenični tok:

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prodji prodaj in je zmožen dovajati izhodni tok 1,5 A ali more.

Napajanje AC je na voljo v prodji prodaj in je izdruživ s kabelom USB PD (USB Power Delivery – napajanje prek USB):

Izhodna napetost napajanja USB PD je med 5 V / 2 A ali 9 V / 3 A.

Delovanje z vsemi napravami, ki so združljive s kabelom USB PD, ni zajamčeno.

Licence

- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki je družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite https://rdr.sony.net/help/mdr/ri/25/
- Storitve, ki jih uporabljate prek te naprave, so lahko spremenjeno oziroma začasno ali trajno prekinjene brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh primerih ne prevzema nobene odgovornosti.

Hrvatski

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

Model: YY2984

Izraz »proizvod« u ovom dokumentu odnosi se na ovaj uređaj ili njegove dodatke.

Natpisna pločica i važne informacije o sigurnosti nalaze se na stražnjem dijelu.

Pogledajte sliku **1**

Nemojte postavljati proizvod u slobodnom prostoru, kao što je polica za knjige ili ugrađena ormarić.

Nemojte izlagati baterije (baterijske sklopove ili umetnute baterije) prekomjernoj toplini kao npr. sunčevoj svjetlosti, vatri i sličnim izvorima.

Nemojte izlagati izmjenu nižim temperaturnim uvjetima koji mogu dovesti do pregrijavanja i toplinskog bijega.

Nemojte rastavljati, otvarati ili rezati sekundarne baterije.

U slučaju curenja punjive baterije, nemojte dopustiti da tekućina dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, operite zahvaćeno područje velikom kolčinom vode i potražite savjet liječnika.

Punjive baterije moraju se napuniti prije upotrebe. Uvijek pročitajte upute za punjenje unutar u upotrebu proizvođača ili priručnika proizvoda.

Nakon dužeg skladištenja, možda će biti potrebno nekoliko puta napuniti i ispraznit punjive baterije kako bi se postigla maksimalna učinkovitost.

Odložite na odgovarajući način.

Punjenje ovog uređaja

Upotrebite priloženi kabel USB Type-C® i komercijalno dostupan USB AC prilagodnik.

Spojite USB AC prilagodnik i ovo uređenje s pomoću kabela USB Type-C, a zatim USB AC prilagodnik spojite s utičnicom izmjenične struje.

Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo na proizvode koji se prodaju u državama/regijama koje primjenjuju direktive EU.

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation. Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda u Europi trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

sony.com/country

Proizvođač baterije:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, NR Kina

VDL

Changqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, NR Kina

Sony Corporation ovime izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

https://compliance.sony.eu

Odlaganje istrošenih baterija, električne i elektronske opreme (primenljivo u zemljama Evropske unije i ostalim zemljama s posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj simbol na proizvodu, pretpostavljamo da ste prihvatili da ne smiete ravnati s baterijom u kojima je sadržan ili umetnutom baterijom kao s kućnim otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje zajedno sa simbolom nekog kemijskog elementa. Kemijski simbol olova (Pb) se dodaje ako baterija sadrži manje od 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija sprječavaju se potencijalne mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje u suprotnom uzrokuje neprimjereno odlaganje. Odlaganjem materijala pomažete očuvati prirodne izvore. Kod proizvoda koji zbog sigurnosti ili cjelovitosti podataka trebaju stalnu ugrađenu bateriju, baterija treba zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije i električnog i elektronskog otpada, predajte navedene vrste otpada na kraju vijeka proizvode predajte odgovarajućem sabirnom mjestu za sakupljanje otpada namijenjenom za recikliranje. Za sve ostale baterije pročitajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Baterju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za sakupljanje otpada. Za detaljnije informacije o zbrinavanju proizvoda ili baterije obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Oznaka CE valjana je veljavna u državama/regijama u kojima je zakonsko propisana, prvenstveno u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i Švicarskoj.

Oznaka UKCA je veljavna u državama/regijama u kojima je zakonsko propisana, prvenstveno u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovaj uređaj s kabelom za povezivanje kraćim od 3 m testiran je i ustanovljen da ispunjava uvjete iz direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

S ovim se izdaleka mogu upotrebljavati samo isporučeni kabeli za slušalice.

7,5 - 21 W USB PD

Snaga koju isporučuje punjač mora iznositi između najmanje 7,5 vata, koji je potrebno vašoj opremi, i najviše 21 vata kako bi se postigla najveća brzina punjenja.
Informacija o USB PD podršci: USB PD brzo punjenje

Glasan zvuk može negativno utjecati na vaš sluh.

Ne upotrebljavajte uređaj u prometu, vozeći vozilo automobil ili bicikl. U suprotnome možete uzrokovati nesreću.

Ne upotrebljavajte na opasnim područjima osim ako se može čuti okolni zvuk.

Proizvod nije vodootporan. Ako voda ili strana tvar uđe u uređaj, može uzrokovati pušenje ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar uđe u uređaj, odmah prestanite s upotrebom i obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony. Posebno budite oprezni u situacijama ispod.

- Pri upotrebi uređaja u blizini umivaonika ili spremnika s tekućinom
- Pri upotrebi uređaja u kišu ili u vlažnim uvjetima
- Pri upotrebi uređaja na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama
- Ako uređaj postane vlažan
- Ako uređaj dirate mokrim rukama ili ako ga stavite u džep vlažnog odjevnog predmeta, uređaj se može navlažiti.

Za pojedinosti o učincima dotičaja s bežičnim tipkom mobilnog telefona ili drugim bežičnim uređajem pročitajte u korisničkom priručniku bežičnog uređaja za bežični uređaj.

Nipošto ne priključite USB utičnicu ako su jedinica ili kabel za punjenje vlažni. Ako se USB utičnicu umetne dok su jedinica ili kabel za punjenje vlažni, zbog tekućine (poput vodovodne vode, bezalkoholnih pića ili morske vode) koja se nalazi na jedinici ili na kabelu za punjenje može doći do kratkog spoja, što može uzrokovati nagorevanje ili strujni udar.

Ovaj proizvod ima magnete koji može proizvoditi smetnje u radu pacemakera, programabilnih pumpi za lijekove koje se koriste u liječenju hidrocefalusa ili drugih medicinskih uređaja. Ne stavljajte ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajima. Ako koristite medicinske uređaje, prije upotrebe ovog proizvoda ako se sličite takvim medicinskim uređajem.

Napomena o statičkom elektricitetu

Ako koristite uređaj u uvjetima kada je zrak suh, možete osjetiti nelagodu zbog statičkog elektriciteta koji se nakuplja na vašem tijelu. To ne znači da je uređaj pokvarenog. Smanjite ovaj učinak nošenjem odjeće od prirodnih materijala na kojoj bolje dolazi do stvaranja statičkog elektriciteta.

Uključivanje ili isključivanje funkcije Bluetooth®

Uređaj možete povezati s uparenim Bluetooth uređajem pri uključivanju uređaja.

Bluetooth funkciju možete isključiti tako da ukopčate priključnicu kabel za slušalice u slušalice priključnicu za kabel.

Uklanjanje kabela za slušalice automatski isključuje Bluetooth funkciju.

Mjere opreza

URL na naslovnici pomoći te vam da pristupite vodiču za pomoć koji sadržava najnovije informacije o proizvodu.

O BLUETOOTH® komunikaciji

- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati nad elektronskim medicinskih uređaja. Isključite uređaj i ostale Bluetooth uređaje na takvim mjestima gdje je ograničena upotreba.
  - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljiva ili blizu automatskih vrata ili protupožarnog alarma.
- Reprodukcija zvuka ovim uređajem može kasniti za zvukom od reproduktora uređaja koji podržava bežičnu tehnologiju. Prilikom gledanja filmova zvuk treba biti sinkronizirano.
- Ovaj uređaj podržava sigurnosne funkcije koje omogućuju sigurnu bežičnu vezu u skladu s Bluetooth specifikacijama. Sigurnost bežične veze ovisi o dodatnim postavkama. Ako ne želite da vam netko bez vašeg znanja pristupa vašim podacima, preporučujemo da isključite Bluetooth funkciju kada ne koristite uređaj.
- Ako pokušate uparivati s uređajem koji ne podržava Bluetooth sigurnosne funkcije, ovaj uređaj možda neće biti u mogućnosti izbjeći ranjivosti u vezi s Bluetooth funkcijom.
- Ovaj uređaj podržava Bluetooth funkciju koja omogućuje pretraživanje uređaja koji podržavaju Bluetooth funkciju. Ako ne želite da vam netko bez vašeg znanja pristupa vašim podacima, preporučujemo da isključite Bluetooth funkciju kada ne koristite uređaj.
- Ako dodjelite ime Bluetooth uređaju, ono se može prikazati drugim Bluetooth uređajima.
- Ako uparujete uređaj s Bluetooth uređajem, ne zaboravite unijeti ispravan broj uparivanja.
- Ovaj uređaj podržava Bluetooth funkciju koja omogućuje da drugi bežični uređaji povezani sa jedinicom i ljudskog tela potraže u upustvu za upotrebu bežičnog uređaja.
- Ako uređaj ne radi kako bi trebao, pokušajte resetirati uređaj