793mm

146mm

USER GUIDE

Skullcandy

Pairing Mode
*Off Mode

Pair New Device *Off Mode
Coupler Nouvel Appareil *mode Off
Vincular Nuevo Dispositivo *modo Apagado
Acoopla Nuovo Dispositivo *modalità Spento
Emparelhar Novo Dispositivo *modo Desligado
Mit Neuem Gerät Koppeln *ausgeschalteter Zustand
Nieuw Apparaat Paren *uitmodus
Pardan Ny Enhet *läget Tillstand
Muodosta Uusi Laitepari *off-tila
Sammenkoble Ny Enhet *av-modus
Para Ny Enhet *av-läge
Сопряжение Нового Устройства *Выключенном Режиме
配对新设备 *关机模式
新しいデバイスをペアリング *オフモード
새 기기 짝맞추기*끄기 모드
وضع الإقران *وضع الإيقاف

Pair New Device
Jlab+JlbXT



Pairing Mode
Modo Conexión
Modalità Di Accoppiamento
Modo Emparelhamento
Koppelmodus
Paarmodus
Pardanmiksvuittilasta
Laitepariin Muodostamisilla
Sammenkoblingsmodus
Parningsläge
Режим Сопряжения
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع الإقران

Power - On/Off

Power - On/Off
On/Off
Encendido/apagado
Accensione/spegnimento
Ligar/desligar
Päälle/pois
Aan/uitzetting
Tænd/sluk For Strøm
Virta Päälle/pois
Strøm Av/på
Ström Av/på
Включить/выключить Питание
开机/关机
電源 - On/Off
전원 켜기/끄기
تشغيل/إيقاف التشغيل

Volume Up

Volume Up
Volume +
Subir Volumen
Aumento Volume
Aumentar O Volume
Lautstärke Erhöhen
Volume Omhoog
Skru Op For Lydstyrken
Äänenvoimakkuuden Lisäys
Volum Opp
Öka Volymen
Увеличение Громкости
音量增大
音量を上げる
볼륨 업기
رفع مستوى الصوت

Volume Down

Volume Down
Volume +
Bajar Volumen
Riduzione Volume
Diminuir O Volume
Lautstärke Senken
Volume Omlaag
Skru Ned For Lydstyrken
Äänenvoimakkuuden Vähennys
Volum Ned
Sänka Volymen
Уменьшение Громкости
音量减小
音量を下げる
볼륨 낮추기
خفض مستوى الصوت

Play/Pause

Play/pause
Lecture/pause
Reproducir/pausar
Riproduci/pausa
Reproduzir/colocar Em Pausa
Wiedergabe/pause
Afspelen/pauzeren
Afspil/pause
Toisto/tauko
Spill/pause
Spela Upp/pausa
Воспроизведение/пауза
播放/暂停
再生 / 一時停止
재생/일시 정지
تشغيل/إيقاف مؤقت

Track Forward



Track Forward
Pista Suivante
Adelantar
Brano Successivo
Faixa Seguinte
Nächster Titel
Volgend Nummer
Skift Til Næste Musiknummer
Kappa Eteenpäin
Neste Spor
Nästa Ljudspår
Переключение На 1 Трек Вперед
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار إلى الأمام

Track Back

Track Back
Piste Précédente
Retroceder
Brano Precedente
Faixa Anterior
Vorangehender Titel
Vorig Nummer
Musiknummer Tilbage
Kappa Taaksepäin
Forige Spor
Byta Till Föregående Spår
Переключение На 1 Трек Назад
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار إلى الخلف

Answer/End

Answer/end
Répondre/fin
Responder/colgar
Risposta/fine
Atender/desligar
Annehmen/beenden
Besvarelse/afslutning
Vastaus/lopetus
Svar/avslutt
Svara/lägg På
Ответить/закончить
接听/结束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
الإجابة/إنهاء

Charge



Charge
Charge
Cargar
Carica
Carregar
Aufladen
Opladen
Ladda
Lataus
Lading
Ładda
Зарядка
充电
充電
충전
شحن

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions,allez sur:www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
如有问题请访问： www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください：www.skullcandy.com
질문 방문: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com: إذا كانت لديك أسئلة تفضل بزيارة

For best quality avoid storing product in conditions above 100 degrees.
Pour assurer la meilleure qualité, évitez de garder aux températures qui dépassent 37,7 °C degrés.
Evite guardar el producto en temperaturas por encima de los 37,7 grados para asegurar su máxima calidad.
Per avere la migliore qualità evitare di conservare il prodotto in condizioni che superano i 37,7 gradi.
Para obter a melhor qualidade, evita guardar o produto em condições superiores a 37,7 graus.
Um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten, Produkt nicht über 37,7 °C lagern.
Om de kwaliteit van dit product optimaal te houden, mag het niet bij temperaturen boven 37,7 °C worden opgeslagen.
For at opnå den bedste kvalitet, undgå at opbevare produktet under forhold over 37,7°C.
Parhaan laadun takaamiseksi välttä tuotteen säilyttämistä yli 37,7 asteen lämpötilassa.
For optimal kvalitet bør du unngå å oppbevare produktet i temperaturer over 37,7 grader.
För bästa kvalitet, undvik förvaring över 37,7 grader.
Для наилучшего качества избегайте хранения продукта в условиях выше 37,7 градусов.
为了确保最佳音质，避免将产品置于高于37.7摄氏度的环境之中。
最高の品質を保持するため、37.7 °C 以上の条件で製品を保管しないでください。
최상의 품질을 위해 제품을 37.7도 이상에 보관하지 마세요.
لضمان أفضل جودة، تجنب تخزين المنتج في درجات حرارة تزيد عن 37.7 درجة مئوية.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage;(2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

BACK

2 Year Global Warranty

Skullcandy

United States & Canada Product Purchased in the U.S.
Skullcandy products are backed by a 2 year warranty. If a product varies from any Skullcandy specification, or if any Skullcandy product is defective in material or workmanship during the warranty period, Skullcandy will, at its option, repair or replace the product free of charge, provided that the product has not been used or installed improperly, or modified in any way, and that it has been handled in accordance with Skullcandy's instructions and specifications. This warranty does not cover normal wear and tear, or damage resulting from accident, misuse, abuse, neglect, commercial use, or modification of the product. Service under this warranty is available only during the warranty period in the country where the product was purchased. To obtain service under this warranty, you must contact Skullcandy by e-mail or call us at 1-800-SKULL4U.

Product Purchase Outside The United States of America and Canada
Skullcandy products are backed by a 2 year warranty. If a product varies from any Skullcandy specification, or if any Skullcandy product is defective in material or workmanship during the warranty period, Skullcandy will, at its option, repair or replace the product free of charge, provided that the product has not been used or installed improperly, or modified in any way, and that it has been handled in accordance with Skullcandy's instructions and specifications. This warranty does not cover normal wear and tear, or damage resulting from accident, misuse, abuse, neglect, commercial use, or modification of the product. Service under this warranty is available only during the warranty period in the country where the product was purchased. To obtain service under this warranty, you must contact Skullcandy by e-mail or call us at 1-800-SKULL4U.

EN Skullcandy products are backed by a 2 year warranty. If a product varies from any Skullcandy specification, or if any Skullcandy product is defective in material or workmanship during the warranty period, Skullcandy will, at its option, repair or replace the product free of charge, provided that the product has not been used or installed improperly, or modified in any way, and that it has been handled in accordance with Skullcandy's instructions and specifications. This warranty does not cover normal wear and tear, or damage resulting from accident, misuse, abuse, neglect, commercial use, or modification of the product. Service under this warranty is available only during the warranty period in the country where the product was purchased. To obtain service under this warranty, you must contact Skullcandy by e-mail or call us at 1-800-SKULL4U.

Warnings: To avoid hearing damage, do not listen at high volume levels.

Choking: Many electrical items can be reused or recycled, saving natural resources and energy. Please help your community by recycling this product when it reaches the end of its useful life. Some hazardous substances will leak out unless sealed and well kept. Batteries contain chemicals that can leak out if they are damaged or exposed to water. Keep out of reach of children. Do not dispose of this product in fire. Batteries may explode if exposed to extreme heat. Do not dispose of this product in the household waste. When the product reaches the end of its life, take it to a recycling center. Contact your local recycling center for more information. Do not dispose of batteries in the household waste. Take them to a recycling center. Contact your local recycling center for more information. Do not open or tamper with the product. Doing so may cause injury or damage the product. Do not use the product if it has been damaged in any way. Do not use the product while driving a vehicle.

FR Les produits Skullcandy bénéficient d'une garantie de 2 ans. Si le produit varie par rapport à une spécification Skullcandy ou si un produit Skullcandy est défectueux en matière ou en main-d'œuvre pendant la période de garantie, Skullcandy, à son seul gré, réparera ou remplacera le produit gratuitement, à condition que le produit ait été utilisé ou installé de manière appropriée, ou modifié de quelque manière que ce soit, et que le produit ait été manipulé conformément aux instructions et aux spécifications de Skullcandy. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou les dommages résultant d'un accident, d'un mauvais usage, d'un abus, d'une négligence, d'un usage commercial ou d'une modification du produit. Le service sous cette garantie n'est disponible que pendant la période de garantie dans le pays où le produit a été acheté. Pour obtenir le service sous cette garantie, vous devez contacter Skullcandy par e-mail ou appeler le 1-800-SKULL4U.

ES Los productos Skullcandy están respaldados por una garantía de 2 años. Si un producto varía de cualquier especificación de Skullcandy o si cualquier producto de Skullcandy es defectuoso en materiales o mano de obra durante el período de garantía, Skullcandy, a su exclusiva discreción, reparará o sustituirá el producto sin cargo, siempre que el producto no haya sido usado o instalado de forma inadecuada, o modificado de cualquier manera, y que se haya manejado de acuerdo con las instrucciones y especificaciones de Skullcandy. Esta garantía no cubre el desgaste normal o los daños por accidente, uso indebido, abuso, negligencia, uso comercial o modificación del producto. El servicio bajo esta garantía solo está disponible durante el período de garantía en el país donde se compró el producto. Para obtener el servicio bajo esta garantía, debe ponerse en contacto con Skullcandy por correo electrónico o llamar al 1-800-SKULL4U.

PT Os produtos Skullcandy são apoiados por uma garantia de 2 anos. Se um produto for diferente de qualquer especificação Skullcandy ou se qualquer produto Skullcandy for defeituoso em termos de materiais ou mão-de-obra durante o período de garantia, a Skullcandy, a seu critério, reparará ou substituirá o produto sem custo, desde que o produto não tenha sido usado ou instalado de forma inadequada, ou modificado de qualquer forma, e que o produto tenha sido manuseado de acordo com as instruções e especificações da Skullcandy. Esta garantia não cobre o desgaste normal ou danos resultantes de acidente, uso indevido, abuso, negligência, uso comercial ou modificação do produto. O serviço sob esta garantia está disponível apenas durante o período de garantia no país onde o produto foi comprado. Para obter o serviço sob esta garantia, você deve entrar em contato com a Skullcandy por e-mail ou ligar para 1-800-SKULL4U.

NL Skullcandy producten zijn ondersteund door een 2 jaar garantie. Als een product van enig Skullcandy specificatie afwijkt, of als enig Skullcandy product defect is in materiaal of uitvoering gedurende de garantieperiode, zal Skullcandy, naar zijn eigen keuze, de product kosteloos repareren of vervangen, mits de product niet is gebruikt of geïnstalleerd op een ondeugdelijke wijze, of op enigerlei wijze is gewijzigd, en dat de product is behandeld in overeenstemming met de instructies en specificaties van Skullcandy. Deze garantie dekt geen normale slijtage of schade als gevolg van ongeval, oneigenlijk gebruik, misbruik, nalatigheid, commerciële gebruik of wijziging van het product. Service onder deze garantie is alleen beschikbaar gedurende de garantieperiode in het land waarin het product is gekocht. Om service onder deze garantie te krijgen, moet u contact opnemen met Skullcandy per e-mail of bellen naar 1-800-SKULL4U.

Waarschuwing: Luister niet aan hoge volumes om gehoorschade te voorkomen.

Verstikking: Veel elektrische apparaten kunnen worden hergebruikt of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en energie worden bespaard. Help uw gemeenschap door dit product te recycelen wanneer het aan het einde van zijn nuttige levensduur is gekomen. Sommige gevaarlijke stoffen zullen lekken tenzij ze afgesloten en goed bewaard worden. Batterijen bevatten chemicaliën die kunnen lekken als ze beschadigd zijn of blootgesteld worden aan water. Buiten bereik van kinderen houden. Deze product niet in vuur verbrandenBatterijen kunnen ontploffen als ze blootgesteld worden aan extreme hitte. Deze product niet bij huishoudelijk afval gooien. Als het product aan het einde van zijn levensduur is, breng het naar een recycling center. Neem contact op met uw plaatselijke recycling center voor meer informatie. Batterijen niet bij huishoudelijk afval gooien. Breng ze naar een recycling center. Neem contact op met uw plaatselijke recycling center voor meer informatie. Niet openen of knoeien met het product. Dit kan letsel of schade aan het product veroorzaken. Gebruik het product niet als het op enigerlei wijze beschadigd is. Gebruik het product niet tijdens het rijden van een voertuig.

DK Skullcandy produkter er dækket af en 2-årig garanti. Hvis et produkt afviger fra en Skullcandy-specifikation, eller hvis ethvert Skullcandy produkt er defekt i materialer eller håndværk i garantiperioden, vil Skullcandy efter eget skøn enten reparere eller erstatte produktet gratis, forudsat at produktet ikke er blevet brugt eller installeret forkert eller ændret på nogen måde, og at det er blevet håndteret i henhold til Skullcandy's instruktioner og specifikationer. Denne garanti dækker ikke almindelig slitage eller skade som følge af ulykke, misbrug, misbrug, forsømmelse, kommerciel brug eller ændring af produktet. Service under denne garanti er kun tilgængelig i garantiperioden i det land, hvor produktet blev købt. For at opnå service under denne garanti skal du kontakte Skullcandy pr. mail eller ringe til 1-800-SKULL4U.

Advarsel: For at undgå høreskade, bør du ikke lytte med høje lydstyrker.

Kvælning: Mange elektriske produkter kan genanvendes eller genbruges, hvilket sparer naturressourcer og energi. Vær venlig at hjælpe dit samfund med at genbruge dette produkt, når det er nået til slutningen af dets nyttige levetid. Nogle farlige stoffer vil lække ud, medmindre de er forseglet og godt opbevaret. Batterier indeholder kemikalier, der kan lække ud, hvis de er blevet beskadiget eller udsat for vand. Holdes uden for rækkevidde af børn. Dette produkt må ikke bortskaffes i ild. Batterier kan eksplodere, hvis de udsættes for ekstrem varme. Dette produkt må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Når produktet er nået til slutningen af dets levetid, skal det bringes til et genbrugscenter. Kontakt din lokale genbrugscenter for yderligere oplysninger. Batterier må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Tag dem med til et genbrugscenter. Kontakt din lokale genbrugscenter for yderligere oplysninger. Åbn eller manipulér ikke produktet. Det kan forårsage skade eller beskadige produktet. Brug ikke produktet, hvis det er blevet beskadiget på nogen måde. Brug ikke produktet, mens du kører et køretøj.

FI Skullcandy-tuotteilla on 2 vuoden takuu. Jos tuote poikkeaa jostakin Skullcandy-tuotteesta tai jos Skullcandy-tuote on vioittunut materiaalin tai käsityön suhteen takuuajan aikana, Skullcandy voi omalla harkintansa korjata tai vaihtaa tuotteen ilman veloitusta, mikäli tuotteen ei ole käytetty tai asennettu virheellisesti, tai ole muutettu millä tahansa tavalla, ja mikäli tuotetta on käsitelty Skullcandy-yhtiön ohjeiden ja tuotemerkintöjen mukaisesti. Tämä takuu ei kata tavanomaista kulumista tai onnettomuudesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, kaupallisesta käytöstä tai tuotteen muokkaamisesta aiheutuvia vaurioita. Tämän takuun palvelu on käytettävissä vain takuuajan sen maan sisällä, jossa tuote on ostettu. Saadaksesi palvelua tämän takuun nojalla, ota yhteys Skullcandy-yhtiöön sähköpostilla tai soita numeroon 1-800-SKULL4U.

Varoitus: Kuulon vaurioiden ehkäisemiseksi älä kuuntele korkeimmalla äänellä.

Tukehtumisvaara: Monia sähköisiä laitteita voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää, mikä säästää luonnonvaroja ja energiaa. Ole ystävällinen yhteisösi puolesta kierrättämällä tämä tuote, kun se on saavuttanut oman käyttöikänsä. Jotkin vaarallisten aineiden vuotavat ulos, ellei niitä ole suljettu ja säilytetä hyvin. Akut sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vuotaa ulos, jos ne ovat vaurioituneet tai altistuneet vedelle. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei saa polttaa tulessa. Akut voivat räjähtää, jos niille altistuu äärimmäinen kuumuus. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kun tuote on saavuttanut oman käyttöikänsä, ota se kierrätyspisteeseen. Ota yhteys paikalliseen kierrätyspisteeseen saadaksesi lisätietoja. Akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne on vietävä kierrätyspisteeseen. Ota yhteys paikalliseen kierrätyspisteeseen saadaksesi lisätietoja. Tuotetta ei saa avata eikä siihen saa kajota. Muutoin voi aiheutua vahinkoa tai tuote voi vaurioitua. Tuotetta ei saa käyttää, jos se on jollakin tavalla vaurioitunut. Tuotetta ei saa käyttää ajettaessa ajoneuvoa.

NO Skullcandy produkter er dekket av en 2-årig garanti. Hvis et produkt varierer fra en hvilken Skullcandy-spesifikasjon, eller hvis ethvert Skullcandy produkt er defekt i materialer eller utførelse i garantiperioden, vil Skullcandy, etter eget skjønn, enten reparere eller erstatte produktet gratis, forutsatt at produktet ikke er blitt brukt eller installert feilaktig, eller modifisert på noen måte, og at produktet er blitt håndtert i henhold til Skullcandy's instruksjoner og spesifikasjoner. Denne garantien dekker ikke normal slitasje eller skade som følge av ulykke, misbruk, misbruk, forsømmelse, kommersiell bruk eller modifikasjon av produktet. Service under denne garantien er bare tilgjengelig i garantiperioden i det landet der produktet ble kjøpt. For å oppnå service under denne garantien, kan du kontakte Skullcandy pr. mail eller ringe 1-800-SKULL4U.

Advarsel: For å unngå hørselskade, ikke lytt på høye volumer.

Kvelning: Mange elektriske produkter kan gjenbrukes eller resirkuleres, noe som sparer naturressurser og energi. Vennligst hjelp samfunnet ditt ved å resirkulere dette produktet når det er nådd slutten av dets nyttige levetid. Noen farlige stoffer vil lekke ut med mindre de er forseglet og godt oppbevart. Batterier inneholder kjemikalier som kan lekke ut hvis de er blitt skadet eller utsatt for vann. Holdes utenfor rekkevidde av barn. Dette produktet skal ikke kastes i ild. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ekstrem varme. Dette produktet skal ikke kastes som husholdningsavfall. Når produktet er nådd slutten av levetiden, ta det med til et resirkuleringssenter. Kontakt din lokale resirkuleringssenter for mer informasjon. Batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall. Ta dem med til et resirkuleringssenter. Kontakt din lokale resirkuleringssenter for mer informasjon. Åpne ikke produktet og forsøk ikke å manipulere det. Dette kan forårsake skade eller skade produktet. Bruk ikke produktet hvis det er blitt skadet på noen måte. Bruk ikke produktet mens du kjører et kjøretøy.

SE Skullcandy produkter har två års garanti. Om det inte fungerar som vi har bestämt eller om det är fel på produkterna, köper vi det tillbaka eller byter ut det mot ett nytt om det inte har blivit felaktigt installerat eller ändrats på ett sätt som inte är i enlighet med Skullcandy-produktens instruktioner och specifikationer. Det ger inte garanti för normal slitage eller skador som uppstår vid olyckor, missbruk, vårdslöshet, kommersiell användning eller ändringar av produkten. Du kan bara utnyttja garantin under den tid som produkten är garantibunden och i det land som produkten har köpts i. Om du vill utnyttja garantin ska du kontakta Skullcandy via e-post eller ringa 1-800-SKULL4U.

Varning: Undvik att lyssna på höga ljudnivåer för att undvika hörselskador.

Kvävning: Det finns många elektriska produkter som kan återanvändas eller återvinnas och som sparar naturresurser och energi. Hjälp din gemenskap genom att återvinna produkten när den har nått slutet av sitt användningsområde. Vissa farliga ämnen läcker ut om de inte är förslutna och förvaras på ett bra sätt. Batterier innehåller kemikalier som kan läcka ut om de har skadats eller utsetts för vatten. Förvaras utom räckhåll för barn. Produkten ska inte kastas i eld. Batterier kan explodera om de utsätts för extrem värme. Produkten ska inte kastas som hushållsavfall. När produkten har nått slutet av sitt användningsområde ska den lämnas till en återvinningscentral. Kontakta din lokala återvinningscentral för mer information. Batterier ska inte kastas som hushållsavfall. Ta med dem till en återvinningscentral. Kontakta din lokala återvinningscentral för mer information. Produkten ska inte öppnas eller manipuleras. Det kan orsaka skador eller skada produkten. Om produkten har skadats på ett sätt ska den inte användas. Produkten ska inte användas när du kör ett fordon.

RU Продукция Skullcandy имеет гарантию 2 года. Если какой-либо продукт Skullcandy имеет отличия от любой спецификации Skullcandy, или если любой продукт Skullcandy имеет дефекты материалов или производственного брака в течение гарантийного периода, то компания Skullcandy по своему усмотрению обязуется бесплатно отремонтировать или заменить такой продукт, при условии, что продукт не был использован или установлен неправильно, или подвергся каким-либо изменениям, и что с ним обращались в соответствии с инструкциями и спецификациями Skullcandy. Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждения, вызванные несчастным случаем, ненадлежащим использованием, злоупотреблением, небрежностью, коммерческим использованием или модификацией продукта. Обслуживание по данной гарантии доступно только в течение гарантийного периода в стране, где был приобретен продукт. Для получения обслуживания по данной гарантии вы должны связаться с Skullcandy по электронной почте или позвонить по телефону 1-800-SKULL4U.

Предупреждение: Во избежание потери слуха не слушайте музыку на высокой громкости.

Удушение: Многие электрические изделия можно повторно использовать или переработать, что экономит природные ресурсы и энергию. Помогите своему сообществу, переработав это изделие, когда оно достигнет конца своего полезного срока службы. Некоторые вредные вещества будут просачиваться наружу, если не будут герметичными и хорошо сохранятся. Аккумуляторы содержат химикаты, которые могут просачиваться наружу, если они повреждены или подвергнутся воздействию воды. Держать в недоступном для детей месте. Не сжигайте данное изделие в огне. Аккумуляторы могут взорваться при воздействии экстремальной жары. Не выбрасывайте данное изделие вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы отнесите его в пункт вторсырья. Обратитесь в местный пункт вторсырья за дополнительной информацией. Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Отнесите их в пункт вторсырья. Обратитесь в местный пункт вторсырья за дополнительной информацией. Не открывайте и не вскрывайте изделие. В противном случае возможны травмы или повреждение изделия. Не используйте изделие, если оно каким-либо образом повреждено. Не используйте изделие при вождении транспортного средства.

ZH Skullcandy 产品享有 2 年保修。如果任何 Skullcandy 产品在材料或工艺方面出现缺陷，Skullcandy 将在其选择的情况下免费维修或更换产品，前提是产品未被使用或安装不当，或以任何方式进行修改，并且产品按照 Skullcandy 的说明和规格进行处理。本保修不涵盖正常磨损或因意外、误用、滥用、疏忽、商业用途或产品修改造成的损坏。此保修项下的服务仅在产品购买国家的保修期内提供。要根据本保修获得服务，您必须通过电子邮件或致电 1-800-SKULL4U 与 Skullcandy 联系。

警告：为避免听力受损，请勿以高音量收听。

窒息：许多电子产品可重复使用或回收，节省天然资源和能源。请帮助您的社区回收这款产品，当它达到其使用寿命的尽头时。某些有害物质会泄漏，除非密封并妥善保存。电池含有会泄漏的化学品，如果它们受损或接触水。请勿儿童接触。请勿将此产品放入火中。电池在极热条件下可能爆炸。请勿将此产品丢弃在家庭垃圾中。当产品到达其使用寿命时，请将其带到回收中心。请联系当地回收中心以获取更多信息。请勿将电池丢弃在家庭垃圾中。请将它们带到回收中心。请联系当地回收中心以获取更多信息。请勿打开或篡改产品。这可能会造成伤害或损坏产品。如果产品以任何方式受损，请勿使用。请勿在驾驶车辆时使用产品。

JP Skullcandy の製品には 2 年間の保証が付いています。Skullcandy の仕様から外れた製品、または Skullcandy の製品に材質または製造上の欠陥がある場合、Skullcandy は、製品が誤用または誤用されていない場合、または何らかの方法で変更されていない場合、および製品が Skullcandy の指示および仕様に従って取り扱われた場合、自己の裁量で、無料で製品を修理または交換します。この保証は、通常の摩耗または事故、誤用、乱用、怠慢、商業用途または製品の改造による損傷をカバーするものではありません。この保証に基づくサービスは、製品が購入された国の保証期間中にのみ利用可能です。この保証に基づくサービスを受けるには、Skullcandy に電子メールで連絡するか、1-800-SKULL4U に電話する必要があります。

警告：聴覚障害を防ぐため、大音量で聴かないでください。

窒息：多くの電気製品は再使用またはリサイクルされ、天然資源とエネルギーを節約します。この製品が使用寿命に達したときにコミュニティを支援するためにリサイクルしてください。一部の有害物質は、密封されていないと漏れ出ます。バッテリーには、損傷したり水にさらされたりすると漏れる可能性のある化学物質が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。この製品を火に投げ入れないでください。バッテリーは極端な熱にさらされると爆発する可能性があります。この製品を家庭ごみとして処分しないでください。製品が使用寿命に達したら、リサイクルセンターに持ち込んでください。詳細については、お住まいの地域のリサイクルセンターにお問い合わせください。バッテリーを家庭ごみとして処分しないでください。リサイクルセンターに持ち込んでください。詳細については、お住まいの地域のリサイクルセンターにお問い合わせください。製品を開けたり、改ざんしたりしないでください。怪我をしたり、製品を損傷したりする恐れがあります。製品が何らかの損傷を受けた場合は、使用しないでください。運転中に製品を使用しないでください。

KR Skullcandy 제품은 2 년 보증이 보장됩니다. 제품이 Skullcandy 사양과 다를 경우 또는 Skullcandy 제품이 보증 기간 동안 재료 또는 제조 결함이 있는 경우, Skullcandy 는 자체 판단에 따라 무료로 제품을 수리하거나 교체합니다. 단, 제품이 잘못 사용되거나 설치되지 않거나 어떤 방식으로 수정되지 않고 제품이 Skullcandy 의 지침 및 사양에 따라 처리되는 경우. 이 보증은 정상 마모 또는 사고, 오용, 학대, 태만, 상업적 사용 또는 제품 수정으로 인한 손상을 커버하지 않습니다. 이 보증에 따른 서비스는 제품이 구매한 국가의 보증 기간 동안에만 이용할 수 있습니다. 이 보증에 따른 서비스를 받으려면 Skullcandy 에 이메일을 보내거나 1-800-SKULL4U 로 전화하십시오.

경고: 청력 손상을 피하기 위해 볼륨을 높이지 마십시오.

질식: 많은 전기 제품은 재사용되거나 재활용되어 천연 자원과 에너지를 절약할 수 있습니다. 유용한 수명이 다하면 이 제품을 재활용하여 귀하의 커뮤니티를 도와주십시오. 일부 유해 물질은 밀봉되고 잘 보관되지 않는 한 누출됩니다. 배터리에는 손상되거나 물에 노출되면 누출될 수 있는 화학 물질이 포함되어 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 이 제품을 불에 버리지 마십시오. 배터리는 극한 열에 노출되면 폭발할 수 있습니다. 이 제품을 가정용 쓰레기로 버리지 마십시오. 수명이 다하면 재활용 센터로 가져가십시오. 자세한 정보는 지역 재활용 센터에 문의하십시오. 배터리를 가정용 쓰레기로 버리지 마십시오. 재활용 센터로 가져가십시오. 자세한 정보는 지역 재활용 센터에 문의하십시오. 제품을 열거나 조작하지 마십시오. 부상을 입거나 제품을 손상시킬 수 있습니다. 제품이 어떤 방식으로 손상된 경우 사용하지 마십시오. 차량을 운전하는 동안 제품을 사용하지 마십시오.

AR تأتي منتجات Skullcandy مدعومة بضمان لمدة 2 سنة. إذا كان أي منتج يختلف عن أي مواصفات Skullcandy، أو إذا كان أي منتج Skullcandy معيبًا في المواد أو الصنعية أثناء فترة الضمان، فإن Skullcandy، وفقًا لتقديرها الخاص، ستقوم بإصلاح أو استبدال المنتج مجانًا، بشرط أن المنتج لم يتم استخدامه أو تركيبه بشكل غير صحيح، أو تعديله بأي طريقة، وأن المنتج قد تم التعامل معه وفقًا لتعليمات ومواصفات Skullcandy. هذا الضمان لا يغطي التآكل العادي أو الأضرار الناتجة عن الحادث، الاستخدام الخاطئ، الإساءة، الإهمال، الاستخدام التجاري أو تعديل المنتج. الخدمة بموجب هذا الضمان متاحة فقط أثناء فترة الضمان في البلد الذي تم شراء المنتج فيه. للحصول على الخدمة بموجب هذا الضمان، يجب عليك الاتصال بـ Skullcandy عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بنا على 1-800-SKULL4U.

تحذيرات: لتجنب فقدان السمع، لا تستمع بمستويات عالية.

الاختناق: العديد من الأجهزة الكهربائية يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، مما يوفر الموارد الطبيعية والطاقة. يرجى مساعدة مجتمعك عن طريق إعادة تدوير هذا المنتج عندما يصل إلى نهاية عمره الافتراضي. بعض المواد الخطرة ستتسرب ما لم تكن مغلقة ومحفوظة جيدًا. البطاريات تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تتسرب إذا تعرضت للتلف أو تعرضت للماء. يبعد عن متناول الأطفال. لا تتخلص من هذا المنتج في النار. قد تنفجر البطاريات إذا تعرضت لحرارة شديدة. لا تتخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية. عند وصول المنتج إلى نهاية عمره الافتراضي، خذه إلى مركز إعادة التدوير. اتصل بمركز إعادة التدوير المحلي الخاص بك لمزيد من المعلومات. لا تتخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية. خذها إلى مركز إعادة التدوير. اتصل بمركز إعادة التدوير المحلي الخاص بك لمزيد من المعلومات. لا تفتح أو تعبث بالمنتج. قد يؤدي ذلك إلى إصابة أو إتلاف المنتج. لا تستخدم المنتج إذا تعرض للتلف بأي طريقة. لا تستخدم المنتج أثناء قيادة مركبة.

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098, U.S.A.
Skullcandy.com

Canada
Skullcandy Canada ULC
339 Railway St. Unit 205,
Vancouver, BC, V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Aristoteles 218
Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo
11550, México City, México
Skullcandy.mx

Japan/ 日本
Skullcandy Japan 合同会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前
5 - 17 - 11 パークサイドオーサキ2階
Skullcandy Japan カスタマーサービス
商品についてのお問い合わせはこちら
Skullcandy.jp

Wireless Earphone MODEL: S2JPW
EN Skullcandy, the logo, and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. Speaker Driver: 9mm • Impedance: 16 Ohms • THD <3%@1kHz • Voltage Regulation: 3.7v • Bluetooth 5.0 • Weight: 17g. FR Skullcandy, le logo, et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. Driver Président: 9mm • Impédance: 16 ohms • THD <3% à 1kHz • Tension: 3.7v • Bluetooth 5.0 • Poids: 17g. ES Controlador del altavoz: 9mm • Impedancia: