SONY

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Reference Guide
Guide de référence
Referenzanleitung
Guía de referencia

Guida di riferimento
Referentiegids
Guia de referência
Referencevejledning

Viiteopas
Referansevejledning
Referentiarul

WF-1000XM6

Model: YY2985

https://rd1.sony.net/help/mdr/2985/h_zz/

English

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Model: YY2985

These "Precautions" in this document refers to the unit or its accessories.

Do not install the product in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like, for a long time.

Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overheating and thermal runaway.

Do not dismantle, open, or shred secondary batteries.

In the event of a secondary battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.

After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the secondary batteries several times to obtain maximum performance.

Dispose of properly.

Charging this product

Place the headset units into the charging case. Use the supplied USB Type-C® cable and a commercially available USB AC adaptor. Connect the USB AC adaptor to the charging case using the USB Type-C® cable, then connect the USB AC adaptor to an AC outlet.

Notice for customers: the following information is only applicable to products sold in countries/regions applying EU directives and/or UK applying relevant statutory requirements.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation.
EU and UK Importer: Sony Europe B.V.
Inquiries to the EU Importer or related to product compliance in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
sony.com/country
Inquiries to the UK Importer or related to product compliance in the UK should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Battery Manufacturer:
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China
Highpower/TN
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songpingkeng Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, P.R. China
VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Republica Popular China
ZeniPower/ZP
Zhuhai Zhi Li Battery Co., Ltd.
Room 103-106, No.18 Futian Road, Zhuhai, R. P. de China
Highpower/TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songpingkeng Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, P. R. de Chine
VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, República Popular China
ZeniPower/ZP
Zhuhai Zhi Li Battery Co., Ltd.
Room 103-106, No.18 Futian Road, Zhuhai, R. P. de China

The validity of the CE marking is restricted to only those countries/regions where it is legally enforced, mainly in the EEA (European Economic Area) countries, Switzerland and Turkey.
The validity of the UKCA marking is restricted to only those countries/regions where it is legally enforced, mainly in the UK.
This unit has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 m.

The power delivered by the charger is 2.5 W between min 2 Watts required by the radio equipment and max 2.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

High volume may adversely affect your hearing.
Do not use the unit while walking, driving, or cycling. Doing so may cause traffic accidents.
Do not use in hazardous areas unless the surrounding sound can be heard.
If water or foreign material enters the unit, it may result in fire or electric shock. If water or foreign matter enters the unit, stop immediately and consult your nearest Sony dealer. In particular, be careful in the following cases:
- When using the unit near a sink or liquid container
  Be careful that the unit does not fall into a sink or container filled with water.
- When using the unit in the rain or snow, or in humid locations

For details on the effects of contact with the human body from the mobile phone or other wireless devices connected to the unit, refer to the instruction manual of the wireless device.
If the earbud tips are not securely attached, they may fall off and remain inside the ear during use. Make sure that the earbud tips are securely attached before use.

Never insert the USB plug when the unit or charging cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or charging cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the unit or charging cable, and cause abnormal heat generation or malfunction.
This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.
This product has magnet(s). Swallowing magnet(s) could cause serious harm, such as choking hazard or intestinal injuries. If magnets (or a magnet) are swallowed, consult a doctor immediately. Keep this product away from children or unattended individuals to prevent accidental ingestion.
There is a danger that this unit or its small parts may be swallowed. In case, store the unit in the charging case and store in a location out of reach of small children.

Note about static electricity
Static electricity, when the air is dry, you may experience discomfort due to static electricity accumulated on your body. This is not a malfunction of the unit. This can reduce the effect of charged clothes made of natural materials that do not easily generate static electricity.

For customers in the UK
STATEMENT OF COMPLIANCE
1. Model No.: YY2985
2. Name and address of the manufacturer's authorised representative: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom
3. This statement of compliance is issued under the sole responsibility of the manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 Japan
4. Object of the statement: Wireless Noise Cancelling Stereo Headset
5. The object of the statement described above is in compliance with the applicable specified requirements in Schedule 1 of S.I. 2023 No. 1007 (Product Security)
6. Where applicable, references to the relevant standards used in relation to which compliance is declared:
7. Additional support period for security updates: 2030-02-01
8. Additional information: Note(s):

Signed for and on behalf of: Sony Europe B.V.

Johan Devennys
Vice President Quality & Product Compliance Sony Europe
Weybridge, 2025-05-29
Sony Europe B.V.
Registered Office: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Incorporated in the Netherlands No. 76682147

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)

This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbol for lead (Pb) is added if the battery contains more than 0.004% lead. By ensuring that these products and batteries are disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health which could be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety or data integrity reasons, require a permanent connection with an incorporated battery, the battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

Battery Replacement

The battery contained in this product is not intended for user replacement. Only Sony Corporation or its affiliates or authorized repair centers may remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

On the charging the unit

- Observe the following precautions. Failure to do so may cause fire, burns, injury, or electric shock.
  - Use only those countries/regions where it is legally enforced, mainly in the UK.
  - When using wireless charging, do not place metallic objects (such as coins or cards containing metal) to the wireless charger.
  - If something unusual occurs during wireless charging, such as unusual odor, unusual sound, smoke, overheating, or deformation, carefully and safely remove the unit from the wireless charger.
- When you have medical electric devices such as pacemakers or defibrillators implanted, consult your doctor before using the wireless charging pad. Radio waves may affect the operations of the medical electric devices.
- Be sure to use the supplied USB Type-C® cable.

Notes on wearing the unit

- After use, remove the headphones slowly.
- Because the earbud tips achieve a tight seal in the ears, forcibly pressing them in or suddenly pulling them out can result in eardrum damage. When wearing the earbud tips, the speaker diaphragm may produce a click sound. This is not a malfunction.

On the earbud tips (Noise isolation earbud tips)

- Earbud tips are fitted within the ear, so there is an increased risk of irritation of the wearer's ear. If you experience any discomfort, discontinue use. Earbud tips are consumables and may deteriorate or break after long-term use and storage. If the tips deteriorate or become damaged, the audio performance such as sound quality and noise canceling will become compromised. Replace them regularly.
- Also, if an earbud tip becomes damaged, such as cracking, tearing, or deformation, remove the earbud tip or part of it may remain in your ear canal and cause injury. If you see any damage, be sure to replace the tip.
- Avoid washing with water, wet wipes, and the use of organic solvents such as alcohol, as these can cause premature deterioration.
- If foreign objects such as earwax are attached to the mesh part of the earbud tip, the sound may become muffled or difficult to hear. Remove the earbud tip from the headset, apply a cotton swab lightly to the mesh part, and rotate the cotton swab slowly to wipe off the dirt. Be careful not to tear the mesh part.

Other notes

- If you experience discomfort while using the unit, stop using it immediately.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications

Headset

Power source:
DC 5 V (Using a commercially available USB AC Adaptor)
Using built-in lithium-ion batteries (Product Division Power: DC 3.85 V)

Operating temperature:
0 °C to 40 °C

Mass:
Approx. 6.5 g × 2 (Headset (including earbud tips (M)))
Approx. 47 g (Charging case)

Included items:
Wireless Noise Cancelling Stereo Headset (1)
USB Type-C® cable (USB-A to USB-C®) (1)
Noise isolation earbud tips (XS (2), S (2), M (2), L (2))
Charging case (1)
Documents (1) set

Communication specification

Communication system:
Bluetooth

Operating frequency:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483.5 MHz

Maximum output power:
Bluetooth: < 13 dBm

Design and specifications are subject to change without notice.

System requirements for battery charge using USB

USB AC adaptor
A commercially available USB AC adapter capable of supplying an output current of 0.5 A (500 mA) or more.

You can find the product specifications, including information about energy saving if applicable, by visiting the following link, choosing your country/region, opening the page for your product, and then going to the specifications section: sony.com/country

Trademarks

- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Group Corporation and its subsidiaries is under license.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Group Corporation or its affiliates.
- All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.

Licenses

- This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software. Please access the following URL and read the contents of the license.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/ul2/6/
- Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these cases.

Precautions

The URL on the cover will help you access the help guide that describes useful notes or procedures in detail.

On water resistant of the unit
- The charging case is not water resistant.
- Unless the unit is used correctly, water may get into the unit and cause fire, electrocution, or malfunction. Note the following cautions carefully and use the unit correctly.

To maintain water resistance
Carefully note the precautions below to ensure proper use of the unit.
- Do not subject the unit forcibly into the sound output holes.
- Do not drop the unit into water, and do not use underwater.
- Do not allow the unit to remain wet in a cold environment, as the water may freeze. To prevent malfunction, wipe water droplets off any water after use.
- Do not dry the unit in water or use it in a humid place such as a bathroom.
- Do not dry the unit using a hair dryer or mechanical shock. Doing so may deform or damage the unit, resulting in deterioration of water resistance performance.

On BLUETOOTH® communications
- Microwaves emitted from a Bluetooth device may affect the operation of electronic medical devices. Turn off this unit and other Bluetooth devices in the following locations, as it may cause an accident:
  - in hospitals, near priority seating in trains, locations where inflammable gas is present, near automatic doors, or near fire alarms.

On charging the unit
- Observe the following precautions. Failure to do so may cause fire, burns, injury, or electric shock.
  - Do not place metallic objects (such as coins or cards made of materials containing metal) to the wireless charger or the unit.
  - When using wireless charging, do not place metallic objects (such as coins or cards containing metal) on the wireless charger.
  - If something unusual occurs during wireless charging, such as unusual odor, unusual sound, smoke, overheating, or deformation, carefully and safely remove the unit from the wireless charger.
- When you have medical electric devices such as pacemakers or defibrillators implanted, consult your doctor before using the wireless charging pad. Radio waves may affect the operations of the medical electric devices.
- Be sure to use the supplied USB Type-C® cable.

Notes on wearing the unit
- After use, remove the headphones slowly.
- Because the earbud tips achieve a tight seal in the ears, forcibly pressing them in or suddenly pulling them out can result in eardrum damage. When wearing the earbud tips, the speaker diaphragm may produce a click sound. This is not a malfunction.

On the earbud tips (Noise isolation earbud tips)
- Earbud tips are fitted within the ear, so there is an increased risk of irritation of the wearer's ear. If you experience any discomfort, discontinue use. Earbud tips are consumables and may deteriorate or break after long-term use and storage. If the tips deteriorate or become damaged, the audio performance such as sound quality and noise canceling will become compromised. Replace them regularly.
- Also, if an earbud tip becomes damaged, such as cracking, tearing, or deformation, remove the earbud tip or part of it may remain in your ear canal and cause injury. If you see any damage, be sure to replace the tip.
- Avoid washing with water, wet wipes, and the use of organic solvents such as alcohol, as these can cause premature deterioration.
- If foreign objects such as earwax are attached to the mesh part of the earbud tip, the sound may become muffled or difficult to hear. Remove the earbud tip from the headset, apply a cotton swab lightly to the mesh part, and rotate the cotton swab slowly to wipe off the dirt. Be careful not to tear the mesh part.

Français

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit

Modèle : YY2985

Le terme « produit » dans ce document désigne l'appareil ou ses accessoires.

N'installez pas le produit dans un espace clos, comme une bibliothèque ou une armoire encastrée.

N'exposez pas les piles (bloc-batterie ou piles installées) à une chaleur excessive, telle que le soleil, un feu ou autre, pendant une longue période.

Ne soumettez pas les batteries à des conditions de température extrêmement basses qui pourraient entraîner une surchauffe et un emballement thermique.

Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne détruisez pas les batteries secondaires.

En cas de fuite d'une batterie rechargeable, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si un contact a été établi, lavez la zone concernée avec de grandes quantités d'eau et consultez un médecin.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement pertinentes.

Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les batteries rechargeables plusieurs fois pour obtenir une performance maximale.

Mettez au rebut correctement.

Chargement de ce produit

Placez les casques dans l'étui de recharge. Utilisez le câble USB Type-C® fourni et un adaptateur CA USB disponible dans le commerce. Branchez l'adaptateur CA USB à l'étui de recharge à l'aide du câble USB Type-C, puis branchez l'adaptateur CA USB à une prise secteur.

Avis aux clients : les informations suivantes ne s'appliquent qu'aux produits vendus dans les pays/régions appliquant les directives de l'UE.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.
Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.
Les questions liées à l'importateur ou relatives à la conformité des produits en Europe doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.
sony.com/country

Fabricant des piles/batteries :
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, R. P. de Chine
Highpower/TN
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songpingkeng Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, R. P. de Chine
VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, République Populaire de Chine
ZeniPower/ZP
Zhuhai Zhi Li Battery Co., Ltd.
Room 103-106, No.18 Futian Road, Zhuhai, R. P. de Chine

Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit et la batterie ne doivent pas être traités comme des ordures ménagères. Sur certaines batteries, ce pictogramme peut être associé à un symbole chimique. Le symbole chimique du plomb (Pb) est ajouté lorsque la batterie contient plus de 0,004% de plomb. En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvaise manipulation pourrait exercer sur l'environnement et sa santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui, pour des raisons de sécurité ou d'intégrité des données, nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur intégré(e), il conviendra de vous rapprocher d'un service technique agréé pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique et électronique et vos accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié, vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur intégré sera traité correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever votre pile ou votre accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

La validité du marquage CE est limitée aux seuls pays/régions dans lesquels il est légalement en vigueur, principalement les pays/régions de l'EEE (Espace économique européen) et en Suisse.
La validité du marquage UKCA est limitée aux seuls pays/régions dans lesquels il est légalement en vigueur, principalement au Royaume-Uni.
Cet appareil a été testé et déclaré comme conforme aux limites définies par la norme CEM, en utilisant un câble de connexion de moins de 3 m.

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 2 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 2,5 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale

Un volume élevé peut nuire à votre audition.
N'utilisez pas l'appareil lorsque vous marchez, conduisez ou faites du vélo. Cela pourrait provoquer des accidents de la circulation.
N'utilisez pas l'appareil dans des zones dangereuses à moins que les bruits environnants puissent être entendus.
Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser, puis contactez votre revendeur Sony le plus proche. En particulier, faites attention dans les cas suivants :
- Lors de l'utilisation à côté d'un évier ou d'un récipient de liquide
  Veillez à ce que l'appareil ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau.
- Lors de l'utilisation sous la pluie, la neige ou dans des lieux humides

Pour plus de détails sur les effets du contact entre le corps humain et le téléphone mobile ou d'autres périphériques sans fil connectés à l'appareil, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique sans fil.
Si les embouts d'écouteurs ne sont pas fermement fixés, ils peuvent tomber et rester à l'intérieur de l'oreille pendant l'utilisation. Assurez-vous que les embouts d'écouteurs sont fermement fixés avant utilisation.
N'insérez jamais la fiche USB lorsque l'appareil ou le câble de chargeur est humide. Si vous insérez la fiche USB quand l'appareil ou le câble de chargeur est humide, vous risquez de provoquer un court-circuit à cause du liquide (eau du robinet, eau de mer, soda, etc.) ou de la présence d'un corps étranger sur l'appareil ou le câble de charge, ce qui pourrait une chaleur anormale ou un dysfonctionnement.
Ce produit comporte un ou des aimants qui peuvent perturber les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables de traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres appareils médicaux. Ne placez pas ce produit à proximité des personnes utilisant un type d'appareil médical. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez ce type d'appareil médical.
Ce produit comporte un ou des aimants. L'ingestion d'aimant(s) peut présenter un grave danger comme un risque d'étouffement ou des lésions intestinales. En cas d'ingestion d'aimant(s), consulter immédiatement un médecin. Eloignez de produit des enfants ou d'autres personnes incapables pour éviter une ingestion accidentelle.
Il est apparié ou des petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans l'étui de chargement, puis rangez-le dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Remarque concernant l'électricité statique
Lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez réduire cet effet en portant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Précautions

L'URL figurant sur le couvercle vous permet d'accéder au guide d'aide qui contient des remarques utiles et décrit les procédures en détail.

À propos de la résistance à l'eau du dispositif
- L'étui de recharge n'est pas résistant à l'eau.
- À moins que le dispositif ne soit utilisé convenablement, de l'eau peut pénétrer dans le dispositif et provoquer un incendie, une électrocution ou des dysfonctionnements. Lisez attentivement les mesures de précautions suivantes, puis utilisez le dispositif convenablement.

Pour préserver les performances de résistance à l'eau
- Lisez attentivement les mesures de précaution ci-dessous afin de garantir une bonne utilisation du dispositif.
- Ne jetez pas d'eau avec vigueur dans les orifices de sortie audio.
- Ne laissez pas tomber le dispositif dans l'eau et ne l'utilisez pas sous l'eau.
- Ne laissez pas le dispositif humide dans un environnement froid, car l'eau peut geler. Pour éviter tout dysfonctionnement, veillez à essuyer toute l'eau après utilisation.
- Ne laissez pas le dispositif mouillé. Essuyez-le et l'utilisez pas dans un endroit humide comme une salle de bain.
- Ne laissez pas tomber le dispositif et ne l'exposez pas à des chocs mécaniques. Cela pourrait déformer ou endommager le dispositif, entraînant ainsi une dégradation des ses performances en matière de résistance à l'eau.

Sur les communications BLUETOOTH®
- Les micro-ondes émises par tout appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux électroniques. Éteignez le dispositif et tout autre appareil Bluetooth dans les lieux suivants afin d'éviter tout accident :
  - dans les hôpitaux, à proximité des sièges prioritaires de train, des endroits accueillant tout gaz inflammable, ainsi que près des alarmes incendie ou des portes automatiques.

Chargement du dispositif
- Respectez les consignes suivantes. Faute de quoi cela peut provoquer un incendie, des brûlures, des blessures ou un choc électrique.
  - Ne fixez aucun objet métallique (tel qu'un autocollant métallique contenant du métal) au chargeur sans fil de l'appareil.
  - Lorsque vous procédez au chargement sans fil, ne placez aucun objet métallique (tel qu'une sangle ou une attache contenant du métal) sur le chargeur sans fil.
  - Si un élément inhabituel se produit pendant le chargement sans fil, notamment une odeur inhabituelle, un son inhabituel, de la fumée, une chaleur excessive ou une déformation, retirez l'appareil du chargeur sans fil avec précaution et en toute sécurité.
- Lorsque vous êtes porteur d'un dispositif médical électrique implanté, tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, consultez votre médecin avant d'utiliser la station de chargement sans fil. Les ondes radio peuvent perturber le fonctionnement des dispositifs médicaux électriques.
- Assurez-vous d'utiliser le câble USB Type-C fourni.

Remarques sur le port du dispositif
- Après utilisation, retirez le casque d'écouteurs lentement.
- Les embouts d'écouteurs permettant d'obtenir un joint étanche sur les oreilles, le fait de les presser avec vigueur ou de les retirer rapidement peut entraîner des lésions des tympans.
  Lors du port des embouts d'écouteurs, le diaphragme du haut-parleur peut produire un cliquetis. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

À propos des embouts d'oreillettes (Embouts à isolation phonique)
- Les embouts d'oreillettes s'insèrent dans l'oreille, il existe donc un risque accru d'irritation du conduit auditif. Si vous ressentez de l'inconfort, cessez de l'utiliser.
- Les embouts d'oreillettes sont des consommables et ils peuvent se détériorer ou se casser après une utilisation ou un stockage prolongé. Si les embouts se détériorent ou sont abîmés, les performances audio, notamment la qualité du son et la réduction du bruit, sont compromises. Remplacez-les régulièrement.
  De plus, si un embout d'oreillette est endommagé, s'il se fendille, s'écaille, s'effrite, ou si le maillage est déchiré, l'embout d'oreillette ou une partie de celui-ci peut rester dans votre oreille et être à l'origine d'une blessure ou d'une maladie. Si vous constatez des dommages, veillez à remplacer l'embout.
- Évitez de nettoyer à l'eau, avec des lingettes humides, et d'utiliser des solvants organiques comme l'alcool, car cela peut entraîner une détérioration prématurée.

Deutsch

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung

Modell: YY2985

Der Begriff „Produkt" bezieht sich in diesem Dokument auf das Gerät oder sein Zubehör.

Stellen Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschrank o. Ä. auf, wo keine ausreichende Luftzufuhr gegeben ist.

Batterien (Akkusätze oder eingelegte Batterien) dürfen nicht über längerer Zeit übermäßiger Temperatureinwirkung ausgesetzt werden, wie z.B. Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

Setzen Sie die Batterien keinen extrem niedrigen Temperaturen aus, Überhitzung und thermischer Durchgehen zur Folge haben können.

Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie keine Akkus.

Wenn Akkus undichten, darf der austretende Flüssigkeit nicht in Kontakt mit Haut oder Augen kommen. Falls dennoch Kontakt mit austretenden Flüssigkeiten kommt, spülen Sie die betreffenden Stellen mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Akkus müssen vor Gebrauch aufgeladen werden. Beachten Sie stets die Ladeanweisungen in den Anweisungen des Herstellers oder im Produkthandbuch.

Nach längeren Lagerzeiten kann es zum Erreichen der maximalen Leistung erforderlich sein, die Akkus mehrmals zu laden und zu entladen.

Ordnungsgemäß entsorgen.

Laden dieses Produkts
Legen Sie die Kopfhörereinheiten in das Ladeetui. Verwenden Sie das mitgelieferte USB Type-C®-Kabel und ein handelsübliches USB-Netzteil. Schließen Sie das USB-Netzteil an das USB Type-C-Kabel an das Ladeetui an und verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer Netzdosenbuchse.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Produkte, die in Ländern/Regionen verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten.

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.
EU Importeur: Sony Europe B.V.
Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa sollen an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.
sony.com/country

Batteriehersteller:
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, R.P. de Chine
Highpower/TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songpingkeng Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, Volksrepublik China
VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Volksrepublik China
ZeniPower/ZP
Zhuhai Zhi Li Battery Co., Ltd.
Room 103-106, No.18 Futian Road, Zhuhai, R. P. China

Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf Länder/Regionen, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem auf Länder/Regionen des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) und der Schweiz.
Die Gültigkeit des UKCA-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf Länder/Regionen, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem in GB.
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht bei der Verwendung mit einem Verbindungskabel, das kürzer als 3 m ist, den Grenzwerten, die in der EMV-Vorschrift festgelegt wurden.

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 2 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 2,5 Watt reichen.

Zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie als Fußgänger, Auto- oder Fahrradfahrer am Straßenverkehr teilnehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Verkehrsunfalls.
Verwenden Sie das Gerät in potenziell gefährlichen Bereichen nur, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, besteht Feuergefahr und die Gefahr eines Stromschlags. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, verwenden Sie es auf keinen Fall und kontaktieren Sie sich umgehend nächsten Sony-Händler. Befolgen Sie insbesondere die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
- Gebrauch in der Nähe eines Waschbeckens oder Flüssigkeitsbehälters
  Lassen Sie das Gerät auf keinen Fall in ein Waschbecken oder einen mit Wasser gefülltes Behälter fallen.
- Gebrauch bei Regen oder Schnee oder in feuchter Umgebung

Einzelheiten dazu, wie sich ein Mobiltelefon oder ein anderes mit diesem Gerät verbundenes, drahtloses Gerät bei Kontakt mit dem Körper auswirkt, finden Sie in der Bedienungsanleitung des drahtlosen Gerät.
Wenn der Ohrstöpsel-Aufsätze nicht gut befestigt sind, können sie sich während des Gebrauchs lösen und im Ohr verbleiben. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Ohrstöpsel-Aufsätze sicher befestigt sind.
Stecken Sie den USB-Stecker auf keinen Fall ein, wenn das Gerät oder das Ladekabel nass ist. Wird der USB-Stecker bei nassem Gerät oder Ladekabel eingesteckt, kann es aufgrund von Flüssigkeit (Leitungswasser, Seewasser, Softdrink usw.) oder Fremdkörpern am Gerät oder Ladekabel zu einem Kurzschluss kommen, der möglicherweise zu abnormaler Hitzeentwicklung oder Fehlfunktionen führt.
Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Magnete, die Herzschrittmacher, programmierbare Ventile für die Behandlung von Hydrocephalus oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Personen auf, die solche medizinischen Geräte verwenden. Fragen Sie Ihren Arzt vor der Benutzung dieses Produkts, falls Sie ein solches medizinisches Gerät verwenden.
Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Magnete. Verschlucken von Magneten könnte ernsthafte Schäden, wie Erstickungsgefahr oder Darmverletzungen, verursachen. Falls Magnete (oder ein Magnet) verschluckt wurden, sofort einen Arzt hinzuziehen. Halten Sie dieses Produkt von Kindern oder anderen hilfsbedürftigen Personen fern, um versehentliche Einnahme zu verhindern.
Es besteht die Gefahr, dass dieses Gerät oder die Ladeeinheit verschluckt werden. Bewahren Sie das Gerät nach dem Gebrauch im Ladeetui und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Hinweis zu elektrostatischer Aufladung
Bei Verwendung des Geräts in trockener Luft kann es durch elektrostatische Aufladung zu unangenehmen Erscheinungen kommen. Dies stellt keine Fehlfunktion des Geräts dar. Sie können diesen Effekt reduzieren, indem Sie Kleidung aus natürlichen Materialien tragen, die nur geringfügig zu elektrostatischer Aufladung beitragen.

Sicherheitshinweise

Mithilfe der URL auf der Umschlagseite gelangen Sie zur Hilfe, die die hilfreichen Hinweise oder detailliert beschriebene Verfahren finden.

Hinweise zum Spritzwasserschutz dieses Geräts
- Das Ladeetui ist nicht spritzwassergeschützt.
- Wenn das Gerät nicht sachgemäß verwendet wird, kann Wasser eindringen und es besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Ausfalls. Beachten Sie folgenden Sicherheitsmaßnahmen sorgfältig und verwenden Sie das Gerät sachgemäß.

So erhalten Sie den Spritzwasserschutz
Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen gewissenhaft, um die sachgemäße Verwendung des Geräts sicherzustellen.
- Spritzen Sie Wasser nicht gezielt in die Tonausgabeöffnungen.
- Lassen Sie das Gerät nicht ins Wasser fallen und benutzen Sie es nicht unter Wasser.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät bei Kälte nicht nass bleibt, da das Wasser dann gefrieren kann. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, wischen Sie nach dem Gebrauch bei Bedarf unbedingt trocken.
- Trocknen Sie das Gerät nicht mit Wasser und verwenden Sie es nicht an Orten wie Bädern.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Andernfalls kann sich das Gerät verziehen oder beschädigt werden, was dazu führen kann, dass der Spritzwasserschutz nachlässt.

Hinweise zur BLUETOOTH®-Kommunikation
- Von einem Bluetooth-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinflussen. Schalten Sie dieses Gerät und andere Bluetooth-Geräte an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr:
  - In Krankenhäusern, in der Nähe von Behindertenplätzen in Zügen, an Orten wie beispielsweise Tankstellen, wo brennbare Gase vorhanden sein könnten, in der Nähe von automatischen Türen oder in der Nähe von Feuermeldern.

Hinweise zum Laden des Geräts
- Beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise. Andernfalls kann Feuer, Verbrennungs-, Verletzungs- oder Stromschlaggefahr entstehen.
  - Bringen Sie keine metallischen Gegenstände (wie Aufkleber aus metallhaltigem Material) an kabellosen Ladegerät oder dem Gerät an.
  - Legen Sie beim kabellosen Laden keine metallischen Gegenstände (w

Nederlands

Draadloze geluidsonderdrukende stereoheadset

Model: YY2985

De term "product" in dit document verwijst naar het apparaat of naar de accessoires en zwaan.

Installeer het headset niet in een kuiperse ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast.

Stel de batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) niet langer tijd bloot aan grote hitte, zoals zonneschijn, vuur of dergelijke.

Stel de batterijen niet bloot aan warmer het testelt of de oplaadkabel niet is. Als u de USB-stekker aansluit wanneer het toestel of de oplaadkabel nat is, kan er een kortsluiting optreden als gevolg van de vloeistof (bedwingen, zweweter, frisdrank enz.) die aanwezig is op het toestel of de oplaadkabel, of door vieemde voorwerpen. Dit kan leiden tot abnormale warmteontwikkeling of storingen.

Dit product bevat een of meerdere magneten die de werking van bepaalde medische apparatuur kunnen verstoren. Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant of de gebruiksaanwijzing voor de juiste manier van gebruik.

Na langere tijd opslaan kan het nodig zijn om de oplaadbare batterijen meerdere keren op te laden en te ontladen om de maximale prestaties te verkrijgen.

Voer correct af.

Dit product zoeken

Plaats de hoofdtelefoonoordekken in de opladhoes.

Gebruik de meegeleverde USB Type-C®-kabel en een in de winkel verkrijgbare USB-netadapter. Sluit de USB-netadapter aan op de stroomkabel van de USB Type-C-kabel en sluit vervolgens de USB-netadapter aan op de stroomtoevoer.

Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing voor producten die worden verkocht in landen/regio's waar de EU richtlijnen van kracht zijn.

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation. EU-importeur: Sony Europe B.V. Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België
sony.com/country

Batterijfabrikant:
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Volksrepublik China
Highpower/TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, Volksrepublik China
VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaoja Street, Kaizhou District, Chongqing, Republica Popular da China
ZenPower/ZP
Zhuhai Zhi Li Battery Co., Ltd.
Room 103-106, No.18 Futian Road, Zhuhai, Republica Popular da China

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://compliance.sony.eu

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of de verpakking wijst erop dat het product en de batterij niet als huishoudelijk afval behandeld mogen worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op a juiste wijze af te voeren, vergt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. In sommige landen of gebieden kan u producten en batterijen, dan wel in verband met data-integriteit, uw persoonlijke verbinding met een ingebouwde batterij eerst verwijderen of vernietigen voordat u de product aan de afvalstroom overlaat. Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze worden behandeld, dienen deze producten aan het einde van hun levenscyclus te worden overgedragen bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of de batterij kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot de landen/regio's waar deze wettelijk vereist is, hoofdzakelijk in de landen/regio's van de EER (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland. De geldigheid van de UKCA-markering is beperkt tot de landen/regio's waar deze wettelijk vereist is, hoofdzakelijk in het Verenigd Koninkrijk.

Dit toestel is getest en voldoet aan de beperkingen vastgelegd in de EMC richtlijnen voor het gebruik van een verbindingskabel korter dan 3 m.

Het door de lader geleverde stroomnet mag maximaal 2 watt (2vais vereist door de Europese Commissie) maximaal 2,5 watt liggen om de maximale opladezwaarte te bereiken.

Een hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Gebruik het toestel niet tijdens het wandelen, rijden of fietsen. Als u dat wel doet, kan dat leiden tot ongevallen.

Gebruik het toestel niet op een gevaarlijke plaats, terwijl u de omgevingsgeluiden kunt horen.

Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, kan dat brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier. Wees vooral voorzichtig in de volgende gevallen.

- Gebruik rond een gootsteen of voorwerpen met vloeistof
  Zorg dat het toestel niet in een gootsteen of een bak met water valt.
- Warmer is niet toegestaan
  Gebruik of bewaar het toestel niet in een gootsteen of een bak met water valt.
- Wanneer u het toestel gebruikt in de regen of sneeuw, of op vochtige plaatsen

Bladzijdes van de oplaadaansluiting van het draadloze apparaat voor meer informatie over de effecten van contact tussen het menselijk lichaam en de mobiele telefoon of andere draadloze apparaten die verbonden zijn met het apparaat.

Als de oordoptoplossing niet goed zijn vastgemaakt, kunnen ze tijdens gebruik losraken en in het oor blijven steken. Wij raden u aan de oordoptoplossing goed vastzitten voor u ze gaat gebruiken.

Sluit de USB-stekker niet aan wanneer het toestel of de oplaadkabel nat is. Als u de USB-stekker aansluit wanneer het toestel of de oplaadkabel nat is, kan er een kortsluiting optreden als gevolg van de vloeistof (bedwingen, zweweter, frisdrank enz.) die aanwezig is op het toestel of de oplaadkabel, of door vieemde voorwerpen. Dit kan leiden tot abnormale warmteontwikkeling of storingen.

Dit product bevat een of meerdere magneten die de werking van bepaalde medische apparatuur kunnen verstoren. Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant of de gebruiksaanwijzing voor de juiste manier van gebruik.

Na langere tijd opslaan kan het nodig zijn om de oplaadbare batterijen meerdere keren op te laden en te ontladen om de maximale prestaties te verkrijgen.

Voer correct af.

Dit product zoeken

Plaats de hoofdtelefoonoordekken in de opladhoes.

Gebruik de meegeleverde USB Type-C®-kabel en een in de winkel verkrijgbare USB-netadapter. Sluit de USB-netadapter aan op de stroomkabel van de USB Type-C-kabel en sluit vervolgens de USB-netadapter aan op de stroomtoevoer.

Het gewaar bestaat dat dit toestel of kleine onderdelen van het toestel kunnen worden gebruik het toestel op in de oplader en bewaar dat en een plaats buiten het bereik van kleine kinderen.

Opmerking over statische elektriciteit

Wanneer u de hoofdtelefoon in droge lucht, kunt u last hebben van statische elektriciteit die zich heeft opgebouwd op uw lichaam. Dit is geen gebrek van het toestel. U kunt het effect verminderen door kleren van natuurlijke materialen te dragen die niet gemakkelijk statische elektriciteit opwekken.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik de URL op het voorblad voor toegang tot de Helpdesk met nuttige informatie of gedetailleerde procedures.

Over de spatwaterbestendigheid van het toestel

- De oplaadhoes is niet spatwaterbestendig.
- Tenzij het toestel spatwaterdicht is, mag u er water in het toestel terechtkomen en dient u, indien necessair, de stopcontact verzorgaken. Lees zorgvuldig de onderstaande waarschuwingen en gebruik het toestel correct.

Behoud van de spatwaterbestendigheid

Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen voor een correct gebruik van het toestel.

- Spat niet bewust water in de geluidsuitgangen.
- Laat het toestel niet in water vallen en gebruik het niet onder water.
- Laat het toestel niet nat worden in een koude omgeving, want het water zou kunnen bevriezen. Vryes u water van toestel altijd meteen af na gebruik om storingen te voorkomen.
- Plaats het toestel niet in water en gebruik het niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer.
- Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan mechanische schokken. Daardoor zou het toestel kunnen vallen uit elkaar kunnen raken, wat de spatwaterbestendigheid zou kunnen aantasten.

Over BLUETOOTH®-communicatie

- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel dit toestel en andere Bluetooth-apparaten op de volgende locaties uit, aangezien dit een ongeluk van veroorzaken:
  - In ziekenhuizen, in de buurt van plaatsen voor mindervaardigen in treinen, op locaties waar ontvlambare gassen zijn, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.

Over het opladen van het toestel

- Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht. Doet u dit niet, dan kan er lekkage, brandwonden, letsel of electrische schokken veroorzaken.
  - Kleef geen metalen voorwerpen (zoals stickers gemaakt van metaalfolie) op de oplaadhoes of de oplaadset of het toestel.
  - Zorg er bij het oplaadbare oplaadset dat u geen metalen voorwerpen (zoals voorwerpen of klemmen die metaal bevatten) op de oplaadhoes plaatst.
  - Als er iets abnormaals gebeurt tijdens het draadloos opladen (bv. een oppervlakte gaat ongewoon geluid, rook, oververhitting of oplossing), verwijder het toestel dan onmiddellijk van de oplaadhoes.
- Wanneer u een medisch implantaat implantaat zoals een pacemaker of defibrillator hebt, moet u uw arts raadplegen voordat u de draadloos draadloos opladen gebruikt. Radiogolven kunnen de werking van het medische implantaat beïnvloeden.
- Gebruik alleen bij goedkeuring USB Type-C-kabel.

Opmerkingen over het opzetten van het toestel

- Verwijder na gebruik de hoofdtelefoon langzaam.
- Aangezien de oordoptoplossingen de oren goed afsluiten, kunt u schade aan het trommelvlies veroorzaken door je hard in uw oren te drukken of snel uit te nemen.

Tijdens het dragen van de oordoptoplossingen kan het luidsprekermembraan een klikgeluid produceren. Dat is geen storing.

Over de oordoptoplossing (Geluidsisolerende oordoptoplossing)

- De oordoptoplossing worden in het oor aangebracht, dus is er een kans dat de gehoorgang geïrriteerd raakt. Stop het gebruik als u ongemakken ervaart.
- De oordoptoplossing zijn verbruiksartikelen en kunnen dus versleten of beschadigd raken bij langdurig gebruik of langdurige opslag. Als de topjes versleten of beschadigd zijn, zullen de audioprestaties goede geluidsisolatie en ruisonderdrukking erop achteruit gaan. Vervang ze daarom regelmatig.

Als een oordoptoplossing beschadigd raakt (bv. barsten, afschilfering, stukjes die loskomen of gaas dat scheurt), kan het oordoptoplossing of een deel ervan in uw oor blijven steken en kan u de zieke verzorgen. Vervang het topje altijd als u schade opmerkt.

- Vermijd schoonmaken met water of natte doekjes en het gebruik van organische oplosmiddelen zoals alcohol, omdat dit voortijdige slijtage kan veroorzaken.
- Als er verontreinigingen zoals oorsmeer aan het gaasgedeelte van het oordoptoplossing kleven, kan het geluid gedempt of minder hoorbaar zijn. Verwijder het oordoptoplossing van de headset, plaats een wattenstaafje voorzichtig tegen het gaasgedeelte en draai het wattenstaafje traag rond om het uit te verwijderen. Pas op dat het gaasgedeelte niet scheurt.

Andere opmerkingen

- Als u ongemak ondervindt tijdens het gebruik van het toestel, staak dan onmiddellijk het gebruik. Als u aanhoudende of problemen ondervindt met dit toestel die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

Technische gegevens

Headset

Veeding:
DC 5 V (Met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter)
Gebruik van ingebouwde lithium-ion batterijen [Product Verwerkingsvermogen: DC 3.85 V]

Bedrijfstemperatuur:
0 °C tot 40 °C

Gewicht:
Ong. 6,5 g × 2 [Headset (inclusief oordoptoplossingen)]
Ca. 47 g [Oplaadhoes]

Bijgeleverde items:
Draadloze geluidsonderdrukende stereoheadset (1)
USB Type-C® kabel (USB-A tot USB-C®) (1)
Geluidsisolerende oordoptoplossingen (XS (2), S (2), M (2), L (2))
Gebruiksaanwijzing (1)
Documenten (1 set)

Communicatiespecificatie

Communicatiesystemen:
Bluetooth
Werkingsfrequentie:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
Maximaal uitgezonden vermogen:
Bluetooth: < 13 dBm

Het onderwerp van technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Systeemvereisten voor het opladen van de ingebouwde USB

USB-netstroomadapter
Een in de winkel verkrijgbare USB-netstroomadapter dient aan de volgende specificaties te voldoen: 5 V ⎓ (500 mA) kan leveren.

Wilt u de productspecificaties bekijken, zoals de ondersteunde versies van Bluetooth en toepassing, volg dan de volgende kopjeling, selecteer uw land/regio, open de pagina voor uw product en ga naar het gedeelte Specificaties: sony.com/support

Handelsmerken

- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Corporation is onder licentie.
- Microsoft Windows 11 Home in China is onderhevig aan de voorgeïnstalleerde software Microsoft Edge (Chromium) en de Bing-zoekmotor.
- Sony Corporation of dochterondernemingen gebruiken onder licentie.
- LDAC en het LDAC logo zijn merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende handelsmerken van hun respectieve eigenaren. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt geproduceerd in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het ononderscheidende software. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht om u te informeren over de zaken die van kracht zijn. Deze licentie is van toepassing op de volgende locaties uit, aangezien dit een eigendom van voorzaken:
  - In jakenzoeken, in de buurt van plaatsen voor mindervaardigen in treinen, op locaties waar ontvlambare gassen zijn, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Over de volgende software:
  https://rdl.sony.net/help/mdr/sl/26/
  Gebruik van de aangeboden software voor derden kunnen gewiggt, ogenschoot of beslendigd worden verzameld en gebruikt door Sony. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

Tratamento de pilhas, baterias e equipamentos elétricos e eletrónicos no final da sua vida útil (aplicável na União Europeia e em países com sistemas de recolha de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto, na pilha ou bateria ou na embalagem, indica que o produto e a pilha ou bateria não devem ser tratados como resíduos domésticos indiferenciados. Em determinadas pilhas e baterias, este símbolo pode ser utilizado em combinação com símbolo químico. O símbolo químico para chumbo (Pb) é adicionado se a pilha ou bateria contiver mais de 0,004% de chumbo. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto e destas pilhas ou baterias, irá ajudar a evitar possíveis consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde pública que, de outro modo, poderiam ser geradas por um tratamento incorreto destes resíduos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Se por motivos de segurança ou protecção de dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha ou bateria integrada, irá só dever ser substituída por técnicos qualificados. Acabado o período de vida útil dos produtos, entregue-os num ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos, de forma a garantir o seguro tratamento das pilhas e da pilha ou bateria integrada. Para todas as outras pilhas ou baterias, consulte as instruções do produto sobre a remoção da mesma. Zorg ze bij het afdanken van producten of pilhas e baterias. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto ou desta pilha ou bateria, contacte o município onde reside, o serviço de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto ou a pilha ou bateria.

A validade das marcas CE está limitada aos países/regiões em que foi imposta por lei, sobretudo nos países do EEE (Espaço Económico Europeu) e Suíça.

A validade das marcas UKCA está limitada aos países/regiões em que foi imposta por lei, sobretudo no Reino Unido.

Esta unidade foi testada e demonstrou que cumpre os limites definidos nos regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética (CEM) quando utilizada com um cabo de ligação com comprimento inferior a 3 m.

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 2 Watts exigidos pela Comissão Europeia e não exceder a máxima de 2,5 Watts para que a velocidade de carga corresponda máxima seja atingida.

O volume elevado pode afetar de forma negativa a sua audição.

Não utilize a unidade enquanto estiver a caminhar, a conduzir, ou a andar de bicicleta. Se o fizer, pode causar acidentes na estrada.

Não utilize em áreas perigosas, exceto se conseguir ouvir o som ambiente.

Se água ou um corpo estranho entrar na unidade, pode ocorrer um incêndio ou choque elétrico. Se água ou um corpo estranho entrar na unidade, pare de imediato a sua utilização e contacte o agente Sony mais próximo. Em particular, siga sempre as precauções abaixo apresentadas.

- Utilização próxima de um lavatório, ou de um recipiente de líquidos
  Tenha cuidado para que a unidade não caia num lavatório ou num recipiente cheio de água.
- Utilização à chuva ou na neve, ou em locais húmidos
  Para obter mais informações sobre os efeitos do contacto com a água/humidade no dispositivo ou de outros dispositivos sem fios ligados à unidade, consulte o manual de instruções do dispositivo sem fios.

Se as partes de auriculares não estiverem totalmente conectadas, elas poderão cair e permanecer dentro do ouvido durante a utilização. Certifique-se de que as partes de auriculares estão totalmente conectadas antes da utilização.

Nunca insira outros objetos para o ouvido ou o cabo de carregamento estiverem molhados. Se a água ou outro líquido entrar no ouvido, ou se o cabo de carregamento estiverem molhados, pode ocorrer um curto-circuito, resultando em danos, perda de memória, ação do mal, bebida, etc.) ou corpo estranho na unidade ou no cabo de carregamento, causar um aumento de temperatura ou um avaria.

Em produto tem imã(es) que pode(m) interferir com pacemakers, válvulas de derivação programáveis para hidrocefalia, válvulas ou outros dispositivos médicos. Não coloque este produto perto de pacemakers ou outros dispositivos médicos. Consulte o seu médico antes de utilizar este produto se utilizar qualquer um dos dispositivos médicos.

Este produto tem ímã(es). Engolir ió(s) ímã(es) poderá causar dor intensa, como por exemplo dentro de aflição ou lesões intestinais. Se os imanes (ou similares) forem engolidos, consulte imediatamente um médico. Mantenha este produto longe de crianças de forma a evitar ingestão. Recomendamos que as crianças sejam supervisionadas para evitar a ingestão acidental.

Há o risco de esta unidade ou das respetivas peças pequenas danificarem se engolidas. Por isso, tenha guarde a unidade na caixa de carregamento e num local fora do alcance de crianças.

Nota acerca da eliminação e entrega

Se utilizar a unidade durante um período de tempo, o dentro do ouvido à eletricidade estática acumulada no seu corpo. Isto não representa uma avaria da unidade. Pode evitar o efeito quando roupas fabricadas a partir de materiais naturais, que não produzem facilmente eletricidade estática.

Precauções

O URL na capa ajuda a aceder ao guia de ajuda que inclui notas e procedimentos detalhados úteis.

Acerca da resistência à água da unidade

- A caixa de carregamento não é resistente à água.
- Se a unidade não for utilizada corretamente, a água poderá entrar na unidade e causar incêndio, electrocussão e avarias. Siga as precauções a seguir apresentadas e utilize a unidade corretamente.

Para manter o desempenho resistente à água

Siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas para garantir uma utilização adequada da unidade.

- Não force a entrada de borrifos de água nos orifícios de saída de som.
- Não deixe cair a unidade na água nem a utilize debaixo de água.
- Não deixe que a unidade permaneça molhada num ambiente frio, pois a água pode congelar. Para evitar que congele, certifique-se de que limpa totalmente a água após a utilização.
- Não coloque a unidade na água nem a utilize num local húmido, por exemplo na casa de banho.
- Não deixe que a unidade nem a esponha a impactos mecânicos. Essa ação pode deformar ou danificar a unidade e resultar na deterioração do desempenho da resistência à água.

Notas sobre as comunicações por BLUETOOTH®

- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue esta unidade e outros dispositivos Bluetooth nos locais a seguir apresentados, uma vez que poderão provocar acidentes:
  - Em hospitais, próximo de lugares prioritários em combinos, locais onde estão a decorrer exames de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.

Notas sobre o carregamento da unidade

- Tenha em atenção as precauções seguintes. A inobservância pode provocar fugas, queimaduras ou choque elétrico.
  - Não prenda nenhum metal (como adesivos produzidos com materiais que contenham metal) no carregador sem fios ou na unidade.
  - Ao utilizar o carregador sem fios, não coloque qualquer outro material (como frutas ou objetos que contenham metais) no carregador sem fios.
  - Se ocorrer algo invulgar durante o carregamento sem fios como, por exemplo, odor ou som invulgar, fumo, sobreaquecimento, deformação, retire com cuidado e suspenda a utilização do carregador sem fios.
- Caso utilize dispositivos médicos elétricos, como pacemakers, ou dispositivos médicos, consulte o seu médico antes de usar a base de carregamento sem fios. As ondas de rádio podem influenciar o funcionamento dos dispositivos médicos elétricos.
  Desligue e retire que utiliza o cabo USB Type-C® fornecido.

Notas sobre a utilização da unidade

- Após a utilização, retire os auscultadores lentamente.
- Uma vez que as pontas de auriculares ficam bastante justas nos ouvidos, exercer pressão forte ou puxá-las rapidamente pode fazer com que lesões nos tímpanos.
  Quando usar as pontas de auriculares, a caixa acústica poderá produzir estalidos. Isto não significa uma avaria.

Acerca das pontas de auriculares (Pontas de auriculares para isolamento do ruído)

- As pontas de auriculares são colocadas dentro do ouvido, por isso existe um maior risco de irritação do canal auditivo. Caso sinta qualquer desconforto, interrompa a utilização.
  As pontas de auriculares são consumíveis e podem deteriorar-se ou partir com a utilização a longo prazo e a armazenamento. Se as pontas se deteriorarem ou ficarem danificadas, o desempenho auditivo, como a redução do som e o cancelamento de ruído, podem ficar comprometidos. Substitua as mesmas. Adicionalmente, se uma ponta de auricular sair dentro, como fissuras, lascar ou se a malha ficar rasgada, a parte de auricular que se tiver mesma poderá ficar dentro do seu ouvido e provocar ferimentos no ouvido. Caso deste acontecer dano, certifique-se de que substitui a ponta.
  Evite timpar com água. Não utilizar pontas bem como o uso de soluções orgânicos como álcool, uma vez que a utilização pode provocar a deterioração prematura.
  Se algum material estranho, como cera dos ouvidos, ficar agarrado à parte de malha das pontas de auriculares, a qualidade fica afetada ou ser difícil de ouvir.
  Retire a ponta de auricular dos auscultadores, coloque com cuidado um cotonete na parte da malha e role-o para limpar a sujidade. Tenha cuidado para não danificar a parte da malha.

Notas adicionais

- Se sentir algum desconforto durante a utilização da unidade, pare imediatamente de a utilizar.
- Se tiver dúvidas ou problemas relativos a esta unidade que não sejam referidos neste manual, consulte o agente Sony mais próximo.

Português

Auscultadores esféreo de cancelamento do ruído sem fios

Modelo: YY2985

O termo "produto" neste documento refere-se à unidade ou aos seus acessórios.

Não instale o produto num local confinado, por exemplo, uma estante ou um armário embutido.

Não exponha as pilhas (o conjunto de pilhas ou as pilhas instaladas) ao calor excessivo, como, por exemplo, luz solar, fogo ou algo semelhante, por um período longo.

Não exponha as pilhas a condições extremas de baixa temperatura que possam reduzir em sobreaquecimento e fuga térmica.

Não desmonte, modifique ou esmague as pilhas recarregáveis.

Se deixar de uma pilha recarregável vazar, não permita que o líquido entre em contato com a pele ou os olhos. Se ocorrer contato, lave a área afetada com água abundante e procure um médico.

Pilhas recarregáveis podem ser danificadas antes do uso. Sempre consulte as instruções do fabricante ou o manual do produto para instruções de carregamento e armazenamento.

Após longos períodos de armazenamento, pode ser poderá causar danos pessoais, como por exemplo fertigo de asfixia ou lesões intestinais. Se os imanes (ou similares) forem engolidos, consulte imediatamente um médico. Mantenha este produto longe de crianças de forma a evitar ingestão. Recomendamos que as crianças sejam supervisionadas para evitar a ingestão acidental.

Há o risco de esta unidade ou das respetivas peças pequenas danificarem se engolidas. Por isso, tenha guarde a unidade na caixa de carregamento e num local fora do alcance de crianças.

Nota acerca da eliminação e entrega

Se utilizar a unidade durante um período de tempo, o dentro do ouvido à eletricidade estática acumulada no seu corpo. Isto não representa uma avaria da unidade. Pode evitar o efeito quando roupas fabricadas a partir de materiais naturais, que não produzem facilmente eletricidade estática.

Precauções

O URL na capa ajuda a aceder ao guia de ajuda que inclui notas e procedimentos detalhados úteis.

Acerca da resistência à água da unidade

- A caixa de carregamento não é resistente à água.
- Se a unidade não for utilizada corretamente, a água poderá entrar na unidade e causar incêndio, electrocussão e avarias. Siga as precauções a seguir apresentadas e utilize a unidade corretamente.

Para manter o desempenho resistente à água

Siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas para garantir uma utilização adequada da unidade.

- Não force a entrada de borrifos de água nos orifícios de saída de som.
- Não deixe cair a unidade na água nem a utilize debaixo de água.
- Não deixe que a unidade permaneça molhada num ambiente frio, pois a água pode congelar. Para evitar que congele, certifique-se de que limpa totalmente a água após a utilização.
- Não coloque a unidade na água nem a utilize num local húmido, por exemplo na casa de banho.
- Não deixe que a unidade nem a esponha a impactos mecânicos. Essa ação pode deformar ou danificar a unidade e resultar na deterioração do desempenho da resistência à água.

Notas sobre as comunicações por BLUETOOTH®

- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue esta unidade e outros dispositivos Bluetooth nos locais a seguir apresentados, uma vez que poderão provocar acidentes:
  - Em hospitais, próximo de lugares prioritários em combinos, locais onde estão a decorrer exames de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.

Notas sobre o carregamento da unidade

- Tenha em atenção as precauções seguintes. A inobservância pode provocar fugas, queimaduras ou choque elétrico.
  - Não prenda nenhum metal (como adesivos produzidos com materiais que contenham metal) no carregador sem fios ou na unidade.
  - Ao utilizar o carregador sem fios, não coloque qualquer outro material (como frutas ou objetos que contenham metais) no carregador sem fios.
  - Se ocorrer algo invulgar durante o carregamento sem fios como, por exemplo, odor ou som invulgar, fumo, sobreaquecimento, deformação, retire com cuidado e suspenda a utilização do carregador sem fios.
- Caso utilize dispositivos médicos elétricos, como pacemakers, ou dispositivos médicos, consulte o seu médico antes de usar a base de carregamento sem fios. As ondas de rádio podem influenciar o funcionamento dos dispositivos médicos elétricos.
  Desligue e retire que utiliza o cabo USB Type-C® fornecido.

Notas sobre a utilização da unidade

- Após a utilização, retire os auscultadores lentamente.
- Uma vez que as pontas de auriculares ficam bastante justas nos ouvidos, exercer pressão forte ou puxá-las rapidamente pode fazer com que lesões nos tímpanos.
  Quando usar as pontas de auriculares, a caixa acústica poderá produzir estalidos. Isto não significa uma avaria.

Acerca das pontas de auriculares (Pontas de auriculares para isolamento do ruído)

- As pontas de auriculares são colocadas dentro do ouvido, por isso existe um maior risco de irritação do canal auditivo. Caso sinta qualquer desconforto, interrompa a utilização.
  As pontas de auriculares são consumíveis e podem deteriorar-se ou partir com a utilização a longo prazo e a armazenamento. Se as pontas se deteriorarem ou ficarem danificadas, o desempenho auditivo, como a redução do som e o cancelamento de ruído, podem ficar comprometidos. Substitua as mesmas. Adicionalmente, se uma ponta de auricular sair dentro, como fissuras, lascar ou se a malha ficar rasgada, a parte de auricular que se tiver mesma poderá ficar dentro do seu ouvido e provocar ferimentos no ouvido. Caso deste acontecer dano, certifique-se de que substitui a ponta.
  Evite timpar com água. Não utilizar pontas bem como o uso de soluções orgânicos como álcool, uma vez que a utilização pode provocar a deterioração prematura.
  Se algum material estranho, como cera dos ouvidos, ficar agarrado à parte de malha das pontas de auriculares, a qualidade fica afetada ou ser difícil de ouvir.
  Retire a ponta de auricular dos auscultadores, coloque com cuidado um cotonete na parte da malha e role-o para limpar a sujidade. Tenha cuidado para não danificar a parte da malha.

Notas adicionais

- Se sentir algum desconforto durante a utilização da unidade, pare imediatamente de a utilizar.
- Se tiver dúvidas ou problemas relativos a esta unidade que não sejam referidos neste manual, consulte o agente Sony mais próximo.

Especificações

Auscultadores

Fonte de alimentação:
5 V ⎓ (Com um transformador de CA USB disponível no mercado)
Com as baterias de ões de íito incorporadas (Alimentação de funcionamento do produto: 3,85 V ⎓)

Temperatura de funcionamento:
0 °C a 40 °C

Massa:
Aprox. 6,5 g × 2 (Auscultadores (inclui pontas de auriculares [M]))
Aprox. 47 g (Caixa de carregamento)

Itens incluídos:
Auscultadores esféreo de cancelamento do ruído sem fios (1)
Cabo USB Type-C® (USB-A para USB-C®) (1)
Pontas de auriculares para isolamento do ruído (XS (2), S (2), M (2), L (2))
Caixa de carregamento (1)
Documentos (1 conjunto)

Especificação da comunicação

Sistema de comunicação:
Bluetooth
Frequência de funcionamento:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
Potência de emissão máxima:
Bluetooth: < 13 dBm

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Requisitos de sistema para carregar a bateria do USB

Transformador de CA USB
Um transformador de CA USB comercialmente disponível, cujas de fornecimento a saída de 5,0 V ⎓ (500 mA) ou superior

Possível controlar as especificações do produto, incluindo informações sobre poupança de energia, aplicáveis, acessível em: https://rdl.sony.net/help/mdr/sl/26/ Se pretende ser informado sobre o seu produto e, de seguida, acedendo à secção de especificações: sony.com/support

Marcas comerciais

- A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Corporation é respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas da USB Implementers Forum.
- LDAC e o logotipo da LDAC são marcas comerciais da Sony Corporation e das respetivas subsidiárias.
- Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a informar o proprietário do software acerca do pedido de licenciamento do software. Para obter mais informações, consulte o seguinte endereço de Internet.
  https://rdl.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

Dansk

Trådløst støjundrende stereoheadset

Model: YY2985

Dette dokument henviser ordet "produkt" til enheden eller dens tilbehør.

Anbring ikke produktet i et lukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.

Udsæt ikke batterierne (batteripakke eller satte batterier) for varmekilde, f.eks. solskin, ild eller lignende, i lang tid.

Udsæt ikke batterier for overdrevne lave temperaturforhold, som kan medføre overhedning og smeltelækage.

Sekundære batterier må ikke skilles ad, ødelægges eller ødelægges.

Hvis et sekundært batteri lækker, må væskien ikke komme i kontakt med huden eller øjne. Hvis der forekommer kontakt, skal det udsatte område vaskes med rigelige mængder vand, og der skal søges lægehjælp.

Sekundære batterier skal oplades inden brug. Se producentens instruktioner eller produktmanduoen for vejledning til korrekt opladning.

Efter længere tids opbevaring vil det muligvis være nødvendigt at oplade og afslade de sekundære batterier flere gange for at opnå maksimalt ydeevne. Bortskaf jer korrekt af.

Oplanding af dette produkt

Placer headset-enhederne i dette oplaadningsetui.

Brug den medfølgende USB Type-C® kabel og en kommercielt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter. Forbind USB-vekselstrømsadapteren til det oplaadningssetui ved at bruge USB Type-C-kabelet, og forbind USB-vekselstrømsadapteren til en vekselstrømskontakt.

Meddelelse til kunderne: Følgende oplysninger gælder kun for produkter, som er solgt i lande/områder, der er underlagt EU-direktiver.

Dette produkt er fremstillet eller fremstillet af Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe B.V.
Forespørgsler til EU-importøren eller vedrørende overholdelse af produktkravet i Europa bør rettes til Fabrikantens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.
sony.com/country

Batteriproducent:
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Republic of China
Highpower/TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, Republica Popular da China
VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaoja Street, Kaizhou District, Chongqing, Republica Popular da China
ZenPower/ZP
Zhuhai Zh