CLIENT	TEFAL
GAMME	CHANGE
DOSSIER	CST_13_23_000206
PRODUIT	POÊLE 28 CM
ECHELLE	1:1
	DÉCOUPE
	CYAN
	MAGENTA
	YELLOW
	BLACK
Infographiste	Claude claude.francou@publicis.fr Tél. 04 72 41 27 79
Commercial	Alexandre alexandre.collomb@publicis.fr Tél. 04 50 52 67 63
Création : **Exécution :**	Publicis

PublicisLMA

☐ BARCODE CHECKED

Ø 28 cm +/- 0,5 cm

21 PAP

FR

TOUS FEUX
ALLE WARMTEBRONNEN
ALLE HERDARTEN / ALL HOBS / WSZYSTKIE KUCHENKI
PRO VŠECHNY SPORÁKY / ALLA KOKPLATTOR
KAIKILLE LIESILLE / TODAS LAS COCINAS

INDUCTION

Tefal®

CHANGE

TOUS FEUX + INDUCTION

LA CUISINE SAINE
EN TOUTE SIMPLICITÉ
MAAKT GEZOND KOKEN MAKKELIJK
ŁATWE I ZDROWE GOTOWANIE

GOCERAM TECHNOLOGIE EFFET GLISSE
ANTI-AANBAKTECHNOLOGIE - TECHNOLOGIA GLIDE

PRÉCHAUFFEZ | CUISINEZ

DÉMARRAGE FACILE
SAISIE PARFAITE
GEZOND BAKKEN
PERFECT DICHTSCHROEIEN
ŁATWY START
PERFEKCYJNE SMAŻENIE

CUISSON FACILE
SANS MATIÈRES GRASSES
MAKKELIJK BAKKEN
ZONDER BOTER OF OLIE
ŁATWE GOTOWANIE
BEZ TŁUSZCZU

FACILE À NETTOYER
CÉRAMIQUE ANTIADHÉSIVE
MAKKELIJK SCHOON TE MAKEN
KERAMISCHE ANTI-AANBAKLAAG
ŁATWA W CZYSZCZENIU
NIEPRZYWIERAJĄCA
CERAMIKA

Ø 28 cm* - 4l

(1) Les matériaux recyclés représentent au minimum 70 % du produit total

100% RECYCLÉ
CORPS ALUMINIUM (1)

www.tefal.com

RECYCLABLE (2)
sauf poignée / except handle.

Tefal WORLD N°1 IN COOKWARE** *Source Euromonitor International Limited, Home and Garden 2025 edition, brand retail value RSP, 2024 data

POÊLE • KOEKENPAN • PFANNE • FRYPAN
PATELNIA • PÁNEV • STEKPANNA
PAISTINPANNU • SARTÉN

Tefal est une marque déposée par Tefal S.A.S. France - Tefal is a registered trademark of Tefal S.A.S. France
15 Avenue des Alpes - BP 89 - 74150 RUMILLY/FRANCE - R.C.S. Annecy B 301 520 920
Imported to UK by Groupe SEB (UK) Ltd. Datchet. SL3 9LL
• Dystrybutor: Groupe SEB Polska Sp.z.o.o - Gdański Business Center II D - ul. Inflancka 4C – 00-189 Warszawa - www.tefal.pl - Wyprodukowano we Chinach • Distributor CZ: Groupe SEB ČR s.r.o., Sookolovská 651/136a, 186 00 Praha 8. Země původu Čína. Původ pro domácí použití • Distributor SK: Groupe SEB Slovensko, spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava. Krajina pôvodu Čína. Iba na domáce použitie • Gyártó Hü: Groupe SEB Central-Europe Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14 - Származási hely: Kína. I. Osztályú termék
FABRIQUÉ EN CHINE - MADE IN CHINA

Ref: 20 99 048 901 - PA 04/25
3 168430 361928
C4740655

COMMITMENTS
Tefal
scan me

Ø 28 cm* - 4l
(1) Recycled materials representing 70 % minimum of the total product

GOCERAM GLIDE TECHNOLOGY
ANTIHAFT-TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE HLADKÉHO POVRCHU

EASY TO CLEAN
NON-STICK CERAMIC
LEICHT ZU REINIGEN
KERAMIK-VERSIEGELUNG MIT
ANTIHAFTWIRKUNG
SNADNÉ ČISTĚNÍ
NEPŘILNAVÝ KERAMICKÝ
POVRCH

EASY NO FAT COOKING
EINFACHES KOCHEN
OHNE FETT
SNADNÉ VAŘENÍ BEZ TUKU

EASY START
PERFECT SEARING
PERFECTES ANBRATEN
SNADNÝ START
DOKONALÉ SMAŽENÍ

HEALTHY COOKING
MADE EASY
GESUND KOCHEN LEICHT GEMACHT
SNADNÉ ZDRAVÉ VAŘENÍ

WAIT | START

ALL HOBS + INDUCTION

CHANGE

Tefal®

Ref: 20 99 048 901 - PA 04/25

THERMO-SIGNAL®
À la bonne température de démarrage de cuisson le sablier disparait et le THERMO-SIGNAL® est uniformément rouge.

GARANTIE
Ce produit est garanti pendant 2 ans contre tout vice de fabrication. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux dont bénéficie tout consommateur localement. Elle ne couvre pas les rayures ou décolorations liées au vieillissement. Le revêtement céramique est également garanti 2 ans. Pour en savoir plus rendez-vous sur www.tefal.com. Tefal garantit que le revêtement céramique est conforme à la réglementation concernant les matériaux en contact alimentaire.

CONSEILS D'UTILISATION
Nettoyer l'ustensile et huiler l'intérieur avant chaque utilisation.
Centrer votre ustensile sur un diamètre de foyer adapté à la taille du fond de votre ustensile. Ne pas exposer la poignée à la flamme. Ne pas surchauffer votre ustensile. Ne pas utiliser de fouets ou d'ustensiles tranchants.
Si vos poignées se desserrent, revissez les sans forcer.

Non compatible micro-ondes.
Pour prolonger la vie de votre produit, nous recommandons le lavage à la main uniquement.
Dans le cas de passage au lave-vaisselle, certaines parties peuvent se ternir et se décolorer sous l'agression de certains détergents. Notre garantie ne couvre pas ce cas d'usure.
Pour en savoir plus rendez-vous sur www.tefal.com
Cet ustensile peut être déposé dans un centre de recyclage.

Droits des Consommateurs et informations complémentaires
Cette garantie commerciale de Tefal n'affecte ni les droits dont bénéficie tout consommateur légalement, qui ne sauraient être exclus ou limités, ni les droits légaux envers un distributeur auprès de qui aurait été acheté un produit. Cette garantie donne au consommateur des droits spécifiques, et le consommateur peut par ailleurs bénéficier des droits particuliers qui peuvent varier en fonction de l'Etat ou du pays. Le consommateur peut faire usage de ces droits de son seul fait. Pour plus de détails vous pouvez consulter www.tefal.com.

THERMO-SIGNAL®
Wanneer de juiste temperatuur is bereikt om te bakken, verdwijnt de zandloper en is de THERMO-SIGNAL® gelijkmatig rood.

GARANTIE
Op dit product wordt 2 jaar garantie verleend op fabricagefouten. De verklaringen in dit document doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. De garantie op de anti-aanbaklaag geldt niet voor krassen of verkleuringen als gevolg van het ouder worden van de pan. Ook op de keramische coating zit een garantie van 2 jaar. Raadpleeg voor de volledige voorwaarden en uitsluitingen www.tefal.nl. Tefal garandeert dat de keramische coating voldoet aan de voorschriften voor materialen die in contact komen met voedsel.

GEBRUIK & ONDERHOUD
Was de pan en wrijf de keramische coating daarna in met een beetje olie (bijv. zonnebloemolie).
Voor efficiënt gebruik en stabiliteit: zet de pan goed in het midden van een kookplaat of gaspit die past bij de diameter van de bodem van de pan. Zorg ervoor dat de handgreep niet kan verbranden. Oververhit de pannen niet. Gebruik geen gardes of scherp keukengerei in uw pan.
Als de handgreep losser gaat zitten, moet u deze voorzichtig weer vastzetten.
Niet magnetronbestendig.
Om de levensduur van het product te verlengen, raden wij aan de pan met de hand af te wassen.
Wij adviseren u de pan niet in de vaatwasmachine te doen omdat vaatwasmiddelen (vooral de tabletten) erg agressieve elementen bevatten die beschadigingen kunnen veroorzaken aan pannen waarin aluminium is verwerkt. Onze garantie dekt de schade die hierdoor veroorzaakt is niet.
Neem voor de volledige details en eventuele vragen contact op met onze Consumentenservice Groupe SEB Nederland BV - Veenendaal - Tel.: 085 0520541 - E-mail: contact-nl@tefal.com – www.tefal.nl
Deze pan kan worden afgegeven bij een recycle-afgiftepunt.

THERMO-SIGNAL®
Sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist, nimmt das THERMO-SIGNAL® eine kräftige dunkelrote Farbe an und die Sanduhr verschwindet.

GARANTIE
Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahren auf Herstellungsmängel. Ihre vor Ort geltenden gesetzlichen Ansprüche bleiben von den Angaben in diesem Dokument unberührt. Die Garantie auf die Beschichtung erstreckt sich nicht auf Kratzer oder Verfärbungen, die durch Alterung entstanden sind. Auf die Keramik-Versiegelung gibt Tefal eine Garantie von 2 Jahren. Vollständige Angaben zu den Garantiebedingungen und -ausschlüssen finden Sie unter www.tefal.de. Tefal garantiert, dass die Beschichtung den gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Materialien entspricht, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

GEBRAUCH & PFLEGE
Das Kochgeschirr vor jedem Gebrauch gründlich reinigen, trocknen und mit Fett gleichmäßig ausreiben.
Zur Erhöhung von Effizienz und Stabilität: Stellen Sie die Pfanne in die Mitte einer Herdplatte, die dem Durchmesser des Bodens entspricht. Setzen Sie den Griff keiner offenen Flamme aus (z.B. bei Gasherden).
Kochgeschirr nicht überhitzen. Keine metallischen Schneebesen oder scharfen Gegenstände in der Pfanne verwenden.
Wenn der Griff locker ist, ziehen Sie ihn vorsichtig wieder an.
Nicht mikrowellengeeignet.
Um die Lebenszeit Ihres Kochgeschirrs zu verlängern, empfehlen wir es von Hand zu spülen.
Bei der Reinigung in der Spülmaschine können einige Teile durch die Einwirkung von ätzenden Reinigungsmitteln anlaufen und sich verfärben. Unsere Garantie deckt diesen Fall von Verschleiß nicht ab.
Wenn Sie weiterführende Informationen benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich über www.tefal.de an unseren Kundendienst.
Diese Pfanne kann über eine Recyclingstelle entsorgt werden.

THERMO-SIGNAL®
The hourglass disappears and the THERMO-SIGNAL® turns full red when the pan is perfectly preheated and ready to cook.

GUARANTEE
This product is guaranteed for 2 years against manufacturing defects. Your local statutory rights are not affected by any statements in this document. The coating guarantee does not cover scratches or discolouration due to ageing or overheating. The ceramic coating is also guaranteed for 2 years. For full details on the terms, conditions and exclusions visit www.tefal.com. Tefal guarantees that the interior coating complies with regulations covering materials in contact with food.

USE & CARE
Wash the product then wipe the coating with cooking oil before each use.
For efficiency, stability and to avoid burning the handle or the coating: centre your pan on a hob adapted to the diameter of its base (a trivet may be required). Do not overheat your cookware. Do not use whisks or sharp utensils in your pan.
If your handles loosen, gently re-tighten them.
Not microwave safe.
To extend the life of your product, we recommend hand washing only.
Dishwasher use: certain parts may become dulled and discoloured due to the action of corrosive detergents. Our guarantee does not cover this type of wear.
For full details and any queries contact our customer service via www.tefal.com
This pan can be disposed of at a recycling point.
HELPLINE: For full guarantee terms and conditions, use and care and further help and advice please visit: www.tefal.co.uk Alternatively call: UK: 0345 602 1454, ROI: 01 677 4003 - AUSTRALIA / NEW ZEALAND - 1300 307 824 - Australia / 0800 700 711 - New Zealand. Alternatively www.tefal.com.au or www.tefal.co.nz
In Australia "Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure".
This Guarantee does not cover freight or any other costs incurred by you in making a claim. To claim, please contact the customer service phone number.
For all other countries, please consult our website www.tefal.com for further information.
Imported to UK by Groupe SEB (UK) Ltd, Datchet, SL3 9LL

THERMO-SIGNAL®
Wskaźnik THERMO-SIGNAL® staje się całkowicie czerwony, a ikona klepsydry zniknie, gdy patelnia osiągnie idealną temperaturę do smażenia.

GWARANCJA
Produkt objęty jest gwarancją marki Tefal na wady produkcyjne lub materiałowe przez okres 2 lat. Gwarancja firmy Tefal nie ma wpływu na prawa lokalne przysługujące każdemu konsumentowi. Gwarancja nie obejmuje zarysowań oraz przebarwień powłoki, będących efektem długoletniego użytkowania. Powłoka ceramiczna jest także objęta 2 letnią gwarancją. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące warunków i wykluczeń od gwarancji, odwiedź stronę internetową www.tefal.com. Marka Tefal gwarantuje, że powłoka spełnia wszystkie regulacje obowiązujące produkty wchodzące w kontakt z żywnością.

RADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Umyj produkt a następnie przetrzyj powłokę odrobiną oleju przed każdym użyciem.
Aby właściwie i efektywnie użyć naczynie: umieść je na polu kuchenki dostosowanym do średnicy naczynia. Unikaj przypalenia rączki. Nie przegrzewaj naczyń.Nie używać trzepaczek ani ostrych przyborów w naczyniach.
Jeżeli uchwyty naczynia poluzują się, przykręć je delikatnie.
Nie wolno używać naczyń w mikrofalówce
Aby dłużej zachować pełną jakość produktu, zalecamy mycie ręczne.
Mycie w zmywarce: niektóre elementy mogą zmatowieć i/lub uledz przebarwieniu, w wyniku działania żrących detergentów. Nasza gwarancja nie obejmuje takich przypadków zużycia.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kontaktować się z nami za pośrednictwem strony www.tefal.com
Naczynie to można oddać do punktu zbiórki i przetwarzania odpadów.

THERMO-SIGNAL®
Symbol přesýpacích hodin zmizí a THERMO-SIGNAL® získá jednolitou červenou barvu, když je pánev správně rozehřátá a připravená k vaření.

ZÁRUKA
Na tento výrobek platí záruka 2 roky na všechny výrobní vady. Nároky a práva v zemi prodeje nejsou dotčena žádným ustanovením v tomto dokumentu. Záruka se nevztahuje na poškrábání nebo změnu barvy povrchu v důsledku stárnutí. Na keramický povrch je také poskytována záruka 2 roky. Tefal zaručuje, že povrchy jsou v souladu s předpisy pro materiály přicházející do styku s potravinami.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před každým použitím omyjte nádobí a potřete malým množstvím oleje na vaření.
Pro vyšší stabilitu umístěte pánev do středu plotýnky a zvolte přiměřenou velikost plamene/plotýnky. Vyhněte se spálení rukojeti. Nádobí nepřehřívejte. Nepoužívejte šlehací metlu nebo ostré náčiní v pánvi.
Pokud se rukojeť uvolnila, lehce ji dotáhněte.
Není určeno pro použití v mikrovlnné troubě.
Pro prodloužení životnosti vašeho produktu doporučujeme pouze ruční mytí.
Použití v myčce: některé části se mohou poškodit a změnit barvu v důsledku působení korozivních detergentů.
Naše záruka se nevztahuje na tento typ opotřebení.
Pro více informací a v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte náš zákaznický servis prostřednictvím www.tefal.com
Tuto pánev je možno zlikvidovat předáním k recyklaci.

THERMO-SIGNAL®
Timglaset försvinner och THERMO-SIGNAL® blir helt röd när pannan är perfekt förvärmd och klar för tillagningen.

GARANTI
Denna produkt omfattas av en 2-årig garanti mot tillverkningsfel. Dina rättigheter enligt regional lagstiftning påverkas inte av något som föreskrivs i detta dokument. Garantin täcker inte repor eller missfärgningar på grund av åldrande, överhettning eller användning i diskmaskin. Även den keramiska beläggningen har två års garanti. Tefal garanterar att släpp-lättbeläggningen överensstämmer med gällande regler för material som får komma i direkt kontakt med livsmedel.

ANVÄNDNING & SKÖTSEL
Diska produkten före varje användning.
För effektivitet och stabilitet: Placera pannan mitt på en spisplatta med en diameter som passar pannan. Undvik att bränna handtaget. Överhetta inte dina kokkärl. Använd aldrig vispar eller vassa redskap i pannan.
Om handtagen börjar lossna, dra åt dem försiktigt med korrekt skruvmejsel, men dra inte åt för mycket.
Får inte användas i mikrovågsugn.
Vi rekommenderar endast handdisk.
Användning i diskmaskin: Vissa delar kan skadas på grund av korrosiva rengöringsmedel. Vår garanti täcker inte denna typ av slitage.
För fullständig information om villkor och undantag, besök www.tefal.com.
Stekpannan kan lämnas på en återvinningsstation.

THERMO-SIGNAL®
Kun paistinpannu on esikuumennettu ja ruoanvalmistuksen voi aloittaa, tiimalasi poistuu näkyvistä ja THERMO-SIGNAL® muuttuu kokonaan punaiseksi.

TAKUU
Tällä tuotteella on 2 vuoden takuu, joka kattaa valmistusviat. Tämän asiakirjan sisältö ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Takuu ei kata ikääntymisestä, ylikuumenemisesta tai astianpesukoneessa pesusta johtuvia naarmuja tai värimuutoksia. 2 vuoden takuu kattaa myös keraamisen pinnoitteen. Tefal takaa, että tarttumaton Tefal-pinnoite vastaa säännöksiä, jotka koskevat elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja.

KÄYTTÖ & HOITO
Pese tuote ennen jokaista käyttökertaa.
Varmista pannun tehokas käyttö ja vakaus asettamalla pannu sen pohjan kokoon sopivan keittolevyn keskelle. Varo polttamasta kahvaa. Älä anna keittoastian kuumentua liikaa. Älä käytä pannulla vatkainta tai teräviä keittiövälineitä.
Jos kahvojen kiinnitys löystyy, kiristä ne varovasti käyttämällä asianmukaista ruuvitalttaa mutta älä kiristä liikaa.
Ei sovellu käytettäväksi mikroaaltouunissa.
Suosittelemme pelkkää käsinpesua.
Jos astia pestään astianpesukoneessa, tietyt osat voivat vaurioitua syövyttävien aineiden vaikutuksesta. Takuumme ei kata tämäntyyppistä kulumista.
Katso tarkemmat tiedot takuun ehdoista, määräyksistä ja poikkeuksista osoitteesta www.tefal.com.
Tämä pannu voidaan hävittää kierrätyspisteessä.

THERMO-SIGNAL®
El reloj de arena desaparece y el THERMO-SIGNAL® se vuelve completamente rojo cuando la sartén está perfectamente precalentada y lista para cocinar.

GARANTÍA
Este producto tiene garantía de 2 años sobre defectos de fabricación. La legalidad local no se ve reflejada en este documento. La garantía no cubre los arañazos o la decoloración por envejecimiento, sobrecalentamiento o uso del lavavajillas. El revestimiento cerámico también tiene una garantía de 2 años. Tefal garantiza que el revestimiento antiadherente es conforme a la reglamentación de los materiales que están en contacto con los alimentos.

USO Y PRECAUCIÓN
Lavar el producto antes de cada uso.
Para eficiencia y estabilidad: centrar la sartén en una superficie de cocina adaptada al diámetro de la base. Evitar quemar el mango. No sobrecalentar el menaje. No utilizar varillas o utensilios afilados sobre la sartén.
Si los mangos se desajustan, se pueden atornillar con la ayuda de un destornillador, sin forzar demasiado.
No apto para microondas.
Se recomienda lavar a mano solamente.
Uso en lavavajillas: ciertas partes pueden perder el brillo y decolorarse debido a la acción de detergentes corrosivos. Nuestra garantía no cubre este tipo de desgaste.
Para más detalles en los términos, condiciones y excepciones visite www.tefal.com / www.tefal.es
El producto se puede depositar en un punto de reciclaje.

**Tefal, N°1 mondial des articles culinaires. Source : Euromonitor International Limited, édition Home and Garden 2025, valeur de la marque en magasin (RSP), données 2024. / Tefal, Wereldwijd Nr.1 in Cookware. Bron: Euromonitor Internation Limited, Home and Garden 2025 editie, merk retail waarde (RSP), 2024 data. / Tefal, weltweit Nr. 1 für Töpfe und Pfannen. Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2025, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2024. / Tefal world N°1 in cookware. Source: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2025 edition, brand retail value RSP, 2024 data. / Tefal, Światowy N°1 w kategorii patelni i garnków. Źródło: Euromonitor International Limited, edycja Home and Garden 2025, wartość rynkowa produktów marki, dane za 2024. / Tefal, Světová 1 v kuchyňském nádobí. Zdroj : Euromonitor International Limited, edice Dům a zahrada 2025, hodnota maloobchodních prodejů značky (MOC), data 2024. / Tefal Nr 1 i världen inom stek- och kokkärl. Källa: Euromonitor International Limited, Home and Garden utgåva från 2025 , varumärkesvärde RSP, data från 2024. / Tefal, maailman n:o 1 keitto- ja paistoastioissa. Lähde: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2025 edition, markkinaosuudet vähittäishinnoissa RSP, tiedot vuodelta 2024. / Tefal Nº1 mundial en Menaje de cocina. Euromonitor International Limited, edición Home and Garden 2025, valor de la marca en tienda (PVP), datos 2024.

(1) Les matériaux recyclés représentent au minimum 70 % du produit total / Dit product is gemaakt van minimaal 70 % gerecyclede materialen. / Recyclelte Materialien machen mindestens 70 % des Gesamtprodukts aus. / Recycled materials represent 70 % minimum of the total product / Mteriały z recyklingu stanowią minimum 70% całego poduktu. / Recyklované materiály reprezentují minimálně 70% z celkového produktu / Återvunnet material utgör minst 70 % av produkten / Kierrätysmateriaalien osuus tuotteesta on vähintään 70 % / Los materiales reciclados representan el 70% mínimo del producto total.

(2) Potentiellement recyclable dans les points de collecte appropriés. Produit recyclable sauf poignées : produit recyclable à 80% minimum au total / Potentiële recycleerbaarheid, te sorteren in de daarvoor bestemde faciliteiten.Product is recyclebaar, behalve de handgreep: van gehele product is 80 % recyclebaar. / Potenzielle Wiederverwertbarkeit, zu sortieren in den entsprechenden Anlagen. Recyclebares Produkt, ausgenommen der Griffe: Gesamtprodukt zu mindestens 80 % recyclebar. / Potential recyclability, to be sorted in the appropriate facilities. Product recyclable except handles: total product 80 % minimum recyclable. / Produkt można oddać do recyklingu w odpowiednich miejscach. Produkt nadaje się do recyklingu poza rączkami: produkt minimum 80% z recyklingu / Možno recyklovat, třídit ve vybraných zařízeních. Produkt je recyklovatelný kromě rukojeti: celkový produkt je minimálně 80% recyklovatelný. / Potentiellt återvinningsbar, sorteras i lämpliga anläggningar. Produkten kan återvinnas exklusive handtag: totalt 80% återvinningsbar. / Mahdollisesti kierrätettävissä, lajiteltava asianmukaisissa laitoksissa. Tuote kierrätettävissä kahvoja lukuun ottamatta: koko tuote 80%:sesti kierrätettävissä. / Reciclabilidad potencial, a clasificar en las instalaciones adecuadas. Producto reciclable excepto asas: producto total 80 % mínimo reciclable.