InnovaGoods®

User's Manual



ENGLISH

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Battery: Li-ion 3.7 V / 140 mAh
- Power: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- USB cable

INSTRUCTIONS

- Connect the Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) to a USB source; the red LED (3) will light up; once charged, it will switch off.
- Press and hold the button (1) for 3 seconds to switch on; the LED (3) will flash blue and you will hear a notification sound.
- Activate the Bluetooth function on your smartphone, tablet, etc. and select the "Innovagoods" device. Once paired, you will hear a notification to signify it has been paired successfully and the LED (3) will remain steady on blue.
- Music function: press the button (1) to increase the volume.
- Call function: press the button (1) to answer an incoming telephone call. The microphone (5) is located on the bottom.
- Camera function: activate your smartphone's camera, press the button (1) to take a photo. If the photo doesn't take, go to the camera settings and assign the "volume +" button to the "take photo" function (see your smartphone's manual).
- When the battery is running out, you will hear a "beep", recharge the device.
- The device will automatically switch off after 5 minutes without connection.
- Use the cord to hang the Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® passing it through the hole (4).

DECLARATION OF CONFORMITY

Nine New Investments S.L. hereby declares that the V0103334 Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® radio equipment conforms with EU Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

WARNINGS

If the pairing between the Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® and your device fails, remove "InnovaGoods" from the device list and repeat the pairing process again. Fully recharge the battery the first time. Make sure that the voltage of the power supply is compatible with the device. Do not pull on the cord and make sure that it does not become tangled. Keep the cord away from hot or sharp surfaces. Clean the device with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products or materials to clean it. Do not put the device or cord in liquid. Do not handle it with wet hands. Do not use the device close to a source of water or in damp places. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the product in a dry place with no dust. If the device, the pieces or the cord show defects or they do not work properly, do not use them or attempt to repair them. Only a qualified technician should do it. This device is not designed for use by children or people with physical and mental disabilities, unless they are fully supervised by an adult who is responsible for their safety. This product is not household waste, so follow the environmental standards for recycling Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrée CC : 5 V / 500 mA
- Batterie : lithium-ion 3,7 V / 140 mAh
- Puissance : 1 W (RMS)
- Bluetooth : 5.0
- Câble USB

INSTRUCTIONS

- Connectez le Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) à une source USB ; le voyant LED rouge (3) va s'allumer ; une fois chargé, il s'éteindra.
- Appuyez et maintenez le bouton (1) enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil ; le voyant LED (3) va clignoter en bleu et vous entendrez une notification sonore.
- Activez la fonction Bluetooth de votre smartphone, tablette, etc. et sélectionnez l'appareil « InnovaGoods ». Une fois appairé, vous entendrez une notification indiquant que l'appariement s'est réalisé correctement et le voyant LED (3) restera allumé en bleu.
- Fonction musique : appuyez sur le bouton (1) pour augmenter le volume.
- Fonction appel : appuyez sur le bouton (1) pour répondre à un appel entrant. Le micro (5) se situe en bas.
- Fonction appareil photo : activez l'appareil photo de votre smartphone, appuyez sur le bouton (1) pour prendre une photo. Si la photo n'est pas prise, allez dans les paramètres de l'appareil photo et assignez au bouton « volume + » la fonction « prendre photo » (consultez la notice de votre smartphone).
- Lorsque la batterie est vide, vous entendrez un bip. Rechargez l'appareil.
- L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes sans connexion.
- Servez-vous du cordon pour suspendre le Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® en le passant par l'orifice (4).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nine New Investments S.L. déclare par la présente que le Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® V0103334 respecte la directive de l'Union européenne 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

AVERTISSEMENTS

Si l'appariement entre le Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® et votre appareil échoue, supprimez « InnovaGoods » de votre liste d'appareils et recommencez le processus d'appariement. Chargez complètement la batterie lors de la première utilisation. Assurez-vous que la tension électrique corresponde à l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon et assurez-vous qu'il ne s'enroule pas. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes ou coupantes. Essuyez-le avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produits ou de matériaux abrasifs pour le nettoyage. Ne pas immerger l'appareil ni le cordon dans des liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne pas l'utiliser près d'une source d'eau ou d'endroits humides. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Gardez l'appareil au sec et exempt de poussière. Si l'appareil, le cordon ou les pièces semblent défectueux ou qu'ils ne fonctionnent pas correctement, ne pas les utiliser ou tenter de les réparer. Seul un technicien qualifié peut le faire. Cet appareil n'a pas été conçu pour être manipulé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques ou psychiques limitées à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet ménager, merci de suivre les règlements environnementaux en vigueur pour son recyclage. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Batería: Li-ion 3,7 V / 140 mAh
- Potencia: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- Cable USB

INSTRUCCIONES

- Conecte Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) a una fuente USB; el LED rojo (3) se encenderá; una vez cargado, se apagará.
- Pulse el botón (1) durante 3 s para encender; el LED (3) parpadeará en azul y se escuchará un aviso.
- Active la función Bluetooth de su smartphone, tablet, etc. y seleccione el dispositivo "Innovagoods". Una vez enlazados, se escuchará un aviso de enlace correcto y el LED (3) quedará fijo en azul.
- Función música: pulse el botón (1) para subir el volumen.
- Función llamada: pulse el botón (1) para responder una llamada de teléfono entrante. El micrófono (5) se ubica en la base.
- Función cámara: active la cámara de su smartphone, pulse el botón (1) para hacer una foto. Si no hace la foto, entre en la configuración de la cámara y asigne el botón "volumen +" a la función "disparo de foto" (consulte el manual de su smartphone).
- Cuando quede poca batería, sonará un "beep"; cargue el dispositivo de nuevo.
- El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 min sin conexión.
- Utilice el cordón para colgar Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® pasándolo a través del orificio (4).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Nine New Investments S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico V0103334- Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

ADVERTENCIAS

Si el enlace entre Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® y su dispositivo falla, borre de la lista el dispositivo "InnovaGoods" y repita de nuevo el proceso de enlazado. Cargue la batería por completo la primera vez. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación se corresponde con la del aparato. No tire del cable y asegúrese de que no se enrolla. Mantenga el cable apartado de superficies calientes o cortantes. Límpielo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. No sumerja el aparato ni el cable en líquidos. No lo manipule con las manos mojadas. No lo utilice cerca de ninguna fuente de agua o en lugares húmedos. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. Si el aparato, las piezas o el cable parecieran defectuosos o no funcionaran correctamente, no los utilice ni intente reparar. Solo un técnico cualificado debe hacerlo. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico. Siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Deseche este artículo conforme a la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre la legislación local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos y sígala. No deseche este producto con la basura doméstica. Seguir estas indicaciones contribuye a evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN

- DC-Eingang: 5 V / 500 mA
- Akku: Li-Ion 3,7 V / 140 mAh
- Leistung: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- USB-Kabel

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Schließen Sie den Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) an eine USB-Stromquelle an; die rote LED (3) leuchtet auf; sobald er vollständig geladen ist, geht sie wieder aus.
- Drücken Sie zum Einschalten 3 Sek. lang die Taste (1); die LED (3) blinkt blau und es ertönt ein Signalton.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones, Tablets etc. und wählen Sie das Gerät "Innovagoods" aus. Nach der Kopplung hören Sie ein Signal für die erfolgreiche Kopplung und die LED (3) leuchtet konstant blau.
- Musikfunktion: Drücken Sie die Taste (1), um die Lautstärke zu erhöhen.
- Anruffunktion: Drücken Sie die Taste (1), um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Das Mikrofon (5) befindet sich an unten.
- Kamerafunktion: Aktivieren Sie die Kamera Ihres Smartphones, drücken Sie die Taste (1), um ein Foto zu machen. Wenn dies nicht funktioniert, müssen Sie die Kameraeinstellungen aufrufen und die Funktion "Fotoaufnahme" der "Lautstärke +"-Taste zuweisen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Smartphones).
- Wenn der Akku schwach ist, ertönt ein Piepton; laden Sie das Gerät wieder auf.
- Das Gerät schaltet sich nach 5 Min. ohne Verbindung automatisch ab.
- Verwenden Sie die mit dem Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® mitgelieferte Kordel, um den Lautsprecher aufzuhängen, indem Sie sie durch das Loch (4) fädeln.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Nine New Investments S.L., dass der Funkgerätetyp V0103334- Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

WARNHINWEISE

Wenn die Kopplung zwischen dem Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® und Ihrem Gerät fehlschlägt, müssen Sie das Gerät "InnovaGoods" aus der Liste entfernen und den Kopplungsvorgang erneut durchführen. Laden Sie die Batterie vor der ersten Nutzung vollständig auf. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle der des Geräts entspricht. Ziehen Sie nicht am Kabel und vergewissern Sie sich, dass es sich nicht verwickelt. Halten Sie es von heißen oder scharfkantigen Oberflächen fern. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Zur Reinigung keine scheuernden Produkte oder Substanzen verwenden. Weder das Gerät noch das Kabel in Flüssigkeiten eintauchen. Nicht mit feuchten Händen berühren. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasserquellen. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Bei Beschädigung oder Fehlfunktionen des Geräts, von Einzelteilen oder des Kabels, diese nicht verwenden und keine Reparaturversuche unternehmen. Nur ein qualifizierter Techniker sollte dies tun. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn sie werden von einem für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt. Dieses Produkt ist kein Hausmüll, folgen Sie den Umweltschutzbestimmungen für dessen Entsorgung. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

ITALIANO

SPECIFICHE TECNICHE

- DC In: 5 V / 500 mA
- Batteria: Li-ion 3,7 V / 140 mAh
- Potenza: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- Cavo USB

ISTRUZIONI

- Collegare Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) a una presa USB; il LED rosso (3) si accenderà; quando è carico, si spegnerà.
- Premere il pulsante (1) per 3 s per accenderlo; il LED (3) lampeggerà in blu e si sentirà un avviso.
- Attivare la funzione Bluetooth dello smartphone, del tablet, ecc. e selezionare il dispositivo "Innovagoods". Quando sono stati abbinati, si sentirà un avviso di abbinamento corretto e il LED (3) resterà fisso in blu.
- Funzione musica: premere il pulsante (1) per alzare il volume.
- Funzione chiamata: premere il pulsante (1) per rispondere a una chiamata telefonica in entrata. Il microfono (5) si trova sulla base.
- Funzione fotocamera: attivare la fotocamera dello smartphone, premere il pulsante (1) per scattare una foto. Se non scatta la foto, andare su configurazione della fotocamera e assegnare al pulsante "volume +" la funzione "scattare una foto" (consultare il manuale dello smartphone).
- Quando la batteria è quasi scarica, si sentirà un "beep"; ricaricare di nuovo il dispositivo.
- Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 5 min senza connessione.
- Utilizzare il cordoncino per appendere Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® inserendolo nel foro (4).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Nine New Investments S.L. dichiara che il tipo di apparecchio radio V0103334 - Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

AVVERTENZE

Se non si riesce ad abbinare Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® con il dispositivo, cancellare dalla lista il dispositivo "InnovaGoods" e ripetere di nuovo il processo di abbinamento. Caricare completamente la batteria la prima volta. Assicurarsi che la tensione della fonte d'alimentazione corrisponda a quella dell'apparecchio. Non tirare il cavo e assicurarsi di non attorcigliarlo. Tenere il cavo lontano da superfici calde o taglienti. Pulirlo con un panno leggermente umido. Non usare prodotti né materiali abrasivi per la pulizia. Non immergere né l'apparecchio né i cavi in dei liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate. Non usare vicino a fonti d'acqua o zone umide. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali è stato proggettato. Conservare il dispositivo in un luogo secco e privo di polvere. Se l'apparecchio, i pezzi o il cavo sembrano difettosi o non funzionano correttamente, non usarli né provare a ripararli. Solo un tecnico qualificato può farlo. Questo dispositivo non è progettato per essere usato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, eccetto se si trovano sotto la custodia di un adulto responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme ambientali in vigore per il corretto smaltimento. Smaltire questo articolo in conformità della direttiva europea 2002/96/EC. Informarsi sulla legislazione locale per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici e rispettarla. Non buttare questo prodotto nella spazzatura domestica. Seguire queste indicazione contribuisce ad evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente.

PORTUGUÊS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Bateria: Li-ion 3,7 V / 140 mAh
- Potência: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- Cabo USB

INSTRUÇÕES

- Conecte o Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) a uma fonte USB; a luz LED vermelha (3) ativar-se-á; quando o dispositivo estiver carregado, a luz

desligar-se-á.
- Pressione o botão (1) durante 3 s para o ligar; a luz LED (3) piscará azul e poderá ouvir-se um sinal sonoro.
- Ative a função Bluetooth do seu smartphone, tablet, etc. e selecione o dispositivo "Innovagoods". Uma vez emparelhados, poderá ouvir um sinal sonoro de ligação com êxito e a luz LED (3) ficará permanentemente azul.
- Função música: pressione o botão (1) para subir o volume.
- Função chamada: pressione o botão (1) para atender uma chamada de telefone. O microfone (5) situa-se na base.
- Função câmara: ative a câmara do seu smartphone, pressione o botão (1) para tirar uma fotografia. Se o dispositivo não tirar a fotografia, entre nas configurações da câmara e atribua o botão "volume +" à função "tirar fotografia" (consulte o manual do seu smartphone).
- Quando a bateria ficar fraca, poderá ouvir um "bip"; volte a carregar o dispositivo.
- O dispositivo desligar-se-á automaticamente após 5 min sem atividade.
- Utilize o cordão para pendurar o Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®, passando-o através do orifício (4).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Nine New Investments S.L. vem por este meio declarar que o tipo de equipamento radioelétrico V0103334 Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

ADVERTÊNCIAS

Se o emparelhamento entre o Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® e o seu smartphone falhar, elimine o registo «InnovaGoods» da lista e inicie novamente o processo de emparelhamento. Carregue a bateria por completo, antes da primeira utilização. Certifique-se de que a voltagem da fonte de alimentação corresponde à do aparelho. Não puxe pelo cabo e certifique-se de que o mesmo não tem dobras. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes ou cortantes. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize produtos nem materiais abrasivos para a sua limpeza. Não mergulhe o aparelho nem o cabo em líquidos. Não o utilize com as mãos molhadas. Não utilize o aparelho perto de fontes de água ou em locais húmidos. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde o dispositivo num local seco e livre de pó. Caso o aparelho, as peças ou o cabo aparentem ter algum defeito ou não funcionem corretamente, não os utilize e não tente consertá-los. Apenas um técnico qualificado deverá fazê-lo. Este dispositivo não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas, a não ser que contem com a supervisão de um adulto responsável pela sua segurança. Este produto não é um resíduo doméstico. Siga as normas ambientais em vigor para a sua reciclagem. Descarte este artigo conforme a diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre a legislação local relativa à reciclagem de produtos elétricos e eletrónicos e cumpra-a. Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O cumprimento das presentes indicações contribui para evitar consequências negativas na saúde humana e no meio ambiente

NEDERLANDS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- DC In: 5 V / 500 mA
- Batterij: Li-ion 3,7 V / 140 mAh
- Vermogen: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- USB-kabel

INSTRUCTIES

- Sluit de Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) aan op een USB-bron; het rode LED-lampje (3) zal oplichten; wanneer het opladen is voltooid, zal dit uitschakelen.
- Druk de knop (1) in en houd deze 3 seconden ingedrukt om in te schakelen; het LED-lampje (3) zal blauw knipperen en u zult een meldingsgeluid horen.
- Schakel de Bluetoothfunctie op uw smartphone, tablet, enz. in en selecteer het "Innovagoods" apparaat. Zodra deze is gekoppeld, hoort u een melding om aan te geven dat het koppelen is gelukt en zal het LED-lampje (3) vast blauw blijven branden.
- Muziekfunctie: druk op de knop (1) om het volume te verhogen.
- Oproepfunctie: druk op de knop (1) om een inkomende oproep te beantwoorden. De microfoon (5) bevindt zich aan de onderkant.
- Camerafunctie: schakel de camera van uw smartphone in, druk op de knop (1) om een foto te maken. Als de foto niet wordt genomen, ga dan naar de camerainstellingen en wijs de "volume +" knop toe aan de "neem foto" functie (zie de handleiding van uw smartphone).
- Wanneer de batterij leeg is, zult u een"piep" horen, laad het apparaat op.
- Het apparaat zal automatisch uitschakelen na 5 minuten zonder verbinding.
- Gebruik het koord om de Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® op te hangen door het door de uitsparing te halen (4).

CONFORMITEITSVERKLARING

Nine New Investments S.L. verklaart hierbij dat de V0103334 Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® radioapparatuur voldoet aan EU Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op de volgende internetpagina: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

WAARSCHUWINGEN

Als de koppeling tussen de Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® en uw apparaat mislukt, verwijder "InnovaGoods" dan uit uw apparaatlijst en herhaal het koppelingsproces. Laad de batterij volledig de eerste keer. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dompel het apparaat of het snoer niet in vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Apparatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvoorschriften voor recycling. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze voorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

POLSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wejście DC: 5 V / 500 mA
- Bateria: litowo-jonowa 3,7 V / 140 mAh
- Moc: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5,0
- Kabel USB

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Podłącz głośnik Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) do źródła zasilania USB; w trakcie ładowania dioda LED (3) będzie świecić się na czerwono; po naładowaniu wyłączy się.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (1) przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie; dioda LED (3) zaświeci się na niebiesko i usłyszysz dźwięk powiadomienia.
- Aktywuj funkcję Bluetooth na swoim smartfonie, tablecie itp. i wybierz urządzenie „Innovagoods". Po sparowaniu urządzeń usłyszysz powiadomienie dźwiękowe oznaczające, że zostało sparowane pomyślnie, a dioda LED (3) będzie się świecić stałym światłem niebieskim.
- Funkcja muzyki: naciśnij przycisk (1), aby zwiększyć głośność.
- Funkcja telefonu: naciśnij przycisk (1), aby odebrać połączenie przychodzące. Mikrofon (5) znajduje się na dole urządzenia.
- Funkcja aparatu: aktywuj aparat w smartfonie, naciśnij przycisk (1), aby zrobić zdjęcie. Jeśli nie można zrobić zdjęcia, przejdź do ustawień aparatu i przypisz przycisk „głośność +" do funkcji „robienie zdjęcia" (zobacz w instrukcji obsługi smartfona).
- Gdy bateria się wyczerpie, usłyszysz sygnał dźwiękowy; następnie naładuj urządzenie.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach bezczynności.
- Użyj linkę, aby zawiesić Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®, przeciągając ją przez otwór (4).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nine New Investments S.L. niniejszym oświadcza, że urządzenie nagłaśniające V0103334 Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® jest zgodne z Dyrektywą UE 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

UWAGA

Jeśli parowanie między Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® a Twoim urządzeniem nie powiedzie się, usuń „InnovaGoods" z listy urządzeń i powtórz proces parowania ponownie. Naładuj baterię do pełna podczas pierwszego ładowania. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla urządzenia. Nie ciągnij za przewód i upewnij się, że się nie zwija. Trzymaj przewód z dala od gorących lub ostrych powierzchni. Przecieraj wilgotną ścierecz ką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu w cieczach. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie używaj w pobliżu źródła wody lub wilgotnych miejsc. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Jeżeli urządzenie, jego części lub przewód zostaną uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie używaj ich ani nie próbuj naprawiać. Tylko wykwalifikowany pracownik powinien to zrobić. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu. Wyrzucić produkt zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / WE. Zapytaj o lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych i wykonaj następujące kroki. Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapobiec szkodliwym konsekwencjom dla bezpieczeństwa osobistego i środowiskowego.

MAGYAR

MŰSZAKI ADATOK

- DC bemenet: 5 V / 500 mA
- Akkumulátor: Li-ion 3,7 V / 140 mAh
- Teljesítmény: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- USB kábel

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Csatlakoztassa a Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®-t (2) USB-forráshoz; a piros LED (3) kigyullad; feltöltés után kikapcsol.
- A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot (1); a LED (3) kék színnel villog, és értesítési hangot ad ki.
- Aktiválja okostelefonján, táblagépén stb. a Bluetooth funkciót, és válassza ki az „Innovagoods" eszközt. A párosítás után értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a párosítás sikeres volt, és a LED (3) folyamatosan kéken világít.
- Zene funkció: nyomja meg a gombot (1) a hangerő növeléséhez.
- Hívás funkció: nyomja meg a gombot (1) a bejövő telefonhívás fogadásához. A mikrofon (5) az alján található.
- Kamera funkció: aktiválja okostelefonjának kameráját, fénykép készítéséhez nyomja meg a gombot (1). Ha a fénykép nem készül, akkor lépjen a kamera beállításaihoz, és rendelje hozzá a „hangerő +" gombot a „fénykép készítése" funkcióhoz (lásd az okostelefon kézikönyvét).
- Amikor az akkumulátor lemerül, egy sípoló hangot hall, töltse fel a készüléket.
- A készülék 5 perc után automatikusan kikapcsol, csatlakozás nélkül.
- A zsinór segítségével akassza fel a Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®-t a furaton keresztül (4).

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Nine New Investments S.L. ezennel kijelenti, hogy a V0103334 Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® rádióberendezése megfelel a 2014/53 / EU EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

FIGYELMEZTETÉSEK

Ha a párosítás a Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® és a készülék között nem sikerül, távolítsa el az „InnovaGoods" elemet az eszközlistáról, és ismételje meg a párosítási folyamatot. Első alkalommal teljesen töltse fel az akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy az áramforrás feszültsége megfelelő a készülékhez. Ne húzza meg a kábelt, és győződjön meg róla, hogy nem csavarodott meg. Tartsa távol a kábelt forró felületektől vagy éles tárgyaktól. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Ne mártsa a készüléket vagy a vezetéket folyadékba. Ne használja nedves kézzel. Na használja vízforrás mellett, vagy nedves környezetben. Otthoni használatra alkalmas. Használja rendeltetésszerűen a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Ha a készülék, a kábel, vagy az alkatrészek hibásnak tűnnek, vagy nem működnek megfelelően, ne használja vagy próbálja megjavítani azokat. Csak képzett műszerész végezheti a javítást. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahasznosításnál kövesse a környezetvédelmi előírásokat. Ezt a terméket a 2002/96/EK európai irányelvvel összhangban kell megsemmisíteni. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus termékek helyi újrahasznosítási szabályairól és kövesse azokat. Ne dobja ki a terméket háztartási hulladékkal. Az utasítások betartásával elkerülheti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket.

ROMÂNĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE

- DC In: 5 V / 500 mA
- Baterie: Li-ion 3,7 V / 140 mAh
- Putere: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- Cablu USB

INSTRUCȚIUNI

- Conectați Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) la o sursă USB; LED-ul roșu (3) se va aprinde; după încărcare, se va stinge.
- Apăsați butonul (1) timp de 3 s pentru pornire; LED-ul (3) se va lumina intermitent de culoare albastră și se va auzi o notificare.
- Activați funcția Bluetooth la smartphone, tabletă etc. și alegeți dispozitivul „Innovagoods". După împerechere, se va auzi o notificare pentru împerecherea corectă și LED-ul (3) va rămâne fix de culoare albastră.
- Funcția muzică: apăsați butonul (1) pentru a mări volumul.
- Funcția apel: apăsați butonul (1) pentru a prelua un apel primit. Microfonul (5) se află la bază.
- Funcția cameră: activați camera smartphone-ului dvs., apăsați butonul (1) pentru a face o fotografie. Dacă nu se face fotografia, intrați la setările camerei și alocați butonul „volum +" la funcția „captură fotografie" (consultați manualul smartphone-ului dvs.).
- Atunci când bateria este descărcată, se va auzi un „beep"; încărcați dispozitivul din nou.
- Dispozitivul se va opri automat după 5 minute fără conexiune.
- Folosiți șnurul pentru a agăța Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® trecându-l prin orificiul (4).

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, Nine New Investments S.L. declară că tipul de aparat radioelectric V0103334- Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibilă pe următoarea adresă de internet: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

AVERTIZĂRI

Dacă conectarea între Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® și dispozitivul dvs. nu se efectuează cu succes, ștergeți din listă dispozitivul „InnovaGoods" și repetați procesul de împerechere. Încărcați bateria complet prima dată. Asigurați-vă că voltajul sursei de alimentare corespunde cu cel al aparatului. Nu trageți de cablu și asigurați-vă că nu se încurcă. Păstrați cablul departe de suprafețe fierbinți sau ascuțite. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Nu introduceți aparatul sau cablul în lichide. Nu îl manipulați cu mâinile ude. Nu-l folosiți în apropierea unei surse de apă sau într-un loc umed. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Dacă aparatul, piesele sau cablul par a fi defecte sau a nu funcționa corect, nu le folosiți sau încercați să le reparați. Doar un tehnician calificat trebuie să o facă. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Eliminați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoiul menajer. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător.

DANSK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- DC In: 5 V / 500 mA
- Batteri: Li-ion 3,7 V / 140 mAh
- Effekt: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- USB-kabel

BRUGSANVISNING

- Tilslut Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® til en USB-kilde; det røde LED-lys (3) vil tænde; når den er helt ladt op, vil lyset slukke.
- Hold knappen (1) nede i 3 sekunder for at tænde apparatet; LED (3) blinker blåt og du vil høre en lyd.
- Aktiver Bluetooth-funktionen på din smartphone, tablet, osv. og vælg enheden "InnovaGoods". Når der er oprettet forbindelse, vil du høre en lyd, som indikerer korrekt oprettelse af forbindelse, og det blå LED-lys (3) vil lyse fast.
- Musik-funktion: Tryk på tasten (1) for at øge lydstyrken.
- Opkaldsfunktion: Tryk på tasten (1) for at tage imod et opkald. Mikrofonen (5) er på basen.
- Kamerafunktion: Aktivér kameraet på din smartphone, tryk på tasten (1) for at tage et billede. Hvis den ikke tager billedet, skal du gå ind i opsætningen af kameraet og indstille tasten "lydstyrke +" til funktionen med "fotografering" (tjek brugervejledningen for din smartphone).
- Når der ikke er meget batteri tilbage, vil du høre et "bip"; det indikerer at du skal lade apparatet op igen.
- Enheden slukker automatisk efter 5 minutter uden forbindelse.
- Brug snoren til at hænge Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® op ved at føre den igennem hullet (4).

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer Nine New Investments S.L. at al form for radioelektronisk udstyr V0103334- Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EØF. Du kan finde den komplette overensstemmelseserklæring på det følgende link: https://innovagoods.com/certificados-innovagoods/

BEMÆRKNINGER

Hvis forbindelsen mellem Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® og enheden mislykkes, skal du fjerne "InnovaGoods"-enheden fra listen, og gentage processen med parringen. Oplad batteriet helt første gang. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på

et tørt sted fri for støv. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

SVENSKA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- DC-ingång: 5 V / 500 mA
- Batteri: Li-ion 3,7 V / 140 mAh
- Effekt: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- USB-kabel

INSTRUKTIONER

- Anslut Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) till en USB-källa; den röda lysdioden (3) tänds; när den är fulladdad kommer den att stängas av.
- Håll knappen (1) intryckt i 3 sekunder för att slå på; lysdioden (3) blinkar blått och du hör ett aviseringsljud.
- Aktivera Bluetooth-funktionen på din smartphone, surfplatta etc. och välj "Innovagoods"-enheten. När du har parkopplat hör du ett meddelande om att det har sammankopplats och lysdioden (3) förblir konstant blå.
- Musikfunktion: tryck på knappen (1) för att höja volymen.
- Samtalsfunktion: tryck på knappen (1) för att besvara ett inkommande telefonsamtal. Mikrofonen (5) är placerad på undersidan.
- Kamerafunktion: aktivera kameran på din smartphone, tryck på knappen (1) för att ta ett foto. Om fotot inte tas går du till kamerainställningarna och tilldelar "volym +"-knappen till "ta foto"-funktionen (se din smartphones manual).
- När batteriet tar slut hörs ett "pip", ladda enheten.
- Enheten stängs automatiskt av efter 5 minuter utan anslutning.
- Använd snöret för att hänga Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® genom att trä det genom hålet (4).

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Nine New Investments S.L. förklarar härmed att V0103334 Mini Bluetooth-högtalare InnovaGoods® radioutrustning överensstämmer med EU-direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

VARNING

Om parkopplingen mellan Mini Bluetooth-högtalaren InnovaGoods® och din enhet misslyckas, ta bort "InnovaGoods" från enhetslistan och upprepa parkopplingen igen. Batteriet ska laddas helt fullt första gången. Försäkra dig om att spänningen hos strömförsörjningen är kompatibel med apparaten. Dra inte i sladden och se till att den inte blir tilltrasslad. Håll sladden borta från heta eller vassa ytor. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Lägg inte apparaten eller sladden i vätska. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivningar. Enbart för hemmabruk. Använd aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Om apparaten, delarna eller sladden visar defekter eller om de inte fungerar riktigt, ska du inte använda dem eller försöka att reparera dem. Bara en kvalificerad tekniker borde göra det. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kassera produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

SUOMI

TEKNISET TIEDOT

- DC In: 5 V / 500 mA
- Akku: Li-ion 3,7 V / 140 mAh
- Teho: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- USB-kaapeli

KÄYTTÖOHJEET

- Liitä Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) USB-lähteeseen; punainen LED-valo (3) syttyy, ja kun laite on latautunut, valo sammuu.
- Pidä painiketta (1) alhaalla 3 sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi; LED-valo (3) vilkkuu sinisenä ja kuulet ilmoitusäänen.
- Aktivoi älypuhelimesi, tablettisi tai muun laitteesi Bluetooth-toiminto ja valitse InnovaGoods-laite. Kun ne on yhdistetty, kuulet ilmoituksen pariliitoksen onnistumisesta ja LED-valo (3) palaa tasaisen sinisenä.
- Musiikkitoiminto: paina painiketta (1) äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.
- Soittotoiminto: paina painiketta (1) puheluun vastaamiseksi. Mikrofoni (5) sijaitsee pohjassa.
- Kameratoiminto: aktivoi älypuhelimesi kamera, paina painiketta (1) valokuvan ottamiseksi. Jos kuvaa ei voi ottaa, mene kamera-asetuksiin ja valitse "volume+"-painike valokuvan ottamiseen (tarkista älypuhelimesi käyttöohjeet).
- Kun akku on loppumassa, kuulet piippausäänen, ja sinun tulee ladata laite uudelleen.
- Jos laite on käyttämättä 5 minuutin ajan, se sammuu automaattisesti.
- Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®:n voi ripustaa pujottamalla naru reiän (4) läpi.

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Nine New Investments S.L. vakuuttaa, että V0103334 Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® -radiolaite täyttää EU-direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. EU:n vaatimustenmukaisuutta koskevan tekstin voi kokonaisuudessaan lukea internetosoitteessa: https//www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/.

VAROITUKSET

Jos Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®:n ja laitteesi pariliitos epäonnistuu, poista "InnovaGoods"-linkki laitelistalta ja aloita pariliitos uudestaan. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen jännitettä. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Pidä johto erillään kuumista pinnoista ja terävistä esineistä. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä upota laitetta tai johtoa nesteeseen. Älä kosketa märin käsin. Älä käytä laitetta vesipisteen lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Jos laite, jokin sen osa tai kaapeli vaikuttaa vialliselta tai ei toimi kunnolla, älä käytä tai yritä korjata niitä. Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä korjaustoimenpiteet. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristömääräyksiä sen kierrättämiseksi. Hävitä tuote eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kysy paikallisesta kierrätyslainsäädännöstä sähkö- ja elektroniikkatuotteille ja noudata näitä ohjeita. Älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana. Näiden ohjeiden avulla estetään haitalliset seuraukset henkilö- ja ympäristöturvallisuudelle.

LIETUVIŲ

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- DC In: 5 V / 500 mA
- Baterija: ličio-jonų 3,7 V / 140 mAh
- Galingumas: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- USB laidas

INSTRUKCIJOS

- Prijunkite «Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®» (2) prie USB; užsidegs raudona LED šviesa (3); aparatui įsikrovus šviesa užges.
- Norėdami įjungti nuspauskite ir palaikykite mygtuką (1) 3 sekundes; LED šviesa (3) užsidegs mėlynai ir jūs išgirsite pranešimo garsą.
- Aktyvuokite Bluetooth funkciją savo išmaniajame telefone, planšetėje ar kt. ir pasirinkite "Innovagoods" prietaisą. Kai prietaisai susijungs jūs išgirsite signalą, žymintį sėkmingą susijungimą ir LED šviesa (3) išliks mėlyna.
- Muzikinė funkcija: nuspauskite mygtuką (1) norėdami pagarsinti.
- Skambučio funkcija: nuspauskite mygtuką (1) norėdami atsakyti į ateinantį skambutį. Mikrofonas (5) randasi apačioje.
- Kameros funkcija: aktyvuokite savo išmaniojo telefono kamerą ir nuspauskite mygtuką (1) norėdami padaryti nuotrauką. Jei nuotraukos padaryti nepavyksta, nueikite į kameros nustatymus ir nustatykite "volume +" mygtuką fotografavimo funkcijai (pasižiūrėkite savo išmaniojo telefono instrukcijas).
- Kai baterija išsikrovinės jūs išgirsite "beep", įkraukite prietaisą.
- Prietaiso niekur neprijungus jis automatiškai išsijungs po 5 minučių.
- Naudokitės laidu, norėdami pakabinti «Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®» per angą (4).

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nine New Investments S.L. deklaruoja, jog V0103334 «Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®» radio prietaisas atitinka ES direktyvą 2014/53/EU. Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti čia: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

ĮSPĖJIMAI

Jei susijungimas tarp «Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®» ir jūsų prietaiso neįvyksta, ištrinkite "Innovagoods" iš prietaisų sąrašo ir pakartokite susijungimo procesą dar kartą. Pirmą kartą kraunant, įkraukite akumuliatorių pilnai. Įsitikinkite, jog elektros energijos tiekimo įtampa suderinama su įrenginiu. Netraukite už laido ir pasirūpinkite, kad jis nesusipainiotų. Laikykite laidą toliau nuo karštų arba aštrių paviršių. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nedėkite įrenginio ar laido į skystį. Nelieskite jo drėgnomis rankomis. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Jeigu įrenginyje, jo dalyse ar laide pastebėsite gedimus arba jeigu detalės neveikia tinkamai, nenaudokite jų ir nebandykite jų taisyti patys. Tik kvalifikuotas specialistas turėtų tai padaryti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Išmeskite produktą laikydamiesi Europos Direktyvos 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdirbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitinėmis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jūs išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

NORSK

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- DC In: 5 V / 500 mA
- Batteri: Li-ion 3.7 V / 140 mAh
- Effekt: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- USB-kabel

INSTRUKSJONER

- Koble Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) til en USB-kilde; den røde LED (3) vil lyse; når den er ladet, slås den av.
- Trykk og hold inne knappen (1) i 3 sekunder for å slå på; LED (3) vil blinke blått og du vil høre en varslingslyd.
- Aktiver Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen, nettbrettet, osv., og velg "Innovagoods" -enheten. Når du er pairet, vil du høre et varsel om at det er pairet og LED (3) vil forbli konstant på blått.
- Musikkfunksjon: trykk på knappen (1) for å øke volumet.
- Anropsfunksjon: trykk på knappen (1) for å svare på en innkommende telefonsamtale. Mikrofonen (5) er plassert på bunnen.
- Kamerafunksjon: aktiver kameraet på smarttelefonen, trykk på knappen (1) for å ta et bilde. Hvis bildet ikke tar, går du til kamerainnstillingene og tilordner "volum +" -knappen til "ta bilde" -funksjonen (se håndboken til smarttelefonen).
- Når batteriet er tomt, vil du høre et "pip", lade enheten opp.
- Enheten slås automatisk av etter 5 minutter uten tilkobling.
- Bruk ledningen til å henge Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® og føre den gjennom hullet (4).

SAMSVARSERKLÆRING

Nine New Investments S.L. erklærer herved at V0103334 Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® radioutstyr er i samsvar med EU-direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

ADVARSLER

Hvis pairingen mellom Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® og enheten mislykkes, fjern "InnovaGoods" fra enhetslisten og gjenta pairingsprosessen igjen. Lad batteriet fult første gang. Pass på at spenningen på strømforsyningen er kompatibel med enheten. Ikke trekk i ledningen, og sørg for at det ikke blir flokete. Holdt ledningen unna varme eller skarpe overflater. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Ikke legg enheten eller ledningen i væske. Ikke håndter den med våte hender. Ikke bruk enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. Hvis enheten, delene eller ledningen viser feil eller at de ikke fungerer som de skal må du ikke bruke dem eller forsøke å reparere dem. Bare en kvalifisert teknikker bør gjøre det. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trygghet.

SLOVENŠČINA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- DC vhod: 5 V/500 mA
- Baterija: Li-ion 3,7 V/140 mAh
- Moč: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- Kabel USB

NAVODILA

- Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) priključite na vir USB; zasveti rdeča LED lučka (3); ko se naprava napolni, ugasne.
- Pritisnite gumb (1) za 3 s, da se naprava vklopi; lučka LED (3) bo utripala modro in zaslišal se bo opozorilni zvok.
- Aktivirajte funkcijo Bluetooth na vašem pametnem telefonu, tabličnem računalniku ipd. in izberite napravo "Innovagoods". Ko boste napravi povezali, boste zaslišali opozorilni zvok o uspešni povezavi in lučka LED (3) bo zasvetila modro.
- Glasbena funkcija: pritisnite gumb (1), da povečate glasnost.
- Funkcija klica: pritisnite gumb (1), da sprejmete dohodni telefonski klic. Mikrofon (5) je nameščen na osrednjem delu.
- Funkcija kamere: aktivirajte kamero pametnega telefona, pritisnite gumb (1), da posnamete fotografijo. Če fotografije ne morete posneti, pojdite v nastavitve fotoaparata in pritisnite »fotografiranje« in gumb »glasnost +« (glejte Navodila za uporabo pametnega telefona).
- Ko je baterija skoraj prazna, se zasliši pisk; znova napolnite napravo.
- Naprava se samodejno izklopi po 5 minutah brez povezave.
- Uporabite vrvico, da namestite Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®, tako da jo speljete skozi luknjo (4).

IZJAVA O SKLADNOSTI

Nine New Investments S.L. izjavlja, da je vrsta radijske opreme V0103334- Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.innovagoods.com/certificates-innovagoods/

OPOZORILO

Če povezava med Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® in vašo napravo ni mogoče vzpostaviti, s seznama izbrišite napravo »InnovaGoods« in postopek povezovanja ponovite. Prvič napolnite baterijo do konca. Prepričajte se, da električna napetost ustreza tisti, ki jo ima aparat. Ne vlecite kabla in se prepričajte, da se ne zvije. Naj bo kabel čim dlje od vročih in ostrih površin. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Ne potapljajte aparata ali kabla v tekočine. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne uporabljajte ga blizu vode ali na vlažnilnih mestih. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Če naprava, deli ali kabel izgledajo pomanjkljivo ali ne delujejo pravilno, jih ne uporabljajte, niti jih poskušajte popravljati. Samo strokovni tehnik sme to narediti. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinjski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Zavrzite ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o lokalni zakonodaji o recikliranju električnih in elektronskih izdelkov in jo upoštevajte. Ne zavrzite tega izdelka skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če upoštevamo ta navodila, se izognemo negativnim posledicam na zdravje ljudi in okolje.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- DC In: 5 V / 500 mA
- Μπαταρία: Li-ion 3.7V / 140mAh
- Ισχύς: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- Καλώδιο USB

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Συνδέστε το ηχείο Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) σε μια πηγή USB, το κόκκινο LED (3) θα ανάψει. Μόλις φορτιστεί, το φως θα σβήσει.
- Πατήστε το κουμπί (1) για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση, το LED (3) θα αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα και θα ακουστεί μια προειδοποίηση.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του smartphone, του tablet κ.λπ. και επιλέξτε τη συσκευή "Innovagoods". Μόλις συνδεθεί, θα ακούσετε μια επιτυχημένη προειδοποίηση σύνδεσης και το φως LED (3) σε μπλε χρώμα(3) θα παραμένει σταθερό.
- Λειτουργία μουσικής: πατήστε το κουμπί (1) για να αυξήσετε την ένταση.
- Λειτουργία κλήσης: πατήστε το κουμπί (1) για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση. Το μικρόφωνο (5) βρίσκεται στη βάση.
- Λειτουργία κάμερας: ενεργοποιήστε την κάμερα του smartphone σας, πατήστε το κουμπί (1) για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Εάν δεν τραβήξετε τη φωτογραφία, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις της κάμερας και αντιστοιχίστε το κουμπί "ένταση +" στη λειτουργία "φωτογράφηση" (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του smartphone σας).
- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, ακούγεται ένα "μπιπ". φορτίστε ξανά τη συσκευή.
- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά χωρίς σύνδεση.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο για να κρεμάσετε τη συσκευή Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® περνώντας το μέσα από την οπή (4).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, Nine New Investments S.L. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού V0103334- Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53 / ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://www.innovagoods.com/certificate-innovagoods/

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εάν ο σύνδεσμος μεταξύ της Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® και της συσκευής σας αποτύχει, διαγράψτε τη συσκευή "InnovaGoods" από τη λίστα και επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης ξανά. Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία την πρώτη φορά. Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατή με τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν μπερδεύεται. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες. Καθαρίστε

τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το καλώδιο σε υγρές επιφάνειες. Μην την πιάνετε με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού ή υγρούς χώρους. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Εάν η συσκευή, μέρη της ή το καλώδιο εμφανίσουν βλάβες ή προβλήματα λειτουργίας, σταματήστε την χρήση της και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνος ή μόνη σας. Την επισκευή θα αναλάβει ο αρμόδιος τεχνικός. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ή άτομα με σωματική και διανοητική αναπηρία, εκτός και αν βρίσκονται πλήρως υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, που καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τα περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης. Απορρίψατε το προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC. Ενημερωθείτε για την ισχύουσα στον τόπο διαμονή σας νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ακολουθήστε τις υποδείξεις. Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά σκουπίδια. Η συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες θα βοηθήσει στην αποτροπή επιπτώσεων που βλάπτουν την ασφάλεια του ατόμου και του περιβάλλοντος.

ČEŠTINA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- DC in: 5 V / 500 mA
- Baterie: li-ion 3,7 V / 140 mAh
- Výkon: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- Kabel USB

NÁVOD

- Připojte Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) k USB zdroji; červené LED (3) se rozsvítí; až bude nabitý, vypne se.
- Zmáčkněte a držte tlačítko (1) 3 sekundy k zapnutí; LED (3) se rozsvítí modře a uslyšíte zvukové oznámení.
- Aktivujte funkci Bluetooth na svém smartphonu, tabletu atd. a zvolte zařízení "Innovagoods". Když se spárují, uslyšíte oznámení, které znamená, že se úspěšně spárovaly a LED (3) zůstane stabilní na modré barvě.
- Hudební funkce: zmáčkněte tlačítko (1) ke zvýšení hlasitosti.
- Funkce volání: zmáčkněte tlačítko (1) k přijmutí přicházejícího telefonního hovoru. Mikrofon (5) je umístěn dole.
- Funkce fotoaparátu: aktivujte fotoaparát smartphonu, zmáčkněte tlačítko k vyfocení fotky. Pokud se fotka nevyfotí, přejděte na nastavení fotoaparátu a zadejte "hlasitost +" tlačítko na funkci "vyfotit fotku" (viz příručka vašeho smartphonu).
- Když se vybíjí baterie, uslyšíte "zapípání", dobijte zařízení.
- Zařízení se automaticky vypne po 5 minutách bez připojení.
- Pomocí kabelu zavěste zařízení tak, že jej protáhnete otvorem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Nine New Investments S.L. tímto prohlašuje, že V0103334 Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® rádio zařízení splňuje směrnici EU 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagood/

UPOZORNĚNÍ

Pokud párování mezi Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® a vaším zařízením selže, odstraňte "InnovaGoods" ze seznamu zařízení a zopakujte znovu proces párování. Před prvním použitím plně nabijte baterii. Ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako v přístroji. Netahejte za kabel a zajistěte, aby se nezamotal. Nepokládejte kabel na horké plochy a ostré hrany. Čistěte pomocí lehce navlhčeného hadříku. K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Neponořujte přístroj ani kabel do kapaliny. Nemanipulujte se zařízením mokrýma rukama. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdroje vody nebo ve vlhkých místech. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze na účely, k nimž je určený. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Pokud přístroj, jeho součásti nebo kabel vypadají poškozeně nebo nefungují správně, pak je nepoužívejte, ani se je nesnažte opravit. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí. Zlikvidujte výrobek v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC. Informujte se o místní legislativě týkající se recyklace elektrických a elektronických výrobků a dodržujte ji. Nevyhazujte výrobek spolu s domácími odpady. Dodržování těchto pokynů pomáhá zabránit negativním vlivům na lidské zdraví a na zachování bezpečnosti životního prostředí.

БЪЛГАРСКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входящо захранване DC: 5 V / 500 mA
- Батерия: Li-ion 3.7 V / 140 mAh
- Мощност: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- Кабел USB

УКАЗАНИЯ:

- Свържете Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) към източник USB, червеният LED индикатор (3) ще се включи; след приключване на зареждането, ще изгасне;
- Натиснете и задръжте натиснат бутона (1) в продължение на 3 секунди, за да се включи устройството; LED индикаторът (3) ще започне да премигва със синя светлина и ще чуете звуков сигнал.
- Активирайте Bluetooth функцията на Вашия смартфон, таблет и т.н.и изберете устройството "Innovagoods". След свързването ще чуете звуков сигнал, обозначаващ, че свързването е успешно, а LED индикаторът (3) ще започне да свети с постоянна синя светлина.
- Музикална функция: натиснете бутона (1),за да увеличите звука.
- Функция повикване: натиснете бутона (1), за да отговорите на входящо телефонно повикване. Микрофонът (5) се намира в долната част.
- Функция камера: активирайте камерата на смартфона си, натиснете бутона (1),за да направите снимка. Ако снимката не може да бъде направена, влезте в настройките на камерата и настройте бутона „volume +" на функция „направи снимка"(виж указанията на смартфона).
- Когато батерията започне да се изчерпва, ще чуете звуков сигнал, заредете устройството.
- Устройството се изключва автоматично, ако остане несвързано в продължение на 5 минути.
- За да закачите Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®, използвайте шнура като го прокарате през отвора (4).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Nine New Investments S.L. декларира, че радиоустройството V0103334 MiniBluetoothSpeakerInnovaGoods® отговаря на Директива на ЕС 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие CE е публикуван на следния Интернет адрес: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако свързването между MiniBluetoothSpeakerInnovaGoods® и Вашето устройство не може да се осъществи, премахнете "InnovaGoods" от списъка с устройствата и повторете процедурата по свързване. Заредете батерията докрай първия път. Уверете се, че напрежението на електрозахранването е съвместимо с това на устройството. Не дърпайте кабела и се уверете, че кабелът не е усукан. Дръжте кабела далече от топли и остри повърхности. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Не поставяйте устройството и кабела в течности. Не го закачайте с влажни ръце. Не използвайте устройството в близост до водоизточници или във влажни места. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не използвайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството, частите или кабела, в случай че се окажат дефектни или не функционират правилно. Само квалифициран техник трябва да извършва ремонта. Това устройство не е предназначено за позлване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране. Изхвърлете този артикул съгласно европейската директива 2002/96/ЕО. Информирайте се относно местното законодателство за рециклиране на електрически и електронни продукти и го спазвайте. Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Следвайки тези указания, допринасяте за избягване на негативни последствия за човешкото здраве и околната среда.

HRVATSKI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- DC ulaz: 5 V / 500 mA
- Baterija: Li-ion 3,7 V / 140 mAh
- Snaga: 1W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- USB kabel

UPUTE

- Spojite Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) na USB izvor; zasvijetlit će crveno LED svjetlo (3); nakon punjenja će se ugasiti.
- Pritisnite gumb (1) na 3 s za paljenje; LED svjetlo (3) će treperjeti plavom bojom i čut će se obavijest.
- Aktivirajte Bluetooth funkciju svog pametnog telefona, tableta itd. i odaberite uređaj "Innovagoods". Kad se povežete, čut ćete obavijest o uspješnom povezivanju i LED svjetlo (3) će svijetliti plavom bojom.
- Glazbena funkcija: pritisnite gumb (1) za pojačavanje glasnoće.
- Funkcija poziva: pritisnite gumb (1) za odgovaranje na dolazni telefonski poziv. Mikrofon (5) se nalazi na bazi.
- Funkcija fotoaparata: aktivirajte kameru pametnog telefona, pritisnite gumb (1) za snimanje fotografije. Ako ne snimite fotografiju, otvorite postavke fotoaparata i dodijelite gumb "glasnoća +" funkciji "fotografiranje" (pogledajte priručnik za pametni telefon).
- Kad baterija oslabi, čut će se zvučni signal; ponovno napunite uređaj.
- Uređaj će se automatski ugasiti nakon 5 minuta bez veze.
- Upotrijebite kabel za vješanje uređaja Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® provlačeći ga kroz otvor (4).

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime Nine New Investments S.L. izjavljuje da je vrsta radio opreme V0103334- Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

UPOZORENJA

Ako veza između uređaja Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® i vašeg uređaja zakaže, izbrišite uređaj "InnovaGoods" s popisa i ponovite postupak povezivanja. Napunite bateriju u cijelosti prvi put. Osigurajte da napon izvora napajanja odgovara naponu uređaja. Ne povlačite kabao i pazite da se ne omotava. Držite kabao podalje od vrućih ili oštrih površina. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Ne stavljajte uređaj niti kabao u tekućinu. Ne upravljajte njime mokrim rukama. Ne koristite ga u blizini izvora vode niti na vlažnim mjestima. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Ako su uređaj, dijelovi ili kabao u kvaru ili ne rade ispravno, ne koristite ih i ne pokušavajte ih popraviti. To smije učiniti samo kvalificirani tehničar. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove recikliže. Odložite ovaj proizvod u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC. Informirajte se o lokalnim zakonima o recikliži električnih i elektronskih proizvoda i postupajte u skladu s njima. Ne odlažite ovaj proizvod s kućnim otpadom. Slijedeći ove upute, olakšat ćete sprječavanje ugrožavanja ljudi i okoliša.

SLOVENČINA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- DC IN: 5 V/500 mA
- Batéria: lítium- 3,7 V/140 mAh
- Výkon: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- USB kábel

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pripojte Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®(2) k zdroju USB; červené LED svetlo (3) sa rozsvieti; po nabití sa vypne.
- Stlačením tlačidla (1) na 3 s ho zapnite; LED (3) bude blikať na modro a budete počuť výstrahu.
- Aktivujte funkciu Bluetooth vo svojom smartfóne, tablete atď. a vyberte zariadenie „Innovagoods". Po prepojení budete počuť oznámenie o úspešnom prepojení a LED (3) bude svietiť namodro.
- Funkcia hudby: Stlačte tlačidlo (1) na zvýšenie hlasitosti.
- Funkcia volania: stlačte tlačidlo (1), aby ste odpovedali na prichádzajúci telefónny hovor. Mikrofón (5) je umiestnený na základni.
- Funkcia fotoaparátu: aktivujte fotoaparát svojho smartphonu a stlačením tlačidla (1) urobte fotografiu. Ak nerobíte fotky, zadajte nastavenia fotoaparátu a tlačidlu „volume +" priraďte funkciu „fotografovanie" (pozrite si návod k vášmu smartfónu).
- Ak je batéria takmer vybitá, ozve sa zvukový signál; zariadenie znova nabite.
- Zariadenie sa automaticky vypne po 5 minútach bez pripojenia.
- Použite závesnú šnúrku pre Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® tak, že ju pretiahnete cez otvor (4).

VYHLASENIE O ZHODE

Spoločnosť Nine New Investments S.L. Týmto vyhlasuje, že V0103334- Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® je v súlade s EÚ smernicou 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej stránke: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

UPOZORNENIA

Ak spojenie medzi Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® Mini a vaším zariadením zlyhá, vymažte zo zoznamu zariadenie „InnovaGoods" a opakujte proces prepojenia znova. Pred prvým použitím úplne nabite batériu. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrými rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyžiadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajucej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

EESTI

TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID

- Alalisvoolu sisend: 5V / 500 mA
- Patarei: Li-ion 3.7V / 140 mAh
- Võimsus: 1W (Ruutkeskmine)
- Bluetooth: 5.0
- USB kaabel

JUHISED

- Ühendage Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) USB toiteallikaga, süttib punane LED (3), laadimise lõppemisel lülitub välja.
- Vajutage ja hoidke all nuppu (1) 3 sekundit sisselülitamiseks; LED (3) vilgub siniselt ja te kuulete märguheli.
- Aktiveerige nutitelefoni, tahvelarvuti jms Bluetooth-funktsioon ja valige seade „Innovagoods". Pärast sidumist kuulete märguannet, mis näitab, et see on edukalt seotud, ja LED (3) jääb siniseks.
- Muusika funktsioon: vajutage nuppu (1) valjuse suurendamiseks.
- Helistamise funktsioon: vajutage nuppu (1) sisenevatele kõnedele vastamiseks. Mikrofon (5) asub põhja all.
- Kaamera funktsioon: aktiveerige nutitelefoni kaamera, vajutage pildistamiseks nuppu (1). Kui fotot ei tehta, minge kaamera seadetesse ja määrake funktsioonile „pildista" nupuks „helitugevus +" (vt nutitelefoni kasutusjuhendit).
- Kui aku saab tühjaks, kuulete piiksu ja laadige seadet.
- Seade lülitub viie minuti pärast välja automaatselt ühenduseta olekus.
- Kasutage Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® riputamiseks nööri, suunates selle eelnevalt läbi augu (4).

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nine New Investments S.L. deklareerib käesolevaga, et V0103334 Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® raadioseadeldis vastab EL direktiivile 2014/53 / EU. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel Interneti-aadressil: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

HOIATUSED

Kui sidumine Mini Bluetooth-kõlari InnovaGoods® ja teie seadme vahel ebaõnnestub, eemaldage seadmete loendist „InnovaGoods" ja korrake sidumisprotsessi uuesti. Esimesel korral laadige akud täiesti täis. Tehke kindlaks, et toiteallika pinge ühildub seadmega. Ärge sikutage juhtmest ning tehke kindlaks, et see ei ole sõlmes. Hoidke juhet eemal kuumadest või teravatest pindadest. Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. Ärge pange seadet ega juhet vette. Ärge kasutage märgade kätega. Ärge kasutage seadet veeallika lähedal või niisketes kohtades. Sobib vaid kodukasutuseks. Kasutage toodet vaid tema ettenähtud eesmärgil. Ladustage seadet kuivas, tolmuvabas kohas. Kui seade, selle osad või juhe on vigastatud või ei tööta korralikult, ärge üritage neid ise parandada. Ainult väljaõppinud tehnik peaks seda tegema. See seade ei ole mõeldud laste või füüsilise või vaimse puudega isiku poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu, kes vastutab nende turvalisuse eest. See seade ei ole majapidamisprügi, seega järgige taaskasutuse ja ümbertöötlemise keskkonnastandardeid. Kõrvaldage toode kasutuselt vastavusest Euroopa Liidu direktiivile 2002/96 / EÜ. Tutvuge kohalike elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse seadustega ja järgige nende täitmist. Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka. Järgides neid juhiseid, saate vältida kahjulikke tagajärgi inimestele ja ohtu keskkonnale.

РУССКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DC вход: 5 В / 500 мА
- Аккумулятор: Li-ion 3,7 В / 140 мА/ч
- Мощность: 1 Вт (RMS)
- Bluetooth: 5.0
- USB-кабель

ИНСТРУКЦИИ

- Подсоедините Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) к источнику USB; загорится красный светодиод (3); после зарядки он выключится.
- Нажмите кнопку (1) на 3 секунды, чтобы включить; светодиод (3) будет мигать синим, и раздастся предупреждение.
- Активируйте функцию Bluetooth на своем смартфоне, планшете и т. д. и выберите устройство Innovagoods. После подключения вы услышите предупреждение об успешном подключении, а светодиод (3) будет гореть синим цветом.
- Функция прослушивания музыки: нажмите кнопку (1), чтобы увеличить громкость.
- Функция вызова: нажмите кнопку (1), чтобы ответить на входящий телефонный звонок. Микрофон (5) расположен в основании.
- Функция камеры: активируйте камеру смартфона, нажмите кнопку (1), чтобы сделать снимок. Если фото не делается, войдите в настройки камеры и назначьте кнопку «громкость +» функции «фотосъемка» (см. Руководство к вашему

смартфону).
- Когда аккумулятор разрядится, раздастся звуковой сигнал; снова зарядите устройство.
- Устройство автоматически выключится через 5 минут без подключения.
- Используйте шнурок для подвешивания Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®, пропустив его через отверстие (4).

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим компания Nine New Investments S.L. заявляет, что тип радиооборудования V0103334- Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии доступен по следующему адресу в Интернете: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Если связь между Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® и вашим устройством не установлена, удалите устройство InnovaGoods из списка и повторите процесс сопряжения еще раз. Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Убедитесь в том, что напряжение в источнике тока соответствует указанному на устройстве. Не тяните кабель, убедитесь в том, что он не закручен. Избегайте контакта кабеля с горячими и острыми поверхностями. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Не опускайте устройство или кабель в воду. Не совершайте манипуляций с устройством влажными руками. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Если устройство, его части или кабель выглядят поврежденными или работающими неправильно, не пользуйтесь ими, тем более не пытайтесь их ремонтировать. Только квалифицированный техник может выполнить ремонт. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Ознакомьтесь с местным законодательством в отношении переработки электронных и электрических изделий и придерживайтесь его. Не выбрасывайте изделие в бытовой мусор. Следуя настоящим инструкциям, вы вносите вклад в дело охраны окружающей среды и предотвращения возникновения негативных последствий для здоровья человека.

LATVIEŠU

TEHNISKIE PARAMETRI

- DC ievade: 5 V / 500 mA
- Baterija: Li-ion 3,7 V / 140 mAh
- Jauda: 1 W (RMS)
- Bluetooth: 5,0
- USB kabelis

INSTRUKCIJA

- Pieslēdziet Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® (2) USB avotam; iedegsies sarkanā LED gaisma (3); kad ierīce būs uzlādēta, gaisma izslēgsies.
- Piespiediet un turiet pogu (1) 3 sekundes, lai ieslēgtu; LED gaisma (3) sāks mirgot zilā krāsā un jūs dzirdēsiet paziņojuma skaņu.
- Aktivizējiet Bluetooth funkciju savā viedtālrunī, planšetē, u.c. un izvēlieties "Innovagoods". Kad būs sapārots, jūs dzirdēsiet paziņojumu, kas norādīs, ka sapārošana notikusi veiksmīgi un LED (3) gaisma nepārtraukti degs zilā krāsā.
- Mūzikas funkcija: piespiediet pogu (1), lai palielinātu skaļumu.
- Zvana funkcija: piespiediet pogu (1), lai atbildētu uz ienākošo tālruņa zvanu. Mikrofons (5) atrodas lejasdaļā.
- Kameras funkcija: aktivizējiet viedtālruņa kameru, piespiediet pogu (1), lai uzņemtu foto. Ja foto neizdodas uzņemt, dodieties uz kameras iestatījumiem un pielāgojiet "skaļumu +" pogu "uzņemt foto" (skatiet viedtālruņa instrukciju).
- Ja baterijas uzlādes līmenis krītas, jūs izdzirdēsiet "beep", skaņu, kas liecinās, ka ierīce jāuzlādē.
- Ierīce automātiski izslēgsies pēc 5 minūtēm, ja nebūs pieslēgta.
- Izmantojiet auklu, lai piekārtu Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods®, izmantojot caurumu (4).

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nine New Investments S.L. ar šo apstiprina, ka V0103334 Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® radio iekārta atbilst ES direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: https://www.innovagoods.com/certificados-innovagoods/

BRĪDINĀJUMS

Ja sapārošana starp Mini Bluetooth Speaker InnovaGoods® un jūsu ierīci neizdodas, izdzēsiet "InnovaGoods" no ierīces saraksta un atklārtojiet pārošanas procesu. Pirmajā reizē pilnībā uzlādējiet bateriju. Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums ir saderīgs ar ierīci. Nevelciet aiz vada un uzmanieties, lai tas nesapinas. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Neievietojiet ierīci vai vadu šķidrumā. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Turiet vadu prom no karstām vai asām virsmām. Piemērots tikai mājsaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Ja ierīce, tās detaļas vai vads ir bojāti vai nedarbojas pareizi, nelietojiet tos un nemēģiniet tos labot. To var darīt tikai sertificēts tehniķis. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei. Ierīce jāutilizē saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK. Uzziniet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes likumdošanu un ievērojiet to. Neizmetiet šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojot šos nosacījumus, tiks novērsta negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

V0103334
IMPORTED BY RSVIP S.L., B87646477
DISTRIBUTED BY: NNI S.L., B98019235
C/ENGUERA. 46018, VALENCIA, SPAIN.
© BY INNOVAGOODS®.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.