65g书纸单黑双面印，骑马钉，尺寸：55*80mm

JisuLife



Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Talimatlara tam olarak uyduğunuzdan emin olun ve gelecekte referans için kılavuzu düzgün bir şekilde saklayın.

Handheld Fan Life9（3600mAh）

Görünüm Tanımı



Hava Çıkış Kanalı - - - ❶
Gösterge Işığı - - - - ❷
Açma/Kapama Tuşu - - ❸
Hız Ayarı Butonu - - - ❹
Hava Girişi - - - - - ❺
Type-C Giriş Portu - - ❻
Kordon Yeri - - - - - ❼

Kullanım Öncesi Önlemler

1. Kontrol: Ürünü ve güç kablosunu herhangi bir hasar açısından kontrol edin ve her şeyin iyi durumda olduğundan emin olun. Ürünü çalıştırmadan önce talimatlara göre montajını yapın.

2. Güç Kaynağı Kontrolü: Ürünü şarj etmeden önce, kullanılan güç kaynağının voltajının ürün etiketindeki değerle uyumlu olduğunu kontrol edin.
3. Müdahaleden Kaçının: Ürünü açmaya, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Elektrik çarpması ve yangın risklerinden kaçınmak için sadece orijinal satıcı veya üretici tarafından yetkilendirilmiş servis istasyonundan destek alın.
4. Hava Akışı: Hava giriş ve çıkışlarını engellemeyin.
5. Güvenlik Önlemi: Hava girişinin güçlü emiş gücü nedeniyle, kullanım sırasında saç, kumaş gibi maddelerden uzak tutun.

Kullanım Talimatları

A. Anahtar Switch ve Dişli/Mod Değiştirme

Anahtar switch'i sağa kaydırarak gücü bağlayın. Ürünün beş hız seviyesinden ve güç kapalı durumundan geçmek için kısa bir süre switch/mod düğmesine basın. Herhangi bir hız seviyesine uzun basarak güç kapalı durumuna geçebilirsiniz. Gücü kesmek için anahtar switch'i sola kaydırın.



B. Gösterge Işığı Durumlarının Açıklaması

Gösterge Durumu	Anlamları
Tek bir yanıp sönen beyaz ışık	Dişli değiştirme
Sürekli hızlı yanıp sönen beyaz ışık	Düşük pil
3 kez yanan beyaz ışık	Yetersiz şarj, cihaz çalışamaz
Beyaz ışığın yavaşça yanıp sönmesi	Şarj durumu
Beyaz ışık sürekli yanıyor	Pil tamamen dolu

C. Ürünleri Temizleme

1. Fanı temizlemeden önce, gücün kapalı olduğundan emin olun.
2. Ürünün kapakları çıkarılamaz; fan kapağının ve arka ızgaranın yüzeyini temizlemek için temiz bir bez kullanabilirsiniz.
3. Elektrik parçalarını (örneğin motor, güç düğmesi vb.) temizlemek için su veya diğer sıvıları kullanmayın.
4. Güç kaynağını ve elektrikli bileşenleri ıslak ellerle veya bezlerle temas ettirmeyin.

Pili Çıkarma

Ürünü atmadan önce batarya ürünün içinden çıkarılmalıdır; batarya çıkarılmadan önce ürün kapalı olmalıdır. Bataryalar, satış yerine göre düzenlemelere uygun şekilde güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.

1. Üst kapak kulpunu açmak için bir alet kullanın (Şekil 1)
.
2. Bataryayı çıkarın ve batarya bağlantısını sökün, ardından yerel düzenlemelere uygun şekilde güvenli bir şekilde atın (Şekil 2).



(Şekil 1) (Şekil 2)

Güvenlik Önlemi

Kullanım güvenliğini sağlamak ve size ve başkalarına zarar ve mülkiyet hasarını önlemek için aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat edin. Güvenlik uyarılarına uyulmaması kazalara yol açabilir.

1. Bu ürün bir çocuk oyuncak değildir. Küçük çocukların bu ürünü oyuncak olarak kullanmalarını önleyin; 14 yaş altı çocuklar, ürünün kullanılmasını bir velinin denetiminde gerçekleştirmelidir.

2. Bu ürün, fizyolojik, algı, zihinsel yetenek, deneyim veya güvenlik bilgisi yetersiz olan kullanıcılar (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

3. İnsan vücuduna uzun süre doğrudan üflemeyin, özellikle yaşlılar ve çocuklar için fiziksel rahatsızlıkları önlemek adına dikkatli olun.
4- Kullanırken, üründe arızaya neden olabilecek ve elektrik çarpması veya yaralanma riski oluşturabilecek parmaklar, keskin nesneler ve metal eşyalar gibi şeyleri kullanmayın.

5. Kullanım sırasında ıslak eller, ıslak havlular ve diğer ıslak materyallerle ürünü takmayın, elektrik çarpması riskini önlemek için.

6. Bu ürün su geçirmez değildir, ürünü doğrudan su ile yıkamayın veya banyo, yoğun nemli, su birikintisi olan yerlerde kullanmayın. Yüzeyinde su varsa, kuruyana kadar bekleyin ve tamamen kuru olduğundan emin olmadan kullanmayın. Tamamen ıslanmış ve içi su dolmuş ürünleri tekrar kullanmayın.

7. Hava çıkışını ve hava girişini kapatmayın; giysiler, havlular ve diğer eşyaları asmayın, bu ürünün arızalanmasına neden olabilir.

8. Yüksek sıcaklık (60°C'den yüksek) ortamlarında ve kapalı alanlarda, örneğin seralar, inşaat alanları, ocaklar, açıkta kalan araç odaları gibi yerlerde kullanımı ve saklanmasını yasaklayın. Bu tür ortamlar plastik deformasyonuna, alev riskiyle birlikte yangına, pil patlamasına ve diğer arızalara neden olabilir.

9. Pili sıkıştırmayın, sökmeyin veya pili yüksek sıcaklık (60°C ve üstü) ortamında uzun süre bırakmayın; aksi takdirde sıvı sızdırma veya patlama riski olabilir.

11- Bu ürün lityum-iyon pil kullanır, hafıza işlevi yoktur; aşırı şarj veya aşırı deşarj, ürünün ömrünü etkiler, lütfen zamanında şarj edin ve tam şarj olduktan sonra gücü kesiniz; uzun süre (3 aydan fazla) kullanılmadığında lütfen tamamen şarj edin.

12- Kullanım sırasında duman, yangın ve diğer arızalar meydana gelirse, lütfen hemen gücü kapatın, kullanımı durdurun ve bayiye veya üreticiye gönderin; kendiniz sökmeyin, tehlikeden kaçınmak için.

13- Şarj sırasında kötü temas oluşmasını önlemek için güç kablosunu bükmeyin veya çekmeyin.

Ürün Parametreleri

Marka: JisuLife
Ürün Adı: El Tipi Fan Life9
Ürün Modeli: El Tipi Fan Life9
Giriş: 5.0V=2.0A
Batarya Kapasitesi: 3600mAH (13.32Wh/3.7V)
Batarya Türü: Lityum-İyon Batarya
Şarj Süresi: 2.5-3.5 saat
Çalışma Süresi: 2-12 saat (farklı hız ayarlarına/ kullanım senaryolarına bağlı olarak)
Ürün Ağırlığı: Yaklaşık 160g
Ürün Boyutu: 60 x 33 x 119 mm

Paket İçeriği

Handheld Fan Life9 *1
USB-C Şarj Kablosu *1
Kordon *1
Kullanım Klavuzu *1

Bu kullanıcı kılavuzundaki içerikler ve ürünün teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Manufacturer: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd
Address:301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

URL: www.jisulife.com Tel: 400-011-8812

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Unvanı: MWT Teknoloji Ürünleri TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: Tomtom Mah. İstiklal Cad. Başak Apt. No:203/3
Beyoğlu / İstanbul
Telefonu: 0 850 840 06 98
E-posta: servis@mwt.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: **El Fanı**
Markası: **Jisulife**
Modeli: **Handheld Fan Life9**

Garanti Süresi: **2 Yıl**
Azami Tamir Süresi: **20 İş Günü**
Bandrol ve Seri No: **-**

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 **yıldır.** (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil, kamyonetler, motosikletler, **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik Destek İçin
0 (850) 840 04 98
İle İrtibata Geçebilirsiniz.

Aşağıdaki linkten uygunluk beyanına ulaşabilirsiniz:
https://www.mwt.com.tr/uygunluk-beyanlari