

HR Hrvatski

Važne sigurnosne napomene

- Prije korištenja ovim proizvodom pažljivo i u cijelosti pročitajte ove upute za upotrebu, sigurnosne napomene, kratke upute (ovisno o opsegu isporuke).
- Kad proizvod proslijedite trećim osobama, uvijek priložite ove sigurnosne napomene.
- Nemojte se koristiti proizvodom ako je vidno oštećen ili ako proizvodi glasnne, neobične zvukove (zviždanje ili piskanje).
- Proizvodom se koristite isključivo u okruženjima u kojima je dopuštena bežična tehnologija Bluetooth®.

Izbjegavanje negativnih zdravstvenih posljedica i nesreća

- Izbjegavajte duga razdoblja slušanja pri visokoj glasnoći da ne biste oštetili sluh.
 - Slušalice nikada nemojte umetati preduboko u slušni kanal i nikada bez ulnog adaptera. Slušalice uvijek polako i oprezno izvlačite iz uha.
 - Proizvod stvara jaka stalna magnetsna polja koja mogu uzrokovati smrtne srčanih stimulatora, implantiranih defibrilatora (ICD-ova) i drugih implantata. Uvijek održavajte razmak od najmanje 10 cm između komponente proizvoda koja sadržava magnet (slušalice i kuglice za punjenje) i srčanog stimulatora, implantiranog defibrilatora ili drugog implantata.
 - Kuglice i kuglice ne smiju biti izložene izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca da biste izbjegli nesreće. Opasnost od gutanja i gušenja.
 - Proizvod nemojte upotrebljavati u situacijama kada trebate usmjeriti posebnu pažnju na svoju okolinu (npr. u cestovnom prometu). Posebice aktivno suzbijanje buke može otkloniti zvukove učiniti nečujnim, a signale upozorenja akustički znatno promijeniti.
 - Nemojte upotrebljavati proizvod ili senzore koji prikupljaju zdravstvene podatke za dijagnosticanje ili liječenje bilo koje bolesti ili u medicinske svrhe.
- ### Izbjegavanje oštećenja proizvoda i smetnji
- Proizvod održavajte suhim i nemojte ga izlagati ekstremno niskim ili ekstremno visokim temperaturama (sušilo za kosu, grijanje, dugotrajno sunčevo svjetlost itd.) da ne bi došlo do korozije ili promjena oblika. Uobičajena radna temperatura iznosi od 0 °C do 40 °C.
 - Nemojte upotrebljavati proizvod ako je uronjen u tekućinu.
 - Da biste izbjegli glasnne, neobične zvukove (zviždanje ili piskanje) i osigurali besprijeorno suzbijanje buke, nemojte pokrivati ​​otvore mikrofona za aktivno suzbijanje buke koji se nalaze na vanjskim dijelovima slušalice.
 - Upotrebljavajte samo dodatne uređaje / dodatnu opremu / rezervne dijelove koje je isporučilo ili preporučilo društvo Sonova Consumer Hearing.
 - Proizvod čistite isključivo mekom, suhom krpom.

Sigurnosne napomene za litijske akumulatore

**UPOZORENJE**

U slučaju zlorabe ili neoprezne upotrebe može doći do oštećenja akumulatora. U ekstremnim slučajevima postoji opasnost od:

- eksplozije
- stvaranja dima i/ili plinova
- razvoja topline i požara
- šteta za zdravlje i/ili okoliš



Koristite se isključivo baterijama i odgovarajućim punjačima koje je preporučilo društvo Sonova Consumer Hearing.



Proizvod/baterije nemojte puniti bez nadzora.



Proizvod/akumulatore puniti samo pri temperaturi okoline od 5 °C do 35 °C i ne u blizini lako zapaljivih predmeta.



Proizvod/baterije nemojte puniti u vlažnoj okolini. Provjerite ima li na utičnici za punjenje vlage i nečistoća.



Proizvod/akumulatore nemojte zagrijati na temperaturu veću od 70 °C. Izbjegavajte sunčevo svjetlost i ne bacajte akumulatore u vatru.



Pazite upotrebe isključite proizvode koji se napajaju putem akumulatora.



Proizvod/akumulatore redovito puniti čak i ako su duže izvan upotrebe (otprilike svaka 3 mjeseca).



Ovaj proizvod sadrži gumbaste baterije. Ako mislite da je proizvod / gumbasta baterija progutana ili se nalazi u bilo kojem dijelu tijela, odmah potražite liječničku pomoć.



Izbjegavajte dugi kontakt kože s proizvodom, baterijom, punjačem ili kablom za punjenje kad je spojen na strujnu mrežu. Ti se dijelovi mogu zagrijati tijekom punjenja i izazvati iritaciju kože.



Neispravne proizvode zajedno s baterijom vratite sakupljaštu otpada ili svom specijaliziranom trgovcu kako bi se mogli reciklirati.

Napomene o prikupljanju i obradi zdravstvenih podataka i podataka o upotrebi ažuriranja firmvera

Ovaj proizvod raspolaže senzorima za prikupljanje zdravstvenih podataka (npr. mjerenje frekvencije srca i mjerenje tjelesne temperature). Proizvod ne služi za dijagnozu ni liječenje bolesti i ne smije se upotrebljavati u medicinske svrhe. Razvijem je isključivo za potrebe održavanja fizičkog i duhovnog zdravlja te mu je funkcija pružanje informacija za upravljanje zdravljem. U slučaju medicinskih pitanja uvijek se posavjetujte s liječnikom. Ako postoji sumnja u hitan medicinski slučaj, pozovite hitnu pomoć!

Ovaj proizvod sprema individualne postavke poput glasnocne i Bluetooth adresa spojenih uređaja. Ti su podaci potrebni za rad uređaja i ne proslijeđuju se društvu Sonova Consumer Hearing GmbH niti ih društvo Sonova Consumer Hearing GmbH prenosi poduzetcima koje je angažiralo te ih se ne obrađuju.

Firmer proizvoda može besplatno ažurirati s pomoću aplikacije „Sennheiser Smart Control“ putem internetske veze. Kada je uređaj na koji je instalirana aplikacija povezan s internetom, sljedeći se podaci automatski prenose na poslužitelj društva Sonova Consumer Hearing i tamo obrađuju da bi se osigurala i prenijela potrebna ažuriranja firmvera: identifikator hardvera, revizijski broj hardvera, verzija firmvera proizvoda, vrsta operativnog sustava (Android, iOS) i inačica, verzija aplikacije. Podaci se upotrebljavaju samo u svrhu pripreme i prijenosa ažuriranja firmvera i ne spremaju se trajno. Ako ne želite da se navedeni podaci prenosi obrađuju, nemojte uspostavljati vezu s Internetom.

Namjenska upotreba/odgovornost

Ove su slušalice osmišljene kao pribor za uređaje kompatibilne s Bluetoothom za bežičnu audio komunikaciju poput reprodukcije glazbe i telefonske razgovore putem bežične tehnologije Bluetooth.

Nenamjenskom se upotrebom smatra svako korištenje ovim proizvodom koje odstupa od opisa u pripadajućim uputama proizvoda.

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH ne preuzima odgovornost u slučaju zlorabe ili nenamjenske upotrebe ovog proizvoda kao ni dodatnih uređaja / dijelova dodatne opreme.

Društvo Sonova Consumer Hearing ne odgovara za oštećenja na USB uređajima koji nisu usklađeni sa specifikacijama za USB.

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH ne odgovara za oštećenja nastala zbog prekida veze uslijed praznih ili prestarih baterija ili uslijed napuštanja prijemnog područja Bluetootha. Prije puštanja u rad treba obratiti pažnju na pojedine posebne propise određene zemlje.

Izjave proizvođača

Dodatne informacije o oznakama za pridržavanje zakonskih odredbi možete pronaći na isporučenom prilogu.

Jamstvo

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH za ovaj proizvod nudi jamstvo za razdoblje od 24 mjeseca.

Trenutačno važeće uvjete jamstva možete pronaći na internetskoj stranici www.sennheiser-hearing.com/warranty ili se obratiti svojem ovlaštenom predstavniku društva Sonova Consumer Hearing.

Proizvod je usklađen sa sljedećim zahtjevima

- Uredba o općoj sigurnosti proizvoda (EU) 2023/1989
- U skladnosti sa specifičnim lokalnim ograničenjima glasnocne zvuka.

Izjava o sukladnosti EU

- Uredba o baterijama (EU) 2023/1542
 - Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u elektroničkoj opremi (2011/65/EU)
 - Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u elektroničkoj opremi (2011/65/EU)
- Ovim društvo Sonova Consumer Hearing GmbH izjavljuje da je vrsta radijske opreme MS-PORTI (MS-PORTI R, MS-PORTI L, MS-PORTI C) u skladu s odredbama Direktive o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu (2014/53/EU). Potpisni tekst izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici: www.sennheiser-hearing.com/download.



Napomene za odlaaganje u otpad

- Direktiva o baterijama (2006/66/EZ, 2013/56/EU)
- Direktiva o otpadnoj elektroničkoj i elektroničkoj opremi (WEEE) (2012/19/EU)



Znak koji se sastoji od prekršćene kante za smeće na kotačima i nalazi se na proizvodu, bateriji / punjivoj bateriji (ako je primjenjivo) i/ili ambalaži označava da se ti proizvodne smiju zbrinjavati s običnim kućnim otpadom, već se moraju odvojeno zbrinuti na kraju njihovog radnog vijeka. Za zbrinjavanje ambalaže obratite pažnju na zakonske propise o odvojenom zbrinjavanju otpada koji se primjenjuju u vašoj državi. Neispravno zbrinjavanje ambalažnog materijala može naštetiti vašem zdravlju i okolišu.

Zasebno prikupljanje elektroničkih i starih elektroničkih uređaja, baterija / punjivih baterija (ako postoje) i ambalaže služi za poticanje ponovne uporabe i/ili recikliranja te izbjegavanje negativnih učinaka, primjerice zbog potencijalno štetnih tvari koje ti proizvodi sadrže. Po isteku njihovog vijeka trajanja, reciklirajte elektroničnu i elektroničnu opremu te baterije / punjive baterije kako bi se vrijedni materijali koji se u njima nalaze mogli ponovno iskoristiti i kako biste izbjegli stvaranje prekomjernog otpada u okolišu.

Ako je baterije / punjive baterije moguće ukloniti bez uništavanja, dužni ste ih zbrinuti odvojeno (za sigurno uklanjanje baterija / punjivih baterija pogledajte upute za rukovanje proizvodom). Budite posebno oprezni pri rukovanju baterijama / punjivim baterijama koje sadrže litij s obzirom na to da one nose posebne rizike kao što su požar i/ili opasnost od gušenja gumbastim baterijama. Smanjite nastanak baterijskog otpada što je više moguće, tako da upotrebljavate baterije s dužim vijekom trajanja ili punjive baterije.

Ostale informacije o recikliranju ovih proizvoda možete dobiti od nadležne lokalne institucije, komunalnih mjesta za sakupljanje i povrat ili ovlaštenog predstavnika društva Sonova Consumer Hearing. Elektroničnu ili elektroničku opremu možete predati i distributerima koji su ih dužni preuzeti. Time dajete važan doprinos zaštiti okoliša i javnog zdravlja.