



©2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.


3000 039 80731




PHILIPS
HD2637
HD2638




EN User manual	7
DA Brugervejledning	10
DE Benutzerhandbuch	13
ES Manual del usuario	17
FI Käyttöopas	21
FR Mode d'emploi	24
ID Buku Petunjuk Pengguna	28
IT Manuale utente	32
NL Gebruiksaanwijzing	36
NO Brukerhåndbok	40
PT Manual do utilizador	43
SV Användarhandbok	47
TR Kullanım kılavuzu	50
VI Hướng dẫn sử dụng	54
59 راهنمای کاربر	54
62 دليل المستخدم AR	54




2




3



4



5



English

* Do not use any tool to clean the slot.

Dansk

* Brug ikke redskaber til rengøring af risten.

Norsk

* Ikke bruk noe verktøy for å rengjøre sporet.

Deutsch

* Verwenden Sie kein Werkzeug zum Reinigen der Toastkammer.

Español

* No utilice ninguna herramienta para limpiar la ranura.

Svenska

* Använd inga verktyg när du rengör facket.

Türkçe

* Yuvalı temizlemek için herhangi bir araç kullanmayın.

Tiếng Việt

* Không sử dụng bất kỳ dụng cụ nào để làm sạch khép.

فارسی

* از هیچ ابزاری برای تمیز کردن شیار استفاده نکنید.

العربية

* لا تستخدم أي أداة لتنظيف الفتحة.

-
- ① Dust cover (HD2638 only)
 - ② Warming rack lever
 - ③ Crumb tray
 - ④ Reheat button
 - ⑤ Defrost button
 - ⑥ Stop button
 - ⑦ Bun warming setting
 - ⑧ Browning control
 - ⑨ Warming rack

1 Important

Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the appliance in water.
- Do not insert oversize foods and metal foil packages into the toaster, as this may cause fire or electric shock.

Warning

- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs from the crumb tray (see User Manual Chapter "Cleaning").
- Do not operate the appliance under or near curtains or other flammable materials or under wall cabinets, as this may cause fire.
- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local

power voltage before you connect the appliance.

- Do not let the appliance operate unattended.
- Do not place the dust cover (HD2638 only) or any other object on top of the toaster when the appliance is switched on or when it is still hot, as this can cause damage or fire.
- Immediately unplug the toaster if fire or smoke is observed.
- Keep the power cord away from hot surfaces.
- This appliance is only intended for toasting bread. Do not put any other ingredients in the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- Do not wind the power cord around the toaster after use or during storage as this may damage the cord.

Caution

- The toaster is intended for household use only and may only be used indoors. It is not intended for commercial or industrial use.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- Always unplug the appliance after use.
- Do not place the toaster on a hot surface.
- The warming rack is only intended for warming up rolls or croissants. Do not put any other ingredients on the warming rack, as this may lead to a hazardous situation.
- Do not hold the appliance upside down and do not shake it to remove the crumbs.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.



This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health..

2 Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Before first use

Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest browning setting. Let the toaster complete a few toasting cycles without bread in it. This burns off any dust and prevents unpleasant smells.

Toast, reheat, or defrost bread (fig.2)

Note:

- Do not operate the appliance without the crumb tray.

To toast bread, follow the steps 1, 2, 3, 4.

- Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread.
- Select a high setting (5-7) for darkly toasted bread.

To reheat bread, press the reheat button (⑥).

To defrost bread, press the defrost button (⑦).

Note:

- You can stop the toasting process and pop up the bread at any time by pressing the stop button (**STOP**) on the toaster.
- The reheat function has a preset duration. The toasting time does not change when you turn the browning control to another setting.

Tip:

- You may use different browning settings when toasting different types of bread:
 - For dry, thin or stale bread, select a lower setting. This type of bread has less moisture and it will go brown quicker than moist, thick or fresh bread.
 - For fruit bread like raisin bread, select a lower setting.
 - For higher sugar content bread, select a lower setting.
 - For heavier textured bread like rye bread or whole wheat bread, select a higher setting.
- When you toast one slice of bread, browning of toast may be slightly varied from one side to the other.
- For bread that may have loose food bits, for example raisin bread and whole wheat bread, remove the loose bits before putting bread slices into the slot. This can avoid potential flame/smoke resulting from loose food bits dropping/sticking in the toaster chamber.

Bun warming (fig.3)

To warm buns, follow the steps below:

- Push down the warming rack lever to unfold the warming rack.
- Turn the browning control to the bun warming setting (⑧).

Note:

- Never put the rolls to be warmed up directly on top of the toaster. Always use the warming rack to avoid damage to the toaster.

Cleaning (fig.4)

Warning:

- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.

-
- ① Støvdæksel (kun HD2638)
 - ② Udløserknap til bollerist
 - ③ Krummebakke
 - ④ Genopvarmningssnap
 - ⑤ Optønningssnap
 - ⑥ Stopknap
 - ⑦ Indstilling for opvarmning af boller
 - ⑧ Risteindstilling
 - ⑨ Bollerist

1 Vigtigt

Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

Fare

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
- Kom aldrig metalfolie eller for store stykker brød i brødristeren, da der kan opstå risiko for brand og elektrisk stød.

Advarsel

- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af Philips, et servicecenter, der er godkendt af Philips, eller af personer med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede

fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.

- Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Tøm krummebakken regelmæssigt for at mindske brandfare (se brugervejledningens afsnit "Rengøring").
- Apparatet må ikke anvendes tæt ved gardiner eller andre brandfarlige materialer eller under overskabe, da der kan opstå risiko for brand.
- Kontroller, om spændingsangivelsen i bunden af apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.

- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt.
- Anbring ikke støvdækslet (kun HD2638) eller andre genstande oven på brødristeren, når den er tændt eller stadig er varm, da der kan opstå risiko for skader eller brand.
- Tag øjeblikket ud af stikkontakten, hvis der observeres ild eller røg.
- Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme flader.
- Dette apparat er kun beregnet til ristning af brød. Kom aldrig andre ingredienser i apparatet.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent vha. en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Rul aldrig ledningen rundt om brødristeren efter brug eller under opbevaring, da dette kan beskadige ledningen.

Forsiktig

- Brødristeren er udelukkende beregnet til almindeligt

- husholdningsbrug og må kun anvendes indendørs. Den er ikke beregnet til kommercial eller industriel brug.
- Apparatet må kun sluttet til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Lad aldrig netledningen hænge ud over kanten af det bord eller den plads, som apparatet står på.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Stil aldrig brødristeren på et varmt underlag.
- Bolleristen er udelukkende beregnet til opvarmning af boller og croissanter. Læg aldrig andre ingredienser på bolleristen, da det kan være meget risikabelt.
- Vend aldrig apparatet på hovedet for at ryste krummer ud.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale

indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred..

2 Garanti og service

Hvis du har behov for service eller oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Før apparatet tages i brug

Placer brødristeren i et rum med ordentlig udluftning, og vælg den højeste bruningsindstilling. Lad brødristeren gennemføre et par ristninger uden brød. Derved afbrændes eventuelle støvpartikler, som kan give en ubehagelig lugt.

Rist, genopvarm eller optø brød (fig. 2)

Bemærk:

- Brug ikke apparatet uden krummebakken.
- Ristning af brød: Følg trin 1, 2, 3, 4.
- Vælg en lav indstilling (1-2) for at få let ristet brød.
- Vælg en høj indstilling (5-7) for at få mørkere ristet brød.

Du kan genopvarme brød ved at trykke på genopvarmningsknappen (⌚).

Du kan optø brød ved at trykke på optøningsknappen (✿).

Bemærk:

- Du kan når som helst afbryde ristningen og få brødet til at springe op ved at trykke på stopknappen (STOP) på brødristeren.
- Genopvarmningsfunktionen har en forudindstillet varighed. Ristetiden ændres ikke, når du drejer risteindstillingen til en anden indstilling.

Tip:

- Du kan anvende forskellige risteindstillinger, når du rister forskellige typer brød:
 - Når du rister tørt, tyndt eller gammelt brød, skal du vælge en lavere indstilling. Denne type brød har lavere fugtindhold, og brødet ristes hurtigere end blødt, tykt eller friskt brød.
 - Når du rister brød med frugter i, f.eks. rosinbrød, skal du vælge en lavere indstilling.
 - Når du rister brød med højt sukkerindhold, skal du vælge en lavere indstilling.
 - Når du rister brød med tungere konsistens, f.eks. rugbrød eller fuldkornsbrød, skal du vælge en højere indstilling.
- Når du rister en skive brød, kan der være forskel på, hvor meget de to sider af brødet ristes
- Når du rister brød med løse elementer, f.eks. rosinbrød og fuldkornsbrød, skal du fjerne de løse elementer, før du sætter brødkiverne ned i brødholderen. Derved forhindrer du, at der kommer flammer/røg fra løse madstykker, der falder ned i/sætter sig fast i ristekammeret.

Opvarmning af boller (fig. 3)

Du kan opvarme boller ved at følge nedenstående trin:

- Tryk udløseren til bollerstenen ned, så bollerstenen foldes ud.
- Drej bruningskontrollen til indstillingen for opvarmning af boller (⌚).

Bemærk:

- Læg aldrig bollerne, der skal varmes op, direkte oven på brødristeren. Brug altid bollerstenen for at undgå at beskadige brødristeren.

Rengøring (fig. 4)

Advarsel:

- Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler til rengøring af apparatet.

-
- ① Staubabdeckung (nur HD2638)
 - ② Brötchenaufsatzhebel
 - ③ Krümelschublade
 - ④ Aufwärmstaste
 - ⑤ Auftautaste
 - ⑥ Stopptaste
 - ⑦ Aufbackeinstellung
 - ⑧ Röstgradkontrolle
 - ⑨ Brötchenaufsatz

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Achtung!

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
- Stecken Sie keine übergroßen Brotscheiben oder Verpackungen aus Metallfolie in die Toastkammern, da dies zu Bränden und Stromschlägen führen kann.

Achtung

- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein

Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Brotkrümel sollten regelmäßig aus der Krümelschublade entfernt werden, um das Risiko eines Brandes

- zu vermeiden (siehe Kapitel "Reinigen" in der Bedienungsanleitung).
- Verwenden Sie es nicht unter Wandschränken oder in der Nähe von Gardinen oder anderen leicht brennbaren Materialien, da dies zu Bränden führen kann.
 - Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf der Unterseite des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
 - Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
 - Legen Sie weder die Staubabdeckung (nur HD2638) noch andere Gegenstände auf den Toaster, solange das Gerät eingeschaltet oder noch heiß ist, da dies zu Beschädigungen oder Bränden führen kann.
 - Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie Rauch oder Feuer bemerken.
 - Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der Nähe heißer Flächen verläuft.
 - Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Toasten von Brot. Geben Sie keine anderen Zutaten in das Gerät.
 - Das Gerät ist nicht dafür geeignet, über einen externen Timer oder ein separates Fernbedienungssystem gesteuert zu werden.
 - Wickeln Sie das Netzkabel nach dem Gebrauch oder während der Aufbewahrung nicht um den Toaster, da dies das Kabel beschädigen kann.

Vorsicht

- Der Toaster ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch vorgesehen und darf nicht im Freien verwendet werden. Er ist nicht für kommerzielle und gewerbliche Zwecke bestimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen, auf der das Gerät steht.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie den Toaster nicht auf heiße Flächen.
- Der Brötchenaufschliff ist nur zum Aufbacken von Brötchen und Croissants vorgesehen. Bei anderem Toastgut könnte es zu Brand, Stromschlag und anderen Unfällen kommen.
- Schütteln Sie die Brotkrümel nicht aus dem umgekehrt gehaltenen Gerät.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Recycling



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
■ (2012/19/EU).

1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>

2 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Vor dem ersten Gebrauch

Stellen Sie den Toaster in ein ausreichend belüftetes Zimmer, und wählen Sie die höchste Röststufe aus. Lassen Sie den Toaster einige Toastvorgänge ohne Brot durchführen. Dadurch verbrennt Staub, und es werden unangenehme Gerüche verhindert.

Toasten, Aufwärmern und Auftauen von Brot (Abb. 2)

Hinweis:

- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne die Abtropfschale.
- Um Brot zu toasten, folgen Sie den Schritten 1, 2, 3 und 4.
- Wählen Sie eine geringe Einstellung (1-2) für leicht getoastetes Brot aus.
- Wählen Sie eine hohe Einstellung (5-7) für dunkel getoastetes Brot aus.

Um Brot aufzuwärmen, drücken Sie die Aufwärmertaste (⌚).

Um Brot aufzutauen, drücken Sie die Auftautaste (⌘).

Hinweis:

- Sie können den Toastvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste (**STOP**) am Toaster drücken. Das Brot wird sofort ausgeworfen.
- Die Aufwärmfunktion ist auf eine bestimmte Zeitdauer voreingestellt. Die Dauer des Toastvorgangs ändert sich nicht, wenn Sie mit dem Regler für die Bräunungseinstellung eine andere Einstellung wählen.

Tipp:

- Sie können verschiedene Röstungsstufen für das Toasten unterschiedlicher Brotsorten einstellen:
 - Wählen Sie eine niedrigere Einstellung für trockenes, dünnes oder altes Brot aus. Dieses Brot weist weniger Feuchtigkeit auf und wird schneller braun als feuchtes, dickes oder frisches Brot.
 - Wählen Sie eine niedrigere Einstellung für Früchtebrot wie Rosinenbrot aus.
 - Wählen Sie eine niedrigere Einstellung für Brot mit höherem Zuckergehalt aus.
 - Wählen Sie eine höhere Einstellung für Brot mit dichterer Struktur wie Roggenbrot oder Vollkornbrot aus.
- Beim Toasten einer Brotscheibe kann sich der Röstungsgrad der beiden Scheibenseiten unterscheiden.
- Wenn Sie Brot toasten möchten, das lose Bestandteile enthält, z. B. Rosinenbrot oder Vollkornbrot, entfernen Sie diese, bevor Sie die Brotscheiben in den Toastschlitz geben. Dies verringert die Brand- bzw. Rauchgefahr durch lose Bestandteile, die herunterfallen oder in der Toastkammer stecken bleiben.

Aufbacken (Abb. 3)

Um Brötchen aufzubacken, folgen Sie den untenstehenden Schritten:

- ① Schieben Sie den Hebel nach unten, um den Brötchenaufsatz aufzuklappen.
- ② Stellen Sie die Röstgradkontrolle auf Aufbackeinstellung (☀).

Hinweis:

- Legen Sie die Brötchen zum Aufbacken niemals direkt auf den Toaster. Verwenden Sie immer den Brötchenaufsatz, um Beschädigungen des Toasters zu vermeiden.

Reinigung (Abb. 4)

Warnung:

- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten.

- ① Cubierta antipolvo (solo modelo HD2638)
- ② Palanca de la rejilla calientabollos
- ③ Bandeja recogemigas
- ④ Botón para recalentar
- ⑤ Botón para descongelar
- ⑥ Botón de parada
- ⑦ Posición para calentar bollos
- ⑧ Control de tostado
- ⑨ Rejilla calientabollos

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene información importante y consérvelo por si necesita consultarla en el futuro.

Peligro

- No sumerja nunca el aparato en agua.
- No introduzca en el tostador trozos de alimentos demasiado grandes ni envueltos en papel de aluminio, ya que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Para evitar el riesgo de incendio, quite con frecuencia las migas de la bandeja recogemigas (consulte el capítulo "Limpieza" del manual de usuario).

Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años, por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años o sean supervisados.

Español

Advertencia

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips u otro personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.

- No utilice el aparato debajo o cerca de cortinas u otros materiales inflamables, ni debajo de armarios de pared, ya que podría provocar un incendio.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la parte inferior del mismo se corresponde con el voltaje de red local.
- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- No coloque la cubierta (solo modelo HD2638) ni cualquier otro objeto sobre el tostador cuando el aparato esté encendido o esté aún caliente, ya que podría provocar daños o un incendio.
- Desenchufe inmediatamente el aparato si observa fuego o humo.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Este aparato solo está destinado para tostar pan. No coloque ningún otro ingrediente en el aparato.
- El aparato no está diseñado para funcionar a través de un temporizador externo o con un sistema de control remoto adicional.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor de la tostadora después de utilizarla o cuando la guarde ya que podría dañar el cable.

Precaución

- El tostador está diseñado sólo para uso doméstico y se debe utilizar únicamente en interiores. No está diseñado para uso comercial o industrial.
- Conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de tierra.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera donde esté colocado el aparato.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.

- No coloque el tostador sobre una superficie caliente.
- La rejilla calientabollos solo está diseñada para calentar bollos y croissants. No coloque ningún otro ingrediente en la rejilla calientabollos, ya que puede producirse una situación peligrosa.
- No dé la vuelta al aparato ni lo sacuda para quitar las migas.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/UE.

Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

2 Garantía y servicio

Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

Antes de utilizarlo por primera vez

Coloque el tostador en una habitación con la ventilación adecuada y seleccione la máxima intensidad de tostado. Deje que el tostador realice algunos ciclos de tostado sin pan. De esta forma se quema el polvo y se evitan olores desagradables.

Tostar, recalentar o descongelar pan (Fig. 2)

Nota:

- No utilice el aparato sin la bandeja recogemigas.
- Para tostar pan, siga los pasos 1, 2, 3, 4.
- Seleccione una posición baja (1 - 2) si desea pan ligeramente tostado.
 - Seleccione una posición alta (5 - 7) si desea pan muy tostado.

Para recalentar pan, pulse el botón para recalentar (⌚).

Para descongelar pan, pulse el botón para descongelar (✿).

Nota:

- Puede detener el proceso de tostado y sacar el pan en cualquier momento pulsando el botón de parada (STOP) del tostador.
- La función de recalentar tiene una duración predeterminada. El tiempo de tostado no cambia al girar el control de tostado a otra posición.

Consejo:

- Puede utilizar diferentes posiciones de tostado para distintos tipos de pan:
 - Para pan seco, fino o duro, seleccione una intensidad más baja. Este tipo de pan es menos húmedo y se tostará antes que el pan húmedo, denso o recién hecho.

- Para pan con fruta como el pan de pasas, seleccione una intensidad más baja.
- Para pan con un mayor contenido en azúcar, seleccione una intensidad más baja.
- Para pan con una textura más densa, como el pan de centeno o el pan de trigo integral, seleccione una intensidad más alta.
- Si tuesta una rebanada de pan, es posible que el tueste varíe ligeramente de un lado a otro.
- Para pan del que se puedan desprender pedazos, como el pan de pasas y el pan de trigo integral, retire los trozos sueltos antes de introducir las rebanadas en la ranura. De esta manera se evitan posibles llamas o el humo resultante del atasco de los pedazos caídos en la cámara de tostado.

El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe en materia

Calentamiento de bollos (Fig. 3)

Para calentar bollos, siga estos pasos:

- ① Baje la palanca de la rejilla calientabollos para que esta se abra.
- ② Coloque el control de tostado en la posición para calentar bollos (☀).

Nota:

- No coloque nunca los bollos que desea calentar directamente encima del tostador. Use siempre la rejilla calientabollos para evitar daños en el tostador.

Limpieza (Fig. 4)

Advertencia:

- No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato.

-
- ① Pöly suojuus (vain HD2638)
 - ② Lämmitystelineen vipu
 - ③ Murualusta
 - ④ Uudelleenlämmityspainike
 - ⑤ Pakastetun leivän paahto-ohjelma
 - ⑥ Pysäytyspainike
 - ⑦ Sämpylöiden lämmitysasetus
 - ⑧ Paahtoasteen säätö
 - ⑨ Lämmitysteline

1 Tärkeää

Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Vaara

- Älä upota laitetta veteen.
- Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria ruokia eikä metallifoliopakkauksia, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Varoitus

- Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky

on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.

- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Poista palovaaran vuoksi murut murualustalta säännöllisesti (lisätietoja on käyttöoppaan kohdassa Puhdistus).
- Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai muita helposti syttyviä materiaaleja tai seinäkaappien alla, sillä se voi aiheuttaa tulipalon.
- Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista jännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.

Suomi

- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
 - Älä aseta polysuojusta (vain HD2638) tai muita esineitä leivänpaahtimen päälle, kun paahtimen virta on kytkettynä tai kun se on vielä kuuma, sillä se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen tai tulipalon.
 - Irrota pistoke pistorasiasta heti, jos huomaat palon tai savua.
 - Älä päästä verkkokohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
 - Tämä laite on tarkoitettu vain leivän paahtamiseen. Älä laita laitteeseen muita ruoka-aineita.
 - Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
 - Älä kierrä virtajohdoa leivänpaahtimen ympärille säilytyksen aikana, sillä se voi vahingoittaa johtoa.
- kotitalouksien käyttöön ja sitä saa käyttää vain sisällä. Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
 - Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän tai työtason reunan yli, jonka päällä laite on.
 - Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
 - Älä laita leivänpaahdinta kuumalle alustalle.
 - Lämmitysteline on tarkoitettu vain sämpylöiden ja voisarvien lämmittämiseen. Älä laita lämmitystelinneeseen mitään muita ruoka-aineita, ettet aiheuta vaaratilannetta.
 - Älä poista muruja käänämällä laitetta ylösalaisin tai ravistamalla sitä.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käytööhjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

Varoitus

- Leivänpaahdin on tarkoitettu vain

 Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisena talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisiille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

2 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai sinulla on ongelmia laitteen käyttämisenstä, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskuksen (jonka puhelinnumero on kansainvälistä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

Ennen käyttöönottoa

Sijoita leivänpaahdin hyvin ilmastoituun tilaan ja valitse korkein paahtoasetus. Käytä laitetta muutama kerta ilman leipäviipaleita. Siten pöly palaa pois eikä epämiellyttää hajuja pääsee syntymään.

Paahda, lämmitä uudelleen tai sulata leipiä (kuva 2)

Huomautus:

- Älä käytä laitetta ilman murualustaa. Leivän paahtaminen: noudata vaiheita 1, 2, 3 ja 4.
- Valitse pienempi asetus (1–2) vaaleaa paahtoa varten.
- Valitse suurempi asetus (5–7) tummaa paahtoa varten.

Leivän uudelleenläämittäminen: paina uudelleenlämmityspainiketta (⌚).

Leivän sulattaminen: paina sulatuspainiketta (✿).

Huomautus:

- Voit keskeyttää paahtamisen ja nostaa leivän ylös milloin tahansa painamalla paahtimen pysäytyspainiketta (STOP).
- Uudelleenlämmitystoiminnon kesto on esiasetettu. Paahtoaikea ei muutu, vaikka paahtoasetusta muutetaan.

Vihje:

- Voit käyttää eri paahtoasetusta, kun paahtat erityyppisiä leipiä:
 - Valitse kuivalle, ohuelle tai vanhalle leivälle alhaisempi asetus. Tällaisessa leivässä on vähemmän kosteutta, ja se paahtuu nopeammin kuin kostea, paksu tai tuore leipä.
 - Valitse hedelmiä, kuten rusinoita, sisältävälle leivälle alhaisempi asetus.
 - Valitse paljon sokeria sisältävälle leivälle alhaisempi asetus.
 - Valitse tiiviimmälle leivälle, kuten ruis- tai kokojyväleivälle, korkeampi asetus.
 - Kun paahtat vain yhden leipäviipaleen, paahtotulos voi olla erilainen viipaleen kummallakin puolella.
 - Jos leipä sisältää irtonaisia ainesosia, kuten rusinaleipä tai kokojyväleipä, poista irtonaiset ainesosat ennen leipäviipaleiden asettamista paahtoaukkoon. Nämä voivat välittää mahdollisten liekkien tai savun syntymisen, kun leivänpalat putoavat tai tarttuват paahtokammioon.

Sämpylöiden lämmitys (kuva 3)

Voit lämmittää sämpylöitä seuraavasti:

- ① Nosta lämmitysteline painamalla lämmitystelineen vipu alas.
- ② Käännä paahtoasteen valitsin sämpylöiden lämmitysasetuksen kohdalle (⤒).

Huomautus:

- Älä koskaan lämmitä sämpylöitä suoraa leivänpaahtimen päällä. Käytä aina lämmitystelinettä, ettet vahingoita leivänpaahdinta.

Puhdistus (kuva 4)

Varoitus:

- Älä käytä laitteen puhdistamiseen naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä.

-
- ① Couvercle anti-poussière (HD2638 uniquement)
 - ② Manette de la grille de réchauffage
 - ③ Ramasse-miettes
 - ④ Bouton de réchauffage
 - ⑤ Bouton de décongélation
 - ⑥ Bouton d'arrêt
 - ⑦ Fonction de réchauffage de petits pains
 - ⑧ Réglage du dorage
 - ⑨ Grille de réchauffage

1 Important

Lisez attentivement cette brochure « Informations importantes » avant d'utiliser l'appareil et conservez-la pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- N'introduisez pas de tranches de pain trop grandes ou de la nourriture emballée dans de l'aluminium car vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.

Avertissement

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Pour éviter tout risque d'incendie, retirez fréquemment les miettes du ramasse-miettes (voir le chapitre « Nettoyage » du mode d'emploi).

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables tels que des rideaux. Ne faites pas fonctionner l'appareil sous des placards suspendus (risque d'incendie).
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur sa base correspond à la tension secteur locale.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Ne placez jamais le couvercle (HD2638 uniquement) ou tout autre objet sur le grille-pain lorsque celui-ci est allumé ou encore chaud. Vous risqueriez d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.
- Débranchez immédiatement le grille-pain si vous observez de la fumée ou des flammes.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
- Cet appareil est destiné uniquement au grillage de pain. N'insérez aucun autre ingrédient dans l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du grille-pain après utilisation ou lors du rangement car cela pourrait endommager le cordon.

Attention

- Ce grille-pain est destiné à un usage domestique intérieur uniquement. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise murale mise à la terre.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre de la table ou du plan de travail sur lequel l'appareil est posé.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.

- Ne placez jamais le grille-pain sur une surface chaude.
- La grille de réchauffage est destinée uniquement au réchauffage de petits pains ou de croissants. Afin d'éviter tout risque d'accident, ne placez aucun autre ingrédient sur la grille de réchauffage.
- Ne retournez pas l'appareil et ne le secouez pas pour enlever les miettes.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU.

■ Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et la santé.

2 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

Avant la première utilisation

Placez le grille-pain dans une pièce bien aérée et sélectionnez le niveau de brunissage maximal. Faites fonctionner plusieurs fois le grille-pain sans pain. Ce procédé permet de brûler les particules de poussière et empêche le dégagement d'une odeur désagréable.

Grillez, réchauffez ou décongelez du pain (Fig. 2)

Remarque :

- N'utilisez pas l'appareil sans le ramasse-miettes.
- Pour griller du pain, suivez les étapes 1, 2, 3 et 4.
- Sélectionnez un réglage bas (1-2) pour obtenir du pain légèrement doré.
 - Sélectionnez un réglage élevé (5-7) pour obtenir un brunissage plus prononcé.

Pour réchauffer du pain, appuyez sur le bouton de réchauffage (◎).

Pour décongeler du pain, appuyez sur le bouton de décongélation (✿).

Remarque :

- Vous pouvez interrompre le brunissage et éjecter le pain à tout moment en appuyant sur le bouton d'arrêt (STOP) du grille-pain.
- La fonction de réchauffage est préprogrammée sur une certaine durée. Le temps de chauffe reste inchangé si vous modifiez le degré de brunissage.

Conseil :

- Vous pouvez utiliser différents niveaux de brunissage pour faire griller différents types de pain :
 - Pour les pains secs, fins ou rassis, sélectionnez un réglage inférieur. Ce type de pain contient moins d'humidité et brunira plus rapidement que du pain moins sec, épais ou frais.
 - Pour le pain contenant des fruits comme le pain aux raisins secs, sélectionnez un réglage inférieur.
 - Pour le pain contenant plus de sucre, sélectionnez un réglage inférieur.
 - Pour un pain à la texture plus épaisse, comme le pain de seigle ou le pain au blé complet, sélectionnez un réglage plus élevé.
- Lorsque vous faites griller une tranche de pain, le brunissage peut légèrement varier d'un côté à l'autre.
- Pour le pain contenant des morceaux, par exemple du pain aux raisins secs ou du pain au blé complet, enlevez les morceaux avant de placer les tranches de pain dans la fente. Cela permet d'éviter d'éventuelles flammes/fumées provenant des morceaux d'aliments tombés/bloqués dans le grille-pain.

Réchauffage de petits pains (fig. 3)

Pour réchauffer des petits pains, suivez les étapes suivantes :

- ① Abaissez la manette de la grille de réchauffage afin de la déplier.
- ② Tournez le bouton de réglage du dorage pour sélectionner la fonction de réchauffage de petits pains (☰).

Remarque :

- Ne mettez jamais les petits pains à réchauffer directement sur le grille-pain. Utilisez toujours la grille de réchauffage pour éviter d'endommager le grille-pain.

Nettoyage (Fig. 4)**Avertissement :**

- N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits de nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs pour nettoyer l'appareil.

-
- ① Pelindung debu (HD2638 saja)
 - ② Tuas rak penghangat
 - ③ Baki serpihan
 - ④ Tombol pemanas ulang
 - ⑤ Tombol pencair
 - ⑥ Tombol Stop
 - ⑦ Setelan penghangat bun
 - ⑧ Kontrol kematangan
 - ⑨ Rak penghangat

1 Penting

Baca buklet informasi penting ini dengan cermat sebelum menggunakan alat dan simpanlah untuk referensi nanti.

Bahaya

- Jangan sekali-kali merendam alat di dalam air.
- Jangan memasukkan makanan yang terlalu besar dan kemasan aluminium foil ke dalam pemanggang, karena dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Peringatan

- Jika kabel listrik rusak, Anda harus membawanya ke ke Philips untuk diganti, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian

sejenis agar terhindar dari bahaya.

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak dilarang memainkan alat ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka berusia lebih dari 8 tahun dan dalam pengawasan.
- Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak yang berusia di bawah 8 tahun.
- Untuk menghindari risiko kebakaran, sering-seringlah membersihkan serpihan dari baki serpihan (lihat Petunjuk Pengguna Bab "Membersihkan").

- Jangan menjalankan alat di bawah atau dekat tirai atau bahan yang mudah terbakar atau di bawah lemari gantung, karena dapat menyebabkan kebakaran.
- Sebelum menghubungkan alat, periksa apakah tegangan listrik (voltase) yang ditunjukkan pada bagian bawah alat sesuai dengan tegangan listrik setempat.
- Jangan biarkan alat bekerja tanpa diawasi.
- Jangan memasang pelindung debu (HD2638 saja) atau benda lainnya di atas pemanggang saat alat sedang dihidupkan atau bila masih panas, karena dapat menyebabkan kerusakan atau kebakaran.
- Segera cabut pemanggang apabila timbul api atau asap.
- Jauhkan kabel listrik dari permukaan yang panas.
- Alat ini hanya untuk memanggang roti. Jangan memasukkan bahan lain ke dalam alat.
- Alat ini tidak ditujukan untuk dioperasikan dengan menggunakan timer eksternal atau sistem remote control yang terpisah.
- Jangan menggulung kabel daya di sekitar pemanggang setelah penggunaan atau saat disimpan karena bisa menyebabkan kerusakan pada kabel.

Perhatian

- Pemanggang digunakan hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan hanya boleh dipakai di dalam rumah. Alat tidak dimaksudkan untuk keperluan komersial atau industri.
- Alat hanya boleh dihubungkan ke stopkontak dinding yang telah dibumikan.
- Jangan biarkan kabel listrik menggantung di tepi meja atau di tempat alat berada.

- Selalu mencabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Jangan meletakkan pemanggang pada permukaan yang panas.
- Rak penghangat hanya untuk menghangatkan roti atau croissant. Jangan memasukkan bahan lain ke dalam rak penghangat, karena dapat membahayakan.
- Jangan membalikkan pemanggang atau mengguncangnya untuk mengeluarkan serpihan.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Phillips ini mematuhi semua standar yang terkait dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.



Simbol ini pada produk berarti bahwa produk terakup dalam European Directive 2012/19/EU. Anda perlu mengetahui sistem pengumpulan setempat di daerah Anda untuk produk-produk elektrik dan elektronik. Ikuti peraturan setempat dan jangan membuang produk bersama dengan limbah rumah tangga. Pembuangan produk secara benar membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2 Garansi & servis

Jika Anda memerlukan servis atau informasi atau jika Anda mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (nomor teleponnya bisa Anda temukan di pamflet garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

Sebelum menggunakan alat pertama kali

Letakkan pemanggang dalam ruangan berventilasi baik dan pilih setelan kematangan tertinggi. Biarkan pemanggang menyelesaikan beberapa siklus pemanggang tanpa roti di dalamnya. Hal ini bertujuan menghilangkan debu dan mencegah bau tak sedap.

Memanggang, memanaskan ulang, atau mencairkan roti (gbr. 2)

Catatan:

- Jangan mengoperasikan alat tanpa baki serpihan.
- Untuk memanggang roti, ikuti langkah 1, 2, 3, 4.
- Pilih setelan rendah (1-2) untuk memanggang roti hingga berwarna cokelat muda.
 - Pilih setelan rendah (5-7) untuk memanggang roti hi ngga berwarna cokelat tua.

Untuk memanaskan ulang roti, tekan tombol pemanas (◎).

Untuk mencairkan roti, tekan tombol cairkan (✿).

Catatan:

- Anda dapat menghentikan proses pemanggangan dan mengeluarkan roti kapan saja dengan menekan tombol stop (STOP) pada pemanggang.
- Fungsi pemanas ulang mempunyai durasi siap-pilih. Waktu pemanggangan tidak berubah bila Anda memutar kontrol kematangan ke setelan lain.

Tip:

- Anda dapat menggunakan pengaturan kematangan yang berbeda saat memanggang berbagai jenis roti:
 - Untuk roti yang kering, tipis, atau sudah agak lama, pilih pengaturan yang lebih rendah. Jenis roti ini tidak

terlalu basah dan akan lebih cepat berubah kecokelatan dibandingkan roti yang basah, tebal, atau segar.

- Untuk roti buah seperti roti kismis, pilih pengaturan yang lebih rendah.
- Untuk roti dengan kandungan gula lebih tinggi, pilih pengaturan yang lebih rendah.
- Untuk roti dengan tekstur yang lebih berat, seperti roti gandum hitam atau roti gandum utuh, pilih pengaturan yang lebih tinggi.
- Jika Anda memanggang satu iris roti, tingkat kematangan pada satu sisi mungkin sedikit berbeda dari sisi yang lain.
- Untuk roti yang mungkin memiliki sedikit potongan makanan, misalnya roti kismis dan roti gandum utuh, buang potongan makanan sebelum memasukkan irisan roti ke dalam slot. Ini dapat mencegah potensi api/asap akibat potongan kecil makanan yang jatuh/menempel di dalam pemanggang.

Menghangatkan bun (gbr. 3)

Untuk memanaskan bun, ikuti langkah di bawah ini:

- ① Tekan tuas rak penghangat ke bawah untuk membuka rak penghangat.
- ② Putar kontrol kematangan ke setelan penghangat bun (☰).

Catatan:

- Jangan sekali-kali menaruh roll yang akan dipanaskan langsung di atas pemanggang. Selalu gunakan rak penghangat agar pemanggang tidak rusak.

Membersihkan (gbr. 4)

Peringatan:

- Jangan sekali-kali menggunakan sabut gosok, bahan pembersih abrasif atau cairan agresif untuk membersihkan alat.

PHILIPS

Pemanggang Roti

HD2637

220-240V ~ 50-60Hz 950W

Diimpor oleh:

PT Philips Indonesia Commercial

Gedung Cibis Nine Lantai 10

Jl. T.B. Simatupang No. 2 RT. 001 RW. 005

Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu,

Jakarta Selatan 12560 – Indonesia

Negara Pembuat: Cina

No. Reg.: I.22.PIC1.00588.0219

-
- ① Coperchio antipolvere (solo HD2638)
 - ② Leva della griglia scaldabriosche
 - ③ Vassoio raccoglibriciole
 - ④ Pulsante di riscaldamento
 - ⑤ Pulsante di scongelamento
 - ⑥ Pulsante di arresto
 - ⑦ Impostazione riscaldamento panini
 - ⑧ Controllo doratura
 - ⑨ Griglia scaldabriosche

1 Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questa brochure che contiene informazioni importanti e conservarla per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.
- Non inserire cibi troppo voluminosi o carta d'alluminio nell'apparecchio, per evitare il rischio di scintille o scariche elettriche.

Avviso

- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato dovrà essere sostituito da Philips, presso i centri autorizzati Philips, oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.

- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere effettuate solo da bambini di età superiore agli 8 anni.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Per evitare il rischio di incendi, rimuovere spesso le briciole dal relativo vassoio (vedere il capitolo del manuale dell'utente "Pulizia").

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di tende o altri materiali infiammabili o sotto i pensili della cucina onde evitare il rischio di incendi.
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che la tensione indicata sulla parte inferiore dell'apparecchio corrisponda a quella locale.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio in funzione.
- Non posizionare il coperchio antipolvere (solo HD2638) o qualsiasi altro oggetto sul tostapane quando l'apparecchio è acceso o è ancora caldo onde evitare il rischio di danneggiamenti o incendi.
- Nel caso si notino fumo o fiamme, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per tostare il pane. Non inserire altri ingredienti all'interno dell'apparecchio.
- Questo apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o a un sistema separato con telecomando a distanza.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno al tostapane dopo l'uso o quando si ripone l'apparecchio poiché questo potrebbe danneggiare il cavo.

Attenzione

- Il tostapane è destinato esclusivamente a uso domestico e deve essere usato all'interno. Non è stato progettato per l'utilizzo commerciale o industriale.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa a muro con messa a terra.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non pendga dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro su cui è posizionato l'apparecchio.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Non appoggiare il tostapane su una superficie calda.
- La griglia scaldabriosche è stata progettata solo per scaldare panini e briosche. Non posizionare altri ingredienti sulla griglia scaldabriosche onde evitare situazioni pericolose.
- Non capovolgere l'apparecchio e non scuoterlo per svuotare le briciole.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

Riciclaggio

 Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).

■ Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:

Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.

Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².

In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

2 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

Mettere il tostapane in una stanza correttamente ventilata e scegliere l'impostazione di doratura più alta. Lasciare che il tostapane completi alcuni cicli di tostatura senza inserire il pane. Questo consente di bruciare eventuali residui di polvere e di evitare che si creino odori spiacevoli.

Tostare, riscaldare o scongelare il pane (fig. 2)

Nota:

- Non utilizzare l'apparecchio senza il vassoio raccoglibriciole.

Per tostare il pane: seguire i passaggi 1, 2, 3, 4.

- Selezionare un'impostazione bassa (1-2) per ottenere una tostatura leggera dei panini.
- Selezionare un'impostazione alta (5-7) per ottenere una tostatura maggiore.

Per scaldare di nuovo il pane, premere il pulsante di riscaldamento ().

Per scongelare il pane, premere il pulsante di scongelamento ().

Nota:

- Per interrompere il processo di tostatura e far uscire il pane in qualsiasi momento, premere il pulsante di arresto (**STOP**) sul tostapane.
- La funzione di riscaldamento ha una durata preimpostata. Il tempo di tostatura non cambia quando si sposta il controllo della doratura su un'altra impostazione.

Suggerimento

- È possibile utilizzare diverse impostazioni di doratura per la tostatura di tipi diversi di pane:
 - Per pane asciutto, sottile o raffermo, selezionare un'impostazione più bassa. Questo tipo di pane contiene meno umidità e diventerà dorato più rapidamente rispetto a quello umido, spesso o fresco.
 - Per pane che contiene frutta, come il pane all'uva passa, selezionare un'impostazione più bassa.
 - Per pane con un più alto contenuto di zucchero, selezionare un'impostazione più bassa.
 - Per pane con una consistenza più pesante come il pane di segale o il pane integrale, scegliere un'impostazione più alta.
- Quando si tosta una fetta singola di pane, la doratura potrebbe essere leggermente diversa da un lato all'altro.
- Per il pane che contiene ingredienti aggiuntivi, ad esempio il pane all'uva passa e il pane integrale, rimuovere le parti che potrebbero staccarsi prima di inserire le fette nell'apposito alloggiamento. Questo può evitare potenziali fiamme/fumo derivanti da parti di cibo che si staccano cadendo o attaccandosi alla camera di tostatura.

Riscaldamento panini (fig. 3)

Per scaldare i panini, seguire i passaggi seguenti:

- ① Premere verso il basso la leva della griglia scaldabriosche per aprirla.
- ② Impostare il controllo della doratura sull'impostazione riscaldamento panini (☀).

Nota:

- Non mettere mai i panini da riscaldare direttamente sulla parte superiore del tostapane. Usare sempre la griglia scaldabriosche per evitare danni al tostapane.

Pulizia (fig. 4)**Avvertenza**

- Non usare mai pagliette, detergenti abrasivi, o liquidi aggressivi per pulire l'apparecchio.

-
- ① Stofkap (alleen voor HD2638)
 - ② Hendel voor opwarmrek
 - ③ Kruimellade
 - ④ Opwarmknop
 - ⑤ Ontdooiknop
 - ⑥ Stopknop
 - ⑦ Opwarmstand
 - ⑧ Bruiningsknop
 - ⑨ Opwarmrek

1 Belangrijk

Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel het apparaat nooit in water.
- Steek geen grote etenswaren en verpakkingen van aluminiumfolie in de broodrooster, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.

Waarschuwing

- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht.
- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.
- Om brandgevaar te voorkomen, moet u de kruimellade regelmatig legen (zie het hoofdstuk 'Schoonmaken' in de gebruiksaanwijzing).
- Gebruik het apparaat niet onder of in de buurt

van gordijnen of andere brandbare materialen en ook niet onder hangende keukenkastjes, omdat dit brand kan veroorzaken.

- Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
- Plaats nooit de stofkap (alleen voor HD2638) of een ander voorwerp op de broodrooster als het apparaat is ingeschakeld of nog heet is, omdat dit schade of brand kan veroorzaken.
- Haal direct de stekker uit het stopcontact indien u vuur of rook waarneemt.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Dit apparaat is alleen bedoeld om brood te roosteren. Plaats geen andere ingrediënten in het apparaat.
- Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Wikkel het snoer niet rond de broodrooster na gebruik of als de broodrooster wordt opgeborgen. Het snoer kan hierdoor beschadigd raken.

Let op

- De broodrooster is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Dit product is niet bedoeld voor bedrijfsmatig of industrieel gebruik.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

- Plaats de broodrooster niet op een hete ondergrond.
- Het opwarmrek is alleen bedoeld voor het opwarmen van broodjes en croissants. Plaats niets anders op het opwarmrek aangezien dit tot een gevaarlijke situatie kan leiden.
- Houd het apparaat niet ondersteboven en schud het niet om kruimels te verwijderen.

Elektrromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Raadpleeg de plaatselijke procedures voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Voor het eerste gebruik

Zet de broodrooster in een goed geventileerde kamer en kies de hoogste bruiningsstand. Laat de broodrooster enkele roostercyclen zonder brood uitvoeren. Dit brandt stof weg en voorkomt onaangename geuren.

Roosteren, opnieuw opwarmen of ontdooien: brood (afb. 2)

Opmerking:

- Gebruik het apparaat nooit zonder de kruimellade.

Brood roosteren: volg stap 1, 2, 3, 4.

- Kies een lage stand (1-2) voor licht geroosterd brood.
- Kies een hoge stand (5-7) voor donker geroosterd brood.

Brood opnieuw opwarmen: druk op de opwarmknop (W).

Brood ontdooien: druk op de ontdooiknop (F).

Opmerking:

- U kunt het roosterproces op ieder gewenst moment onderbreken en het brood omhoog laten komen door op de stopknop (STOP) op de broodrooster te drukken.
- De functie voor opnieuw verwarmen heeft een vooraf ingestelde duur. De roostertijd verandert niet wanneer u de bruiningsknop naar een andere stand draait.

Tip:

- U kunt verschillende bruiningsstanden gebruiken voor verschillende soorten brood:
 - Kies een lage stand voor droog, dun of oud brood. Dit type brood heeft minder vocht en wordt sneller bruin dan vochtig, dik of vers brood.
 - Kies een lage stand voor fruitbrood, zoals krentenbrood.

- Kies een lage stand voor brood met veel suiker.
- Kies een hoge stand voor zwaarder brood, zoals roggebrood of volkorenbrood.
- Als u een snee brood roostert, kan de snee aan de ene kant iets bruiner zijn dan aan de andere kant.
- Als u brood roostert waar losse stukjes op kunnen zitten, bijvoorbeeld krentenbrood of volkorenbrood, verwijdert u de losse stukjes voordat u de snee brood in de sleuf plaatst. Dit kan voorkomen dat er vlammen/rook onstaan als gevolg van losse stukjes voedsel die in de roosterkamer achterblijven.

Broodje opwarmen (fig. 3)

Volg de onderstaande stappen om broodjes op te warmen:

- ① Duw de hendel voor het opwarmrek naar beneden om het opwarmrek uit te klappen.
- ② Draai de bruiningsknop naar de opwarmstand voor broodjes (☀).

Opmerking:

- Leg de broodjes die u wilt opwarmen nooit boven op de broodrooster. Gebruik het opwarmrek om schade aan de broodrooster te voorkomen.

Schoonmaken (afb. 4)

Waarschuwing:

- Gebruik geen schuursponsjes, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.

-
- ① Støvdeksel (bare HD2638)
 - ② Håndtak til varmerist
 - ③ Smulebrett
 - ④ Oppvarmingsknapp
 - ⑤ Tineknapp
 - ⑥ Stopp-knapp
 - ⑦ Innstilling for å varme opp bolle
 - ⑧ Bruningsbryter
 - ⑨ Varmerist

1 Viktig

Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker apparatet, og ta vare på det for senere referanse.

Fare

- Apparatet må aldri senkes ned i vann.
- Ikke plasser for store skiver eller aluminiumsfolie i brødristeren. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Advarsel

- Hvis strømledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
- Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
- Fjern smulene fra smulebrettet regelmessig for å unngå brannfare (se avsnittet Rengjøring i brukerhåndboken).
- Ikke bruk apparatet under eller nær gardiner eller andre antennelige materialer, eller under veggkabinetter. Dette kan føre til brann.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen

som er angitt på undersiden av apparatet, stemmer overens med nettspenningen.

- Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
- Ikke plasser støvdekselet (bare HD2638) eller andre gjenstander oppå brødristeren når apparatet er slått på eller fortsatt er varmt. Dette kan føre til skader eller brann.
- Trekk umiddelbart ut støpselet hvis det oppstår flammer eller røykutvikling.
- Hold strømledningen unna varme overflater.
- Apparatet er bare beregnet på å riste brød. Ikke bruk andre ingredienser i apparatet.
- Apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsysteem.
- Ikke tvinn nettledningen rundt brødristeren etter bruk eller under oppbevaring, ettersom

dette kan skade ledningen.

Forsiktig

- Brødristeren skal bare brukes i husholdningen, og den må bare brukes innendørs. Den er ikke beregnet på kommersiell eller industriell bruk.
- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
- Ikke la strømledningen henge over kanten på bordet eller benken der apparatet står.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Ikke plasser brødristeren på et varmt underlag.
- Varmestativet er kun beregnet på å varme opp rundstykker eller croissanter. Ikke legg andre ingredienser på varmeristen, da dette kan føre til farlige situasjoner.
- Ikke hold apparatet opp ned, og ikke rist det når du skal fjerne smulene.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

 Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU. Finn ut hvor du kan leverere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø...

2 Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke webområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

Før første gangs bruk

Sett brødristeren i et godt ventilert rom, og velg den høyeste bruningsinnstillingen. La brødristen fullføre noen ristesykuler uten brød i. Dette brenner opp alt støvet og hindrer at ubehagelige lukter oppstår.

Riste, varme opp eller tine brød (fig. 2)

Merk:

- Ikke bruk apparatet uten smulebrettet. For å riste brød følger du trinn 1, 2, 3, 4.
- Velg en lav innstilling (1–2) for lyst ristet brød.
- Velg en høy innstilling (5–7) for mørkt ristet brød.

For å varme opp brød trykker du på oppvarmingsknappen ().

For å tine brød trykker du på tineknappen ().

Merk:

- Du kan stoppe brødristingsprosessen og ta ut brødkivene når du vil, ved å trykke på stoppknappen (**STOP**) på brødristeren.
- Oppvarmingsfunksjonen har en forhåndsinnstilt varighet. Ristetiden endres ikke når du vrir bruningsbryteren til en annen innstilling.

Tips:

- Du kan bruke forskjellige bruningsinnstillinger når du rister forskjellige typer brød:
 - For tørt, tynt eller gammelt brød velger du en lavere innstilling. Denne typen brød har mindre fuktighet og blir brun raskere enn fuktig, tykt eller ferskt brød.
 - For fruktbrød, for eksempel julebrød, velger du en lavere innstilling.
 - For brød med høyt sukkerinnhold velger du en lavere innstilling.
 - For tyngre brød som rugbrød eller helkornbrød velger du en høyere innstilling.
- Når du rister én brødkive, kan det hende at skiven blir brunere på den ene siden.
- For brød som har løse biter, for eksempel julebrød og helkornbrød, må du fjerne de løse bitene før du legger brødkivene i brødslissen. Dette kan hindre mulig ild/røyk som følge av at løse biter løsner/sitter fast i brødristeren.

Varme opp bolle (figur 3)

For å varme opp boller følger du trinnene nedenfor:

- ① Trykk ned hendelen for oppvarmingsristen for å folde ut oppvarmingsristen.
- ② Skru bruningskontrollen til bolleoppvarmingsinnstillingen ().

Merk:

- Rundstykken som skal varmes opp, må aldri legges rett på toppen av brødristeren. Bruk alltid varmestativet for å unngå skade på brødristeren.

Rengjøring (fig. 4)

Advarsel:

- Bruk aldri skureputer, slipende rengjøringsmidler eller aggressive væsker til å rengjøre apparatet.

- ① Proteção contra o pó (apenas HD2638)
- ② Manípulo da grelha de aquecimento
- ③ Tabuleiro das migalhas
- ④ Botão de reaquecimento
- ⑤ Botão de descongelamento
- ⑥ Botão de paragem
- ⑦ Regulação para aquecimento de pão
- ⑧ Controlo de torragem
- ⑨ Grelha de aquecimento

1 Importante

Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Perigo

- Nunca imerja o aparelho em água.
- Não introduza alimentos muito grandes nem embalagens de alumínio na torradeira para evitar o risco de incêndio ou de choque elétrico.

Aviso

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não podem ser efetuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- Para evitar o risco de incêndio, retire com frequência as migalhas que se acumulam no tabuleiro (consulte o

Capítulo "Limpeza" no manual do utilizador).

- Não ligue o aparelho por baixo ou perto de cortinas ou de outros materiais inflamáveis nem sob armários de parede, para evitar o risco de incêndio.
 - Verifique se a voltagem indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem elétrica local, antes de ligar o aparelho.
 - Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
 - Não coloque a cobertura contra pó (apenas HD2638) ou qualquer outro objeto sobre a torradeira quando o aparelho estiver ligado ou enquanto estiver quente, para evitar o risco de danos ou incêndio.
 - Desligue imediatamente a torradeira da corrente se observar chamas ou fumos.
 - Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
 - Este aparelho destina-se apenas a torrar pão.
- Não coloque outros ingredientes no aparelho.
 - O aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo, nem de um sistema de controlo remoto independente.
 - Não enrole o cabo de alimentação à volta da torradeira depois da utilização nem durante o armazenamento, pois isto pode danificar o cabo.

Atenção

- Esta torradeira destina-se unicamente a uma utilização doméstica e dentro de casa. Não se destina a utilizações comerciais nem industriais.
- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra.
- Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado na extremidade da mesa ou bancada onde o aparelho está colocado.

- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Não coloque a torradeira sobre uma superfície quente.
- A grelha de aquecimento destina-se apenas ao aquecimento de pãezinhos ou de croissants. Não coloque quaisquer outros ingredientes na grelha de aquecimento, pois isto pode criar uma situação de perigo.
- Não vire a torradeira ao contrário nem a sacuda para retirar as migalhas.

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos eletromagnéticos (CEM). Se manuseado corretamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis atualmente.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.

Informe-se acerca do sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correta de produtos usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

2 Garantia e assistência

Se precisar de assistência ou informações ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (pode encontrar o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

Antes da primeira utilização

Coloque a torradeira num espaço devidamente ventilado e selecione o grau de torragem mais alto. Deixe a torradeira completar alguns ciclos de torragem sem pão. Isto elimina eventuais acumulações de pó e evita cheiros desagradáveis.

Tostar, aquecer ou descongelar (fig. 2)

Nota:

- Não utilize o aparelho sem o tabuleiro das migalhas.
- Para tostar pão, siga os passos 1, 2, 3, 4.
- Selecione uma regulação baixa (1 a 2) para pão ligeiramente tostado.
 - Selecione uma regulação alta (5 a 7) para pão bastante tostado.

Para aquecer pão, prima o botão de reaquecimento ().

Para descongelar pão, prima o botão de descongelação ().

Nota:

- Pode interromper o processo de torragem e fazer saltar o pão a qualquer momento, premindo o botão de paragem (**STOP**) na torradeira.
- A função de aquecimento tem uma duração predefinida. O tempo de torragem não é alterado quando roda o controlo de torragem para outra definição.

Sugestão:

- Pode utilizar diferentes regulações de torragem para torrar diferentes tipos de pão:
 - Para pão seco, fino ou duro, selecione uma regulação mais baixa. Este tipo de pão tem menos humidade e fica torrado mais rapidamente do que pão húmido, grosso ou fresco.
 - Para pão com frutas como pão de passas, selecione uma regulação mais baixa.
 - Para pão com um teor mais elevado de açúcar, selecione uma regulação mais baixa.
 - Para pão com uma textura mais consistente, como pão de centeio ou de trigo integral, selecione uma regulação mais elevada.
- Ao torrar uma fatia de pão, a cor da torragem poderá variar ligeiramente de um lado para o outro.
- Para pão que possa conter bocados soltos de alimentos, por exemplo, pão de passas e pão de trigo integral, remova os bocados soltos antes de colocar as fatias na ranhura. Isto pode evitar o risco de chamas/fumo resultante de bocados soltos de alimentos que ficam caídos ou colados na câmara de torragem.

Aquecimento de pães (fig. 3)

Para aquecer pães, siga os passos abaixo:

- ① Pressione o manípulo da grelha de aquecimento para abrir a respetiva grelha.
- ② Rode o controlo de torragem para a regulação para aquecimento de pão (☰).

Nota:

- Nunca coloque os pãezinhos a aquecer diretamente em cima da torradeira. Utilize sempre a grelha de aquecimento para evitar danificar a torradeira.

Limpeza (fig. 4)

Aviso:

- Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o aparelho.

-
- ① Dammskydd (endast HD2638)
 - ② Spak för uppvärmningsställ
 - ③ Smulbricka
 - ④ Återuppvärmningsknapp
 - ⑤ Upptinyringsknapp
 - ⑥ Stoppknapp
 - ⑦ Uppvärmningsinställning
 - ⑧ Rostningsreglage
 - ⑨ Uppvärmningsställ

1 Viktigt!

Läs det här häftet med viktig information noggrant innan du använder apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.

Fara

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
- Lägg inte ned alltför stora livsmedel eller metallfolieförpackningar i brödrosten, eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar.

Varning

- Om sladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med

olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförläda riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll bör inte göras av barn under 8 år om de inte är under tillsyn av vuxen.

- Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll för barn under 8 år.
- Undvik brandrisk genom att ta bort smulor från smulbrickan regelbundet (se kapitlet "Rengöring" i användarhandboken).
- Använd inte apparaten under eller nära gardiner eller andra lättantändliga material eller under väggskåp, eftersom de kan börja brinna.
- Kontrollera att den nätspänning som anges på apparatens undersida motsvarar den lokala nätspänningen innan du kopplar in den.

- Lämna inte apparaten obevakad när den används.
- Lägg inte dammskyddet (endast HD2638) eller något annat objekt ovanpå brödrosten när den är påslagen eller när den fortfarande är varm, eftersom det kan orsaka skada eller brand.
- Dra omedelbart ut kontakten om brand uppstår, eller om det luktar rök.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
- Den här apparaten är endast avsedd för rostning av bröd. Lägg inte några andra livsmedel i apparaten.
- Apparaten är inte avsedd att drivas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollssystem.
- Linda inte nätsladden runt brödrosten efter användning eller under förvaring eftersom det kan skada sladden

Varning

- Brödrosten är endast avsedd för hushållsbruk och får bara användas inomhus. Den är inte avsedd för kommersiell eller industriell användning.
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- Se till att sladden inte hänger över kanten på bordet eller arbetsbänken där apparaten står.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Ställ inte brödrosten på något hett underlag.
- Uppvärmningsstället är endast avsett för uppvärming av småbröd eller croissanter. Lägg inga andra livsmedel på uppvärmningsstället, eftersom fara då kan uppstå.
- Håll inte rosten upp och ned och skaka den inte för att få ut brödsmulor.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.



Den här symbolen innehåller att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa..

2 Garanti och service

Om du behöver service, information eller hjälp med ett problem kan du gå till Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Före första användningen

Ställ brödrosten i ett rum med ordentlig ventilering och välj den högsta rostningsinställningen. Låt brödrosten rosta några gånger utan brödkivor. På så sätt bränns eventuellt damm bort så att inte otrevlig lukt uppstår.

Rosta, värm upp eller tina bröd (bild 2)

Obs!

- Använd inte apparaten utan smulbricka. Om du vill rosta bröd följer du stegen 1, 2, 3, 4.
- Välj en låg inställning (1–2) för lätt rostat bröd.
- Välj en hög inställning (5–7) för hårdare rostat bröd.

Värms upp bröd genom att trycka på uppvärmningsknappen ().

Tina bröd genom att trycka på upptiningsknappen ().

Obs!

- Du kan stoppa rostningen och få brödet att hoppa upp när som helst genom att trycka på stoppknappen (**STOP**) på brödrosten.
- Återuppvärmningsfunktionen har en förinställd längd. Rostningstiden ändras inte när du flyttar rostningsreglaget till en annan inställning.

Tips:

- Du kan använda olika rostningsinställningar när du rostar olika typer av bröd:
 - Om brödet är torrt, tunt eller gammalt ska du välja en lägre inställning. Den här typen av bröd innehåller mindre fukt och blir snabbare brunt än fuktigt, tjockt eller färskt bröd.
 - För bröd som innehåller frukt, t.ex. russinbröd ska du välja en lägre inställning.
 - För bröd som innehåller högre sockerhalt ska du välja en lägre inställning.
 - För bröd med högre struktur som rågbröd eller fullkornsbröd ska du välja en högre inställning.
 - När du rostar en brödkiva kan rostningen av brödet variera något från den ena till den andra sidan.
 - För bröd med t.ex. fruktbitar eller frön som håller på att lossna, till exempel russinbröd och fullkornsbröd, ska du ta bort det lösa innan du lägger brödkivorna i facket. Då undviker du eventuella brand eller rök till följd av att lösa fruktbitar eller frön hamnar i brödrostens kammar.

Uppvärmning av bullar (bild 3)

Följ stegen nedan om du vill värma bullar

- Tryck ned spaken till uppvärmningsstället för att fälla ut det.
- Vrid rostningsreglaget till uppvärmningsinställningen för bullar ().

Obs!

- Lägg aldrig småbröd för uppvärming direkt ovanpå brödrosten. Undvik att brödrosten skadas genom att alltid använda uppvärmningsstället.

Rengöring (bild 4)

Varning!

- Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller starka vätskor när du rengör apparaten.

-
- ① Toz kapağı (yalnızca HD2638)
 - ② Isıtma teli kolu
 - ③ Kırıntı tepsisi
 - ④ Tekrar ısıtma düğmesi
 - ⑤ Buz çözme düğmesi
 - ⑥ Durdurma düğmesi
 - ⑦ Poğaça ısıtma ayarı
 - ⑧ Kızartma ayarı
 - ⑨ Isıtma teli

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgiler broşürüni dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Asla cihazı suya batırmayın.
- Makinenin boyutlarından büyük yiyecekler ve folyoya sarılmış gıdalar ekmek kızartma makinesinin içine kesintikle sokulmamalıdır. Aksi takdirde, yanına ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

Uyarı

- Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş

kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.

- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyumsal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişmeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
- Yangın tehlikesini önlemek için kırıntıları kırıntı tepsisinden sürekli olarak temizleyin (bkz.

Kullanma Kılavuzu Bölüm "Temizleme").

- Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın. Aksi takdirde, yangına neden olabilir.
- Cihazı prize takmadan önce, cihazın tabanında belirtilen gerilimin yerel şebeke geriliğiyle uygunluğunu kontrol edin.
- Cihazı kendi kendine çalışır durumda bırakmayın.
- Ekmek kızartma makinesi çalışır durumda veya henüz sıcakken, toz kapağını (yalnızca HD2638) veya herhangi bir başka cismi üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde, yangına neden olabilir.
- Ekmek kızartma makinesinden duman veya alev çıktığını görürseniz derhal fışını prizden çekin.
- Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.

- Bu cihaz sadece ekmek kızartmak için tasarlanmıştır. Cihazın içine başka malzemeler koymayın.
- Cihaz harici zamanlayıcı veya aynı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Kabloya zarar verebileceğinden kullanımından sonra veya cihazı saklarken güç kablosunu ekmek kızartma makinesine sarmayın.

Dikkat

- Ekmek kızartma cihazı ev kullanımı içindir ve sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir. Ticari veya endüstriyel amaçlı kullanılamaz.
- Cihazı sadece topraklı prize takın.
- Güç kablosunun, cihazın yerleştirildiği masa ya da tezgahtan sarkmamasına dikkat edin.
- Her kullanımından sonra cihazın fışını mutlaka çekin.

- Ekmek kızartma makinesini sıcak bir yüzey üzerine koymayın.
- Isıtıcı raf sadece poğaça ve kruvasan ısıtmak için kullanılır. Tehlikeli bir duruma neden olabileceğinden ısıtıcı rafa başka maddeler yerleştirmeyin.
- Kırıntıları temizlemek için cihazı kesinlikle baş aşağı çevirmeyin ve sallamayın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF)larındaki tüm standartlara uygundur. Usulüne ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğu yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kurallar takip edin ve ürünü asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

2 Garanti ve servis

Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa lütfen www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi'yle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitabıçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi yoksa yerel Philips satıcınıza gidin.

İlk kullanımdan önce

Ekmek kızartma makinesini uygun şekilde havalandırılmış bir odaya yerleştirin ve en yüksek kızartma ayarını seçin. Ekmek kızartma makinesini içinde ekmek olmadan birkaç kızartma çevrimini tamamlamaya bırakın. Bu işlem cihazın içinde bulunabilecek tüm tozlan yakar ve rahatsız edici kokuları örler.

Ekmek kızartma, tekrar ısıtma veya buzunu çözme (şek. 2)

Dikkat:

- Cihazı kırıntı tepsisi olmadan çalıştırmayın.
- Ekmek kızartmak için 1, 2, 3, 4 numaralı adımları izleyin.
- Az kızarmış ekmek için düşük bir ayar (1-2) seçin.
- Çok kızarmış ekmek için yüksek bir ayar (5-7) seçin.

Ekmek kızartma, tekrar ısıtma düğmesine basın ().

Ekmek kızartma, tekrar ısıtma düğmesine basın ().

Dikkat:

- İstediğiniz zaman ekmek kızartma makinesinin durdurma (**STOP**) düğmesine basarak kızartma işlemini durdurabilir ve ekmekinizi çıkartabilirsiniz.
- Tekrar ısıtma işlevinin önceden ayarlı bir süresi vardır. Kızartma ayarını bir başka ayara getirdiğinizde kızartma süresi değişmez.

İpucu:

- Farklı türde ekmekleri kızartırken farklı kızartma ayarları kullanabilirsiniz:
 - Kuru, ince veya bayatılmış ekmekler için daha düşük bir ayar seçin. Bu tür ekmeklerde nem oranı düşük olduğundan nemli, kalın ve taze ekmeklere kıyasla daha çabuk kızanırlar.
 - Kuru üzümü ekmek gibi meyveli ekmekler için daha düşük bir ayar seçin.
 - Daha fazla şeker içeren ekmekler için daha düşük bir ayar seçin.

- Çavdar veya tam buğday ekmeği gibi daha ağır dokulu ekmekler için daha yüksek bir ayar seçin.
- Tek bir ekmek dilimi kızartırken dilimin iki tarafı eşit şekilde kızarmayabilir.
- Kuru üzümlü ekmek ve tam buğday ekmeği gibi içindeki yiyecek parçaların dökülebilen ekmekleri yuvaya koymadan önce dökülebilecek parçaların alın. Bu şekilde, dökülen yiyecek parçalarının kızartma haznesine düşmesi veya sıkışmasından kaynaklanabilecek olası yanma/duman riskini önleyebilirsiniz.

Poğaça ısıtma (şekil 3)

Poğaçaların ısıtmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- ① Isıtma rafını açmak için ısıtma rafı kolunu aşağıya indirin.
- ② Kızartma ayan düğmesini poğaça ısıtma ayağına (☞) getirin.

Not:

- Isıtılacak poğaçaları kesintikle doğrudan ekmek kızartma makinesinin üzerine koymayın. Cihaza zarar vermemek için mutlaka ısıtma rafını kullanın.

Temizleme (şek. 4)

Uyarı:

- Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.

Türkçe

- ① Nắp chống bụi (chỉ có ở kiểu HD2638)
- ② Cân đẩy vỉ hâm nóng
- ③ Khay hứng vụn bánh
- ④ Nút hâm nóng
- ⑤ Nút rã đông
- ⑥ Nút dừng
- ⑦ Cài đặt hâm nóng bánh mì ngọt
- ⑧ Núm điều khiển nướng vàng
- ⑨ Vỉ hâm nóng

1 Quan trọng

Hãy đọc kỹ tài liệu thông tin quan trọng này trước khi sử dụng thiết bị và hãy cất giữ để tiện tham khảo sau này.

Nguy hiểm

- Không bao giờ nhúng máy vào nước.
- Không đặt thức ăn có kích thước quá lớn hay giây gói thức ăn bằng kim loại vào trong lò vì làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn hay điện giật.

Cảnh báo

- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn phải thay dây điện tại Philips, trung tâm dịch vụ ủy quyền của Philips hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng

thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan. Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Không để trẻ em thực hiện việc vệ sinh hoặc bảo dưỡng dành cho người dùng trừ khi chúng trên 8 tuổi và được giám sát.

- Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em dưới 8 tuổi.
- Để tránh nguy cơ hỏa hoạn, hãy thường xuyên lây vụn bánh ra khỏi khay hứng vụn bánh (Xem Hướng dẫn Sử dụng, Chương "Vệ sinh máy").
- Không sử dụng thiết bị dưới hoặc gần rèm cửa, những vật liệu dễ cháy khác hoặc dưới tủ tường, vì làm như vậy có thể gây hỏa hoạn.
- Kiểm tra điện áp ghi dưới đáy thiết bị xem có tương ứng với điện áp nơi sử dụng trước khi bạn nối thiết bị với nguồn điện.
- Không để thiết bị chạy mà không có người theo dõi.
- Không phủ tẩm phủ bụi (chỉ có ở kiểu HD2638) hay bất cứ vật nào khác trên mặt máy nướng bánh mì khi thiết bị đang được bật hoặc khi thiết bị vẫn còn nóng, vì làm như vậy có thể làm hư thiết bị hoặc gây hỏa hoạn.

- Tháo phích cắm điện lò nướng ngay khi thấy có khói hay cháy.
- Không để dây điện gần những bề mặt nóng.
- Thiết bị này chỉ dùng để nướng bánh mì. Không cho các loại thực phẩm khác vào thiết bị.
- Thiết bị này không được thiết kê để được vận hành bằng bộ hẹn giờ cắm ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.
- Không quấn dây điện quanh máy nướng bánh mì sau khi sử dụng hoặc trong khi bảo quản vì có thể làm hỏng dây điện.

Chú ý

- Máy nướng bánh mì chỉ được thiết kê để sử dụng trong gia đình và chỉ có thể được sử dụng trong nhà. Máy nướng bánh mì không được thiết kê để sử dụng cho mục đích thương mại hay công nghiệp.
- Chỉ nồi thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất.
- Không để dây điện treo trên cạnh bàn hoặc nơi chuẩn bị đồ ăn, nơi đặt thiết bị.
- Luôn rút phích cắm điện của thiết bị ra sau khi sử dụng.
- Không đặt máy nướng bánh mì trên bề mặt nóng.

- Vỉ hâm nóng chỉ dùng để hâm nóng ổ bánh mì hay bánh sừng bò. Không cho các loại thức ăn khác lên vỉ vì làm như vậy có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm.
- Không lật ngược lò và không lắc lò để lấy vụn bánh ra.

Điện tử trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến điện tử trường (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.



Biểu tượng này trên sản phẩm có nghĩa là sản phẩm được kiểm soát theo Chỉ thị Châu Âu 2012/19/EU. Hãy tìm hiểu về hệ thống thu gom phân loại các sản phẩm điện và điện tử tại địa phương. Làm theo các quy định địa phương và không vứt bỏ sản phẩm cùng với rác thải gia đình thông thường. Việc vứt bỏ các sản phẩm cũ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người..

2 Bảo hành & dịch vụ

Nếu bạn cần biết dịch vụ, thông tin hay gặp trực trặc, vui lòng vào trang web của Philips tại www.philips.com hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bảo hành toàn cầu). Nếu tại quốc gia của bạn chưa có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương của bạn.

Trước khi sử dụng lần đầu

Đặt máy nướng bánh mì trong phòng thoáng khí và chọn chế độ nướng vàng cao nhất. Để máy thực hiện một vài lần nướng không có bánh mì. Làm như vậy sẽ đốt cháy hết bụi bẩn và giúp tránh tạo ra mùi khó chịu.

Nướng, hâm nóng, hoặc rã đông bánh mì (hình 2)

Lưu ý:

- Không được vận hành thiết bị khi không có khay hứng vụn bánh.

Để nướng bánh mì, thực hiện theo các bước 1, 2, 3, 4.

- Chọn cài đặt thấp (1-2) cho bánh nướng vàng nhẹ.
- Chọn cài đặt cao (5-7) cho bánh nướng vàng đậm.

Để làm nóng lại bánh mì, hãy nhấn nút hâm nóng (◎).

Để rã đông bánh mì, nhấn nút rã đông (※).

Lưu ý:

- Bạn có thể dừng quá trình nướng và đẩy bánh mì lên bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút dừng (STOP) trên máy nướng bánh mì.
- Chức năng hâm nóng có khoảng thời gian đã được cài đặt sẵn. Thời gian nướng không thay đổi khi bạn xoay núm điều khiển nướng vàng sang chế độ khác.

Mẹo:

- Bạn có thể sử dụng nhiều cài đặt nướng vàng khi nướng các loại bánh mì khác nhau:
 - Chọn cài đặt thấp hơn đối với bánh mì khô, mỏng hoặc đã để qua ngày. Loại bánh mì này ít ẩm hơn và nhanh chín vàng hơn so với loại bánh mì có độ ẩm cao, dày hoặc tươi.
 - Chọn cài đặt thấp hơn đối với bánh mì trái cây, ví dụ như bánh mì nho khô.
 - Chọn cài đặt thấp hơn đối với bánh mì có hàm lượng đường cao hơn.
 - Chọn cài đặt cao hơn đối với bánh mì đặc ruột, ví dụ như bánh mì đèn nguyên chất hoặc bánh mì nguyên cám.
- Hai mặt của lát bánh mì có thể có màu chín vàng khác nhau khi nướng.
- Nếu bánh mì có nhiều vụn, ví dụ như bánh mì nho khô và bánh mì nguyên cám, hãy làm sạch vụn bánh trước khi cho lát bánh mì vào khe nướng. Việc này có thể giúp tránh nguy cơ bốc khói/cháy do các vụn bánh rơi ra/dính vào khoang của máy nướng bánh mì.

Hâm nóng bánh mì ngọt (hình 3)

Để hâm nóng bánh mì ngọt, thực hiện theo các bước sau:

- ① Ân cần đẩy vỉ hâm nóng xuống để mở bung vỉ hâm nóng ra.
- ② Xoay núm điều khiển nướng vàng đèn cài đặt hâm nóng bánh mì ngọt (●).

Lưu ý:

- Không đặt ổ bánh cần hâm nóng trực tiếp trên máy nướng bánh mì. Luôn sử dụng vỉ hâm nóng để tránh gây hư hỏng cho thiết bị.

Vệ sinh máy (hình 4)

Cảnh báo:

- Không sử dụng miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc chất lỏng mạnh để vệ sinh thiết bị.

- برای نان شیرین، تنظیم پایین‌تری را انتخاب کنید.
- برای نان‌ها با یافت سنگین‌تر مثل نان چاودار یا نان گندم کامل، تنظیم بالاتری را انتخاب کنید.
- وقتی یک برش نان را توست می‌کنید، بر شنگی نان توست ممکن است کمی نسبت به طرف دیگر آن متفاوت باشد.
- در مورد نان‌هایی که قسمتی از آنها جدا شده است، برای مثال نان رزین و نان گندم کامل، آن قسمت را کاملاً از نان جدا کنید و سپس برش‌ها را در شیار قرار دهید. با این کار از ایجاد نود/شعاعه که در نتیجه سوختن قسمت جدا شده نان افتداد/جسیبده به محفظه توستر ایجاد شده است، جلوگیری می‌شود.

گرم کردن نان همیرگر (شکل ۳)

- برای گرم کردن نان همیرگر مراحل زیر را انجام دهید:
- (1) شیشه گرم کننده را به پایین فشار دهید تا باز شود.
 - (2) کنترل برشه کردن را روی تنظیم گرم کردن نان همیرگر (囧) قرار دهید.

توجه:

- هرگز نان‌های ساندویچی را برای گرم شدن مستقیماً روی توستر قرار ندهید. همیشه میله شیشه گرم کننده را باز کنید تا از آسیب به توستر جلوگیری شود.

تمیز کردن (شکل ۴)

هشدار:

- هرگز از سمباده، مواد شیمیایی سایا یا مایعات خورنده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

این علامت بر روی محصول نشان می دهد که محصول تحت پوشش مصوبه اروپا لی ۲۰۱۲/۱۹/EU قرار دارد. لطفاً از قوانین محلی سیستم جمع آوری جدگانه محصولات الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید. بر طبق قوانین محلی عمل کرده و محصولات خود را همراه با زباله‌های خانگی دور نباذاریز. دور انداختن صحیح محصولات کنند، از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری می کنند.

2 صمات و خدمات پس از فروش

برای کسب اطلاعات، استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت **Philips** به آدرس www.philips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش **Philips** در کشور خود تماس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.

قبل از اولین استفاده

توستر را در اتاق با تهویه مناسب قرار دهید و بالاترین تنظیم برشته کردن را انتخاب کنید. اجازه دهید توستر چند بار توست کردن را بدون وجود نان انجام دهد. با این کار هر گونه گرد و خاک از بین رفته و از ایجاد بوهای نامطبوع جلوگیری می شود.

تست کردن، گرم کردن یا بیخ زدایی نان (شکل ۲)

توجه: بدون سینی خرده‌های نان با دستگاه کار نکنید.

توست کردن نان: مراحل ۱، ۲، ۳، ۴ را دنبال کنید.

یک تنظیم کم (۱-۲) را برای برشته کردن کمرنگ نان انتخاب کنید.

یک تنظیم زیاد (۷-۵) را برای برشته کردن پررنگ نان انتخاب کنید.

برای گرم کردن نان، دکمه گرم کردن (⑤) را فشار دهید. برای بیخ زدایی نان، دکمه بیخ زدایی (⑥) را فشار دهید.

توجه: می توانید هر زمان که خواستید با فشار دادن دکمه توقف (**STOP**) در توستر، توست کردن را متوقف کرده و نان را بردارید.

عملکرد گرم کردن یک مدت از پیش تنظیم شده دارد. با تغییر کنترل برشته کردن بر روی تنظیم دیگر، زمان توست کردن تغییر نمی کند.

نکته:

برای توست کردن الواع مختلف نان می توانید از تنظیمات مختلف برشته کنید:

برای نان خشک، نازک یا بیان، تنظیم پایینتر را انتخاب کنید. ان نوع نان رطوبت کمتری دارد و سریعتر از نان معمولی، ضخیم یا تازه برشته می شود.

برای نان میوه‌ای مثل نان رزین، تنظیم پایینتر را انتخاب کنید.

این دستگاه برای استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنترل راه دور مجزا ساخته نشده است.

پس از استفاده از توستر یا هنگام کنار گذاشتن دستگاه، سیم برق را اطراف دستگاه نپیچید چون ممکن است به سیم آسیب وارد شود.

احتیاط

این توستر فقط برای استفاده خانگی بوده و فقط می توانید از آن در داخل ساختمان استفاده کنید. دستگاه برای مصارف صنعتی یا تجاری نمی باشد.

دستگاه را فقط به پریزی که به زمین اتصال دارد وصل کنید.

سیم برق را از لبه کابینت یا میزی که دستگاه روی آن قرار دارد آویزان نکنید.

همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید.

توستر را روی سطح داغ قرار ندهید.

شبکه گرم کننده فقط برای گرم کردن نان ساندویچی یا نان صبحانه ساخته شده است. مواد دیگری به غیر از نان را روی شبکه گرم کننده قرار ندهید، چون ممکن است بسیار خطرآفرین باشد.

برای خارج کردن خرده های نان، دستگاه را وارونه نکنید یا آن را تکان ندهید.

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه **Philips** با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) مطابقت دارد. در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بستن دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنمایی، توجه به شواهد علمی موجود استفاده اینم از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

و تحت نظارت بزرگترها این کار را انجام دهن.

دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید.

برای جلوگیری از خطر آتش سوزی، همیشه خرده‌های نان داخل سینی خرده‌های نان را خالی کنید (به بخش "تمیز کردن" در راهنمای کاربر مراجعه کنید).

دستگاه را زیر پرده یا نزدیک آن و یا نزدیک سایر مواد قابل اشتعال یا زیر کابینت قرار ندهید چون ممکن است باعث آتش سوزی شود.

قبل از اتصال دستگاه بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده در پایین دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.

در صورت عدم استفاده از دستگاه آن را روشن نگذارید.

وقتی توستر روشن یا هنوز داغ است، از قرار دادن در پوش محافظ گرد و خاک (فقط در HD2638) یا هر شیء دیگری بر روی آن خودداری کنید، چون ممکن است باعث آسیب یا آتش سوزی شود.

در صورت آتش سوزی یا وجود دود، فوراً توستر را از برق بکشید.

سیم برق را از سطوح داغ دور نگذارید.

این دستگاه فقط برای نوشت کردن نان ساخته شده است. مواد دیگری در دستگاه نریزید.

دربوش گرد و خاک (فقط در HD2638)

دسته شبکه گرم کننده

سینی خردنهای نان

دکمه گرم کردن

دکمه بخ زدایی

دکمه توقف

تنظیم گرم کردن نان کلوجه ای

کنترل برشته کردن

شبکه گرم کننده

1 اطلاعات مهم

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه اطلاعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

خطر

- هرگز دستگاه را در آب فرو نکنید.
- از قرار دادن تکه های بزرگ غذا و بسته های فویل در توستر خودداری کنید، چون باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود.

هشدار

- در صورتی که سیم برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی های Philips، Philips مرکز خدمات مجاز Philips یا اشخاص متخصص تعویض کنید.
- کودکان بالای ۸ سال و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها یا آموختن استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن، از دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و سرویس دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود مگر آن که بزرگتر از ۸ سال بوده

① اضغط على رافعة رف التسخين إلى الأسفل لنيط رف التسخين.

② ابر مقبض التحكم بدرجة التحميص إلى إعداد تسخين قطع الخبز (٣).

ملاحظة:

- لا تضع أبداً لفائف الخبز التي تود تسخينها في أعلى المحمصة مباشرةً، استخدم دوماً رف التسخين لتجنب إلحاق الضرر بالمحمصة.

التنظيف (الصورة ٤)

تحذير:

- امتنع عن استخدام الإسفنجات الخشنة أو المواد الكاشطة أو السوائل القوية لتنظيف الجهاز.

أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لشركة Philips في بلدك (يمكنك العثور على رقم الهاتف ذي الصلة في كتيب الضمان العالمي). في حال عدم وجود مركز خدمة المستهلك في بلدك، يرجى زيارة موقع منتجات Philips المحلية.

قبل الاستخدام للمرة الأولى

ضع محمصة الخبز في غرفة ذات تهوية مناسبة وحدد إعداد التحميص الأعلى. اترك محمصة الخبز بوضع دورات تحميص قبل أن تضع الخبز فيها. فذلك يزيل أي أثر للغبار ويحول دون شكل رواحة كريهة.

تحميص الخبز أو إعادة تسخينه أو إذابة الجليد عنه (الصورة ٢)

ملاحظة:

- لا تشغّل الجهاز بدون صينية فناء الخبز.
- لتحميص الخبز، اتبع الخطوات ١ و ٢ و ٣ و ٤.
- حدد إعداداً متخصصاً (١-٢) للحصول على خبز محمص بعض الشيء.
- حدد إعداداً مترنعاً (٧-٥) للحصول على خبز محمص كثيراً.
- لإعادة تسخين الخبز، اضغط على زر إعادة التسخين (⑥).
- لإذابة الجليد عن الخبز، اضغط على زر إذابة الجليد (⑦).

ملاحظة:

- يمكنك إيقاف عملية التحميص وسحب الخبز في أي وقت عبر الضغط على زر إيقاف التشغيل (STOP) على المحمصة.
- تملك وظيفة التسخين مدة معينة مسبقاً لا يتغير وقت التحميص عندما تثير مقبض التحكم بالتحميص إلى إعداد آخر.

تعلم:

- يمكنك استخدام إعدادات تحمير مختلفة عند تحميص أنواع خبز مختلفة:
- حدد إعداد درجة حرارة أدنى للخبز الجاف أو الرفيع أو البانك. يتميز هذا النوع من الخبز بنسبة رطوبة أقل وسيت伺ر سرعة أعلى من الخبز الراطب أو السميكة أو الطازج.
- حدد إعداد درجة حرارة أدنى لخبز الفاكهة، كالخبز بالزبيب.
- حدد إعداد درجة حرارة أدنى للخبز الذي يحتوي على كمية سكر أعلى.
- حدد إعداد درجة حرارة أعلى للخبز بقوام أكثر كثافة، كخبز الجودار أو خبز القمة الكاملة.
- عندما تقوم بتحميص شريحة خبز واحدة، قد يختلف تحمير الخبزة المحمصة قليلاً بين جانبٍ وأخر.
- بالنسبة إلى الخبز الذي قد يحتوي على قطع طعام غير ثابتة مثل الخبز بالزبيب وخبز القمة الكاملة، أزل القطع غير الثابتة قبل وضع شرائح الخبز في الفرن. يمكنك وبالتالي تفادي اللهب/الدخان الناتج من تعرّض قطع الطعام غير الثابتة للسقوط/الانحدار في حجرة آلة التحميص.

تسخين قطع الخبز (الصورة رقم ٣)

لتتسخين قطع الخبز، اتبع الخطوات أدناه:

- لا تلف سلك الطاقة حول أداة تحميص الخبز بعد الاستخدام أو أثناء التخزين، إذ قد يلحق ذلك ضرراً بالسلك.

تنبيه

- المحمصة معدّة للاستخدام المنزلي فقط وتستخدم في الداخل فقط. وهي غير معدّة للاستخدام التجاري أو الصناعي.
- قم بتوسيل الجهاز بماخذ في الحائط مؤرّض فقط.
- لا تدع كل الطاقة يتقدّم من حافة الطاولة أو المكان الذي تضع عليه الجهاز.
- افصلي الجهاز دائماً عن مصدر الطاقة بعد استخدامه.
- لا تضع المحمصة على سطح ساخن.
- إن رف التسخين مُعدّ لتسخين لفائف الخبز والкроاسان فقط. لا تضع أي مكونات أخرى في رف التسخين، فقد يؤدي ذلك إلى حالات خطيرة.
- لا تبق الجهاز مقلوباً ولا تهّره لإخراج الفنات.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق جهاز Philips هذا مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). إذا تم استخدام الجهاز بشكل صحيح وبالتوافق مع الإرشادات المبيبة في دليل المستخدم هذا، في سيكون استخدامه آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفّر اليوم.

يشير هذا الرمز المتوفّر على المنتج إلى أن هذا الأخير يخضع للإرشاد الأوروبي EU/19/٢٠١٢. اطلع على نظام التعميم المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. اتبع القوانين المحلية ولا تخالص أبداً من المنتج مع النفايات المنزلية العادي. يساعد التخلص من المنتجات القديمة بطريقة صحيحة في تفادي العوّاق السلبي على البيئة وصحة الإنسان..



الضمان والخدمة 2

إذا احتجت إلى خدمات أو معلومات أو إذا واجهت مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips الإلكتروني على www.philips.com



- ① غطاء واقٍ من الغبار (HD2638 فقط)
- ② عتلة رف التسخين
- ③ صينية الفنات
- ④ زر التسخين
- ⑤ زر إزالة الجلد
- ⑥ زر إيقاف التشغيل
- ⑦ إعداد تسخين لفائف الخبز
- ⑧ التحكم في درجة التحميص
- ⑨ رف التسخين

1 مهم

اقرأ هذه النشرة التي تتضمن معلومات مهمة بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

خطير

- لا تغمر الجهاز بالمياه على الإطلاق.
- لا تدخل أطعمة كبيرة الحجم أو مغلفة بورقة المنيوم في المحمصة، فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

تحذير

- إذا كان سلك الطاقة تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخول من قبل Philips أوأشخاص مؤهلين لتجنب أي خطير. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين يبلغون 8 سنوات من العمر وما فوق والأشخاص الذين يعانون نقصاً في القرارات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو أولئك الذين تقصهم الخبرة أو المعرفة، في حال تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون المخاطر المرتبطة به. يمنع الأطفال من اللعب بالجهاز. لا يجب أن يتولى الأطفال أعمال التنظيف.
- لا تضع الغطاء الواقي من الغبار (HD2638 فقط) أو أي جسم آخر على سطح المحمصة عندما يكون الجهاز قيد التشغيل أو عندما يكون الجهاز ساخناً، إذ قد يتسبب ذلك بتلف أو حريق.
- افصل الطاقة عن المحمصة على الفور إذا شاهدت حريقاً أو دخاناً.
- أبق كبل الطاقة بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- هذا الجهاز معد لتحميس الخبز فقط. لا تضع أية مكونات أخرى في الجهاز.
- إن الجهاز غير معد للاستخدام بواسطة مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.
- لا تقم بتشغيل الجهاز تحت الستائر أو المواد القابلة للاشتعال أو بالقرب منها أو تحت الخزانات المعلقة على الحائط إذ إنها قد تتسبب باندلاع حريق.
- تحقق من أن الفولتية المشار إليها في أسفل الجهاز تتوافق مع الفولتية المحلية قبل توصيل الجهاز.
- لا تترك الجهاز قيد التشغيل من دون مراقبة.
- لا تضع الغطاء الواقي من الغبار (HD2638 فقط) أو أي جسم آخر على سطح المحمصة عندما يكون الجهاز قيد التشغيل أو عندما يكون الجهاز ساخناً، إذ قد يتسبب ذلك بتلف أو حريق.
- أبق الجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون عمر 8 سنوات.
- لتجنب خطر اندلاع حريق، قم في أغلب الأحيان بإخراج الفتات من صينية الفنات (راجع دليل المستخدم فصل "التنظيم").
- أو الصيانة ما لم يكونوا تحت المراقبة فوق سن الثامنة.