





INcxa019_UK_FR_ES_DE_IT

713-092V80_713-092V90




**UK
CA**



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

BOX
1-2



B x 1


C x 1



D x 1




E x 1



F x 1




G x 1



H x 1



BOX
2-2



A x 1

Chairs

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Only for domestic use

Use tips:

- *Put the chair stably on a flat floor.
- *Building the chairs in good condition.
- *Stay away from open flames.
- *Avoid the overload at the chair.

Precautions before assembly:

- *Prepare a clean and dry mounting area.
- *Verify that the product is not damaged.
- *Check that none of the pieces are missing.

Maintenance:

- *Clean with a soft fabric.
- *Regularly remove leaves and / or water collected on the canvas.
- *Check the seating regularly.

Storage conditions:

*The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.

Caution with the risks of pinching or cuts during assembly.

The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation.

If the seating is fitted with seat height adjustment with energy accumulators, only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.

Importer

MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
<https://www.aosom.co.uk>
Made in China

Chaises

IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

Seulement pour usage domestique

Conseils:

- * Placez la chaise de manière stable sur un sol plat.
- * Installez les chaises dans de bonnes conditions (sol plat, sec, etc...)
- * Restez à l'écart des flammes ouvertes.
- * Évitez de surcharger la chaise

Précautions avant l'assemblage:

- * Préparez une zone de montage propre et sèche.
- * Vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- * Vérifiez qu'aucun des morceaux ne manque.

Recommandations d'entretien:

- * Veuillez utiliser un chiffon doux pour essuyer la chaise.
- * Veuillez nettoyer régulièrement l'eau stagnante du fauteuil
- * Veuillez vérifier régulièrement la chaise pour éviter une structure lâche.

Conditions de stockage:

* Veuillez stocker le produit dans un environnement propre et sec pour éviter tout risque de moisissure.

Veillez faire attention à ne pas être pris ou rayé par le produit lors de l'assemblage

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation.

Si le fauteuil est équipé d'un dispositif de hauteur réglable avec accumulateur, seul une personne qualifiée peut remplacer ou réparer la partie de hauteur réglable du siège.

Importateur:

MH FRANCE

2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux

France

<https://www.aosom.fr>

Fabriqué en Chine

Sillas

IMPORTANTE-CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA SU CONSULTA POSTERIOR: LEER DETALLA DAMENTE

Solamente para uso doméstico

Consejos de uso:

- *Coloque el balancín de forma estable sobre un suelo plano.
- *Instale las sillas en buen estado.
- *Manténgase alejado de llamas abiertas.
- *Envite la sobrecarga en los anclajes.

Precauciones antes del montaje:

- *Prepare una zona de montaje limpia y seca.
- *Verificar que el producto no este dañado.
- *Controlar que no falta ninguna de las piezas.

Mantenimiento:

- *Limpiar con la ayuda de un paño suave.
- *Eliminar regularmente las hojas y/o agua recogidas sobre la lona.
- *Inspeccione los asientos regularmente.

Condiciones de almacenaje:

- *La tela debe ser guardada totalmente seca, en un lugar limpio y seco para evitar los riesgos de moho.

Precaución con los riesgos de pinzamientos o cortes durante el montaje. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de deterioros debidos a una mala instalación o por causas meteorológicas.

Si el asiento está equipado con un ajuste de altura con acumuladores de energía, solo el personal capacitado puede reemplazar o reparar los componentes del ajuste.

IMPORTADOR POR:

SPANISH AOSOM, S.L.
C. roc gros no.15
08550 Els hostalets de Balenya
Spain B66295775
TEL: 931294512
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
Fabricado en China

Stühle

WICHTIG – BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt

Nutzungshinweise:

- * Bitte stellen Sie die Schaukel stabil auf eine ebene Fläche.
- * Montieren Sie die Stuehle richtig.
- * Von offenen Feuerquellen fernhalten.
- * Vermeiden Sie eine Überlastung der Anker.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage:

- * Bitte bereiten Sie einen sauberen und trockenen Montagebereich vor.
- * Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
- * Vergewissern Sie sich, dass keines der Zubehöerteile fehlt.

Instandhaltung:

- * Bitte reinigen Sie die Schaukel nur mit einem weichen Tuch.
- * Bitte entfernen Sie regelmäßig alle Blätter und / oder Wasser, die sich auf dem Stoff angesammelt haben.
- * Ueberprüfen Sie die Stuehle regelmässig.

Lagerung:

- * Der Stoff sollte an einem völlig trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden, um Schimmel zu vermeiden.

Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation oder Witterungseinflüsse verursacht wurden.

Falls die Sitze mit einer elektronischen Höhenverstellung kommen, dürfen Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Importeur :

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
<https://www.aosom.de>
Hergestellt in China

Sedie

IMPORTANTE-CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE

Solo per uso domestico

Consigli per l'uso:

- *Posizionare l'altalena saldamente su una superficie piana.
- *Montare le sedie in buone condizioni.
- *Tenere lontano dal fuoco.
- *Evitare di sovraccaricare le giunture.

Precauzioni prima del montaggio:

- *Preparare un'area di assemblaggio pulita e asciutta.
- *Verificare che il prodotto non sia danneggiato.
- *Controllare che nessun pezzo manchi.

Manutenzione:

- *Pulire con un panno morbido.
- *Rimuovere regolarmente foglie e / o acqua depositata sul telo.
- *Controllare il sedile regolarmente.

Condizioni per il deposito:

*Il tessuto va riposto completamente asciutto in un luogo asciutto e pulito per evitare i rischi di muffa.


Cautela causa rischio di tagli o pizzicamenti durante l'assemblaggio.

Il produttore declina ogni responsabilita' in caso di lesioni derivanti da montaggio inaccurato o dalle condizioni metereologiche.


Se il sedile e' fornito di un regolatore di altezza elettrico, solo il personale specializzato puo' sostituire o riparare i componenti del suddetto regolatore di altezza elettrico.

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl
Centro
Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20090 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
<https://www.aosom.it>
Prodotto in Cina



A x 1




B x 1



C x 1




D x 1



E x 1



F x 1




G x 1




H x 1


C





D




B





Input voltage	200-240	V
Input AC frequency	50-60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	0.6	A
Output power	14.4	W
Average active efficiency	85	%
Efficiency at low load (10 %)	72.73	%
No-load power consumption	0.104	W

Description of the Buttons for the Massage Chair Hand Controller




When you touch the keys, the hand controller will make a beep.

1. Power: on / off button of the massage chair.
2. Mode: set the working mode of massage chair to automatic, gentle, wave, extrusion, knocking and percussion.
3. Switch: set body parts to be massaged, including whole body, shoulders, back, hips and legs.
4. Timing: set the working time of massage chair (the default 15 minutes) for 5->10->15->20->25->30->5.
5. Intensity: set the size of the massage force to weak, medium and strong.
6. Up: to adjust the height of the massage chair, the massage chair will rise after pressing it down.
7. Down: to adjust the height of the massage chair, the massage chair will descend after pressing it down.

Note: the mode, switch, time and intensity are only valid when the massage chair is working.

Instruction des boutons de la commande manuelle du fauteuil de massage




Lors d'appuyer sur les boutons, la commande manuelle émet un bip.

1. Bouton d'alimentation: le bouton démarrage / arrêt du fauteuil de massage.
2. Bouton de mode: Régler les modes de fonctionnement du fauteuil de massage: Automatique, doux, ondulé, pressé, tapoté, frappé.
3. Bouton de commutation: Régler les parties du corps de massage: Corps entier, épaules, dos, hanches, jambes.
4. Bouton de minuterie: Régler la durée de travail du fauteuil de massage, avec 15 minutes de la valeur par défaut , la durée de réglage: 5-> 10-> 15-> 20-> 25-> 30-> 5.
5. Bouton d'intensité: Régler la taille de la force de massage, trois niveaux de force: Faible, moyen et fort.
6. Bouton de levage: Régler la hauteur du fauteuil de massage, et le fauteuil de massage se lève après l'avoir appuyé .
7. Bouton d'abaissement: Régler la hauteur du fauteuil de massage, et le fauteuil de massage s'abaisse après l'avoir appuyé.

Remarque: Le bouton de mode, celui de commutation, et de minuterie ainsi que celui d'intensité ne sont valables que lors de fonctionnement du fauteuil de massage.

Introducciones de los Botones del Control Remoto de la Silla de Masaje



Al tocar el botón, el control remoto emitirá un pitido.

1. Botón de encendido: para encender / apagar la silla de masaje.
2. Botón de modo: para ajustar el modo de trabajo de la silla de masaje: automático, suave, onda, extrusión, toque y golpe.
3. Botón de cambio: para cambiar las partes del cuerpo del masaje: todo el cuerpo, los hombros, la espalda, las caderas, las piernas.
4. Botón de temporización: para ajustar el tiempo de trabajo de la silla de masaje, por defecto 15 minutos, tiempo de ajuste: 5->10->15->20->25->30->5.
5. Botón de fuerza: para ajustar la fuerza del masaje, en tota de tres clases: débil, media y fuerte.
6. Botón elevación: para ajustar la altura de la silla de masaje. Al presionar el botón, la silla de masaje se levantará.
7. Botón caída: para ajustar la altura de la silla de masaje. Al presionar el botón, la silla de masaje se caerá.

Nota: el botón de modo, el botón de cambio, el botón de tiempo y el botón de fuerza solo son válidos cuando la silla de masaje está funcionando.

Beschreibung der Tasten der Fernbedienung des Massagestuhls



Die Fernbedienung tickt, wenn Sie eine Taste berühren.

1. Power-Taste: Ein- / Ausschalttaste des Massagestuhls.
 2. Mode-Taste: Stellen Sie den Arbeitsmodus des Massagestuhls: automatisch, sanft, wellig, Chiropraktik, Schlagen, Klopfen.
 3. Wechseltaste: Wählen Sie, welche Körperteile eine Massage benötigen: ganzer Körper, Schultern, Rücken, Gesäß, Beine.
 4. Timer-Taste: Stellen Sie die Arbeitszeit des Massagestuhls ein, standardmäßig 15 Minuten, einstellbar: 5->10->15->20->25->30->5.
 5. Stärke-Taste: Wählen Sie Massagekraft, drei Stufen der Stärke: schwach, mittel und stark.
 6. Nach-oben Taste: Stellen Sie die Höhe des Massagestuhls ein. Drücken Sie die Taste und erhebt sich der Massagesessel.
 7. Nach-unten Taste: Stellen Sie die Höhe des Massagestuhls. Drücken Sie die Taste und senkt sich der Massagesessel.
- Hinweis: Mode-Taste, Wechseltaste, Timer-Taste und Stärke-Taste sind nur gültig, wenn der Massagesessel arbeitet.

Istruzioni dei Tasti di Controllo Manuale di Poltrona Massaggiante



Quando premi i tasti, il comando manuale suona una volta.

1. Tasto di Alimentazione: per l'accensione o lo spegnimento della poltrona massaggiante .
 2. Tasto di Modalità: per scegliere la modalità operativa: auto, movimento lento, onda, spinta, colpo leggero, colpo pesante
 3. Tasto di cambio: per cambiare le parti del corpo del massaggio: tutto il corpo, spalle, schiena, fianchi, gambe
 4. Tasto di Timer: per impostare il tempo operativo. L'impostazione predefinita è 15 minuti, puoi impostare l'ora: 5->10->15->20->25->30->5.
 5. Tasto di Forza: per impostare la forza del massaggio tra tre livelli di forza: leggero, medio e forte
 6. Tasto di Sollevamento: per regolare l'altezza della poltrona massaggiante. Premi il tasto e la poltrona massaggiante si solleva.
 7. Tasto di Abbassamento: per regolare l'altezza della poltrona massaggiante. Premi il tasto e la poltrona massaggiante si abbassa.
- Nota: i tasti di Modalità, di Cambio, di Timer e di Forza sono disponibili soltanto quando la poltrona da massaggio è in funzione