



CHERRY DW 9100 SLIM

Wireless Desktop with Bluetooth® and RF Transmission

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- Browser, Startseite
- PC sperren
- Ton leiser
- Ton lauter
- Rechner
- Status LED für Ladestatus der Batterie, Bluetooth- oder Funküberbindung
- Schalter Funk (RF)/Aus (Mittelstellung)/Bluetooth (BT)
- Tast für Bluetooth-Verbindung
- Buchse für Ladekabel
- Buchse für Ladekabel
- DPI-Umschaltung
- Status LED für Ladestatus der Batterie, Auflösung, Lautstärker- oder Funküberbindung
- Brower zurück
- Schalter Aus (off)/Funk (RF)/Bluetooth (BT)
- Tast für Bluetooth-Verbindung
- Empfänger für Funküberbindung

Bevor Sie beginnen ...

- Jedes Gerät ist anders! In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur Benutzung und zuverlässigen Verwendung.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

1 Zu Ihrer Sicherheit

Erkennungsfahr durch Verschlucken von Kleinteilen

Die Cherry DW 9100 SLIM ist eine Kombination aus kabelloser Tastatur und Maus zur Bedienung von PC/Notebooks.

Bitte lesen Sie zu weiteren Produkten, Downloads und viel mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de

2 Beschildigungen vermeiden

Entfernen Sie nicht die Taskkappen.

Lösen von Speichermédien und Beschädigung von mechanischen Ühren durch Magnete

Verwenden Sie keine Speichermedien, die Magneten oder externe Festplatten, und keine mechanischen Uhren näher als 10 cm zur Maus.

3 Geräte mit dem PC/Notebook verbinden

Sie können die Geräte über Bluetooth oder mit dem Empfänger über eine 2,4 GHz-Funkverbindung mit dem PC/Notebook verbinden.

3.1 Geräte über Bluetooth verbinden

Bluetooth-Verbindung

1 Öffnen Sie in Ihrem PC/Notebook die Suche nach Bluetooth-Geräten (zum Beispiel über Start + Suchen oder über die Taskleiste).

2 Folgen Sie den Anweisungen der Software.

3 Schließen Sie auf der Rückseite der Tastatur oder der Unterseite der Maus den Schalter auf "BT".

4 Wenn Sie die Anweisungen der Software beenden, drücken Sie die Taste **Enter** auf der Tastatur/Maus, indem Sie die Tasten neben dem BT-Schalter drücken.

Falls die LED nicht blau blinkt:

Es besteht bereits eine Verbindung der Tastatur/Maus mit einem anderen PC/Notebook. Schalten Sie diesen aus oder deaktivieren Sie diese Verbindung.

5 Wenn Sie die Anweisungen der Software beenden, drücken Sie die Taste **Enter** auf der Tastatur/Maus, indem Sie die Tasten neben dem BT-Schalter drücken.

Falls die LED schnell rot blinkt, ist die Verbindung mit dem PC/Notebook nicht möglich.

3.2 Geräte über Appareur verbinden

Der Empfänger befindet sich in dem Fach an der Unterseite der Maus und wird durch einen Magneten gehalten.

1 Ziehen Sie den Empfänger aus dem Gehäuse der Tastatur/Maus.

2 Schließen Sie den Empfänger möglichst an einer USB 2.0-Buchse des PC/Notebooks an (siehe bei USB 2.0-Buchse auch weiße/schwarze Führung).

3 Schließen Sie auf der Rückseite der Tastatur oder der Unterseite der Maus den Schalter auf "RF".

4 Wenn Sie die Anweisungen der Software beenden, drücken Sie die Taste **Enter** auf der Tastatur/Maus, indem Sie die Tasten neben dem RF-Schalter drücken.

Falls die LED nicht grün blinkt, ist die Verbindung mit dem PC/Notebook nicht möglich.

14 EU-Konformitätsklärung

Die Cherry Europe GmbH, Auenbacher/GHM, Deutschland, das dieser Funkanlagepatent der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätsklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse: www.cherry.de/compliance.

5 Neigung der Tastatur erhöhen

Sie können die Neigung der Tastatur erhöhen, indem Sie die beidseitige Aufstellstütze an der Unterseite der Tastatur montieren.

1 Schalten Sie den PC/das Notebook aus oder trennen Sie die Verbindung.

2 Drehen Sie die beidseitige Aufstellstütze in die gewünschte Position.

3 Schließen Sie den PC/das Notebook aus oder trennen Sie die Verbindung.

4 Wenn Sie die Anweisungen der Software beenden, drücken Sie die Taste **Enter** auf der Tastatur/Maus, indem Sie die Tasten neben dem BT-Schalter drücken.

5 Wenn Sie die Anweisungen der Software beenden, drücken Sie die Taste **Enter** auf der Tastatur/Maus, indem Sie die Tasten neben dem BT-Schalter drücken.

6 Wenn Sie die Anweisungen der Software beenden, drücken Sie die Taste **Enter** auf der Tastatur/Maus, indem Sie die Tasten neben dem BT-Schalter drücken.

6 DPI-Zahl der Maus einstellen

Die DPI-Zahl der DPI-Zahl steigt die Geschwindigkeit der Maus.

1 Drücken Sie die Taste **Fn** + **D** gleichzeitig.

2 Die LED blinkt je nach Einstellung:

1x = 1000 dpi, 2x = 1600 dpi, 3x = 2400 dpi

Die Einstellung wird in der Maus gespeichert und bleibt auch beim Ausschalten erhalten.

7 Akkus laden

Wenn die Spannung der Akkus der Tastatur oder der Maus niedrig ist, drücken Sie nach Bedarf die LEDs der Tastatur oder die DPI-Taste (1x), danach stoppt das Signal.

2 Wenn Sie die Anweisungen der Software beenden, drücken Sie die Taste **Enter** auf der Tastatur/Maus, indem Sie die Tasten neben dem BT-Schalter drücken.

3 Wenn Sie die Anweisungen der Software beenden, drücken Sie die Taste **Enter** auf der Tastatur/Maus, indem Sie die Tasten neben dem BT-Schalter drücken.

4 Wenn Sie die Anweisungen der Software beenden, drücken Sie die Taste **Enter** auf der Tastatur/Maus, indem Sie die Tasten neben dem BT-Schalter drücken.

8 Geräte ein-/ausschalten

Die Geräte schalten bei Nichtbenutzung in einen Schlaf-Modus, in dem sie den wenig Energie benötigen. Beim ersten Tastendruck schalten sie sich automatisch wieder ein.

2 Wenn Sie die Anweisungen der Software beenden, drücken Sie die Taste **Enter** auf der Tastatur/Maus, indem Sie die Tasten neben dem BT-Schalter drücken.

3 Wenn Sie die Anweisungen der Software beenden, drücken Sie die Taste **Enter** auf der Tastatur/Maus, indem Sie die Tasten neben dem BT-Schalter drücken.

4 Wenn Sie die Anweisungen der Software beenden, drücken Sie die Taste **Enter** auf der Tastatur/Maus, indem Sie die Tasten neben dem BT-Schalter drücken.

9 Geräte reinigen

1 Reinigen Sie die Geräte aus.

2 Reinigen Sie die Geräte mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B. Seife).

3 Reinigen Sie die Geräte mit einem fusselfreien, weiches Tuch.

14. Aktivieren Sie Bluetooth

15. Die LED leuchtet blau

16. Die LED leuchtet grün

17. Die LED leuchtet rot

18. Die LED leuchtet gelb

19. Die LED leuchtet weiß

20. Die LED leuchtet orange

21. Die LED leuchtet violett

22. Die LED leuchtet rosa

23. Die LED leuchtet grau

24. Die LED leuchtet braun

25. Die LED leuchtet schwarz

26. Die LED leuchtet weiß

27. Die LED leuchtet orange

28. Die LED leuchtet grün

29. Die LED leuchtet blau

30. Die LED leuchtet gelb

31. Die LED leuchtet rot

32. Die LED leuchtet violett

33. Die LED leuchtet rosa

34. Die LED leuchtet grau

35. Die LED leuchtet braun

36. Die LED leuchtet schwarz

37. Die LED leuchtet weiß

38. Die LED leuchtet orange

39. Die LED leuchtet grün

40. Die LED leuchtet blau

41. Die LED leuchtet gelb

42. Die LED leuchtet rot

43. Die LED leuchtet violett

44. Die LED leuchtet rosa

45. Die LED leuchtet grau

46. Die LED leuchtet braun

47. Die LED leuchtet schwarz

48. Die LED leuchtet weiß

49. Die LED leuchtet orange

50. Die LED leuchtet grün

51. Die LED leuchtet blau

52. Die LED leuchtet gelb

53. Die LED leuchtet rot

54. Die LED leuchtet violett

55. Die LED leuchtet rosa

56. Die LED leuchtet grau

57. Die LED leuchtet braun

58. Die LED leuchtet schwarz

59. Die LED leuchtet weiß

60. Die LED leuchtet orange

61. Die LED leuchtet grün

62. Die LED leuchtet blau

63. Die LED leuchtet gelb

64. Die LED leuchtet rot

65. Die LED leuchtet violett

66. Die LED leuchtet rosa

67. Die LED leuchtet grau

68. Die LED leuchtet braun

69. Die LED leuchtet schwarz

70. Die LED leuchtet weiß

71. Die LED leuchtet orange

72. Die LED leuchtet grün

73. Die LED leuchtet blau

74. Die LED leuchtet gelb

75. Die LED leuchtet rot

76. Die LED leuchtet violett

77. Die LED leuchtet rosa

78. Die LED leuchtet grau

79. Die LED leuchtet braun

80. Die LED leuchtet schwarz

81. Die LED leuchtet weiß

82. Die LED leuchtet orange

83. Die LED leuchtet grün

84. Die LED leuchtet blau

85. Die LED leuchtet gelb

86. Die LED leuchtet rot

87. Die LED leuchtet violett

88. Die LED leuchtet rosa

89. Die LED leuchtet grau

90. Die LED leuchtet braun

91. Die LED leuchtet schwarz

92. Die LED leuchtet weiß

93. Die LED leuchtet orange

94. Die LED leuchtet grün

95. Die LED leuchtet blau

96. Die LED leuchtet gelb

97. Die LED leuchtet rot

98. Die LED leuchtet violett

99. Die LED leuchtet rosa

100. Die LED leuchtet grau

101. Die LED leuchtet braun

102. Die LED leuchtet schwarz

103. Die LED leuchtet weiß

104. Die LED leuchtet orange

105. Die LED leuchtet grün

106. Die LED leuchtet blau

107. Die LED leuchtet gelb


108. Die LED leuchtet rot

109. Die LED leuchtet violett

110. Die LED leuchtet rosa

111. Die LED leuchtet grau

112. Die LED leuchtet braun



FR MANUEL D'EMPLOI

1. Navigateur, démarrage

2. Blocage du plus

3. Bouton pour activer/désactiver le son

4. Volume plus fort

5. Calculatrice

6. LED de 64at pour le niveau de charge de la batterie

7. Bouton pour activer/désactiver le son

8. Commutateur radio (RF)/à l'ordinateur portable

9. Bouton pour activer/désactiver le son

10. Bouton pour activer/désactiver le son

11. Bouton pour activer/désactiver le son

12. Bouton pour activer/désactiver le son

13. Bouton pour activer/désactiver le son

14. Bouton pour activer/désactiver le son

15. Bouton pour activer/désactiver le son

16. Bouton pour activer/désactiver le son

17. Bouton pour activer/désactiver le son

18. Bouton pour activer/désactiver le son

19. Bouton pour activer/désactiver le son

20. Bouton pour activer/désactiver le son

21. Bouton pour activer/désactiver le son

22. Bouton pour activer/désactiver le son

23. Bouton pour activer/désactiver le son

24. Bouton pour activer/désactiver le son

25. Bouton pour activer/désactiver le son

26. Bouton pour activer/désactiver le son

27. Bouton pour activer/désactiver le son

28. Bouton pour activer/désactiver le son

29. Bouton pour activer/désactiver le son

30. Bouton pour activer/désactiver le son

31. Bouton pour activer/désactiver le son

32. Bouton pour activer/désactiver le son

33. Bouton pour activer/désactiver le son

34. Bouton pour activer/désactiver le son

35. Bouton pour activer/désactiver le son

36. Bouton pour activer/désactiver le son

37. Bouton pour activer/désactiver le son

38. Bouton pour activer/désactiver le son

39. Bouton pour activer/désactiver le son

40. Bouton pour activer/désactiver le son

41. Bouton pour activer/désactiver le son

42. Bouton pour activer/désactiver le son

43. Bouton pour activer/désactiver le son

44. Bouton pour activer/désactiver le son

45. Bouton pour activer/désactiver le son

46. Bouton pour activer/désactiver le son

47. Bouton pour activer/désactiver le son

48. Bouton pour activer/désactiver le son

49. Bouton pour activer/désactiver le son

50. Bouton pour activer/désactiver le son

51. Bouton pour activer/désactiver le son

52. Bouton pour activer/désactiver le son

53. Bouton pour activer/désactiver le son

54. Bouton pour activer/désactiver le son

55. Bouton pour activer/désactiver le son

56. Bouton pour activer/désactiver le son

57. Bouton pour activer/désactiver le son

58. Bouton pour activer/désactiver le son

59. Bouton pour activer/désactiver le son

60. Bouton pour activer/désactiver le son

61. Bouton pour activer/désactiver le son

62. Bouton pour activer/désactiver le son

63. Bouton pour activer/désactiver le son

64. Bouton pour activer/désactiver le son

65. Bouton pour activer/désactiver le son

66. Bouton pour activer/désactiver le son

67. Bouton pour activer/désactiver le son

68. Bouton pour activer/désactiver le son

69. Bouton pour activer/désactiver le son

70. Bouton pour activer/désactiver le son

71. Bouton pour activer/désactiver le son

72. Bouton pour activer/désactiver le son

73. Bouton pour activer/désactiver le son

74. Bouton pour activer/désactiver le son

75. Bouton pour activer/désactiver le son

