

ENGLISH

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power: 100 W
- Voltage: 12V
- Intensity: 10 A
- Pressure: 3 Kg
- Pressure flow: 25 L / min

PARTS

1. Nozzle / air injector
2. Safety button
3. Led light
4. Trigger
5. Manometer
6. Car power cable (12 V)
7. Pressure hose
8. Adapter for balls
9. Adapter for inflatables
10. Bottom compartment

INSTRUCTIONS

- Open the lower compartment (10) to remove the power cable (6), the pressure hose (7) and the adapters (8-9).
- Loosen the air nozzle (1) by turning it counterclockwise.
- Insert the pressure hose (7) and tighten the air nozzle (1) by turning clockwise.
- Connect the power cable (6).
- Unlock the safety switch and press the trigger to inflate.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® can display its air pressure in 3 different units of measure: kg / cm², kPa (BAR) and Lb / in² (PSI).

WARNING

After using for 15 minutes, allow to cool for at least 15 minutes before using it again. Make sure that the voltage of the power source corresponds to that of the appliance. Unplug the appliance whenever you are not using it. Do not pull on the cable and ensure it does not tangle. Keep the cable away from hot and sharp surfaces. Before cleaning, make sure that appliance is disconnected from the power supply and has cooled completely. Clean with a damp cloth. Do not use abrasive products for cleaning. Do not immerse the appliance or cable in liquid. Do not handle it with wet hands Do not use near water or damp areas. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the device in a dry, dust-free place. Do not leave the appliance unsupervised when it is turned on. This appliance is not a toy. Keep out of reach of children. Do not modify the appliance or any of its components. If the appliance, the cable or the pieces looked damaged or do not work correctly, do not use them or attempt to repair them; they should only be repaired by a qualified technician. This device is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are supervised by an adult responsible for their safety. This device is not household waste. Please follow the environmental regulations in place for its recycling Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 100 W
- Tension : 12 V
- Intensité : 10 A
- Pression : 3 Kg
- Débit de pression : 25 L/min

PIÈCES

1. Buse ou injecteur d'air
2. Bouton de sécurité
3. Lumière LED
4. Déclencheur
5. Manomètre
6. Cordon d'alimentation de voiture (12 V)
7. Tuyau de pression
8. Adaptateur pour balles
9. Adaptateur pour structures gonflables
10. Compartiment inférieur

INSTRUCTIONS

- Ouvrir le compartiment inférieur (10) pour retirer le cordon d'alimentation (6), le tuyau de pression (7) et les adaptateurs (8-9).
- Desserrer la buse d'air (1) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Insérer le tuyau de pression (7) et serrer le raccord d'air (1) en le tournant dans le sens horaire.
- Brancher le câble d'alimentation (6).
- Déverrouillez l'interrupteur de sécurité et appuyez sur la gâchette pour le gonfler.
- Le Portable Air Compressor InnovaGoods® peut afficher votre pression atmosphérique en 3 unités de mesure différentes : kg/cm², kPa (BAR) et Lb/in² (PSI).

AVERTISSEMENTS

Après 15 minutes d'utilisation, laissez refroidir au moins 15 minutes avant de l'utiliser à nouveau. Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation correspond à celle de l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas Ne tirez pas sur le câble d'alimentation et assurez-vous qu'il ne s'emmêle pas. Éloignez le câble d'alimentation de possibles sources de chaleur ou de surfaces coupantes. Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et complètement refroidi. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre légèrement humidifié. N'utilisez pas de produits abrasifs Ne pas plonger l'appareil ou le cordon dans des liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne l'utilisez pas près de l'eau ou dans des zones humides. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Stockez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Cet appareil n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants. Ne pas modifier l'appareil ou l'un de ses composants. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci présente des pièces endommagées ou ne fonctionne pas correctement. N'essayez pas non plus de les réparer vous-même. Contactez un technicien qualifié. Cet appareil ne convient pas aux enfants ou personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et

mentales réduites, à moins que ceux-ci soient surveillés par un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet domestique. Veuillez le recycler en suivant la réglementation locale en vigueur. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 100 W
- Tensión: 12 V
- Intensidad: 10 A
- Presión: 3 Kg
- Flujo de presión: 25 L/min

PARTES

1. Boquilla/injector de aire
2. Botón de seguridad
3. Luz LED
4. Gatillo
5. Manómetro
6. Cable de alimentación para automóvil (12 V)
7. Manguera de presión
8. Adaptador para pelotas
9. Adaptador para hinchables
10. Compartimento inferior

INSTRUCCIONES

- Abra el compartimento inferior (10) para sacar el cable de alimentación (6), la manguera de presión (7) y los adaptadores (8-9).
- Afloje la boquilla de aire (1) girandola en sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Inserte la manguera de presión (7) y apriete la boquilla de aire (1) girando en el sentido de las agujas del reloj.
- Conecte el cable de alimentación (6).
- Desbloquee el interruptor de seguridad y presione el gatillo para hinchar.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® puede mostrar su presión de aire en 3 unidades de medida diferentes: kg/cm², kPa (BAR) y Lb/in² (PSI).

ADVERTENCIAS

Después de usar durante 15 minutos, deje que se enfríe durante al menos 15 minutos antes de usarlo de nuevo. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación se corresponde con la del aparato. Desenchufe el aparato siempre que no lo esté utilizando. No tire del cable y asegúrese de que no se enrolla. Mantenga el cable apartado de superficies calientes o cortantes. Antes de limpiarlo, compruebe que el aparato está desconectado de la corriente eléctrica y se ha enfriado completamente. Limpíelo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. No sumerja el aparato ni el cable en líquidos. No lo manipule con las manos mojadas. No lo utilice cerca de ninguna fuente de agua o en lugares húmedos. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un

lugar seco y libre de polvo. No deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido. Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. No modifique el aparato ni ninguno de sus componentes. Si el aparato, las piezas o el cable parecieran defectuosos o no funcionarían correctamente, no los utilice ni intente reparar. Solo un técnico cualificado debe hacerlo. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico, siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Deseche este artículo conforme a la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre la legislación local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos y sigala. No deseche este producto con la basura doméstica. Seguir estas indicaciones contribuye a evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 100 W
- Spannung: 12 V
- Stromstärke: 10 A
- Druck: 3 bar
- Füllleistung: 25 L/min

BESTANDTEILE

1. Düse / Luftinjektor
2. Sicherheitsknopf
3. LED-Licht
4. Abzug
5. Manometer
6. KFZ-Anschlusskabel (12 V)
7. Druckschlauch
8. Adapter für Bälle
9. Adapter für Luftmatratzen
10. Unteres Fach

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Öffnen Sie das untere Fach (10), um das Netzkabel (6), den Druckschlauch (7) und die Adapter (8-9) zu entnehmen.
- Lösen Sie die Luftdüse (1), indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Den Druckschlauch (7) einführen und die Luftdüse (1) durch Drehen im Uhrzeigersinn festziehen.
- Schließen Sie das Netzkabel an (6).
- Entriegeln Sie den Sicherheitsschalter und drücken Sie zum Aufpumpen den Abzug.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® kann den Luftdruck in 3 verschiedenen Maßeinheiten anzeigen: kg/cm², kPa (BAR) und Lb/in² (PSI).

WARNUNG

Nach 15-minütigem Gebrauch mindestens 15 Minuten abkühlen lassen, erst danach erneut in Betrieb nehmen. Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen bringen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen oder Schnittflächen fern. Vor dem Reinigen sicherstellen, dass Smart Pressure Cooker vom Strom getrennt und vollständig abgekühlt ist. Tuch reinigen. Keine kratzenden Substanzen verwenden. Weder das Gerät noch das Kabel in Flüssigkeiten

eintauchen. Nicht mit feuchten Händen berühren. Nicht in Umgebung einer Wasserquelle oder an feuchten Orten verwenden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt Gerät an einem trockenen und staubgeschützten Ort aufbewahren. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie Teile auswechseln oder Wartungsarbeiten daran vornehmen wollen. Nehmen Sie an dem Gerät und seinen Bestandteilen keine Veränderungen vor. Dieses Gerät ist ohne Aufsicht eines für die Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen geeignet. Nur für den Hausgebrauch geeignet. Ausgestumerte Geräte umweltfreundlich entsorgen. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

ITALIANO

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza: 100 W
- Tensione: 12 V
- Intensità: 10 A
- Pressione: 3 Kg
- Flusso di pressione: 25 L/min

PARTI

1. Bocchetta/iniettore d'aria
2. Pulsante di sicurezza
3. Luce LED
4. Grilletto
5. Manometro
6. Cavo di alimentazione per auto (12 V)
7. Tubo a pressione
8. Adattatore per palloni
9. Adattatore per gonfiabili
10. Scocompartimento inferiore

ISTRUZIONI

- Aprire lo scompartimento inferiore (10) per estrarre il cavo di alimentazione (6), il tubo a pressione (7) e gli adattatori (8-9).
- Allentare la bocchetta d'aria (1) girandola in senso antiorario.
- Inserire il tubo a pressione (7) e premere il grilletto d'aria (1) girando in senso orario.

- Collegare il cavo di alimentazione (6).
- Sbloccare l'interruttore di sicurezza e premere il grilletto per gonfiare.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® può mostrare la pressione dell'aria in 3 unità di misura diverse: kg/cm², kPa (BAR) e Lb/in² (PSI).

AVVERTENZE

Dopo averlo usato per 15 minuti, lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti prima di usarlo di nuovo. Assicurarsi che la fonte della tensione di alimentazione

corrisponda con quella dell'apparecchio. Scollegare sempre l'apparecchio dalla corrente quando non lo si sta usando Non muovere l'apparecchio tirandolo per il cavo e accertarsi che non si arrotoli. Tenere il cavo lontano da superfici calde o taglienti. Prima di pulire, verificare che l'apparecchio sia completamente scollegato dalla corrente elettrica. Pulire con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti abbasivi per la sua pulizia. Non immergere l'apparecchio né i cavi in liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate. Non utilizzarlo vicino all'acqua o in luoghi umidi. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali è stato progettato Conserva lo strumento in un luogo asciutto e privo di polvere. Non lasciare il dispositivo incustodito se è in funzione. Questo apparecchio non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non apportare modifiche alla sega l'apparecchio ne ai suoi componenti. Non utilizzare né cercare di riparare l'apparecchio, qualche sua parte o il cavo se sembrano difettosi o non funzionano correttamente, ma rivolgersi a un tecnico qualificato. Questo dispositivo non è progettato per essere manipolato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, se non dietro supervisione di un adulto che sia responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme vigenti in materia ambientale per il suo riciclaggio. Smaltire questo articolo in conformità della direttiva europea 2002/96/EC. Informarsi sulla legislazione locale per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici e rispettarla. Non buttare questo prodotto nella spazzatura domestica. Seguire queste indicazioni contribuisce ad evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente.

PORTUGUÊS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência: 100 W
- Tensão: 12 V
- Intensidade: 10 A
- Pressão: 3 kg
- Fluxo de pressão: 25 L/min

PEÇAS

1. Boquilha/injetor de ar
2. Botão de segurança
3. Luz LED
4. Gatilho
5. Manómetro
6. Cabo de alimentação para o automóvel (12 V)
7. Mangueira de pressão
8. Adaptador para bolas
9. Adaptador para insufláveis
10. Compartimento inferior

INSTRUÇÕES

- Abra o compartimento inferior (10) para retirar o cabo de alimentação (6), a mangueira de pressão (7) e os adaptadores (8-9).
- Solte a boquilha de ar (1) rodando-a para a esquerda.
- Introduza a mangueira de pressão (7) e aperte a boquilha de ar (1) rodando para a direita.
- Conecte o cabo de alimentação (6).
- Desbloquee o interruptor de segurança e

Portable Air Compressor InnovaGoods® - Gadget To Go

pressione o gatilho para insuflar.

- O Portable Air Compressor InnovaGoods® pode mostrar a pressão de ar em três unidades de medida diferentes: kg/cm², kPa (BAR) e Lb/in² (PSI).

INSTRUCȚIUNI
AVERTĂNCII

Após 15 minutos de utilização, deixe arrefecer durante pelo menos 15 minutos antes de voltar a utilizar. Assegure-se de que a tensao da fonte de alimentação corresponde com a do aparelho. Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver a utilizá-lo Não estique o cabo e certifique-se de que ele não se enrol. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes ou cortantes. Antes de limpar, certifique-se de que o aparelho está desligado da fonte de alimentação e esfriou-se completamente. Limpe-o com um pano levemente umedecido. Não utilize produtos abrasivos para a sua limpeza. Não salpique nem submerja o aparelho ou o cabo em líquidos. Não o utilize com as mãos molhadas Não utilize o aparelho perto de fontes de água ou em locais úmidos. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde em um local seco e livre de poeira. Não deixe o aparelho sem supervisão, enquanto o mesmo estiver ligado. Este aparelho não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças. Não modifique o aparelho ou qualquer de seus componentes Se o aparelho, as peças ou o cabo estiverem danificados ou não funcionarem corretamente, não os utilize nem tente consertá-los, apenas um técnico qualificado deverá fazê-lo. Este dispositivo não foi concebido para a manipulação de crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas ou somente se elas estiverem sob a supervisão de um adulto responsável por sua segurança. Este aparelho não é um resíduo doméstico. Siga a legislação ambiental vigente para a sua reciclagem. Descarte este artigo conforme a diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre a legislação local relativa à reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos e cumpra-a. Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O cumprimento das presentes indicações contribui para evitar consequências negativas na saúde humana e no meio ambiente

NEDERLANDS

TECHNISCHE SPECIFICATIES
ONDERDELEN

- Mondstuk / luchtinlaat
- Veiligheidsknop
- LED-lamp
- Trekker
- Manometer
- Auto-voedingskabel (12 V)
- Drukslang
- Adapter voor ballen
- Adapter voor opblaasartikelen
- Onderste compartiment

INSTRUCTIES
AVERTISSEMENTEN

- Open het onderste compartiment (10) om de voedingskabel (6), de drukslang (7), en de adapters (8-9) te verwijderen.
- Maak het luchtmondstuk los door dit tegen de klok in te draaien.
- Steek de drukslang (7) erin, en draai het

- luchtmondstuk (1) vast door dit met de klok mee te draaien.
- Sluit de voedingskabel (6) aan.
- Ontgrendel de veiligheidsknop, en druk op de trekker om op te blazen.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® kan zijn luchtdruk weergeven in drie verschillende meeteenheden: kg /cm2, kPa (BAR) en Lb / in3 (PSI).

WAARSCHUWING
AVERTISSEMENTEN

Laat het apparaat, nadat u het voor 15 minuten heeft gebruikt, voor tenminste 15 minuten afkoelen, voordat u het opnieuw gebruikt. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Haal het apparaat uit het stopcontact als u het niet gebruikt. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Controleer of het apparaat niet meer van stroom wordt voorzien en volledig is afgekoeld voordat u begint met schoonmaken. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dompel het apparaat of het snoer niet in vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het oplaad. Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verander het apparaat of de onderdelen niet. Apparatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvoorschriften voor recycling. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze voorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

POLSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WSKAZANIA

- Moc: 100 W.
- Napięcie: 12 V
- Intensywność: 10 A.
- Ciśnienie: 3 kg
- Przepływ ciśnienia: 25 L / min

CZĘŚCI
WSKAZANIA

- Dysza / wtryskiwacz powietrza
- Przycisk bezpieczństwa
- Dioda LED
- Cyngiel
- Manometr
- Kabel zasilania samochodowego (12 V)
- Waż ciśnieniowy

- Adapter do kulek
- Adapter do pontonów
- Dolna komora

INSTRUKCJE
WSKAZANIA

- Otwórz dolną komorę (10), aby wyjąć kabel zasilający (6), wąż ciśnieniowy (7) i adaptery (8-9).
- Poluzuj dyszę powietrza (1), obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Włóż wąż ciśnieniowy (7) i dokręć dyszę powietrzną (1), obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Podłącz kabel zasilający (6).
- Odblokuj wyłącznik bezpieczeństwa i naciśnij spust, aby napompować.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® może wyświetlać ciśnienie powietrza w 3 różnych jednostkach miary: kg / cm², kPa (BAR) i Lb / in² (PSI).

OSTRZEŻENIE
WSKAZANIA

Po użyciu przez 15 minut, pozwól urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 15 minut przed ponownym użyciem. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla urządzenia. Odłącz aparat każdorazowo, gdy nie jest używany. Nie ciągnij za przewód i upewnij się, że się nie zwija. Trzymaj przewód z dala od gorących lub ostrych powierzchni. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że aparat jest odłączony od zasilania i całkowicie ostygnię. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu w cieczach. Nie dotykaj mokrymi rękami. Nie używaj w pobliżu źródła wody lub wilgotnych miejsc. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. Ten aparat nie jest zabawką. Przechowywać z dala od dzieci. Nie należy modyfikować aparatu ani jego komponentów. Jeżeli urządzenie, jego części lub przewód zostaną uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie używaj ich ani nie próbuj naprawiać. Tylko wykwalifikowany pracownik powinien to zrobić. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu. Wyrzucić produkt zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / WE. Zapytaj o lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych i wykonaj następujące kroki. Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przechowanie tych instrukcji pomoże zapobiec szkodliwym konsekwencjom dla bezpieczeństwa osobistego i środowiskowego.

MAGYAR

MŰSZAKI LEÍRÁS
FIGYELMELTETÉSEK

Teljesítmény: 100 WFeszültség: 12 VIntenzitás: 10 ANYomás: 3 kgNyomásáramlás: 25 L / perc

RÉSZEI
WSKAZANIA

- Fűvóka / levegő befecskendező
- Biztonsági gomb
- LED lámpa
- Ravasz
- Manométer
- Autós tápkábel (12 V)
- Nyomáscső
- Adapter labdákhoz
- Adapter felfújáshoz
- Alsó rekesz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
WSKAZANIA

- Nyissa ki az alsó rekeszt (10) a tápkábel (6), a nyomótömlő (7) és az adapterek (8-9) eltávolításához.
- Lazítsa meg a légfúvót (1) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
- Helyezze be a nyomócsövet (7), és az óramutató járásával megegyező irányba húzza meg a légfúvót (1).
- Csatlakoztassa a tápkábelt (6).
- Oldja fel a biztonsági kapcsolót és nyomja meg a kioldógombot a felfújáshoz.
- A Portable Air Compressor InnovaGoods® három különféle mértékegységben képes megjelötenni a légnyomást: kg / cm², kPa (BAR) és Lb / in² (PSI).

FIGYELEM
WSKAZANIA

15 perc használat után hagyja lehűlni legalább 15 percig, mielőtt újra használná. Győződjön meg róla, hogy az áramforrás feszültsége megfelelő a készülékhez. Húzza ki a készüléket, amikor nem használja. Ne húzza meg a kábelt, és győződjön meg róla, hogy nem csavarodott meg. Tartsa távol a kábelt forró felületektől vagy éles tárgyaktól. A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva a hálózatról és lehűlt teljesen. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Ne mártsa a készüléket vagy a vezetéket folyadékba. Ne használja nedves kézzel. Na használja vízforrás mellett, vagy nedves környezetben. Otthoni használatra alkalmas. Használja rendeltetésszerűen a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Ne hagyja a bekapcsolt készüléket őrizetlenül. Ez a készülék nem játékszer, tartsa távol a gyermekektől. Ne módosítsa a készüléket, vagy bármely összetevőjét. Ha a készülék, a kábel, vagy az alkatrészek hibásnak tűnnek, vagy nem működnek megfelelően, ne használja vagy próbálja megjavítani azokat. Csak képzett műszerész végezheti a javítást. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahasznosításnál kövesse a környezetvédelmi előírásokat. Ezt a terméket a 2002/96/EK európai irányelvvel összhangban kell megsemmisíteni. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus termékek helyi újrahasznosítási szabályairól és kövesse azokat. Ne dobja ki a terméket háztartási hulladékkal. Az utasítások betartásával elkerülheti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket.

ROMÂNĂ

CARACTERISTICI TEHNICE
AVERTISSEMENTE

- Putere: 100 W

- Voltaj: 12 V
- Intensitate: 10 A
- Presiune: 3 Kg
- Flux de presiune: 25 L/min

COMPONENTE

- Duză/injector de aer
- Buton de siguranță
- Lumină LED
- Declanșator
- Manometru
- Cablu de alimentare pentru automobil (12 V)
- Furtun de presiune
- Adaptor pentru mingi
- Adaptor pentru gonflabile
- Compartiment inferior

INSTRUCȚIUNI
AVERTISSEMENTE

- Deschideți compartimentul inferior (10) pentru a scoate cablul de alimentare (6), furtunul de presiune (7) și adaptoarele (8-9).
- Slăbiți duza de aer (1) răsucind-o în sensul opus acelor de ceasornic.
- Inserați furtunul de presiune (7) și strângeți duza de aer (1) răsucind în sensul acelor de ceasornic.
- Conectați cablul de alimentare (6).
- Deblocați întrerupătorul de siguranță și apăsați declanșatorul pentru a umfla.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® poate afișa presiunea de aer în 3 unități de măsură diferite: kg/cm², kPa (BAR) și Lb/in² (PSI).

AVERTISMENTE
WSKAZANIA

După o folosire timp de 15 minute, lăsați-l să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a-l refolosi. Asigurați-vă că voltajul sursei de alimentare corespunde cu cel al aparatului. Deconectați aparatul de la priză întotdeauna când nu îl folosiți. Nu trageți de cablu și asigurați-vă că nu se incurcă. Păstrați cablul departe de suprafețe fierbinți sau ascuțite. Înainte de a-l curăța, verificați dacă aparatul este deconectat de la priză și dacă s-a răcit complet. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Nu introduceți aparatul sau cablul în lichide. Nu îl manipulați cu mâinile ude. Nu-l folosiți în apropierea unei surse de apă sau într-un loc umed. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este pornit. Acest aparat nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu modificați aparatul și niciunul din componentele sale. Dacă aparatul, piesele sau cablul par a fi defecte sau a nu funcționa corect, nu le folosiți sau încercați să le reparați. Doar un tehnician calificat trebuie să o facă. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Eliminați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoiul menajer. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul inconjurător.

DANSK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
ADVARSEL

- Kraft: 100 W
- Spænding: 12 V
- Intensitet: 10 A
- Tryk: 3 kg.
- Lufttryk: 25 L/min

DELE
BRUGSANVISNING

- Mundstykke/luftindblæsning
- Sikkerhedsknap
- LED-lys
- Udløser
- Manometre
- Strømkabel til bil (12 V)
- Højtryksslange
- Adapter til bolde
- Adapter til oppustelige produkter
- Indvendigt rum

BRUGSANVISNING
ADVARSEL

- Åben det indvendige rum (10) for at fjerne strømkablet (6), højtryksslangen (7) og adapterne (8-9).
- Løsen mundstykke (1) ved at dreje mundstykket mod uret.
- Sæt højtryksslangen (7) i og stram mundstykket (1) ved at dreje med uret.
- Tilslut strømkablet (6).
- Lås op for sikkerhedsafbryderen og læg et tryk på udløseren for at puste op.
- Portable Air Compressor InnovaGoods kan vise lufttrykket på tre forskellige måder: kg/cm2, kPa (BAR) og Lb/in2 (PSI)

ADVARSEL
WSKAZANIA

Efter 15 minutters brug skal du lade den køle ned i mindst 15 minutter, før du bruger den igen. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Tag apparatet ud af stikket, når du ikke bruger den. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Før rengøring skal du sørge for, at apparatet er afbrudt fra strømforsyningen og er kølet helt ned. Rengør det med en fed fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. Dette apparat er ikke legetøj. Hold det utilgængeligt for børn. Du må ikke ændre på apparatet eller nogen af dets komponenter. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer

hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

INNOVAGOODS®
SVENSKA

TEKNISKA EGENSKAPER
AVERTISSEMENTEN

- Effekt: 100 W
- Spänning: 12 V
- Intensitet: 10 A
- Tryck: 3 kg
- Tryckflöde: 25 l/min

KOMPONENTER
AVERTISSEMENTEN

- Luftmunstycke eller injektor
- Säkerhetsbrytare
- LED-belysning
- Avtryckare
- Manometer
- Bilbatterikabel (12 V)
- Tryckslang
- Kuladapter
- Adapter för uppblåsbara konstruktioner
- Nedre fack

INNOVAGOODS®
INSTRUKTIONER

- Öppna det nedre facket (10) för att ta bort batterikabeln (6), tryckslangen (7) och adapterna (8-9).
- Lösa luftmunstycket (1) genom att vrida moturs.
- Sätt i tryckslangen (7) och dra åt luftmunstycket (1) genom att vrida medurs.
- Anslut batterikabeln (6).
- Lås upp säkerhetsbrytaren och tryck på avtryckaren för att fylla med luft.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® kan visa ditt atmosfärtryck i 3 olika måtenheter: kg/cm², kPa (BAR) och Lb/in² (PSI).

WARNING
WSKAZANIA

Efter 15 minuters användning, låt den svalna i minst 15 minuter innan du använder den igen. Försäkra dig om att spänningen hos strömförsörjningen är kompatibel med apparaten. Koppla ur apparaten varje gång den inte används. Dra inte i sladden och se till att den inte blir tilltrasslad. Håll sladden borta från heta eller vassa ytor. Innan du påbörjar rengöringen, försäkra dig om att apparaten är urkopplad och helt avsvlnad. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Lägg inte apparaten eller sladden i vätska. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivningar. Enbart för hemmabruk. Använd aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är påslagen. Ten aparat nie jest zabawką. Przechowywać z dala od dzieci. Apparaten eller dess komponenter får inte modifieras. Om apparaten, delarna eller sladden visar defekter eller om de inte fungerar riktigt, ska du inte använda dem eller försöka att reparera dem. Bara en kvalificerad tekniker borde göra det. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kassera produkten enligt

www.innovagoodds.com

Portable Air Compressor InnovaGoods® - Gadget To Go

InnovaGoods®

InnovaGoods®

europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

SUOMI

InnovaGoods®

TEKNISET TIEDOT

InnovaGoods®

- Teho: 100 W
- Jännite: 12V
- Intensiteetti: 10 A
- Paine: 3 Kg
- Painevirta: 25 L / min

InnovaGoods®

OSAT

InnovaGoods®

- Suutin / ilmasuutin
- Turvapainike
- Led- valo
- Liipaisin
- Painemittari
- Autovirtakaapeli (12 V)
- Paineletku
- Palloadapteri
- Ilmapatja -adapteri
- Alalokero

InnovaGoods®

OHJEET

InnovaGoods®

- Avaa alalokero (10) irrottaaksesi virtakaapelin (6), paineletkun (7) ja adapterit (8-9).
- Irrota ilmasuutin (1) kääntämällä sitä vastapäivään.
- Aseta paineletku (7) ja kiristä ilmasuutin (1) kääntämällä myötäpäivään.
- Kiinnitä virtakaapeli (6).
- Avaa turvakytkin ja paina liipaisimesta puhaltaaksesi ilmaa.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® näyttää ilmanpaineen 3:lla eri mittayksiköllä: kg / cm², kPa (BAR) ja Lb / in² (PSI).

InnovaGoods®

VAROITUS

Kun olet käyttänyt laitetta 15 minuuttia, anna sen jäähtyä vähintään 15 minuuttia ennen kuin käytät sitä uudelleen. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen jännitettä. Irrota laite verkkovirrasta, kun et käytä sitä. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Pidä johto erillään kuumista pinnoista ja terävistä esineistä. Ennen puhdistusta varmista, että laite on irrotettu verkkovirrasta ja täysin jäähtynyt. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä kosketa märin käsin. Älä kosketa märin käsin. Älä käytä laitetta vesipisteen lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Älä jätä laitetta vartioimatta, kun se on päällä. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä lasten ulottumattomissa. Älä muokkaa laitetta tai mitään sen komponentteja. Jos laite, jokin sen osa tai kaapeli vaikuttaa vialliselta tai ei toimi kunnolla, älä käytä tai yritä korjata niitä. Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä korjaustoimenpiteet. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan

aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristömaaräyksiä sen kierrättämiseksi. Hävitä tuote eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kysy paikallisesta kierrätyslainsäädännöstä sähkö- ja elektroniikkatuotteille ja noudata näitä ohjeita. Älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana. Näiden ohjeiden avulla estetään haitalliset seuraukset henkilö- ja ympäristöturvallisuudelle.

LIETUVIŲ

InnovaGoods®

TECHNINIAI YPATUMAI

InnovaGoods®

- Galia: 100 W
- [tampa: 12V
- Stiprumas: 10 A
- Slėgis: 3 Kg
- Slėgis srautas: 25 L / min

InnovaGoods®

DALYS

InnovaGoods®

- Purkštukas / oro purkštuvras
- Saugumo mygtukas
- LED šviesa
- Trigeris
- Manometras
- Automobilio maitinimo laidas (12 V)
- Slėginė žarna
- Adapteris kamuoliams
- Adapteris pripučiamiems daiktams
- Apatinis skyrius

InnovaGoods®

INSTRUKCIJOS

InnovaGoods®

- Atidarykite apatinį skyrių (10), kad ištrauktumėte maitinimo laidą (6), slėginę žarną (7) ir adapterius (8-9).
- Atsukite oro purkštuvą (1), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
- [dėkite slėginę žarną (7) ir užskite oro purkštuvą (1) pagal laikrodžio rodyklę.
- Pajunkite maitinimo laidą (6).
- Atrakinkite saugumo jungiklį ir nuspauskite trigerį pūtimui.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® gali rodyti oro slėgį 3 skirtingais matavimo vienetais: kg / cm², kPa (BAR) ir Lb / in² (PSI).

InnovaGoods®

ĮSPĖJIMAI

InnovaGoods®

Po 15 minučių naudojimo leiskite atšalti bent 15 minučių prieš naudojant dar kartą.

InnovaGoods®

Įsitinkkite, jog elektros energijos tiekimo įtampa suderinama su įrenginiu. Kai prietaiso nenaudojate, jį atjunkite. Netraukite už laidu ir pasirūpinkite, kad jis nesusipainiotų. Laikykite laidą toliau nuo karštų arba aštrių paviršių. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nedėkite įrenginio ar laidų į skystį. Nelieskite jo drėgnomis rankomis. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas. Šis prietaisas - ne žaislas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nemodifikuokite prietaiso ar jo komponentų. Jeigu įrenginyje, jo dalyse ar laide pastebėsite gedimus arba jeigu detalės neveikia tinkamai, nenaudokite jų ir nebandykite jų taisyti patys. Tik kvalifikuotas specialistas turėtų tai padaryti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams

arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Išmeskite produktą laikydamiesi Europos Direktyvus 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdirbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitinėmis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jūs išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

NORSK

InnovaGoods®

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Effekt: 100 W
- Spinning: 12V
- Intensitet: 10 A
- Trykk: 3 Kg
- Trykkstrøm: 25 L / min

InnovaGoods®

Deler

InnovaGoods®

- Dyse / luftinjektor
- Sikkerhetsknapp
- Led-lys
- Avtrekker
- Manometer
- Bilstrømkabel (12 V)
- Trykkslange
- Adapter for baller
- Adapter for oppblåsbare
- Bunnrom

InnovaGoods®

INSTRUKSJONER

InnovaGoods®

- Åpne det nedre rommet (10) for å fjerne strømkabelen (6), trykkslangen (7) og adapterne (8-9).
- Løsne lufts dysen (1) ved å vri den mot klokken.
- Sett inn trykkslangen (7) og stram lufts dysen (1) ved å vri med klokken.
- Koble til strømkabelen (6).
- Lås opp sikkerhetsbryteren og trykk på avtrekkeren for å blåse opp.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® kan vise sitt lufttrykk i 3 forskjellige måleenheter: kg / cm², kPa (BAR) og Lb / in² (PSI).

InnovaGoods®

ADVARSEL

InnovaGoods®

Etter bruk i 15 minutter, la det avkjøles i minst 15 minutter før du bruker det igjen. Pass på at spenningen på strømforsyningen er kompatibel med enheten. Koble fra apparatet når du ikke bruker den. Ikke trekk i ledningen, og sørg for at det ikke blir flokete. Holdt ledningen unna varme eller skarpe overflater. Før rengjøring bør du være sikker på at apparatet er koblet fra strømforsyningen og er helt avkjølet. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Ikke legg enheten eller ledningen i væske. Ikke håndter den med våte hender Ikke bruk enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. La ikke enheten være uten tilsyn når den er slått på. Dette apparatet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke endre maskinen eller noen av delene. Hvis enheten, delene eller ledningen viser feil eller at de ikke

fungerer som de skal må du ikke bruke dem eller forsøke å reparere dem. Bare en kvalifisert tekniker bør gjøre det. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trygghet.

SLOVENŠČINA

InnovaGoods®

TEHNIČNE LASTNOSTI

InnovaGoods®

- Moč: 100 W
- Napetost: 12 V
- Intenziteta: 10 A
- Pritisk: 3 Kg
- Pretok pritiska: 25 L/min

InnovaGoods®

DELI

InnovaGoods®

- Šoba/injektor zraka
- Varnostni gumb
- LED luč
- Sprožilec
- Manometer
- Napajalni kabel za avto (12 V)
- Visokotlačna cev
- Adapter za žoge
- Adapter za napihljive izdelke
- Notranji predel

InnovaGoods®

NAVODILA

InnovaGoods®

- Odprite notranji predel (10) in izvlecite napajalni kabel (6), visokotlačno cev (7) in adapterje (8-9).
- Popustite šobo za zrak (1) tako da jo obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Vstavite visokotlačno cev (7) in zategnite šobo za zrak (1) tako da jo obrnete v smeri urinega kazalca.
- Povežite napajalni kabel (6).
- Odblokirajte varnostno stikalo in pritisnite sprožilec za napihovanje.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® lahko pokaže pritisk zraka v 3 različne merilne enote: kg/cm², kPa (BAR) in Lb/in² (PSI).

InnovaGoods®

OPOZORILO

InnovaGoods®

Po 15 minut uporabe, pustite da se ohladi vsaj 15 minut pred novo uporabo. Prepričajte se, da električna napetost ustreza tisti, ki jo ima aparat. Izklopite aparat vedno, ko ga ne uporabljate. Ne vlecite kabla in se prepričajte, da se ne zvije. Naj bo kabel čim dlje od vročih in ostrih površin. Pred čiščenjem preverite, da je aparat odklopljen iz električnega toka in da se je popolnoma ohladil. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Ne potaplajte aparata ali kabla v tekočine. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne uporabljajte ga blizu vode ali na vlažnihl nih mestih. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Ne puščajte naprave

InnovaGoods®

brez nadzora, medtem ko je prižgana. Ta aparat ni igrača. Hranite zunaj dosegá otrok. Ne spreminjajte aparata niti nobenega njegovega sestavnega dela. Če naprava, deli ali kabel izgledajo pomanjkljivo ali ne delujejo pravilno, jih ne uporabljajte, niti jih poskušajte popravljati. Samo strokovni tehnik sme to narediti. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinjski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Zavrzite ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o lokalni zakonodaji o recikliranju električnih in elektronskih izdelkov in jo upoštevajte. Ne zavrzite tega izdelka skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če upoštevamo ta navodila, se izognemo negativnim posledicam na zdravje ljudi in okolje.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

InnovaGoods®

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

InnovaGoods®

- Ισχύς: 100 W
- Τάση: 12V
- Ένταση: 10 A
- Πίεση: 3 Kg
- Ροή πίεσης: 25 L / λεπτό

InnovaGoods®

ΜΕΡΗ

InnovaGoods®

- Ακροφύσιο / μπεκ ψεκασμού αέρα
- Κουμπί ασφαλείας
- LED φως
- Σκανδάλη
- Μετρητής πίεσης
- Καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινητού (12 V)
- Σωλήνας πίεσης
- Προσαρμογέας για μπάλες
- Προσαρμογέας για φουσκωτά αντικείμενα
- Εσωτερική θήκη

InnovaGoods®

ΟΔΗΓΙΕΣ

InnovaGoods®

- Ανοίξτε το κάτω τμήμα (10) για να αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας (6), το σωλήνα πίεσης (7) και τους προσαρμογείς (8-9).
- Χαλαρώστε το ακροφύσιο αέρα (1) περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
- Τοποθετήστε το σωλήνα πίεσης (7) και σφίξτε το ακροφύσιο αέρα (1) στρέφοντας δεξιόστροφα.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (6).
- Εκκλειδώστε το διακόπτη ασφαλείας και πιέστε τη σκανδάλη για να φουσκώσει.
- Ο Portable Air Compressor InnovaGoods® μπορεί να παρουσιάσει την πίεση του αέρα σε 3 διαφορετικές μονάδες μέτρησης: kg / cm², kPa (BAR) και Lb / in² (PSI).

InnovaGoods®

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣΑφού το χρησιμοποιήσετε για 15 λεπτά, αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατή με τη συσκευή. Αποσυνδέστε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Μην τραβάτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν μπερδεύεται. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες. Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος και έχει κρυώσει εντελώς. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά προϊόντα ή υλικά

για να την καθαρίσετε. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το καλώδιο σε υγρές επιφάνειες. Μην την πιάνετε με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού ή υγρούς χώρους. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε την μακριά από παιδιά. Μην τροποποιείτε την συσκευή ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της. Εάν η συσκευή, μέρη της ή το καλώδιο εμφανίσουν βλάβες ή προβλήματα λειτουργίας, σταματήστε την χρήση της και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνος ή μόνη σας. Την επισκευή θα αναλάβει ο αρμόδιος τεχνικός. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ή άτομα με σωματική και διανοητική αναπηρία, εκτός και αν βρίσκονται πλήρως υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, που καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τα περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης. Απορρίψατε το προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC. Ενημερωθείτε για την ισχύουσα στον τόπο διαμονή σας νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ακολουθήστε τις υποδείξεις. Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά σκουπίδια. Η συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες θα βοηθήσει στην αποτροπή επιπτώσεων που βλάπτουν την ασφάλεια του ατόμου και του περιβάλλοντος.

InnovaGoods®

ČEŠTINA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Výkon: 100 W
- Napětí: 12 V
- Proud: 10 A
- Tlak: 3 Kg
- Tok tlaku: 25 L/min

SOUČÁSTI

InnovaGoods®

- Tryska/injektor vzduchu
- Bezpečnostní tlačítko
- LED světlo
- Spruštěcí tlačítko
- Manometr
- Napájecí kabel pro automobil (12 V)
- Tlaková hadice
- Adaptér na míče
- Adaptér pro nafukování
- Spodní příhrádka

INSTRUKCE

InnovaGoods®

- Otevřete spodní příhrádku (10) a vyjměte napájecí kabel (10), tlakovou hadici (7) a adaptéry (8–9).
- Uvolněte vzduchovou trysku (1) otočením proti směru hodinových ručiček.
- Vložte tlakovou hadici (7) a utáhněte vzduchovou trysku (1) po směru hodinových ručiček.
- Připojte napájecí kabel (6).
- Odblokujte bezpečnostní tlačítko a spusťte nafukování.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® ukazuje tlak vzduchu ve 3 rozlišných jednotkách: kg/cm², kPa (BAR) a Lb/in².

VAROVÁNÍ

InnovaGoods®

Po použití přístroje po dobu 15 minut jej nechte před opětovným použitím vychladnout po dobu nejméně dalších 15 minut. Ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako v přístroji. Odpojte zařízení vždy, když se nepoužívá. Netahajte za kabel a zajišťete, aby se nezamotal. Nepokládejte kabel na horké plochy a ostré hrany. Před čistěním zkontrolujte, zda je spotřebič odpojen od elektrické sítě a úplně chladný. Čistěte pomoci lehce navlhčeného hadříku. K čistění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Neponožujte přístroj ani kabel do kapaliný. Nemanipulujte se zařízením mokřýma rukama. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdroje vody nebo ve vlhkých místech. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze na účely, k nimž je určený. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Nenechávejte spuštěný přístroj bez dohledu. Tento přístroj není hračka. Udržujte mimo dosah dětí. Neupravujte zařízení ani součásti nebo kabel vypadají poškozené nebo nefungují správně, pak je nepoužívejte, ani se je nesnažte opravit. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí. Zlikvidujte výrobek v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC. Informujte se o místní legislativě týkající se recyklace elektrických a elektronických výrobků a dodržujte ji. Nevyhazujte výrobek spolu s domácími odpady. Dodržování těchto pokynů pomáhá zabránit negativním vlivům na lidské zdraví a na zachování bezpečnosti životního prostředí.

InnovaGoods®

InnovaGoods®

БЪЛГАРСКИ

InnovaGoods®

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Мощност: 100 W
- Напряжение: 12V
- Интензитет: 10 A
- Налягане: 3 кг
- Дебит на налягане: 25 л/мин

InnovaGoods®

ЧАСТИ

- Дюза / въздушен инжектор
- Бутон за защита
- LED светлина
- Спусък
- Манометър
- Кабел за захранване за автомобил (12 V)
- Маркуч за налягане
- Адаптер за топки
- Адаптер за надуваеми
- Долно отделение

InnovaGoods®

ИНСТРУКЦИИ

InnovaGoods®

- Отворете долното отделение (10), за да извадите захранващия кабел (6), маркуча за налягане (7) и адаптерите (8-9).
- Разхлабете въздушната дюза (1), като я завъртате обратно на часовниковата стрелка.
- Поставете маркуча за налягане (7) и затегнете въздушната дюза (1) чрез завъртане по посока на часовниковата стрелка.

InnovaGoods®

www.innovagoods.com

Portable Air Compressor InnovaGoods® - Gadget To Go

1

- Свържете захранвация кабел (6).
- Отключете предпазния ключ и натиснете спусъка, за да надуете.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® може да покаже налягането си в 3 различни мерни единици: kg/cm², kPa (BAR) и Lb / in² (PSI).

OSAD
1. Dүүis/öhupihusti
2. Turvanupp
3. LED-tuli
4. Päästik
5. Manomeeter
6. Auto toitekaabel (12 V)
7. Survevoolik
8. Pallide adapter
9. Kummide adapter
10. Alumine sektsioon

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

След като го използвате 15 минути, оставете го да се охлади поне 15 минути, преди да го използвате отново.

Уверете се, че напрежението на електрозахранването е съвместимо с това на устройството. Изключете уреда, когато не го използвате. Не дърпайте кабела и се уверете, че кабелът не е усукан. Дръжте кабела далече от топли и остри повърхности. Преди почистване, уверете се, че уредът е изключено от захранването и е напълно изстинал. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Не поставяйте устройството и кабела в течности. Не го закачайте с влажни ръце. Не използвайте устройството в близост до водоизточници или във влажни места. Подходящ само за използване удома.

Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не оставяйте устройството без надзор докато е включено. Този уред не е играчка. Да се пази от деца. Не променяйте уреда или някоя от частите му. Не използвайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството, частите или кабела, в случай че се окажат дефектни или не функционират правилно. Само квалифициран техник трябва да извършва ремонта. Това устройство не е предназначено за позлване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране. Извършлете този артикул съгласно европейската директива 2002/96/ЕО. Информирайте се относно местното законодателство за рециклиране на електрически и електронни продукти и го спазвайте. Не извърляйте този продукт с битовите отпадъци. Следвайки тези указания, допринасяте за избягване на негативни последиствия за човешкото здраве и околната среда.

HRVATSKI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
1. Snaga: 100 W
2. Napon: 12 V
3. Intenzitet: 10 A
4. Tlak: 3 Kg
5. Protok tlaka: 25 L/min

СЛОВЕНЧНА

TEHNIČKE ŠPECIFIKACIJE
1. Výkon: 100 W
2. Napätie: 12 V
3. Intenzita: 10 A
4. Tlak: 3 kg
5. Prúd tlaku: 25 L/min

DIJELOVI
1. Zračna mlaznica/injektor
2. Sigurnosni gumb
3. LED svjetlo
4. Okidač
5. Manometar

- Kabel za napajanje za automobil (12 V)
- Crijevo na pritisak
- Adapter za lopte
- Adapter za artikle na napuhavanje
- Donji pretinac

UPUTE
1. Otvorite donji pretinac (10) kako biste izvukli kabel za napajanje (6), crijevo na pritisak (7) i adaptere (8-9).
2. Otpustite zračnu mlaznicu (1) okrećući je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
3. Umetnite crijevo na pritisak (7) i zategnite zračnu mlaznicu (1) okrećući je u smjeru kazaljke na satu.
4. Spojite kabel za napajanje (6).
5. Odblokirajte sigurnosni prekidač i pritisnite okidač za napuhavanje.
6. Portable Air Compressor InnovaGoods® može pokazati zračni pritisak u 3 različite mjerne jedinice: kg/cm², kPa (BAR) i Lb/in² (PSI).

- Otvorite donji pretinac (10) kako biste izvukli kabel za napajanje (6), crijevo na pritisak (7) i adaptere (8-9).
- Otpustite zračnu mlaznicu (1) okrećući je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Umetnite crijevo na pritisak (7) i zategnite zračnu mlaznicu (1) okrećući je u smjeru kazaljke na satu.
- Spojte kabel za napajanje (6).
- Odblokirajte sigurnosni prekidač i pritisnite okidač za napuhavanje.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® može pokazati zračni pritisak u 3 različite mjerne jedinice: kg/cm², kPa (BAR) i Lb/in² (PSI).

OSAD
1. Dүүis/öhupihusti
2. Turvanupp
3. LED-tuli
4. Päästik
5. Manomeeter
6. Auto toitekaabel (12 V)
7. Survevoolik
8. Pallide adapter
9. Kummide adapter
10. Alumine sektsioon

UPOZORENJA

Nakon 15 minuta korištenja, ostavite ga da se ohladi barem 15 minuta prije ponovne uporabe. Osigurajte da napon izvora napajanja odgovara naponu uređaja. Isključite kabel uređaja kad god ga ne koristite. Ne povlačite kabao i pazite da se ne omotava. Držite kabao podalje od vrućih ili oštrih površina. Prije čišćenja, pobrinite se da je uređaj isključen iz utičnice i da je potpuno ohlađen. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite uređaj bez nadzora dok je uključen. Ovaj uređaj nije igračka. Držite ga dalje od dohvata djece. Ne modificirajte uređaj niti ijedan njegov dio.Ako su uređaj, dijelovi ili kabao u kvaru ili ne rade ispravno, ne koristite ih i ne pokušavajte ih popraviti. To smije učiniti samo kvalificirani tehničar. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže. Odložite ovaj proizvod u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC. Informirajte se o lokalnim zakonima o reciklaži električnih i elektronskih proizvoda i postupajte u skladu s njima. Ne odlazite ovaj proizvod s kućnim otpadom. Slijedeći ove upute, olakšat ćete sprječavanje ugrožavanja ljudi i okoliša.

СЛОВЕНЧНА

TEHNIČKE ŠPECIFIKACIJE
1. Výkon: 100 W
2. Napätie: 12 V
3. Intenzita: 10 A
4. Tlak: 3 kg
5. Prúd tlaku: 25 L/min

ČASTI
1. Dýza/vstrekovač vzduchu
2. Bezpečnostný spínač

- LED svetlo
- Spúšť
- Manometer
- Napájací kábel do auta (12V)
- Tlaková hadica
- Adaptér na lopty
- Adaptér na nafukovačky
- Spodná časť

POKYNY
1. Otvorte spodnú časť (10) na vytiahnutie napájacieho kábla (6), tlakovej hadice (7) a adaptérov (8-9).
2. Uvoľnite vzduchovú dýzu (1) tak, že ju otočíte do proti smeru hodinových ručičiek.
3. Vložte tlakovú hadicu (7) a stlačte vzduchovú dýzu (1) tak, že ju otočíte v smere hodinových ručičiek.
4. Pripojte napájací kábel (6).
5. Odblokujte bezpečnostný spínač a stlačte spúšť na nafukovanie.
6. Prenosný Air Compressor InnovaGoods® dokáže zobrazovať tlak vzduchu v 3 rôznych merných jednotkách: kg/cm², kPa (BAR) a Lb / in² (PSI).

VAROVANIE
1. Po 15 minútach používania nechajte prístroj vychladnúť, najmenej 15 minút pred ďalším použitím. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal.
2. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Pred čistením skontrolujte, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne chladný. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyziadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

VAROVANIE
1. Po 15 minútach používania nechajte prístroj vychladnúť, najmenej 15 minút pred ďalším použitím. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal.
2. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Pred čistením skontrolujte, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne chladný. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyziadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

VAROVANIE
1. Po 15 minútach používania nechajte prístroj vychladnúť, najmenej 15 minút pred ďalším použitím. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal.
2. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Pred čistením skontrolujte, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne chladný. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyziadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

VAROVANIE
1. Po 15 minútach používania nechajte prístroj vychladnúť, najmenej 15 minút pred ďalším použitím. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal.
2. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Pred čistením skontrolujte, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne chladný. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyziadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

VAROVANIE
1. Po 15 minútach používania nechajte prístroj vychladnúť, najmenej 15 minút pred ďalším použitím. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal.
2. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Pred čistením skontrolujte, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne chladný. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyziadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

VAROVANIE
1. Po 15 minútach používania nechajte prístroj vychladnúť, najmenej 15 minút pred ďalším použitím. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal.
2. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Pred čistením skontrolujte, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne chladný. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyziadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

VAROVANIE
1. Po 15 minútach používania nechajte prístroj vychladnúť, najmenej 15 minút pred ďalším použitím. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal.
2. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Pred čistením skontrolujte, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne chladný. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyziadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

EESTI

TEHNILINE KIRJELDUS
1. Võimsus: 100 W
2. Pinge: 12V
3. Intensiivsus: 10 A

ČASTI
1. Dýza/vstrekovač vzduchu
2. Bezpečnostný spínač

- Rõhk: 3 kg
- Survevool: 25 L / min

OSAD

- Dүүis/öhupihusti
- Turvanupp
- LED-tuli
- Päästik
- Manomeeter
- Auto toitekaabel (12 V)
- Survevoolik
- Pallide adapter
- Kummide adapter
- Alumine sektsioon

OSAD
1. Dүүis/öhupihusti
2. Turvanupp
3. LED-tuli
4. Päästik
5. Manomeeter
6. Auto toitekaabel (12 V)
7. Survevoolik
8. Pallide adapter
9. Kummide adapter
10. Alumine sektsioon

- Toitekaabli (6), survevooliku (7) ja adapterite (8–9) eemaldamiseks avage alumine sektsioon (10).
- Vabastage õhuhüüs (1), keerates seda vastupäeva.
- Sisestage survevoolik (7) ja keerake õhuotsikut (1) päripäeva keerates.
- Ühendage toitekaabel (6).
- Vabastage kaitselüliti ja täitmiseks vajutage päästikule.
- Portable Air Compressor InnovaGoods® saab oma õhurõhku näidata kolmes erinevas mõõtühikus: kg/cm², kPa (BAR) ja Lb/in² (PSI).

VAROVANIE
1. Po 15 minútach používania nechajte prístroj vychladnúť, najmenej 15 minút pred ďalším použitím. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal.
2. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Pred čistením skontrolujte, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne chladný. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyziadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

VAROVANIE
1. Po 15 minútach používania nechajte prístroj vychladnúť, najmenej 15 minút pred ďalším použitím. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal.
2. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Pred čistením skontrolujte, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne chladný. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyziadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

VAROVANIE
1. Po 15 minútach používania nechajte prístroj vychladnúť, najmenej 15 minút pred ďalším použitím. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal.
2. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Pred čistením skontrolujte, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne chladný. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riaďte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyziadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

VAROVANIE
1. Po 15 minútach používania nechajte prístroj vychladnúť, najmenej 15 minút pred ďalším použitím. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal.
2. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Pred čistením skontrolujte, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne chladný. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Neupravujte zariadenie ani žiadnu z jeho zložiek. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a