



PHILIPS



HF3532, HF3531,
HF3521, HF3519



1



2



3



English 6
Dansk 13
Deutsch 19
Español 26
Français 33
Italiano 40
Nederlands 47
Norsk 54
Português 60
Suomi 67
Svenska 73

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

The Philips Wake-Up Light helps you wake up more pleasantly. In the set sunrise simulation time, the light intensity of the lamp gradually increases to the set level and the light color changes from deep morning red to bright daylight. The light gently prepares your body for waking up at the set time. To make waking up an even more pleasant experience, you can use natural wake-up sounds or the FM radio* to wake up to.

* HF3532 does not have a radio.

Intended use

The Philips Wake-Up Light is intended to wake you up with gradually increasing light.

This is not a general illumination product.

The effects of the Wake-Up Light

The Philips Wake-Up Light gently prepares your body for waking up during the last 30 minutes of sleep. In the early morning hours our eyes are more sensitive to light than when we are awake. During that period the relatively low light levels of a simulated natural sunrise prepare our body for waking up and getting alert. People who use the Wake-Up Light wake up more easily, have a better overall mood in the morning and feel more energetic. Because the sensitivity to light differs per person, you can set the light intensity of your Wake-Up Light to a level that matches your light sensitivity for an optimal start of the day.

For more information about the Wake-Up Light, see www.philips.com.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).
- Keep the adapter dry.
- Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance (Fig. 1).
- Do not immerse the appliance in water or rinse under the tap.
- Do not place anything close to the appliance that could cause water or any other liquid to drip or splash onto the appliance.
- This appliance is for indoor use only (Fig. 2).
- The adapter contains a transformer, which converts an unsafe 100 V – 240 V AC mains voltage to a safe 24 V DC low voltage. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.

Warning

- Never use the appliance if the lamp housing is damaged, broken or missing.
- If the adapter, cord or appliance has been damaged in any way, liquid has spilled or objects have fallen into and/or onto the appliance, the appliance has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped or damaged, it should not be operated.
- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.

- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Consult your doctor before you start using the appliance if you have suffered from or are suffering from depression.
- Do not use this appliance as a means to reduce your hours of sleep. The purpose of this appliance is to help you wake up more easily. It does not diminish your need for sleep.

Caution

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local voltage before you connect the appliance.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, wall sockets and points where it exits from the lamp.
- Do not use the adapter in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the adapter.
- Do not drop the appliance on the floor, hit it hard or expose it to other heavy shocks.
- Place the appliance on a stable, level and non-slippery surface.
- Do not impair the cooling of the appliance by covering the appliance with items such as blankets, curtains, clothes, papers, etc.
- Do not use the appliance at room temperatures lower than 5 °C or higher than 35 °C.
- The appliance has no on/off switch. To disconnect the appliance, remove the adapter from the socket-outlet. The adapter and socket-outlet shall remain easily accessible at all times.
- This appliance is only intended for household use, including similar use for instance in hotels.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the appliance.
- Adapter is replaceable, LED light source is not replaceable.

General

- If you often wake up too early or with a headache, reduce the set light intensity level and/or the set sunrise simulation time.
- If you often wake up by the alarm sound, increase the set light intensity level or the set sunrise simulation time.
- If you share a bedroom with someone else, this person may unintentionally wake up from the light of the appliance, even though this person is further removed from the appliance. This phenomenon is the result of differences in light sensitivity between people.
- The power consumption of the appliance is lowest if no device is connected to the USB port and the lamp, radio and display are turned off.
- This is not a general illumination product. This product contains a light source of energy efficiency class E.

Safety and compliance

This appliance meets the safety requirements in the EU for:

- IEC 60598: Luminaires.
- IEC 62471: Photobiological safety of lamps and lamp systems.
- IEC 62368: Audio/video, information and communication technology equipment.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Cleaning and storage

- Clean the appliance with a soft cloth.
- Do not use abrasive cleaning agents, pads or cleaning solvents like alcohol, acetone, etc., as this may damage the surface of the appliance.
- If you are not going to use the appliance for an extended period of time, remove the adapter from the wall socket and store the appliance in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subjected to damage.
- Do not wrap the power cord around the appliance when storing it.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 3).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or go to your Philips dealer. You can also contact the philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The appliance does not work at all.	Perhaps the adapter is not inserted properly in the wall socket. Put the adapter properly in the wall socket Perhaps the plug is not inserted properly in the appliance. Put the small plug in the appliance properly. Perhaps there is a power failure. Check if the power supply works by connecting another appliance.
The appliance functions properly, but the lamp does not work anymore.	The appliance contains a durable LED lamp that should last a long time. However, if the lamp stops working, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The appliance does not respond when I try to set different functions.	Remove the adapter from the wall socket and wait a few minutes before you reinsert it.
The lamp does not go on when the alarm goes off.	Perhaps you set a light intensity level that is too low. Increase the light intensity level in your wake-up profile (see user manual for more information). Perhaps you switched off the alarm function. The alarm icon is visible on the display when the alarm function is active.
	Perhaps the appliance is defective. Contact the Philips Consumer Care Center in your country.
The lamp does not go on right away when I switch it on.	This is normal, the light gradually increase from 0 (only visible in dark conditions) to the set light level. This may take up to 5 seconds depending on the set light level.
I do not hear the alarm sound when the alarm goes off.	Perhaps you set a sound level that is too low. To set a higher sound level, increase the volume level of the wake-up sound in your wake-up profile (see user manual for more information). Sound fades in when the alarm is triggered.
	Perhaps you switched off the alarm function. The alarm icon is visible on the display when the alarm function is active.
	If you selected the radio as the alarm sound, perhaps the radio is not tuned to a station. Tune it to a station. Note: HF3532 does not have a radio.
	If you selected the radio as the alarm sound, the radio may be defective. Note: HF3532 does not have a radio. Switch on the radio after you switch off the alarm to check if the radio works. If it does not work, contact the Philips Consumer Care Center in your country.
The radio does not work. Note: HF3532 does not have a radio.	Perhaps you set the volume too low. Increase the volume level. Perhaps the radio is not tuned to a station. Tune it to a station. The radio may be defective. Contact the Philips Consumer Care Center in your country.
The radio produces a crackling sound. Note: HF3532 does not have a radio.	Perhaps the broadcast signal is weak. Adjust the frequency (see user manual for more information) and/or change the position of the antenna by moving it around. Make sure you have unwound the antenna completely.

10 English

Problem	Solution
The alarm went off yesterday, but it did not go off today.	Perhaps you switched off the alarm function. The alarm icon is visible on the display when the alarm function is active.
	Perhaps you set a volume level and/or light intensity level that is too low. Set a higher volume level and/or light intensity level in your wake-up profile (see user manual for more information).
	Perhaps there was a power failure that lasted longer than the time back-up. The set clock time is lost. You have to set the correct clock time again.
I wanted to snooze, but the alarm did not go off again after 9 minutes.	Tap on the top of the Wake-Up Light to snooze. If you press the alarm button, the FM button or the MENU button, the alarm function will be deactivated.
The light wakes me too early.	Perhaps the light intensity level you have set is not appropriate for you. Try a lower light intensity level if you wake up too early. If light intensity 1 is not low enough, move the appliance further away from the bed.
The light wakes me too late.	Perhaps the appliance is positioned at a lower level than your head. Make sure the appliance is located at a height at which the light is not blocked by your bed, duvet or pillow. Also make sure the appliance is not placed too far away.
HF3532, HF3531, HF3521: I am unable to switch the midnight light function on/off.	If you are unable to switch the midnight light on or off, try tapping faster or slower on top of the device.

Specifications

Adapter

Manufacturer	PHILIPS
Type number	HF12; HF20
Rated input voltage	100 – 240 V AC
Rated input frequency	50 / 60 Hz
Rated output voltage	24.0 V DC
Rated output current	0.5 A (HF12); 0.75 A (HF20)
Rated output power	12.0 W (HF12); 18.0 W (HF20)
No-load power	< 0.1 W
Efficiency class	VI
Safety classification	Class II power supply



Dimensions (height x width x depth)	35 x 78 x 66 mm (1.38 x 3.07 x 2.6 in.) for EU version 50 x 78 x 56 mm (1.97 x 3.07 x 2.2 in.) for UK version
Weight	Approx. 0.10 kg (3.5 oz.) for EU version (HF12); Approx. 0.12 kg (4.2 oz.) for EU version (HF20); Approx. 0.11 kg (3.9 oz.) for UK version (HF12); Approx. 0.13 kg (4.6 oz.) for UK version (HF20)
Cord length	Approx. 150 cm (4.9 ft)

Main unit

Manufacturer	PHILIPS
Type number	HF3519; HF3521; HF3531; HF3532
Rated input voltage	24 V DC
Rated input current	0.5 A
Rated input power	12 W
Standby power appliance (main unit + adapter)	< 0.5 W (display at maximum brightness) < 0.25 W (display off)
Conditions: night (12 h / 0 lux), day (12 h / 500 lux), all functions suspended	
USB charging port (HF3531/HF3532 only)	5 V DC, 0.5 A
Light output (level 1 – 20)	Approx. 1 lux – 300 lux at 45 cm (approx. 1 lux – 300 lux at 17.7 in.)
Light color (level 1 – 20)	Approx. 1500 K – 2800 K
FM-radio frequency band (HF3532 does not have a radio)	87.5 MHz – 108.0 MHz
Safety classification	Class III luminaire
Dimensions (height x width x depth)	Approx. 20 x 20 x 15 cm (7.9 x 7.9 x 5.9 in.)
Weight	Approx. 0.76 kg (26.8 oz.)



Operating conditions

Temperature	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)
Relative humidity	20 % to 90 % (no condensation)
Atmospheric pressure	86 kPa to 106 kPa

Storage conditions

Temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
Relative humidity	20 % to 90 % (no condensation)
Atmospheric pressure	86 kPa to 106 kPa

Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Philips Wake-Up Light vækker dig blidt og behageligt. I tidspunktet for den simulerede solopgang skruer lampen gradvist op for lysstyrken, indtil den når det indstillede niveau, og lysfarven skifter gradvist fra daggrøn til klart dagslys. Lyset forbereder nænsomt din krop på at vågne på det indstillede tidspunkt. Du kan gøre morgenvækningen endnu mere behagelig ved at bruge naturlydene eller FM-radioen*.

* HF3532 er ikke udstyret med radio.

Beregnet anvendelse

Philips Wake-Up Light er beregnet til at vække dig med gradvist stigende lysintensitet.

Dette produkt er ikke beregnet til at give generel belysning.

Virkningerne ved Wake-Up Light

Philips Wake-Up Light forbereder dig blidt på at vågne i løbet af de sidste 30 minutter af din søvn. Tidligt om morgen er øjnene mere følsomme over for lys, end når vi er vågne. I denne periode forbereder de relativt lave lysniveauer i en simulert naturlig solopgang vores krop på at vågne. Dem, der bruger Philips Wake-Up Light, vågner lettere, føler sig generelt bedre tilpas og mere oplagt om morgen. Eftersom lysfølsomhed er forskellig fra person til person, kan du indstille lysstyrken af din Wake-Up Light og dermed få den perfekte start på dagen.

Du finder flere oplysninger om Wake-Up Light på www.philips.com.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.

Fare

- Vand og elektricitet er en farlig kombination. Brug ikke apparatet i våde omgivelser (f.eks. i badeværelset eller i nærheden af en bruser eller swimmingpool).
- Hold adapteren tør.
- Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet (fig. 1), og at der ikke spildes vand på det.
- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skyldes under vandhanen.
- Placer ikke noget i nærheden af apparatet, der kan få vand eller anden væske til at droppe eller stænke på det.
- Dette produkt er kun til indendørs brug (fig. 2).
- Adapteren indeholder en transformator, som konverterer en usikker 100 V - 240 V AC netspænding til en sikker 24 V DC lavspænding. Klip ikke adapteren af for at udskifte den med et andet stik, da dette vil føre til farlige situationer.

Advarsel

- Brug aldrig apparatet, hvis lampekabinetet er beskadiget, gået i stykker eller mangler.

14 Dansk

- Apparatet må ikke benyttes, hvis adapter, ledning eller apparat på nogen måde er beskadiget, hvis der er spildt væske på det, eller hvis apparatet har været utsat for stødpåvirkninger, hvis apparatet har været utsat for påvirkninger fra regn eller fugt, hvis det ikke fungerer normalt, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget.
- Brug kun apparatet sammen med den medfølgende adapter.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Kontakt din læge, før du begynder at bruge apparatet, hvis du har lidt af eller lider af depression.
- Brug ikke apparatet som et middel til at reducere dit søvnbehov. Formålet med apparatet er at lette opvågningen. Det reducerer ikke søvnbehovet.

Forsiktig

- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stik og udgange samt ved det sted, hvor ledningen føres ud af lampen.
- For at forhindre varige beskadigelser af adapteren må den ikke bruges i eller i nærheden af stikkontakter, hvori der sidder en elektrisk luftfrisker.
- Undlad at tage apparatet på gulvet, og udsæt det ikke for kraftige slag eller andre voldsomme stød.
- Anbring apparatet på et stabilt, vandret og skridsikkert underlag.
- Pas på ikke at forhindre kølingen af dette apparat ved f.eks. at tildække det med tæpper, gardiner, tøj, papir mv.
- Undlad at anvende apparatet, hvis rumtemperaturen er under 5 °C eller højere end 35 °C.
- Apparatet har ikke en on/off-knap. Fjern adapteren fra stikkontakten for at frakoble apparatet. Adapteren og stikkontakten skal være let tilgængelige til enhver tid.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug, herunder lignende brug f.eks. på hoteller.
- Der må ikke sættes nogen form for åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.
- Adapteren kan udskiftes, LED-lyskilden kan ikke udskiftes.

Generelt

- Hvis du tit vågner for tidligt eller med hovedpine, kan du skrue ned for lysstyrken og/eller indstille tidspunktet for den simulerede solopgang.
- Hvis du tit vågner ved lyden af vækkeuret, kan du skrue op for lysstyrken eller indstille tidspunktet for den simulerede solopgang.
- Hvis du deler soveværelse med andre, kan vedkommende blive vækket utilsigtet, selvom han/hun ligger længere væk fra apparatet. Dette skyldes, at mennesker ikke nødvendigvis har samme lysfølsomhed.
- Apparatets strømforbrug er lavest, hvis der ikke er sluttet nogen enheder til USB-porten, og lampe, radio og display er slukket.
- Dette produkt er ikke beregnet til at give generel belysning. Dette produkt indeholder en lyskilde af energieffektivitetsklasse E.

Sikkerhed og overensstemmelse

Dette apparat opfylder sikkerhedskravene i EU for:

- IEC 60598: Armaturer.
- IEC 62471: Fotobiologisk sikkerhed for lamper og lampesystemer.

- IEC 62368: Audio/video, informations- og kommunikationsteknologiudstyr.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Rengøring og opbevaring

- Rengør apparatet med en blød klud.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, skuresvampe eller rengøringsmidler såsom sprit, acetone mv., idet de vil kunne beskadige apparatets overflade.
- Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal adapteren tages ud af stikkontakten. Opbevar apparatet på et sikkert, tørt sted, hvor det ikke bliver utsat for stød og ikke bliver beskadiget.
- Lysnetledningen må ikke vikles om apparatet under opbevaring.

Genanvendelse

- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortsaffaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig. 3).
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortsaffaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for information eller support, kan du besøge www.philips.com/support eller kontakte din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips-kundecenter (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder).

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for at se en liste med ofte stillede spørgsmål, eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Løsning
Apparatet virker slet ikke.	Måske er adapteren ikke sat korrekt i stikkontakten. Sæt adapteren i stikkontakten.
	Måske er stikket er ikke sat rigtigt i apparatet. Sæt det lille stik i lampen.
	Måske er der opstået strømsvigt. Kontroller, at strømforsyningen er i orden ved at tilslutte et andet apparat.
Apparatet fungerer korrekt, men pæren tænder ikke længere.	Lampen indeholder en robust LED pære med lang levetid. Hvis lampen mod forventning skulle holde op med at virke, bedes du kontakte din lokale Philips-kundeservice.
Apparatet reagerer ikke, når jeg forsøger at indstille de forskellige funktioner.	Tag adapteren ud af stikkontakten, vent et par minutter, og sæt den i igen.

Problem	Løsning
Lampen tændes ikke, når alarmen går i gang.	Måske har du valgt en lysintensitet, der er for lav. Skru op for lysstyrken i din vækkeprofil (læs mere i brugervejledningen).
	Du har måske slukket for alarmen ved en fejl. Alarmikonet vises på displayet, når alarmfunktionen er aktiv.
	Måske er lampen defekt. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
Lampen lyser ikke op med det samme, når jeg tænder for den.	Dette er normalt. Lysintensiteten fra lampen øges gradvist fra 0 (kun synligt i mørke) op til det angivne niveau. Dette kan tage op til 5 sekunder, afhængigt af det valgte lysniveau.
Jeg kan ikke høre vækkelyden, når alarmen går i gang.	Måske har du valgt et lydniveau, der er for lavt. Hvis du vil skrue op for lydstyrken, kan du skrue op for vækkelyden i din profil (læs mere i brugervejledningen).
	Lyden toner ind, når alarmen bliver udløst.
	Måske har du slået alarmfunktionen fra. Alarmikonet kan ses på displayet, når alarmfunktionen er aktiv.
	Hvis du har valgt radio som vækkeur, er radioen måske ikke indstillet på en station. Indstil den på en station. Bemærk: HF3532 er ikke udstyret med radio.
	Hvis du har valgt radio som vækkeur, er radioen måske defekt. Bemærk: HF3532 er ikke udstyret med radio. Tænd for radioen, efter du har slukket for vækkeuret, for at kontrollere, om radioen virker. Hvis radioen ikke virker, bedes du kontakte din lokale Philips-kundeservice.
Radioen virker ikke. Bemærk: HF3532 er ikke udstyret med radio.	Lydstyrken er muligvis indstillet for lavt. Skru op for lydstyrken.
	Måske er radioen ikke indstillet på en radiostation. Indstil den på en station.
	Radioen kan være defekt. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
Der kommer en knasende lyd fra radioen. Bemærk: HF3532 er ikke udstyret med radio.	Måske er radiosignalet svagt. Juster radiofrekvensen (læs mere i brugervejledningen), og/eller ret på antennen. Kontrollér, at antennen er helt rullet ud.
Alarmanen gik i gang i går, men ikke i dag.	Måske har du slået alarmfunktionen fra. Alarmikonet kan ses på displayet, når alarmfunktionen er aktiv.
	Måske har du valgt et lydniveau og/eller en lysintensitet, der er for lav. Skru op for lydstyrken og/eller lysstyrken i din vækkeprofil (læs mere i brugervejledningen).
	Måske har der været strømsvigt i længere tid, end backupbelysningens varighed. Det indstillede klokkeslæt går tabt. Du skal indstille det korrekte klokkeslæt igen.

Problem	Løsning
Jeg ville bruge snooze-funktionen, men alarmen gik ikke i gang igen efter 9 minutter.	Tryk oven på Wake-Up Light for at vælge snooze. Hvis du trykker på alarmknappen, FM-knappen eller MENU-knappen vil alarmfunktionen blive deaktiveret.
Lyset vækker mig for tidligt.	Måske er den lysintensitet, du har indstillet, ikke den, der passer bedst til dig. Prøv med en lavere lysintensitet, hvis du vågner for tidligt. Hvis lysintensitet 1 ikke er lav nok, kan du flytte apparatet længere væk fra sengen.
Lyset vækker mig for sent.	Måske er apparatet placeret i lavere højde end dit hoved. Sørg for, at lampen er placeret et sted, hvor lyset ikke blokeres af din seng, dyne eller hovedpude. Sørg også for, at apparatet ikke er placeret for langt væk.
HF3532, HF3531, HF3521: Jeg kan ikke slå funktionen Midnight-lys til eller fra.	Hvis det ikke lykkes at slå funktionen Midnight-lys til eller fra, kan du prøve at slå lidt hurtigere eller langsommere oven på apparatet.

Specifikationer

Adapter

Producent	PHILIPS
Typenummer	HF12; HF20
Nominel indgangsspænding	100 – 240 V AC
Nominel indgangsfrekvens	50 / 60 Hz
Nominel udgangsspænding	24,0 V DC
Nominel udgangsstrøm	0,5 A (HF12); 0,75 A (HF20)
Nominel udgangseffekt	12,0 W (HF12); 18,0 W (HF20)
Ubelastet effekt	< 0,1 W
Effektivitetsklasse	VI
Sikkerhedsklassificering	Klasse II strømforsyning
Dimensioner (højde x bredde x dybde)	35 x 78 x 66 mm
Vægt	Ca. 0,10 kg (HF12); ca. 0,12 kg (HF20)
Ledningslængde	Ca. 150 cm



Hovedenhed

Producent	PHILIPS
-----------	---------

18 Dansk

Typenummer	HF3519; HF3521; HF3531; HF3532
Nominel indgangsspænding	24 V DC
Indgangsstrøm (min.)	0,5 A
Nominel indgangseffekt	12 W
Strømforbrug i standby – apparat (hovedenhed + adapter)	< 0,5 W (display indstillet til maks. lysstyrke) < 0,25 W (display slukket)
Betingelser: nat (12 t / 0 lux), dag (12 t / 500 lux), alle funktioner slået fra	
USB-opladerport (kun HF3531/HF3532)	5 V DC, 0,5 A
Lyseffekt (niveau 1 – 20)	Ca. 1 lux – 300 lux ved 45 cm
Lysfarve (niveau 1 – 20)	Ca. 1.500 K – 2.800 K
FM-frekvensbånd (HF3532 er ikke udstyret med radio)	87,5 MHz – 108,0 MHz
Sikkerhedsklassificering	Klasse III-armatur
	
Dimensioner (højde x bredde x dybde)	Ca. 20 x 20 x 15 cm
Vægt	Ca. 0,76 kg

Driftsomgivelser

Temperatur	5 °C til 35 °C
Relativ luftfugtighed	20 % til 90 % (ingen kondensdannelse)
Atmosfærisk tryk	86 kPa til 106 kPa

Opbevaringsforhold

Temperatur	-20 °C til 50 °C
Relativ luftfugtighed	20 % til 90 % (ingen kondensdannelse)
Atmosfærisk tryk	86 kPa til 106 kPa

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Das Philips Wake-Up Light hilft Ihnen, auf angenehmere Weise aufzuwachen. Bei eingestellter Sonnenaufgangssimulation nimmt die Lichtintensität der Lampe allmählich zu, bis die eingestellte Stufe erreicht ist, und die Lichtfarbe geht von einem tiefen Morgenrot zu einem hellen Tageslicht über. Das Licht bereitet Ihren Körper ganz natürlich auf das Aufwachen zur eingestellten Zeit vor. Um das Aufwachen noch angenehmer zu machen, können Sie außerdem natürliche Wecktöne oder das UKW-Radio* verwenden.

* HF3532 hat kein Radio.

Vorgesehener Verwendungszweck

Das Philips Wake-Up Light weckt Sie mit allmählich zunehmendem Licht.

Dies ist kein allgemeines Beleuchtungsprodukt.

Die Wirkung des Wake-Up Light

Das Philips Wake-Up Light bereitet ihren Körper in den letzten 30 Minuten des Schlafs sanft auf das Aufwachen vor. In den frühen Morgenstunden sind unsere Augen lichtempfindlicher als während der Wachphasen am Tag. In dieser Phase bereitet sich der Körper dank der relativ geringen Lichtintensität eines simulierten Sonnenaufgangs auf das Aufwachen und Munterwerden vor. Durch die Anwendung des Wake-Up Light werden Sie leichter wach und fühlen sich wohler und energiegeladener. Da die Lichtempfindlichkeit bei jedem Menschen unterschiedlich ist, können Sie die Lichtintensität Ihres Wake-Up Light so einstellen, dass sie Ihrer Lichtempfindlichkeit für einen optimalen Start in den Tag am besten entspricht.

Weitere Informationen zum Wake-Up Light finden Sie unter www.philips.com.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Wasser und Elektrizität sind eine gefährliche Kombination! Benutzen Sie dieses Gerät nicht in feuchter Umgebung (z. B. im Badezimmer, in der Nähe einer Dusche oder eines Schwimmbeckens).
- Halten Sie das Netzteile trocken.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät (Abb. 1) gelangt oder darüber verschüttet wird.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Stellen Sie nichts in die Nähe des Geräts, das dazu führen könnte, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen (Abb. 2).
- Der Adapter enthält einen Transformator, der unsichere 100–240 V Wechselstrom-Netzspannung in sichere 24 V Gleichstrom-Niederspannung umwandelt. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies den Benutzer gefährden kann.

Warnhinweis

- Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn das Lampengehäuse beschädigt oder zerbrochen ist oder fehlt.
- Wenn der Adapter, das Netzkabel oder das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt sind, Flüssigkeit über dem Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in und/oder auf das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen bzw. beschädigt wurde, darf das Gerät nicht betrieben werden.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Adapter.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, darf es nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Wenn Sie in der Vergangenheit Depressionen hatten oder im Moment daran leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, um Ihre Schlafzeit zu verkürzen. Der Zweck dieses Geräts ist es, Ihnen das Aufwachen zu erleichtern. Es verringert jedoch nicht Ihren Schlafbedarf.

Achtung

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, nicht auf das Netzkabel zu treten oder es zu knicken. Dies gilt insbesondere an Steckern, Steckdosen oder am Austritt von der Lampe.
- Um einen irreparablen Schaden des Adapters zu vermeiden, verwenden Sie den Adapter nicht in oder in der Nähe einer Wandsteckdose, an die ein elektrischer Lüfterfrischer angeschlossen ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinerlei schweren Stößen aus.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und rutschfeste Oberfläche.
- Beeinträchtigen Sie nicht die Kühlung des Geräts, indem Sie das Gerät mit Gegenständen wie Decken, Gardinen, Kleidung, Papieren usw. abdecken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Zimmertemperaturen unter 5° C oder über 35° C.
- Das Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter. Um das Gerät auszuschalten, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose. Der Adapter und die Steckdose müssen jederzeit leicht erreichbar sein.
- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch oder in ähnlichem Umfeld, wie z. B. im Hotel, geeignet.
- Es dürfen keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf dem Gerät abgestellt werden.
- Der Adapter ist austauschbar, die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar.

Allgemeines

- Wenn Sie oft zu früh oder mit Kopfschmerzen aufwachen, verringern Sie die eingestellte Lichtintensität und/oder die eingestellte Dauer der Sonnenaufgangssimulation.
- Wenn Sie oft durch den Weckton geweckt werden, erhöhen Sie die eingestellte Lichtintensität und/oder die eingestellte Dauer der Sonnenaufgangssimulation.
- Wenn eine weitere Person im Zimmer schläft, kann diese Person unbeabsichtigt durch das Wake-Up Light geweckt werden, obwohl sie weiter vom Gerät entfernt ist. Das liegt daran, dass Menschen unterschiedlich stark auf Licht reagieren.
- Der Stromverbrauch des Geräts ist am niedrigsten, wenn kein Gerät über den USB-Anschluss gekoppelt ist und die Lampe, das Radio und das Display ausgeschaltet sind.

- Dies ist kein allgemeines Beleuchtungsprodukt. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Sicherheit und Einhaltung von Normen

Dieses Gerät entspricht den EU-Sicherheitsanforderungen für:

- IEC 60598: Leuchten.
- IEC 62471: Fotobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen.
- IEC 62368: Geräte der Audio-/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Reinigung und Aufbewahrung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Reinigungsflüssigkeiten wie Alkohol, Aceton u. Ä., da diese die Geräteoberfläche beschädigen können.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen Ort auf, an dem es nicht gequetscht, gestoßen oder auf andere Weise beschädigt werden kann.
- Wickeln Sie niemals das Stromkabel um das Gerät, wenn Sie es verstauen.

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU) (Abb. 3).
 - 1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
 - 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
 - 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
 - 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>

Garantie und Support

Wenn Sie Informationen oder einen Service benötigen, besuchen Sie www.philips.com/support oder wenden Sie sich an Ihren Philips Händler. Sie können sich auch an das Philips Service-Center in Ihrem Land wenden. (Die Kontaktdataen finden Sie in der internationalen Garantieschrift.)

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter: www.philips.com/support und ziehen Sie die Liste „Häufig gestellte Fragen“ hinzufügen, oder wenden Sie sich an das Philips Consumer Care-Center in Ihrem Land.

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Möglicherweise wurde der Adapter nicht richtig in die Steckdose gesteckt. Stecken Sie den Stecker richtig in die Steckdose.
	Möglicherweise wurde der Netzstecker nicht richtig in das Gerät gesteckt. Stecken Sie den Gerätestecker ordnungsgemäß in das Gerät.
	Möglicherweise liegt ein Stromausfall vor. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät an die Steckdose anschließen.
Das Gerät ist in Ordnung, aber die Lampe funktioniert nicht mehr.	Das Gerät verfügt über eine langlebige LED-Lampe, die normalerweise eine lange Zeit hält. Sollte die Lampe jedoch nicht mehr funktionieren, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Das Gerät reagiert nicht, wenn ich verschiedene Funktionen einstellen möchte.	Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose und warten Sie einige Minuten, bevor Sie ihn wieder einstecken.
Die Lampe leuchtet nicht auf, wenn sich der Wecker einschaltet.	Möglicherweise haben Sie die Lichtintensität zu niedrig eingestellt. Erhöhen Sie die Lichtintensität in Ihrem Weckprofil (weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung).
	Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion ausgeschaltet. Das Wecksymbol wird auf dem Display angezeigt, wenn die Weckfunktion aktiv ist.
	Möglicherweise ist das Gerät defekt. Wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Die Lampe leuchtet nicht sofort, wenn ich sie einschalte.	Dies ist normal, das Licht nimmt allmählich zu von 0 (nur bei Dunkelheit sichtbar) bis zur eingestellten Lichtintensität. Dies kann je nach eingestellter Lichtintensität bis zu 5 Sekunden dauern.
Ich höre den Weckton nicht, wenn der Wecker sich einschaltet.	Möglicherweise haben Sie die Lautstärke zu niedrig eingestellt. Um eine höhere Lautstärke einzustellen, erhöhen Sie die Lautstärke des Wecktons in Ihrem Aufwachprofil (weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung).
	Der Ton wird beim Auslösen des Weckers langsam lauter.
	Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion ausgeschaltet. Das Alarmsymbol wird auf dem Display angezeigt, wenn die Weckfunktion aktiviert ist.
	Wenn Sie das Radio als Weckton ausgewählt haben, haben Sie möglicherweise keinen Radiosender eingestellt. Stellen Sie es auf einen Sender ein. Hinweis: HF3532 hat kein Radio.
	Wenn Sie das Radio als Weckalarm gewählt haben, ist das Radio möglicherweise defekt. Hinweis: HF3532 hat kein Radio. Überprüfen Sie, ob das Radio funktioniert. Schalten Sie das Radio ein, nachdem Sie den Wecker ausgeschaltet haben. Wenn das Gerät dann immer noch nicht funktioniert, dann kontaktieren Sie den Philips Kundendienst in Ihrem Land.

Problem	Lösung
Das Radio funktioniert nicht. Hinweis: HF3532 hat kein Radio.	Möglicherweise haben Sie die Lautstärke zu niedrig eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke. Möglicherweise ist das Radio nicht auf einen Sender eingestellt. Stellen Sie es auf einen Sender ein. Möglicherweise ist das Radio defekt. Wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Das Radio macht Knackgeräusche. Hinweis: HF3532 hat kein Radio.	Möglicherweise ist das Rundfunksignal zu schwach. Stellen Sie die Frequenz ein (weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung) und/oder ändern Sie die Position der Antenne, indem Sie sie bewegen. Die Antenne sollte vollständig abgewickelt sein.
Gestern hat sich der Wecker eingeschaltet, aber heute hat er nicht funktioniert.	Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion ausgeschaltet. Das Alarmsymbol wird auf dem Display angezeigt, wenn die Weckfunktion aktiviert ist. Möglicherweise haben Sie die Lautstärke und/oder die Lichtintensität zu niedrig eingestellt. Stellen Sie eine höhere Lautstärke und/oder Lichtintensität in Ihrem Weckprofil ein (weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung). Möglicherweise gab es einen Stromausfall, der die Zeitreserve überschritt. Die eingestellte Uhrzeit ist verloren gegangen. In diesem Fall müssen Sie die korrekte Uhrzeit erneut einstellen.
Ich wollte die Schlummerfunktion verwenden, aber der Wecker schaltete sich nach 9 Minuten nicht wieder an.	Tippen Sie auf die Oberseite des Wake-Up Light, um die Schlummerfunktion zu verwenden. Wenn Sie die Alarmtaste, die FM-Taste oder die MENU-Taste drücken, wird die Weckfunktion deaktiviert.
Das Licht weckt mich zu früh.	Möglicherweise ist die eingestellte Lichtintensität nicht für Sie geeignet. Probieren Sie eine niedrigere Lichtintensität aus, wenn Sie zu früh aufwachen. Wenn Lichtintensität 1 nicht niedrig genug ist, stellen Sie das Gerät in größerer Entfernung vom Bett auf.
Das Licht weckt mich zu spät.	Möglicherweise befindet sich das Gerät nicht auf einer Höhe mit Ihrem Kopf. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät auf einer Höhe befindet, auf der es nicht von Ihrem Bett, Ihrer Bettdecke oder Ihrem Kopfkissen verdeckt wird. Überzeugen Sie sich zudem davon, dass sich das Gerät nicht zu weit von Ihnen weg befindet.
HF3532, HF3531, HF3521: Ich kann die Nachtlichtfunktion nicht ein-/ausschalten.	Wenn Sie das Nachtlicht nicht ein- oder ausschalten können, tippen Sie schneller oder langsamer auf die Oberseite des Geräts.

Technische Daten

Adapter

Hersteller	PHILIPS
Typennummer	HF12; HF20
Nenneingangsspannung	100 – 240 V AC
Nenneingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Nennausgangsspannung	24,0 V DC
Nominaler Ausgangsstrom	0,5 A (HF12); 0,75 A (HF20)
Nennausgangsleistung	12,0 W (HF12); 18,0 W (HF20)
Ohne Last	< 0,1 W
Effizienzklasse	VI
Sicherheitsklassifizierung	Stromquelle der Klasse II
	
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	35 x 78 x 66 mm
Gewicht	Ca. 0,10 kg (HF12); ca. 0,12 kg (HF20);
Kabellänge	Ca. 150 cm

Hauptgerät

Hersteller	PHILIPS
Typennummer	HF3519; HF3521; HF3531; HF3532
Nenneingangsspannung	24 V DC
Nominaler Eingangsstrom	0,5 A
Eingangsnennleistung	12 W
Standby-Stromverbrauch des Geräts (Hauptgerät + Adapter)	< 0,5 W (Display bei maximaler Helligkeit) < 0,25 W (Display aus)
Bedingungen: Nacht (12 Std. / 0 Lux), Tag (12 Std. / 500 Lux), alle Funktionen ausgesetzt	
USB-Ladeanschluss (nur HF3531/HF3532)	5 V DC, 0,5 A
Lichtstrom (Stufe 1 – 20)	Ca. 1 Lux – 300 Lux bei 45 cm
Lichtfarbe (Stufe 1 – 20)	Ca. 1500 K – 2800 K
UKW-Funkfrequenzband (HF3532 hat keinen Funk)	87,5 MHz – 108,0 MHz

Sicherheitsklassifizierung

Leuchte der Klasse III

Abmessungen
(Höhe x Breite x Tiefe)

Ca. 20 x 20 x 15 cm

Gewicht

Ca. 0,76 kg

Betrieb

Temperatur

5 °C bis 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

20 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Atmosphärischer Druck

86 kPa bis 106 kPa

Aufbewahrung

Temperatur

-20 °C bis 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

20 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Atmosphärischer Druck

86 kPa bis 106 kPa

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.

La luz de despertar Philips le ayuda a despertarse de forma más agradable. En el tiempo establecido de simulación del amanecer, la intensidad de la luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel establecido y el color de la luz cambia del profundo rojo de la mañana a la brillante luz diurna. La luz prepara suavemente el cuerpo para despertarse a la hora establecida. Para que el despertar sea una experiencia aún más agradable, puede utilizar sonidos naturales o la radio FM* para despertarse.

* El modelo HF3532 no tiene radio.

Uso indicado

La Wake-Up Light de Philips está diseñada para despertarle con un aumento gradual de la luz.

No se trata de un producto para la iluminación general.

Los efectos de Wake-Up Light

La Wake-Up Light de Philips prepara suavemente el cuerpo para el despertar durante los últimos 30 minutos de sueño. Por la mañana temprano, nuestros ojos son más sensibles a la luz que cuando estamos despiertos. Durante ese periodo, los niveles de luz relativamente bajos de un amanecer natural simulado preparan nuestro cuerpo para despertarse y estar alerta. Las personas que utilizan la Wake-Up Light se despiertan con mayor facilidad, disfrutan de un mejor humor por la mañana y se sienten con más energía. Dado que la sensibilidad a la luz varía según la persona, la intensidad de la Wake-Up Light se puede ajustar para despertarse en un nivel acorde con su propia sensibilidad y empezar el día con buen pie.

Si desea más información sobre Wake-Up Light, visite www.philips.com.

Información de seguridad importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

Peligro

- El agua y la electricidad forman una combinación peligrosa. No utilice el aparato en entornos húmedos (por ejemplo, en el baño ni cerca de una ducha o una piscina).
- Mantenga seco el adaptador.
- No deje que entre agua en el aparato (Fig. 1) o que se derrame agua sobre el mismo.
- No sumerja el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
- No coloque nada cerca del aparato que pudiera causar que agua o cualquier otro líquido salpique o gotee en el aparato.
- Este aparato es solo para uso en interiores (Fig. 2).
- El adaptador contiene un transformador que transforma una tensión de red poco segura de 100 V - 240 V CA en otra tensión baja y segura de 24 V CC. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.

Advertencia

- No utilice nunca el aparato sin la carcasa de la lámpara o si la carcasa está dañada o rota.

- No utilice el aparato si el adaptador, el cable o el aparato sufren daños de cualquier tipo, si se derrama algún líquido o caen objetos dentro del aparato o sobre él o si el aparato se expone a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.
- Utilice el aparato solo con el adaptador que se suministra.
- Si el adaptador está dañado, cámbielo siempre por otro original para evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Consulte a su médico antes de comenzar a utilizar el aparato si ha padecido o padece una depresión.
- No utilice este aparato como medio para reducir sus horas de sueño. El propósito de este aparato es ayudarle a despertarse con más facilidad. No reduce la necesidad de sueño.

Precaución

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje local.
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, especialmente cerca de las clavijas, las tomas de corriente y el punto de salida de la lámpara.
- No utilice el adaptador cerca o en tomas de corriente en las que esté enchufado un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables en el adaptador.
- No deje caer el aparato al suelo y no lo golpee con fuerza ni lo exponga a golpes violentos.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y no deslizante.
- No obstruya la refrigeración del aparato cubriendolo con objetos como mantas, cortinas, ropa, documentos, etc.
- No utilice el aparato a una temperatura ambiente por debajo de 5 °C o que supere los 35 °C.
- El aparato no tiene interruptor de encendido/apagado. Para desconectar el aparato, desenchufe el adaptador de la toma de corriente. El adaptador y la toma de corriente deberán estar fácilmente accesibles en todo momento.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico o similar, por ejemplo, en hoteles.
- En el aparato no deben colocarse fuentes de llama desnuda, como velas encendidas.
- El adaptador es sustituible, la fuente de luz LED no es sustituible.

General

- Si a menudo se despierta demasiado pronto o con dolor de cabeza, reduzca el nivel de intensidad de la luz o el tiempo de simulación del amanecer que haya programado.
- Si a menudo se despierta a causa del sonido de la alarma, aumente el nivel de intensidad de la luz o el tiempo de simulación del amanecer que haya programado.
- Si comparte la habitación con otra persona, esta podría despertarse involuntariamente debido a la luz del aparato, aunque se aleje más de él. Este fenómeno es el resultado de las diferencias de sensibilidad a la luz entre las personas.
- El consumo de electricidad del aparato es menor si no hay ningún dispositivo conectado al puerto USB y la lámpara, la radio y la pantalla se apagan.
- No se trata de un producto para la iluminación general. Este producto contiene una fuente de luz con una eficiencia energética de clase E.

Seguridad y cumplimiento

Este aparato cumple los requisitos de seguridad de la UE para:

- IEC 60598: Luminarias
- IEC 62471: Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de las lámparas

- IEC 62368: Equipos de tecnología de audio/vídeo, información y comunicación.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Limpieza y almacenamiento

- Limpie el aparato con un paño suave.
- No utilice agentes de limpieza abrasivos, estropajos o disolventes como alcohol, acetona, etc., ya que podría dañar la superficie del aparato.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de la toma de corriente y guarde el aparato en un lugar seguro y seco donde no pueda resultar aplastado o golpeado ni sufrir daños.
- Al guardarlo, no enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.

Reciclaje

- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE) (Fig. 3).
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desechado correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o contacte con su distribuidor Philips. También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips de su país (consulte los datos de contacto en el folleto de la garantía internacional).

Resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite www.philips.com/support para consultar una lista de preguntas frecuentes o comuníquese con el servicio de atención al cliente en su país.

Problema	Solución
El aparato no funciona.	Es posible que no se haya introducido el adaptador en la toma de corriente. Enchufe el adaptador correctamente a la toma de corriente. Es posible que la clavija no esté correctamente conectada al aparato. Enchufe la clavija pequeña al aparato correctamente.
	Es posible que se haya interrumpido el suministro eléctrico. Compruebe si la toma de corriente funciona conectando otro aparato.
El aparato funciona correctamente, pero la lámpara ya no funciona.	El aparato contiene una lámpara LED duradera que debe durar mucho tiempo. No obstante, si la lámpara deja de funcionar, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.

Problema	Solución
El aparato no responde cuando intento configurar diferentes funciones.	Retire el adaptador de la toma de corriente y espere unos minutos antes de volver a insertarlo.
La lámpara no se enciende cuando se activa la alarma.	Puede que haya ajustado un nivel de intensidad de luz demasiado bajo. Aumente el nivel de intensidad de la luz en su perfil de despertador (consulte el manual del usuario para obtener más información).
	Es posible que haya desconectado la función de alarma. El icono de la alarma está visible en la pantalla cuando la función de alarma está activa.
	Puede que el aparato esté defectuoso. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
La lámpara no se enciende directamente al conectarla.	Esto es normal, la luz aumenta gradualmente de 0 (solo visible en la oscuridad) al nivel de luz establecido. Esto puede tardar hasta 5 segundos según el nivel de luz establecido.
No se oye el sonido de la alarma cuando esta se activa.	Puede que haya ajustado un nivel de sonido demasiado bajo. Para ajustar un nivel de sonido más alto, aumente el nivel de volumen del sonido de despertar en el perfil de despertar (consulte el manual de usuario para obtener más información).
	El sonido se emite gradualmente cuando se activa la alarma.
	Puede que haya desactivado la función de alarma. El icono de la alarma puede verse en la pantalla cuando esta función está activa.
	Si ha seleccionado la radio como sonido de alarma, tal vez la radio no esté sintonizada en una emisora. Sintonice una emisora. Nota: El modelo HF3532 no tiene radio.
	Si ha seleccionado la radio como sonido para la alarma, la radio podría estar defectuosa. Nota: El modelo HF3532 no tiene radio. Encienda la radio después de haber apagado la alarma para comprobar si funciona. Si esto no funciona, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
La radio no funciona. Nota: El modelo HF3532 no tiene radio.	Puede que haya ajustado el nivel de volumen demasiado bajo. Aumente el nivel del volumen.
	Es posible que no haya ninguna emisora de radio sintonizada. Sintonice una emisora.
	Puede que la radio esté defectuosa. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
La radio produce un sonido crepitante. Nota: El modelo HF3532 no tiene radio.	Es posible que la señal de radio sea débil. Ajuste la frecuencia (consulte el manual del usuario para obtener más información) o cambie la posición de la antena moviéndola. Asegúrese de que ha desplegado la antena completamente.

Problema	Solución
La alarma se activó ayer, pero no lo ha hecho hoy.	Puede que haya desactivado la función de alarma. El icono de la alarma puede verse en la pantalla cuando esta función está activa.
	Quizás ha ajustado un nivel de volumen o de intensidad de luz que es demasiado bajo. Establezca un nivel de volumen o un nivel de intensidad de luz más alto en su perfil de despertar (consulte el manual del usuario para obtener más información).
	Tal vez hubo un corte de energía que duró más que la reserva de tiempo. Se pierde la hora del reloj establecido. Debe ajustar la hora del reloj correcta de nuevo.
Quería que se repitiera la alarma, pero no se activó de nuevo transcurridos 9 minutos.	Toque la parte superior de la Wake-Up Light para que la alarma se repita. Si pulsa los botones de alarma, FM o MENU (Menú), se desactivará la función de alarma.
La luz me despierta demasiado temprano.	Es posible que el nivel de intensidad de la luz que ha ajustado no sea adecuado para usted. Pruebe un nivel de intensidad de luz inferior si se despierta demasiado pronto. Si la intensidad de luz 1 no es lo bastante baja, aleje más el aparato de la cama.
La luz me despierta demasiado tarde.	Es posible que el aparato esté situado a una altura por debajo del nivel de la cabeza. Asegúrese de que el aparato esté situado a una altura a la que la cama, el edredón o la almohada no bloquee la luz. Asegúrese también de que el aparato no está colocado demasiado lejos.
HF3532, HF3531, HF3521: No puedo encender o apagar la función de luz nocturna.	Si no puede encender o apagar la luz nocturna, pruebe a tocar la parte superior del dispositivo más rápido o más despacio.

Especificaciones

Adaptador de corriente

Fabricante	PHILIPS
Número de tipo	HF12; HF20
Voltaje de entrada nominal	100 – 240 V CA
Frecuencia nominal de entrada	50 / 60 Hz
Voltaje de salida nominal	24,0 V DC
Corriente de salida nominal	0,5 A (HF12); 0,75 A (HF20)
Potencia nominal de salida	12,0 W (HF12); 18,0 W (HF20)
Potencia sin carga	< 0,1 W

Clase de eficiencia	VI
Clasificación de seguridad	Alimentación de clase II 
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	35 x 78 x 66 mm
Peso	Aprox. 0,10 kg (HF12); aprox. 0,12 kg (HF20)
Longitud del cable	Aprox. 150 cm

Unidad principal

Fabricante	PHILIPS
Número de tipo	HF3519; HF3521; HF3531; HF3532
Voltaje de entrada nominal	24 V DC
Corriente de entrada nominal	0,5 A
Potencia de entrada nominal	12 W
Consumo en modo de espera (unidad principal + adaptador)	< 0,5 W (pantalla con el brillo máximo) < 0,25 W (pantalla apagada)
Condiciones: Noche (12 h / 0 lux), Día (12 h / 500 lux), todas las funciones suspendidas	
Puerto de carga USB (HF3531/HF3532 solamente)	5 V CC, 0,5 A
Rendimiento lumínico (nivel 1 – 20)	Aprox. 1 lux – 300 lux a 45 cm
Color de luz (nivel 1 – 20)	Aprox. 1500 K – 2800 K
Canal de frecuencia de radio FM (HF3532 no tiene radio)	87,5 MHz – 108,0 MHz
Clasificación de seguridad	Luminaria de clase III 
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	Aprox. 20 x 20 x 15 cm
Peso	Aprox. 0,76 kg

Condiciones de funcionamiento

Temperatura	5 °C a 35 °C
Humedad relativa	Del 20 % al 90 % (sin condensación)
Presión atmosférica	86 kPa a 106 kPa

Condiciones de almacenamiento

Temperatura	-20 °C a 50 °C
Humedad relativa	Del 20 % al 90 % (sin condensación)
Presión atmosférica	86 kPa a 106 kPa

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

L'Éveil lumière de Philips adoucit vos réveils. Pendant la durée de simulation du lever de soleil choisie, l'intensité lumineuse de la lampe augmente peu à peu jusqu'au niveau sélectionné et la couleur de la lumière passe des couleurs rougeoyantes de l'aube à la lumière vive du jour. La lumière prépare doucement votre corps à se réveiller à l'heure programmée. Pour encore plus de confort, vous pouvez utiliser des sons naturels ou la radio FM* pour vous réveiller.

* Le modèle HF3532 ne dispose pas de radio.

Usage prévu

Wake-Up Light de Philips vous réveille en augmentant progressivement la lumière.

Il ne s'agit pas d'un produit d'éclairage général.

Effets de Wake-Up Light.

Wake-Up Light de Philips prépare tout en douceur votre corps au réveil pendant les 30 dernières minutes de sommeil. Tôt le matin, nos yeux sont plus sensibles à la lumière que lorsque nous sommes éveillés. Durant cette période, les niveaux de luminosité relativement faibles d'un lever de soleil naturel simulé préparent notre corps au réveil et nous permettent de nous lever du bon pied. Les personnes qui utilisent Wake-Up Light de Philips se lèvent plus facilement, sont de meilleure humeur le matin et ont plus de tonus. Étant donné que la sensibilité à la lumière varie d'une personne à une autre, vous pouvez régler l'intensité lumineuse de l'appareil selon vos préférences pour commencer votre journée du bon pied.

Pour plus d'informations sur Wake-Up Light, rendez-vous sur le site www.philips.com.

Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger

- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide (dans la salle de bain ou près d'une douche ou d'une piscine par exemple).
- Gardez le bloc d'alimentation au sec.
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil (Fig. 1) ni à en renverser sur celui-ci.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
- Ne placez pas d'objet près de l'appareil afin de le protéger contre les risques d'éclaboussure ou de fuite.
- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement (Fig. 2).
- L'adaptateur contient un transformateur, qui convertit une tension secteur dangereuse de 100 V – 240 V CA en une basse tension de sécurité de 24 V CC. N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur afin d'éviter tout accident.

Avertissement

- N'utilisez pas l'appareil si le corps de la lampe est endommagé, cassé ou absent.

34 Français

- N'utilisez pas l'appareil en cas d'endommagement de l'adaptateur, du cordon ou de l'appareil, de déversement de liquide ou de chute d'objets dans et/ou sur l'appareil, d'exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité ou encore de dysfonctionnement, de chute ou d'endommagement de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement avec l'adaptateur fourni.
- Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil si vous avez souffert ou souffrez de dépression.
- N'utilisez pas cet appareil comme moyen de réduire vos heures de sommeil. Le but de cet appareil est de vous permettre de vous réveiller plus facilement. Il ne diminue pas votre besoin de sommeil.

Attention

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises murales et de leurs points de sortie de la lampe.
- N'utilisez pas l'adaptateur dans ou à proximité de prises murales qui contiennent un assainisseur d'air électrique, afin d'éviter que l'adaptateur ne subisse des dommages irréversibles.
- Ne faites pas tomber l'appareil et protégez-le des coups et chocs violents.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et non glissante.
- N'entrez pas le refroidissement de l'appareil en le recouvrant avec des objets tels que des couvertures, rideaux, vêtements, documents, etc.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque la température de la pièce est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
- L'appareil ne possède pas un interrupteur marche/arrêt. Pour débrancher l'appareil, retirez l'adaptateur de la prise de courant. L'adaptateur et la prise de courant doivent rester facilement accessibles en permanence.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique ou similaire uniquement, dans les hôtels par exemple.
- Ne placez aucune flamme nue, telle que des bougies allumées, sur l'appareil.
- L'adaptateur est remplaçable, la source d'éclairage LED n'est pas remplaçable.

Informations d'ordre général

- Si vous vous réveillez souvent trop tôt ou avec des maux de tête, réduisez l'intensité lumineuse et/ou la durée de simulation du lever de soleil.
- Si vous êtes souvent réveillé par la sonnerie d'alarme, augmentez le niveau d'intensité lumineuse sélectionnée ou la durée de la simulation du lever de soleil.
- Si vous partagez votre chambre avec quelqu'un d'autre, cette personne peut être involontairement réveillée par la lumière de l'appareil, même si elle en est relativement éloignée. Ce phénomène est dû à la différence de sensibilité à la lumière d'une personne à l'autre.
- La consommation électrique de l'appareil est plus faible si aucun appareil n'est connecté au port USB et si la lampe, la radio et l'afficheur sont éteints.
- Il ne s'agit pas d'un produit d'éclairage général. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Sécurité et conformité

Cet appareil répond aux normes de sécurité de l'UE concernant :

- CEI 60598 : Luminaires.
- CEI 62471 : Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes.
- CEI 62368 : Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Nettoyage et rangement

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de tampons abrasifs ni de solvants tels que l'alcool, l'acétone, etc., car cela pourrait endommager la surface de l'appareil.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez l'adaptateur de la prise secteur et rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec, où il ne risque pas d'être écrasé, cogné ou endommagé.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil pour le ranger.

Recyclage

- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/UE) (Fig. 3).
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou contactez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir ses coordonnées).

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>L'adaptateur n'a peut-être pas été correctement inséré dans la prise secteur. Branchez l'adaptateur correctement sur la prise murale.</p> <p>La fiche n'est peut-être pas correctement insérée dans l'appareil. Insérez la petite fiche correctement dans l'appareil.</p> <p>Il y a peut-être une panne de courant. Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne en branchant un autre appareil.</p>
L'appareil fonctionne correctement, mais la lampe ne s'allume plus.	L'appareil contient une ampoule DEL à longue durée de vie. Toutefois, si la lampe ne fonctionne plus, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
L'appareil ne répond pas lorsque j'essaie de régler différentes fonctions.	Débranchez l'adaptateur de la prise murale et patientez quelques minutes avant de le rebrancher.
La lampe ne s'allume pas lorsque l'alarme se déclenche.	<p>Le niveau de luminosité est peut-être trop faible. Augmentez le niveau d'intensité lumineuse dans votre profil de réveil (voir le mode d'emploi pour plus d'informations).</p> <p>Vous avez peut-être éteint la fonction d'alarme. L'icône d'alarme est visible sur l'afficheur lorsque la fonction d'alarme est active.</p> <p>L'appareil est peut-être défectueux. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.</p>
La lampe ne s'allume pas immédiatement lorsque je l'allume.	C'est normal. L'éclairage augmente progressivement de 0 (visible uniquement dans l'obscurité) jusqu'au niveau de luminosité défini. Cela peut prendre jusqu'à 5 secondes selon le niveau de luminosité choisi.
Il n'y aucun son lorsque l'alarme se déclenche.	<p>Le niveau sonore est peut-être trop bas. Pour régler un niveau sonore plus élevé, augmentez le volume du son de réveil dans votre profil de réveil (voir le mode d'emploi pour plus d'informations).</p> <p>Le son s'atténue lorsque l'alarme se déclenche.</p> <p>Vous avez peut-être désactivé l'alarme. L'icône de l'alarme apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction d'alarme est active.</p> <p>Si vous avez sélectionné la radio comme sonnerie d'alarme, la radio n'est peut-être pas réglée sur une station. Choisissez-en une. Remarque : Le modèle HF3532 ne dispose pas de radio.</p> <p>Si vous avez sélectionné la radio comme son d'alarme, il se peut que la radio présente un dysfonctionnement. Remarque : Le modèle HF3532 ne dispose pas de radio. Désactivez l'alarme, puis allumez la radio pour vérifier si elle fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.</p>

Problème	Solution
La radio ne fonctionne pas. Remarque : Le modèle HF3532 ne dispose pas de radio.	<p>Vous avez peut-être réglé le volume sur un niveau trop bas. Augmentez le volume.</p> <p>La radio n'est peut-être pas réglée sur une station. Choisissez-en une.</p> <p>La radio est peut-être défectueuse. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.</p>
La radio émet des grésillements. Remarque : Le modèle HF3532 ne dispose pas de radio.	<p>Le signal d'émission est peut-être faible. Ajustez la fréquence (voir le mode d'emploi pour plus d'informations) et/ou modifiez la position de l'antenne en la déplaçant. Vérifiez que vous l'avez complètement déroulée.</p>
L'alarme s'est déclenchée hier, mais pas aujourd'hui.	<p>Vous avez peut-être désactivé l'alarme. L'icône de l'alarme apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction d'alarme est active.</p> <p>Vous avez peut-être défini un niveau sonore et/ou un niveau d'intensité lumineuse trop faible. Définissez un niveau de volume et/ou un d'intensité lumineuse plus élevé dans votre profil de réveil (voir le mode d'emploi pour plus d'informations).</p> <p>Il y a peut-être eu une panne de courant qui a duré plus longtemps que la durée de secours. L'heure définie est perdue. Vous devrez de nouveau régler l'heure.</p>
J'ai voulu utiliser la fonction de répétition, mais l'alarme ne s'est pas déclenchée à nouveau au bout de 9 minutes.	<p>Tapotez sur la face supérieure de Wake-Up Light réveil pour répéter l'alarme. Si vous appuyez sur le bouton d'alarme, le bouton FM ou le bouton MENU, la fonction d'alarme sera désactivée.</p>
La lumière me réveille trop tôt.	<p>Vous avez peut-être choisi un niveau d'intensité lumineuse qui ne vous convient pas. Essayez un niveau d'intensité lumineuse inférieur si vous vous réveillez trop tôt. Si l'intensité lumineuse 1 n'est pas suffisamment basse, placez l'appareil plus loin du lit.</p>
La lumière me réveille trop tard.	<p>L'appareil est peut-être placé plus bas que votre tête. Assurez-vous que l'appareil est situé assez haut afin que la lumière ne soit pas occultée par votre lit, votre couette ou votre oreiller. Assurez-vous également que l'appareil n'est pas trop éloigné.</p>
HF3532, HF3531, HF3521 : je ne parviens pas à activer et désactiver la fonction d'éclairage nocturne.	<p>Si vous ne parvenez pas à activer et désactiver la fonction d'éclairage nocturne, essayez d'appuyer plus rapidement ou plus lentement sur le dessus de l'appareil.</p>

Caractéristiques

Adaptateur

Fabricant	PHILIPS
Numéro de modèle	HF12 ; HF20
Tension d'entrée nominale	100 – 240 V CA
Fréquence d'entrée nominale	50 / 60 Hz
Tension de sortie nominale	24,0 V CC
Courant de sortie nominal	0,5 A (HF12) ; 0,75 A (HF20)
Puissance de sortie nominale	12,0 W (HF12) ; 18,0 W (HF20)
Puissance hors charge	< 0,1 W
Classe d'efficacité	VI
Classification de sécurité	Alimentation classe II
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	35 x 78 x 66 mm
Poids	Environ 0,10 kg (HF12) ; environ 0,12 kg (HF20)
Longueur du cordon	Environ 150 cm



Unité principale

Fabricant	PHILIPS
Numéro de modèle	HF3519 ; HF3521 ; HF3531 ; HF3532
Tension d'entrée nominale	24 V CC
Intensité d'entrée nominale	0,5 A
Puissance d'entrée nominale	12 W
Consommation en veille de l'appareil (unité principale + adaptateur)	< 0,5 W (afficheur à la luminosité maximale) < 0,25 W (afficheur éteint)
Conditions d'utilisation : nuit (12 h / 0 lux), jour (12 h / 500 lux), toutes les fonctions suspendues	
Port de charge USB (HF3531/HF3532 uniquement)	5 V CC, 0,5 A
Émission lumineuse (niveau 1 – 20)	Environ 1 lux – 300 lux à 45 cm
Couleur de la lumière (niveau 1 – 20)	Environ 1 500 K – 2 800 K

Bande de fréquences radio FM (le modèle HF3532 ne dispose pas de radio)

87,5 MHz – 108 MHz

Classification de sécurité

Luminaire de classe III



Dimensions
(hauteur x largeur x profondeur)

Environ 20 x 20 x 15 cm

Poids

Environ 0,76 kg

Conditions de fonctionnement

Température

5 °C à 35 °C

Humidité relative

De 20 % à 90 % (sans condensation)

Pression atmosphérique

86 kPa à 106 kPa

Conditions de stockage

Température

-20 °C à 50 °C

Humidité relative

De 20 % à 90 % (sans condensation)

Pression atmosphérique

86 kPa à 106 kPa

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

La Wake-Up Light di Philips vi aiuta a svegliarvi più piacevolmente. All'ora di simulazione del sorgere del sole impostata, l'intensità luminosa della lampada aumenta progressivamente fino al livello impostato e il colore della luce varia dal rossastro del primo mattino alla chiara luce del giorno. La luce prepara dolcemente il corpo al risveglio all'ora programmata. Per rendere il risveglio un'esperienza ancora più piacevole, potete usare i suoni della natura o la radio FM*.

* Il modello HF3532 non è dotato di radio.

Uso previsto

La Wake-Up Light di Philips è stata ideata allo scopo di svegliarvi con una luce che aumenta gradualmente. Non è un prodotto per l'illuminazione generale.

Gli effetti della Wake-Up Light

La Wake-Up Light di Philips prepara gradualmente il corpo al risveglio durante gli ultimi 30 minuti di sonno. Nelle prime ore del mattino gli occhi sono più sensibili alla luce rispetto a quando si è svegliati. In questo periodo, l'intensità luminosa relativamente bassa di un'alba naturale simulata prepara il corpo al risveglio e all'attenzione. Le persone che usano la Wake-Up Light si svegliano più facilmente, hanno un umore migliore al mattino e si sentono più energiche. Poiché la sensibilità all'esposizione luminosa varia da persona a persona, potete regolare l'intensità della luce della Wake-Up Light su un livello che corrisponde alla vostra sensibilità per iniziare al meglio la giornata.

Per ulteriori informazioni sulla Wake-Up Light, visitate il sito Web www.philips.com.

Informazioni di sicurezza importanti

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Acqua ed elettricità costituiscono una combinazione pericolosa. Non usate l'apparecchio in ambienti bagnati (ad esempio in bagno, vicino a una doccia aperta o a una piscina).
- Mantenete l'adattatore sempre asciutto.
- Evitate il contatto diretto dell'apparecchio (fig. 1) con l'acqua.
- Non immergete l'apparecchio in acqua, non risciacquate l'apparecchio sotto l'acqua corrente.
- Non posizionate niente sopra o in prossimità dell'apparecchio che possa riversare su di esso acqua o altri tipi di liquidi.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo in interni (fig. 2).
- L'adattatore contiene un trasformatore che converte una tensione di rete non sicura di 100 - 240 V CA in una bassa tensione sicura di 24 V CC. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.

Avvertenza

- Non utilizzate in nessun caso l'apparecchio se l'alloggiamento della lampada è danneggiato, rotto o assente.

- Non utilizzate l'apparecchio se l'adattatore, il cavo o l'apparecchio stesso risulta danneggiato, se l'apparecchio è venuto a contatto con liquidi o se oggetti sono caduti sopra di esso o al suo interno, in caso di esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, se non funziona normalmente oppure è stato fatto cadere o ha subito danni.
- Utilizzate l'apparecchio esclusivamente con l'adattatore in dotazione.
- Qualora l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale per evitare situazioni pericolose.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Se avete sofferto o soffrite di depressione, consultate un medico prima di utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzate questo apparecchio come metodo per ridurre le ore di sonno. Lo scopo di questo apparecchio è facilitare il risveglio e non riduce la necessità di sonno.

Attenzione

- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
- Proteggete il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a spine, prese a muro e nei punti in cui esce dalla lampada.
- Per evitare danni irreparabili, non usate l'adattatore in o vicino a prese a muro che contengono un deodorante elettrico per ambienti.
- Non fate cadere l'apparecchio sul pavimento, non colpitelo con violenza né esponetelo a urti eccessivi.
- Appoggiate l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale e non scivolosa.
- Non ostacolate il raffreddamento dell'apparecchio coprendolo con oggetti quali coperte, tende, indumenti, carta e così via.
- Non usate l'apparecchio a una temperatura ambiente inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C.
- L'apparecchio non dispone di un interruttore di accensione/spegnimento. Per scollegare l'apparecchio, rimuovete l'adattatore dalla presa di corrente. L'adattatore e la presa di corrente devono essere sempre facilmente accessibili.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per l'uso domestico e in luoghi analoghi, ad esempio hotel.
- Non collocate sull'apparecchio sorgenti di fiamme non protette, come le candele.
- L'adattatore è sostituibile, a differenza della sorgente luminosa LED.

Indicazioni generali

- Se vi svegliate spesso troppo presto o accusando mal di testa, riducete il livello di intensità luminosa e/o la durata di simulazione del sorgere del sole impostata.
- Se vi svegliate spesso con il suono della sveglia, aumentate il livello di intensità luminosa o la durata di simulazione del sorgere del sole impostati.
- Se dormite con un'altra persona, quest'ultima può essere svegliata dalla luce dell'apparecchio, anche se si trova a una certa distanza. Questo fenomeno è causato dalle differenze di sensibilità alla luce tra le varie persone.
- Il consumo energetico dell'apparecchio è minimo se nessun dispositivo è collegato alla porta USB e se la lampada, la radio e il display sono spenti.
- Non è un prodotto per l'illuminazione generale. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica E.

Sicurezza e conformità

Questo apparecchio è conforme ai requisiti di sicurezza dell'Unione Europea per:

- IEC 60598: apparecchi per illuminazione
- IEC 62471: sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade
- IEC 62368: Apparecchiatura audio/video, informativa e di comunicazione.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme applicabili relativi all'esposizione a campi elettromagnetici.

Pulizia e conservazione

- Pulite l'apparecchio con un panno morbido.
- Non utilizzate detergenti e panni abrasivi o solventi come alcool, acetone e così via, poiché potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio.
- Se pensate di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, rimuovete l'adattatore dalla presa a muro e riponete l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, dove non possa essere schiacciato, colpito o danneggiato.
- Quando riponete l'apparecchio, evitate di avvolgere il cavo di alimentazione intorno ad esso.

Riciclabile

- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE) (fig. 3).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 - 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 - 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo **www.philips.com/support** o recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete anche rivolgervi al centro assistenza clienti Philips del vostro paese. Per i dettagli, fate riferimento all'opuscolo della garanzia internazionale.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito **www.philips.com/support** per un elenco di domande frequenti o contattate il Centro assistenza clienti del vostro paese.

Problema	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	È possibile che l'adattatore non sia stato inserito correttamente nella presa a muro. Inserite correttamente l'adattatore nella presa di corrente a muro.
	È possibile che la spina non sia stata inserita correttamente nell'apparecchio. Inserite correttamente lo spinotto nell'apparecchio.
	Potrebbe essersi verificata un'interruzione di corrente. Verificate la presenza di corrente collegando un altro apparecchio.
L'apparecchio funziona correttamente, ma la lampada non funziona più.	L'apparecchio contiene una lampadina a LED che dovrebbe durare per molto tempo. Tuttavia, se la lampada smette di funzionare, contattate il centro assistenza clienti Philips del vostro paese.
L'apparecchio non risponde all'impostazione delle diverse funzioni.	Rimuovete l'adattatore dalla presa a muro e attendete qualche minuto prima di ricollegarlo.
La lampada non si accende quando si attiva la sveglia.	Potrebbe essere stata impostata un'intensità luminosa troppo bassa. Aumentate il livello d'intensità luminosa nel vostro profilo di sveglia (vedere il manuale dell'utente per ulteriori informazioni).
	È possibile che abbiate disattivato la funzione di sveglia. L'icona della sveglia è visibile sul display quando la funzione di sveglia è attiva.
	L'apparecchio potrebbe essere difettoso. Rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
La lampada non si accende subito quando viene attivata.	Questo è normale, in quanto la luce aumenta gradualmente dal livello 0 (visibile solo in condizioni di oscurità) al livello di luminosità impostato. Ciò avviene nell'arco di 5 secondi, a seconda del livello di luminosità impostato.
Quando scatta la sveglia, non viene riprodotto alcun suono.	Potrebbe essere stato impostato un livello sonoro troppo basso. Per impostare un livello sonoro più alto, aumentate il volume del suono della sveglia nel profilo di sveglia (vedere il manuale dell'utente per ulteriori informazioni).
	Il suono si affievolisce quando si attiva l'allarme.
	Forse avete disattivato la funzione sveglia. L'icona della sveglia è visibile sul display quando la funzione sveglia è attiva.
	Se come sveglia è stata selezionata la radio, è possibile che questa non sia sintonizzata su una stazione. Sintonizzatela su una stazione. Nota: Il modello HF3532 non è dotato di radio.
	Se come sveglia è stata selezionata la radio, quest'ultima potrebbe non funzionare correttamente. Nota: Il modello HF3532 non è dotato di radio. Attivate la radio dopo aver disattivato la sveglia per verificare se la radio funziona correttamente. Se il problema persiste, contattate il centro assistenza clienti Philips del vostro paese.

Problema	Soluzione
La radio non funziona. Nota: Il modello HF3532 non è dotato di radio.	È possibile che il volume sia stato impostato su un livello troppo basso. Aumentate il livello del volume.
	È probabile che la radio non sia sintonizzata su una stazione. Sintonizzatela su una stazione.
	La radio potrebbe essere difettosa. Rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
La radio produce suoni distorti. Nota: Il modello HF3532 non è dotato di radio.	Il segnale di trasmissione potrebbe essere debole. Regolate la frequenza (vedere il manuale dell'utente per ulteriori informazioni) e/o modificate la posizione dell'antenna spostandovi. Assicuratevi di avere srotolato completamente il cavo dell'antenna.
La sveglia si è attivata ieri, ma non oggi.	Forse avete disattivato la funzione sveglia. L'icona della sveglia è visibile sul display quando la funzione sveglia è attiva.
	Forse il livello del volume e/o il livello di intensità luminosa sono stati impostati a un livello troppo basso. Aumentate il volume e/o il livello di intensità luminosa nel vostro profilo di sveglia (vedere il manuale dell'utente per ulteriori informazioni).
	Potrebbe essersi verificato un black out che è durato più a lungo del tempo di memorizzazione dell'ora. L'ora impostata viene persa. Dovete reimpostare l'ora corretta.
È stata impostata la funzione Snooze ma la sveglia non è scattata nuovamente dopo 9 minuti.	Per attivare la funzione Snooze, toccate la parte superiore della Wake-Up Light. Se premete il pulsante della sveglia, il pulsante FM o il pulsante MENU, la funzione sveglia verrà disattivata.
La luce mi sveglia troppo presto.	Forse il livello di intensità luminosa impostato è inadatto. Se vi svegliate troppo presto, provate a ridurre il livello di intensità luminosa. Se il livello di intensità luminosa 1 non è abbastanza basso, aumentate la distanza tra l'apparecchio e il letto.
La luce mi sveglia troppo tardi.	L'apparecchio potrebbe essere posizionato a un livello inferiore rispetto alla testa. Verificate che l'apparecchio sia posizionato a un'altezza tale che la luce non sia ostruita dal letto, dal piumone o dal cuscino. Assicuratevi inoltre che l'apparecchio non sia posizionato troppo lontano.
HF3532, HF3531, HF3521: Impossibile attivare/disattivare la funzione della luce notturna.	Se non è possibile attivare o disattivare la luce notturna, provate a toccare velocemente o lentamente la parte superiore del dispositivo.

Specifiche

Adattatore

Produttore	PHILIPS
Numero di modello	HF12; HF20
Tensione in ingresso nominale	100 – 240 V CA
Frequenza in ingresso nominale	50 / 60 Hz
Tensione in uscita nominale	24,0 V CC
Corrente in uscita nominale	0,5 A (HF12); 0,75 A (HF20)
Potenza nominale in uscita	12,0 W (HF12); 18,0 W (HF20)
Consumo a vuoto	< 0,1 W
Classe di efficienza	VI
Classificazione di sicurezza	Alimentatore Classe II
	
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)	35 x 78 x 66 mm
Peso	Circa 0,10 kg (HF12); circa 0,12 kg (HF20)
Lunghezza cavo	Circa 150 cm

Unità principale

Produttore	PHILIPS
Numero di modello	HF3519; HF3521; HF3531; HF3532
Tensione in ingresso nominale	24 V CC
Corrente di ingresso stimata	0,5 A
Potenza di ingresso nominale	12 W
Consumo in standby dell'apparecchio (unità principale + adattatore)	< 0,5 W (display alla massima luminosità) < 0,25 W (display spento)
Condizioni: notte (12 ore / 0 lux), giorno (12 ore / 500 lux), tutte le funzioni sospese	
Porta di ricarica USB (solo HF3531/HF3532)	5 V CC, 0,5 A
Emissione luminosa (livello 1 – 20)	Circa 1 lux – 300 lux a 45 cm
Colore della luce (livello 1 – 20)	Circa 1500 K – 2800 K

Banda di frequenza radio FM (il modello HF3532 non è dotato di radio)

Da 87,5 MHz – 108,0 MHz

Classificazione di sicurezza

Apparecchio di classe III



Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

Circa 20 x 20 x 15 cm

Peso

Circa 0,76 kg

Condizioni operative

Temperatura

Da 5 °C a 35 °C

Umidità relativa

Da 20 % a 90 % (senza condensa)

Pressione atmosferica

Da 86 kPa a 106 kPa

Condizioni di conservazione

Temperatura

Da -20 °C a 50 °C

Umidità relativa

Da 20 % a 90 % (senza condensa)

Pressione atmosferica

Da 86 kPa a 106 kPa

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips. Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Met de Philips Wake-Up Light wordt u op een aangename manier wakker. De lichtintensiteit van de lamp neemt tijdens de ingestelde zonsopkomstsimulatietylde geleidelijk toe tot het ingestelde niveau en de lichtkleur verandert van diep ochtendrood tot helder daglicht. Op de ingestelde tijd wordt uw lichaam door het licht langzaam voorbereid op het wakker worden. Wilt u nog aangenamer wakker worden, dan kunt u zich door natuurlijke wekgeluiden of de FM-radio* laten wekken.

* Model HF3532 heeft geen radio.

Beoogd gebruik

De Philips Wake-Up Light is bedoeld om u met geleidelijk toenemend licht wakker te maken.

Dit is geen algemeen verlichtingsproduct.

De effecten van de Wake-Up Light

De Philips Wake-Up Light bereidt uw lichaam rustig voor op het wakker worden tijdens de laatste 30 minuten van uw slaap. Uw ogen zijn in de vroege ochtend gevoeliger voor licht dan wanneer u wakker bent. In deze periode wordt uw lichaam met een lage lichtintensiteit die een natuurlijke zonsopkomst nabootst, gestimuleerd om wakker en actief te worden. Mensen die de Wake-Up Light gebruiken, worden makkelijker wakker, hebben 's ochtends over het algemeen een beter humeur en voelen zich energieker. Omdat de lichtgevoeligheid per persoon verschilt, kunt u de lichtintensiteit van uw Wake-Up Light instellen op een niveau dat past bij uw eigen lichtgevoeligheid, zodat u optimaal aan de dag begint.

Ga voor meer informatie over de Wake-Up Light naar www.philips.com.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving (bijv. in de badkamer of naast een douche of een zwembad).
- Houd de voedingsunit droog.
- Laat geen water in het apparaat lopen of op het apparaat (Fig. 1) terechtkomen.
- Dompel het apparaat niet in water en spoel het ook niet af onder de kraan.
- Zet geen voorwerpen in de buurt van het apparaat die ervoor kunnen zorgen dat er waterdruppels of waterspetters op het apparaat terechtkomen.
- Dit apparaat is alleen voor gebruik binnenshuis (Fig. 2).
- In de adapter zit een transformator waarmee een onveilige netspanning van 100 – 240 V wisselstroom wordt omgezet naar een veilige lage spanning van 24 V gelijkstroom. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, want hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie.

Waarschuwing

- Gebruik het apparaat nooit als de lampbehuizing beschadigd of kapot is of als deze ontbreekt.

48 Nederlands

- Gebruik het apparaat niet als het apparaat, de adapter of het snoer enige schade vertoont, als er vloeistof in/op het apparaat is gemorst of als er een voorwerp in/op is gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het apparaat niet normaal functioneert of als het is gevallen of beschadigd is geraakt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de bijgeleverde adapter.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Als u aan een depressie lijdt of hebt geleden, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Gebruik dit apparaat niet als middel om minder uren te slapen. Dit apparaat is bedoeld om u te helpen bij het wakker worden. Uw slaapbehoefte wordt er niet minder door.

Let op

- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de netspanning ter plaatse voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, wandstopcontacten en punten waar het netsnoer uit de lamp komt.
- Gebruik de adapter niet in of in de buurt van stopcontacten waar een elektrische luchtverfrisser in zit. Dit kan de adapter onherstelbaar beschadigen.
- Laat het apparaat niet op de grond vallen, sla niet op het apparaat en stel het apparaat niet bloot aan andere zware schokken.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en slipvrije ondergrond.
- Dek het apparaat niet af met bijvoorbeeld een laken, gordijn, kleding of papier waardoor de werking van de koeling verstoord zou kunnen worden.
- Gebruik het apparaat niet bij een omgevingstemperatuur lager dan 5 °C of hoger dan 35 °C.
- Het apparaat heeft geen aan/uit-knop. Als u het apparaat wilt uitschakelen, neemt u de adapter uit het stopcontact. U moet de adapter en het stopcontact altijd gemakkelijk kunnen bereiken.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik of voor vergelijkbaar gebruik zoals bijvoorbeeld in hotels.
- Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- De voedingsadapter kan worden vervangen. De led-lichtbron kan niet worden vervangen.

Algemeen

- Als u vaak te vroeg wakker wordt of wakker wordt met hoofdpijn, stelt u een lagere lichtintensiteit in en/of verkort u de zonsopkomsts simulatietijd.
- Als u vaak wordt wakker wordt van het wekgeluid, stelt u een hogere lichtintensiteit in of verlengt u de zonsopkomsts simulatietijd.
- Als u de slaapkamer deelt met iemand anders, kan deze persoon onbedoeld wakker worden door het licht van het apparaat, zelfs als deze persoon zich verder van het apparaat bevindt. Dit is het gevolg van verschillen in lichtgevoeligheid tussen mensen onderling.
- Het energieverbruik van het apparaat is het laagst als er geen apparaat is aangesloten op de USB-poort en als de lamp, de radio en het display zijn uitgeschakeld.
- Dit is geen algemeen verlichtingsproduct. Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklaasse E.

Veiligheid en naleving van richtlijnen

Dit apparaat voldoet aan de EU-veiligheidseisen ten aanzien van:

- IEC 60598: Armaturen
- IEC 62471: Fotobiologische veiligheid van lampen en systemen die lampen gebruiken.
- IEC 62368: Audio/video-, informatie- en communicatietechnologieapparatuur.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Schoonmaken en opbergen

- Maak het apparaat schoon met een zachte doek.
- Gebruik nooit schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen zoals alcohol, aceton enzovoort. Hierdoor kan het oppervlak van het apparaat worden beschadigd.
- Gaat u het apparaat langere tijd niet gebruiken, haal dan de adapter uit het stopcontact en bewaar het apparaat op een veilige en droge plaats waar er niet tegenaan gestoten kan worden en het niet beschadigd kan raken.
- Rol het netsnoer niet om het apparaat heen als u het apparaat wegzet.

Recyclen

- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 3).
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Garantie en ondersteuning

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, raadpleegt u www.philips.com/support of bezoekt u uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met de Philips Klantenservice in uw land (zie de meegeleverde internationale garantieverklaring voor contactgegevens).

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met de Klantenservice in uw land.

Probleem	Oplossing
Het apparaat doet het helemaal niet.	<p>Misschien zit de adapter niet goed in het stopcontact. Steek de adapter goed in het stopcontact.</p> <p>Misschien is de stekker niet goed in het apparaat gestoken. Steek de kleine stekker goed in het apparaat.</p> <p>Misschien is er een stroomstoring. Controleer of de stroomvoorziening waar u behoren werkt door een ander apparaat aan te sluiten.</p>
Het apparaat werkt goed, maar de lamp werkt niet meer.	Het apparaat heeft een duurzame LED-lamp die lange tijd meegaat. Als de lamp het onverhoopt toch niet meer doet, kunt u contact opnemen met de Philips Klantenservice in uw land.
Het apparaat reageert niet wanneer ik verschillende functies probeer in te stellen.	Haal de adapter uit het stopcontact en wacht een paar minuten voordat u deze weer in het stopcontact steekt.
De lamp gaat niet aan wanneer de wekfunctie in werking treedt.	<p>Mogelijk hebt u de lichtintensiteit te laag ingesteld. Verhoog de lichtintensiteit in uw wekprofiel (zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie).</p> <p>Misschien hebt u de alarmfunctie uitgeschakeld. Het alarm pictogram is zichtbaar op het display als de alarmfunctie is geactiveerd.</p>
	Het apparaat is mogelijk defect. Neem contact op met de Philips Klantenservice in uw land.
De lamp gaat niet direct aan wanneer ik deze inschakel.	Dit is normaal. Het licht neemt geleidelijk toe van 0 (alleen zichtbaar in het donker) tot de ingestelde lichtintensiteit. Dit kan tot 5 seconden duren, afhankelijk van de ingestelde lichtintensiteit.
Ik hoor het alarmgeluid niet wanneer het alarm afgaat.	<p>Misschien hebt u het geluid te zacht ingesteld. U kunt het geluid harder instellen door het volume van het wekgeluid te verhogen in uw wekprofiel (zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie).</p> <p>Het geluidsvolume neemt geleidelijk toe wanneer het alarm wordt geactiveerd.</p>
	U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld. Het wekpictogram wordt weergegeven op het display wanneer de wekfunctie is ingeschakeld.
	Als u de radio als wekgeluid hebt gekozen, is de radio mogelijk niet op een station afgestemd. Stem de radio af op een zender. Opmerking: Model HF3532 heeft geen radio.
	Als u de radio hebt gekozen als wekgeluid, is de radio mogelijk defect. Opmerking: Model HF3532 heeft geen radio. Schakel de radio in nadat u het alarm hebt uitgeschakeld om te zien of de radio werkt. Als de radio niet werkt, neemt u contact op met de Philips Klantenservice in uw land.

Probleem	Oplossing
De radio werkt niet. Opmerking: Model HF3532 heeft geen radio.	Mogelijk hebt u het geluidsvolume te laag ingesteld. Verhoog het geluidsvolume. Misschien is de radio niet afgestemd op een zender. Stem de radio af op een zender. De radio is mogelijk kapot. Neem contact op met de Philips Klantenservice in uw land.
Ik hoor kraakgeluiden op de radio. Opmerking: Model HF3532 heeft geen radio.	Misschien is er een zwak signaal. Pas de frequentie aan (zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie) en/of wijzig de stand van de antenne door ermee te bewegen. Zorg dat de antenne helemaal is uitgerold.
Gisteren ging het alarm nog af, maar vandaag niet.	U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld. Het wekpictogram wordt weergegeven op het display wanneer de wekfunctie is ingeschakeld. Mogelijk hebt u een te laag geluids- en/of lichtintensiteitsniveau ingesteld. Verhoog het volume en/of de lichtintensiteit in uw wekprofiel (zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie). Mogelijk is er een stroomstoring geweest die langer duurde dan de back-upduur voor de tijd. De ingestelde kloktijd is verloren gegaan. U moet de juiste kloktijd opnieuw instellen.
Ik wilde sluimeren, maar het alarm ging na 9 minuten niet opnieuw af.	Tik boven op de Wake-Up Light om de sluimertijd in te laten gaan. Als u op de wekfunctieknop, de FM-knop of de MENU-knop drukt, wordt de wekfunctie uitgeschakeld.
Het licht maakt me te vroeg wakker.	Mogelijk hebt u niet een voor u gepast lichtintensiteitsniveau ingesteld. Probeer een lagere lichtintensiteit uit als u te vroeg wakker wordt. Als lichtintensiteit 1 nog niet laag genoeg is, kunt u het apparaat verder weg zetten van uw bed.
Het licht maakt me te laat wakker.	Misschien staat het apparaat lager dan uw hoofd. Zorg dat het apparaat hoog genoeg staat, zodat het licht niet wordt geblokkeerd door uw bed, dekbed of kussen. Zorg er ook voor dat het apparaat niet te ver weg staat.
HF3532, HF3531, HF3521: Ik kan de middernachtlampfunctie niet in- of uitschakelen.	Als het niet lukt de middernachtlamp in of uit te schakelen, kunt u het nogmaals proberen door sneller of langzamer op de bovenkant van het apparaat te tikken.

Specificaties

Adapter

Fabrikant	PHILIPS
Typenummer	HF12; HF20

52 Nederlands

Nominale ingangsspanning	100 – 240 V wisselstroom
Nominale ingangs frequentie	50 / 60 Hz
Nominale uitgangsspanning	24,0 V gelijkstroom
Nominale uitgangsstroom	0,5 A (HF12); 0,75 A (HF20)
Nominaal uitgangsvermogen	12,0 W (HF12); 18,0 W (HF20)
Onbelast vermogen	< 0,1 W
Energieklasse	VI
Veiligheidsnorm	Klasse II voeding
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	35 x 78 x 66 mm
Gewicht	Ongeveer 0,10 kg ; Ongeveer 0,12 kg (HF20)
Snoerlengte	Ongeveer 150 cm



Het apparaat

Fabrikant	PHILIPS
Typenummer	HF3519; HF3521; HF3531; HF3532
Nominale ingangsspanning	24 V gelijkstroom
Nominale ingangsstroom	0,5 A
Nominaal ingangsvermogen	12 W
Stroomverbruik apparaat bij stand-by (hoofdunit + adapter)	< 0,5 W (beeldscherm op maximale helderheid) < 0,25 W (beeldscherm uit)
Omstandigheden: nacht (12 u / 0 lux), dag (12 u / 500 lux), alle functies opgeschort	
USB-oplaadpoort (alleen bij HF3531/HF3532)	5 V gelijkstroom, 0,5 A
Lichtopbrengst (niveau 1 – 20)	Ongeveer 1 lux – 300 lux op 45 cm
Lichtkleur (niveau 1 – 20)	Ongeveer 1500 K – 2800 K
FM-radiofrequentieband (HF3532 bevat geen radio)	87,5 MHz – 108,0 MHz
Veiligheidsnorm	Armatuur van klasse II
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	Ca. 20 x 20 x 15 cm



Gewicht Ca. 0,76 kg

Voorwaarden voor een goede werking

Temperatuur	5 °C tot 35 °C
Relatieve vochtigheid	20 % tot 90 % (geen condensatie)
Atmosferische druk	86 kPa tot 106 kPa

Opbergomstandigheden

Temperatuur	-20 °C tot 50 °C
Relatieve vochtigheid	20 % tot 90 % (geen condensatie)
Atmosferische druk	86 kPa tot 106 kPa

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/welcome for å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr.

Philips Wake-Up Light hjelper deg med å våkne mer behagelig. I den angitte tiden for soloppgangssimulasjon øker lampens lysintensitet gradvis til det innstilte nivået, og lysfargen endres fra dyp morgenrød til sterkt dagslys. Lyset forbereder kroppen din varsomt på å våkne til det angitte tidspunktet. Hvis du vil gjøre oppvåkningen din til en enda mer behagelig opplevelse, kan du bruke naturlige vekkelyder eller FM-radio* å våkne til.

* HF3532 har ikke radio.

Tiltenkt bruk

Philips Wake-Up Light er laget for å vække deg med gradvis økende lys.

Dette er ikke et produkt for almennbelysning.

Effektene av Wake-up Light

Philips Wake-Up Light forbereder varsomt kroppen din på å våkne under de siste 30 minuttene av søvnen. I de tidlige morgentidene er øynene våre mer følsomme for lys enn når vi er våkne. I denne perioden forbereder det relativt lave lysnivået fra en simulert naturlig soloppgang kroppen vår på å våkne og komme til bevissthet. Personer som bruker Wake-Up Light, våkner lettere, har generelt et bedre humør på morgenen og føler seg mer oppagte. Ettersom lyssensitiviteten varierer fra person til person, kan du stille inn lysintensiteten på Wake-Up Light til et nivå som passer din lyssensitivitet, slik at du får en optimal start på dagen.

Du finner mer informasjon om Wake-Up Light på www.philips.com.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Vann og strøm er en farlig kombinasjon. Ikke bruk dette apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. på badet eller i nærheten av en dusj eller et svømmebasseng).
- Hold adapteren tørr.
- Ikke la vann trenge inn i apparatet eller sør vann på apparatet (Fig. 1).
- Ikke senk apparatet ned i vann eller skyll det under springen.
- Ikke sett noe i nærheten av apparatet som kan føre til at det søles vann eller annen væske på apparatet.
- Dette apparatet får bare brukes innendørs (Fig. 2).
- Adapteren inneholder en transformator, som konverterer en usikker vekselstrømsspenning på 100 V – 240 V til en sikker likestrømsspenning på 24 V. Ikke skjær av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Da kan det oppstå en farlig situasjon.

Advarsel

- Bruk aldri apparatet hvis lampekabinetet er skadet, ødelagt eller mangler.
- Hvis adapteren, ledningen eller apparatet har blitt skadet på hvilken som helst måte, væske har blitt sølt eller objekter har falt inn i / på apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som normalt eller har blitt mistet eller skadet, bør det ikke brukes.

- Apparatet skal bare brukes sammen med adapteren som følger med.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Snakk med legen din før du begynner å bruke apparatet hvis du har hatt eller lider av depresjon.
- Ikke bruk dette apparatet som en metode for å redusere antall søvntimer. Hensikten med dette apparatet er å hjelpe deg til å våkne lettere. Det reduserer ikke søvnbehovet ditt.

Forsiktig

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig i nærheten av stikkontakten og punktet der ledningen kommer ut fra lampen.
- Ikke bruk adapteren i eller nær vegguttak som inneholder elektriske luftfriskere, da dette kan føre til ugjenopprettelige skader på adapteren.
- Ikke mist apparatet i gulvet, slå det hardt eller utsett det for andre typer kraftige støt.
- Plasser alltid apparatet på en stabil, jevn og glisikker overflate.
- Ikke begrens kjølingen av apparatet ved å tildekke det med f.eks. tepper, gardiner, klær, papir e.l.
- Apparatet får ikke brukes ved romtemperaturer under 5 °C eller over 35 °C.
- Apparatet har ingen på/av knapp. Hvis du vil koble fra apparatet, tar du adapteren ut av stikkontakten. Adapteren og stikkontakten må til enhver tid være lett tilgjengelig.
- Dette apparatet er bare beregnet på husholdningsbruk, inkludert lignende bruk på for eksempel hoteller.
- Ingen åpne flammekilder, slik som tente lys, bør plasseres på apparatet.
- Adapteren kan byttes ut, LED-lyskilden kan ikke byttes ut.

Generelt

- Hvis du ofte våkner for tidlig eller med hodepine, kan du redusere det angitte lysintensitetsnivået og/eller den angitte tiden for soloppgangssimulering.
- Hvis du ofte våkner av alarmlyden, kan du øke det angitte lysintensitetsnivået eller den angitte tiden for soloppgangssimulering.
- Hvis du deler soverom med noen andre, kan det hende at denne personen våkner opp på grunn av lyset fra apparatet, selv om denne personen ligger lenger unna apparatet. Grunnen til dette fenomenet er at mennesker har ulik lyssensitivitet.
- Apparatets strømforbruk er lavest hvis ingen enhet er koblet til via USB-porten, og lampen, radioen og skjermen er slått av.
- Dette er ikke et produkt for generell belysning. Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Sikkerhet og forskriftsoverholdelse

Dette apparatet overholder sikkerhetskravene i EU for:

- IEC 60598: Armaturer.
- IEC 62471: Fotobiologisk sikkerhet for lamper og lampesystemer.
- IEC 62368: Audio-/videoutstyr, IT-utstyr og kommunikasjonsteknologiutstyr.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Rengjøring og oppbevaring

- Rengjør apparatet med en myk klut.
- Ikke bruk slipemidler, våtservietter eller løsemidler som alkohol, aceton e.l. til rengjøring da dette kan skade apparatets overflate.
- Hvis du ikke skal bruke apparatet på en lang stund, tar du adapteren ut av stikkontakten. Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted der det ikke blir klemt, dunket til, slått eller utsatt for skade.
- Ikke snurr ledningen rundt apparatet under lagring.

Resirkulerings-

- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU) (Fig. 3).
- Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske og elektroniske produkter. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Garanti og støtte

Besøk www.philips.com/support eller kontakt din Philips-forhandler for mer informasjon eller hjelp. Du kan også kontakte Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (se den internasjonale garantibrosjyren for kontakteinformasjon).

Feilsøking

Dette kapitlet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem	Løsning
Apparatet virker ikke i det hele tatt.	Adapteren er kanskje ikke satt ordentlig inn i stikkontakten. Sett adapteren ordentlig inn i stikkontakten
	Kontakten er kanskje ikke satt ordentlig inn i apparatet. Koble det lille stopselet ordentlig til apparatet.
	Kanskje er det et problem med strømmen. Kontroller strømforsyningen ved å koble til et annet apparat.
Apparatet fungerer slik det skal, men lampen virker ikke lenger.	Apparatet inneholder en holdbar LED-lampe som skal være lenge. Hvis lampen slutter å virke, kontakter du imidlertid Philips' kundeservicesenter i landet ditt.
Apparatet reagerer ikke når jeg prøver å stille inn forskjellige funksjoner.	Fjern adapteren fra stikkontakten og vent i noen minutter før du setter den inn igjen.

Problem	Løsning
Lampen slås ikke på når alarmen går.	Du kan ha angitt en lysintensitetsnivå som er for lavt. Øk lysintensitetsnivået i oppvåkningsprofilen (se brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon).
	Du kan ha slått av alarmfunksjonen. Alarmikonet vises på skjermen når alarmfunksjonen er aktiv.
	Det er mulig at apparatet er defekt. Ta kontakt med Philips' kundeservice i landet der du bor.
Lampen lyser ikke umiddelbart når jeg slår den på.	Dette er normalt. Lysstyrken øker gradvis fra 0 (synlig bare når det er mørkt) til angitt lysstyrke. Dette kan ta inntil 5 sekunder, avhengig av angitt lysstyrke.
Jeg hører ingen alarmlyd når alarmen går.	Du kan ha angitt en lydnivå som er for lavt. Hvis du vil angi et høyere lydnivå, øker du volumet for vekkelyden i vekkoprofilen din (se brukerhåndboken for mer informasjon).
	Lyden fader inn når alarmen går av.
	Kanskje du slo av alarmfunksjonen. Alarmikonet vises i displayet når alarmfunksjonen er aktiv.
	Hvis du valgte radioen som alarmlyd, er det mulig at radioen ikke er innstilt på en stasjon. Still inn en stasjon. Merk: HF3532 har ikke radio.
	Hvis du valgte radioen som alarmlyd, er det mulig at radioen er defekt. Merk: HF3532 har ikke radio. Slå på radioen etter at du har slått av alarmen, for å sjekke om radioen fungerer. Hvis dette ikke hjelper, tar du kontakt med Philips' kundeservicesenter i ditt land.
Radioen virker ikke. Merk: HF3532 har ikke radio.	Kanskje det innstilte volumet er for lavt. Øk volumet.
	Kanskje er ikke radioen innstilt på en radiostasjon. Still inn en stasjon.
	Radioen kan være defekt. Ta kontakt med Philips' kundeservice i landet der du bor.
Radioen lager en sprakelyd. Merk: HF3532 har ikke radio.	Sendingssignalet kan være svakt. Juster frekvensen (se brukerhåndboken for mer informasjon) og/eller endre antennens posisjon ved å flytte på den. Kontroller at antennen er helt utfoldet.
Almanen gikk av i går. Hvorfor gikk den ikke av i dag?	Kanskje du slo av alarmfunksjonen. Alarmikonet vises i displayet når alarmfunksjonen er aktiv.
	Du kan ha angitt en lydnivå og/eller et lysintensitetsnivå som er for lavt. Still inn et høyere volumnivå og/eller lysintensitetsnivå i oppvåkningsprofilen (se brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon).
	Det kan ha oppstått strømbrudd som varte lengre enn reservetiden. Klokken har blitt tilbakestilt. Still klokken på nytt.

Problem	Løsning
Jeg ville slumre, men alarmen gikk ikke av på nytt etter ni minutter.	Trykk på toppen av Wake-Up Light for å slumre. Hvis du trykker på alarmknappen, FM-knappen eller MENU-knappen, blir alarmfunksjonen deaktivert.
Lyset vekker meg for tidlig.	Det kan hende at lysintensitetsnivået du har angitt ikke passer for deg. Prøv et lavere lysintensitetsnivå hvis du våkner for tidlig. Hvis lysintensitet 1 ikke er lavt nok, flytter du apparatet lengre vekk fra sengen.
Lyset vekker meg for sent.	Apparatet kan være plassert på et lavere nivå enn hodet ditt. Forsikre deg om at apparatet er plassert på en slik høyde at lyset ikke blokkeres av sengen, dynen eller puten. Kontroller også at apparatet ikke er plassert for langt unna.
HF3532, HF3531, HF3521: Jeg klarer ikke å slå midnattslysfunksjonen på/av.	Hvis du ikke klarer å slå midnattslyset på eller av, kan du prøve å trykke raskere eller langsmmere på toppen av enheten.

Spesifikasjoner

Adapter

Produsent	PHILIPS
Typenummer	HF12; HF20
Nominell inngangsspenning	100 – 240 V AC
Standard inngangsfrekvens	50 / 60 Hz
Nominell utgangsspenning	24,0 V DC
Nominell utgangsstrøm	0,5 A (HF12); 0,75 A (HF20)
Standard utgangseffekt	12,0 W (HF12) / 18,0 W (HF20)
Tomgangsstrøm	< 0,1 W
Energiklasse	VI
Sikkerhetsklassifisering	Klasse II-strømforsyning
Mål (høyde x bredde x dybde)	35 x 78 x 66 mm
Vekt	Ca. 0,10 kg (HF12); ca. 0,12 kg (HF20);
Ledningslengde	Ca. 150 cm



Hovedenhet

Produsent	PHILIPS
Typenummer	HF3519; HF3521, HF3531, HF3532
Nominell inngangsspenning	24 V DC
Nominell inngangsstrøm	0,5 A
Nominell inngangsstrøm	12 W
Standbyeffekt for apparat (hovedenhet + adapter)	< 0,5 W (skjerm med maksimal belysning) < 0,25 W (skjerm av)
Vilkår: natt (12 t / 0 lux), dag (12 t / 500 lux), alle funksjonene suspendert	
USB-ladeport (kun HF3531/HF3532)	5 V LIKESTRØM, 0,5 A
Lyseffekt (nivå 1 – 20)	Ca. 1 lux – 300 lux ved 45 cm
Lysfarge (nivå 1 – 20)	Ca. 1500 K – 2800 K
Frekvensbånd for FM-radio (HF3532 har ikke radio)	87,5 MHz – 108,0 MHz
Sikkerhetsklassifisering	Armatur i klasse III
Mål (høyde x bredde x dybde)	Ca. 20 x 20 x 15 cm
Vekt	Ca. 0,76 kg



Driftsforhold

Temperatur	5 °C til 35 °C
Relativ luftfuktighet	20 % til 90 % (ingen kondensering)
Atmosfæretrykk	86 kPa til 106 kPa

Oppbevaringsforhold

Temperatur	-20 °C til 50 °C
Relativ luftfuktighet	20 % til 90 % (ingen kondensering)
Atmosfæretrykk	86 kPa til 106 kPa

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade da assistência que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

O Wake-Up Light da Philips ajuda-o a acordar de forma mais agradável. À hora definida para a simulação do amanhecer, a intensidade da luz aumenta gradualmente até ao nível definido e a cor da luz muda do vermelho escuro da manhã até à luz clara do dia. A luz prepara gradualmente o seu corpo para despertar à hora definida. Para tornar o despertar uma experiência ainda mais agradável, pode acordar ao som da natureza ou do rádio FM*.

* O HF3532 não tem rádio.

Utilização prevista

O Wake-Up Light da Philips destina-se a acordá-lo com uma luz que aumenta de intensidade gradualmente. Este não é um produto para iluminação geral.

Os efeitos do Wake-Up Light

O Wake-Up Light da Philips prepara gradualmente o seu corpo para o despertar durante os últimos 30 minutos do sono. Ao início da manhã, os nossos olhos estão mais sensíveis à luz do que quando estamos acordados. Durante esse período, a luz de baixa intensidade de um amanhecer simulado prepara o nosso corpo para o despertar e para ficar alerta. As pessoas que utilizam o Wake-Up Light acordam com mais facilidade, estão geralmente mais bem-dispostas durante a manhã e sentem que têm mais energia. Como a sensibilidade à luz varia de pessoa para pessoa, pode definir a intensidade da luz do Wake-Up Light para um nível adequado à sua sensibilidade para começar o dia da melhor forma.

Para obter mais informações sobre o Wake-Up Light, visite www.philips.com.

Informações de segurança importantes

Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Perigo

- A água e a eletricidade formam uma combinação perigosa. Não utilize este aparelho em ambientes húmidos (por exemplo, na casa de banho ou próximo de um chuveiro ou de uma piscina).
- Mantenha o adaptador seco.
- Não deixe entrar água no aparelho, nem derrame água sobre o mesmo (Fig. 1).
- Não mergulhe o aparelho em água nem o enxague à torneira.
- Não coloque nada próximo do aparelho de forma a que água ou outro líquido pingue sobre o aparelho ou o salpique.
- Este aparelho é exclusivamente para utilização em interiores (Fig. 2).
- O adaptador contém um transformador que converte uma voltagem elétrica potencialmente perigosa de 100 V – 240 V CA numa voltagem baixa segura de 24 V CC. Não corte o adaptador para o substituir por outra ficha, pois isto representa uma situação de perigo.

Aviso

- Nunca utilize o aparelho se a estrutura da lâmpada estiver danificada, partida ou em falta.

- Não utilize o aparelho se o adaptador, o cabo ou o próprio aparelho sofrerem danos de alguma forma, se for derramado líquido ou caírem objetos no interior do aparelho e/ou sobre o mesmo, se o aparelho for exposto à chuva ou à humidade, se funcionar de forma anómala ou tiver caído.
- Utilize este aparelho apenas em combinação com o transformador fornecido.
- Se o adaptador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem a fim de evitar situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- Consulte o seu médico antes de começar a utilizar o aparelho se sofreu ou sofre de depressão.
- Não utilize este aparelho como forma de reduzir as suas horas de sono. O objetivo do aparelho é ajudá-lo a acordar com mais facilidade. Não diminui a sua necessidade de sono.

Cuidado

- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem local antes de o ligar.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo junto das fichas, nas tomadas elétricas e nos pontos de saída da lâmpada.
- Não utilize o adaptador em/perto de tomadas que tenham um ambientador elétrico, para evitar danos irreparáveis ao adaptador.
- Não deixe o aparelho cair ao chão, não bata nele, nem o exponha a outros choques intensos.
- Coloque o aparelho numa superfície estável, plana e não escorregadia.
- Não prejudique o arrefecimento do aparelho ao cobri-lo com objetos como cobertores, cortinas, roupas, documentos, etc.
- Não utilize o aparelho em temperaturas ambiente inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C.
- O aparelho não possui botão de ligar/desligar. Para desligar o aparelho, retire o adaptador da tomada elétrica. O adaptador e a tomada devem estar sempre facilmente acessíveis.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica, incluindo, por exemplo, utilização semelhante em hotéis.
- Não devem colocar-se no aparelho fontes de chama livre, como velas acesas.
- O adaptador é substituível, a fonte de luz LED não é substituível.

Geral

- Se acorda frequentemente demasiado cedo ou com dor de cabeça, reduza o nível de intensidade da luz e/ou o tempo de simulação do amanhecer definidos.
- Se acorda frequentemente com o som do alarme, aumente o nível de intensidade da luz ou o tempo de simulação do amanhecer definidos.
- Se partilhar um quarto com outra pessoa, essa pessoa poderá acordar inadvertidamente com a luz do aparelho, mesmo que esteja mais longe do mesmo. Este fenómeno resulta de diferenças na sensibilidade à luz entre as pessoas.
- O consumo de energia do aparelho é mais baixo se não houver dispositivos ligados à porta USB e se a lâmpada, o rádio e o visor estiverem desligados.
- Este não é um produto para iluminação geral. Este produto contém uma fonte de luz com eficiência energética de classe E.

Segurança e conformidade

Este aparelho cumpre os requisitos de segurança da UE relativamente a:

- IEC 60598: luminárias.
- IEC 62471: segurança fotobiológica de lâmpadas e de sistemas de lâmpadas.

- IEC 62368: equipamento tecnológico de comunicação e informação, áudio/vídeo.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Limpeza e arrumação

- Limpe o aparelho com um pano macio.
- Não utilize agentes de limpeza abrasivos, esfregões nem solventes de limpeza como álcool, acetona, etc., pois podem danificar a superfície do aparelho.
- Se não pretender utilizar o aparelho por um longo período de tempo, retire o adaptador da tomada elétrica e guarde o aparelho num local seguro e seco, onde não seja sujeito a compressão, impactos ou danos.
- Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho quando o guardar.

Reciclagem

- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE) (Fig. 3).
- Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos. A eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde pública.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou suporte, visite www.philips.com/support ou dirija-se ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia internacional).

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Solução
O aparelho não funciona.	O adaptador pode não ter sido introduzido corretamente na tomada elétrica. Ligue o adaptador corretamente à tomada elétrica.
	A ficha pode não ter sido corretamente introduzida no aparelho. Introduza a ficha pequena corretamente no aparelho.
	Pode haver uma falha de energia. Verifique se a fonte de alimentação funciona, ligando outro dispositivo.
O aparelho funciona corretamente, mas a lâmpada deixou de funcionar.	O aparelho contém uma lâmpada LED de longa duração. No entanto, se a lâmpada deixar de funcionar, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.

Problema	Solução
O aparelho não responde quando tento configurar diferentes funções.	Desligue o adaptador da tomada elétrica e aguarde alguns minutos antes de o voltar a ligar.
A lâmpada não se acende quando o alarme toca.	Pode ter definido um nível de intensidade de luz demasiado baixo. Aumente o nível de intensidade da luz no seu perfil de despertar (consulte o manual do utilizador para obter mais informações).
	Pode ter desligado a função de alarme. O ícone do alarme pode ver-se no visor quando a função de alarme está ativa.
	O aparelho poderá ter defeito. Contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips do seu país.
A lâmpada não se acende imediatamente quando a ligo.	Isto é normal: a luz aumenta gradualmente do 0 (apenas visível em ambientes escuro) até ao nível de luz definido. Pode demorar até 5 segundos, consoante o nível de luz definido.
Não ouço o som do alarme quando o alarme dispara.	Pode ter definido um nível de som demasiado baixo. Para definir um nível de som mais elevado, aumente o nível de volume do som de despertar no perfil de despertar (consulte o manual do utilizador para obter mais informações).
	O som desvanece-se quando o alarme é acionado.
	Pode ter desligado a função do alarme. O ícone do alarme está visível no visor quando a função de alarme está activa.
	Se selecionou o rádio como som do alarme, poderá não estar sintonizada uma estação de rádio. Sintonize-o com uma estação. Nota: O HF3532 não tem rádio.
	Se selecionou o rádio como som do alarme, o rádio poderá ter defeito. Nota: O HF3532 não tem rádio. Ligue o rádio após desligar o alarme para verificar se o rádio funciona. Se não funcionar, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.
O rádio não funciona. Nota: O HF3532 não tem rádio.	Pode ter definido um volume demasiado baixo. Aumente o nível de volume.
	Talvez o rádio não esteja sintonizado com uma estação. Sintonize-o com uma estação.
	O rádio pode ter um defeito. Contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips do seu país.
O rádio produz um ruído de crepitação. Nota: O HF3532 não tem rádio.	O sinal de transmissão pode ser fraco. Ajuste a frequência (consulte o manual do utilizador para obter mais informações) e/ou mude a posição da antena. Assegure-se de que esticou completamente a antena.

Problema	Solução
O alarme disparou ontem mas não disparou hoje.	Pode ter desligado a função do alarme. O ícone do alarme está visível no visor quando a função de alarme está activa.
	Pode ter definido um nível de volume e/ou de intensidade de luz demasiado baixo. Aumente o nível do volume e/ou da intensidade de luz no seu perfil de despertar (consulte o manual do utilizador para obter mais informações).
	Talvez tenha havido uma falha de energia mais prolongada do que a reserva de manutenção da hora. O relógio perde a hora. Tem de acertar a hora do relógio novamente.
Quis ativar o snooze, mas o alarme não tocou novamente após 9 minutos.	Toque na parte superior do Wake-Up Light para ativar o snooze. Se premir o botão do alarme, o botão FM ou o botão MENU, a função de alarme será desativada.
A luz desperta-me demasiado cedo.	O nível de intensidade da luz que definiu pode não ser adequado para si. Experimente um nível de intensidade de luz mais baixo se acorda demasiado cedo. Se a intensidade de luz 1 não for suficientemente baixa, afaste mais o aparelho da cama.
A luz desperta-me demasiado tarde.	O aparelho pode estar colocado a um nível mais baixo do que a sua cabeça. Certifique-se de que o aparelho está localizado a uma altura em que a luz não seja tapada pela cama, pelo edredão nem pela almofada. Certifique-se igualmente de que o aparelho não está colocado demasiado longe.
HF3532, HF3531, HF3521: Não consigo ligar/desligar a função de luz noturna.	Se não conseguir ligar ou desligar a luz noturna, tente tocar mais rápida ou mais lentamente na parte superior do dispositivo.

Especificações

Adaptador

Fabricante	PHILIPS
Referência	HF12; HF20
Voltagem nominal de entrada	100 – 240 V CA
Frequência efetiva de entrada	50 / 60 Hz
Voltagem nominal de saída	24,0 V CC
Corrente efetiva de saída	0,5 A (HF12); 0,75 A (HF20)
Potência efetiva de saída	12,0 W (HF12); 18,0 W (HF20)
Consumo sem carga	< 0,1 W
Classe de eficiência	VI

Classificação de segurança

Fonte de alimentação de classe II

Dimensões
(altura x largura x profundidade)

35 x 78 x 66 mm

Peso

Aprox. 0,10 kg (HF12); Aprox. 0,12 kg (HF20)

Comprimento do fio

Aprox. 150 cm

Unidade Principal

Fabricante

PHILIPS

Referência

HF3519; HF3521; HF3531; HF3532

Voltagem nominal de entrada

24 V CC

Corrente efetiva de entrada

0,5 A

Potência de entrada efetiva

12 W

Consumo em modo de espera do
aparelho
(unidade principal + adaptador)< 0,5 W (visor com brilho máximo)
< 0,25 W (visor desligado)Condições: noite (12 h / 0 lux),
dia (12 h / 500 lux), todas as funções suspensasPorta de carregamento USB
(apenas HF3531/HF3532)

5 V CC, 0,5 A

Fluxo luminoso (nível 1 – 20)

Aprox. 1 lux – 300 lux a 45 cm

Cor de luz (nível 1 – 20)

Aprox. 1500 K – 2800 K

Banda de frequência de rádio FM
(HF3532 não tem rádio)

87,5 MHz – 108,0 MHz

Classificação de segurança

Luminárias de classe III

Dimensões
(altura x largura x profundidade)

Aprox. 20 x 20 x 15 cm

Peso

Aprox. 0,76 kg

Condições de funcionamento

Temperatura

5 °C a 35 °C

Humidade relativa

20 % a 90 % (sem condensação)

Pressão atmosférica

86 kPa a 106 kPa

Condições de armazenamento

Temperatura -20 °C a 50 °C

Humidade relativa 20 % a 90 % (sem condensação)

Pressão atmosférica 86 kPa a 106 kPa

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Philips Wake-Up Light -herätyvalo auttaa sinua heräämään entistä miellyttävämmäksi.

Auringonroususimulaatiolle määritetyn ajan kuluessa lampun valoteho kasvaa määritetylle tasolle, ja valon väri muuttuu aamun syvästä punaisesta kirkkaaksi päivänvaloksi. Valo valmistaa elimistöä heräämiseen virkeänä. Herätyksestä saa vieläkin miellyttävämmän käyttämällä luonnon ääniä tai FM-radiota* herätyssäädä.

* Mallissa HF3532 ei ole radiota.

Käyttötarkoitus

Philips Wake-Up Light -herätyvalo herättää sinut valon voimistuessa vähitellen.

Sitä ei ole tarkoitettu yleisvalaistukseen.

Wake-Up Light -herätyvalon vaikutukset

Philips Wake-Up Light -herätyvalo valmistaa elimistöä heräämistä varten unen viimeisen 30 minuutin ajan. Varhain aamulla silmämme ovat herkemät valolle kuin hereillä ollessamme. Aamun tunteina simuloidun auringonrousun suhteellisen hämärä valo valmistaa elimistöä heräämään virkeänä. Wake-Up Light -herätyvaloa käyttää heräävä entistä helpommin, ovat aamuisin hyvällä tuulessa ja tuntevat olonsa energiseksi. Koska ihmisten valoherkkyytys vaihtelee, voit aloittaa päiväsi mahdollisimman miellyttävästi säätmällä Wake-Up Light -herätyvalosia valotehon tasolle, joka sopii juuri sinun valoherkkyydellesi.

Lisätietoja Wake-Up Light -herätyvalosta on osoitteessa www.philips.com.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.

Vaara

- Vesi ja sähkölaitteet eivät sovi yhteen! Tämän takia laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa (esimerkiksi kylpyhuoneessa tai suihkun tai uima-altaan lähellä).
- Suojaa verkkolaite kosteudelta.
- Älä valuta tai läikytä vettä laitteen (kuva 1) pääälle.
- Älä upota laitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanhan alla.
- Älä aseta laitteen lähelle mitään, mikä voi aiheuttaa laitteen kastumisen.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. (kuva 2)
- Verkkolaite sisältää muuntajan, joka muuntaa vaarallisen 100–240 VAC:n verkkojännitteen turvallisesti 24 VDC:n matalajänniteeksi. Älä katkaise verkkolaitteen johtoa ja vaihda siihen toista pistoketta, koska tämä aiheuttaa vaaratilanteen.

Varoitus

- Älä käytä laitetta, jos lampun kotelo on vahingoittunut, rikki tai kadonnut.
- Jos verkkolaite, johto tai laite on jollakin tavalla vahingoittunut, laitteen sisään ja/tai pääälle on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut tai vahingoittunut, sitä ei pidä käyttää.
- Käytä laitetta vain mukana tulevan verkkolaitteen kanssa.

68 Suomi

- Jos virtajohtosovitin on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyypin virtajohtosovitin.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjausksesta.
- Ota yhteys lääkäriin ennen laitteen käyttöä, mikäli kärsit tai olet kärsinyt masennuksesta.
- Älä käytä laitetta yönä lyhentämiseen. Laitteen tarkitus on auttaa sinua heräämään helpommin. Se ei vähennä unen tarvetta.

Varoitus

- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista jännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Suojaa liitäntäjohto päältä kävelyltä ja puristukselta, erityisesti liittimen ja pistorasian kohdalla sekä kohdassa, jossa johto tulee ulos lampusta.
- Älä käytä verkkolaitetta sellaisissa pistorasioissa tai sellaisten pistorasioiden lähellä, joissa on sähköisiä ilmanraikastimia, sillä verkkolaite voi vahingoittua pysyvästi.
- Älä pudota laitetta lattialle, kolauta sitä tai altista muille koville iskuille.
- Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja liukumattomalille pinnalle.
- Älä estä laitteen jäähtymistä peittämällä laitetta esimerkiksi peitoilla, verhoilla, vaatteilla tai paperilla.
- Älä käytä laitetta alle 5 °C:n tai yli 35 °C:n lämpötilassa.
- Laitteessa ei ole virtakytkintä. Kytke laite irti sähköverkosta irrottamalla verkkolaite pistorasiasta. Sovittimen ja pistorasian on oltava helposti saatavilla aina.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön tai samantapaiseen käyttöön esimerkiksi hotelleissa.
- Laitteen päälle ei pidä laittaa palavia esineitä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
- Verkkolaite on vaihdettavissa, LED-valonlähde ei voi vaihtaa.

Yleistä

- Jos herät usein aikaisin tai sinulla on heräteessäsi päänsärkyä, vähennä valon kirkkaustasoa ja/tai muuta auringonnousun simuloinnin aikaa.
- Jos herät usein herätsääneen, lisää asetettua valotehoa tai asetettua auringonnousun simuloinnin aikaa.
- Jos nukut samassa huoneessa toisen ihmisen kanssa, valo saattaa herättää hänet, vaikka hän olisi kauempaan laitteesta. Tämä ilmiö johtuu henkilökohtaisista eroista valoherkyyden suhteen.
- Laite kuluttaa vähiten virtaa, kun radio, jos USB-porttiin ei ole liitetty laitteita ja lamppu, radio ja näyttö on poistettu käytöstä.
- Sitä ei ole tarkoitettu yleisvalaistukseen. Tämä tuote sisältää E-energialuokan valonlähteen.

Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Laite vastaa seuraavia Euroopan unionin turvallisuusvaatimuksia:

- IEC 60598: Valaisimet.
- IEC 62471: Lamppujen ja lamppujärjestelmien fotobiologinen turvallisuus.
- IEC 62368: Audio- ja videolaitteet sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan laitteet.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laitte vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säädöksiä.

Puhdistus ja säilytys

- Puhdista laite pehmeällä liinalla.
- Älä käytä hankausaineita, hankaustynnyä tai liuottimia, kuten alkoholia tai asetonia, koska ne saattavat vahingoittaa laitteen pintaa.
- Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa, jossa se ei pääse murskautumaan, kolhiintumaan tai vahingoittumaan.
- Älä kääri virtajohtoa laitteen ympärille säilytyksen ajaksi.

Kierrätys

- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tästä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU) (kuva 3).
- Noudata oman maasi sähkö- ja elektriikkalaitteiden kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisiille koituvia haittavaikutuksia.

Takuu ja tuki

Jos tarvitset tietoa tai tukea, siirry osoitteeseen www.philips.com/support tai ota yhteyttä Philips-jälleennemyyjään. Voit myös ottaa yhteyttä oman maasi Philips-asiakaspalveluun (katso yhteystiedot kansainvälistä takuulehtisessä).

Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.

Ongelma	Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.	Verkkolaite ei ehkä ole kunnolla pistorasiassa. Työnnä verkkolaite kunnolla pistorasiaan.
	Pistoke ei ehkä ole kunnolla laitteen liitännässä. Työnnä pieni pistoke kunnolla laitteeseen.
	On ehkä sattunut sähkökatkos. Tarkista pistorasian toimivuus liittämällä siihen jokin toinen laite.
Laite toimii oikein, mutta lamppu ei enää toimi.	Laitteessa on kestävä LED-lamppu, jonka pitäisi kestää pitkään. Jos lamppu kuitenkin lakkaa toimimasta, ota yhteyttä Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.
Laite ei reagoi, kun sen toimintoja yritetään asettaa.	Poista verkkolaite pistorasiasta ja odota muutama minuutti, ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen.

Ongelma	Ratkaisu
Lamppu ei sammu, kun herätyksessä on kytketty pois käytöstä.	Olet ehkä asettanut liian matalan valotehotason. Lisää herätsprofiilisi valotehoa (lisätietoja on käyttöoppaassa).
Lamppu ei syty heti, kun sen virta on kytketty pois.	Olet saattanut poistaa herätyksen käytöstä. Näytössä näkyy herätskuva, kun heräystoiminto on käytössä.
Lämpötila on normaalista korkeampi.	Laite saattaa olla viallinen. Ota yhteyttä Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen.
Herätsääntä ei kuulu, kun herätyksessä on kytketty pois käytöstä.	Tämä on normaalista, valoteho kasvaa asteittain nollasta (näkyy vain pimeässä) määritettyyn valoteehoon asti. Tämä voi kestää asetetun valotehotason mukaan jopa 5 sekuntia.
Radio ei toimi.	Olet ehkä asettanut liian matalan äänenvoimakkuustason. Voit asettaa korkeamman äänitasoisen lisäämällä herätyksen äänenvoimakkuustason herätsprofiilissa (lisätietoja on käyttöoppaassa).
Huomautus: Mallissa HF3532 ei ole radiota.	Ääni vaimenee herätyksen aikana.
Radion ääni rätisee.	Ehkä sammutit heräystoiminnon. Herätskuva näkyy näytössä, kun heräystoiminto on käytössä.
Huomautus: Mallissa HF3532 ei ole radiota.	Jos olet valinnut herätsääneksi radion, radiota ei ehkä ole viritetty kanavalle. Viritä se kanavalle. Huomautus: Mallissa HF3532 ei ole radiota.
Heräts toimi eilen, mutta ei tänään.	Jos olet valinnut herätsääneksi radion, vika voi olla radiossa. Huomautus: Mallissa HF3532 ei ole radiota. Tarkista radion toiminta avaamalla radio, kun olet kytkenyt herätyksen pois käytöstä. Jos radio ei toimi, ota yhteyttä Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.
Heräts ei käynnistynyt uudelleen 9 minuutin kuluttua, vaikka aktivoin torkkuherätyksen.	On saattanut ilmetä ajan varmistusaikaa pidempi sähkökatkos. Kellonaika-asetus on hävinnyt. Oikea kellonaika on asetettava uudelleen.
Heräts ei käynnistynyt uudelleen 9 minuutin kuluttua, vaikka aktivoin torkkuherätyksen.	Voit siirtyä torkkutilaan napauttamalla Wake-Up Lightin yläosaa. Jos painat herätspainiketta, FM-painiketta tai MENU-painiketta, heräystoiminto ei ole enää käytössä.

Ongelma	Ratkaisu
Valo heräättää minut liian aikaisin.	Valitsemasi valoteho ei ehkä ole sinulle sopiva. Kokeile alhaisempaa valotehoa, jos heräät liian aikaisin. Jos valoteho 1 ei ole riittävä alhainen, siirrä laitetta kauemmas sängystä.
Valo heräättää minut liian myöhään.	Laite saattaa olla päättäsi matalammalla tasolla. Varmista, että laite on tarpeeksi korkealla, jotta sänky, peitto tai tynny ei ole valon tiellä. Varmista myös, ettei laite ole liian kaukana.
HF3532, HF3531, HF3521: En pysty ottamaan yövalotoimintoa käyttöön tai poistamaan sitä käytöstä.	Jos et pysty ottamaan yövalotoimintoa käyttöön tai poistamaan sitä käytöstä, yrityä napauttaa laitteen yläosaa nopeammin tai hitaammin.

Tekniset tiedot

Verkkolaite

Valmistaja	PHILIPS
Tyyppinumero	HF12; HF20
Nimellistulojännite	100 – 240 V AC
Nimellistulotaajuus	50 / 60 Hz
Nimellislähtöjännite	24,0 V DC
Nimellislähtövirta	0,5 A (HF12); 0,75 A (HF20)
Nimellislähtötaho	12,0 W (HF12); 18,0 W (HF20)
Kuormittamaton teho	< 0,1 W
Tehokkuusluokka	VI
Turvallisuusluokitus	Luokan II virtalähde
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	35 x 78 x 66 mm
Paino	Noin 0,10 kg (HF12); noin 0,12 kg (HF20)
Johdon pituus	Noin 150 cm



Päälaite

Valmistaja	PHILIPS
Tyyppinumero	HF3519; HF3521; HF3531; HF3532
Nimellistulojännite	24 V DC

Nimellistulovirta	0,5 A
Nimellinen ottoteho	12 W
Laitteen virrankulutus valmiustilassa (päälaite + verkkolaite)	< 0,5 W (näytöön enimmäiskirkkaudella) < 0,25 W (näytöö sammutettuna)
Ehdot: yöllä (12 tuntia, 0 luksia), päivällä (12 tuntia, 500 luksia), kaikki toiminnot keskeytetty	
USB-latausportti (vain HF3531/HF3532)	5 V DC, 0,5 A
Valovirta (taso 1 – 20)	Noin 1 luksia – 300 luksia 45 cm:n etäisyydellä
Valon väri (taso 1 – 20)	Noin 1 500 K – 2 800 K
FM-radiotaajuuskaista (Mallissa HF3532 ei ole radiota.)	87,5 MHz – 108,0 MHz
Turvallisuusluokitus	Luokan III valaisin
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	Noin 20 x 20 x 15 cm
Paino	Noin 0,76 kg



Käyttöolosuhteet

Lämpötila	5 °C:n ja 35 °C:n välillä
Suhteellinen kosteus	20 % – 90 % (ei tiivistymistä)
Ilmanpaine	86 kPa – 106 kPa

Säilytysolosuhteet

Lämpötila	-20 °C:n ja 50 °C:n välillä
Suhteellinen kosteus	20 % – 90 % (ei tiivistymistä)
Ilmanpaine	86 kPa – 106 kPa

Inledning

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Philips Wake-Up Light hjälper dig att vakna på ett behagligare sätt. Under den tid som ställts in för att simulera soluppgång ökar lampans ljusstyrka gradvis till den inställda nivån och ljusfärgen ändras från djupt morgonrött till starkt dagsljus. Ljuset förbereder försiktigt din kropp för att vakna vid den inställda tiden. Du kan göra uppvaknandet ännu behagligare genom att använda naturliga väckningsljud eller FM-radion* att vakna till.

* HF3532 har ingen radio.

Avsedd användning

Philips Wake-Up Light gör att du vaknar till ett ljus som ökar gradvis.

Det här är inte en produkt för allmänbelysning.

Wake-Up Lights effekter

Philips Wake-Up Light förbereder varsamt din kropp på att vakna under sömnens sista 30 minuter. Tidigt på morgonen är våra ögon mer känsliga för ljus än när vi är vakna. Under den tiden förbereds kroppen på att vakna av de relativt låga ljusnivåer som en simulerad soluppgång ger. Personer som använder Wake-Up Light vaknar lättare, har generellt sett ett bättre morgonhumör och känner sig mer energiska. Eftersom känsligheten varierar från person till person kan du ställa in ljusintensiteten hos Wake-Up Light på en nivå som stämmer överens med din ljuskänslighet, så att du kan få bästa möjliga start på dagen.

Mer information om Wake-Up Light finns på www.philips.com.

Viktig säkerhetsinformation

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan informationen för framtida bruk.

Fara

- Vatten och elektricitet är en farlig kombination! Använd inte apparaten i våta miljöer (t.ex. i badrummet eller nära duschar och simbassänger).
- Blöt inte ned adaptern.
- Låt inte vatten komma in i apparaten (Bild 1) och spill inte vatten på den.
- Sänk inte ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen.
- Ställ inte något i närheten av apparaten som kan orsaka att vatten eller annan vätska droppar eller stänker på apparaten.
- Apparaten ska endast användas inomhus (Bild 2).
- Adapttern innehåller en transformator, som omvandlar en osäker 100 V – 240 V AC nätpåsläckning till en säker 24 V DC lågspänning. Modifiera inte adapttern med någon annan typ av kontakt, eftersom det kan medföra risker.

Varning

- Använd aldrig apparaten om lampans hölje är skadat, trasigt eller saknas.

74 Svenska

- Om adaptern, sladden eller apparaten har skadats på något sätt, vätska har spillts eller föremål har fallit in i och/eller på apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats eller skadats, ska inte apparaten användas.
- Apparaten får endast användas tillsammans med den medföljande adaptern.
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en adapter av originaltyp för att förhindra farliga situationer.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Rådfråga läkare innan du börjar använda apparaten om du har lidit eller lider av en depression.
- Använd inte apparaten som ett sätt att minska antalet timmar du sover. Syftet med apparaten är att hjälpa dig vakna lättare. Den minskar inte ditt sömnbehov.

Varning!

- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala spänningen innan du ansluter apparaten.
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, vägguttag och precis vid lamphöljet.
- Använd inte adaptern i eller nära vägguttag där det finns en elektrisk luftrenare eftersom detta kan ge upphov till permanenta skador på adaptern.
- Tappa inte apparaten i golvet, slå inte hårt på den eller utsätt den inte för andra kraftiga stötar.
- Placer apparaten på en stabil, plan och halkfri yta.
- Förhindra inte avkyllning av apparaten genom att täcka apparaten med t.ex. filter, gardiner, kläder, papper etc.
- Använd inte apparaten vid rumstemperaturer under 5 °C eller över 35 °C.
- Apparaten har ingen strömbrytare. Dra ut adaptern ur vägguttaget om du vill koppla bort apparaten. Adaptern och vägguttaget måste alltid vara lättåtkomliga.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och liknande användning, t.ex. på hotell.
- Inga öppna flamskällor, t.ex. tända ljus, ska placeras på apparaten.
- Adaptern kan bytas ut, LED-ljuskällan kan inte bytas ut.

Allmänt

- Om du ofta vaknar för tidigt eller med huvudvärk minskar du ljusintensetsnivån och/eller tiden för soluppgångssimulering.
- Om du ofta vaknar av larmljudet ökar du ljusintensetsnivån eller tiden för soluppgångssimulering.
- Om du delar sovrum med någon kanske den personen oavsiktligt vaknar av ljuset från apparaten, trots att personen befinner sig längre ifrån apparaten. Det beror på skillnader i ljuskänslighet mellan olika personer.
- Apparatens strömförbrukning är lägst om det inte finns någon enhet ansluten till USB-porten och lampan, radion och skärmen är avstängda.
- Det här är inte en produkt för allmänbelysning. Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass E.

Säkerhet och efterlevnad

Den här apparaten uppfyller säkerhetskraven i EU för:

- IEC 60598: Ljusarmaturer.
- IEC 62471: Fotobiologisk säkerhet hos lampor och lampsystem.
- IEC 62368: IT- och multimedia-utrustning.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Rengöring och förvaring

- Rengör apparaten med en mjuk trasa.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel, svampar eller rengöringsmedel såsom alkohol, aceton eller dylikt eftersom de kan skada apparatens yta.
- Om du inte tänker använda apparaten under en längre tid bör du koppla loss adaptern ur vägguttaget och förvara apparaten på en säker, torr plats där den inte kommer att krossas eller utsättas för stötar eller skador.
- Vira inte i nätsladden runt apparaten när den förvaras.

Återvinning

- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU) (Bild 3).
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. En korrekt hantering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du besöka www.philips.com/support eller gå till en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktuppgifter hittar du i den internationella garantibroschyren).

Felsökning

Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka www.philips.com/support och läsa svaren på vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.

Problem	Lösning
Apparaten fungerar inte alls.	Adaptern har kanske inte satts in ordentligt i vägguttaget. Sätt in adapttern ordentligt i vägguttaget.
	Stickkontakten kanske inte har satts in ordentligt i apparaten. Sätt i den lilla kontakten ordentligt i apparaten.
	Det kanske är strömbrott. Kontrollera att strömförsörjningen fungerar genom att ansluta en annan apparat.
Apparaten fungerar som den ska men lampan fungerar inte längre.	Apparaten innehåller en hållbar LED-lampa som bör hålla länge. Om lampan ändå slutar fungera kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
Apparaten reagerar inte när jag försöker ställa in olika funktioner.	Ta ut adaptern ur vägguttaget och vänta några minuter innan du sätter i den igen.

Problem	Lösning
Lampan tänds inte när larmet startar.	Du kanske har ställt in en för låg nivå på ljusstyrkan. Öka ljusintensitetsnivån i väckningsprofilen (mer information finns i användarhandboken).
	Du kanske har stängt av larmfunktionen. Larmikonen visas på skärmen när larmfunktionen är aktiv.
	Apparaten kanske är trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Lampan tänds inte direkt när jag tänder den.	Detta är normalt. Ljuset ökar gradvis från 0 (endast synligt i mörker) till den inställda ljusnivån. Detta kan ta upp till 5 sekunder, beroende på ljusinställningen.
Jag hör inte larmljudet när larmet startar.	Du kanske har ställt in en för låg ljudnivå. Om du vill ha en högre ljudnivå ökar du volymen på väckningsljudet i din väckningsprofil (mer information finns i användarhandboken).
	När larmet går tonas ljudet in.
	Du kanske har stängt av larmfunktionen. Larmikonen visas i teckenfönstret när larmfunktionen är aktiv.
	Om du har valt radio som larmljud kanske radion inte är inställt på någon kanal. Ställ in den på en radiokanal. Obs! HF3532 har ingen radio.
	Om du har valt radio som larmljud kanske radion är trasig. Obs! HF3532 har ingen radio. Sätt på radion när du har stängt av larmet för att kontrollera om radion fungerar. Om den inte fungerar kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
Radion fungerar inte. Obs! HF3532 har ingen radio.	Du kanske har ställt in volymen på en för låg nivå. Höj volymen.
	Radion kanske inte är inställt på en radiokanal. Ställ in den på en radiokanal.
	Radion kan vara trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Det sprakar i radion. Obs! HF3532 har ingen radio.	Sändningssignalen är kanske svag. Justera frekvensen (mer information finns i användarhandboken) och/eller ändra antennens position genom att flytta runt den. Se till att du har lindat upp antennkabeln fullständigt.
Larmet gick igång igår, men inte idag.	Du kanske har stängt av larmfunktionen. Larmikonen visas i teckenfönstret när larmfunktionen är aktiv.
	Du kanske har ställt in en volymnivå och/eller ljusintensitet som är för låg. Ställ in en högre volymnivå och/eller ljusintensitetsnivå i väckningsprofilen (mer information finns i användarhandboken).
	Det kan ha varit ett strömbrott som varade längre än backuptiden. Den inställda klocktiden har förlorats. Du måste ställa in rätt klocktid igen.
Jag ville använda snooze-funktionen, men larmet gick inte på igen efter 9 minuter.	Tryck på toppen av Wake-Up Light för att använda snooze-funktionen. Larmfunktionen avaktiveras om du trycker på larmknappen, FM-knappen eller MENU-knappen.

Problem	Lösning
Ljuset väcker mig för tidigt.	Du kanske har ställt in en nivå på ljusstyrkan som inte passar dig. Prova en lägre ljusintensitetsnivå om du vaknar för tidigt. Om ljusstyrka 1 inte är tillräckligt låg kan du flytta apparaten längre bort från sängen.
Ljuset väcker mig för sent.	Apparaten kanske är placerad på en lägre nivå än huvudet. Se till att apparaten står så att ljuset inte blockeras av sängen, täcket eller kudden. Se också till att apparaten inte är placerad för långt bort.
HF3532, HF3531, HF3521: Det går inte att slå på/av funktionen nattbelysning.	Om du inte kan slå på eller av nattbelysningen kan du prova att trycka på ovansidan av enheten snabbare eller längsammare.

Specifikationer

Adapter

Tillverkare	PHILIPS
Typnummer	HF12, HF20
Nominell ingående spänning	100 – 240 V AC
Ingående märkfrekvens	50 / 60 Hz
Nominell utspänning	24,0 V DC
Nominell utgångsström	0,5 A (HF12), 0,75 A (HF20)
Utgående märkeffekt	12,0 W (HF12), 18,0 W (HF20)
Obelastad effekt	< 0,1 W
Effektivitetsklass	VI
Säkerhetsklassificering	Strömförsörjning klass II
	
Mått (höjd x bredd x djup)	35 x 78 x 66 mm
Vikt	Cirka 0,10 kg (HF12), cirka 0,12 kg (HF20)
Sladdlängd	Cirka 150 cm

Huvudenhet

Tillverkare	PHILIPS
Typnummer	HF3519, HF3521, HF3531, HF3532
Nominell ingående spänning	24 V DC
Nominell ingångsström	0,5 A

Ingående märkeffekt:	12 W
Ström i standbyläge för apparaten (huvudenhets + adapter)	< 0,5 W (display på maximal ljusstyrka) < 0,25 W (display av)
Villkor: natt (12 timmar / 0 lux), dag (12 timmar / 500 lux), alla funktioner avstängda	
USB-laddningsport (endast HF3531/HF3532)	5 V DC, 0,5 A
Ljusflöde (nivå 1 – 20)	Cirka 1 lux – 300 lux vid 45 cm
Ljusfärg (nivå 1 – 20)	Cirka 1 500 K – 2 800 K
FM-radiofrekvensband (HF3532 har ingen radio)	87,5 MHz – 108,0 MHz
Säkerhetsklassificering	Klass III-armatur
Mått (höjd x bredd x djup)	Cirka 20 x 20 x 15 cm
Vikt	Cirka 0,76 kg



Driftförhållanden

Temperatur	5 °C till 35 °C
Relativ luftfuktighet	20 % till 90 % (icke kondenserande)
Atmosfäriskt tryck	86 kPa till 106 kPa

Förvaringsförhållanden

Temperatur	-20 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet	20 % till 90 % (icke kondenserande)
Atmosfäriskt tryck	86 kPa till 106 kPa

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

4222.002.7833.9 (05/06/2023)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé