

KOENIC

Heißluftfritteuse

KAF 41323 B

KAF 41323 W

DE Gebrauchsanweisung

EN User manual

ES Manual de instrucciones

FR Mode d'emploi

HU Használati leírás

IT Manuale dell'utente

NL Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja obsługi

PT Manual de utilização


TR Kullanım Kılavuzu




Deutsch	3 - 10	—
English	11 - 18	—
Español	19 - 26	—
Français	27 - 34	—
Magyar	35 - 42	—
Italiano	43 - 50	—
Nederlands	51 - 58	—
Polski	59 - 66	—
Português	67 - 74	—
Türkçe	75 - 82	—

Imtron GmbH
Media-Saturn-Straße 1
85053 Ingolstadt
Germany
www.imtron.eu
www.koenic-online.com

IM_KAF 41323 B_KAF 41323 W_230703_V03





Sicherheitshinweise



Achtung! Heiße Oberfläche! Verbrennungsgefahr!

Die heißen Oberflächen des Produktes nicht berühren. Während des Betriebes besteht aufsteigende Hitze über dem Produkt.

- Das Produkt darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Produkt und dem Netzkabel fernzuhalten.
- Die Netzanschlussleitung muss regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden, und falls die Netzanschlussleitung beschädigt ist, darf das Produkt nicht mehr benutzt werden.
- Das Produkt muss an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden.

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen im Haushalt oder in haushaltsähnlichen, nicht-gewerblichen Anwendungen bestimmt. Haushaltsähnliche Anwendungen umfassen z.B. die Verwendung in Mitarbeiterküchen von Läden, Büros sowie die Nutzung durch Gäste von Pensionen, kleinen Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein beschädigtes Netzkabel nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Produktes.
- Heben Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Produkt weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
- Die Verwendung von Zubehör und Produktteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Versuchen Sie niemals das Produkt selbst zu reparieren. Geben Sie das Produkt zur Wartung und Reparatur an einen Fachhändler oder einen qualifizierten Kundendienst.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Nur der Netzstecker kann das Produkt vollständig vom Stromnetz trennen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken oder Kontakt mit scharfen Kanten.
- Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
 - wenn Funktionsstörungen auftreten,
 - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
 - bevor Sie das Produkt reinigen.
- Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Produktes beschädigt oder das Produkt heruntergefallen ist, darf das Produkt nicht benutzt werden, bis es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Schützen Sie das Produkt vor extremer Hitze und Kälte, direktem Sonnenlicht und Staub.

Sicherheitshinweise

- Um das Risiko von Feuer und elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen Sie das Produkt weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser (Tropfwasser, Spritzwasser, Vasen, Wannen usw.) aus.
- **Warnung!** Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.
- Das Produkt nur in gemäßigten Breitengraden verwenden. Vermeiden Sie tropische und besonders feuchte Klimaregionen.
- Produkt vor jeglicher Nässe, d.h. auch Spritzwasser und Feuchtigkeit schützen.
- Es muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein. Daher dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gelegt werden und zu den Wänden müssen folgende Abstände eingehalten werden:
 - Seitlich: 10 cm
 - Hinten: 30 cm
 - Oben: 30 cm
- Das Gerät darf nicht in Möbel eingebaut werden. Die Montage des Gerätes direkt unter einer Platte oder einem Schrank ist nicht erlaubt.
- Die Standfüße des Gerätes dürfen nicht entfernt werden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine wärmebeständige und spritzunempfindliche Unterlage. Das Gerät nicht auf heiße Oberflächen (z.B. Herdplatten o.ä.) oder in die Nähe von offenen Gasflammen stellen.
- Das Produkt darf nicht mit leicht entzündlichem Material, z.B. Vorhängen, Textilien, Wandverkleidungen u.ä., in Berührung kommen oder damit zugedeckt werden. Achten Sie bitte darauf, dass immer ein ausreichender Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien eingehalten wird.
- Keine Gegenstände in das Produkt einführen.
- Dieses Produkt ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf Kochplatten (Gas-, Elektro-, Kohleherd usw.).
- **Brandgefahr!** Lebensmittel können brennen. Seien Sie besonders vorsichtig bei Lebensmitteln mit hohem Zucker- oder Fettgehalt. Das Produkt daher nie unbeaufsichtigt lassen.
- **Verbrennungsgefahr!** Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Produktes. Fassen Sie es nur am Handgriff bzw. am Display an.
- Teile des Produktes werden sehr heiß. Lassen Sie das Produkt ausreichend abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Berühren Sie nicht das Heizelement.
- Öle und Fette können sich leicht entzünden. Fett oder Öl darf nicht mit dem Heizelement in Berührung kommen.
- **Wichtig!** Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass sich das Produkt in einem einwandfreien funktionsfähigen Zustand befindet. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder wenn der Verdacht besteht, dass es defekt ist.

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **KOENIC**-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

Bestimmungsgemäße Benutzung

Das Produkt ist nur für das Zubereiten von Nahrungsmitteln gedacht. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen.

Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, Sachschaden, oder Verletzung von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie das Produkt und das Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren.

Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle.

Reinigen Sie das Produkt nach dem Auspacken; siehe Abschnitt **Reinigung und Pflege**.

Um Produktionsrückstände zu entfernen, nehmen Sie das Produkt für ca. 10 Minuten ohne Lebensmittel in Betrieb. Benutzen Sie dafür die max. Temperatureinstellung. Beachten Sie zur Einstellung das Kapitel **Bedienung**. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, da es zur leichten Geruchsbildung und Rauchentwicklung kommen kann, was aber unbedenklich ist und nach kurzer Zeit verschwindet.

Lieferumfang

1 x Heißluftfritteuse
1 x Frittierpfanne inkl. Frittierrost
1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Netzspannung : 220 - 240 V~
Leistungsaufnahme : 1300 W
Frequenz : 50/60 Hz

Bedienelemente und Komponenten

- A** Heißluftauslass
- B** Schauglas
- C** Handgriff
- D** Frittierpfanne
- E** Frittierrost
- F** Bedienfeld mit Anzeigen
- G** Modusanzeige
- H** Zeitwahltasten +/-
- I** Ein-/Aus-Taste
- J** Moduswahltaste
- K** Temperatur- und Zeitanzeige
- L** Temperaturwahltasten +/-

Aufstellung

Abb. **1** Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, feste und hitzebeständige Unterlage. Beachten Sie den Abstand zur nächsten Steckdose.

Hinweis: Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, müssen folgende Abstände eingehalten werden:
Seitlich: 10 cm / Hinten: 30 cm / Oben: 30 cm



Achtung

Das Gerät darf nicht in Möbeln aufgestellt werden. Das Aufstellen des Gerätes direkt unter einer Platte oder einem Schrank ist nicht erlaubt. Beachten Sie, dass aus dem Heißluftauslass auf der Rückseite heiße Luft austritt. Halten Sie unbedingt die Mindestabstände ein und wärmeempfindliche Gegenstände fern.

Deutsch

Bedienung

- Abb. **2** Ziehen Sie die Frittierpfanne am Handgriff aus dem Gerät.
- Abb. **3** Füllen Sie das Frittiergut in die Frittierpfanne, jedoch höchstens bis zur Oberkante.
- Abb. **4** Achten Sie darauf, dass die Frittierpfanne korrekt eingesetzt ist.
- Abb. **5** Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
- Abb. **6** Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Stellen Sie den gewünschten Modus mit der Moduswahltaaste ein. Beachten Sie dazu die Symbole und die nachfolgende Frittiertabelle. Stellen Sie, wenn gewünscht, die Temperatur und Zeit individuell mit den Tasten **+/-** ein. Die maximal einstellbare Temperatur beträgt 200°C, die max. Zeit beträgt 60 Minuten. Die Temperatur und Zeit bzw. die Restzeit werden abwechselnd in der Anzeige angezeigt. Drücken Sie erneut kurz die Ein-/Aus-Taste um den Vorgang zu starten. Das Heizelement wird eingeschaltet und emittiert Licht in der Frittierpfanne. Die eingestellte Temperatur wird nach ca. 2 bis 3 Minuten erreicht. Wurde die voreingestellte Temperatur erreicht, schaltet sich das Heizelement und damit das Licht in der Frittierpfanne aus.

Hinweis:

Während des Frittiervorgangs schaltet sich das Heizelement und damit das emittierte Licht in der Frittierpfanne immer wieder ein und aus. Dies ist normal und zeigt an, dass die eingestellte Temperatur thermostatisch geregelt und konstant gehalten wird.

Die voreingestellte Zeit läuft ab. Ist die Zeit abgelaufen ertönt ein mehrmaliger Piepton und das Gerät schaltet sich aus. Zum manuellen Ausschalten der Heißluftfritteuse drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Hinweis:

- Frische Kartoffeln vor dem Frittieren mit etwas Speiseöl mischen, um einen knusprigen Effekt zu erzielen.
- Schütteln Sie Frittiergut, insb. Fritten, Kroketten etc. nach 1/3 und 2/3 der Garzeit. Beachten Sie dazu die Angaben in nachfolgender Frittiertabelle.
- Ziehen Sie dazu die Frittierpfanne am Handgriff aus dem Gerät. Das Gerät schaltet sich dabei automatisch aus. Stellen Sie die Frittierpfanne auf eine ebene und hitzebeständige Unterlage. Schütteln Sie die Frittierpfanne etwas, bzw. nehmen Sie einen Holzspatel zum Wenden zu Hilfe.
- Schieben Sie nun die Frittierpfanne wieder in das Gerät. Das Gerät schaltet sich dabei wieder automatisch ein und heizt weiter.

- Abb. **7** Zur Entnahme des Frittiergutes ziehen Sie die Frittierpfanne am Handgriff aus dem Gerät. Achten Sie darauf, die Frittierpfanne nur auf einer ebenen und hitzebeständigen Unterlage abzustellen.
- Abb. **8** Geben Sie das Frittiergut in eine geeignete Schüssel oder auf einen Teller. Benutzen Sie ggf. einen Holzspatel zum Entleeren der Frittierpfanne. Sind alle Teile abgekühlt reinigen Sie das Gerät wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.

Hinweis:

Fett, das während des Frittiervorgangs aus den Lebensmitteln ausgetreten ist, sammelt sich unterhalb des Frittierrosts. Entnehmen Sie daher die Lebensmittel mit einem Holzspatel oder -löffel, um zu verhindern, dass überschüssiges Fett beim Entleeren auf die Lebensmittel fließt.

Frittiertabelle

Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Daten dienen als Richtwerte. Da sich Lebensmittel hinsichtlich ihrer Herkunft, Zusammensetzung, Größe und Form unterscheiden kann es zu Abweichungen in der tatsächlich benötigten Garzeit / -temperatur kommen. Vergewissern Sie sich vor dem Servieren, dass alle Speisen komplett durchgegart sind.

Symbol	Modus	Zeit	Temperatur
	Geflügel	25 Minuten	200 °C
	Fleisch	25 Minuten	200 °C
	Fisch	15 Minuten	180 °C
	Pizza	12 Minuten	180 °C
	Kartoffelspeisen	25 Minuten	200 °C
	Backwaren	10 Minuten	180 °C
	Würste	10 Minuten	200 °C
	Auftauen	12 Minuten	70 °C

Hinweis:

Die Angaben dienen zur Orientierung. Je nach Beschaffenheit / Fettanteil / Gewicht etc. kann die Garzeit variieren.

- Schütteln Sie Frittiergut, insb. Pommes Frites, Kroketten etc. nach 1/3 und 2/3 der Garzeit. Beachten Sie dazu die Angaben in obiger Frittiertabelle. Ziehen Sie dazu die Frittierpfanne am Handgriff aus dem Gerät. Das Gerät schaltet sich dabei automatisch aus. Schütteln Sie die Frittierpfanne etwas, bzw. nehmen Sie einen Holzspatel zum Wenden zu Hilfe.
- Schieben Sie nun die Frittierpfanne wieder in das Gerät. Das Gerät schaltet sich dann wieder automatisch ein und heizt weiter.

Deutsch

Tipps für ein besseres Ergebnis

- Beachten Sie im Allgemeinen immer auch die Zubereitungshinweise auf den Verpackungen der Lebensmittel. Prinzipiell können fast alle Lebensmittel, die in einem regulären Backofen zubereitet werden können, auch in einer Heißluftfritteuse zubereitet werden.
- Wenn Sie die Heißluftfritteuse nicht vorheizen, addieren Sie 2-3 min. zur eigentlichen Garzeit hinzu.
- Kleinere Lebensmittel benötigen i.d.R. eine kürzere Garzeit als große Lebensmittel
- Verwenden Sie für selbstgemachte Pommes am besten festkochende Kartoffeln. Frisch geschnittene Pommes vor dem Garen mit kaltem Wasser abwaschen um überschüssige Stärke abzuwaschen. Die Pommes danach gut abtrocknen und mit etwas Öl besprühen und anschließend würzen. Je weniger Feuchtigkeit vorhanden ist, desto knuspriger werden die Kartoffeln. Hinzufügen von Öl verstärkt diesen Effekt.
- Geschichtete bzw. überlappende Lebensmittel sollten regelmäßig geschüttelt / gewendet werden um ein gleichmäßiges Garergebnis zu erzielen. Je sorgfältiger bspw. Pommes oder Mini-Frühlingsrollen geschüttelt werden, desto gleichmäßiger und damit besser wird das Ergebnis ausfallen. Achten sie außerdem darauf, die Frittierpfanne nicht zu überfüllen.
- Entfernen Sie die Frittierpfanne, zum Schütteln / Wenden der Lebensmittel, nur so kurz wie

möglich aus dem Gerät, um einen unnötig hohen Wärmeverlust zu vermeiden, der das Garergebnis negativ beeinflussen würde.

- Beachten Sie bei der Zubereitung von frischen Muffins und kleinen Kuchen, dass der Teig sich ausdehnen wird. Vermeiden Sie unter allen Umständen, dass der Teig das Heizelement berührt. Es besteht Brandgefahr!

Reinigung und Pflege



Vorsicht

Vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Produkt vollständig abkühlen lassen.

- Ziehen Sie das Frittierrost aus der Pfanne und waschen und spülen Sie beides ab. Bei starken Verkrustungen weichen Sie die festgebackenen Rückstände mit Wasser ein. Fügen Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Hinweis:

Alternativ können Frittierpfanne und Rost auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

- Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel oder Backofenspray verwenden. Das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen und anschließend gut abtrocknen.

Fehlerbehebung

Sollte es während des Betriebs zu Störungen kommen, beachten Sie die nachfolgende Tabelle. Sollten die Probleme wie unter **Behebung** angegeben nicht abgestellt werden können, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Produkt funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Stromversorgung • Frittierpfanne nicht korrekt eingeschoben 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen der Stromversorgung • Achten Sie darauf, dass die Frittierpfanne korrekt eingesetzt ist
Produkt heizt nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostat nicht eingeschaltet • Timer ist nicht eingestellt • Pfanne sitzt nicht richtig 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellung des Thermostats prüfen • Timer auf ein Zeit einstellen • Pfanne richtig einsetzen
Verbrannter Geruch / Rauch	<ul style="list-style-type: none"> • Fett oder Lebensmittel auf dem Heizelement 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Heizelement frei von Fett und anderen Rückständen ist. Lebensmittel und Fett dürfen nicht in Kontakt mit dem Heizelement kommen

Safety instructions



Caution! Hot surface! Risk of burning! Do not touch the product's hot surfaces. Heat rises from the product during use.

- Do not operate the product by means of an external timer or separate remote control system.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are being supervised or have been given instructions concerning the use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are older than 8 years and being supervised.
- Keep this product and its power cord out of reach of children under the age of 8 years.
- The product is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact.
- The supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the product must not be used.

Safety instructions

- The product is designed for the preparation of normal household quantities in the home, or in household-like, non-commercial environments. Household-like environments include staff kitchens in shops, offices, agricultural and other small businesses or for use by guests at bed-and-breakfast establishments, small hotels and similar residential facilities.
- A damaged power cord may only be replaced by the authorised service agent in order to avoid hazards.
- Clean the product and all other accessories after each use.
- Follow the instructions in the chapter **Cleaning and care**.

Safety instructions

- Read this manual thoroughly before first use. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment.
- Keep this manual for future reference and pass it on with the product.
- Pay particular attention to the warnings on the product and in this manual.
- Use the product only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
- In the event of improper use or wrong operation, we do not accept any liability for resulting damages.
- The use of accessories and components not expressly recommended by the manufacturer may result in injuries or damages and voids the warranty.
- Never leave the product unsupervised while it is switched on.
- Do not place any objects on top of the product.
- Never immerse electrical parts of the product in water or any other fluid during cleaning or operation. Never hold the product under running water.
- Do not under any circumstances attempt to repair the product yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised service agent.
- The mains voltage must match the information on the rating label of the product.
- The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.
- Only unplugging from the power socket can separate the product completely from the mains.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Keep this product including its power cord and power plug away from all heat sources such as, ovens, hot plates and other heat-producing devices/ objects.
- Only unplug from the power socket by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Unplug the product ...
 - when the product is not being used,
 - in case of malfunctions,
 - before attaching / detaching accessories and
 - before cleaning the product.
- If the power cord or the casing of the product have been damaged or if the product has been dropped, the product may not be used before it has been examined by an authorised service agent.
- Use this product in dry indoor areas only and never outdoors.
- Protect this product from extreme heat and cold as well as from direct sunlight and dust.
- In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the product to fire (fireplace, grill, candles, cigarettes and so on) or water (water drops, water splashes, vases, tubs, and so on).

Safety instructions

- **Warning!** Do not use this product near water or heavy moisture; e.g. in a damp basement or beside a swimming pool or bathtub.
- Use this product in temperate latitudes only. Avoid tropical and especially humid climatic regions.
- Protect this product from all moisture including spray water and humidity.
- Ensure sufficient air circulation. Therefore do not place any objects onto the appliance and keep clearances to all sides as given below:
 - Sides: 10 cm
 - Back: 30 cm
 - Up: 30 cm
- The appliance shall not be built into furniture. The appliance must not be installed directly below a plate, cupboard or cabinet.
- The feet of the appliance shall not be removed.
- Place the appliance on a surface resistant to heat and splashes. Do not place the appliance on hot surfaces (e.g. cooktops) or open flames (e.g. gas stoves).
- The product may not come into contact with or be covered by highly flammable materials, such as curtains, textiles, wall cladding, etc. Please make sure that sufficient safety clearance is kept to flammable materials.
- Do not insert any objects into the product.
- This product is not suitable for commercial use. It is designed for household use only.
- Do not place the product on hotplates (gas, electric, coal stoves, etc.). Keep the product away from all open flames. Operate the product on an even, stable, clean, fireproof and dry surface.
- **Fire hazard!** Foodstuffs can burn! Do not use with foodstuffs with an excessively high fat or sugar content since this may cause fire. Never leave the product unattended.
- **Risk of burning!** Do not touch the product's hot surfaces. Touch the product only by its handle or at the display.
- Parts of the product become very hot. Let the product cool down well before cleaning or storing.
- Do not touch the heating element.
- Oil and grease is easily inflammable. Oil and grease must not get in contact with the heating element.
- **Important!** Check to ensure that the product is in a serviceable condition before use. The product shall not be used if it shows any signs of damage or if it's suspected to be defect.

Congratulations!

Thank you for your purchase of a **KOENIC** product. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Intended use

This product is suitable for preparing foods only. Any other use may result in damage to the product or injuries.

The Imtron GmbH assumes no liability for damage to the product, for property damage or for personal injury due to careless or improper usage of the product, or usage of the product, which does not meet the manufacturer's specified purpose.

Before first time use

Carefully take the product and its accessories out of the original packaging. Retain the original packaging in case you would like to store the product away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the original packaging, then do so according to the applicable legal regulations.

Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or damaged, do not use the product. Return it to your retail outlet immediately.

After unpacking, please refer to chapter

Cleaning and care.

To remove production residue, run the product for approx. 10 minutes without foodstuffs. For doing so use the max. temperature. For setting follow chapter **Operation**. Make sure there is sufficient ventilation as a slight odor and some smoke may occur. This is harmless and will disappear shortly.

Content

1 x Hot air fryer
1 x Frying pan incl. grate
1 x Instruction manual

Technical Data

Rated voltage : 220 - 240 V~
Rated input power : 1300 W
Rated frequency : 50/60 Hz

Controls and components

- A** Hot air outlet
- B** Window
- C** Handle
- D** Frying pan
- E** Grate
- F** Control panel with indicators
- G** Mode display
- H** Time selection buttons +/-
- I** On/off button
- J** Mode selection button
- K** Temperature and time display
- L** Temperature selection buttons +/-

Installation

Fig. 1 Place the product on an even, solid and heat resistant surface. Consider the distance to the next socket outlet.

Note:

To ensure sufficient air circulation follow minimum clearances as given below:

Sides: 10 cm
Back: 30 cm
Up: 30 cm



Warning

The product must not be placed into furniture. The product must not be placed directly below a plate, cupboard or cabinet. Note that hot air escapes from the rear hot air outlet. Make sure to keep the minimum clearances and keep heat-sensitive objects away.

English

Operation

Fig. 2 Pull the frying pan out of the appliance using the handle.

Fig. 3 Fill the food to be fried in the frying pan, but at maximum up to the upper edge.

Fig. 4 Put the frying pan back into the appliance. Make sure it is correctly inserted.

Fig. 5 Plug the mains plug into a suitable socket.

Fig. 6 Press the on/off button to turn on the device. Set the desired mode with the mode selection button. Please observe the symbols and the following deep frying table. If desired, set the temperature and time individually with the +/- buttons. The maximum temperature is 200°C, the maximum time is 60 min. The temperature and time or the remaining time are displayed alternately in the display. Press the on/off button again briefly to start the process. The heating element turns on and emits light in the frying pan.

The set temperature is reached after approx. 2 to 3 minutes. The heating element and therewith the light in the frying pan turns off.

Note:

The heating element and therewith the emitted light in the frying pan will turn on and off during the frying process. This is a normal occurrence and indicates that the set temperature is being kept.

The preset time expires. When the time is up, a beep sounds repeatedly and the unit turns off. To turn off the hot air fryer manually, press the on/off button.

Note:

- Before frying, mix fresh potatoes with a little cooking oil to achieve a crispy effect.
- Shake the fried food, especially fries, croquettes, etc., after 1/3 and 2/3 of the cooking time. Please note the information in the following frying table.
- To do this, pull the frying pan out of the appliance by the handle. The device switches off automatically. Place the frying pan on a level, heat-resistant surface. Shake the frying pan slightly or use a wooden spatula to turn the food over.
- Now slide the frying pan back into the appliance. The device switches itself on again automatically and continues to heat up.

Fig. 7 To remove the food to be fried, pull the frying pan out of the appliance by the handle. Place the frying pan on a flat and heat-resistant surface.

Fig. 8 Put the fried food in a suitable bowl or on a plate. If necessary, use a wooden spatula to empty the frying pan. When all parts have cooled down, clean the device as described under





Cleaning and care.

Note:

The fat that leaked from the foods during the frying process will gather below the frying grate. Therefore remove the foods from the pan with a wooden spatula or spoon in order to avoid that this fat is poured on top of the foods.

Recommended frying times

The data in the following table is supposed to serve as reference. Since foodstuffs differ in terms of origin, consistency, weight and form the actually needed temperature and frying time may vary. Make sure that all prepared foods are well done before serving.

Icons	Preset	Time	Temperature
	Poultry	25 minutes	200 °C
	Meats	25 minutes	200 °C
	Fish	15 minutes	180 °C
	Pizza	12 minutes	180 °C
	Potato products	25 minutes	200 °C
	Baked goods	10 minutes	180 °C
	Sausages	10 minutes	200 °C
	Defrost	12 minutes	70 °C

Note:

The above time is only for reference. The cooking time will vary according to the type/fat/weight of the food.

- Shake the fried food, especially French fries, croquettes, etc. after 1/3 and 2/3 of the cooking time. Please note the information in the frying table above. To do this, pull the frying pan out of the appliance by the handle. The device switches off automatically. Shake the frying pan a little or use a wooden spatula to turn the food over.
- Now slide the frying pan back into the appliance. The device then switches on again automatically and continues to heat up.

English

Tips for better results

- Always pay attention to the preparation recommendations on the packaging of the foods. Almost all foods that can be prepared in a regular oven, can also be prepared in an air fryer.
- If the air fryer is not pre-heated, add 2-3 min. to the overall frying time.
- For smaller foodstuffs a shorter frying time is usually sufficient. For bigger foodstuffs, a longer frying time is needed.
- Use primarily waxy potatoes for homemade fries. Rinse freshly cut fries with cold water to remove excess starch and dry the fries thoroughly afterwards. Then add oil and spices. The less moisture the fries contain, the crispier they will become. Oil multiplies this effect.
- Stacked / overlapping foods should be stirred / shaken multiple times to enhance an equal frying result. When properly shaken for 2-3 times, the result for e.g. fries or mini spring rolls will be the best. In addition, make sure not to overfill the frying pan.
- Make sure to remove the frying pan only for stirring / shaking of the goods and only for the least time necessary, to avoid an unnecessary loss of heat, which would impair the overall result.
- When baking fresh muffins or small cakes, keep in mind that the dough will extend. Always make sure that the dough does not touch the heating element. Risk of fire!

Troubleshooting

If there are any problems during operation, please refer to the following table. If the problems cannot be solved as indicated under **Solution**, please contact your sales agent.

Problem	Possible causes	Solution
Product does not work	<ul style="list-style-type: none"> • Interrupted power supply • Frying pan not inserted correctly 	<ul style="list-style-type: none"> • Check the power supply • Make sure that the frying pan is properly inserted
Product does not heat	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostat is not set • Timer is not set • Frying pan not put in correctly 	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the thermostat • Set a time with Timer • Put in the frying pan correctly
Burned smell / smoke	<ul style="list-style-type: none"> • Fat or food residues are stuck to the heating element 	<ul style="list-style-type: none"> • Always make sure that the heating element is clean and that no fat or foodstuffs get in contact with it

Cleaning and care



Caution

Always unplug the product from the power outlet and let it cool down before cleaning.

- Pull the frying grate out of the pan and wash and rinse off both. For heavy encrustations soak the baked residues with water. Re-assemble all parts in reverse order.

Note:

Alternative the frying pan and grate can also be cleaned in the dishwasher.

- When cleaning, never use solvents or abrasive materials, hard brushes, metallic or sharp objects. Solvents are harmful to human health and can attack plastic parts, while abrasive cleaning mechanisms and tools may scratch the surface(s).

Instrucciones de seguridad



¡Precaución! Superficie caliente. ¡Riesgo de quemaduras! No toque las superficies calientes del producto. Durante el uso el producto emite calor.

- No use el producto mediante un temporizador externo o sistema de control remoto independiente.
- Este producto puede ser usado por niños de más de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y reciban supervisión.
- Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años de edad.
- El producto debe enchufarse a una toma de corriente con toma de tierra.
- El cable de alimentación debe examinarse con regularidad para detectar indicios de daños; si el cable está dañado, no debe utilizarse el aparato.

Instrucciones de seguridad

- El producto está diseñado para la preparación de las cantidades propias del uso doméstico, o de entornos similares al doméstico, y no es adecuado para uso comercial. Los entornos similares al doméstico incluyen cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros negocios pequeños, o para los huéspedes en albergues, hoteles pequeños e instalaciones residenciales parecidas.
- Un cable de alimentación dañado sólo puede ser reemplazado por el agente autorizado de servicio para evitar peligros.
- Limpie el producto y los demás accesorios después de cada uso.
- Siga las instrucciones del capítulo **Limpieza y cuidados**.

Instrucciones de seguridad

- Lea este manual completamente antes del primer uso. Contiene información importante para su seguridad así como para el uso y el mantenimiento del equipo.
- Guarde estas instrucciones para futuras consultas y transmítalo con el producto.
- Preste atención particular a las advertencias que hay en el producto y en este manual.
- Utilice el producto sólo para el propósito para el que está pensado. Un uso inapropiado puede ser peligroso.
- En caso de uso inapropiado o manejo equivocado, no aceptamos responsabilidad por los daños resultantes.
- El uso de accesorios y componentes no expresamente recomendados por el fabricante puede tener como resultado heridas o daños e invalidación de la garantía.
- Nunca deje el producto sin supervisión mientras esté encendido.
- No coloque objetos pesados encima del producto.
- Nunca sumerja las partes eléctricas del producto en agua durante la limpieza ni el manejo. Nunca mantenga el producto bajo agua corriente.
- Bajo ninguna circunstancia intente reparar el producto usted mismo. Para recibir asistencia y reparaciones, consulte a un agente autorizado de servicio.
- El voltaje de la red debe coincidir con la información de la etiqueta de valores nominales del producto.
- El enchufe de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión. Asegúrese de que el enchufe de alimentación está en una condición operativa.
- Sólo desenchufe del enchufe de la toma de alimentación para separar el producto completamente de la red.
- Evite daños en el cable de alimentación que podrían ser causados por torceduras o el contacto con rincones afilados.
- Mantenga este producto incluido el cable de alimentación y el enchufe de alimentación lejos de fuentes de calor como por ejemplo, hornos, platos calientes y otros dispositivos/objetos que produzcan calor.
- Sólo desenchufe de la toma de alimentación tirando del propio enchufe. No tire del cable.
- Desenchufe el producto cuando el producto no esté en uso, en caso de disfunción, antes de conectar o quitar accesorios y antes de cada limpieza.
- Si el cable de alimentación o la carcasa del producto están dañados o si el producto se ha caído, no debe utilizarse el producto antes de que sea examinado por un agente autorizado de servicio.
- Utilice este producto sólo en zonas interiores secas y nunca fuera.
- Proteja este producto del calor y del frío extremos así como de la luz directa del sol y del polvo.

Instrucciones de seguridad

- Para reducir el riesgo de incendio y electrocución, no exponga el producto al fuego (chimenea, barbacoa, velas, cigarrillos y similares) ni agua (goteo de agua, salpicaduras, jarrones, bañeras, estanques y similares).
- **¡Advertencia!** No utilice este producto cerca del agua o de mucha humedad; por ejemplo en un sótano húmedo o al lado de una piscina o una bañera.
- Use este producto solamente en climas templados. Evite las zonas climáticas tropicales y especialmente húmedas.
- Proteja el producto de la humedad, incluyendo salpicaduras de agua y humedad ambiental.
- Garantice una circulación adecuada de aire. Por lo tanto, no ponga objetos sobre el aparato y mantenga las siguientes separaciones respecto a la pared:
 - Lateral: 10 cm
 - Posterior: 30 cm
 - Superior: 30 cm
- El aparato no debe integrarse en muebles. El aparato no debe instalarse directamente bajo una plancha, armario o mueble.
- Las patas del aparato no deben retirarse.
- Ponga el aparato sobre una superficie resistente al calor y las salpicaduras. No ponga el aparato sobre superficies calientes (como cocinas) ni llamas abiertas (como fogones de gas).
- El producto no debe entrar en contacto con ni cubrirse con materiales inflamables, como cortinas, tejidos, paredes, etc. Asegúrese de que exista un espacio de seguridad suficiente con materiales inflamables.
- No introduzca ningún objeto en el producto.
- Este producto no es adecuado para uso comercial. Está diseñado solamente para uso doméstico.
- No ponga el producto sobre fogones (de gas, eléctricos, de carbón, etc.).
- **¡Peligro de incendio!** Los alimentos pueden arder! No lo utilice con alimentos con un contenido de grasa o azúcar excesivamente alto, ya que esto puede provocar un incendio. Nunca deje el producto desatendido.
- **¡Riesgo de quemaduras!** No toque las superficies calientes del producto. Toque el producto solo por su asa o en la pantalla.
- Las planchas y otras partes del producto se calientan mucho. Deje enfriar bien el producto antes de limpiarlo o guardarlo.
- No toque el elemento de calentamiento.
- El aceite y la grasa arden con facilidad. No deben gotear sobre los elementos calentadores calientes.
- **¡Importante!** Compruebe para asegurarse de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo. El producto no se debe utilizar si muestra algún signo de daño o si se sospecha que está defectuoso.

Felicidades!

Gracias por adquirir un producto **KOENIC**. Lea atentamente este manual y consérvelo como referencia en el futuro.

Uso pretendido

Este producto solo es adecuado para preparar alimentos. Cualquier otro uso puede producir lesiones o daños en el producto.

Imtron GmbH no asume ninguna responsabilidad por daños producidos al producto, a la propiedad o por lesiones personales debidas al uso inadecuado del producto o por su utilización para una finalidad distinta a la especificada por el fabricante.

Antes del primer uso

Saque el producto y sus accesorios cuidadosamente del embalaje original. Se recomienda conservar el embalaje original para guardarlo. Si quiere desechar el embalaje original, tenga en cuenta las normas legales aplicables. Si tiene dudas sobre una eliminación adecuada, contacte con su centro de gestión de residuos local.

Compruebe que el contenido entregado esté completo y sin daños. Si el contenido está incompleto o dañado, contacte de inmediato con su lugar de adquisición.

Tras desembalarlo, consulte el capítulo

Limpieza y cuidados.

Para eliminar los residuos de producción, haga funcionar el producto aproximadamente 10 minutos sin alimentos. Consulte el capítulo

Uso. Asegúrese de tener una ventilación adecuada, ya que se puede producir un leve olor y humo. Es inofensivo y desaparecerá en breve.

Contenido

1 x Freidora de aire caliente
1 x Sartén con rejilla
1 x Manual de instrucciones

Datos técnicos

Tensión nominal : 220 - 240 V~
Potencia nominal de entrada : 1300 W
Frecuencia nominal : 50/60 Hz

Control y componentes

- A** Salida de aire caliente
- B** Ventana
- C** Asa
- D** Sartén
- E** Rejilla
- F** Panel de control con indicadores
- G** Indicación de modo
- H** Botones de selección de tiempo +/-
- I** Botón de encendido/apagado
- J** Botón de selección del modo
- K** Indicación de temperatura y tiempo
- L** Botones de selección de la temperatura +/-

Instalación

Fig. 1 Ponga el producto sobre una superficie plana, sólida y resistente al calor. Tenga en cuenta la distancia a la toma de corriente.

Para garantizar una circulación de aire adecuada respete las distancias siguientes:

- Laterales: 10 cm
- Posterior: 30 cm
- Superior: 30 cm



Advertencia

El producto no debe colocarse en muebles.
El producto no debe colocarse directamente bajo una plancha, armario ni mueble.
Tenga en cuenta que el aire caliente se escapa por la salida de aire posterior. Asegúrese de respetar las distancias mínimas y de mantener alejados los objetos sensibles al calor.

Español

Funcionamiento

- Fig. 2 Saque la sartén del aparato usando el mango.
- Fig. 3 Llene la sartén con los alimentos que va a freír, como máximo hasta el borde superior.
- Fig. 4 Ponga la sartén otra vez en el aparato. Asegúrese de que esté correctamente insertada.
- Fig. 5 Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.
- Fig. 6 Pulse el botón de encendido/apagado en el dispositivo. Establezca el modo deseado con el botón de selección de modo. Observe los símbolos y la siguiente tabla de fritura. Si lo desea, ajuste la temperatura y el tiempo individualmente con los botones **+/-**. La temperatura máxima es de 200°C, el tiempo máximo es de 60 min. La temperatura y tiempo, o el tiempo restante, se muestran alternativamente en pantalla. Pulse el botón de encendido/apagado de nuevo brevemente para comenzar el proceso. El elemento calentador se enciende y emite luz en la sartén. La temperatura establecida se alcanza pasados aproximadamente 2 a 3 minutos. El elemento calentador y con él la luz de la sartén se apagan.

Nota:

El elemento calentador, y con él la luz emitida en la sartén, se encenderán y apagarán durante el proceso de fritura. Es un suceso normal e indica que se mantiene la temperatura establecida.

Se acaba el tiempo programado. Cuando se acaba el tiempo, suena un pitido repetidamente y la unidad se apaga. Para apagar la freidora de aire caliente manualmente, pulse el botón de encendido/apagado.

Nota:

- Antes de freír, mezcle patatas frescas con un poco de aceite culinario para lograr un efecto crujiente.
- Agite los alimentos fritos, especialmente las patatas fritas, croquetas, etc. después de 1/3 y 2/3 del tiempo de cocción. Tenga en cuenta la información de la siguiente tabla de fritura.
- Para hacerlo, saque la sartén del aparato sujetándola por el mango. El dispositivo se apagará automáticamente. Ponga la sartén sobre una superficie plana resistente al calor. Agite ligeramente la sartén o use una espátula de madera para girar los alimentos.
- Vuelva a poner a continuación la sartén en el aparato. El dispositivo se encenderá otra vez automáticamente y continuará calentándose.









- Fig. 7 Para retirar los alimentos fritos, saque la sartén del aparato por el asa. Coloque la sartén sobre una superficie plana y resistente al calor.
- Fig. 8 Coloque los alimentos fritos en un recipiente adecuado o en un plato. Si es necesario, use una espátula de madera para vaciar la sartén. Cuando se hayan enfriado todas las piezas, limpie el dispositivo como se describe en **Limpieza y cuidados**.

Nota:

La grasa que se filtra de los alimentos durante el proceso de fritura se acumula debajo de la rejilla. A continuación, retire los alimentos de la sartén con una espátula o cuchara de madera para evitar que la grasa se vierta sobre éstos.

Tiempos de fritura recomendados

Los datos en la siguiente tabla deben tomarse solo como referencia. Dado que los alimentos difieren en cuanto al origen, la consistencia, el peso y la forma, la temperatura real necesaria y el tiempo de fritura pueden variar. Asegúrese de que todos los alimentos cocinados estén bien hechos antes de servirlos.

Iconos	Preestablecido	Tiempo	Temperatura
	Aves	25 minutos	200 °C
	Carnes	25 minutos	200 °C
	Pescado	15 minutos	180 °C
	Pizza	12 minutos	180 °C
	Productos de patata	25 minutos	200 °C
	Productos horneados	10 minutos	180 °C
	Salchichas	10 minutos	200 °C
	Descongelar	12 minutos	70 °C

Nota:

Los tiempos especificados anteriormente solo se deben tomar como referencia. El tiempo de cocción variará según el tipo, la grasa y el peso de los alimentos.

- Agite los alimentos fritos, especialmente las patatas fritas, croquetas, etc. después de 1/3 y 2/3 del tiempo de cocción. Tenga en cuenta la información de la tabla de fritura anterior. Para hacerlo, saque la sartén del aparato sujetándola por el mango. El aparato se apaga automáticamente. Agite ligeramente la sartén o use una espátula de madera para girar los alimentos.
- Vuelva a colocar ahora la sartén en el aparato. El dispositivo encenderá otra vez automáticamente y continuará calentándose.

Español

Consejos para obtener mejores resultados

- Preste siempre atención a las recomendaciones de preparación del envase de los alimentos. Casi todos los alimentos que se pueden preparar en un horno convencional, también se pueden cocinar en una freidora de aire.
- Si la freidora de aire no se precalienta, añada 2 o 3 minutos al tiempo total de fritura.
- Los alimentos más pequeños suelen necesitar menos tiempo de cocción. Los alimentos más grandes suelen necesitar más tiempo de cocción.
- Use principalmente patatas rojas para preparar patatas fritas caseras. Enjuague las patatas para freír recién cortadas con agua fría para eliminar el exceso de almidón y séquelas bien después. Luego añada aceite y especias. Cuanto menos humedad contengan las patatas fritas, más crujientes se volverán. El aceite multiplica este efecto.
- Los alimentos amontonados se deben agitar varias veces para mejorar el resultado de la fritura. Cuando se agitan adecuadamente unas 2 o 3 veces, se obtienen mejores resultados, por ejemplo, las patatas fritas o los mini rollitos de primavera. Además, asegúrese de no llenar demasiado la sartén.
- Asegúrese de retirar la sartén únicamente para agitar los alimentos y solo durante el tiempo necesario para ello, de esta forma evitará que se pierda el calor, lo que perjudicaría el resultado general.

- Al hornear magdalenas o pasteles pequeños frescos, tenga en cuenta que la masa se extenderá. Siempre asegúrese de que la masa no toque la resistencia. ¡Peligro de incendio!

Limpieza y cuidados**Advertencia**

Desenchufe siempre el producto de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de limpiarlo.

- Saque la rejilla de la sartén y lave y enjuague ambas. Para incrustaciones importantes, empape los restos cocidos con agua. Vuelva a montar todas las piezas en orden inverso.

Nota:

Como alternativa, la sartén y la rejilla también se pueden lavar en el lavavajillas.

- Al limpiar, no use nunca disolventes ni materiales abrasivos, cepillos rígidos, objetos metálicos o afilados. Los disolventes son dañinos para la salud humana y pueden afectar a las piezas de plástico, mientras que los mecanismos y herramientas de limpieza abrasivos pueden rayar las superficies.

Resolución de problemas

En caso de algún problema durante el funcionamiento, por favor consulte la siguiente tabla. Si los problemas no se pueden resolver como se indica en **Solución**, comuníquese con su agente de ventas.

Problema	Causas posibles	Solución
El producto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Suministro de corriente interrumpido • La sartén no está bien colocada 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el suministro de corriente • Asegúrese de que la sartén esté bien colocada
El producto no calienta	<ul style="list-style-type: none"> • El termostato no está configurado • El temporizador no está configurado • Sartén no colocada correctamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el termostato • Ajuste el tiempo con el temporizador • Coloque correctamente la sartén
Olor a quemado o humo	<ul style="list-style-type: none"> • Hay grasa o residuos de alimentos pegados a la resistencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Siempre asegúrese de que la resistencia esté limpia y de que ni la grasa ni los alimentos la toquen

Consignes de sécurité



Attention ! Surface chaude ! Risque de brûlure !

Ne touchez pas les surfaces chaudes du produit. La chaleur s'élève du produit lors de l'utilisation.

- N'utilisez pas le produit avec un minuteur externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou inexpérimentées et sans connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité du produit et s'ils comprennent les risques qui en découlent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien courant ne doivent pas être réalisés par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et surveillés.
- Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ce produit est prévu pour être connecté à une prise électrique munie d'un circuit de mise à la terre.
- Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné à la recherche de dommage éventuel. Si c'est le cas, ne pas utiliser l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce produit est conçu pour la préparation de quantités adaptées à un domicile, ou à un environnement similaire, non commercial. Les environnements similaires au domicile peuvent être la cuisine du personnel d'un magasin, un bureau, de petites entreprises agricoles et autres, une chambre d'hôte, un petit hôtel ou des logements résidentiels de même importance.
- Un cordon d'alimentation détérioré ne peut être remplacé que par un service après-vente agréé afin de ne pas s'exposer à d'éventuels risques.
- Nettoyez l'appareil et tous les autres accessoires après chaque utilisation.
- Suivez les instructions de la section **Nettoyage et entretien.**

- Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil. Y figurent des informations importantes pour votre sécurité ainsi que pour l'utilisation et l'entretien de l'équipement.
- Veuillez conserver cette notice pour pouvoir vous y référer ultérieurement et la transmettre éventuellement avec l'appareil.
- Prêtez une attention particulière aux avertissements figurant sur l'appareil et dans cette notice.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Une utilisation non conforme peut entraîner des risques.
- En cas d'usage non conforme ou d'erreur de manipulation, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages en résultant.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non expressément recommandés par le fabricant peut occasionner des blessures ou des dommages et invalider la garantie.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est sous tension.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- N'immergez jamais les pièces électriques de l'appareil dans l'eau au cours du nettoyage ou de l'utilisation. Ne passez jamais l'appareil sous l'eau courante.
- Ne tentez en aucun cas de réparer l'appareil par vos propres moyens. Pour toute intervention ou réparation, adressez-vous à un service après-vente agréé.
- La tension du secteur doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- La fiche électrique sert de sectionneur. Assurez-vous qu'elle est facilement accessible.
- Seul le débranchement de la fiche électrique au niveau de la prise de courant peut interrompre l'alimentation de l'appareil par le secteur.
- Évitez de détériorer le cordon d'alimentation en le pliant ou par contact avec des angles vifs.
- Veuillez tenir l'appareil, y compris son cordon d'alimentation et sa fiche électrique, à l'écart de toute source de chaleur, telle qu'un poêle, une plaque chauffante ou tout autre appareil/équipement générant de la chaleur.
- Pour débrancher l'appareil de la prise de courant, tirez sur la fiche électrique et non pas sur le cordon.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en cas de dysfonctionnement, avant de monter ou de démonter les accessoires et avant chaque nettoyage.
- Si le cordon d'alimentation ou la carcasse de l'appareil sont abîmés, ou si l'appareil est tombé, celui-ci ne doit pas être utilisé avant de l'avoir fait examiner par un service après-vente agréé.
- Utilisez cet appareil dans un lieu en intérieur non humide et jamais à l'extérieur.
- Protégez cet appareil de la chaleur ou du froid extrême ainsi que de la lumière directe du soleil et de la poussière.
- Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas le produit au feu (foyer, grill, bougies, cigarettes, etc.) ou à l'eau (flaques d'eau, éclaboussures, vases, baignoires, bassins, etc.).

Consignes de sécurité

- **Avertissement !** N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou dans un endroit fortement humide, par exemple dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine ou d'une baignoire.
- Utilisez ce produit uniquement sous les latitudes tempérées. Évitez les régions tropicales, tout particulièrement les régions humides.
- Protégez ce produit de toutes les sources d'humidité, y compris des pulvérisation d'eau et d'humidité.
- Assurez-vous que la circulation d'air est suffisante. Par conséquent, ne posez pas d'objet sur l'appareil et laissez un espace avec les murs comme indiqué ci-dessous :
 - Côtés : 10 cm
 - Arrière : 30 cm
 - Haut : 30 cm
- L'appareil ne doit pas être encastré dans un meuble. L'appareil ne doit pas être installé directement sous une plaque, un placard ou une armoire.
- Les pieds de l'appareil ne doivent pas être démontés.
- Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et aux éclaboussures. Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude (par ex. des plaques de cuisson) ou une flamme nue (par ex. une gazinière).
- Le produit ne doit pas entrer en contact ou être recouvert par des matières inflammables, comme des rideaux, des tissus, murs, etc. Veuillez vous assurer qu'une distance de sécurité suffisante est préservée par rapport aux matériaux inflammables.
- N'insérez pas d'objets dans le produit.
- Ce produit n'est pas adapté à une utilisation commerciale. Il est conçu uniquement pour une utilisation domestique.
- Ne placez pas le produit sur des plaques chauffantes (réchaud à gaz, électrique, charbon, etc.)
- **Risque d'incendie !** Les aliments peuvent prendre feu ! Ne pas utiliser avec des denrées alimentaires avec une teneur en graisses ou sucres excessive pouvant provoquer un incendie. Ne laissez jamais ce produit sans surveillance.
- **Risque de brûlures !** Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Touchez le produit uniquement par la poignée ou sur son écran.
- Les plaques du grill et les autres parties du produit deviennent très chaudes. Laissez refroidir le produit avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne touchez pas l'élément chauffant.
- L'huile et la graisse s'enflamment facilement. L'huile et la graisse ne doivent pas goutter sur les éléments chauffants.
- **Important !** Vérifiez que le produit est en parfait état de marche avant de l'utiliser. Le produit ne doit pas être utilisé s'il présente des signes d'endommagement ou s'il est suspecté d'être défectueux.

Félicitations!!

Merci d'avoir acheté un produit **KOENIC**.
Veuillez lire soigneusement ce manuel et le conserver pour une consultation future.

Usage prévu

Ce produit convient uniquement à la préparation des aliments. Toute autre utilisation peut provoquer l'endommagement de l'appareil ou des blessures.

Imtron GmbH n'assume aucune responsabilité quant à des dommages au produit, à des dommages matériels ou à des blessures corporelles dus à une négligence ou un usage inapproprié du produit, ou à un usage du produit non indiqué par le fabricant.

Avant de l'utiliser pour la Première fois

Retirez soigneusement le produit et les accessoires de leur emballage d'origine. Il est conseillé de conserver l'emballage d'origine pour le rangement. Si vous souhaitez disposer de l'emballage d'origine, veuillez respecter les recommandations légales en vigueur. Si vous avez des questions concernant le rebut approprié, contactez le service de déchetterie local.

Vérifiez que le contenu est complet et qu'il n'est pas endommagé. Si le contenu livré est incomplet ou endommagé, contactez immédiatement votre revendeur.

Après avoir déballé, veuillez consulter la section

Nettoyage et entretien.

Pour éliminer les résidus de fabrication, faites fonctionner le produit pendant environ 10 minutes sans aucun aliment. Veuillez consulter la section **Utilisation**. Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante dans la mesure où le produit peut émettre une légère odeur ainsi que de la fumée. Cela est sans danger et disparaîtra rapidement.

Contenu du produit

1 x Friteuse à air chaud
1 x Cuve à friture avec grille
1 x Mode d'emploi

Données techniques

Tension nominale : 220 - 240 V~
Puissance nominale : 1300 W
Fréquence nominale : 50/60 Hz

Contrôle et composants

- A** Bouche de sortie d'air chaud
- B** Fenêtre
- C** Poignée
- D** Cuve à friture
- E** Grille
- F** Panneau de contrôle avec indicateurs
- G** Affichage de mode
- H** Boutons de sélection de durée +/-
- I** Bouton Marche/Arrêt
- J** Bouton de sélection de mode
- K** Affichage de température et de l'heure
- L** Boutons de sélection de température +/-

Installation

Fig. 1 Posez l'appareil sur une surface plane, solide et résistante à la chaleur. Prenez en compte la distance avec la prise secteur la plus proche.

Afin d'assurer une circulation d'air suffisante, observez les espaces minimum indiqués ci-dessous :
Côtés : 10 cm
Arrière : 30 cm
Haut : 30 cm



Avertissement

L'appareil ne doit pas être placé sur un meuble.
L'appareil ne doit pas être installé directement sous une plaque, un placard ou une armoire.
Gardez à l'esprit que de l'air chaud est expulsé de la bouche de sortie d'air chaud située sur l'arrière.
Veuillez à respecter l'espace libre minimum requis sur le pourtour de l'appareil et de ne pas laisser d'objets sensibles à la chaleur à proximité.

Français

Utilisation

- Fig. 2 Retirez la cuve à friture de l'appareil en la tenant par la poignée.
- Fig. 3 Mettez les aliments dans la cuve à friture, en veillant à ne pas dépasser la bordure haute.
- Fig. 4 Remettez la cuve à friture dans l'appareil. Vérifiez qu'il est correctement inséré.
- Fig. 5 Branchez la prise dans une prise murale adaptée.
- Fig. 6 Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. Sélectionnez le mode désiré avec le bouton de sélection de mode. Observez les symboles, et consultez le tableau suivant. Si désiré, réglez la température et la minuterie individuellement avec les boutons +/- . La température maximale est de 200°C, la durée maximale est de 60 min. La température et le temps restant sont affichés alternativement sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de nouveau pour commencer la cuisson. L'élément chauffant s'allume et émet de la lumière sur la cuve à friture. La température désirée est atteinte en approximativement 2 à 3 minutes. L'élément chauffant s'éteint et la lumière sur la cuve à friture s'éteint.

Remarque :

L'élément chauffant s'allume et émet de la lumière sur la cuve à friture de nouveau. La lumière s'allume et s'éteint cycliquement pendant le processus de friture. Ceci est normal et indique que la température prédéfinie est maintenue.

La durée prédéfinie est écoulée. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, l'unité émet un bip répété, puis s'éteint automatiquement. Pour éteindre la friteuse à air chaud manuellement, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Remarque :

- Avant la friture, mélangez les pommes de terre non cuites avec une petite quantité d'huile de cuisson pour obtenir un effet croustillant.
- Secouez les aliments frits, spécialement les frites, les croquettes, etc. à 1/3 et 2/3 du temps de cuisson. Veuillez noter les informations dans le tableau de friture suivant.
- Pour faire cela, retirez la cuve à friture de l'appareil en la tenant par la poignée. L'appareil s'éteint automatiquement. Placez la cuve à friture sur une surface plane et résistante à la chaleur. Agitez la cuve à friture légèrement, ou utilisez une spatule de bois pour retourner les aliments.
- Remettez la cuve à friture dans l'appareil. L'appareil s'allume alors de nouveau automatiquement et continue à chauffer.









- Fig. 7 Pour retirer les aliments frits, retirez le panier à friture de l'appareil en la tenant par la poignée. Placez la cuve à friture sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Fig. 8 Versez les aliments frits dans un saladier ou une assiette adaptée. Si nécessaire, aidez-vous d'une spatule de bois pour vider la cuve à friture. Lorsque tous les composants ont refroidi, nettoyez l'appareil comme décrit sous **Nettoyage et entretien**.

Remarque :

La graisse qui s'écoule pendant la friture est collectée en-dessous de la grille à friture. Versez les aliments frits dans un saladier ou une assiette adaptée. Si nécessaire, aidez-vous d'une spatule de bois pour vider la cuve à friture. Lorsque tous les composants ont refroidi, nettoyez l'appareil comme décrit sous.

Durées de cuisson recommandées

Les données indiquées dans le tableau suivant font office de référence seulement. En effet, les aliments sont différents selon leur origine, leur consistance, leur poids et leur forme, et le temps de cuisson ainsi que la température varient d'autant. Assurez-vous que tous les aliments sont correctement cuits avant de les servir.

Icônes	Préréglage	Temps	Température
	Volaille	25 minutes	200 °C
	Viandes	25 minutes	200 °C
	Poisson	15 minutes	180 °C
	Pizza	12 minutes	180 °C
	Produits à base de pomme de terre	25 minutes	200 °C
	Aliments cuits au four	10 minutes	180 °C
	Saucisses	10 minutes	200 °C
	Décongélation	12 minutes	70 °C

Remarque :

Les durées de cuisson données ci-dessous font office de référence seulement. La durée de cuisson varie selon le type/la conteneur en graisses/le poids des aliments.

- Agitez les aliments frits, spécialement les frites, les croquettes, etc. à 1/3 et 2/3 du temps de cuisson. Veuillez noter les informations dans le tableau de friture suivant. Pour faire cela, retirez la cuve à friture de l'appareil en la tenant par la poignée. L'appareil s'éteint automatiquement. Agitez la cuve à friture légèrement, ou utilisez une spatule de bois pour retourner les aliments.
- Remettez la cuve à friture dans l'appareil. L'appareil s'allume alors de nouveau automatiquement et continue à chauffer.

Français

Conseils pour une cuisson plus délicieuse

- Lisez toujours les conseils de préparation accompagnant les aliments. Presque tous les aliments pouvant être cuits dans un four classique peuvent également être préparés dans la friteuse à air chaud.
- Si la friteuse à air chaud n'est pas préchauffée, ajoutez 2 à 3 minutes au temps de cuisson.
- Un temps de cuisson plus court est généralement suffisant pour les plus petits aliments. Un temps de cuisson plus long est généralement suffisant pour les plus gros aliments.
- Utilisez de préférence des pommes de terre à chair ferme pour faire des frites maison. Rincez les frites fraîchement coupées dans l'eau froide pour retirer l'excès d'amidon et séchez ensuite les frites avec soin. Ajoutez ensuite l'huile et les épices. Plus les frites sont sèches, plus croustillantes elles seront. L'huile prononce cet effet.
- Les aliments empilés/qui se chevauchent doivent être mélangés/agités plusieurs fois pour améliorer le résultat de cuisson. Les frites ou les petits rouleaux de printemps par exemple seront encore meilleurs si vous les secouez deux à trois fois. De plus, assurez-vous de ne pas surcharger la cuve à friture.
- Assurez-vous de sortir la cuve à friture seulement pour secouer / mélanger les aliments, et aussi peu que possible, pour éviter la perte indésirable de chaleur qui pourrait affecter le résultat de la cuisson.
- Lorsque vous cuisez des muffins frais ou de petits gâteaux, souvenez-vous que ces derniers gonfleront. Assurez-vous toujours que la pâte ne puisse pas toucher les éléments chauffants. Risque d'incendie !

Nettoyage et entretien



Attention

Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

- Retirez la grille à friture de la cuve puis lavez et rincez les deux. Pour retirer les résidus d'aliments incrustés récalcitrants, faites-les tremper dans un bain d'eau. Remontez l'appareil en suivant l'ordre inverse.

Remarque :

Vous pouvez également laver la cuve à friture et la grille à friture dans le lave-vaisselle.

- Lors du nettoyage, ne jamais utiliser de solvants ou des matériaux abrasifs, des brosses dures, des objets métalliques ou pointus. Les solvants sont dangereux pour la santé humaine et peuvent ronger les éléments en plastique, alors que des mécanismes et des outils de nettoyage agressifs peuvent rayer les surfaces.

Dépannage

En cas de problèmes pendant le fonctionnement, veuillez consulter le tableau suivant. Si les problèmes rencontrés ne peuvent être résolus comme indiqué dans la section **Solution**, veuillez contacter votre revendeur.

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation interrompue • La cuve à friture n'est pas correctement insérée 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la source d'alimentation • Vérifiez que la cuve à friture est bien insérée
L'appareil ne chauffe pas	<ul style="list-style-type: none"> • Le thermostat n'est pas réglé • La minuterie n'est pas réglée • Le panier à friture n'est pas bien inséré 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le thermostat • Réglez une durée de cuisson avec la minuterie • Insérez le panier à friture correctement
Odeur de brûlé / fumée	<ul style="list-style-type: none"> • De la graisse ou des résidus sont collés aux éléments chauffants 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous toujours que les éléments chauffants restent propres, et que la graisse ou les aliments n'entrent pas en contact avec ces derniers.

Biztonsági utasítások



Figyelem! Forró felület! Égésveszély! Ne érintse meg termék forró felületeit. A használat során hő távozik a készülékből.

- Ne működtesse a terméket külső időzítővel vagy külön távirányítós rendszerrel.
- A terméket 8 éves és idősebb gyerekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű személyek, vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez, csak akkor használhatják, ha felügyelik őket vagy megtanították őket a termék biztonságos használatára és tisztában vannak a veszélyekkel.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve a 8 évnél idősebbeket, és ők is csak megfelelő felügyelet mellett.
- A terméket és kábelét tartsa távol a 8 év alatti gyerekektől.
- A terméket csak földelő érintkezővel rendelkező aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- A tápkábelt rendszeresen át kell vizsgálni sérülések tekintetében, és amennyiben a kábel megsérült, a terméket tilos használni.

Biztonsági utasítások

- A termék normál háztartási mennyiség készítésére alkalmas otthoni vagy ehhez hasonló, nem kereskedelmi környezetben. Ilyen környezetnek számítanak például a személyzeti konyhák üzletekben, irodákban, illetve mezőgazdasági célú és hasonló kisvállalkozásokban, valamint a magánszállások, kisebb szállodák és bentlakásos otthonok.
- A sérült áramvezetékét csak szakképzett szerelő cserélheti, a veszélyek elkerülése érdekében.
- Minden használat után tisztítsa meg a terméket és az összes tartozékot.
- Kövesse a **Tisztítás és karbantartás** fejezetben leírt utasításokat.

Biztonsági utasítások

- Első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. A készülék karbantartásáról illetve biztonságos használatáról lényeges információkat tartalmaz.
- Tartsa meg a használati utasítást, hogy később is fellapozhassa, ha pedig a készüléket továbbadja, ezt is adja vele.
- Fordítson kiemelt figyelmet a használati utasításban és a terméken található figyelmeztetésekre.
- Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket. A nem rendeltetésszerű használat veszélyeket rejt.
- A helytelen használatból származó sérülésekért vagy meghibásodásért a gyártó felelősséget nem vállal.
- Ha olyan kiegészítő alkatrészeket használ, melyek nem szerepelnek a gyártó által ajánlottak között, akkor az a garancia elvesztésével jár, valamint veszélyeket rejt magában.
- Bekapcsolt állapotban soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülék tetjére.
- Soha ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit víz alá működtetés vagy tisztítás közben. Soha ne tartsa folyóvíz alá a készüléket.
- Soha, semmilyen körülmények között ne próbálja javítani a készüléket. Javítási vagy szervizelési munkálatokkal a hivatásos szerviz-céget keresse meg.
- Az otthonában található hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készüléken olvasható hálózati feszültséggel.
- A készülék áramtalanításához húzza ki a konnektorból. Ellenőrizze, hogy a hálózati aljzat megfelelő állapotban van.
- Csak a csatlakozó kihúzása után lehet biztos benne, hogy a készüléket teljesen áramtalanította.
- Vigyázzon, hogy az áramvezeték ne sérüljön, ha éles sarkokkal vagy kiszögellésekkel kerül kapcsolatba.
- Tartsa távol a készüléket, beleértve az áramvezetékét és a csatlakozót is, mindenféle hőforrástól, mint például sütők, főzőlapok, vagy más hőtermelő készülékek/tárgyak.
- Csak a csatlakozónál fogva húzza ki a készüléket a konnektorból. A vezetékét ne húzza.
- A készüléket húzza ki a konnektorból, ha nem használja, ha hibát észlel, ha tisztítja, vagy mielőtt kiegészítő alkatrészeket szerel fel vagy le.
- Ha az áramvezeték, vagy a készülék külső borítása megsérül, vagy ha leejtette, a készülék addig nem használható, míg egy szakképzett szerelő meg nem győződik annak használhatóságáról.
- Csak száraz beltéri helységben használja a készüléket, odakint soha.
- Védje a terméket az extrém hőmérsékletektől, valamint a közvetlen napfénytől és porosodástól is.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket tűznek (kandalló, grill, gyertyák, cigaretta stb.), illetve víznek (vízcseppeknek, fröccsenő víznek, ne használja vázák, kádák, tavak mellett stb.).

Biztonsági utasítások

- **Vigyázat!** Ne használja a terméket víz vagy nedvesség közelében, mint például párás pincében, úszómedencében vagy fürdőkádban.
- Csak mérséklet égvön használja a terméket. Kerülje a trópusi és a különösen párás klímájú régiókat.
- Óvja a terméket minden nedvességtől, köztük a vízperemtetől és a páratartalomtól is.
- Biztosítson elégséges szellőzést. Ezért ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre, és tartson a falaktól a lentiak szerint megadott távolságot:
 - Oldalt: 10 cm
 - Hátul: 30 cm
 - Fent: 30 cm
- A készüléket nem építhető be bútorba. A készülék nem helyezhető üzembe közvetlenül bútorlap, konyhaszekrény vagy szekrény alatt.
- A készülék lábai nem távolíthatók el.
- Helyezze a készüléket hő- és fröccsenésálló felületre. Ne helyezze a készüléket forró felületre (pl. főzőlap) vagy nyílt lángra (pl. gázsütő).
- A termék nem érintkezhet, illetve nem takarható le nagyon gyúlékony anyagokkal, mint függöny, szövetek, falak stb. Ügyeljen rá, hogy elégséges biztonsági távolságot tartson a gyúlékony anyagoktól.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a termékbe.
- Ez a termék nem alkalmas kereskedelmi használatra. Csak otthoni használatra való.
- Ne tegye a terméket sütőlapokra (gáz, elektromos, szénkályhákra stb.).
- **Tűzveszély!** Az élelmiszerek éghetnek! Ne használja a terméket túlzottan magas zsírtartalmú vagy cukortartalmú élelmiszerekkel, mivel ez tüzet okozhat. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- **Égési veszély!** Ne érjen a termék forró felületéhez. A terméket csak a fogantyújánál fogja meg vagy a kijelzőt érintse meg.
- A grillező lapok és a termék más részei nagyon forróvá válnak. Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja jól lehűlni a terméket.
- Ne érintse meg a fűtőelemet.
- Az olaj és a zsír nagyon gyúlékony. Az olaj és a zsír nem csepeghet a forró fűtőelemekre.
- **Fontos!** Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék üzemképes állapotban van-e. A terméket nem szabad használni, ha sérülésre utaló jelek vannak rajta, vagy ha gyaníthatóan meghibásodott.

Gratulálunk!

Köszönjük, hogy **KOENIC** terméket vásárolt. Kérjük, fi gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és tartsa meg későbbi használatra.

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag ételkészítésre használható. Minden más használat a termék károsodását vagy sérüléseket okozhat.

Az Imtron GmbH nem vállal felelősséget a termék nem körültekintő, illetve helytelen használatából, valamint a gyártó által meghatározott rendeltetéstől eltérő használatból eredő, a készülékben vagy az Ön értekeiben bekövetkezett károkért, vagy személyi sérülésekért.

Az első használat előtt

Óvatosan vegye ki a terméket és az alkatrészeket az eredeti csomagolából. Ajánlatos az eredeti csomagolást megőrizni, hogy abban tárolhassa a készüléket. Ha kidobja az eredeti csomagolást, legyen tekintettel a hatályos jogszabályokra. Ha bármilyen kérdése van a hulladékkezeléssel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelési központtal. Ellenőrizze, hogy a szállított alkatrészek hiánytalanul és épen megvannak-e. Ha a szállított termékek hiányosak vagy sérültek, azonnal lépjen kapcsolatba a viszonteladóval. A kicsomagolás után a **Tisztítás és ápolás** fejeztben leírtak szerint járjon el.

A gyártási maradékanyagok eltávolításához ételek nélkül működtesse a készüléket kb. 10 percig. **Használat** fejeztben leírtak szerint járjon el. Biztosítson elégséges szellőzést, mivel némi szag és füst képződhet. Ez veszélytelen és hamar eltűnik.

A csomag tartalma

1 x Forrólevegős sütő
1 x Serpenyő rostéllyal
1 x Használati útmutató

Műszaki adatok

Névleges feszültség : 220 - 240 V~
Névleges teljesítmény : 1300 W
Névleges frekvencia : 50/60 Hz

Kezelés és alkatrészek

- A** Forró levegő kimeneti nyílása
- B** Ablak
- C** Fogantyú
- D** Sütőedény
- E** Rács
- F** Kezelőpanel jelző lámpákkal
- G** Üzemmodkjelző
- H** Időválasztó gombok +/-
- I** Be-/kikapcsoló gomb
- J** Üzemmodválasztó gomb
- K** Hőmérséklet- és időkjelző
- L** Hőmérsékletválasztó gombok +/-

Üzembe helyezés

- 1** ábra Helyezze a terméket egy sima, szilárd, hőálló felületre. Vegye figyelembe a legközelebbi csatlakozóaljzat távolságát.

A szükséges levegőáramlás biztosításához tartsa be a lent megadott minimális távolságokat:

Oldalt:	10 cm
Hátul:	30 cm
Fent:	30 cm



Figyelem

A termék nem helyezhető bútorba.
A termék nem helyezhető közvetlenül bútorlap, konyhaszekrény vagy szekrény alá.
Vegye figyelembe, hogy forró levegő távozik a hátsó forrólevegő-kimeneti nyíláson. Ellenőrizze a minimális távolságok betartását, és tartsa távol a készüléktől a hőérzékeny tárgyakat.

Magyar

Használat

- 2.** ábra Húzza ki a sütőedényt a készülékből a fogantyúnál fogva.
- 3.** ábra Töltse meg a sütőedényt a sütni kívánt ételmiszerrel, de legfeljebb a felső széléig.
- 4.** ábra Tegye vissza a sütőedényt a készülékbe. Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be.
- 5.** ábra Dugja be a hálózati csatlakozót egy megfelelő elektromos aljzatba.
- 6.** ábra Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. Állítsa be a kívánt üzemmódot az üzemmódválasztó gombbal. Vegye figyelembe a szimbólumokat, valamint az alábbi sütési táblázatot is. Szükség esetén állítsa be egyenként a hőmérsékletet és az időt a **+/-** gombokkal. A maximális hőmérséklet 200°C, a maximális idő 60 perc. A kijelzőn felváltva jelenik meg a hőmérséklet és az idő, illetve a hátralévő idő. Nyomja meg ismét röviden a be-/kikapcsoló gombot a folyamat elindításához. A fűtőelem bekapcsol és fényt bocsát ki a sütőedényben. A készülék a beállított hőmérsékletet körülbelül 2-3 perc elteltével éri el. A fűtőelem és ezzel együtt a sütőedényben lévő lámpa kialszik.

Megjegyzés:

A fűtőelem és ezzel együtt a sütőedényben lévő fény a sütési folyamat során be- és kikapcsol. Ez normális jelenség, amely azt jelzi, hogy a készülék tartja a beállított hőmérsékletet.

A beállított idő lejár. Amikor az idő lejár, a készülék többször sípoló hangot ad, majd kikapcsol. A forrólevegős süttő kézi kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

Megjegyzés:

- Sütés előtt a ropogós hatás elérése érdekében keverje össze a friss burgonyát egy kevés étolajjal.
- A sült ételeket, különösen a hasábburgonyát, rázogassa meg az idő 1/3-ának és 2/3-ának letelte után. Vegye figyelembe az alábbi sütési táblázatot is.
- Ehhez húzza ki a sütőedényt a készülékből a fogantyúnál fogva. A készülék automatikusan kikapcsol. Helyezze a sütőedényt egy vízszintes és hőálló felületre. Kicsit rázza meg a sütőedényt, vagy használjon faspatulát a keveréshez/fordításhoz.
- Most tegye vissza a sütőedényt a készülékbe. A készülék automatikusan újra bekapcsol, és folytatja a melegítést.

- 7.** ábra A sült étel eltávolításához húzza ki a sütőedényt a készülékből a fogantyú használatával. Helyezze a sütőedényt egy sima és hőálló felületre.









- 8.** ábra Tegye át a sült ételt egy megfelelő tálba vagy tányérra. Szükség esetén használjon faspatulát a sütőedény kiürítéséhez. Amikor minden alkatrész kihűlt, tisztítsa meg a készüléket a következők szerint
- #### Tisztítás és ápolás.

Megjegyzés:

A sütési folyamat során az ételekből távozó zsír a sütőrostély alatt fog összegyűlni. Ezért az étel kiszedése előtt távolítsa el az ételt a sütőedényből egy faspatulával vagy kanállal, hogy ez a zsír ne az étel tetejére folyjon.

Ajánlott sütési idők

Az alábbi táblázatban található adatok referenciaként szolgálnak. Mivel az élelmiszerek eltérőek lehetnek származás, állag, súly és alak tekintetében, a valójában szükséges hőmérséklet és sütési idő eltérhet. Felszolgálás előtt ellenőrizze, hogy minden elkészített étel jól átsült.

Ikronok	Preset (Alapbeállítás)	Idő	Hőmérséklet
	Szárnyasok	25 perc	200 °C
	Hús	25 perc	200 °C
	Hal	15 perc	180 °C
	Pizza	12 perc	180 °C
	Burgonyatermékek	25 perc	200 °C
	Pékárúk	10 perc	180 °C
	Kolbászok	10 perc	200 °C
	Kiolvasztás	12 perc	70 °C

Megjegyzés:

A fenti idők csak referenciaként szolgálnak. A sütési idő az étel típusától, zsírtartalmától és súlyától függően változhat.

- A sült ételeket, különösen a sült krumplit, krokettet stb., rázogassa meg az idő 1/3-ának és 2/3-ának letelte után. Vegye figyelembe a fenti sütési táblázatban szereplő adatokat. Ehhez húzza ki a sütőedényt a készülékből a fogantyúnál fogva. A készülék automatikusan kikapcsol. Kicsit rázza meg a sütőedényt vagy használjon faspatulát a keveréshez/fordításhoz.
- Most tegye vissza a sütőedényt a készülékbe. A készülék ekkor automatikusan újra bekapcsol, és folytatja a melegítést.

Magyar

Tippek a jobb eredményekért

- Mindig figyeljen oda az élelmiszerek csomagolásán található elkészítési ajánlásokra. Majdnem minden étel, ami elkészíthető hagyományos sütőben, elkészíthető forrólevegős sütőben is.
- Ha a forrólevegős sütő nincs előmelegítve, számoljon hozzá 2–3 percet a teljes sütési időhöz.
- Kisebb élelmiszerek esetén általában rövidebb sütési idő is elegendő. Nagyobb élelmiszerek esetén hosszabb sütési idő szükséges.
- Lehetőleg viaszos burgonyát használjon házi hasáburgonya készítéséhez. A frissen felvágott burgonyát öblítse át hideg vízben a túlzott keményítő eltávolításához, majd alaposan szárítsa meg a burgonyát. Ezután adja hozzá az olajat és a fűszereket. Minél kevesebb nedvességet tartalmaz a burgonya, annál ropogósabb lesz. Az olaj ezt a hatást többszöri meg.
- Az egymás tetején lévő / egymást átfedő ételeket többször át kell keverni/rázni az egyenletes sütés érdekében. 2–3 megfelelő átrázással érhető el a legjobb eredmény pl. hasáburgonya vagy mini tavaszi tekercek elkészítésekor. Emellett figyeljen arra, hogy ne töltsen túl a serpenyőt.
- Ügyeljen rá, hogy a serpenyőt csak a tartalom átkeverésének/-rázásának

az idejére távolítsa el, hogy elkerülje a szükségtelen hővesztéséget, amely negatívan befolyásolhatja az eredményt.

- Friss muffinok vagy kis sütemények sütésekor vegye figyelembe, hogy a tészta meg fog emelkedni. Mindig biztosítsa, hogy a tészta ne érhesse a fűtőelemhez. Tűzveszély!

Tisztítás és ápolás



Vigyázat

Mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja lehűlni tisztítás előtt.

- Húzza ki a sütőrácsot a sütőedényből, majd mossa el és öblítse le mindkettőt. Erős lerakódások esetén áztassa be vízbe a rásült ételmaradványokat. Szerelje vissza az összes alkatrészt fordított sorrendben.

Megjegyzés:

A sütőedény és a sütőrostély mosogatógépben is elmosható.

- Tisztítás során soha ne használjon oldó- vagy súrolószereket, kemény keféket, fémes vagy éles tárgyakat. Az oldatok károsak lehetnek az emberi szervezetre és a műanyag alkatrészekre, míg a súrolószerek és eszközök felsérthetik a felszín(eke)t.

Hibaelhárítás

Amennyiben üzemeltetés közben bármilyen rendellenességet tapasztal, tekintse át a következő táblázatot. Ha a problémák nem oldhatók meg a **Megoldás** oszlopban felsorolt módokon, kérjük, forduljon értékesítési ügynökéhez.

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék nem működik	<ul style="list-style-type: none"> • Megszakadt az áramellátás. • A serpenyő nincs megfelelően behelyezve 	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze az áramellátást • Ellenőrizze, hogy a serpenyő megfelelően van-e behelyezve
A termék nem fűt	<ul style="list-style-type: none"> • A termosztát nincs beállítva • Az időzítő nincs beállítva • A sütőedény nincs megfelelően behelyezve 	<ul style="list-style-type: none"> • Állítsa be a termosztátot • Állítson be egy időt az időzítővel • Helyezze be megfelelően a sütőedényt
Égett szag / füst	<ul style="list-style-type: none"> • Zsír vagy ételmaradványok tapadtak a fűtőelemhez 	<ul style="list-style-type: none"> • Mindig ellenőrizze, hogy a fűtőelem tiszta, és nem érintkezik zsírral vagy ételmaradvánnyal

Istruzioni di sicurezza



Attenzione! Superficie calda! Rischio di scottature!

Non toccare le superfici calde dell'apparecchio. Calore emerge dal prodotto durante l'uso.

- L'apparecchio non dovrebbe essere utilizzato mediante timer esterno o sistema di controllo remoto separato.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Pulizia e manutenzione non deve essere effettuata da bambini a meno che non abbiano oltre 8 anni e sotto supervisione.
- Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
- Il prodotto deve essere collegato a una presa di rete dotata di contatto di messa a terra.
- Il cavo di alimentazione deve essere ispezionato regolarmente per verificare l'eventuale presenza di danni; nel caso risultasse danneggiato, il prodotto non deve essere utilizzato.

Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto è progettato per la preparazione di normali quantità in ambiente domestico, o ambienti simili non commerciali. Ambienti comparabili a quello domestico includono cucine per staff nei negozi, uffici, ambito agricolo o altre piccole attività o per l'uso da parte degli ospiti presso costruzioni bed & breakfast, piccoli hotel e strutture residenziali simili.
- Se il cavo è danneggiato, è necessario farlo sostituire dal produttore o dall'assistenza o personale qualificato per evitare pericoli.
- Pulire l'apparecchio e gli altri accessori dopo ciascun utilizzo.
- Seguire le istruzioni nel capitolo **Pulizia e cura**.

Istruzioni di sicurezza

- Leggere con cura questo manuale prima dell'uso. Contiene importanti informazioni per la sicurezza, nonché indicazioni di funzionamento e manutenzione.
- Conservare queste istruzioni per uso futuro e consegnarle a terzi se il prodotto viene consegnato a terzi.
- Fare attenzione alle avvertenze sul prodotto e nel manuale.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto. L'uso non corretto può portare a pericoli.
- Nel caso di utilizzo improprio o funzionamento errato, non ci assumiamo responsabilità dei danni derivanti.
- L'uso di accessori e componenti non espressamente consigliati dal produttore può determinare lesioni e danni e invalidare la garanzia.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'utilizzo.
- Non posizionare oggetti pesanti sull'apparecchio.
- Non immergere mai le parti elettriche in acqua durante la pulizia. Non tenere mai il dispositivo sotto acqua corrente.
- Non riparare mai da soli il dispositivo. Per assistenza e riparazioni, contattare un centro autorizzato.
- Il voltaggio deve corrispondere alle informazioni presenti sull'etichetta del modello del prodotto.
- La presa è usata per scollegare il dispositivo. Accertarsi che la presa sia in condizioni buone.
- Scollegare la corrente tirando dalla spina dalla presa.
- Evitare guasti del cavo di alimentazione causati da calpestamento o contatto con angoli taglienti.
- Conservare il dispositivo e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore come forni, piastre e altri dispositivi/oggetti che producono calore.
- Tirare sempre la spina e non il cavo di alimentazione. Non tirare mai dal cavo.
- Scollegare il dispositivo se non in uso, prima di montare o smontare accessori e prima di pulirlo.
- Se il cavo di alimentazione o l'alloggiamento del prodotto sono danneggiati o se il prodotto è caduto, questo non deve essere utilizzato se non prima controllato da un tecnico autorizzato.
- Usare questo prodotto in ambienti chiusi e mai all'aperto.
- Proteggere il prodotto da calore esterno e da freddo nonché dalla luce solare diretto dal sole.
- Per prevenire il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre questo apparecchio al fuoco (focolai, griglie, candele, sigarette ecc.) o all'acqua (gocce, spruzzi, vasi, lavandini, laghetti ecc.).
- **Avvertenza!** Non usare questo prodotto vicino ad acqua o umidità forte; ad es. in una cantina o accanto a piscina o lavandino.
- Utilizzare questo prodotto solo a latitudini temperate. Evitare regioni climatiche tropicali e particolarmente umide.

Istruzioni di sicurezza

- Proteggere questo apparecchio dall'umidità e dagli spruzzi d'acqua.
- Assicurare una sufficiente circolazione dell'aria. Quindi non posizionare oggetti sull'apparecchio e mantenere la distanza dalle pareti come indicato qui sotto:
 - Lati: 10 cm
 - Posteriore: 30 cm
 - Superiore: 30 cm
- L'apparecchio non deve essere posizionato dentro la mobilia. Il prodotto non deve essere installato direttamente sotto una piastra, credenza o armadietto.
- Non rimuovere i piedini dell'apparecchio.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie resistente a calore e schizzi. Non posizionare l'apparecchio su una superficie calda (ad es. Piano di cottura) o fiamme aperte (ad es. cucina a gas).
- L'apparecchio può non venire a contatto o essere coperto da materiale altamente infiammabile come tende, tessuti, pareti ecc. Assicurarsi che vi sia una distanza di sicurezza sufficiente dai materiali infiammabili.
- Non inserire alcun oggetto nel prodotto.
- Questo apparecchio non è idoneo per uso commerciale. Esso è stato progettato solo per uso domestico.
- Non porre l'apparecchio su superfici calde (fornellini a gas, elettrici, a legna ecc.).
- **Pericolo d'incendio!** Gli alimenti possono bruciare! Non usare il prodotto con alimenti con un contenuto di grassi o zuccheri eccessivamente elevato poiché ciò potrebbe causare un incendio. Non lasciare mai il prodotto incustodito.
- **Rischio di ustioni!** Non toccare le superfici calde del prodotto. Toccare il prodotto solo per la sua maniglia o sul display.
- Le piastre della griglia e altre parti dell'apparecchio diventano molto calde. Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo o conservarlo.
- Non toccare l'elemento riscaldante.
- Olio e grasso sono facilmente infiammabili. Olio e grasso non devono cadere sugli elementi di riscaldamento caldi.
- **Importante!** Prima dell'impiego verificare che il prodotto sia utilizzabile. Il prodotto non verrà usato se mostra tracce di danni o se lo si sospetta essere difettoso.

Congratulazioni!

Grazie per aver acquistato un prodotto **KOENIC**.
Leggere questo manuale con attenzione e conservarlo per futura consultazione.

Uso previsto

Questo prodotto è adatto solo per la preparazione di alimenti. Qualsiasi altro utilizzo può arrecare danni all'apparecchio o infortuni. Imtron GmbH non si assume alcuna responsabilità in caso di danni al prodotto, alle cose o in caso di lesioni personali dovuti a usi inappropriati o impropri, o per usi del prodotto che non rispondono alle finalità indicate dal costruttore.

Prima messa in funzione

Rimuovere accuratamente il prodotto e gli accessori dalla confezione originale. Si consiglia di conservare la confezione originale per l'immagazzinamento. Se si desidera smaltire la confezione originale, osservare le disposizioni di legge applicabili. In caso di domande relative al corretto smaltimento, contattare il centro locale di gestione dei rifiuti.

Ispezionare i contenuti della consegna per verificarne la completezza e l'eventuale presenza di danni. Nel caso in cui il contenuto sia incompleto o danneggiato, contattare immediatamente il punto vendita.

Dopo il disimballaggio, fare riferimento al capitolo sulla **Pulizia e cura**.

Per rimuovere i residui di produzione, far funzionare l'apparecchio per ca. 10 min. senza alimenti. Dopo il disimballaggio, fare riferimento al capitolo sulla **Usa**. Assicurarsi che ci sia una ventilazione sufficiente in quanto potrebbe generarsi cattivo odore e fumo. Ciò è innocuo e sparirà a breve.

Sommario

1 x Friggitrice ad aria calda
1 x Padella con griglia
1 x manuale di istruzioni

Dati tecnici

Tensione nominale : 220 - 240 V~
Potenza nominale : 1300 W
Frequenza nominale : 50/60 Hz

Controlli e componenti

- A** Uscita dell'aria calda
- B** Finestra
- C** Manico
- D** Padella
- E** Grata
- F** Pannello di controllo con indicatori
- G** Display della modalità
- H** Pulsanti di selezione del tempo +/-
- I** Pulsante On/Off
- J** Pulsante di selezione della modalità
- K** Display della temperatura e del tempo
- L** Pulsanti di selezione della temperatura +/-

Installazione

Fig. 1 Posizionare il prodotto su una superficie piana, solida e resistente al calore. Considerare la distanza alla presa di corrente più vicina.

Per assicurare sufficiente circolazione d'aria, seguire la distanza minima qui sotto indicata:

Lati: 10 cm
Retro: 30 cm
Alto: 30 cm



Attenzione

Il prodotto non deve essere collocato su mobili.
Il prodotto non deve essere collocato direttamente sotto un piatto, una credenza o un armadietto.
Tenere presente che l'aria calda fuoriesce dall'uscita posteriore dell'aria calda. Assicurarsi di mantenere le distanze minime e di tenere lontani gli oggetti sensibili al calore.

Italiano

Funzionamento

- Fig. 2 Estrarre la padella dall'apparecchio utilizzando la maniglia.
- Fig. 3 Riempire la padella con il cibo da friggere, ma al massimo fino al bordo superiore.
- Fig. 4 Riposizionare la padella nell'apparecchio. Assicurarsi di averlo inserito correttamente.
- Fig. 5 Inserire la spina di alimentazione in una presa adatta.
- Fig. 6 Premere il pulsante On/Off per accendere l'apparecchio. Impostare la modalità desiderata con il pulsante di selezione della modalità. Osservare i simboli e la seguente tabella per friggere. Se necessario, impostare la temperatura e il tempo singolarmente con i pulsanti +/- . La temperatura massima è di 200°C, il tempo massimo è di 60 min. La temperatura e il tempo o il tempo rimanente vengono visualizzati alternativamente sul display. Premere di nuovo brevemente il pulsante di accensione/spengimento per avviare il processo. L'elemento riscaldante si accende ed emette luce nella padella. La temperatura impostata viene raggiunta dopo circa 2 o 3 minuti. L'elemento riscaldante e quindi la luce nella padella si spengono.

Nota:

L'elemento riscaldante e la luce emessa nella padella si accendono e si spengono durante il processo di frittura. Si tratta di un evento normale che indica che la temperatura impostata viene mantenuta.

Il tempo preimpostato scade. Allo scadere del tempo, viene emesso ripetutamente un segnale acustico e l'unità si spegne autonomamente. Per spegnere manualmente la friggitrice ad aria calda, premere il pulsante di accensione/spengimento.

Nota:

- Prima di friggere, mescolare le patate fresche con un po' di olio di cottura per ottenere un effetto croccante.
- Smuovere i cibi fritti, in particolare patatine, crocchette, ecc. dopo 1/3 e 2/3 del tempo di cottura. Si prega di osservare le informazioni riportate nella seguente tabella di frittura.
- A tale scopo, estrarre il contenitore per friggere dall'apparecchio tenendolo per la maniglia. L'apparecchio si spegne automaticamente. Posizionare la padella su una superficie piana e resistente al calore. Smuovere leggermente la padella o utilizzare una spatola di legno per girare il cibo.
- Ora inserire nuovamente il contenitore nell'apparecchio. L'apparecchio si riaccende automaticamente e continua a riscaldare.

- Fig. 7 Per rimuovere il cibo da friggere, estrarre la padella dall'apparecchio afferrandola per il manico. Posizionare la padella su una superficie piana e resistente al calore.
- Fig. 8 Mettere il cibo fritto in un'apposita ciotola o su un piatto. Se necessario, svuotare la padella con una spatola di legno. Quando tutte le parti si sono raffreddate, pulire l'apparecchio come descritto sotto **Pulizia e cura**.

Nota:

Il grasso che fuoriesce dagli alimenti durante il processo di frittura si raccoglie sotto la griglia. Rimuovere quindi gli alimenti dalla padella con una spatola o un cucchiaino di legno per evitare che il grasso si riversi sugli alimenti.

Tempi di frittura consigliati

I dati della seguente tabella devono servire da riferimento. Poiché i prodotti alimentari differiscono in termini di origine, consistenza, peso e forma, la temperatura e i tempi di frittura effettivamente necessari possono variare. Assicurarsi che tutti i cibi preparati siano ben fatti prima di servirli.

Icone	Preset (Preimp.)	Tempo	Temperatura
	Pollame	25 minuti	200 °C
	Carne	25 minuti	200 °C
	Pesce	15 minuti	180 °C
	Pizza	12 minuti	180 °C
	Prodotti a base di patate	25 minuti	200 °C
	Prodotti da forno	10 minuti	180 °C
	Salsicce	10 minuti	200 °C
	Scongelamento	12 minuti	70 °C

Nota:

Il tempo menzionato sopra è solo di riferimento. Il tempo di cottura varia in base al tipo, al grasso e al peso dell'alimento.

- Smuovere i cibi fritti, in particolare patatine fritte, crocchette, ecc. dopo 1/3 e 2/3 del tempo di cottura. Si prega di osservare le informazioni riportate nella tabella di frittura di cui sopra. A tale scopo, estrarre il contenitore per friggere dall'apparecchio tenendolo per la maniglia. L'apparecchio si spegne automaticamente. Agitare un po' la padella o usare una spatola di legno per girare il cibo.
- Ora inserire nuovamente la padella nell'apparecchio. L'apparecchio si riaccende automaticamente e continua a riscaldarsi.

Italiano

Suggerimenti per ottenere risultati migliori

- Prestare sempre attenzione alle raccomandazioni sulla preparazione riportate sulla confezione degli alimenti. Quasi tutti gli alimenti che possono essere preparati in un normale forno, possono anche essere preparati in una friggitrice.
- Se la friggitrice non è preriscaldata, aggiungere 2-3 minuti al tempo totale di frittura.
- Per i prodotti alimentari più piccoli è di solito sufficiente un tempo di frittura più breve. Per i prodotti alimentari più grandi è necessario un tempo di frittura più lungo.
- Per le patatine fritte fatte in casa utilizzare principalmente patate cerate. Sciacquare le patatine fritte appena tagliate con acqua fredda per eliminare l'eccesso di amido e asciugarle accuratamente in seguito. Successivamente aggiungere olio e spezie. Minore è l'umidità contenuta nelle patatine fritte, più saranno croccanti. L'olio moltiplica l'effetto.
- Gli alimenti impilati / sovrapposti devono essere mescolati / agitati più volte per ottenere un risultato di frittura uniforme. Se si agita correttamente per 2-3 volte, il risultato migliore si ottiene, ad esempio, con patatine fritte o involtini primavera. Inoltre, assicurarsi di non riempire eccessivamente la padella.
- Assicurarsi di rimuovere la padella solo per mescolare / agitare i prodotti e solo per il minor tempo necessario, per evitare

un'inutile perdita di calore che potrebbe compromettere il risultato complessivo.

- Durante la cottura di muffin freschi o di piccole torte, tenere presente che l'impasto si estende. Accertarsi sempre che l'impasto non tocchi la resistenza. Pericolo di incendio!

Pulizia e cura



Avviso

Scollegare sempre il prodotto dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima della pulizia.

- Rimuovere la griglia dalla padella, lavare e risciacquare entrambe. Per le incrostazioni più ostinate bagnare con acqua i residui della cottura. Rimontare tutte le parti in ordine inverso.

Nota:

In alternativa, la padella e la griglia possono essere lavate in lavastoviglie.

- Durante la pulizia, non usare mai solventi o materiali abrasivi, spazzole metalliche, oggetti metallici o taglienti. I solventi sono pericolosi alla salute umana e possono attaccare le parti in plastica, mentre i meccanismi di pulizia e gli utensili potrebbero graffiare la superficie.

Risoluzione dei problemi

Se ci sono problemi durante il funzionamento, fare riferimento alla seguente tabella. Se non è possibile risolvere i problemi come indicato nella colonna **Soluzione**, contattare il proprio agente di vendita.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il prodotto non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione interrotta • La padella non è stata inserita correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione elettrica • Assicurarsi che la padella sia inserita correttamente
Il prodotto non riscalda	<ul style="list-style-type: none"> • Il termostato non è stato impostato • Il timer non è stato impostato • Padella non inserita correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare il termostato • Impostare un tempo con il timer • Inserire correttamente la padella
Odore di bruciato / fumo	<ul style="list-style-type: none"> • Residui di grasso o di alimenti sono rimasti attaccati alla resistenza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi sempre che la resistenza sia pulita e che il grasso o gli alimenti non entrino in contatto con essa.

Veiligheidsinstructies



Let op! Warm oppervlak! Risico op brandwonden!

Raak de warme oppervlakken van het apparaat niet aan. Er komt warmte af van het apparaat tijdens de werking.

- Gebruik het product niet op een externe timer of een apart afstandsbedieningsysteem.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het product en de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Het reinigen en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen worden verricht, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en begeleid worden.
- Houd het product en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het product moet worden aangesloten op een stopcontact met randaarde.
- Het netsnoer moet regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van beschadiging en als het snoer beschadigd is, mag het product niet worden gebruikt.

Veiligheidsinstructies

- Het product is ontworpen voor de bereiding van normale hoeveelheden thuis of in huishoudelijke niet-commerciële omgevingen zoals personeelskeukens in winkels, kantoren, boeren- en kleine bedrijven of door gasten bij een bed&brakfast, kleine hotels en soortgelijke verblijfsomgevingen.
- Een beschadigde stroomkabel dient uitsluitend te worden vervangen door bevoegde onderhoudsinstanties om gevaar te voorkomen.
- Reinig het product en andere onderdelen na elk gebruik.
- Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk **Reiniging en Onderhoud**.

Veiligheidsinstructies

- Lees deze handleiding voor het gebruik aandachtig door. De handleiding omvat belangrijke informatie m.b.t. uw veiligheid en het gebruik en serviceonderhoud van het apparaat.
- Bewaar deze voorschriften voor toekomstige referentie en geef ze samen met het product door.
- Neem met name de waarschuwingen die zich op het apparaat en in deze handleiding bevinden in acht.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot gevaar.
- In het geval van oneigenlijk of verkeerd gebruik, stellen wij ons op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.
- Het gebruik van accessoires en onderdelen die niet uitdrukkelijk zijn aangeraden door de fabrikant, kan leiden tot letsel of schade en leidt tot de nietigheid van de garantie.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het is ingeschakeld.
- Plaats geen zware voorwerpen op de bovenkant van het apparaat.
- Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat nooit onder water tijdens het reinigen of de bediening. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
- Probeer onder geen enkele omstandigheden het apparaat zelf te repareren. Wij verzoeken u voor serviceonderhoud en reparaties een bevoegde onderhoudsinstantie te raadplegen.
- De netspanning dient overeen te komen met de informatie die staat vermeld op het kenplaatje van het apparaat.
- De stroomkabel wordt gebruikt als uitschakelapparaat. Zorg ervoor dat de stroomkabel gemakkelijk te bedienen is.
- Het apparaat kan uitsluitend geheel van het voedingsnet worden gescheiden door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Vermijd schade aan de stroomkabel door knikken of contact met scherpe hoeken.
- Houd dit apparaat, met inbegrip van de stroomkabel en de stekker, uit de buurt van alle hittebronnen, zoals bijvoorbeeld ovens, kookplaten en andere hitteproducerende apparaten/voorwerpen.
- Verwijder de stroomkabel uit het stopcontact door aan de stekker te trekken. Niet aan het snoer trekken.
- Koppel het apparaat los van het voedingsnet als het apparaat niet in gebruik is of als er sprake is van storingen en alvorens accessoires te verbinden of te verwijderen en voor elke reinigingshandeling.
- Als de stroomkabel of de behuizing van het apparaat is beschadigd of als het apparaat is gevallen, dient het apparaat niet meer te worden gebruikt, totdat het apparaat is onderzocht door een bevoegde onderhoudsinstantie.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend op droge plaatsen en binnen, niet geschikt voor gebruik buiten.
- Bescherm dit apparaat tegen extreme hitte en kou, direct zonlicht en stof.

Veiligheidsinstructies

- Om het risico van brand en elektrische schokken te verkleinen, stel het product niet bloot aan vuur (open haard, grill, kaarsen, sigaretten enzovoort) of water (waterdruppels, waterspatten, vazen, kuipen, vijvers en enzovoort).
- **Waarschuwing!** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of onder zeer vochtige omstandigheden; bijv. in een vochtige kelder of naast een zwembad of badkuip.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend bij gematigde temperaturen. Voorkom tropische en met name vochtige klimaten.
- Bescherm het apparaten tegen vocht, inclusief opspetterend water en vochtigheid.
- Zorg voor voldoende luchtcirculatie. Plaats daarom geen voorwerpen op het toestel en houd de vrije ruimte tot de muren aan zoals hieronder aangegeven:
 - Zijkanten: 10 cm
 - Achterkant: 30 cm
 - Bovenkant: 30 cm
- Het toestel mag niet in meubilair worden ingebouwd. Het toestel mag niet direct onder een plaat, een kast of een behuizing worden geïnstalleerd.
- De pootjes van het toestel mogen niet worden verwijderd.
- Plaats het apparaat op een hitte- en spatbestendig oppervlak. Plaats het toestel niet op een heet oppervlak (bijvoorbeeld kookplaten) of open vlammen (bijvoorbeeld gasovens).
- Het apparaat dient niet in aanraking te komen of bedekt te worden met zeer licht ontvlambare materialen, zoals gordijnen, stoffen, muren, enz. Wees er zeker van dat er voldoende afstand is tussen het apparaat en ontvlambare materialen.
- Voer geen voorwerpen in het apparaat in.
- Dit product is niet geschikt voor commercieel gebruik. Het is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Plaats het apparaat niet op kookplaten (gas, elektrisch, kolenkacheltjes, enz.).
- **Brandgevaar!** Levensmiddelen kunnen verbranden! Niet te gebruiken bij voedingsmiddelen met een uitzonderlijk hoog vet- of suikergehalte, omdat dit brand kan veroorzaken. Laat het product nooit onbeheerd achter.
- **Risico op verbranding!** Raak de hete oppervlakken van het product niet aan. Raak het product alleen aan via de hendel of op het display.
- De grillplaten en de andere onderdelen van het apparaat worden erg warm. Laat het apparaat goed afkoelen alvorens het te reinigen of op te bergen.
- Raak het verwarmingselement niet aan.
- Olie en vet zijn gemakkelijk ontvlambaar. Olie en vet mogen niet op de hete verwarmingselementen druppelen.
- **Belangrijk!** Controleer voor gebruik of het product in een bruikbare staat verkeert. Het product mag niet worden gebruikt als het tekenen van schade vertoont of als het vermoeden bestaat dat het defect is.

Gefeliciteerd!!

Bedankt voor uw aankoop van een **KOENIC** product. Lees het zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik.

Beoogd gebruik

Met dit product kan alleen voedsel worden bereid. Elk ander gebruik kan tot schade aan het product of tot letsel leiden.

Imtron GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het product, schade aan eigendommen of lichamelijk letsel als gevolg van onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van het product, of gebruik van het product die niet voldoet aan het doel opgegeven door de fabrikant.

Voor het eerste gebruik

Verwijder het apparaat en de accessoires voorzichtig uit de verpakking. Het is aangeraden om de originele verpakking te bewaren voor opslag. Als u de originele verpakking wenst weg te gooien, dient u dit in overeenkomst met de wettelijke bepalingen te doen. Voor vragen over de correcte wijze van afvalverwerking, kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwerkingscentrum. Controleer de inhoud van de verpakking op compleetheid en schade. Indien de inhoud incompleet of beschadigd is, dient u direct contact op te nemen met uw lokale verkooppunt. Raadpleeg het hoofdstuk **Reiniging en zorg** nadat u de verpakking heeft verwijderd.

Om productieresten te verwijderen, dient het apparaat ca. 10 minuten lang in werking te worden gesteld zonder etenswaren. Raadpleeg het hoofdstuk **Gebruik** nadat u de verpakking heeft verwijderd. Zorg ervoor dat er voldoende wordt geventileerd, daar er een onaangename geur en rook kan worden afgegeven. Dit is niet schadelijk en verdwijnt op den duur.

Inhoud

1 x Frituurpan
1 x Frituurpan incl. rooster
1 x Gebruiksaanwijzing

Bedieningselementen

Toegekende spanning : 220 - 240 V~
Toegekend ingangsvermogen : 1300 W
Toegekende frequentie : 50/60 Hz

Besturingselement en onderdelen

- A** Uitlaat hete lucht
- B** Venster
- C** Handgreep
- D** Frituurpan
- E** Rooster
- F** Bedieningspaneel met indicatoren
- G** Modus display
- H** Tijdsknoppen +/-
- I** Aan / Uit knop
- J** Modus selectie knop
- K** Temperatuur- en tijdsweergave
- L** Temperatuursknoppen +/-

Installatie

Fig. 1 Plaats het product op een vlakke, stevige en hittebestendige ondergrond. Denk aan de afstand tot het dichtstbijzijnde stopcontact.

Om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen, houd de minimale vrije afstanden aan zoals hieronder aangegeven: Zijkanten: 10 cm
Achterkant: 30 cm
Bovenkant: 30 cm



Frituurpan

Het product mag niet in meubilair worden geplaatst.

Het product mag niet direct onder een plank, in een kast of een behuizing worden geplaatst.

Houd er rekening mee dat hete lucht ontsnapt uit de achterste hete lucht uitlaat. Zorg ervoor dat u de minimumafstanden aanhoudt en houd warmtegevoelige voorwerpen uit de buurt.

Nederlands

Bediening

- Fig. 2 Trek de frituurpan aan het handvat uit het apparaat.
- Fig. 3 Leg de te frituren etenswaren in de frituurpan tot maximaal de bovenrand.
- Fig. 4 Steek de frituurpan terug in het apparaat. Zorg dat het goed op z'n plaats zit.
- Fig. 5 Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
- Fig. 6 Druk op de AAN/UIT knop om het apparaat in te schakelen. Selecteer de gewenste modus met behulp van de modusselectieknop. Bestudeer a.u.b. de volgende frituurtabel. Stel, indien gewenst, de temperatuur en de tijd afzonderlijk in met de +/- knoppen. De maximum temperatuur is 200°C. De maximum tijd is 60 min. De temperatuur en de tijd, of resterende tijd, worden afwisselend weergegeven op het display.
- Druk nogmaals kort op de aan / uit knop om het proces te starten. Het hitte-element gaat aan en straalt een licht uit in de frituurpan. De ingestelde temperatuur wordt na ca. 2 tot 3 minuten bereikt. Het hitte-element gaat uit en zal geen licht meer uitstralen in de frituurpan.

Let op:

Het verwarmingselement en het uitgestraalde licht gaan tijdens het frituren afwisselend aan en uit. Dit is normaal en geeft aan dat de ingestelde temperatuur behouden wordt.

De ingestelde tijd verloopt. Wanneer de tijd om is, klinkt herhaaldelijk een pieptoon en schakelt het apparaat zichzelf uit. Druk op de aan/uit knop om de air fryer handmatig uit te schakelen.

Let op:

- Alvorens te frituren, meng verse aardappelen met een beetje spijsoolie voor een knapperig resultaat.
- Schud gefrituurd voedsel, vooral friet, kroketten, etc., na 1/3 en 2/3 van de bereidingstijd. Lees de informatie in de volgende frituurtabel.
- Om dit te doen, trek de frituurpan aan het handvat uit het apparaat. Het apparaat schakelt automatisch uit. Plaats de frituurpan op een vlakke en hittebestendige ondergrond. Schud de frituurpan een beetje of gebruik een houten spatel om de etenswaren om te keren.
- Schuif nu de frituurpan terug in het apparaat. Het apparaat wordt opnieuw automatisch ingeschakeld en warmt verder op.

- Fig. 7 Trek de frituurpan uit het apparaat via het handvat om de gefrituurde etenswaren eruit te halen. Plaats het frituurpan op een vlakke, hittebestendige ondergrond.









- Fig. 8 Plaats het gefrituurde voedsel in een geschikte kom of op een bord. Gebruik indien nodig een houten spatel om de frituurpan leeg te maken. Maak het apparaat schoon zoals beschreven in **Reiniging en onderhoud**.

Let op:

Het vet dat tijdens het frituurproces uit het voedsel lekt, zal zich onder het frituurrooster verzamelen. Verwijder daarom de etenswaren uit de pan met behulp van een houten spatel of lepel om te voorkomen dat dit vet op de etenswaren terecht komt.

Aanbevolen frituurtijden

De gegevens in de volgende tabel dienen als referentie. Aangezien voedingsmiddelen verschillen in oorsprong, samenstelling, gewicht en vorm kan de werkelijk benodigde temperatuur en baktijd variëren. Zorg ervoor dat alle bereide gerechten goed gaar zijn voordat ze worden opgediend.

Pictogrammen	Preset (Voorkeuze)	Tijd	Temperatuur
	Gevogelte	25 minuten	200 °C
	Vlees	25 minuten	200 °C
	Vis	15 minuten	180 °C
	Pizza	12 minuten	180 °C
	Aardappelproducten	25 minuten	200 °C
	Gebakken waren	10 minuten	180 °C
	Worsten	10 minuten	200 °C
	Ontdooien	12 minuten	70 °C

Let op:

Bovenstaande tijden zijn slechts ter referentie. De bereidingstijden zullen variëren afhankelijk van het soort / vet / gewicht van het voedsel.

- Schud gefrituurd voedsel, vooral friet, kroketten, etc., na 1/3 en 2/3 van de bereidingstijd. Lees de informatie in de bovenstaande frituurtabel. Trek de frituurpan aan het handvat uit het apparaat om dit te doen. Het apparaat schakelt automatisch uit. Schud de frituurpan een beetje of gebruik een houten spatel om de etenswaren om te keren.
- Schuif nu de frituurpan terug in het apparaat. Het apparaat wordt dan opnieuw automatisch ingeschakeld en warmt verder op.

Nederlands

Tips voor betere resultaten

- Let altijd op de bereidingsaanbevelingen op de verpakking van het voedsel. Bijna al het voedsel dat in een gewone oven bereid kan worden, kan ook in een airfryer bereid worden.
- Als de airfryer niet is voorverwarmd, voeg dan 2-3 minuten toe aan de totale frituurtijd.
- Voor kleinere voedingsmiddelen is een kortere frituurtijd meestal voldoende. Voor grotere voedingsmiddelen is langere frituurtijd vereist.
- Gebruik voornamelijk wasachtige aardappelen voor huisgemaakte friet. Spoel vers gesneden frites af met koud water om overtollig zetmeel te verwijderen en droog de frites daarna grondig. Voeg vervolgens olie en kruiden toe. Hoe minder vocht de frieten bevatten, des te knapperiger ze worden. Olie vergroot dit effect.
- Gestapeld / overlappend voedsel moet meerdere keren worden geroerd / geschud om een gelijkmatig bakresultaat te bereiken. Wanneer het 2-3 keer goed geschud is, is het resultaat van b.v. frietjes of mini loempia's het beste. Zorg er bovendien voor dat u de frituurpan niet te vol doet.
- Zorg ervoor dat u de frituurpan alleen verwijdert voor het roeren / schudden van het voedsel en dan ook zo kort mogelijk, om onnodig warmteverlies te voorkomen, wat het algehele resultaat nadelig zou beïnvloeden.
- Houd er bij het bakken van verse muffins of kleine cakes rekening mee dat het deeg uitzet. Zorg er altijd voor dat het deeg het verwarmingselement niet raakt. Brandgevaar!

Reiniging en zorg



Voorzichtig

Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact en laat het afkoelen voor u het schoonmaakt.

- Trek het frituurrooster uit de pan en was en spoel deze beide af. Voor dikke korsten weekt u de aangebakken resten met water. Monteer alle onderdelen weer in omgekeerde volgorde.

Let op:

De frituurpan en het rooster kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd.

- Gebruik tijdens het reinigen nooit oplosmiddelen, schurende materialen, harde borstels, metalen voorwerpen of scherpe voorwerpen. Oplosmiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen de kunststof onderdelen van het apparaat aantasten, terwijl schurende reinigingsmiddelen krassen kunnen veroorzaken op het oppervlakte/de oppervlaktes.

Problemen oplossen

Als zich problemen voordoen tijdens het gebruik, raadpleeg de volgende tabel. Als problemen niet kunnen worden opgelost zoals vermeld onder **Oplossing**, neem dan contact op met uw verkoper.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het apparaat werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Onderbroken voeding • Frituurpan niet op de juiste manier geplaatst 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de stroomvoorziening • Zorg dat de frituurpan op de juiste manier geplaatst is
Apparaat warmt niet op	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostaat is niet ingesteld • Timer is niet ingesteld • De frituurpan niet op de juiste manier geplaatst 	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de thermostaat in • Stel een tijd in met de timer • Plaats het frituurpan erop de juiste manier in
Verbrande geur / Rook	<ul style="list-style-type: none"> • Vet of voedselresten zitten vast aan het verwarmingselement 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg er altijd voor dat het verwarmingselement schoon is en dat er geen vet of voedingsmiddelen mee in contact komen

Instrukcje bezpieczeństwa



Uwaga! Gorące powierzchnie! Ryzyko poparzeń! Nie dotykać gorących powierzchni produktu. W trakcie eksploatacji istnieje ryzyko nagrzania się produktu.

- Nie należy użytkować produktu za pomocą zewnętrznego czasomierza czy osobnego pilota.
- Produkt ten może być obsługiwany przez dzieci w wieku od 8 lat i przez osoby o zmniejszonych możliwościach psychicznych, sensorycznych i umysłowych czy braku doświadczenia i wiedzy, jeśli będą pod nadzorem lub zostaną dokładnie poinstruowane w zakresie użytkowania produktu w bezpieczny sposób i zrozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie wolno dopuszczać, aby dzieci bawiły się produktem.
- Czyszczenie i konserwacja produktu nie mogą być dokonywane przez dzieci, o ile nie są one starsze niż 8 lat i są pod opieką.
- Produkt wraz z kablem zasilania trzymać z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie należy podłączać do gniazdka sieciowego z uziemieniem.
- Kable zasilania powinien być regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń i jeśli jest uszkodzony, nie wolno używać urządzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Urządzenie to jest przeznaczone do parzenia kawy w ilościach typowych dla gospodarstw domowych lub niekomercyjnych obiektów zbliżonych do gospodarstw domowych. Obiekty zbliżone do gospodarstw domowych obejmują kuchnie dla personelu w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych prowadzących działalność gospodarczą i innych małych firmach, a także miejsca wyznaczone dla gości w placówkach oferujących zakwaterowanie ze śniadaniem, małych hotelach itp.
- Uszkodzony przewód zasilający może wymienić wyłącznie autoryzowany agent serwisowy w celu uniknięcia zagrożeń.
- Urządzenie i pozostałe części należy czyścić po każdym użyciu.
- Prosimy zwracać uwagę na rozdział **Czyszczenie i pielęgnacja**.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Najpierw należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, jak też użytkowania i konserwacji sprzętu.
- Zachować tę instrukcję na przyszłość i przechowywać ją wraz z produktem.
- Zwrócić szczególną uwagę na ostrzeżenia na produkcie oraz te w instrukcji.
- Produkt użytkować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do powstawania zagrożeń.
- W przypadku niewłaściwego używania czy złej obsługi, producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe usterki.
- Użycie akcesoriów i elementów składowych w sposób niezgodny z zaleceniami producenta może spowodować uszkodzenie ciała lub szkody materialne oraz utratę gwarancji.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego produktu bez nadzoru.
- Nie kłaść na produkcie żadnych ciężkich przedmiotów.
- W trakcie czyszczenia czy użytkowania nigdy nie zanurzać podzespołów elektrycznych produktu w wodzie. Nigdy nie wkładać produktu pod strumień bieżącej wody.
- Nie próbować samemu naprawiać produktu. W celu przeprowadzenia obsługi i napraw należy kontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
- Napięcie sieci zasilania musi być zgodne z informacją o napięciu nominalnym, znajdującą się na tabliczce znamionowej produkt.
- Jako wyłącznik produktu służy wtyczka zasilania. Należy upewnić się, czy wtyczka zasilania jest sprawna.
- Tylko wyjęcie wtyczki z gniazdka zasilania całkowicie odłącza produkt od sieci zasilania.
- Unikać uszkodzeń kabla zasilania, które mogą być spowodowane skruceniem się kabla czy jego kontaktu z ostrymi krawędziami.
- Produkt ten wraz z jego kablem zasilania i wtyczką trzymać z dala od wszystkich źródeł ciepła, takich jak np.: kuchenki mikrofalowe, płyty grzejne i inne urządzenia/obiekty wytwarzające ciepło.
- Odłączać z gniazdka zasilania tylko poprzez chwyt dłonią za wtyczkę. Nie ciągnąć za kabel.
- Wyjmować wtyczkę z gniazdka, gdy produkt nie jest używany, w przypadku uszkodzenia, przed podłączeniem lub odłączeniem akcesoriów oraz przed każdym czyszczeniem.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilania lub upadku samego produktu, nie należy go używać, zanim nie będzie sprawdzone przez autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.
- Produkt użytkować tylko w suchych pomieszczeniach, nigdy na otwartym powietrzu.
- Produkt ten chronić przed skrajnie wysokimi, jak i niskimi temperaturami jak też i przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i pyłu.
- W celu zmniejszenia ryzyka pożaru i porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiać produktu na działanie ognia (kominek, grill, świece, papierosy, itp.) czy wody (krople wody, rozbryzgi wody, wazony, wanny, stawy, itp.).

Instrukcje bezpieczeństwa

- **Ostrzeżenie!** Nie użytkować produktu w pobliżu wody czy w pomieszczeniu o dużej wilgotności; np. w wilgotnej piwnicy lub obok basenu czy wanny.
- Produkt używać tylko w umiarkowanych szerokościach geograficznych. Unikać regionów tropikalnych i szczególnie wilgotnych.
- Chronić produkt przed wilgocią, tj. odpryskami wodą itp.
- Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza. W związku z tym nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu i zachować odstęp od ścian, jak podano poniżej:
 - Boki: 10 cm
 - Tył: 30 cm
 - Góra: 30 cm
- Urządzenie nie powinno być wbudowane w meble. Urządzenie nie może być instalowane bezpośrednio pod płytą lub szafką.
- Nóżki urządzenia nie mogą zostać usunięte.
- Umieść urządzenie na powierzchni odpornej na ciepło i ochłapania. Nie należy umieszczać urządzenia na gorącej powierzchni (np.: kuchenek) lub przy nieosłoniętym płomieniu (np.: kuchenek gazowych).
- Produkt nie może mieć styczności z łatwopalnymi materiałami, np. zasłonami, tekstyliami, ściankami itp. ani być nimi zakrywany. Zawsze zachować odpowiedni odstęp bezpieczeństwa od łatwopalnych materiałów.
- Nie wprowadzać do produktu żadnych ciał obcych.
- Produkt ten nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Jest przeznaczony jedynie do użytkowania w gospodarstwie domowym.
- Nie ustawiać produktu na płycie grzewczej (gazowej, elektrycznej, piecu węglowym itd.).
- **Niebezpieczeństwo pożaru!** Artykuły żywnościowe mogą ulec zapaleniu! Nie używać do artykułów żywnościowych o nadmiernej zawartości tłuszczu lub cukru, gdyż może to spowodować pożar. Nigdy nie pozostawiać produktu bez nadzoru.
- **Ryzyko poparzenia!** Nie dotykać gorących powierzchni produktu. Produkt chwycić wyłącznie za uchwyt lub dotykać w okolicach wyświetlacza.
- Płyty do grillowania oraz inne części produktu silnie się nagzewają. Odczekać aż produkt ostygnie przed jego czyszczeniem lub przechowywaniem.
- Nie dotykać elementu grzejnego.
- Olej i tłuszcz są łatwopalne. Olej i tłuszcz nie może kapać na gorące elementy grzejne.
- **Ważne!** Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie. Produkt nie może być używany, jeśli ma ślady uszkodzeń lub istnieje podejrzenie o jego wadę.

Gratulacje!

Dziękujemy za zakup produktu **KOENIC**.
Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony jedynie do przygotowywania żywności. Jakikolwiek inny sposób użytkowania może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń. Imtron GmbH bierze żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie produktu, szkody majątkowe czy jakiegokolwiek obrażenia ciała spowodowane nieostrożnym użytkowaniem produktu czy użytkowaniem produktu do celu innego niż ten określony przez producenta.

Przed pierwszym użyciem

Produkt wraz z wyposażeniem należy ostrożnie wyjąć z oryginalnego opakowania. Zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania dla późniejszego przechowywania. W celu wyrzucenia oryginalnego opakowania należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji. W przypadku pytań dotyczących prawidłowej utylizacji należy zasięgnąć porady w miejscowej gminie.

Zawartość opakowania należy sprawdzić pod względem kompletności i uszkodzeń. W przypadku braku części w opakowaniu lub w razie stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z punktem sprzedaży. Po wypakowaniu urządzenia zapoznaj się z rozdziałem **Czyszczenie i pielęgnacja**.

Aby usunąć pozostałości po produkcji, włączyć produkt na ok. 10 minut bez potraw wewnątrz. Po wypakowaniu urządzenia zapoznaj się z rozdziałem **Użytkowanie**. Sprawdzić, czy jest odpowiednia wentylacja, jako że może pojawić się delikatny odór i trochę dymu. Jest to nieszkodliwe i szybko zanika.

Zawartość

1 x frytkownica na gorące powietrze
1 x miska, w tym ruszt
1 x instrukcja użytkownika

Dane techniczne

Napięcie szacunkowe : 220 - 240 V~
Szacunkowa moc wejściowa : 1300 W
Szacunkowa częstotliwość : 50/60 Hz

Sterowniki i części składowe

- A** Ujście gorącego powietrza
- B** Szyba
- C** Uchwyt
- D** Patelnia
- E** Ruszt
- F** Panel sterowania ze wskaźnikami
- G** Wyświetlacz trybu roboczego
- H** Przyciski wyboru czasu +/-
- I** Przycisk wł./wył.
- J** Przycisk wyboru trybu roboczego
- K** Wyświetlacz temperatury i czasu
- L** Przyciski wyboru temperatury +/-

Instalacja

Rys. 1 Umieścić produkt na równej, solidnej i odpornej na ciepło powierzchni. Weź pod uwagę odległość do najbliższego gniazdka.

Aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza, przestrzegaj minimalnych odstępów, jak podano poniżej:

Boki: 10 cm
Tył: 30 cm
Góra: 30 cm



ostrzeżenie

Urządzenie nie może być instalowane i umieszczone w meblach. Urządzenie nie może być umieszczone bezpośrednio pod płytą lub szafką. Zwróć uwagę, że gorące powietrze wydobywa się z tylnego wylotu gorącego powietrza. Zachowaj minimalne odstępów i trzymaj przedmioty wrażliwe na ciepło z daleka.

Polski

Obsługa

- Rys. 2 Trzymając za uchwyt patelnię należy wyjąć z urządzenia.
- Rys. 3 Danie przeznaczone do smażenia należy wyłożyć na patelnię, nie przekraczając jednak jej górnego brzegu.
- Rys. 4 Patelnię należy ponownie włożyć do urządzenia. Należy sprawdzić, czy patelnia jest poprawnie włożona.
- Rys. 5 Włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Rys. 6 Celem włączenia urządzenia naciśnij przycisk włączenia/wyłączenia. Ustaw żądany tryb roboczy za pomocą przycisku wyboru trybu. Należy stosować się do zaleceń oznaczonych symbolami oraz wskazówek podanych w poniższej tabeli smażenia. W razie potrzeby, korzystając z przycisków +/-, indywidualnie ustaw temperaturę i czas. Maksymalna temperatura wynosi 200°C, maksymalny czas wynosi 60 min. Wskazania temperatury i czasu, lub czasu pozostałego do końca smażenia, widoczne są naprzemiennie na wyświetlaczu.
- Celem rozpoczęcia smażenia należy ponownie nacisnąć przycisk wł./wył. Włącza się element grzejny wraz z oświetleniem patelni. Ustawiona temperatura zostaje osiągnięta po ok. 2 - 3 minutach. Element grzejny, a wraz z nim oświetlenie patelni, ulegają wyłączeniu.

Uwaga:

W trakcie smażenia element grzejny oraz oświetlenie patelni naprzemiennie się włączają i wyłączają. Jest to normalne zjawisko i oznacza, że utrzymywana jest ustawiona temperatura.

Ustawiony czas dobiega końca. Po upływie tego czasu rozlega się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłącza się. Chcąc ręcznie wyłączyć frytkownicę na gorące powietrze należy nacisnąć przycisk wł./wył.

Uwaga:

- Dodanie niewielkiej ilości oleju jadalnego do świeżych ziemniaków przed smażeniem nada im kruchości.
- Smażone potrawy, zwłaszcza frytki czy krokiety, należy wstrząsnąć po upływie 1/3 i 2/3 czasu gotowania. Prosimy zwrócić uwagę na informacje podane w poniższej tabeli smażenia.
- Chcąc tego dokonać należy wyjąć patelnię z urządzenia trzymając za jej uchwyt. Urządzenie wyłączy się automatycznie. Patelnię należy umieścić na płaskiej i żaroodpornej powierzchni. Celem odwrócenia smażonej potrawy należy ostrożnie potrząsnąć patelnią lub użyć drewnianej szpatułki.
- Patelnię należy ponownie wsunąć do urządzenia. Urządzenie samoczynnie się włączy kontynuując smażenie.






- Rys. 7 Chcąc wyjąć usmażone danie należy wysunąć patelnię z urządzenia trzymając ją za uchwyt. Patelnię należy umieścić na płaskiej i żaroodpornej powierzchni.
- Rys. 8 Usmażone dania należy wyłożyć do odpowiedniej miski lub na talerz. W razie potrzeby, do wyjęcia usmażonego dania z patelni można użyć drewnianej łopatkki.
- Po ostygnięciu wszystkich elementów urządzenia należy umyć zgodnie z poniższym opisem **Czyszczenie i konserwacja**.

Uwaga:

Tłuszcz, który wyciekł z żywności podczas procesu smażenia, zbierze się pod rusztem. Celem niedopuszczenia do rozlania się tłuszczu na usmażone danie należy je wyjąć z patelni korzystając z drewnianej szpatułki lub łyżki.

Zalecane czasy smażenia

Dane w poniższej tabeli mają służyć jako odniesienie. Ponieważ produkty spożywcze różnią się pod względem pochodzenia, konsystencji, wagi i formy, faktycznie potrzebna temperatura i czas smażenia mogą się różnić. Upewnij się, że wszystkie przygotowane potrawy są dobrze usmażone przed podaniem.

Ikony	Program	Czas	Temperatura
	Drób	25 minut	200 °C
	Mięso	25 minut	200 °C
	Ryby	15 minut	180 °C
	Pizza	12 minut	180 °C
	Dania z ziemniaków	25 minut	200 °C
	Wypieki	10 minut	180 °C
	Kiełbasa	10 minut	200 °C
	Rozmrażanie	12 minut	70 °C

Uwaga:

Powyższy czas podany jest tylko w celach informacyjnych. Czas smażenia będzie różny w zależności od rodzaju/zawartości tłuszczu/wagi żywności.

- Smażone potrawy, zwłaszcza frytki czy krokiety, należy wstrząsnąć po upływie 1/3 i 2/3 czasu gotowania. Prosimy zwrócić uwagę na informacje podane w powyższej tabeli smażenia. Chcąc tego dokonać należy wyjąć patelnię z urządzenia trzymając za jej uchwyt. Urządzenie wyłączy się automatycznie. Celem odwrócenia smażonej potrawy należy ostrożnie potrząsnąć patelnią lub użyć drewnianej szpatułki.
- Patelnię należy ponownie wsunąć do urządzenia. Urządzenie samoczynnie się włączy kontynuując nagrzewanie.

Polski

Co robić, aby uzyskać lepsze wyniki

- Zawsze zwracaj uwagę na zalecenia dotyczące przygotowania na opakowaniu. Niemal wszystkie produkty spożywcze, które można przygotować w zwykłym piekarniku, można również przygotować w frytkownicy na gorące powietrze.
- Jeśli frytkownica nie jest wstępnie nagrzana, dodaj 2-3 min. do ogólnego czasu smażenia.
- W przypadku mniejszych artykułów spożywczych zwykle krótszy czas smażenia jest wystarczający. W przypadku większych artykułów spożywczych potrzebny jest dłuższy czas smażenia.
- Używaj głównie ziemniaków woskowych do przygotowania domowych frytek. Opłucz świeżo pocięte frytki zimną wodą, aby usunąć nadmiar skrobi i dokładnie je wysusz. Następnie dodaj olej i przyprawy. Im mniej wilgoci frytki zawierają, tym staną się bardziej kruche. Olej zwielokrotnia ten efekt.
- Artykuły żywnościowe ułożone jedne na drugich/zachodzące na siebie powinny być wielokrotnie mieszane/wstrząsane, aby je równomiernie usmażyć. Gdy prawidłowo wstrząśnięte 2-3 razy, frytki i sajgonki będą najlepsze. Ponadto, nie przepełniaj miski.
- Wyciągaj miskę tylko w celu mieszania/potrząsania żywnością i tylko przez możliwie jak najkrótszy czas, aby uniknąć niepotrzebnej utraty ciepła, co pogorszyłoby ogólny wynik.

- Podczas pieczenia świeżych muffinków lub małych ciasteczek, należy pamiętać, że ciasto urośnie. Zawsze upewnij się, że ciasto nie dotyka elementu grzejnego. Ryzyko pożaru!

Czyszczenie i konserwacja



Ostrożnie

Odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed czyszczeniem.

- Wyjmij ruszt z patelni, po czym obydwie elementy umyj i opłucz. W przypadku silnie zapieczonych pozostałości, namocz je w wodzie. Ponownie złóż wszystkie części w odwrotnej kolejności.
- Uwaga:**
Patelnię i ruszt można również myć w zmywarce.
- Do czyszczenia nie należy nigdy używać rozpuszczalników, silnych środków czyszczących, twardych szczotek, metalowych ani ostrych przedmiotów. Rozpuszczalniki są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i mogą uszkodzić plastikowe części; silne środki i przybory do czyszczenia mogą natomiast porysować powierzchnię.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli istnieją jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, należy zapoznać się z poniższą tabelą. Jeżeli nie można rozwiązać danego problemu tak jak wskazano w kolumnie **Rozwiązanie**, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	<ul style="list-style-type: none"> • Przerwa w zasilaniu • Miska nie jest prawidłowo włożona 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź zasilanie • Upewnij się, że miska jest prawidłowo włożona
Urządzenie nie nagrzewa się	<ul style="list-style-type: none"> • Termostat nie jest ustawiony • Nie ustawiono czasu • Patelnia nie jest prawidłowo włożona 	<ul style="list-style-type: none"> • Ustaw termostat • Ustaw czas smażenia • Patelnię włóż prawidłowo do urządzenia
Zapach spalenizny/ dym	<ul style="list-style-type: none"> • Tłuszcz lub resztki jedzenia przyklejają się do elementu grzejnego 	<ul style="list-style-type: none"> • Zawsze należy się upewnić, że element grzejny jest czysty i że nie wchodzi w kontakt z tłuszczem ani artykułami spożywczymi

Instruções de segurança



Cuidado! Superfície quente! Risco de queimadura!

Não toque nas superfícies quentes do aparelho. O aparelho emana calor durante o seu funcionamento.

- Não opera o produto através de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
- Este produto pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência, se forem supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização segura do produto e se compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o produto.
- A limpeza e manutenção de utilização não devem ser executadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 e recebam supervisão.
- Mantenha o produto e o respectivo cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.
- O produto deve ser ligado a uma tomada com contacto de ligação à terra.
- O cabo de alimentação deve ser inspecionado regularmente relativamente a sinais de danos e, em caso de danos no cabo, o produto não pode ser usado.

Instruções de segurança

- O produto está concebido para a preparação de quantidades normais domésticas, numa habitação ou em ambientes semelhantes a habitações, não comerciais. Os ambientes semelhantes a habitações, incluem copas em lojas, escritórios, negócios agrícolas e outros pequenos negócios ou para ser utilizado por hóspedes em estabelecimentos de cama e pequeno-almoço, pequenos hotéis e instalações residenciais semelhantes.
- Para evitar perigos, um cabo de alimentação danificado só pode ser substituído pelo agente de serviços autorizado.
- Limpe o aparelho e os respectivos acessórios após cada utilização.
- Siga as instruções no capítulo **Limpeza e manutenção**.

Instruções de segurança

- Leia este manual na íntegra antes de utilizar o produto pela primeira vez. Contém informações importantes para sua segurança, bem como para a utilização e manutenção do equipamento.
- Mantenha estas instruções para referência futura e transmita-as juntamente com o produto.
- Tome especial atenção aos avisos que se encontram no produto e neste manual.
- Utilize o produto apenas para a finalidade a que se destina. A utilização incorrecta poderá conduzir a perigos.
- No caso de funcionamento inadequado ou incorrecto, não aceitamos qualquer responsabilidade pelos danos resultantes.
- A utilização de acessórios e componentes não recomendados expressamente pelo fabricante poderá resultar em ferimentos ou danos e anula a garantia.
- Nunca deixe o produto sem supervisão enquanto estiver ligado.
- Não coloque objectos pesados sobre o produto.
- Nunca mergulhe peças eléctricas do produto na água durante a respectiva limpeza ou funcionamento. Nunca segure o produto debaixo de chuva.
- Não tente, em nenhuma circunstância, reparar o produto sozinho. Para serviço e reparações, consulte um agente de serviços autorizado.
- A tensão do sector tem de corresponder às informações na etiqueta de classificação do produto.
- O cabo de alimentação é utilizado como dispositivo de desligamento. Certifique-se de que o cabo de alimentação se encontra em condições de funcionamento.
- Só desligando da tomada é que é possível separar o produto completamente da rede.
- Evite danos no cabo de alimentação que possam ser originados por nós ou pelo contacto com extremidades pontiagudas.
- Mantenha este produto, incluindo o cabo de alimentação, longe de todas as fontes de calor como, por exemplo, fornos, placas quentes e outros dispositivos/ objectos que produzam calor.
- Desligue apenas o cabo de alimentação através da respectiva ficha. Não puxe o cabo.
- Desligue o produto quando este não estiver a ser utilizado, em caso de funcionamento incorrecto, antes de ligar ou remover acessórios e antes de cada limpeza.
- Se o cabo de alimentação ou a caixa do produto estiver danificado ou se o produto cair, não poderá ser utilizado antes de ser examinado por um agente de serviços autorizado.
- Utilize este produto apenas em áreas internas e secas e nunca no exterior.
- Proteja este produto do calor e frios extremos e da luz solar directa e poeira.
- Para reduzir o risco de incêndio e choque eléctrico, não exponha o produto a chamas (lareira, grelha, velas, cigarros, etc.) ou à água (pingos de água, salpicos de água, copos, tubos, tanques, etc.).

Instruções de segurança

- **Aviso!** Não utilize este produto próximo da água ou elevada humidade; por exemplo, numa cave húmida ou ao lado de uma piscina ou banheira.
- Utilize este aparelho apenas em climas temperados. Evite regiões tropicais e especialmente húmidas.
- Proteja este aparelho de toda a humidade, incluindo água pulverizada.
- Certifique-se de que existe circulação de ar suficiente. Deste modo, não coloque nenhum objeto no aparelho e mantenha uma distância das paredes, conforme abaixo:
 - Lados: 10 cm
 - Parte posterior: 30 cm
 - Parte superior: 30 cm
- O aparelho não deve ser colocado sobre móveis. O aparelho não pode ser instalado diretamente abaixo de uma placa, armário ou móvel.
- Os pés do aparelho não devem ser removidos.
- Coloque o aparelho numa superfície resistente ao calor e salpicos. Não coloque o aparelho em superfícies quentes (por ex., placas) ou chamas abertas (por ex., fornos a gás).
- O aparelho não deve entrar em contacto com, ou ser coberto por, materiais altamente inflamáveis, como cortinas, têxteis, paredes, etc. Certifique-se de que existe uma distância de segurança adequada para materiais inflamáveis.
- Não insira quaisquer objectos no aparelho.
- Este produto não é adequado para uso comercial. Foi concebido apenas para uso doméstico.
- Não coloque o aparelho sobre placas de fogão (gás, eléctrico, carvão, etc.).
- **Perigo de incêndio!** Os alimentos podem queimar! Não use com alimentos com um teor excessivo de gordura ou açúcar, dado que tal pode provocar um incêndio. Nunca deixe o produto sem supervisão.
- **Risco de queimaduras!** Não toque nas superfícies quentes do produto. Toque no produto apenas pela pega ou no ecrã.
- As placas de grelha e outras partes do aparelho ficam muito quentes. Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar ou guardar.
- Não toque no elemento de aquecimento.
- O óleo e a gordura são facilmente inflamáveis. O óleo e a gordura não podem escorrer para os elementos de aquecimento quentes.
- **Importante!** Verificar se o produto está em condições de serviço antes da sua utilização. O produto não deve ser utilizado se apresentar quaisquer sinais de danos ou se houver suspeita de defeito.

Parabéns!

Agradecemos a aquisição de um aparelho **KOENIC**. Leia este manual cuidadosamente e guarde-o para consultas futuras.

Finalidade de utilização

Este produto é adequado apenas para preparar alimentos. Qualquer outra utilização poderá resultar em danos no aparelho ou lesões pessoais. A Imtron GmbH não se responsabiliza por danos ao produto, danos a propriedade ou ferimentos pessoais devido a negligência ou utilização indevida do produto, ou utilização do produto fora da finalidade especificada pelo fabricante.

Antes de utilizar pela primeira vez

Remova o produto e os acessórios com cuidado da embalagem original. Recomenda-se que guarde a embalagem original para armazenamento. Se pretender eliminar a embalagem original, cumpra os regulamentos legais aplicáveis. Se tiver qualquer questão relativamente à eliminação correcta, contacte o seu centro de gestão de resíduos local. Inspeccione o conteúdo fornecido e verifique se está completo e sem danos. Se o conteúdo fornecido estiver incompleto ou com danos, contacte imediatamente o seu ponto de venda. Depois de desembalar, consulte o capítulo

Limpeza e cuidado

Para remover resíduos de película, ligue o aparelho durante cerca de 10 minutos sem alimentos. Depois de desembalar, consulte o capítulo **Utilização**. Certifique-se de que existe ventilação suficiente ou poderá ocorrer um ligeiro odor ou fumo. Estes são inofensivos e desaparecerão rapidamente.

Conteúdo

1 x Frigideira de ar quente
1 x Frigideira com grelha
1 x Manual de instruções

Dados técnicos

Tensão nominal : 220 - 240 V~
Potência de entrada nominal : 1300 W
Frequência nominal : 50/60 Hz

Controlo e componentes

- A** Saída de ar quente
- B** Janela
- C** Pega
- D** Frigideira
- E** Grelha
- F** Painel de controlo com indicadores
- G** Ecrã de modo
- H** Botões +/- de seleção do tempo
- I** Botão para ligar/desligar
- J** Botão de seleção do modo
- K** Ecrã de temperatura e tempo
- L** Botões +/- de seleção da temperatura

Instalação

Fig. 1 Coloque o produto numa superfície plana, sólida e resistente ao calor. Considere a distância até à próxima tomada.

Para garantir uma circulação de ar suficiente, siga os espaços mínimos como descrito abaixo:

Lados:	10 cm
Parte posterior:	30 cm
Parte superior:	30 cm



Atenção

O produto não pode ser colocado em móveis.
O produto não pode ser colocado diretamente debaixo de uma placa, armário ou móvel.
Note que, o ar quente sai da saída de ar quente traseira. Certifique-se de que mantém um espaço mínimo, bem como os objetos sensíveis ao calor afastados.

Português

Funcionamento

Fig. 2 Retire a frigideira para fora do aparelho utilizando a pega.

Fig. 3 Coloque os alimentos a fritar na frigideira, no máximo, até ao rebordo superior.

Fig. 4 Coloque novamente a frigideira no aparelho. Certifique-se de que está corretamente inserida.

Fig. 5 Ligue a ficha a uma tomada elétrica adequada.

Fig. 6 Prima o botão para ligar/desligar para ligar o aparelho. Defina o modo pretendido com o Botão de seleção do Modo. Observe os símbolos e a seguinte tabela de fritura por imersão. Se pretender, defina a temperatura e o tempo individualmente com os botões +/- . A temperatura máxima é de 200°C, o tempo máximo é de 60 min. A temperatura e o tempo ou o tempo restante são apresentados alternadamente no ecrã.

Prima novamente o botão para ligar/desligar alguns instantes para iniciar o processo. O elemento de aquecimento é ligado e emite luz na frigideira. A temperatura definida é atingida após aproximadamente 2 a 3 minutos. O elemento de aquecimento desliga-se e a luz na frigideira apaga-se.

Nota:

O elemento de aquecimento e a luz emitida na frigideira acenderão e apagar-se-ão durante o processo de fritura. Trata-se de uma ocorrência normal e indica que a temperatura definida está a ser mantida.

O tempo predefinido expira. Quando o tempo chega ao fim, é emitido um sinal sonoro repetidamente e a unidade desliga-se. Para desligar manualmente a frigideira de ar quente, prima o botão para ligar/desligar.

Nota:

- Antes de fritar, misture as batatas frescas com um pouco de óleo de cozinha para obter um efeito estaladiço.
- Agite os alimentos fritos, especialmente as batatas fritas, croquetes, etc. após decorrido 1/3 e 2/3 do tempo de cozedura. Observe a informação constante na seguinte tabela de fritura.
- Para o fazer, retire a frigideira para fora do aparelho segurando-a pela pega. O aparelho desliga-se automaticamente. Coloque a frigideira numa superfície nivelada e resistente ao calor. Sacuda a ligeiramente a frigideira ou utilize uma espátula de madeira para virar os alimentos na frigideira.
- Deslize novamente a frigideira para o interior do aparelho. O aparelho volta a ligar-se automaticamente e continua a aquecer.

Fig. 7 Para remover os alimentos fritos, retire a frigideira do aparelho pegando-a pela pega. Coloque a frigideira numa superfície plana e resistente ao calor.









Fig. 8 Coloque os alimentos fritos num recipiente adequado ou num prato. Se for necessário, utilize uma espátula de madeira para esvaziar a frigideira. Depois de todas as partes terem arrefecido, limpe o aparelho conforme descrito em **Limpeza e cuidado**.

Nota:

A gordura que saiu dos alimentos durante o processo de fritura, ficará por baixo da grelha da frigideira. Em seguida, remova os alimentos da frigideira com uma espátula ou colher de madeira para evitar que esta gordura seja derramada sobre os alimentos.

Tempos de fritura recomendados

Os dados na seguinte tabela destinam-se a servir como referência. Uma vez que os alimentos diferem em termos de origem, consistência, peso e forma, a temperatura e tempo de fritura necessários poderão variar. Certifique-se de que todos os alimentos preparados estão bem fritos antes de servir.

Ícones	Predefinir	Tempo	Temperatura
	Aves	25 minutos	200 °C
	Carnes	25 minutos	200 °C
	Peixe	15 minutos	180 °C
	Pizza	12 minutos	180 °C
	Produtos à base de batata	25 minutos	200 °C
	Produtos de panificação	10 minutos	180 °C
	Salsichas	10 minutos	200 °C
	Descongelação	12 minutos	70 °C

Nota:

O tempo acima destina-se apenas para referência. O tempo de cozedura irá variar de acordo com o tipo/gordura/peso dos alimentos.

- Agite os alimentos fritos, especialmente as batatas fritas, croquetes, etc. após decorrido 1/3 e 2/3 do tempo de cozedura. Siga as informações constantes na tabela de fritura acima. Para o fazer, retire a frigideira para fora do aparelho segurando-a pela pega. O aparelho desliga-se automaticamente. Agite um pouco a frigideira ou utilize uma espátula de madeira para virar os alimentos.
- Deslize novamente a frigideira para o interior do aparelho. O aparelho volta a ligar-se automaticamente e continua a aquecer.

Português

Sugestões para melhores resultados

- Preste sempre atenção às recomendações de preparação nas embalagens dos alimentos. Quase todos os alimentos que podem ser preparados num forno normal, podem também ser preparados numa frigideira de ar.
- Se a frigideira de ar não for pré-aquecida, adicione 2-3 min. ao tempo de fritura geral.
- Para alimentos mais pequenos, normalmente, um tempo de fritura mais curto é suficiente. Para alimentos maiores, é necessário um tempo de fritura mais longo.
- Use principalmente batatas cerosas para frituras caseiras. Passe as batatas acabadas de cortar por água fria para remover o excesso de amido e seque-as totalmente depois. Em seguida, junte óleo e especiarias. Quanto menos humidade as batatas tiverem, mais crocantes ficarão. O óleo multiplica este efeito.
- Os alimentos empilhados/sobrepostos devem ser mexidos/agitados várias vezes para melhorar o resultado de fritura uniforme. Quando agita de forma adequada 2-3 vezes, o resultado para, por ex., as batatas fritas ou mini rolos de primavera é o melhor. Para além disso, certifique-se de que não enche demasiado a frigideira.
- Certifique-se de que retira a frigideira apenas para mexer/agitar os alimentos e apenas para o menos necessário, para evitar uma perda desnecessária de calor, o que poderá afetar o resultado geral.

- Ao preparar queques frescos ou bolos pequenos, lembre-se que a massa cresce. Certifique-se sempre de que a massa não toca no elemento de aquecimento. Risco de incêndio!

Limpeza e cuidado



Aviso

Retire sempre a ficha do produto da tomada elétrica e deixe-o arrefecer antes de limpar.

- Retire a grelha para grelhados da frigideira e lave e seque ambas. No caso de grandes incrustações, molhe bem os resíduos com água. Monte novamente todas as peças pela ordem inversa.

Nota:

Como alternativa, a frigideira e a grelha também podem ser limpas na máquina de lavar loiça.

- Durante a limpeza, nunca utilize solventes, materiais abrasivos, escovas duras nem objetos metálicos ou afiados. Os solventes são prejudiciais à saúde humana e podem danificar as peças de plástico, enquanto os materiais e instrumentos de limpeza abrasivos podem deixar riscos na(s) superfície(s).

Resolução de problemas

Se houver algum problema durante o funcionamento, consulte a tabela seguinte. Se os problemas não puderem ser resolvidos como indicado em **Solução**, contacte o seu agente de vendas.

Problema	Causas possíveis	Solução
O produto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Fonte de alimentação interrompida • Frigideira não inserida corretamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique a fonte de alimentação • Certifique-se de que a frigideira está corretamente inserida
O produto não aquece	<ul style="list-style-type: none"> • O termóstato não está definido • O temporizador não está definido • Frigideira não inserida corretamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste o termóstato • Defina um tempo com o Temporizador • Insira a frigideira corretamente
Cheiro a queimado/fumo	<ul style="list-style-type: none"> • Os resíduos de alimentos ou gordura ficam presos no elemento de aquecimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se sempre de que o elemento de aquecimento está limpo e que a gordura nem os alimentos entram em contacto com o mesmo

Güvenlik Talimatları



Dikkat! Sıcak yüzeyler! Yanma tehlikesi!

Ürünün sıcak yüzeylerine dokunmayın. İşletim sırasında ürünün üzerinde yukarı çıkan ısı söz konusudur.

- Lütfen ürünü harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kumanda sistemiyle kullanmayın.
- Bu cihaz, eğer gözetim altındalar ise veya bu ürünün güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatları aldılar ve içerdiği tehlikeleri anladılar ise 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı ya da deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar ürünle oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı eğer 8 yaşından büyük ve gözetim altında değillerse çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu ürünü ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- Bu ürün, topraklı prize bağlanmalıdır.
- Besleme kablosunda hasar durumu düzenli olarak kontrol edilmeli ve hasar varsa ürün kullanılmamalıdır.

Güvenlik Talimatları

- Ürün, ev ortamında ya da ev benzeri ortamlarda ve ticari ortamlar haricinde normal tüketim miktarının hazırlanması için tasarlanmıştır. Ev benzeri ortamlar mağazalardaki, ofislerdeki, tarım işletmelerindeki veya diğer küçük işletmelerdeki personel mutfağını ve pansiyonları, küçük otelleri ve benzer konut tipi tesisleri içerir.
- Hasarlı bir şebeke kablosu, tehlikeleri önlemek için sadece üretici, üretici tarafından görevlendirilmiş bir atölye veya benzer niteliğe sahip bir kişi tarafından değiştirilebilir.
- Cihazı ve diğer aksesuar parçalarını her kullanımdan sonra temizleyin.
- **Temizlik ve koruyucu bakım** bölümünü dikkate alın.

Güvenlik Talimatları

- İlk kullanımdan önce bu kılavuzu derinlemesine okuyun. Kılavuz, ekipmanın kullanımı ve bakımı hakkında olduğu kadar güvenliğinizi hakkında da önemli bilgiler içerir.
- İleride danışmak için bu talimatları saklayın ve ürünle beraber teslim edin.
- Ürün üzerindeki ve bu kılavuzdaki uyarılara özellikle dikkat edin.
- Bu ürünü sadece amaçlanan görev için kullanın. Uygunsuz kullanım tehlikelere yol açabilir.
- Uygunsuz kullanım veya yanlış işletim durumunda, hasarla sonuçlanmalar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
- Aksesuar ve ek parçaların kullanımı üretici tarafından kesinlikle tavsiye edilmez ve yaralanmalara ve hasara yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Ürün çalışır durumdayken asla denetimsiz bırakmayın.
- Ürünün üzerine ağır cisimler koymayın.
- Temizleme veya işletim sırasında ürünün hiçbir elektrikli parçasını su içerisine sokmayın. Ürünü asla akan suyun altına tutmayın.
- Hiçbir koşul altında ürünü kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Hizmet ve tamirler için lütfen yetkili bir hizmet çalışanına danışın.
- Evinizdeki ana elektrik ürünün üzerindeki değer etiketindeki bilgiyle uyusmalıdır.
- Güç fişi cihazın bağlantısını kesmek için kullanılır. Lütfen güç fişinin çalışabilir durumda olduğundan emin olun.
- Sadece elektrik prizinden bağlantıyı kesmek ürünü tamamiyle elektrikten ayırır.
- Elektrik kablosunu, dolanmalardan veya sivri köşelere temas etmekten doğabilecek hasarlardan koruyun.
- Bu cihazı, güç kablosu ve güç fişi dahil olmak üzere fırın, elektrik ocağı gibi ısı kaynaklarından ve diğer ısı üreten cihaz/cisimlerden uzak tutun.
- Elektrik prizinden fişi çekerken sadece fişin kendisini tutun. Kablosundan çekmeyin.
- Ürün kullanımda değilken, arıza durumlarında, aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce ve her temizlemeden önce ürünün fişini çekin.
- Eğer elektrik kablosu veya ürünün şasesi zarar görmüşse veya ürün yere düşürülmüşse, ürün bir yetkili servis elemanı tarafından incelenmeden önce tekrar kullanılmamalıdır.
- Bu ürünü kuru kapalı alanlarda kullanın, asla açık alanda kullanmayın.
- Bu ürünü direkt gün ışığı ve tozdan olduğu kadar aşırı sıcak ve soğuktan da koruyun.
- Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü ateşe (şömine, ızgara, mum, sigara ve benzerleri) ve suya (su damlaları, su sıçramaları, vazolar, küvetler, havuzlar ve benzerleri) maruz bırakmayın.
- **Uyarı!** Bu cihazı su veya ağır nemli ortamların yakınında kullanmayın; örn. nemli bodrum katı veya yüzme havuzu ya da küvet yanı.
- Cihazı tropik iklim ve nemli iklimlere sahip bölgelerde kullanmaktan kaçının.
- Sıçrayan su ve nem de dahil olmak üzere ürün her türlü ıslaklığa karşı korunmalıdır

Türkçe

Güvenlik Talimatları

- Yeterli hava sirkülasyonu sağlayın
Cihaza herhangi bir nesne yerleştirmeyin ve duvar mesafesini aşağıda gösterildiği gibi ayarlayın:
 - Yanlar: 10 cm
 - Arka: 30 cm
 - Üst: 30 cm
- Ürün, mobilyanın içine yerleştirilmemelidir. Ürün doğrudan bir plakanın, dolabın veya kabinin altına monte edilmemelidir.
- Ürünün ayağı çıkarılmamalıdır.
- Ürünü ısıya ve sıçramalara dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Ürünü sıcak yüzeylere (örn. pişirme yüzeyi) ya da açık alevli yüzeylere (örn. gazlı ocaklar) yerleştirmeyin.
- Ürün kolay tutuşabilen materyalle, örn. Perdeler, tekstil ürünleri, duvarlar vb. ile temas etmemeli veya bunlarla üzeri örtülmemelidir. Her zaman tutuşabilecek materyallere yeterli bir mesafenin bulunmasına dikkat edin.
- Cihaza bir cisim sokmayın.
- Bu ürün ticari kullanım için uygun değildir. Sadece ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ürünü ocak (gazlı, elektrikli, kömürlü vs.) üzerine koymayın.
- **Yangın tehlikesi!** Gıda maddeleri yanabilir! Yangına neden olabileceğinden gıda maddeleriyle birlikte aşırı yüksek yağ veya şeker kullanmayın. Cihazı kesinlikle gözetimsiz bırakmayın.
- **Yanma tehlikesi!** Cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın. Cihaza sadece sapıyla veya göstergesine dokununuz.
- Ürünün gril plakaları ve parçaları çok sıcak olur. Temizlemeden veya saklamadan önce ürünün iyice soğumasını bekleyin.
- Isıtıcı elemana dokunmayın.
- Yağ ve gres kolay alevlenir. Yağ ve gres, sıcak ısıtma elemanlarının üzerine damlamamalıdır.
- **Önemli!** Kullanmadan önce ürünün kullanılabilir durumda olduğundan emin olun. Üründe hasar belirtileri varsa veya bozuk olduğu tahmin ediliyorsa ürün kullanılmamalıdır.

Tebrikler!

Bir **KOENIC** ürünü aldığınız için teşekkür ediyoruz. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak için saklayın.

Amaçlanan kullanım

Bu ürün yalnız gıda maddeleri hazırlamak için uygundur. Başka herhangi bir kullanım ürün hasarına veya yaralanmaya neden olabilir. Imtron GmbH ürünün dikkatsiz veya yanlış kullanımı ya da ürünün üretici tarafından belirtilen amaca uymayan kullanımı nedeniyle ürüne hasar, maddi hasar veya kişisel yaralanma için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İlk kullanımdan önce

Ürünü ve aksesuarı dikkatlice orijinal ambalajdan çıkarın. Daha sonra kullanmak üzere orijinal ambalajın saklanması önerilir. Orijinal ambalajı tasfiye etmek istiyorsanız bunu geçerli yasal düzenlemelere göre yapın. Doğru tasfiyeyle ilgili sorularınız varsa belediyenize danışın.

Ambalaj içeriğinin tam olup olmadığını ve hasar bakımından kontrol edin. Ambalaj içeriği eksik ise veya hasar tespit ederseniz derhal satış yerinize başvurun.

Paketi açtıktan sonra, lütfen **Temizlik ve bakım** bölümüne bakın.

Üretim izini temizlemek için, ürünü içerisine yiyecek koymadan yaklaşık 10 dakika boyunca çalıştırın. Paketi açtıktan sonra, lütfen

Kullanım bölümüne bakın. Yeterli havalandırma olduğundan emin olun çünkü hafif bir koku ve biraz duman meydana çıkabilir. Bu zararsızdır ve kısa süre sonra yok olacaktır.

İçerik

1 x Sıcak hava fritözü
1 x Izgara dahil kızartma tavası
1 x Kullanıcı kılavuzu

Teknik Veri

Anma gerilimi : 220 - 240 V~
Anma giriş gücü : 1300 W
Anma frekansı : 50/60 Hz

Kontroller ve bileşenler

- A** Sıcak hava çıkışı
- B** Pencere
- C** Sap
- D** Kızartma tavası
- E** Izgara
- F** Göstergeli kontrol paneli
- G** Mod ekranı
- H** Zaman seçim düğmeleri +/-
- I** Açma/kapama düğmesi
- J** Mod seçim düğmesi
- K** Sıcaklık ve saat ekranı
- L** Sıcaklık seçim düğmeleri +/-

Kurulum

Şek. 1 Ürünü düz, ısıya dayanıklı ve sert bir yüzeye yerleştirin. Yandaki priz çıkışına olan mesafeyi göz önünde bulundurun.

Yeterli hava sirkülasyonu sağlamak için aşağıda verilen minimum mesafelere riayet edin:

Yanlar: 10 cm
Arka: 30 cm
Üst: 30 cm

**Dikkat**

Ürün mobilyaya yerleştirilmemelidir. Ürün doğrudan bir plakanın, dolabın veya kabinin altına yerleştirilmemelidir. Arka sıcak hava çıkışından sıcak hava çıktığı unutulmamalıdır. Minimum boşlukları bıraktığınızdan ve ısıya hassas cisimleri uzak tuttuğunuzdan emin olun.

Türkçe

Kullanım

- Şek. 2 Kızartma tavasını sapından tutarak cihazdan çekip çıkarın.
- Şek. 3 Kızartılacak gıdayı, kızartma tavasına MAX işaretini geçmeyecek şekilde üst kenara kadar koyun.
- Şek. 4 Kızartma tavasını cihaza geri yerleştirin. Düzgün takıldığından emin olun.
- Şek. 5 Cihazın fişini uygun prize takın.
- Şek. 6 Cihazı açmak için açma/kapatma düğmesine basın. Mod seçim düğmesiyle istenen modu ayarlayın. Lütfen sembolleri ve aşağıdaki derin kızartma tablosunu gözetin. İsterseniz sıcaklığı ve saati +/- düğmeleriyle ayrı ayrı ayarlayın. Maksimum sıcaklık 200°C, maksimum süre 60 dakikadır. Ekranda dönüşümlü olarak sıcaklık ve süre veya kalan süre görüntülenir. İşlemi başlatmak için açma/kapama düğmesine yeniden kısaca basın. Isıtma elemanı açılır ve kızartma tavasından ışık yayılır. 2 - 3 dakika sonra ayarlanan sıcaklığa ulaşılır. Isıtma elemanı ve bununla birlikte kızartma tavasındaki ışık kapanır.

Not:

Kızartma işlemi sırasında ısıtma elemanı ve bununla birlikte tavada yayılan ışık yanar ve söner. Bu normal bir durum olup ayarlanan sıcaklığın korunduğunu gösterir.

Önceden ayarlanmış süre dolar. Süre dolduğunda sürekli bip sesi çalar ve ünite kapanır. Sıcak havali fritözü kapatmak için açma/kapama düğmesine basın.

Not:

- Kızartmadan önce, gevrek bir etki elde etmek için taze patatesleri biraz yemeklik yağ ile karıştırın.
- Kızarmış gıdaları, özellikle kızartmaları, kroketleri vb. pişirme süresinin 1/3'ü ve 2/3'ü dolduktan sonra sallayın. Lütfen aşağıdaki kızartma tablosundaki bilgilere dikkat edin.
- Bunun için, kızartma tavasını sapından tutarak cihazdan çekip çıkarın. Cihaz otomatik olarak kapanır. Kızartma tavasını düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun. Kızartma tavasını yavaşça sallayın veya yiyeceği çevirmek için tahta bir spatula kullanın.
- Şimdi kızartma tavasını cihaza geri itin. Cihaz yeniden otomatik olarak açılır ve ısınmaya devam eder.

Şek. 7 Kızartılan gıdayı çıkarmak için kızartma tavasını sapından tutarak cihazdan çıkarın. Kızartma tavasını düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.

Şek. 8 Kızartılan gıdayı uygun bir kaseye ya da tabağa koyun. Gerekirse, kızartma tavasını boşaltmak için tahta spatula kullanın.

Tüm parçalar soğuduğunda cihazı aşağıda açıklandığı gibi temizleyin

Temizlik ve bakım.

Not:

Kızartma işlemi sırasında gıdalardan akan yağ kızartma ızgarasının altında toplanır. Bu yağın gıdaların üzerine dökülmesini önlemek için gıdaları tavadan tahta bir spatula veya kaşıkla alın.

Önerilen kızartma süreleri

Aşağıdaki tabloda yer alan veriler fikir verme amaçlıdır. Gıda maddeleri menşelerine, kıvamlarına, ağırlıklarına ve şekillerine göre farklı sıcaklık ve kızartma süreleri gerektirir. Servisten önce hazırlanan tüm gıdaların pişirildiğinden emin olun.

Simgeler	Preset (Ön Ayar)	Süre	Sıcaklık
	Kümes hayvanları	25 dakika	200 °C
	Etler	25 dakika	200 °C
	Balık	15 dakika	180 °C
	Pizza	12 dakika	180 °C
	Patates ürünleri	25 dakika	200 °C
	Unlu mamüller	10 dakika	180 °C
	Sosisler	10 dakika	200 °C
	Buz çözme	12 dakika	70 °C

Not:

Yukarıdaki süreler yalnızca fikir verme amaçlıdır. Pişirme süreleri gıda türüne/yağ içeriğine/ağırlığına göre değişir.

- Kızarmış gıdaları, özellikle kızartmaları, kroketleri vb. pişirme süresinin 1/3'ü ve 2/3'ü dolduktan sonra sallayın. Lütfen kızartma tablosundaki bilgilere dikkat edin. Bunun için, kızartma tavasını sapından tutarak cihazdan çekip çıkarın. Cihaz otomatik olarak kapanır. Kızartma tavasını yavaşça sallayın veya yiyeceği çevirmek için tahta bir spatula kullanın.
- Şimdi kızartma tavasını cihaza geri itin. Sonra cihaz yeniden otomatik olarak açılır ve ısınmaya devam eder.

Türkçe

Daha iyi sonuçlar için ipuçları

- Gıda ambalajlarında yer alan hazırlama önerilerine her zaman dikkat edin. Normal fırınlarda pişirilebilen neredeyse tüm gıdalar sıcak hava fritözünde de pişirilebilir.
- Sıcak hava fritözü önceden ısıtılmamışsa toplam kızartma süresine 2-3 dakika ekleyin.
- Daha küçük gıdalar için genellikle daha kısa kızartma süresi yeterli gelecektir. Daha büyük gıdalar için daha uzun kızartma süreleri gerekir.
- Ev yapımı patates kızartması için nişastalı patatesleri tercih edin. Fazla nişastayı gidermek için yani kesilmiş kızartmalık patatesleri soğuk suda yıkayın ve ardından iyice kurulayın. Ardından yağ ve baharat ekleyin. Patates ne kadar az nem içerirse o kadar çıtır olur. Yağ bu etkiyi katlar.
- Eşit seviyeli kızartma için yapışmış / üst üste gelmiş gıdalar birkaç defa karıştırılmalı / sallanmalıdır. 2-3 defa düzgünce salladığında patates kızartması ve mini sigara böreği gibi gıdalarda en iyi sonuç elde edilir. Kızartma tavasını aşırı doldurmadığınızdan emin olun.
- Isının kaybolarak gıda kalitesine zarar vermemesi için kızartma tavasını yalnızca gıdaları karıştırmak / sallamak için ve yalnızca gerekli en kısa süreliğine çıkardığınızdan emin olun.

Sorun Giderme

Çalışma sırasında herhangi bir sorun olursa, lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Sorunlar, **Çözüm** altında belirtildiği gibi çözülemezse lütfen satış acentenizle iletişime geçin.

Sorun	Olası nedenler	Çözüm
Ürün çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Elektrik kesilmiştir Kızartma tavası düzgün yerleştirilmemiştir 	<ul style="list-style-type: none"> Güç kaynağını kontrol edin Kızartma tavasının düzgün yerleştirildiğinden emin olun
Ürün ısıtmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Termostat ayarlanmamıştır Zaman ayarı yapılmamıştır Kızartma tavası düzgün yerleştirilmemiştir 	<ul style="list-style-type: none"> Termostatı ayarlayın Zaman ayarıyla süre ayarlayın Kızartma tavasını düzgün yerleştirin
Yanık kokusu / duman	<ul style="list-style-type: none"> Yağ ya da gıda maddeleri ısıtma elemanına yapışmıştır 	<ul style="list-style-type: none"> Her zaman ısıtma elemanının temiz olduğundan ve yağ ya da gıda maddelerinin buna temas etmediğinden emin olun

- Taze muffin ya da küçük kek pişirirken hamurun kabarcığını unutmayın. Hamurun ısıtma parçasına asla temas etmediğinden emin olun! Yangın tehlikesi!

Temizlik ve bakım



Dikkat

Temizlik yapmadan önce her zaman ürünün fişini prizden çıkarıp soğumasını bekleyin.

- Kızartma ızgarasını tavadan çıkarın ve her ikisini yıkayıp durulayın. Ağır yapışan parçalar için yemek artıklarını suda bekletin. Tüm parçaları ters sırada yerine takın.

Not:

Alternatif olarak, kızartma tavası ile ızgara bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

- Temizlerken, çözücüler veya aşındırıcı malzemeler, sert fırçalar, metalik veya keskin nesnelere kullanmayın. Çözücüler insan sağlığına zararlıdır ve aşındırıcı temizlik mekanizmaları ve araçları bir yandan yüzeyleri çizebilirken, plastik parçalara zarar verebilir.