



i Unit: mm



IM_OHO 6131 M_231227_V05

www.ok-online.com



Imtron GmbH
Media-Saturn-Strasse 1
85053 Ingolstadt
Germany
www.imtron.eu




ok.

OHO 6131 M

DUNSTABZUGSHAUBE // COOKER HOOD //
HOTTE ASPIRANTE // AFZUIGKAP



ES MANUAL DE INSTRUCCIONES	3	DE GEBRAUCHSANWEISUNG	23
IT MANUALE DELL'UTENTE	13	EN USER MANUAL	34





ENHORABUENA

Gracias por adquirir éste producto **ok.** Por favor, lea atentamente este manual y guárdelo para un uso posterior.

Instrucciones importantes de seguridad. LÉALAS CUIDADOSAMENTE Y CONSÉRVELAS COMO REFERENCIA EN EL FUTURO.

Cualquier desmontaje, instalación y sustitución debe ser realizado por electricistas y profesionales.

1. Respecto a los detalles sobre el método y frecuencia de limpieza, consulte la sección de Cuidados y mantenimiento en el manual de instrucciones.
2. Respecto a la información sobre el modo en que debe fijarse el aparato a su soporte, consulte la sección de Uso, los procedimientos de instalación en este **manual**.
3. Podrán utilizar este aparato los niños a partir de 8 años y aquellas personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que estén supervisadas o instruidas de forma segura sobre el uso del aparato y siempre que entiendan los peligros involucrados.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
6. **Advertencia:** No instalar los tornillos ni fijar el dispositivo según estas instrucciones puede provocar riesgos eléctricos.
7. Debe existir una ventilación adecuada del espacio cuando se use la campana simultáneamente con aparatos que quemen gas u otros combustibles.

8. Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.
9. No flambee bajo la campana.
10. **PRECAUCIÓN:** Las piezas accesibles pueden calentarse cuando se usen con electrodomésticos culinarios.
11. El aire de escape no debe descargarse a un conducto de humos que se utilice para el escape de los gases de un aparato que queme gas u otros combustibles.
12. Cuando se coloque la campana sobre un aparato que funcione con gas, la distancia debe ser de al menos 65 cm.
13. Deben cumplirse las normas respecto a la descarga de aire.
14. Cuando se usen simultáneamente la campana y aparatos con alimentación distinta a la electricidad, la presión negativa en el espacio no debe exceder 4 Pa (4×10^{-5} bar).
15. Un cable de alimentación dañado solamente puede ser sustituido por un agente de servicio autorizado para evitar riesgos.
16. Por favor, no mire directamente a la luz que emana del LED. No apunte directamente la luz LED hacia los ojos.
17.  Las luces LED no deben ser sustituidas por personas sin cualificación. La fuente de luz de este producto solo puede ser sustituida por profesionales cualificados. Contacte con el servicio posventa si la fuente de luz falla.


18. La fuente de luz debe retirarse al final de la vida útil del producto, con su categorización y reciclaje realizados por separado.
19. Siga las instrucciones del capítulo **Limpieza y cuidados**.
20. Lea por completo este manual del usuario antes del primer uso y entréguelo con el producto. Preste atención a las advertencias en el producto y este manual del usuario. Contiene información importante para su seguridad así como para el uso y el mantenimiento del equipo.
21. Use el producto exclusivamente para su finalidad y con los accesorios y componentes recomendados. Un uso inadecuado o incorrecto puede provocar riesgos.
22. Las chimeneas que dependen del aire ambiente (por ejemplo, calentadores de agua, aceite, madera o carbón, calentadores de agua instantáneos, calentadores de agua) extraen el aire de combustión de la sala de instalación y descargan los gases de escape a través de un sistema de escape (por ejemplo, chimenea). Junto con una campana extractora activada, la cocina y las habitaciones adyacentes están privadas de aire ambiente, sin suficiente aire de suministro que genere una presión negativa. Los gases tóxicos de la chimenea o del conducto de escape son succionados de regreso a las salas de estar. Solo es posible una operación segura si la presión negativa en la habitación de la chimenea no excede de 4 Pa (0,04 mbar). Esto puede lograrse si las aberturas no se pueden cerrar, por ejemplo, puertas, ventanas, junto con una caja de suministro de aire/ pared de ventilación o por otros medios técnicos que puedan suministrar el aire necesario para la combustión.
23. Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.
24. No ponga llamas bajo la campana.
25. **PRECAUCIÓN:** Las piezas accesibles pueden calentarse cuando se usen con electrodomésticos culinarios.
26. Deben cumplirse las normas respecto a la descarga de aire.
27. Los medios de desconexión deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con la normativa de cableado.
28. Asegúrese de tener la posibilidad de desconectar el producto de la alimentación tras la instalación dejando accesible el enchufe a menos que el aparato incluya un conmutador adecuado que cumpla con la normativa eléctrica.
29. Este producto está diseñado exclusivamente para la extracción de humos culinarios. Utilícelo únicamente de acuerdo con estas instrucciones para evitar situaciones de riesgo.
30. No deje nunca el producto sin supervisión cuando esté encendido.
31. No sumerja nunca las piezas eléctricas del producto en agua durante la limpieza o el funcionamiento. Nunca aguante el producto bajo agua corriente.
32. No intente en ninguna circunstancia (por ejemplo, daños en el cable de alimentación, caída del producto, etc.) reparar el producto usted mismo. Para servicio y reparaciones, consulte a un agente de servicio autorizado.
33. La tensión de alimentación debe coincidir con la información de la etiqueta identificadora de este equipo.
34. Use este producto exclusivamente en entornos interiores secos, nunca en el exterior.
35. Este producto no ha sido diseñado para uso comercial. Ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
36. **¡Importante!** Compruebe para asegurarse de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo. El producto no se debe utilizar si muestra algún signo de daño o si se sospecha que está defectuoso.

FINALIDAD DE USO

Este producto solamente es adecuado para uso interior en lugares secos. La campana puede usarse en modo de extracción y modo de convección. Cualquier otro uso es inadecuado y puede provocar lesiones y anular la responsabilidad del fabricante. Este producto no sirve para uso comercial. Ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Imtron GmbH no asume ninguna responsabilidad por daños producidos al producto, a la propiedad o por lesiones personales debidas al uso inadecuado del producto o por su utilización para una finalidad distinta a la especificada por el fabricante.

CONTROL Y COMPONENTES

- A. Panel de control
1. Interruptor de luz, encendido/apagado
 2. Nivel de ventilación I O II
- B. Extractor de filtro



Cable de alimentación con enchufe (no mostrado)

Contenido del envío

Material para la instalación:

- 1 x solapa en V Ø120
- 1 x soporte en L para el montaje empotrado
- 2 x soportes en L para el montaje mural
- 2 x tornillos (M4 x 10)
- 2 x tornillos (ST3 x 12)
- 6 x tornillos (M4 x 35)
- 6 x arandelas (Ø4 x 20 x 1)
- 4 x tornillos (ST4 x 30 mm)
- 4 x espigas

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire el producto y los accesorios cuidadosamente del embalaje original. Se recomienda conservar el embalaje original para el almacenamiento. Si desea desechar el embalaje original, obedezca las provisiones legales aplicables. Si tiene dudas sobre la eliminación correcta, contacte con su centro de gestión de residuos local.
- Inspeccione la integridad y la posible presencia de daños en el contenido de la entrega. Si el contenido de la entrega está incompleto o dañado, contacte de inmediato con su local de venta.
- Tras desembalar, consulte el capítulo **Limpieza y cuidados**.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Tenga en cuenta las dimensiones de la campana extractora. Asegúrese de que la toma de corriente esté ubicada de forma que quede cubierta por el conducto, dado que el cable de alimentación no puede colocarse fuera de éste.

La campana extractora debe colocarse a una distancia de 65 cm (25.6 pulgadas) por encima de la superficie de cocción para obtener el mejor efecto. Tenga en cuenta en todo caso la información ofrecida por el fabricante de la superficie de cocción.



¡Precaución! Al cortar o perforar la pared o el techo, no dañe los cables eléctricos u otras utilidades ocultas.

Opción A

Montaje mural

1. Monte los soportes en L en la parte superior de la campana extractora utilizando dos tornillos (4 mm x 10 mm).
Para el montaje mural de la campana extractora utilice 4 tornillos (4 mm x 30 mm) con tacos. Coloque la campana extractora en la pared por la parte posterior utilizando 2 tornillos (4 mm x 30 mm) con tacos. A continuación, sujete la campana extractora en la pared fijándola al pequeño soporte en L utilizando 2 tornillos (4 mm x 30 mm) con tacos.
2. Coloque la toma de corriente en la campana extractora.
3. Conecte el enchufe a la toma de alimentación.

Opción B

Montaje empotrado

1. Coloque la toma de corriente en la campana extractora.
Coloque la campana extractora en el mueble utilizando 6 tornillos (4 x 35 mm) con arandelas planas.
2. Si queda espacio entre la pared y la campana extractora, puede montar el soporte en forma de L en la parte inferior de la campana utilizando dos tornillos (3 x 12 mm). El montaje del soporte en forma de L es opcional.
3. Conecte el enchufe a la toma de alimentación.



¡Precaución!

La campana extractora no debe estar instalada y conectada a conductos que funcionan con una fuente de energía diferente a la electricidad y a los que otros aparatos están conectados (calentador de agua (cocina a gas), etc.).

Modo de evacuación

Dispone de dos modos, modo de extracción de aire y modo de recirculación, antes de instalarlo deberá seleccionar uno de ellos.

- A.** Modo de extracción de aire: el aire es descargado al exterior por tubería (no suministradas).
- B.** Modo de recirculación: el aire es purificado y descargado en la casa (no suministradas).

Nota

Modo de recirculación: - El armario necesita un ventilador.

- Debe estar siempre con filtros de carbón activo (no suministradas).
- Con el filtro de carbón activo (no suministradas) montado, la potencia de succión disminuirá.

Conexiones

Versión canalizada del sistema de extracción de aire (tubo no suministradas)

Al instalar la versión canalizada, conecte la campana a la chimenea utilizando un tubo flexible o rígido de Ø 120 mm; la elección se deja al instalador.

- Retire posibles filtros de carbón (no suministradas).

FUNCIONAMIENTO

Seleccione la potencia de ventilador deseada utilizando el interruptor correspondiente. Pulse el interruptor de luz para encenderla o apagarla. Utilice el interruptor de apagado para apagar la campana.

Encienda el producto

Extraiga el extractor de filtro. El producto se pone en marcha con el nivel de ventilación seleccionado.

Apague el producto

Vuelva a introducir el filtro extractor.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

- Se recomienda encender el aparato antes de empezar a cocinar.
- Se recomienda dejar el aparato encendido durante 15 minutos una vez que se haya terminado de cocinar para eliminar totalmente los vapores y los olores de la cocción.
- El buen funcionamiento de la campana extractora depende de la regularidad con que se realicen las tareas de mantenimiento. En especial en caso de que use el funcionamiento de recirculación.
- Los filtros antigrasa absorben las partículas de grasa que están suspendidas en el aire y, por lo tanto, se suelen obstruir en función de la frecuencia con la que se use el aparato.
- La campana debe limpiarse con regularidad con agua caliente y detergente no corrosivo, para proteger la carcasa contra la corrosión. Se recomienda limpiar el producto como mínimo cada mes, según la frecuencia de uso.

¡Atención! No use limpiadores abrasivos ni alcohol, ya que pueden estropear la campana.

¡Atención! Evite que el motor y las piezas se mojen, ya que se puede estropear el aparato.

¡Atención! Antes de limpiar el aparato, recuerde que debe desconectarlo de la corriente.

FILTROS ANTIGRASA

Limpieza de los filtros antigrasa autoportantes metálicos.

- Los filtros se deben limpiar cada 2 meses de actividad, o con mayor frecuencia para un uso particularmente intenso, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Tire de los paneles confort para abrirlos.
- Retire los filtros uno por uno empujándolos hacia la parte posterior de la campana y tire al mismo tiempo hacia abajo.
- Debe evitar que los filtros se doblen cuando los limpie. Antes de volver a colocarlos en la campana, asegúrese de que estén completamente secos. (El color de la superficie del filtro puede cambiar a lo largo del tiempo, pero esto no tiene ninguna influencia en la eficiencia del filtro).
- Al colocar los filtros en la campana, preste atención a que los filtros están montados en la posición correcta y el asa orientado hacia el exterior.
- Cierre el panel confort.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de algún problema durante el funcionamiento, por favor consulte la siguiente tabla. Si los problemas no se pueden resolver como se indica en **Solución**, comuníquese con su agente de ventas.


Problemas	Solución
La campana extractora no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que la campana esté conectada a la red eléctrica. • Verifique que el control de velocidad del ventilador esté configurado correctamente.
La cocina no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • La velocidad del ventilador no está lo suficientemente alta. • El filtro de grasa está sucio. • La cocina no está suficientemente ventilada. • Si la campana está configurada para recirculación, verifique que los filtros de carbón no hayan expirado. • Si la campana está configurada para la extracción, verifique que los conductos y las salidas no estén bloqueados.
La campana de cocina se ha apagado durante la operación.	<ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo de desconexión de seguridad se ha disparado. • Apague la placa y espere a que el dispositivo se reinicie. • Tenga en cuenta que esto sucederá si ha instalado su campana extractora demasiado baja. • Si ocurre con frecuencia, se dañará.

AHORRO DE ENERGÍA

Con el fin de reducir el impacto ambiental total (por ejemplo, el uso de energía) del proceso de cocción, asegúrese de que su producto esté instalado según el manual del usuario, mantenga el lugar de funcionamiento ventilado.

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal	: 220 - 240 V~, 50 Hz
Entrada de potencia nominal	: 122 W, 2 x 60 W Motor + 2 W lámpara
Tipo de filtro/dimensiones	: Filtro interior : 135 x 499 x 9 mm Filtro exterior : 204,5 x 499 x 9 mm
Clase de protección	: II
Luz	: Módulos LED, ILCOS D code: DBS-2/65-H-120/33 1 x 2 W, 110 - 240 V-



- Esto es una campana para cocina.
- El método de comprobación Erp cumple con (UE) 65/2014, (UE) 66/2014
- Consulte el sitio web siguiente para obtener información técnica detallada, o contacte con el fabricante para obtener la documentación técnica:

www.ok-online.com

FICHA DE PRODUCTO

La información en la ficha técnica del producto se proporciona de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) n° 65/2014 de la Comisión que complementa la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2010/30/UE en relación con el etiquetado energético de hornos domésticos y campanas extractoras.

Campanas extractoras domésticas

A	Nombre del proveedor o marca comercial	ok.	Unidad
B	Identificador del modelo	OHO 6131-M	
C	Consumo de energía anual (AEC_{hood})	60,9	kWh/a
D	Clase de eficiencia energética	C	--
E	Eficiencia dinámica de fluidos (FDE_{hood})	9,8	--
F	Clase de eficiencia dinámica de fluidos	E	--
G	Eficiencia de iluminación (LE_{hood})	50	lx/W
H	Clase de eficiencia de iluminación	A	--
I	Eficiencia de filtrado de grasa (GFE_{hood})	56,1	%
J	Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFE_{hood})	E	--
K	Flujo de aire (en m ³ /h, y redondeado al entero más cercano), a la velocidad mínima y máxima en uso normal , intensivo o de impulso excluido	Min: 193,8 Max: 357,2	m ³ /h
L	Si está disponible, el flujo de aire (en m ³ /h, redondeado al entero más cercano), en un conjunto intensivo o de refuerzo	/	m ³ /h
M	Emisiones de potencia acústica ponderada A en vuelo aerotransportado (en dB redondeadas al número entero más próximo), a la velocidad mínima y máxima disponible en el uso normal	Min: 57 Max: 69	dB
N	Emisiones de potencia sonora ponderadas A acústicas aerotransportadas (en dB redondeadas al entero más cercano), en configuración intensiva o de impulso	/	dB
O	Consumo de energía en modo apagado (P_o)	0,00	W
P	Consumo de energía en modo de espera (P_s)	/	W

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Información sobre el producto facilitada de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 66/2014 de la Comisión que complementa la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los requisitos de diseño ecológico para hornos, placas y campanas extractoras domésticas.

Campanas extractoras domésticas

a	Identificación del modelo	OHO 6131-M	Unidad
b	Consumo de energía anual (AEC_{hood})	60,9	kWh/a
c	Factor de incremento de tiempo (f)	1,6	--
d	Eficiencia dinámica de fluidos (FDE_{hood})	9,8	--
e	Índice de eficiencia energética (EEl_{hood})	84,1	--
f	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Q_{BEP})	222,8	m ³ /h
g	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (P_{BEP})	162	Pa
h	Flujo de aire máximo (Q_{MAX})	Min: 203,6 Max: 387,6	m ³ /h
i	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (W_{BEP})	101,8	W
j	Potencia nominal del sistema de iluminación (W_L)	2,0	W
k	Iluminación promedio del sistema de iluminación en la superficie de cocción (E_{middle})	100	lux
l	Consumo de energía medida en modo de espera (P_s) en W	/	W
m	Modo de consumo de energía medida (P_o)	0,00	W
n	Nivel de potencia acústica (L_{WA})	Min: 57 Max: 69	dB

Para determinar el cumplimiento de los requisitos de diseño ecológico, se aplicaron los métodos de medición y los cálculos de los siguientes estándares:

EN 61591:2020

EN 60704-1:2021

EN 60704-2-13:2021

EN 50564:2011

Nota:

- A continuación, se muestra cómo reducir el impacto ambiental total (por ejemplo, el uso de energía) del proceso de cocción.
- Instale la campana extractora en un lugar apropiado donde haya una ventilación eficiente.
- Limpie la campana de cocina regularmente para no bloquear las vías de ventilación.
- Recuerde apagar la luz de la campana extractora después de cocinar.
- Recuerde apagar la campana extractora después de cocinar.

Información para el desmontaje

No desmonte el artefacto de una manera que no se muestre en el manual del usuario. El aparato no pudo ser desmontado por el usuario. Al final de su vida útil, el electrodoméstico no se debe tirar con la basura doméstica. Consulte con su autoridad local o retenedor para obtener consejos de reciclaje.



CONGRATULAZIONI!

Grazie per aver acquistato questo prodotto **ok.** Leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per futuro riferimento.

Istruzioni importanti sulla sicurezza. LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

Tutte le operazioni di smontaggio, installazione e sostituzione devono essere effettuate da un elettricista professionista.

1. Per quanto riguarda i dettagli sul metodo e la frequenza di pulizia, si prega di fare riferimento alla sezione Pulizia e cura nel manuale di istruzioni.
2. Per quanto riguarda le informazioni su come l'apparecchio deve essere fissato al suo supporto, consultare il capitolo **Istruzioni per l'installazione** del presente manuale.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, se sono sorvegliati, o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. La pulizia e la manutenzione dell'utente non deve essere eseguita da bambini senza supervisione.
6. **Avvertenza:** La mancata installazione delle viti o del dispositivo di fissaggio secondo queste istruzioni può comportare rischi elettrici.
7. Ci deve essere un'adeguata ventilazione della stanza quando la cappa viene usata contemporaneamente ad apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.

8. C'è il rischio di incendio se non si effettua la pulizia secondo le istruzioni.
9. Non usare fiamme libere (flambè) sotto la cappa.
10. **ATTENZIONE:** Le parti accessibili possono riscaldarsi durante l'uso.
11. L'aria non deve essere scaricata in condotti usati per l'estrazione di fumi da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.
12. Quando la cappa si trova sopra un apparecchio a gas, questa distanza deve essere di almeno 65 cm. Osservare sempre i requisiti dell'apparecchio sotto la cappa.
13. Rispettare le norme relative allo scarico dell'aria.
14. Quando la cappa e gli apparecchi alimentati con energia diversa da quella elettrica sono contemporaneamente in funzione, la pressione negativa nella stanza non deve superare i 4 Pa.
15. Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito solo da un addetto alla manutenzione autorizzato per evitare pericoli.
16. Non guardare direttamente nei LED per evitare danni agli occhi.
17.  Le luci a LED non devono essere sostituite da persone non qualificate. La sorgente luminosa di questo prodotto può essere sostituita solo da professionisti qualificati. Si prega di contattare il servizio post-vendita se la sorgente luminosa si guasta. 
18. La sorgente luminosa deve essere rimossa alla fine della vita utile del prodotto, con selezione e riciclaggio fatti separatamente.

19. Seguire le istruzioni del capitolo **Pulizia e manutenzione.**

20. Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima del primo utilizzo e tenerlo sempre insieme al prodotto. Prestare attenzione a tutte le avvertenze sul prodotto e sul presente manuale di istruzioni. Contiene informazioni importanti per la sicurezza e per l'uso nonché per la manutenzione dell'apparecchio.
21. Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto e con gli accessori e i componenti consigliati. L'uso improprio o il funzionamento errato possono comportare dei pericoli.
22. I caminetti dipendenti dall'aria ambiente (ad esempio, stufe a gas, olio, legno o carbone, scaldabagni istantanei, scaldabagni) aspirano l'aria di combustione dalla stanza di installazione e scaricano i gas di scarico attraverso un sistema dedicato (ad esempio, il camino). In combinazione con una cappa attivata, la cucina e le stanze adiacenti vengono private dell'aria dell'ambiente - senza sufficiente aria di alimentazione si crea una pressione negativa. I gas tossici del camino o del condotto di scarico vengono risucchiati negli ambienti in cui si vive. Il funzionamento sicuro è possibile solo se la pressione negativa nella stanza del caminetto non supera i 4 Pa (0,04 mbar). Questo può essere ottenuto con aperture non chiudibili, ad esempio porte, finestre, in combinazione con una scatola a muro per l'aria di alimentazione / scarico o con altri mezzi tecnici che possono fornire l'aria necessaria per la combustione.
23. C'è il rischio di incendio se non si effettua la pulizia secondo le istruzioni.
24. Non mettere o creare alcuna fiamma aperta sotto la cappa aspirante (ad esempio, cibo in fiamme).
25. **ATTENZIONE:** Le parti accessibili possono scaldarsi se usati con apparecchi di cottura.
26. Rispettare le norme relative allo scarico dell'aria.
27. I mezzi di disconnessione devono essere incorporati nel cablaggio fisso in conformità alle norme di cablaggio.
28. Assicurare la possibilità di scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica dopo l'installazione mantenendo la spina accessibile, a meno che l'apparecchio non includa un interruttore conforme alle norme di cablaggio.
29. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'estrazione dei fumi di cottura. Usare l'apparecchio solamente secondo le presenti istruzioni al fine di evitare situazioni pericolose.
30. Non lasciare mai il prodotto incustodito quando è acceso.
31. Non immergere mai le parti elettriche del prodotto in acqua o in qualsiasi altro fluido durante la pulizia o il funzionamento. Non tenere per nessun motivo il prodotto sotto l'acqua corrente.
32. Non tentare in nessun caso di riparare il prodotto da soli (es. cavo di alimentazione danneggiato, prodotto caduto, ecc.). Per la manutenzione e le riparazioni, si prega di consultare un agente di manutenzione autorizzato.
33. La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata sull'etichetta del prodotto.
34. Utilizzare questo apparecchio esclusivamente in aree asciutte al chiuso e mai all'esterno.
35. Questo prodotto non è concepito per uso commerciale. È stato progettato solo per uso domestico.
36. **Importante!** Prima dell'impiego verificare che il prodotto sia utilizzabile. Il prodotto non verrà usato se mostra tracce di danni o se lo si sospetta essere difettoso.

USO PREVISTO

Questo prodotto è adatto esclusivamente per uso all'interno in zone asciutte.

La cappa aspirante può essere usata sia in modalità aspirazione che in modalità convezione. Ogni altro uso è improprio e può provocare lesioni e comportare un'esclusione di responsabilità per il costruttore. Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale. E' progettato esclusivamente per uso domestico.

Imtron GmbH non si assume alcuna responsabilità in caso di danni al prodotto, alle cose o in caso di lesioni personali dovuti a usi inappropriati o impropri, o per usi del prodotto che non rispondono alle finalità indicate dal costruttore.

CONTROLLI E COMPONENTI

- A. Pannello comandi
1. Interruttore luce, on/off
 2. Livello ventola I O II
- B. Filtro aspiratore



Cavo di alimentazione con spina (non illustrato)

Ambito di fornitura

Kit di materiali di installazione:

- 1 x V-flap Ø 120
- 1 x staffa ad L per montaggio su pensile
- 2 x staffa ad L per montaggio a parete
- 2 x viti (M4*10)
- 2 x viti (ST3*12)
- 6 x viti (M4*35)
- 6 x rondella (Ø4*20*1)
- 4 x viti (ST4*30mm)
- 4 x tasselli

PRIMA MESSA IN FUNZIONE

- Rimuovere attentamente il prodotto e gli accessori dalla confezione originale. Si consiglia di conservare la confezione originale per la conservazione. Se si desidera smaltire la confezione originale, osservare le disposizioni di legge vigenti. In caso di domande sul corretto smaltimento, contattare il centro locale per la gestione dei rifiuti.
- Controllare la completezza e i danni del contenuto della fornitura. Se il contenuto della fornitura è incompleto o danneggiato, contattare immediatamente il proprio punto vendita.
- Dopo il disimballaggio, fare riferimento al capitolo **Pulizia e cura**.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Rispettare le dimensioni della cappa da cucina. Accertarsi che la presa a parete sia posizionata in modo tale da essere coperta dal condotto, dal momento che il cavo di alimentazione non può essere posizionato all'esterno del condotto.

La cappa deve essere posizionata a una distanza di 65 cm (25,6 pollici) dalla superficie di cottura per funzionare al meglio. In qualsiasi caso, rispettare le informazioni fornite dal produttore della superficie di cottura.



Attenzione! Quando si taglia o si fora la parete o il soffitto, non danneggiare i cavi elettrici o altre utenze nascoste.

Opzione A

Montaggio a parete

1. Installare le staffe ad L sulla sommità della cappa con due viti (4 mm x 10 mm). La cappa da cucina viene montata a parete con 4 viti (4 mm x 30 mm) e tasselli. Montare la cappa da cucina sulla parete con 2 viti (4 mm x 30 mm) e tasselli sul retro della cappa. Quindi, fissare la cappa da cucina alla parete con 2 viti (4 mm x 30 mm) e tasselli attraverso la piccola staffa ad L.
2. Fissare la canna fumaria sulla cappa.
3. Inserire la spina di alimentazione in una presa di rete.

Opzione B

Montaggio su pensile

1. Fissare la canna fumaria sulla cappa. Montare la cappa da cucina sul pensile con 6 viti (4 mm x 35 mm) e rondelle piatte.
2. Se vi è un interstizio tra la parete e la cappa da cucina, è possibile installare il profilo ad L alla base della cappa con due viti (3 mm x 12 mm). L'installazione della staffa ad L è opzionale.
3. Inserire la spina di alimentazione in una presa di rete.



Attenzione!

La cappa non deve essere installata e collegata a canne fumarie in cui sono installati altri elettrodomestici che funzionano con altre fonti di energia diverse dall'elettricità (scaldabagno, fornelli a gas, ecc.).

Modalità di scarico

Sono previste due modalità di scarico: la modalità di aspirazione aria e la modalità di ricircolo. Selezionarne una prima dell'installazione.

- A.** Modalità di estrazione dell'aria, l'aria viene scaricata fuori dall'abitazione tramite un tubo (non in dotazione).
- B.** Modalità di ricircolo, l'aria viene purificata e scaricata all'interno dell'abitazione.

Nota

Modalità di ricircolo: - l'armadietto necessita di una presa d'aria.

- essere sempre muniti di filtro a carboni attivi (non in dotazione).
- quando il filtro ai carboni attivi (non in dotazione) è collegato, la potenza di aspirazione si riduce.

Collegamenti

Sistema di scarico dell'aria in versione canalizzata (tubo non in dotazione)

Quando si installa la versione canalizzata, collegare la cappa al camino utilizzando un tubo flessibile o rigido Ø 120 mm, a discrezione dell'installatore.

- Rimuovere eventuali filtri a carbone (non in dotazione).

FUNZIONAMENTO

Selezionare la potenza della ventola desiderata utilizzando l'interruttore corrispondente. Utilizzare il commutatore luci per accendere o spegnere le luci.

Accensione del prodotto

Estrarre il filtro aspiratore. Il prodotto si avvia al livello di funzionamento della ventola selezionato.

Spegnimento del prodotto

Reinserire il filtro aspiratore.

PULIZIA E CURA

- Si raccomanda di far funzionare l'apparecchio prima della cottura.
- Si raccomanda di lasciare l'apparecchio in funzione per 15 minuti dopo la fine della cottura per eliminare completamente i vapori e gli odori di cottura.
- Il buon funzionamento della cappa è condizionato dalla regolarità delle operazioni di manutenzione. Questo deve essere fatto in particolare quando si usa la funzione dell'aria di ricircolo.
- Il filtro antigrasso cattura le particelle di grasso sospese nell'aria, ed è quindi soggetto a intasamento a seconda della frequenza di utilizzo dell'apparecchio.
- La cappa di aspirazione deve essere pulita regolarmente con acqua calda e senza detergenti corrosivi, al fine di proteggere il corpo principale dalla corrosione. Si raccomanda di pulire il prodotto almeno una volta al mese, in base alla frequenza di utilizzo.

Attenzione! On usare detergenti abrasivi o alcool, perché danneggiano il corpo dell'apparecchio.

Attenzione! Mantenere il motore e le altre parti di ricambio al riparo dall'acqua, poiché questa potrebbe danneggiare l'apparecchio.

Attenzione! Prima di pulire l'apparecchio, togliere sempre la corrente.

FILTRI ANTIGRASSO

Pulizia dei filtri antigrasso metallici autoportanti

- I filtri devono essere puliti ogni 2 mesi di funzionamento, o più frequentemente in caso di utilizzo particolarmente intenso, e possono essere lavati in lavastoviglie.
- Tirare i pannelli comfort per aprirli.
- Rimuovere i filtri uno per uno spingendoli verso il lato posteriore del gruppo cappa e tirando contemporaneamente verso il basso.
- Durante il lavaggio è necessario evitare qualsiasi tipo di piegatura dei filtri. Prima di reinserirli nella cappa, accertarsi che siano completamente asciutti. (Il colore della superficie del filtro può cambiare nel tempo, ma ciò non influisce sull'efficienza del filtro).
- Quando si inseriscono i filtri nella cappa, fare attenzione che siano montati in posizione corretta, con la maniglia rivolta verso l'esterno.
- Chiudere il pannello comfort.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se ci sono problemi durante il funzionamento, fare riferimento alla seguente tabella. Se non è possibile risolvere i problemi come indicato nella colonna **Soluzione**, contattare il proprio agente di vendita.


Problema	Soluzione
La cappa non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la cappa sia collegata alla rete elettrica. • Assicurarsi che il controllo della velocità del ventilatore sia impostato correttamente.
La cappa non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • La velocità del ventilatore non è impostata abbastanza alta. • Il filtro del grasso è sporco. • La cucina non è ventilata in modo sufficiente. • Se la cappa è impostata per il ricircolo, assicurarsi che i filtri di carbone non siano scaduti. • Se la cappa è impostata per l'aspirazione, assicurarsi che i condotti e le uscite non siano bloccati.
La cappa si è spenta durante il funzionamento.	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo di spegnimento di sicurezza è stato attivato. • Spegnerne il piano cottura e aspettare che il dispositivo si resett. • Notare che questo accadrà se la cappa è installata troppo in basso. • Se il fatto si ripete di frequente, verrà danneggiata.

RISPARMIO ENERGETICO

Al fine di ridurre l'impatto ambientale complessivo (ad es. il consumo energetico) del processo di cottura, assicurarsi che il prodotto sia installato come indicato nel manuale d'uso, mantenere il luogo di utilizzo ben ventilato.

DATI TECNICI

Tensione nominale	: 220 - 240 V~, 50 Hz
Potenza nominale in ingresso	: 122 W, 2 x 60 W Motore + 2 W Lampade
Tipo filtro/ dimensioni	: Filtro interno : 135 x 499 x 9 mm Filtro esterno : 204,5 x 499 x 9 mm
Classe di protezione	: II
Luce	: Moduli LED, ILCOS D codice: DBS-2/65-H-120/33 1 x 2 W, 110 - 240 V-
	Dimensione:



- Questa è una cappa per cucina.
- Il metodo di prova Erp è conforme a (EU) N. 65/2014, (EU) N. 66/2014.
- Si prega di fare riferimento al seguente sito web per informazioni tecniche dettagliate, o contattare il produttore per il documento tecnico:

www.ok-online.com

FOGLIO DATI PRODOTTO

Le informazioni contenute nella scheda tecnica del prodotto sono fornite conformemente al regolamento delegato **(UE) n. 65/2014** della Commissione che integra la direttiva 2010/30 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo all'etichettatura energetica dei forni e cappe da cucina per uso domestico.

Cappe da cucina domestiche

A	Marchio del fornitore	ok.	Unità
B	Numero identificativo del modello	OHO 6131-M	
C	Consumo energetico annuale (AEC_{hood})	60,9	kWh/a
D	Classe di efficienza energetica	C	--
E	Efficienza fluidodinamica (FDE_{hood})	9,8	--
F	Classe di efficienza fluidodinamica	E	--
G	Efficienza luminosa (LE_{hood})	50	lx/W
H	Classe di efficienza luminosa	A	--
I	Efficienza di filtraggio del grasso (GFE_{hood})	56,1	%
J	Efficienza di filtraggio del grasso (GFE_{hood}) classe	E	--
K	Flusso d'aria (in m ³ /h, e arrotondato alla cifra intera più vicina), alla velocità minima e massima in uso normale , intensivo o boost escluso	Min: 193,8 Max: 357,2	m ³ /h
L	Se disponibile, il flusso d'aria (in m ³ /h e arrotondato al numero intero più vicino), a intensivo o boost impostato	/	m ³ /h
M	Emissioni di potenza sonora ponderata A nell'aria (in dB arrotondati al numero intero più vicino), alla velocità minima e massima disponibile nell'uso normale	Min: 57 Max: 69	dB
N	Emissioni di potenza sonora ponderata A nell'aria (in dB arrotondati al numero intero più vicino), con impostazione intensiva o boost	/	dB
O	Consumo energetico in modalità off (P_o)	0,00	W
P	Consumo energetico in modalità standby (P_s)	/	W

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Informazioni sul prodotto fornite in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 66/2014 della Commissione che integra la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/125/CE per quanto riguarda i requisiti di progettazione ecologica di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico.

Cappe da cucina domestiche

a	Identificazione del modello	OHO 6131-M	Unità
b	Consumo energetico annuale (AEC_{hood})	60,9	kWh/a
c	Fattore di aumento temporale (f)	1,6	--
d	Efficienza fluidodinamica (FDE_{hood})	9,8	--
e	Indice di efficienza energetica (EEl_{hood})	84,1	--
f	Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza (Q_{BEP})	222,8	m ³ /h
g	Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (P_{BEP})	162	Pa
h	Flusso d'aria massimo (Q_{max})	Min: 203,6 Max: 387,6	m ³ /h
i	Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (W_{BEP})	101,8	W
j	Potenza nominale del sistema di illuminazione (W_L)	2,0	W
k	Illuminazione media del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (E_{middle})	100	lux
l	Consumo di energia misurato in modalità standby (P_s) in W	/	W
m	Consumo di energia misurato in modalità off (P_o)	0,00	W
n	Livello di potenza sonora (L_{WA})	Min: 57 Max: 69	dB

Per determinare la conformità con i requisiti di eco-progettazione, sono stati applicati i metodi di misurazione e i calcoli delle seguenti norme:

EN 61591:2020

EN 60704-1:2021

EN 60704-2-13:2021

EN 50564:2011

Nota:

- Al fine di ridurre l'impatto ambientale complessivo (ad es. l'uso di energia) del processo di cottura, considerare i seguenti aspetti.
- Installare la cappa in un posto adeguato dove ci sia una ventilazione efficiente.
- Pulire regolarmente la cappa per non bloccare le vie aeree.
- Ricordarsi di spegnere la luce della cappa dopo la cottura.
- Ricordarsi di spegnere la cappa dopo la cottura.

Informazioni per lo smontaggio

Non smontare l'apparecchio in un modo che non sia indicato nel manuale d'uso. L'apparecchio non può essere smontato dall'utente. A fine vita, l'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Controllare con le autorità locali o procurare una consulenza sul riciclo.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!


Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von **ok.** entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf.

Wichtige Sicherheitsanweisungen. BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.

Jegliche Demontage, Installation und Austausch sollte nur von einer autorisierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

1. Bezüglich der Einzelheiten über die Methode und die Häufigkeit der Reinigung, den Abschnitt Pflege und Wartung in der Bedienungsanleitung beachten.
2. In Bezug auf die Informationen darüber, wie das Gerät befestigt werden soll, beachten Sie bitte den Abschnitt **“Montageanleitung”** in dieser Bedienungsanleitung.
3. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
6. **Warnung:** Die Nichtverwendung der Schrauben oder Befestigungsvorrichtungen gemäß dieser Anleitung kann zu elektrischen Gefahren führen.

7. Es muss für ausreichende Belüftung des Raumes gesorgt werden, wenn die Dunstabzugshaube gleichzeitig mit Geräten betrieben wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.
8. Es besteht Feuergefahr, wenn die Reinigung nicht nach den Angaben in dieser Bedienungsanleitung ausgeführt wird.
9. Unter der Dunstabzugshaube darf nicht flambiert werden
10. **VORSICHT:** Berührbare Teile des Gerätes können heiß werden, es besteht Verbrennungsgefahr.
11. Die Abluft darf nicht in einen Schornstein geleitet werden, der für Abgase von Geräten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden, benutzt wird.
12. Beachten Sie den Mindestabstand zwischen der Abstellfläche der Kochgefäße auf der Kochmulde und dem tiefsten Teil der Dunstabzugshaube. Wenn die Dunstabzugshaube über einem Gasherd angebracht ist, muß dieser Abstand mindestens 65 cm betragen. Wenn die Installationsanweisung für das Gasgerät einen größeren Abstand angibt, muß dieser berücksichtigt werden.
13. Bei der Ableitung der Abluft sind behördliche Vorschriften zu beachten.

14. Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und raumluftabhängige Feuerstätten, darf der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreiten.
15. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
16. Schauen Sie nicht direkt in die LEDs um Schäden an den Augen zu vermeiden.
17.  Die LED-Leuchten dürfen nicht durch unqualifizierte Personen ersetzt werden. Die Lichtquelle in diesem Produkt kann nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn die LED-Beleuchtung ausfällt.
18. Die Lichtquelle muss am Ende der Nutzungsdauer des Produkts entfernt werden, wobei die Sortierung und das Recycling getrennt erfolgen.
19. Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

20. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie die Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.
21. Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
22. Raumluftabhängige Feuerstätten (z.B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter) beziehen Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum und führen die Abgase durch eine Abgasanlage (z.B. Kamin) ins Freie. In Verbindung mit einer eingeschalteten Dunstabzugshaube wird der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft entzogen - ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase aus dem Kamin oder Abzugsschacht werden in die Wohnräume zurückgesaugt. Ein gefahrloser Betrieb ist nur dann möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreitet. Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z.B. in Türen, Fenstern, in Verbindung mit einem Zuluft- / Abluftmuerkasten oder durch andere technische Maßnahmen, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann.
23. Bei nicht vorschriftsmäßiger Reinigung besteht Brandgefahr.
24. Es dürfen keine offenen Flammen unter dem Dunstabzug aufgestellt bzw. erzeugt werden (z.B. durch flambieren).
25. **ACHTUNG:** Zugängliche Komponenten und Oberflächen können während der Benutzung heiß werden.
26. Geltende gesetzliche Bestimmungen bzgl. der Luftableitung sind einzuhalten.
27. Trenneinrichtungen sind entsprechend den geltenden Verdrahtungsvorschriften in die feste Verdrahtung zu integrieren.
28. Um das Gerät nach der Installation leicht vom Stromnetz trennen zu können, muss der Netzstecker leicht zugänglich sein, es sei denn, dass das Gerät über eine den Verdrahtungsregeln entsprechende Trenneinrichtung verfügt.
29. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Abzug von Kochdunst bestimmt. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, nur in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen verwenden.
30. Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
31. Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
32. Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
33. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
34. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
35. Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert.
36. **Wichtig!** Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass sich das Produkt in einem einwandfreien funktionsfähigen Zustand befindet. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder wenn der Verdacht besteht, dass es defekt ist.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im trockenen Innenbereich vorgesehen. Die Dunstabzugshaube kann sowohl im Umluft- als auch im Abluftbetrieb verwendet werden. Jegliche anderweitige Verwendung ist unsachgemäß, kann zu Verletzungen führen und hat den Ausschluss der Haftung des Herstellers zur Folge. Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert.

Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, Sachschaden, oder Verletzung von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

BEDIENELEMENTE UND KOMPONENTEN

- A. Bedienfeld
1. Lichtschalter, ein/aus
 2. Gebläsestufe I O II
- B. Filterauszug



Netzkabel mit Netzstecker (nicht abgebildet)

Lieferumfang

Montagematerial:

- 1 x V-flap Ø120
- 1 x L-förmige Halterung zur Schrankmontage
- 2 x L-förmige Halterung zur Wandmontage
- 2 x Schrauben (M4*10)
- 2 x Schrauben (ST3*12)
- 6 x Schrauben (M4*35)
- 6 x Unterlegscheiben (Ø4*20*1)
- 4 x Schrauben (ST4*30mm)
- 4 x Dübel

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder sollten Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle.
- Reinigen Sie das Produkt nach dem Auspacken; siehe Abschnitt **Reinigung und Pflege**.



MONTAGEANLEITUNG

Beachten Sie die Abmessungen der Dunstabzugshaube. Beachten Sie, dass die Steckdose so platziert sein muss, dass sie später vom Schacht verdeckt wird, da das Netzkabel nicht außerhalb des Schachtes verlegt werden kann.

Der Mindestabstand zwischen der Kochfläche und der Dunstabzugshaube beträgt 65 cm (25,6 Zoll). Beachten Sie in jedem Fall die Angaben des Herstellers der Kochfläche.



Vorsicht! Achten Sie beim Schneiden oder Bohren in die Wand oder Decke darauf, dass keine elektrischen Leitungen oder andere versteckte Versorgungseinrichtungen beschädigt werden.

Option A

Wandmontage

1. Befestigen Sie die L-Winkel mit zwei Schrauben (4 mm x 10 mm) an der Oberseite der Haube.
Die Dunstabzugshaube wird mit 4 Schrauben (4 mm x 30 mm) und Dübeln an der Wand montiert.
Befestigen Sie die Dunstabzugshaube mit 2 Schrauben (4 mm x 30 mm) und Dübeln an der Rückseite der Dunstabzugshaube. Anschließend befestigen Sie die Dunstabzugshaube mit 2 Schrauben (4 mm x 30 mm) und Dübeln mit den L-Winkeln an der Wand.
2. Befestigen Sie den Auslass an der Dunstabzugshaube.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Option B

Schrankmontage

1. Befestigen Sie den Auslass an der Dunstabzugshaube.
Befestigen Sie die Dunstabzugshaube mit 6 Schrauben (4 x 35 mm) und Unterlegscheiben am Schrank.
2. Wenn zwischen der Wand und der Dunstabzugshaube ein Spalt vorhanden ist, können Sie das L-Profil mit zwei Schrauben (3 x 12 mm) an der Unterseite der Dunstabzugshaube befestigen.
Die Montage des L-Profiles ist optional.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose



Vorsicht!

Die Dunstabzugshaube darf nicht an Schornsteine angeschlossen werden, in denen andere Geräte installiert sind, die mit einer anderen Energiequelle als Strom betrieben werden (Warmwasserbereiter, Kochherde (Herd/Gas) usw.).

Absaugmodus

Es gibt zwei Entlüftungsarten, Abluft- und Umluftbetrieb, vor der Installation sollte eine davon gewählt werden.

- A. Beim Abluftbetrieb wird die Luft über einen Abluftschlauch (nicht im Lieferumfang) aus dem Haus abgeleitet.
- B. Umluftbetrieb, die Luft wird gereinigt und verbleibt im Innenraum.

Hinweis

Umluftbetrieb: - Der Schrank benötigt eine Entlüftung.

- die immer mit einem Aktivkohlefilter (nicht im Lieferumfang) ausgestattet ist.
- Wenn der Aktivkohlefilter (nicht im Lieferumfang) eingesetzt ist, wird die Saugleistung verringert.

Anschlüsse

Abluftsystem in Kanalausführung (Abluftschlauch nicht im Lieferumfang)

Bei der Installation der Kanalausführung muss die Dunstabzugshaube mit einem flexiblen oder starren Abluftschlauch Ø 120 mm an den Schornstein angeschlossen werden. Die Wahl des Anschlusses bleibt dem Installateur überlassen.

- Eventuell vorhandene Aktivkohlefilter (nicht im Lieferumfang) entfernen.

BEDIENUNG

Wählen Sie die gewünschte Gebläsestärke mit dem entsprechendem Schalter. Benutzen Sie den Lichtschalter um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

Produkt einschalten

Den Filterauszug ausziehen. Das Produkt startet in der gewählten Lüfterstufe.

Produkt ausschalten

Den Filterauszug bis zum Anschlag einschieben.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube vor dem Kochen einzuschalten.
- Es wird empfohlen, die Abzugshaube bis zu 15 Minuten nach Beendigung des Kochvorgangs eingeschaltet zu lassen, um alle Dämpfe und Gerüche vollständig zu entfernen.
- Der einwandfreie Betrieb der Dunstabzugshaube hängt von einer regelmäßigen Wartung und Pflege ab. Dies gilt im Falle des Umluftbetriebs insbesondere für den Aktivkohlefilter.
- Der Fettfilter fängt in der Luft schwebende Fettpartikel auf, welche den Filter, je nach Häufigkeit des Gebrauchs der Abzugshaube, verstopfen. Eine regelmäßige Reinigung ist daher zwingend notwendig.
- Die Abzugshaube muss regelmäßig mit heißem Wasser und nicht-ätzenden Reinigungsmitteln gereinigt werden, um das Gehäuse über einen langen Zeitraum hinweg vor Korrosion zu schützen. Es wird empfohlen, das Produkt mindestens einmal im Monat, ggf. auch öfter, je nach Art und Häufigkeit der Nutzung, zu reinigen.
Achtung! Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Alkohol, da diese Mittel das Gehäuse beschädigen.
Achtung! Verhindern Sie, dass Wasser an den Motor oder andere Teile gelangt, da dies die Abzugshaube beschädigen könnte.
Achtung! Vergessen Sie nicht, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.

FETTFILTER

Reinigung der freitragenden Metall-Fettfilter

- Die Filter müssen alle 2 Betriebsmonate oder bei besonders starker Beanspruchung häufiger gereinigt werden und sind für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Ziehen Sie an den Komfortblenden, um sie zu öffnen.
- Nehmen Sie die Filter einzeln heraus, indem Sie sie zur Rückseite der Dunstabzugshaube schieben und gleichzeitig nach unten ziehen.
- Beim Waschen der Filter ist darauf zu achten, dass sie nicht geknickt werden. Bevor Sie sie wieder in die Haube einsetzen, vergewissern Sie sich, dass sie vollständig trocken sind. (Die Farbe der Filteroberfläche kann sich im Laufe der Zeit verändern, dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Filterleistung).
- Achten Sie beim Einsetzen der Filter in die Haube darauf, dass sie in der richtigen Position, mit dem Griff nach außen, montiert werden.
- Schließen Sie die Komfortblende.

FEHLERBEHEBUNG

Sollte es während des Betriebs zu Störungen kommen, beachten Sie die nachfolgende Tabelle. Sollten die Probleme wie unter **Behebung** angegeben nicht abgestellt werden können, wenden Sie sich an Ihren Händler.


Problem	Behebung
Die Dunstabzugshaube startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, ob die Dunstabzugshaube an das Stromnetz angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob der Lüfter richtig eingestellt ist.
Die Dunstabzugshaube zieht nicht richtig ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lüftereinstellung ist nicht hoch genug. • Der Fettfilter ist schmutzig. • Die Küche ist nicht ausreichend belüftet. • Wenn die Dunstabzugshaube auf Umluft gestellt ist, vergewissern Sie sich, dass die Aktivkohlefilter noch intakt sind. • Wenn die Abzugshaube auf Abluft gestellt ist, vergewissern Sie sich, dass die Rohre und Öffnungen nicht blockiert sind.
Die Dunstabzugshaube hat sich plötzlich während des Betriebes selbst abgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Sicherungsautomat hat ausgelöst. • Schalten Sie das Kochfeld ab und warten Sie, ob das Gerät wieder anläuft. • Bedenken Sie, dass dies auftreten kann, wenn Sie den Mindestabstand zum Kochfeld unterschritten haben. • Wenn es häufiger geschieht, könnte das Gerät beschädigt sein.

ENERGIE EINSPAREN

Um die Umwelteinwirkungen des Kochvorgangs (z.B. Energieverbrauch) zu reduzieren, muss das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung installiert werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	: 220 - 240 V-, 50 Hz
Nennleistung	: 122 W, 2 x 60 W Motor + 2 W Lampe
Filtertyp-/abmessungen	Innerfilter : 135 x 499 x 9 mm
	Aussenfilter : 204,5 x 499 x 9 mm
Schutzklasse	: II
Leuchte	: LED Modul, ILCOS D code: DBS-2/65-H-120/33
	1 x 2 W, 110 - 240 V-



- Dies ist eine Dunstabzugshaube.
- Der Erp-Test wurde anhand (EU) Nr. 65/2014, (EU) Nr. 66/2014 durchgeführt.
- Siehe Website unten für detaillierte technische Informationen oder bitten Sie den Händler um ein technisches Datenblatt. **www.ok-online.com**

PRODUKTDATENBLATT

Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und -Dunstabzugshauben.

Dunstabzugshauben

A	Warenzeichen des Lieferanten	ok.	Einheit
B	Modellkennung	OHO 6131-M	
C	Jährliche Energieverbrauch (AEC_{hood})	60,9	kWh/a
D	Energieeffizienzklasse	C	--
E	Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	9,8	--
F	Fluiddynamische Effizienzklasse	E	--
G	Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	50	lx/W
H	Beleuchtungseffizienzklasse	A	--
I	Fettabscheidegrad (GFE_{hood})	56,1	%
J	Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE_{hood})	E	--
K	Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	Min: 193,8 Max: 357,2	m ³ /h
L	Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	/	m ³ /h
M	A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	Min: 57 Max: 69	dB
N	A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	/	dB
O	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	0,00	W
P	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	/	W

ANGABEN ZUM PRODUKT

Die Angaben zum Produkt erfolgten nach der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbacköfen, Kochmulden und Dunstabzugshauben.

Dunstabzugshauben

a	Modellkennung	OHO 6131-M	Einheit
b	Jährliche Energieverbrauch (AEC_{hood})	60,9	kWh/a
c	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,6	--
d	Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	9,8	--
e	Energieeffizienzindex (EEl_{hood})	84,1	--
f	Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q_{BEP})	222,8	m ³ /h
g	Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P_{BEP})	162	Pa
h	Maximaler Luftstrom (Q_{MAX})	Min: 203,6 Max: 387,6	m ³ /h
i	Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W_{BEP})	101,8	W
j	Nennleistung des Beleuchtungssystems (W_L)	2,0	W
k	Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche (E_{middle})	100	lux
l	Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	/	W
m	Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	0,00	W
n	Schallleistungspegel (L_{WA})	Min: 57 Max: 69	dB

Zur Ermittlung der Konformität mit den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung wurden Messmethoden und Berechnungen im Sinne folgender Normen angewandt:

EN 61591:2020
EN 60704-1:2021
EN 60704-2-13:2017
EN 50564:2011

Hinweis:

- Im Folgenden wird veranschaulicht, wie man die durch den Kochvorgang hervorgerufenen Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren kann (z. B. Energieverbrauch).
- Installieren Sie die Dunstabzugshaube an einem geeigneten Ort mit wirksamer Belüftung.
- Reinigen Sie die Dunstabzugshaube regelmäßig, sodass der Luftstrom nicht blockiert wird.
- Vergessen Sie nicht, nach dem Kochen das Licht der Dunstabzugshaube ausschalten.
- Vergessen Sie nicht, nach dem Kochen die Dunstabzugshaube ausschalten.

Hinweise zur Demontage

Demontieren Sie das Gerät nicht gemäß einer Methode, die nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung erwähnt wird. Das Gerät darf nicht vom Benutzer demontiert werden. Am Ende seiner Nutzlebensdauer darf das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden! Adressen zum Recycling erhalten Sie bei der zuständigen Behörde an Ihrem Standort.



CONGRATULATIONS!

Thank you for your purchase of an **ok.** product. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Important safety instructions. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

All the dismantling, installation, replacement should be operated by an electrician and professional.

1. Regarding the details about the method and frequency of cleaning, please refer to Cleaning and Care section in the instruction manual.
2. Regarding the information about how the appliance is to be fixed to its support, please refer to chapter **Installation instructions** in this manual.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have received instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. Children shall not play with the appliance.
5. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
6. **Warning:** Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.
7. There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.

8. There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.
9. Do not flambé beneath the range hood.
10. **CAUTION:** Accessible parts may become hot during usage.
11. The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
12. When the range hood is located above a gas appliance, this distance shall be at least 65 cm. Always observe given requirements of the appliance below the range hood.
13. Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
14. When the range hood and appliances supplied with energy other than electricity are simultaneously in operation, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa.
15. A damaged power cord may only be replaced by the authorised service agent in order to avoid hazards.
16. Do not look directly into the LEDs to avoid damage to the eyes.
17.  The LED lights shall not be replaced by unqualified persons. The light source in this product can only be replaced by qualified professionals. Please contact after-sales service if the light source fails.

18. The light source shall be removed at the end of the product's useful life, with sorting and recycling done separately.

19. Follow the instructions in the chapter **Cleaning and care.**


20. Read this user manual thoroughly before first use and pass it on with the product. Pay attention to the warnings on the product and in this user manual. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment.
21. Use the product only for its intended purpose and with recommended accessories and components. Improper use or wrong operation may lead to hazards.
22. Room air dependent fireplaces (e.g., gas, oil, wood, or coal fired heaters, instantaneous water heaters, water heaters) draw combustion air from the installation room and discharge the exhaust gases through an exhaust system (e.g., fireplace). In conjunction with an activated cooker hood, the kitchen and the adjacent rooms are deprived of room air - without sufficient supply air creates a negative pressure. Toxic gases from the chimney or exhaust duct are sucked back into the living rooms. Safe operation is only possible if the negative pressure in the room of the fireplace does not exceed 4 Pa (0.04 mbar). This can be achieved if by non-closable openings, e.g. doors, windows, in conjunction with a supply air / exhaust wall box or by other technical means that can supply air needed for combustion.
23. There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.
24. Do not place or create any open flame beneath the range hood (e.g. flaming food).
25. **CAUTION:** Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.
26. Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
27. The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
28. Ensure the possibility of disconnecting the product from the supply after installation by having the plug accessible, unless the appliance incorporates an adequate switch complying with wiring rules.
29. This product is only intended for extracting cooking fumes. Only use the appliance according to these instructions in order to avoid hazardous situations.
30. Never leave the product unsupervised while it is switched on.
31. Never immerse electrical parts of the product in water or any other fluid during cleaning or operation. Never hold the product under running water.
32. Do not under any circumstances attempt (e.g. damaged power cord, product has been dropped, etc.) to repair the product yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised service agent.
33. The mains voltage must match the information on the rating label of the product.
34. Use this product in dry indoor areas only and never outdoors.
35. This product is not intended for commercial use. It is designed for household use only.
36. **Important!** Check to ensure that the product is in a serviceable condition before use. The product shall not be used if it shows any signs of damage or it's suspected to be defect.

INTENDED USE

This product is only suitable for indoor use in dry areas. The extractor hood can be used both in extraction mode and convection mode. Any other use is improper and can lead to injuries and results in exclusion of liability for the manufacturer. This product is not for commercial use. It is only designed for household use. Imtron GmbH assumes no liability for damage to the product, for property damage or for personal injury due to careless or improper usage of the product, or usage of the product which does not meet the manufacturer's specified purpose.

CONTROLS AND COMPONENTS

- A. Control panel
 1. Light switch, on/off
 2. Fan level I O II
- B. Filter extractor



Power cable with power plug (not shown)

Delivery content

Installation material set:

- 1 x V-flap Ø120
- 1 x L-shaped bracket for Cabinet Mounting
- 2 x L-shaped bracket for Wall Mounting
- 2 x Screws (M4*10)
- 2 x Screws (ST3*12)
- 6 x Screws (M4*35)
- 6 x Washer (Ø4*20*1)
- 4 x Screws (ST4*30mm)
- 4 x Dowels

BEFORE FIRST TIME USE

- Remove the product and accessories carefully from the original packaging. It is recommended to keep the original packaging for storage. If you wish to dispose of the original packaging, please observe applicable legal provisions. Should you have any questions regarding proper disposal, contact your local waste management center.
- Inspect the delivery contents for completeness and damages. Should the delivery contents be incomplete or damaged, contact your sales outlet immediately.
- After unpacking, please refer to chapter **Cleaning and care**.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Observe the dimensions of the cooker hood. Make sure that the socket outlet is located so that it is covered by the duct, as the power cord cannot be placed outside the duct.

The cooker hood should be placed at a distance of 65 cm (25.6 inch) from the cooking surface for the best effect. In any case observe the information given by the manufacturer of the cooking surface.



Caution! When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring or other hidden utilities.

Option A Wall Mounting

1. Install the L-shaped brackets on the top of the hood with two screws (4 mm x 10 mm).
The cooker hood is wall mounted with 4 screws (4 mm x 30 mm) and wall plugs. Mount the cooker hood on the wall on the back of the cooker hood with 2 screws (4 mm x 30 mm) and wall plugs. Then fix the cooker hood on the wall with 2 screws (4 mm x 30 mm) and wall plugs through the small L-shaped bracket.
2. Fix the outlet onto the cooker hood.
3. Insert the power plug into the mains socket.

Option B Cabinet Mounting

1. Fix the outlet onto the cooker hood.
Mount the cooker hood on the cabinet with 6 screws (4 x 35 mm) and flat washers.
2. If there is gap between the wall and the cooker hood, you may install the L-shaped profile on the bottom of the hood with two screws (3 x 12 mm).
The installation of the L-shaped bracket is optional.
3. Insert the power plug into the mains socket.



Caution! The cooker hood must not be installed and connected to flues where other appliances are installed and which run off other energy supplied different to electricity (water heater boiled cookers (range/a gas) etc.).

Exhaust mode

Here two exhaust modes, extraction-air mode and recirculation mode, before installing should be select one of them.

- A.** Extraction-air mode, the air is discharged out of the house by a Pipe (not supplied).
- B.** Recirculation mode, the air is purified and discharged into the house.

Note

Recirculation mode: - the cabinet needs an air vent.

- always be with activated carbon filter (not supplied)
- when activated carbon filter (not supplied) attached, the suction power will be lowered.

Connections**Ducted version air exhaust system (pipe not supplied)**

When installing the ducted version, connect the hood to the chimney using either a flexible or rigid pipe Ø 120 mm, the choice of which is left to the installer.

- Remove possible charcoal filters (not supplied).

OPERATION

Select the desired fan power by using the corresponding switch. Use the light switch to turn the light on or off.

Turn on the product

Pull out the filter extractor. The product starts at the selected fan level.

Turn off the product

Push back the filter extractor.

CLEANING AND CARE

- It is recommended to operate the appliance prior to cooking.
- It is recommended to leave the appliance in operation for 15 minutes after cooking is terminated in order to completely eliminate cooking vapours and odours.
- The proper function of the cooker hood is conditioned by the regularity of the maintenance operations. This is especially the case when using the recirculation air operation.
- The anti-grease filter captures the grease particles suspended in the air, and is therefore subject to clogging according to the frequency of the use of the appliance.
- The cooker hood must be cleaned on a regular basis with hot water and a non corrosive detergent, in order to protect the main body from corrosion. It is recommended to clean the product at least every month, depending on the frequency of usage.

Attention! Do not use abrasive detergents or alcohol as it will damage the body.

Attention! Keep the motor and other spare parts free from water, as this will cause damage to the appliance.

Attention! Before cleaning the appliance always cut off the power.

GREASE FILTERS

Cleaning metal self-supporting grease filters

- The filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher.
- Pull the comfort panels to open them.
- Remove the filters one by one pushing them towards the back side of the hood unit and simultaneously pulling downwards.
- Any kind of bending of the filters has to be avoided when washing them. Before fitting them again into the hood make sure that they are completely dry. (The color of the filter surface may change throughout the time but this has no influence to the filter efficiency).
- When fitting the filters into the hood pay attention that they are mounted in correct position the handle facing outwards.
- Close the comfort panel.

TROUBLESHOOTING

If there are any problems during operation, please refer to the following table. If the problems cannot be solved as indicated under **Solution**, please contact your sales agent.

Problem	Solution
The cooker hood does not start.	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the hood is connected to the electricity supply. • Make sure that the fan speed control is set properly.
The cooker hood is not working.	<ul style="list-style-type: none"> • The fan speed is not set high enough. • The grease filter is dirty. • The kitchen is not ventilated well enough. • If the hood is set for recirculation, ensure that the carbon filters have not expired. • If the hood is set for extraction, ensure that the ducting and outlets are not blocked.
The cooker hood has switched off during operation.	<ul style="list-style-type: none"> • The safety cut-out device has been activated. • Turn off the hob and then wait for the device to reset. • Note that if you have installed your cooker hood too low, this will happen. • If it happens frequently, it will be damaged.

ENERGY SAVING

In order to reduce the total environmental impact (e.g. energy use) of the cooking process, please be sure your product is installed according to the user manual, and that the operation place is properly ventilated.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	: 220 - 240 V~, 50 Hz
Rated power input	: 122 W, 2 x 60 W Motor + 2 W Lamp
Filter type/ dimension	: inner filter : 135 x 499 x 9 mm outer filter : 204.5 x 499 x 9 mm
Protection class	: II
Light	: LED modules, ILCOS D code: DBS-2/65-H-120/33 1 x 2 W, 110 - 240 V~

Dimensions:



- This is a Cookerhood.
- The Erp test method is according to (EU) No 65/2014, (EU) No 66/2014.
- Please refer to below website for detail technical information, or contact the manufacturer for technical document: www.ok-online.com

PRODUCT FICHE

The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation **(EU) No 65/2014** supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU with regard to energy labelling of household ovens and range hoods.

Domestic range hoods

A	Supplier's trade mark	ok.	Unit
B	Model identifier	OHO 6131-M	
C	Annual Energy Consumption (AEC_{hood})	60.9	kWh/a
D	Energy Efficiency class	C	--
E	Fluid Dynamic Efficiency (FDE_{hood})	9.8	--
F	Fluid Dynamic Efficiency class	E	--
G	Lighting Efficiency (LE_{hood})	50	lx/W
H	Lighting Efficiency class	A	--
I	Grease Filtering Efficiency (GFE_{hood})	56.1	%
J	Grease Filtering Efficiency (GFE_{hood}) class	E	--
K	Air flow (in m ³ /h, and rounded to the nearest integer), at minimum and maximum speed in normal use , intensive or boost excluded	Min: 193,8 Max: 357.2	m ³ /h
L	If available, the air flow (in m ³ /h and rounded to the nearest integer), at intensive or boost set	/	m ³ /h
M	Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB rounded to the nearest integer), at minimum and maximum speed available in normal use	Min: 57 Max: 69	dB
N	Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB rounded to the nearest integer), at intensive or boost setting	/	dB
O	Power consumption in off mode (P_o)	0.00	W
P	Power consumption in standby mode (P_s)	/	W

PRODUCT INFORMATION

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco design requirements for household ovens, hobs and range hoods.

Domestic range hoods

a	Model identification	OHO 6131-M	Unit
b	Annual Energy Consumption (AEC_{hood})	60.9	kWh/a
c	Time increase factor (f)	1.6	--
d	Fluid Dynamic Efficiency (FDE_{hood})	9.8	--
e	Energy Efficiency Index (EEI_{hood})	84.1	--
f	Measured air flow rate at best efficiency point (Q_{BEP})	222.8	m ³ /h
g	Measured air pressure at best efficiency point (P_{BEP})	162	Pa
h	Maximum air flow (Q_{max})	Min: 203.6 Max: 387.6	m ³ /h
i	Measured air pressure at best efficiency point (W_{BEP})	101.8	W
j	Nominal power of the lighting system (W_L)	2.0	W
k	Average illumination of the lighting system on the cooking surface (E_{middle})	100	lux
l	Measured power consumption in standby mode (P_s) in W	/	W
m	Measured power consumption off mode (P_o)	0.00	W
n	Sound power level (L_{WA})	Min: 57 Max: 69	dB

In order to determine compliance with the eco design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied:

EN 61591:2020

EN 60704-1:2021

EN 60704-2-13:2017

EN 50564:2011

Note:

- The following shows how to reduce total environmental impact (e.g. energy use) of the cooking process).
- Install the cooker hood in a proper place where there is efficient ventilation.
- Clean the cooker hood regularly so as not to block the airway.
- Remember to switch off the cooker hood light after cooking.
- Remember to switch off the cooker hood after cooking.

Information for dismantling

Do not dismantle the appliance in a way which is not shown in the user manual. The appliance could not be dismantled by user. At the end of life, the appliance should not be disposed of with household waste. Check with you Local Authority or retainer for recycling advice.