


PHILIPS

HD928X



Bedienungsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtig!	4
Einführung	8
Allgemeine Beschreibung	8
Vor dem ersten Gebrauch	10
Die NutriU-App	10
Sprachsteuerung	11
Für den Gebrauch vorbereiten	11
Das Gerät benutzen	12
Grillzeiten-Tabelle	12
Garen mit dem Airfryer	13
Auswählen des Warmhaltemodus	17
Garen mit einer Voreinstellung	18
Wechseln zu einer anderen Voreinstellung	19
Starten eines Rezepts aus der NutriU App	20
Zubereiten von hausgemachten Pommes frites	21
Pflege	22
Reinigungstabelle	23
Aufbewahrung	23
Recycling	24
Konformitätserklärung	24
Garantie und Support	24
Softwareaktualisierungen	24
Gerätekompatibilität	25
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	25
Fehlerbehebung	25

Wichtig!

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Achtung!

- Geben Sie die zu bratenden Zutaten in den Korb, damit sie nicht mit den Heizelementen in Kontakt kommen.
- Lufteinlass und Luftaustrittsöffnungen müssen unbedeckt bleiben, während das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl, da sonst Brandgefahr besteht.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, um Stromschläge zu vermeiden.
- Befüllen Sie den Korb nie über den angegebenen Maximalpegel.
- Berühren Sie nie die Innenseite des Geräts, während es in Betrieb ist.
- Stellen Sie jederzeit sicher, dass sich auf dem Heizelement keine Gegenstände oder Lebensmittel befinden.

Achtung

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen

oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der Nähe heißer Flächen verläuft.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Achten Sie stets darauf, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einer Wand oder angelehnt an andere Geräte auf. Achten Sie darauf, dass hinter dem Gerät und seitlich davon mindestens 10 cm Platz ist. Über dem Gerät muss ein Abstand von mindestens 10 cm eingehalten werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Während des Heißluftgarens tritt heißer Dampf aus den Luftaustrittsöffnungen aus. Halten Sie Hände und Gesicht in sicherer Entfernung vom Dampf und den Luftaustrittsöffnungen. Achten Sie zudem auf heißen Dampf und heiße Luft, wenn Sie die Pfanne aus dem Gerät nehmen.
- Die zugänglichen Oberflächen können während des Betriebs heiß werden.
- Die Pfanne, der Korb und die Zubehörteile im Inneren des Airfryer werden während des Gebrauchs heiß. Gehen Sie deshalb vorsichtig mit diesen Teilen um.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen heißen Gas- oder Elektroherd jeglicher Art, elektrische Kochplatten oder in den beheizten Ofen.



- Verwenden Sie keine leichten Zutaten und kein Backpapier im Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von brennbaren Materialien auf, wie z. B. Tischdecken oder Vorhängen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie sofort den Stecker, wenn dunkler Rauch aus dem Gerät austritt. Warten Sie, bis die Rauchentwicklung abgeklungen ist, bevor Sie die Pfanne aus dem Gerät nehmen.
- Lagerung von Kartoffeln: Die Temperatur sollte für die gelagerte Kartoffelsorte passend sein und über 6 °C liegen, um der Gefahr von Acrylamidaufnahme über die fertigen Gerichte vorzubeugen.
- Trocknen Sie Ihre Hände sorgfältig ab, bevor Sie das Gerät anschließen oder das Bedienfeld betätigen.
- Dieses Gerät wurde speziell für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 40 °C entworfen.

Vorsicht

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in gewöhnlichen Haushalten vorgesehen. Es ist nicht für die Verwendung in Personalküchen von Geschäften, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen Arbeitsbereichen vorgesehen. Auch ist es nicht für den Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen oder anderen Gastgewerben bestimmt.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da andernfalls Ihre Garantie erlischt.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung für halbprofessionelle oder professionelle Zwecke oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. In diesem Fall lehnt Philips jegliche Haftung für entstandene Schäden ab.

- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, ebenen und waagerechten Unterlage.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen (ca. 30 Minuten), bevor Sie es anfassen oder reinigen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten, die in diesem Gerät zubereitet werden, goldbraun statt dunkel oder braun sind. Entfernen Sie verbrannte Reste. Frittieren Sie frische Kartoffeln bei höchstens 180 °C, um der Entwicklung von Acrylamid vorzubeugen.
- Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung des oberen Bereichs der Zubereitungskammer, und beachten Sie das heiße Heizelement und die Kante der Metallteile.
- Stellen Sie sicher, dass die Speisen im Airfryer immer vollständig gar sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit die Kontrolle über den Airfryer haben, auch wenn Sie das Gerät per Fernsteuerungsfunktion oder Startverzögerung verwenden.
- Bei der Zubereitung fetthaltiger Lebensmittel kann der Airfryer Rauch abgeben. Bei der Verwendung der Fernsteuerungsfunktion oder der Startverzögerung ist besondere Vorsicht geboten.
- Stellen Sie sicher, dass jeweils nur eine Person das Gerät per Fernsteuerungsfunktion bedient.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie leicht verderbliche Lebensmittel mit der Startverzögerungsfunktion zubereiten (es könnten sich Bakterien ansammeln).

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen hinsichtlich möglicher Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Automatische Abschaltung

Dieses Gerät ist mit einer automatischen Abschaltungsfunktion ausgestattet. Wenn innerhalb von 20 Minuten keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um das Gerät manuell auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren. Der Philips Airfryer ist der einzige Airfryer mit einzigartiger Rapid Air-Technologie, mit dem Sie Ihre Lieblingsspeisen mit wenig Öl und bis zu 90 % weniger Fett frittieren können.

Die Philips Rapid Air Heißlufttechnologie kocht Speisen gleichmäßig mit unserem Seestern-Design für perfekte Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Bissen.

Sie können nun auf den Punkt gegarte, frittierte Gerichte genießen – außen knusprig, innen zart. Frittieren, grillen, braten und backen – bereiten Sie eine Vielfalt an leckeren Gerichten auf gesunde, schnelle und einfache Art zu.


Rezeptideen und Informationen zum Airfryer finden Sie unter **www.philips.com/kitchen** oder in der kostenlosen NutriU App für iOS® oder Android™.

* Die NutriU App ist in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar.

In diesem Fall können Sie sich auf der Philips Website inspirieren lassen.

Allgemeine Beschreibung

- 1 Bedienfeld
 - A Taste zum Erhöhen der Temperatur
 - B Taste zum Verringern der Temperatur
 - C Menü-Taste
 - D Voreingestellte Menüs
 - E Ein-/Ausschalter
 - F Taste zum Erhöhen der Zeit
 - G Taste zum Verringern der Zeit
 - H Timer-Anzeige
 - I Bildschirm
 - J Temperaturanzeige
 - K WLAN-Anzeige
- 2 MAX-Markierung
- 3 Korb
- 4 Korbbriegelungstaste
- 5 Pfanne
- 6 Netzkabel
- 7 Luftauslässe
- 8 Lufteinlass



WLAN-Statusanzeige

Die WLAN-Anzeige  ist aus.	<ul style="list-style-type: none"> Entweder ist der Airfryer nicht mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden (bisher wurde noch kein WLAN eingerichtet) oder die Verbindung zu Ihrem WLAN-Heimnetzwerk wurde unterbrochen, weil sich z. B. der Router zu Hause geändert hat oder die Entfernung zwischen dem Airfryer und dem Router zu groß ist.
Die WLAN-Anzeige  ist ein.	<ul style="list-style-type: none"> Die Konfiguration mit der NutriU App ist abgeschlossen und der Airfryer ist mit dem WLAN-Heimnetzwerk verbunden.
Die WLAN-Anzeige  blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> Der Airfryer befindet sich während der WLAN-Einrichtung im "Einrichtungsmodus". Auf dem Display werden drei Striche angezeigt und die Tasten am Airfryer sind inaktiv. Wenn der Airfryer bereits verbunden war, kann die blinkende LED auch anzeigen, dass der Airfryer gerade eine Verbindung mit dem WLAN-Heimnetzwerk herstellt.
Die WLAN-Anzeige  blinkt mit langen Pausen.	<ul style="list-style-type: none"> Die WLAN-Funktion des Airfryers ist defekt. Sie können entweder den Airfryer ohne die Konnektivitätsfunktionen verwenden oder die Philips Service-Hotline anrufen bzw. sich an den Kundendienst in Ihrem Land wenden.

Vor dem ersten Gebrauch

- 1 Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- 2 Entfernen Sie gegebenenfalls sämtliche Aufkleber oder Etiketten vom Gerät.
- 3 Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung gründlich, wie im Reinigungskapitel angegeben.

Die NutriU-App

Der Philips Airfryer ist WLAN-fähig und ermöglicht die Verbindung mit der NutriU App, sodass Sie den Airfryer optimal nutzen können. In der App können Sie Ihre Lieblingsrezepte auswählen, sie an den Airfryer senden und diesen von Ihrem Smartphone/Tablet aus starten. Sie können den Garvorgang auf Ihrem Smartphone/Tablet von überall aus starten, überwachen und anpassen, selbst wenn Sie nicht zu Hause sind.

Verbinden des Airfryers mit der App

- 1 Stecken Sie den Stecker des Airfryers in die Steckdose.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone/Tablet in Reichweite Ihres WLAN-Heimnetzwerks befindet, bevor Sie mit der WLAN-Einrichtung beginnen.
- 3 Laden Sie die Philips NutriU App aus dem App Store oder unter www.philips.de/nutriu auf Ihr Smartphone/Tablet herunter, führen Sie die Registrierung durch und wählen Sie in Ihrem Profil unter "Meine Geräte" Ihren Airfryer aus.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Airfryer mit Ihrem WLAN zu verbinden und mit dem Smartphone/Tablet zu koppeln.
- 5 Wenn die WLAN-LED auf der Benutzeroberfläche des Airfryers durchgehend leuchtet, ist der Airfryer verbunden.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Airfryer mit einem WLAN-Netzwerk des Standards 802.11 b/g/n mit 2,4 GHz verbinden.
- Die WLAN-Einrichtung ist erforderlich, um den Airfryer mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk zu verbinden.
- Der Kopplungsvorgang ist erforderlich, um die NutriU App mit Ihrem Airfryer zu verbinden.
- Die WLAN-Einrichtung kann über die App oder durch Trennung der Stromversorgung des Airfryers abgebrochen werden.
- Sie können nur jeweils ein Smartphone/Tablet mit Ihrem Airfryer koppeln. Wenn ein zweiter Benutzer den Kopplungsvorgang startet, wird der erste Benutzer gelöscht und muss beim nächsten Garvorgang mit dem Airfryer erneut gekoppelt werden.
- Um den Kopplungsprozess zu starten, halten Sie die Taste mit dem Sie die Temperatur verringern können gedrückt und befolgen Sie die Anweisungen in der App oder starten Sie den Vorgang über die Einstellungen in der NutriU App.

Sprachsteuerung

- 1 NutriU App herunterladen.
- 2 Verbinden Sie die NutriU App mit Ihrem Airfryer.
- 3 Bestätigen Sie die Funktion "Per Fernbedienung kochen".
- 4 Verbinden Sie die NutriU App mit der App Ihres Sprachassistenten. Diese Verbindung kann direkt bei der Einführung oder später in den Einstellungen der NutriU App erfolgen. Falls Sie die Einstellung zur Aktivierung der Sprachsteuerung in NutriU nicht sehen, aktivieren Sie die Küche plus Fähigkeit über die App Ihres Sprachassistenten.

Hinweis


- Wenn Sie nicht über eine Sprachsteuerungs-App verfügen, laden Sie diese zuerst herunter, um Befehle an den Airfryer zu senden.
- Detaillierte Sprachbefehle sind in der Sprachsteuerungs-App verfügbar.

Für den Gebrauch vorbereiten

- 1 Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte, ebene und hitzebeständige Oberfläche.

Hinweis

- Legen Sie keine Gegenstände auf oder neben dem Gerät ab. Dies kann den Luftstrom stören und das Garergebnis beeinträchtigen.
- Stellen Sie das laufende Gerät nicht in der Nähe von Wänden oder unter Schränken und anderen Gegenständen auf, die durch den Dampf beschädigt werden können.
- Lassen Sie den Gummistecker in der Pfanne. Entfernen Sie ihn nicht vor dem Kochen.



Das Gerät benutzen

Grillzeiten-Tabelle

Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, die grundlegenden Einstellungen für die Lebensmittel auszuwählen, die Sie zubereiten möchten.



Hinweis

- Beachten Sie, dass es sich bei diesen Einstellungen nur um Empfehlungen handelt. Da Zutaten sich in ihrer Herkunft, Größe, Form und Marke unterscheiden, kann eine optimale Einstellung für Ihre Zutaten nicht garantiert werden.
- Bei der Zubereitung größerer Zutatenmengen (z. B. Pommes frites, Garnelen, Hähnchenschenkel, gefrorene Snacks) schütteln, wenden oder rühren Sie die Zutaten im Korb 2 bis 3 Mal, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

Inhaltsstoffe	Min./Max. Menge	Zeit (Min.)	Temperatur	Hinweis
Dünne gefrorene Pommes frites (7 x 7 mm)	200 – 800 g	14 – 31	180 °C/350 °F	• Dazwischen 2 bis 3 Mal schütteln, wenden oder umrühren
Hausgemachte Pommes frites (10 x 10 mm)	200 – 800 g	20 – 40	180 °C/350 °F	• Dazwischen 2 bis 3 Mal schütteln, wenden oder umrühren
Gefrorene Chicken Nuggets	200 – 600 g	9 – 20	200 °C/400 °F	• Nach der Hälfte der Zeit schütteln, wenden oder umrühren
Gefrorene Frühlingsrollen	200 – 600 g	9 – 20	200 °C/400 °F	• Nach der Hälfte der Zeit schütteln, wenden oder umrühren
Hamburger (ca. 150 g)	1 – 5 Stück	16 – 21	200 °C/400 °F	
Hackbraten	1200 g	55 – 60	150 °C/300 °F	• Backzubehör verwenden
Fleischkoteletts ohne Knochen (ca. 150 g)	1 – 4 Stück	15 – 20	200 °C/400 °F	• Nach der Hälfte der Zeit schütteln, wenden oder umrühren
Dünne Würstchen (ca. 50 g)	2 – 10 Stück	11 bis 15	200 °C/400 °F	• Nach der Hälfte der Zeit schütteln, wenden oder umrühren
Hähnchenunterkeulen (ca. 125 g)	2 – 8 Stück	17 – 27	180 °C/350 °F	• Nach der Hälfte der Zeit schütteln, wenden oder umrühren
Hähnchenbrust (ca. 160 g)	1 – 5 Stück	15 – 25	180 °C/350 °F	
Ganzes Hähnchen	1200 g	60 – 70	180 °C/350 °F	



Inhaltsstoffe	Min./Max. Menge	Zeit (Min.)	Temperatur	Hinweis
Ganzer Fisch (ca. 300 – 400 g)	1 – 2 Stück	20 – 25	200 °C/400 °F	
Fischfilet (ca. 200 g)	1 – 5 (1 Schicht)	25 – 32	160 °C/325 °F	
Gemischtes Gemüse (grob gehackt)	200 – 800 g	9 – 18	180 °C/350 °F	<ul style="list-style-type: none"> · Garzeit nach Geschmack einstellen · Nach der Hälfte der Zeit schütteln, wenden oder umrühren
Muffins (ca. 50 g)	1 – 9	13 – 15	180 °C/350 °F	<ul style="list-style-type: none"> · Muffinförmchen verwenden
Kuchen	500 g/18 oz	40 – 45	160 °C/325 °F	<ul style="list-style-type: none"> · Kuchenform verwenden
Vorgebackenes Toast/Brötchen (ca. 60 g)	1 – 6 Stück	6 – 8	200 °C/400 °F	
Hausgemachtes Brot	800 g	55 – 65	150 °C/300 °F	<ul style="list-style-type: none"> · Backzubehör verwenden · Die Form sollte so flach wie möglich sein, um zu verhindern, dass das Brot beim Aufgehen das Heizelement berührt.


Garen mit dem Airfryer

! Vorsicht

- Dieser Airfryer funktioniert mit Heißluft. Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl, Frittierfett oder anderen Flüssigkeiten.
- Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht. Verwenden Sie immer die Griffe. Berühren Sie die heiße Pfanne nur mit Ofenhandschuhen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Rauch entwickeln. Das ist normal.
- Das Vorheizen des Geräts ist nicht notwendig.

- 1 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.





- 2 Nehmen Sie die Pfanne mit dem Korb aus dem Gerät, indem Sie am Griff ziehen.



- 3 Geben Sie die Zutaten in den Korb.



Hinweis

- Der Airfryer kann viele verschiedene Zutaten zubereiten. Die richtigen Mengen und entsprechenden Garzeiten finden Sie in der Lebensmitteltabelle.
- Überschreiten Sie niemals die in der Lebensmitteltabelle angegebene Menge, und füllen Sie den Korb nie über die MAX-Markierung hinaus, da dies die Qualität des Endergebnisses beeinträchtigen kann.
- Wenn Sie unterschiedliche Zutaten gleichzeitig zubereiten möchten, prüfen Sie die empfohlene Garzeit für die jeweiligen Lebensmittel, bevor Sie den Garvorgang starten.




- 4 Setzen Sie den Korb mit der Pfanne wieder in den Airfryer ein.



Vorsicht



- **Verwenden Sie die Pfanne nie ohne den Korb.**
- **Berühren Sie die Pfanne oder den Korb während und einige Zeit nach der Verwendung nicht, da sie sehr heiß werden.**



- 5 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.



- 6 Drücken Sie die Taste zum Erhöhen oder Verringern der Temperatur, um die gewünschte Temperatur auszuwählen.



7 Drücken Sie die Taste zum Erhöhen oder Verringern der Zeit, um die gewünschte Garzeit auszuwählen.

8 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Garvorgang zu starten.


Hinweis

- Während des Garvorgangs werden Temperatur und Zeit abwechselnd angezeigt.
- Die letzte Minute des Garvorgangs wird in Sekunden heruntergezählt.
- Weitere Informationen mit grundlegenden Garestellungen für verschiedene Arten von Nahrungsmitteln finden Sie in der Lebensmitteltabelle.
- Wenn der Garvorgang gestartet wird und der Airfryer mit Ihrem Smartphone/ Tablet gekoppelt ist, können Sie die Garparameter auch in der NutriU App sehen, steuern und ändern.
- **Um die Temperatureinheit von Celsius auf Fahrenheit oder umgekehrt am Airfryer zu ändern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten zum Erhöhen und Verringern der Temperatur etwa 10 Sekunden lang.**


Tipp

- Wenn Sie während des Garens die Garzeit oder Temperatur ändern möchten, drücken Sie die entsprechende Taste zum Erhöhen oder Verringern der Zeit bzw. Temperatur.
- Um den Garvorgang zu pausieren, drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Um den Garvorgang fortzusetzen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut.
- Das Gerät befindet sich automatisch im Pausenmodus, wenn Sie die Pfanne und den Korb herausziehen. Der Garvorgang wird fortgesetzt, wenn die Pfanne und der Korb wieder in das Gerät eingesetzt werden.

Hinweis




- Wenn Sie die erforderliche Garzeit nicht innerhalb von 20 Minuten einstellen, schaltet sich das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch aus.
- Einige Zutaten müssen zur Hälfte der Garzeit geschüttelt oder gewendet werden (siehe Lebensmitteltabelle). Zum Schütteln der Zutaten ziehen Sie die Pfanne mit dem Korb heraus, stellen Sie sie auf eine hitzebeständige Arbeitsfläche, schieben Sie die Abdeckung der Korbentriegelungstaste in Richtung des Airfryers und drücken Sie diese, um den Korb zu entfernen. Schütteln Sie ihn über dem Spülbecken. Setzen Sie anschließend den Korb in die Pfanne ein, und schieben Sie beide zurück in das Gerät.
- Falls Sie die Zeitschaltuhr auf die Hälfte der Garzeit gestellt haben, und das Signal der Zeitschaltuhr ertönt, ist es an der Zeit, die Zutaten zu schütteln oder zu wenden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Zeitschaltuhr auf die verbliebene Garzeit erneut einstellen.



9 Wenn das Timer-Signal ertönt, ist die Garzeit abgelaufen.

Hinweis

- Sie können den Garvorgang manuell beenden. Drücken Sie dazu den Ein-/Ausschalter.




10 Ziehen Sie die Pfanne heraus, und überprüfen Sie, ob die Zutaten fertig gegart sind.

! Vorsicht

- Die Pfanne des Airfryers ist nach dem Kochen heiß. Stellen Sie die Pfanne immer auf eine hitzebeständige Oberfläche (z. B. Untersetzer usw.), wenn Sie sie aus dem Gerät nehmen.

Hinweis


- Wenn die Zutaten noch nicht fertig gegart sind, schieben Sie die Pfanne einfach am Griff zurück in den Airfryer, und stellen Sie die Zeitschaltuhr auf ein paar zusätzliche Minuten ein.



11 Um kleine Zutaten (z. B. Pommes frites) herauszunehmen, heben Sie den Korb aus der Pfanne, indem Sie zunächst die Abdeckung der Korbtriegelungstaste in Richtung des Airfryers schieben und die Taste nach unten drücken.

! Vorsicht

- Nach dem Garvorgang sind Pfanne, Korb, Innengehäuse und Zutaten heiß. Je nach Art der Zutaten im Airfryer kann Dampf aus der Pfanne austreten.



12 Leeren Sie den Inhalt des Korbs in eine Schüssel oder auf einen Teller. Nehmen Sie den Korb zum Entleeren immer aus der Pfanne, da sich heißes Öl unten in der Pfanne ansammeln kann.

Hinweis


- Um große oder zerbrechliche Zutaten aus dem Korb zu heben, verwenden Sie eine Zange.
- Überschüssiges Öl oder ausgeschmolzenes Fett von den Speisen sammelt sich am Boden der Pfanne.
- Je nach Art der gegarten Speisen sollten Sie überschüssiges Öl oder ausgeschmolzenes Fett nach jeder Portion oder vor dem Schütteln bzw. Wiedereinsetzen des Korbs in die Pfanne vorsichtig aus der Pfanne gießen. Legen Sie die Pfanne auf eine hitzebeständige Oberfläche. Tragen Sie Ofenhandschuhe zum Abgießen von überschüssigem Öl oder ausgeschmolzenem Fett. Setzen Sie den Korb wieder in die Pfanne ein.

Wenn Ihre Zutaten fertig sind, können Sie sofort weitere Zutaten im Airfryer zubereiten.


Hinweis

- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 12, um weitere Speisen im Airfryer zuzubereiten.

Auswählen des Warmhaltemodus



- 1 Drücken Sie die Menü-Taste, bis das Symbol "Warmhalten" blinkt.



- 2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Warmhaltemodus zu starten.

Hinweis

- Der Warmhalte-Timer ist auf 30 Minuten voreingestellt. Um die Warmhaltezeit zu ändern (1 bis 30 Minuten), drücken Sie die Taste zum Verringern der Zeit. Die Zeit wird automatisch bestätigt.
- Die Temperatur kann im Warmhaltemodus nicht geändert werden.

- 3 Um den Warmhaltemodus zu unterbrechen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter, um den Warmhaltemodus fortzusetzen.

- 4 Um den Warmhaltemodus zu beenden, halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt.

Tipp


- Wenn Speisen wie z. B. Pommes frites nach der Warmhaltezeit nicht mehr knusprig sind, verkürzen Sie die Warmhaltezeit, indem Sie das Gerät früher ausschalten. Alternativ können Sie sie 2 bis 3 Minuten lang bei einer Temperatur von 180 °C/350 °F nachgaren, bis sie wieder knusprig sind.

Hinweis

- Im Warmhaltemodus werden der Lüfter und das Heizelement im Inneren des Geräts gelegentlich eingeschaltet.
- Der Warmhaltemodus ist dazu gedacht, Ihr Gericht direkt nach der Zubereitung im Airfryer warm zu halten. Er ist nicht zum Aufwärmen geeignet.

Garen mit einer Voreinstellung

- 1 Befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 im Kapitel "Garen mit dem Airfryer".
- 2 Drücken Sie die Menü-Taste. Das Symbol für gefrorene Snacks blinkt. Drücken Sie die Menü-Taste, bis die gewünschte Voreinstellung blinkt.



- 3 Starten Sie den Garvorgang, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken.

Hinweis


- In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den Voreinstellungen.




Voreinstellung	Voreingestellte Zeit (Min.)	Voreingestellte Temperatur	Gewicht (max.)	Informationen
 Gefrorene Snacks aus Kartoffeln	31	180 °C/ 350 °F	800 g	<ul style="list-style-type: none"> • Gefrorene Snacks aus Kartoffeln wie gefrorene Pommes frites, Kartoffelecken, Curly Fries usw. • Dazwischen 2 bis 3 Mal schütteln, wenden oder umrühren

Voreinstellung	Voreingestellte Zeit (Min.)	Voreingestellte Temperatur	Gewicht (max.)	Informationen
 Frische Pommes	38	180 °C/ 350 °F	800 g	<ul style="list-style-type: none"> · Mehligkochende Kartoffeln verwenden · 10 x 10 mm dick geschnitten · 30 Minuten in Wasser einweichen, trocknen und dann 1/4 bis 1 EL Öl hinzufügen · Dazwischen 2 bis 3 Mal schütteln, wenden oder umrühren
 Hähnchenunterkeulen	27	180 °C/ 350 °F	1000 g	<ul style="list-style-type: none"> · Bis zu 8 Hähnchenunterkeulen · Dazwischen schütteln, wenden oder umrühren
 Ganzer Fisch, ca. 300 g	20	200 °C/ 400 °F	600 g	
 Kuchen	45	160 °C/ 325 °F	500 g/18 oz	<ul style="list-style-type: none"> · XL-Backzubehör verwenden (199 x 189 x 80 mm)
 Fleischkoteletts	20	200 °C/ 400 °F	600 g	<ul style="list-style-type: none"> · Bis zu 4 Fleischkoteletts ohne Knochen
 Gemischtes Gemüse	18	180 °C/ 350 °F	800 g	<ul style="list-style-type: none"> · Grob gehackt · XL-Backzubehör verwenden
 Warmhalten	30	80 °C/ 175 °F	N/V	<ul style="list-style-type: none"> · Temperatur kann nicht eingestellt werden


Wechseln zu einer anderen Voreinstellung




- 1 Halten Sie während des Garvorgangs den Ein-/Ausschalter gedrückt, um den Garvorgang zu beenden. Das Gerät befindet sich dann im Standby-Modus.



2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut, um das Gerät einzuschalten.



3 Drücken Sie die Menü-Taste, bis die gewünschte Voreinstellung blinkt.



4 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Garvorgang zu starten.

Starten eines Rezepts aus der NutriU App

- 1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Airfryer einzuschalten.
- 2 Öffnen Sie die NutriU App auf Ihrem Smartphone/Tablet und suchen Sie nach Ihrem bevorzugten Rezept.
- 3 Öffnen Sie das Rezept und starten Sie den Garvorgang in der App.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Zubereitung von Rezepten, die für den Airfryer entwickelt wurden, die gleiche Menge an Lebensmitteln verwenden, die in den Rezepten angegeben ist. Passen Sie die Garzeit an, wenn Sie andere Zutaten oder eine andere Menge an Lebensmitteln verwenden. Wenn Sie Kochrezepte verwenden, die nicht für den Airfryer entwickelt wurden, beachten Sie, dass Zeit und Temperatur möglicherweise angepasst werden müssen.

**Tip**

- Über den Filter in der Rezeptsuche können Sie Ihren Airfryer auswählen, um die für Ihr Gerät entwickelten Rezepte zu erhalten.
- Wenn der Garvorgang über die App gestartet wird, können Sie die Gareinstellungen auch auf dem Display des Airfryers sehen.
- Sie können den Garvorgang unterbrechen oder die Einstellungen am Airfryer oder in der App ändern.
- Wenn der Garvorgang beendet ist, können Sie den Warmhaltemodus in der App oder über die Voreinstellung "Warmhalten" am Airfryer starten.
- Wenn das Gericht noch nicht gar ist, können Sie den Garvorgang auch in der App oder am Airfryer verlängern.
- Um den Garvorgang zu beenden, bevor die Garzeit abgelaufen ist, halten Sie den Ein-/Ausschalter am Airfryer gedrückt oder drücken Sie das Pause- und dann das Stoppsymbol in der App.
- Sie können Zeit und Temperatur auch individuell mit der NutriU App starten. Unten auf dem Startbildschirm befindet sich die Schaltfläche, mit der Sie den Startbildschirm, die Rezepte, den manuellen Modus, Artikel oder Ihr Profil aufrufen können. Drücken Sie auf die Schaltfläche für den manuellen Modus und senden Sie die individuelle Zeit und Temperatur an den Airfryer.

Zubereiten von hausgemachten Pommes frites

So bereiten Sie köstliche hausgemachte Pommes frites im Airfryer zu:

- Wählen Sie eine Kartoffelsorte, die sich zur Herstellung von Pommes frites eignet, z. B. frische, (leicht) mehlig kochende Kartoffeln.
 - Garen Sie die Pommes frites am besten in Portionen von bis zu 800 g/28 oz, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Größere Pommes frites werden in der Regel nicht so knusprig wie kleinere.
- 1** Schälen Sie die Kartoffeln, und schneiden Sie sie in Stifte (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 in dick).
 - 2** Lassen Sie die Kartoffelstifte mindestens 30 Minuten in Wasser ziehen.
 - 3** Gießen Sie das Wasser ab, und tupfen Sie die Kartoffelstifte mit einem Küchen- oder Papiertuch ab.
 - 4** Geben Sie einen Esslöffel Speiseöl in eine Schüssel, geben Sie die Kartoffelstifte hinzu, und wenden Sie diese, bis sie mit Öl bedeckt sind.
 - 5** Nehmen Sie die Stifte mit den Fingern oder einer Schaumkelle aus der Schüssel, sodass überschüssiges Öl in der Schüssel zurückbleibt.

**Hinweis**

- Schütten Sie nicht alle Stifte direkt aus der Schüssel in den Korb, da so überschüssiges Öl in die Pfanne gelangen kann.

- 6** Geben Sie die Stifte in den Korb.
- 7** Garen Sie die Kartoffelstifte und schütteln Sie den Korb während des Garens 2 bis 3 Mal.

Pflege

Achtung

- Lassen Sie den Korb, die Pfanne und die Innenseite des Geräts vollständig abkühlen, bevor Sie mit dem Reinigungsvorgang beginnen.
- Die Pfanne, der Korb und die Innenseite des Geräts sind antihaftbeschichtet. Verwenden Sie keine Küchenutensilien aus Metall oder scheuernde Reinigungsmittel, da dies die Antihaftbeschichtung beschädigen kann.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Entfernen Sie nach jeder Verwendung Öl und Fett aus der Pfanne.

- 1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Tipp

- Nehmen Sie die Pfanne und den Korb heraus, damit der Airfryer schneller abkühlt.

- 2 Entsorgen Sie das ausgeschmolzene Fett oder Öl vom Boden der Pfanne.


- 3 Reinigen Sie die Pfanne und den Korb in der Spülmaschine. Sie können sie auch mit einem nicht kratzenden Schwamm in heißem Spülwasser reinigen (siehe "Reinigungstabelle").

Hinweis


- Stellen Sie die Pfanne mit dem Gummistecker in die Spülmaschine. Entfernen Sie den Gummistecker nicht vor der Reinigung.

Tipp

- Wenn an der Pfanne oder am Korb Lebensmittelreste festsitzen, weichen Sie die Teile 10 bis 15 Minuten in heißem Wasser mit Spülmittel ein. Durch das Einweichen lösen sich die Lebensmittelreste und lassen sich leichter entfernen. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Spülmittel verwenden, das Öl und Fett auflösen kann. Wenn sich Fettrückstände an der Pfanne oder dem Korb befinden, die sich nicht mit heißem Wasser und Spülmittel entfernen lassen, verwenden Sie einen Anti-Fett-Flüssigreiniger.
- Falls erforderlich können Lebensmittelreste, die am Heizelement festhängen, mit einer Bürste mit weichen bis mittelharten Borsten entfernt werden. Verwenden Sie keine Stahldrahtbürste oder harte Bürste, da dadurch die Beschichtung des Heizelements beschädigt werden könnte.




4 Reinigen Sie die Oberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch.




Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass keine Feuchtigkeit auf dem Bedienfeld zurückbleibt. Trocknen Sie das Bedienfeld mit einem Tuch, nachdem Sie es gereinigt haben.

5 Reinigen Sie das Heizelement mit einer Reinigungsbürste, um etwaige Lebensmittelrückstände zu entfernen.



6 Reinigen Sie die Innenseite des Geräts mit heißem Wasser und einem nicht kratzenden Schwamm.



Reinigungstabelle

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Aufbewahrung

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker, und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind, bevor Sie das Gerät verstauen.



Hinweis

- Halten Sie den Airfryer beim Tragen immer horizontal. Achten Sie darauf, die Pfanne an der Vorderseite des Geräts festzuhalten, da sie mit dem Korb aus dem Gerät rutschen kann, wenn es versehentlich geneigt wird. Dies kann diese Teile beschädigen.
- Achten Sie immer darauf, dass die abnehmbaren Teile des Airfryer befestigt sind, bevor Sie ihn tragen und/oder wegräumen.

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
 - 1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
 - 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
 - 3 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>

Konformitätserklärung

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklärt hiermit, dass der Airfryer HD928x der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der komplette Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internet-Adresse einsehbar: <https://www.philips.com>.

Der Airfryer HD928x ist mit einem WiFi-Modul des Standards 802.11 b/g/n mit 2,4 GHz ausgestattet.

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Softwareaktualisierungen

Aktualisierungen sind unerlässlich, um Ihre Privatsphäre zu schützen und die ordnungsgemäße Funktion Ihres Airfryers und der App zu gewährleisten.

Die App wird regelmäßig automatisch auf die neueste Software aktualisiert. Die Firmware des Airfryers wird ebenfalls automatisch aktualisiert.

**Hinweis**

- Stellen Sie sicher, dass der Airfryer mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist, wenn ein Update installiert wird. Das Smart-Gerät kann mit einem beliebigen Netzwerk verbunden werden.
- Verwenden Sie immer die neueste App und Firmware.
- Updates werden zur Verfügung gestellt, wenn Softwareverbesserungen vorliegen oder um Sicherheitsprobleme zu vermeiden.
- Ein Firmware-Update wird automatisch gestartet, wenn sich der Airfryer im Standby-Modus befindet. Dieses Update dauert bis zu 1 Minute und auf dem Display des Airfryers blinkt "---". Während dieser Zeit kann der Airfryer nicht verwendet werden.

Gerätekompatibilität

Ausführliche Informationen zur Kompatibilität der App finden Sie im App Store.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Um die Werkseinstellungen des Airfryers wiederherzustellen, halten Sie die Tasten zum Erhöhen der Temperatur und der Zeit gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt.

Der Airfryer ist dann nicht mehr mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden und nicht mehr mit Ihrem Smartphone/Tablet gekoppelt.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter **www.philips.com/support** für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Außenseite des Geräts wird während des Gebrauchs heiß.	Die Hitze im Inneren strahlt bis nach außen zum Gehäuse.	Das ist normal. Alle Griffe und Tasten, die während der Verwendung betätigen müssen, können gefahrlos angefasst werden.
		Die Pfanne, der Korb und die Innenseite des Geräts werden immer heiß, wenn das Gerät eingeschaltet ist, um sicherzustellen, dass die Speisen gar werden. Diese Bereiche sind immer zu heiß zum Anfassen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
		<p>Wenn Sie das Gerät über eine längere Zeit eingeschaltet lassen, werden einige Bereiche zu heiß, um gefahrlos angefasst zu werden. Diese Bereiche sind auf dem Gerät mit folgendem Symbol markiert:</p>  <p>Solange Sie die heißen Bereiche kennen und sie nicht berühren, kann das Gerät gefahrlos verwendet werden.</p>
Meine hausgemachten Pommes frites gelingen nicht wie erwartet.	Sie haben die falsche Kartoffelsorte verwendet.	Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis frische, mehlig kochende Kartoffeln. Wenn Sie die Kartoffeln lagern müssen, lagern Sie sie nicht in einer kalten Umgebung wie z. B. einem Kühlschrank. Wählen Sie Kartoffeln aus, auf deren Verpackung steht, dass sie sich zum Frittieren eignen.
	Die Zutatenmenge im Korb ist zu groß.	Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 21 in dieser Bedienungsanleitung, um hausgemachte Pommes frites zuzubereiten.
	Bestimmte Zutaten müssen nach der Hälfte der Garzeit geschüttelt werden.	Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 21 in dieser Bedienungsanleitung, um hausgemachte Pommes frites zuzubereiten.
Der Airfryer lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt wurde.
	Es sind mehrere Geräte an der gleichen Steckdose angeschlossen.	Der Airfryer verfügt über eine hohe Wattleistung. Verwenden Sie eine andere Steckdose, und prüfen Sie die Sicherungen.
In meinem Airfryer treten sich ablösende Flecken auf.	Einige kleine Flecken können in der Pfanne des Airfryer auftreten, wenn Sie beispielsweise die Beschichtung unbeabsichtigt berührt oder zerkratzt haben (z. B. beim Reinigen mit scheuernden Reinigungswerkzeugen und/oder beim Einsetzen des Korbs).	Setzen Sie den Korb ordnungsgemäß in die Pfanne ein, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn Sie den Korb in einem schrägen Winkel einsetzen, können die Seiten gegen die Pfanne schlagen und die Beschichtung beschädigen. Beachten Sie, dass dies nicht schädlich ist, da alle verwendeten Materialien lebensmittelecht sind.
Es tritt weißer Rauch aus dem Gerät aus.	Sie bereiten fettige Zutaten zu.	Gießen Sie überschüssiges Öl oder Fett aus der Pfanne, und setzen Sie den Garvorgang fort.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Die Pfanne enthält noch Fettrückstände vom vorherigen Gebrauch.	Weißer Rauch entsteht, wenn Fettrückstände in der Pfanne erhitzt werden. Reinigen Sie die Pfanne und den Korb nach jeder Verwendung gründlich.
	Die Panade haftet nicht ausreichend an den Lebensmitteln.	Lose Panadenstücke können weißen Rauch verursachen. Drücken Sie die Panade an den Lebensmitteln fest, um sicherzustellen, dass sie ausreichend haftet.
	Marinade, Flüssigkeiten oder Fleischsaft gelangen in das ausgetretene Fett.	Tupfen Sie die Lebensmittel trocken, bevor Sie sie in den Korb geben.
Die WLAN-LED an meinem Airfryer leuchtet nicht mehr.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Airfryer ist nicht mehr mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden. • Sie haben Ihr WLAN-Heimnetzwerk geändert. 	Starten Sie die WLAN-Einrichtung, indem Sie die Menü-Taste lange gedrückt halten und befolgen Sie die Anweisungen in der App.
Die App zeigt an, dass der Kopplungsvorgang nicht erfolgreich war.	Ein anderer Benutzer hat den Airfryer mit einem anderen Smartphone/Tablet gekoppelt und verwendet diesen gerade.	Warten Sie, bis der andere Benutzer den aktuellen Garvorgang abgeschlossen hat, und koppeln Sie Ihr Smartphone/Tablet erneut mit dem Airfryer.
Auf dem Display blinkt "----".	Der Airfryer aktualisiert die Firmware.	Warten Sie etwa eine Minute, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist. Sie können den Airfryer während der Firmware-Aktualisierung nicht verwenden.
Auf dem Display des Airfryers wird "E1" angezeigt.	Das Gerät ist defekt.	Rufen Sie die Philips Service-Hotline an oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.
	Eventuell wird der Airfryer an einem zu kalten Ort gelagert.	Wenn das Gerät bei niedriger Umgebungstemperatur gelagert wurde, lassen Sie es mindestens 15 Minuten lang bei Raumtemperatur aufwärmen, bevor Sie es erneut anschließen. Wenn auf dem Display immer noch "E1" angezeigt wird, wenden Sie sich an die Philips Service-Hotline oder an den Kundendienst in Ihrem Land.

