


HELMET URBAN

SMART HELMET URBAN

Manual de uso



1. Introducción

El Smartgyro Smart Helmet Urban que acabas de comprar brinda muy buena protección, ya sea en carretera o fuera de ella. Para asegurar el uso adecuado de este casco, familiarízate con sus características, ajuste y cuidado leyendo detenidamente este manual antes de usar tu nuevo casco.

2. Protección y ventilación

La carcasa exterior permite que el casco sea uno de los más livianos, a la vez que proporciona una excelente durabilidad e integridad. Los múltiples orificios de ventilación con canales de aire internos conducen el aire a través del casco y sobre la frente para una máxima refrigeración.

3. Ajuste de las almohadillas

El casco debe ajustarse correctamente para ser efectivo. Con un ajuste adecuado, el casco no se moverá hacia adelante ni hacia atrás, ni de lado a lado mientras esté abrochado.


4. Sistema de retención

Este casco usa una hebilla de liberación rápida que es simple y puede abrocharse y desabrocharse sin cambiar el ajuste. Las correas deben estar bien ajustadas y tensadas uniformemente. Coloca el casco firmemente sobre tu cabeza y abrocha la hebilla.

Observa qué correa está suelta. Ajusta la correa suelta después de quitarte el casco. Para ajustar la correa de la barbilla, sostén la hebilla con una mano.

Luego, tira de la correa excedente hacia adentro. (Ver Diagrama A).

Diagrama A



Para ajustar la correa trasera, tira del exceso desde la parte trasera de la correa 2. Sostén el casco con una mano. Con la otra mano, sostén la correa donde pasa debajo de su barbilla. Luego, tira de lado a lado para equilibrar la longitud de las cuatro correas. (Ver Diagrama B)


El casco debe asentarse firmemente y nivelado sobre tu cabeza. (Ver Diagrama C) Para bajar la parte delantera del casco y cubrir tu frente, ajusta la correa de la barbilla y afloja la correa trasera. Para subir la parte delantera, afloja la correa de la barbilla y ajusta la correa trasera.

Para comprobar la tensión adecuada, ponte el casco y abrocha la hebilla. Abre la boca. Deberías sentir la correa tirando contra tu barbilla.

Luego, intenta quitarte el casco por la parte delantera o trasera.

Si el casco se desprende, aumenta la tensión de la correa y examina si se están utilizando almohadillas lo suficientemente gruesas. El casco no debería poder rodar hacia adelante o hacia atrás excesivamente. No debería ser posible quitarse el casco sin desabrochar la hebilla.

NOTA: Por favor, verifica el ajuste cada vez que use este casco.



5. Verificación final

Lo importante es recordar que el casco debe ajustarse de manera firme. Si puedes moverte hacia adelante o hacia atrás, es necesario ajustar las correas. Las correas deben estar posicionadas de manera que no cubran las orejas y que la hebilla esté alejada de la mandíbula cuando esté correctamente ajustado.

Siempre debes probar diferentes tamaños y quedarte con el que te sientas seguro y cómodo en la cabeza.

Es crucial que el casco se ajuste firmemente en la cabeza y esté abrochado para proporcionar la máxima protección.

Se debe verificar todos los ajustes cada vez que se use el casco, asegurándose de que esté ajustado firmemente en todo momento.

6. Cuida de tu casco

Limpia el casco únicamente con jabón suave y agua. El uso de solventes, pinturas o calcomanías puede causar daños al casco y hacerlo menos efectivo en caso de un accidente.

7. Mantén el casco fuera de lugares con calor extremo

Los cascos pueden dañarse si se exponen a temperaturas superiores a 150°F (65°C). Los vehículos oscuros y las mochilas pueden superar esta temperatura en días muy calurosos. Los cascos dañados por calor pueden presentar áreas desfiguradas de forma aleatoria donde la textura parece burbujeada e irregular. Si un casco está dañado, debe ser destruido y reemplazado inmediatamente.

8. Información importante

Este casco está diseñado para absorber la energía de un golpe mediante su destrucción parcial o su propio daño. Aunque dicho daño puede no ser visible, el casco debe ser destruido o reemplazado si está involucrado en una caída relacionada con una lesión.

El casco puede ser utilizado hasta un máximo de 3 años desde la fecha de fabricación (excepto en caso de daño, accidente o una caída fuerte que pueda causar grietas invisibles). Por favor, desecha el casco al final de su vida útil. Contacta a tu empresa local de gestión de residuos para una correcta eliminación.

Desafortunadamente, algunos accidentes acaban en lesiones en la cabeza que no pueden ser prevenidas por NINGÚN casco. Dependiendo del tipo de impacto, incluso a velocidades muy bajas se pueden producir lesiones graves en la cabeza o fatalidades. Siempre conduce con extrema precaución y asegúrate de leer este manual detenidamente.

9. Carga tu casco

Carga tu casco a través del puerto USB y una vez cargado, pulsa el botón ON/OFF para apagar o encender la luz trasera respectivamente



10. Advertencia Cascos Deportivos

Este casco está diseñado y destinado exclusivamente para el uso de ciclistas, patinetes eléctricos, roller skate, etc.

11. Soporte técnico e información de garantía

Si tienes algún problema con este producto, te recomendamos que leas primero detalladamente este manual o bien acudas a nuestra página web www.smartgyro.es donde podrás acceder a “Preguntas frecuentes sobre el producto”, “Resolución de problemas”, “Manuales”, etc...

Si aun así el problema persiste, y ante cualquier trámite que estimes necesario, contacta con el distribuidor donde adquiriste el producto, presentando siempre la factura original de compra del producto.

Términos de la garantía:

1. Dos años de garantía para nuestros productos, siempre y cuando se realicen correctamente todos y cada uno de los pasos indicados en el procedimiento de tramitación al SAT SMARTGYRO disponible en www.smartgyro.es
2. La garantía se considerará anulada en caso de rotura o manipulación de los precintos de garantía, si el material está dañado físicamente (maltrato, golpes, caídas), sin embalaje adecuado y/o daños de transporte, en caso de muestras evidentes de una manipulación incorrecta, uso indebido, suciedad... etc
3. Esta garantía no cubre los daños ocasionados a otros equipos que hayan sido usados con la unidad.
4. Términos sujetos a cambios sin previo aviso.

Requisito técnico de seguridad

Por favor, utiliza el cable original incluido en la caja. Si utilizas uno que no es compatible o con diferente tensión puede provocar daños graves en el funcionamiento del mismo.

1. Introduction

The Smartgyro Smart Helmet Urban you have just purchased provides protection, whether on or off the road. To ensure proper use of this helmet, familiarize yourself with its features, adjustment, and care by thoroughly reading this manual before using your new helmet.

2. Protection and Ventilation

The outer shell allows the helmet to be one of the lightest, while providing excellent durability and integrity. Multiple ventilation holes with internal air channels guide air through the helmet and over the forehead for maximum cooling.

3. Padding Adjustment

The helmet must be properly adjusted to be effective. With a proper fit, the helmet will not move forward, backward, or from side to side while fastened.


4. Retention System

This helmet features a quick-release buckle that is simple and allows for easy fastening and unfastening without altering the adjustment. The straps should be snug and evenly tensioned. Place the helmet firmly on your head and fasten the buckle.

Identify any loose strap. Adjust the loose strap after removing the helmet. To adjust the chin strap, hold the buckle with one hand.

Next, pull the excess strap inward. (See Diagram A).

Diagram A



To adjust the back strap, pull the excess from the back of strap 2. Hold the helmet with one hand. With the other hand, hold the strap where it passes under your chin. Then, pull from side to side to balance the length of the four straps. (See Diagram B)

The helmet should fit snugly and level on your head. (See Diagram C) To lower the front of the helmet and cover your forehead, adjust the chin strap and loosen the rear strap. To raise the front, loosen the chin strap and adjust the rear strap.

To check proper tension, put on the helmet and fasten the buckle. Open your mouth. You should feel the strap pulling against your chin.

Next, try to remove the helmet from the front and back.

If the helmet comes off, increase the strap tension and check if thick enough pads are being used. The helmet should not excessively roll forward or backward. It should not be possible to remove the helmet without unfastening the buckle.

NOTE: Please verify the fit every time you use this helmet.

Diagram B




Diagram C



5. Final verification

The important thing to remember is that the helmet should fit snugly. If you can move it forward or backward, you need to adjust the straps. The straps should be positioned so they do not cover the ears, and the buckle should be away from the jaw when properly adjusted.

Always try different sizes and stick with the one that feels secure and comfortable on your head.

It's crucial that the helmet fits snugly on the head and is fastened to provide maximum protection.

Check all adjustments every time you wear the helmet, ensuring it is securely fitted at all times.

6. Take care of your helmet

Clean the helmet only with mild soap and water. The use of solvents, paints, or stickers can cause damage to the helmet and make it less effective in the event of an accident.

7. Keep the helmet away from places with extreme heat.

Helmets can be damaged if exposed to temperatures exceeding 150°F (65°C). Dark vehicles and backpacks can exceed this temperature on very hot days. Helmets damaged by heat may show randomly disfigured areas where the texture appears bubbled and uneven. If a helmet is damaged, it must be destroyed and replaced immediately.

8. Important Information

This helmet is designed to absorb the energy of an impact by partial destruction or damage itself. Although this damage may not be visible, the helmet should be destroyed or replaced if it is involved in an injury-related fall.

The helmet can be used for a maximum of 3 years from the date of manufacture (except in case of damage, accident, or a hard fall that may cause invisible cracks). Please dispose of the helmet at the end of its service life. Contact your local waste management company for proper disposal.

Unfortunately, some accidents result in head injuries that cannot be prevented by ANY helmet. Depending on the type of impact, even at very low speeds, serious head injuries or fatalities can occur. Always drive with extreme caution and make sure to read this manual thoroughly.

9. Charge your helmet

Charge your helmet through the USB port and once charged, press the ON/OFF button to turn the rear light off or on respectively.



10. Sports Helmets Warning

This helmet is designed and intended exclusively for use by cyclists, electric scooter riders, roller skaters, etc.

11. Technical Support and Warranty Information

If you encounter any issues with this product, we recommend first thoroughly reading this manual or visiting our website at www.smartgyro.es where you can access "Frequently Asked Questions about the Product," "Troubleshooting," "Manuals," etc.

If the problem persists despite these efforts, and for any further assistance you may require, please contact the distributor from whom you purchased the product, always presenting the original purchase invoice.

Warranty Terms:

Two years warranty for our products, provided that all steps indicated in the SAT SMARTGYRO processing procedure available at www.smartgyro.es are correctly followed.

The warranty will be voided in case of broken or tampered warranty seals, physical damage to the material (misuse, impacts, drops), inadequate packaging and/or transportation damage, evident signs of mishandling, misuse, dirt, etc.

This warranty does not cover damages caused to other equipment used with the unit.

Terms subject to change without prior notice.

Safety Technical Requirement:

Please use the original cable included in the box. Using a non-compatible cable or one with different voltage may cause serious damage to the device's operation.

1. Einführung

Der Smartgyro Smart Helmet Urban, den Sie gerade gekauft haben, bietet ausgezeichneten Schutz sowohl auf der Straße als auch abseits davon. Um sicherzustellen, dass Sie diesen Helm richtig verwenden, machen Sie sich mit seinen Eigenschaften, der Anpassung und der Pflege vertraut, indem Sie dieses Handbuch sorgfältig lesen, bevor Sie Ihren neuen Helm verwenden.

2. Schutz und Belüftung

Die äußere Schale ermöglicht es dem Helm, einer der leichtesten zu sein, während sie gleichzeitig hervorragende Haltbarkeit und Integrität bietet. Die zahlreichen Belüftungsöffnungen mit internen Luftkanälen leiten die Luft durch den Helm und über die Stirn für maximale Kühlung.

3. Anpassung der Polster

Der Helm sollte richtig eingestellt sein, um effektiv zu sein. Mit einer korrekten Anpassung sollte der Helm weder vorwärts noch rückwärts noch seitwärts bewegt werden, während er geschlossen ist.


4. Haltesystem

Dieser Helm verwendet eine Schnellverschluss-Schnalle, die einfach zu bedienen ist und ohne Änderung der Einstellung geschlossen und geöffnet werden kann. Die Riemen sollten gut angepasst und gleichmäßig gespannt sein. Setzen Sie den Helm fest auf den Kopf und schließen Sie die Schnalle.

Achten Sie darauf, welcher Riemen locker ist. Stellen Sie den lockeren Riemen nach dem Abnehmen des Helms ein. Um den Kinnriemen einzustellen, halten Sie die Schnalle mit einer Hand fest.

Ziehen Sie dann den überschüssigen Riemen nach innen. (Siehe Diagramm A).

Diagramm A




Um den hinteren Riemen anzupassen, ziehen Sie den überschüssigen Teil von hinten an Riemen 2. Halten Sie den Helm mit einer Hand fest. Mit der anderen Hand halten Sie den Riemen dort, wo er unter Ihrem Kinn verläuft. Ziehen Sie dann seitlich, um die Länge der vier Riemen auszugleichen. (Siehe Diagramm B)

Der Helm sollte fest und gleichmäßig auf deinem Kopf sitzen. (Siehe Diagramm C) Um die Vorderseite des Helms zu senken und deine Stirn zu bedecken, justiere den Kinnriemen und lockere den hinteren Riemen. Um die Vorderseite anzuheben, lockere den Kinnriemen und justiere den hinteren Riemen.

Um die richtige Spannung zu überprüfen, setze den Helm auf und schließe die Schnalle. Öffne den Mund. Du solltest spüren, wie der Riemen gegen dein Kinn zieht.

Versuche dann, den Helm von vorne oder hinten abzunehmen. Wenn der Helm sich löst, erhöhe die Spannung des Riemens und prüfe, ob die Polsterung dick genug ist. Der Helm sollte weder übermäßig nach vorne noch nach hinten rollen können. Es sollte nicht möglich sein, den Helm ohne Öffnen der Schnalle abzunehmen.

HINWEIS: Bitte überprüfe die Passform jedes Mal, wenn du diesen Helm trägst.



5. Finaler Überprüfung

Es ist wichtig zu beachten, dass der Helm fest sitzen sollte. Wenn du dich nach vorne oder hinten bewegen kannst, müssen die Riemen angepasst werden. Die Riemen sollten so positioniert sein, dass sie die Ohren nicht bedecken und die Schnalle vom Kiefer entfernt ist, wenn sie richtig eingestellt ist.

Es ist immer ratsam, verschiedene Größen auszuprobieren und diejenige zu wählen, die sich sicher und bequem auf deinem Kopf anfühlt.

Es ist entscheidend, dass der Helm fest auf dem Kopf sitzt und geschlossen ist, um maximalen Schutz zu bieten.

Alle Einstellungen sollten jedes Mal überprüft werden, wenn der Helm getragen wird, um sicherzustellen, dass er jederzeit fest sitzt.

6. Pflege deinen Helm

Reinigen Sie den Helm nur mit mildem Seifenwasser. Die Verwendung von Lösungsmitteln, Farben oder Aufklebern kann den Helm beschädigen und ihn im Falle eines Unfalls weniger wirksam machen.

7. Halten Sie den Helm fern von Orten mit extremer Hitze

Helmets can be damaged if exposed to temperatures above 150°F (65°C). Dark vehicles and backpacks can exceed this temperature on very hot days. Helmets damaged by heat may exhibit randomly disfigured areas where the texture appears bubbled and irregular. If a helmet is damaged, it should be destroyed and replaced immediately.

8. Important Information

This helmet is designed to absorb the energy of an impact through partial destruction or damage to itself. Although such damage may not be visible, the helmet should be destroyed or replaced if it is involved in a fall related to an injury.

The helmet can be used for a maximum of 3 years from the date of manufacture (except in cases of damage, accident, or a severe fall that may cause invisible cracks). Please dispose of the helmet at the end of its service life. Contact your local waste management company for proper disposal.

Unfortunately, some accidents result in head injuries that cannot be prevented by ANY helmet. Depending on the type of impact, even at very low speeds, serious head injuries or fatalities can occur. Always drive with extreme caution and make sure to read this manual thoroughly.

9. Lade deinen Helm auf

Lade deinen Helm über den USB-Anschluss auf und drücke nach dem Laden die Ein/Aus-Taste, um das Rücklicht auszuschalten oder einzuschalten.



10. Warnung vor Sport-Helmen

Dieser Helm ist speziell für die Nutzung durch Radfahrer, Elektroroller, Inline-Skater usw. konzipiert und bestimmt

11. Technischer Support und Garantieinformationen

Wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen oder unsere Website www.smartgyro.es zu besuchen, wo Sie auf "Häufig gestellte Fragen zum Produkt", "Problembehandlung", "Handbücher" usw. zugreifen können. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich für jegliche notwendige Maßnahme bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, und legen Sie stets die Originalrechnung vor.

Garantiebedingungen:

Zwei Jahre Garantie auf unsere Produkte, vorausgesetzt, dass alle Schritte gemäß dem Verfahren zur Bearbeitung beim SMARTGYRO-Kundendienst unter www.smartgyro.es ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung oder Manipulation der Garantiesiegel, physischer Beschädigung des Materials (Missbrauch, Stöße, Stürze), unsachgemäßer Verpackung und/oder Transportschäden sowie offensichtlichen Anzeichen unsachgemäßer Handhabung, Missbrauch, Verschmutzung usw.

Diese Garantie deckt keine Schäden an anderen Geräten ab, die zusammen mit dem Produkt verwendet wurden.

Bedingungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Sicherheitstechnische Anforderungen:

Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Originalkabel. Die Verwendung eines inkompatiblen Kabels oder eines mit unterschiedlicher Spannung kann schwerwiegende Schäden am Betrieb verursachen.

1. Introduction

Le Smartgyro Smart Helmet Urban que vous venez d'acheter offre une très bonne protection, que ce soit sur route ou hors route. Pour assurer une utilisation appropriée de ce casque, familiarisez-vous avec ses caractéristiques, son ajustement et son entretien en lisant attentivement ce manuel avant d'utiliser votre nouveau casque.

2. Protection et ventilation

La coque extérieure permet au casque d'être parmi les plus légers tout en offrant une excellente durabilité et intégrité. Les multiples orifices de ventilation avec des canaux d'air internes dirigent l'air à travers le casque et sur le front pour un refroidissement maximal.

3. Réglage des coussinets

Le casque doit être correctement ajusté pour être efficace. Avec un ajustement approprié, le casque ne bougera ni vers l'avant ni vers l'arrière, ni de côté lorsque la jugulaire est attachée.


4. Système de retenue

Ce casque utilise une boucle à dégagement rapide qui est simple à utiliser et peut être attachée et détachée sans altérer le réglage. Les sangles doivent être bien ajustées et tendues de manière uniforme. Placez fermement le casque sur votre tête et attachez la boucle.

Identifiez quelle sangle est lâche. Ajustez la sangle lâche après avoir retiré le casque. Pour ajuster la sangle du menton, maintenez la boucle avec une main.

Ensuite, tirez sur la sangle excédentaire vers l'intérieur (Voir Diagramme A).

Diagramme A



Pour ajuster la sangle arrière, tirez sur l'excès de la partie arrière de la sangle 2. Tenez le casque d'une main. Avec l'autre main, tenez la sangle là où elle passe sous votre menton. Ensuite, tirez des deux côtés pour équilibrer la longueur des quatre sangles (Voir Diagramme B).

El casco debe colocarse firmemente y nivelado sobre tu cabeza. (Voir Diagramme C) Pour abaisser l'avant du casque et couvrir ton front, ajuste la sangle du menton et desserre la sangle arrière. Pour relever l'avant, desserre la sangle du menton et ajuste la sangle arrière.

Pour vérifier la tension appropriée, mets le casque et attache la boucle. Ouvre la bouche. Tu devrais sentir la sangle tirer légèrement sur ton menton.

Ensuite, essaie d'enlever le casque par l'avant ou par l'arrière.

Si le casque se détache, augmente la tension de la sangle et vérifie si les coussinets sont suffisamment épais. Le casque ne devrait pas pouvoir basculer excessivement vers l'avant ou vers l'arrière. Il ne devrait pas être possible de retirer le casque sans défaire la boucle.

NOTE: Veuillez vérifier l'ajustement à chaque fois que vous utilisez ce casque.

Diagramme B





Diagramme C



5. Vérification finale

Il est important de se rappeler que le casque doit être ajusté de manière serrée. Si vous pouvez bouger vers l'avant ou vers l'arrière, il est nécessaire d'ajuster les sangles. Les sangles doivent être positionnées de manière à ne pas couvrir les oreilles et la boucle doit être éloignée de la mâchoire lorsque le casque est correctement ajusté.

Il est toujours conseillé d'essayer différentes tailles et de choisir celle dans laquelle vous vous sentez en sécurité et confortable.

Il est crucial que le casque soit fermement ajusté sur la tête et attaché pour offrir une protection maximale.

Vérifiez tous les réglages à chaque utilisation du casque, en vous assurant qu'il est bien ajusté en tout temps.

6. Prends soin de ton casque

Nettoie le casque uniquement avec du savon doux et de l'eau. L'utilisation de solvants, de peintures ou de décalcomanies peut endommager le casque et réduire son efficacité en cas d'accident.

7. Gardez le casque à l'écart des endroits avec une chaleur extrême

Les casques peuvent être endommagés s'ils sont exposés à des températures supérieures à 65°C (150°F). Les véhicules foncés et les sacs à dos peuvent dépasser cette température lors de journées très chaudes. Les casques endommagés par la chaleur peuvent présenter des zones déformées de manière aléatoire où la texture semble bullée et irrégulière. Si un casque est endommagé, il doit être détruit et remplacé immédiatement.

8. Information importante

Ce casque est conçu pour absorber l'énergie d'un impact en se détruisant partiellement ou en subissant des dommages. Bien que ces dommages puissent ne pas être visibles, le casque doit être détruit ou remplacé s'il est impliqué dans une chute entraînant une blessure.

Le casque peut être utilisé jusqu'à un maximum de 3 ans à partir de la date de fabrication (sauf en cas de dommage, d'accident ou de chute violente susceptible de causer des fissures invisibles). Veuillez jeter le casque à la fin de sa durée de vie et contacter votre société locale de gestion des déchets pour une élimination appropriée.

Malheureusement, certains accidents entraînent des blessures à la tête qui ne peuvent être prévenues par AUCUN casque. Selon le type d'impact, des blessures graves ou des décès peuvent survenir même à des vitesses très basses. Conduisez toujours avec une extrême prudence et assurez-vous de lire attentivement ce manuel.

9. Chargez votre casque

Chargez votre casque via le port USB et une fois chargé, appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre ou allumer le feu arrière respectivement.



10. Attention: Casques de sport

Ce casque est conçu et destiné exclusivement pour une utilisation par des cyclistes, des utilisateurs de trottinettes électriques, des patineurs, etc.

11. Support technique et informations sur la garantie

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel ou de visiter notre site web à l'adresse www.smartgyro.es où vous pourrez accéder aux "Questions fréquemment posées sur le produit", à la "Résolution des problèmes", aux "Manuels", etc.

Si le problème persiste, veuillez contacter le distributeur où vous avez acheté le produit en présentant toujours la facture d'achat originale.

Conditions de garantie :

Deux ans de garantie pour nos produits, à condition que toutes les étapes indiquées dans la procédure de traitement au SAV SMARTGYRO disponible sur www.smartgyro.es soient correctement suivies.

La garantie sera annulée en cas de rupture ou de manipulation des scellés de garantie, de dommages physiques au matériau (mauvais traitement, chocs, chutes), d'emballage inadéquat et/ou de dommages de transport, ainsi que de signes évidents de manipulation incorrecte, d'abus, de saleté, etc.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à d'autres équipements utilisés avec l'unité.

Les termes sont sujets à modification sans préavis.

Exigence de sécurité technique :

Veuillez utiliser le câble d'origine inclus dans la boîte. L'utilisation d'un câble incompatible ou de tension différente peut causer de graves dommages à son fonctionnement.

1. Introduzione

Il casco Smartgyro Smart Helmet Urban che hai appena acquistato offre una protezione eccellente, sia su strada che fuori. Per garantire un uso adeguato di questo casco, familiarizzati con le sue caratteristiche, regolazione e manutenzione leggendo attentamente questo manuale prima di utilizzare il tuo nuovo casco.

2. Protezione e ventilazione

La scocca esterna permette al casco di essere uno dei più leggeri, garantendo allo stesso tempo eccellente durabilità e integrità. I numerosi fori di ventilazione con canali interni dirigono l'aria attraverso il casco verso la fronte, assicurando un raffreddamento ottimale.

3. Regolazione dei cuscinetti

Il casco deve essere regolato correttamente per essere efficace. Con una regolazione adeguata, il casco non si muoverà in avanti, indietro o lateralmente mentre è allacciato.

4. Sistema di ritenzione

Questo casco utilizza una fibbia a sgancio rapido che è semplice da usare e può essere allacciata e slacciata senza alterare la regolazione. Le cinghie devono essere ben regolate e tese uniformemente. Posiziona saldamente il casco sulla testa e allaccia la fibbia.

Nota quale cinghia è allentata. Regola la cinghia allentata dopo aver tolto il casco. Per regolare la cinghia del mento, tiene la fibbia con una mano.

Successivamente, tira verso l'interno il surplus di cinghia. (Vedi Diagramma A).

Diagramma A



Per regolare la cinghia posteriore, tira l'eccesso dalla parte posteriore della cinghia 2. Tieni il casco con una mano. Con l'altra mano, tieni la cinghia dove passa sotto il mento. Poi, tira lateralmente per bilanciare la lunghezza delle quattro cinghie. (Vedi Diagramma B)


Il casco deve essere posizionato saldamente e livellato sulla tua testa. (Vedi Diagramma C) Per abbassare la parte anteriore del casco e coprire la fronte, regola la cinghia del mento e allenta la cinghia posteriore. Per sollevare la parte anteriore, allenta la cinghia del mento e regola la cinghia posteriore.

Per verificare la tensione adeguata, indossa il casco e allaccia la fibbia. Apri la bocca. Dovresti sentire la cinghia tirare contro il mento.

Poi, prova a toglierti il casco dalla parte anteriore o posteriore.

Se il casco si stacca, aumenta la tensione della cinghia e verifica se sono utilizzate cuscinetti sufficientemente spessi. Il casco non dovrebbe poter ruotare eccessivamente in avanti o indietro. Non dovrebbe essere possibile togliersi il casco senza sbloccare la fibbia.

NOTA: Verifica sempre l'adattamento ogni volta che usi questo casco.



5. Verifica finale

È importante ricordare che il casco deve essere ben fissato. Se puoi muoverti in avanti o indietro, è necessario regolare le cinghie. Le cinghie devono essere posizionate in modo da non coprire le orecchie e la fibbia deve essere lontana dalla mascella quando è correttamente regolata.

Dovresti sempre provare diverse taglie e scegliere quella che ti fa sentire sicuro e comodo sulla testa.

È fondamentale che il casco sia ben aderente sulla testa e allacciato per garantire la massima protezione.

Verifica sempre tutte le regolazioni ogni volta che indossi il casco, assicurandoti che sia ben aderente in ogni momento.

6. Prenditi cura del tuo casco

Pulisci il casco solo con sapone delicato e acqua. L'uso di solventi, vernici o adesivi può danneggiare il casco e renderlo meno efficace in caso di incidente.

7. Mantieni il casco lontano da luoghi con calore estremo.

I caschi possono danneggiarsi se esposti a temperature superiori a 150°F (65°C). Veicoli scuri e zaini possono superare questa temperatura in giornate molto calde. I caschi danneggiati dal calore possono presentare aree deformate in modo casuale con una texture che sembra gonfia e irregolare. Se un casco è danneggiato, deve essere distrutto e sostituito immediatamente.

8. Informazione importante

Questo casco è progettato per assorbire l'energia di un impatto attraverso la sua parziale distruzione o il suo danneggiamento. Anche se tale danno potrebbe non essere visibile, il casco deve essere distrutto o sostituito se è coinvolto in una caduta correlata a un infortunio.

Il casco può essere utilizzato fino a un massimo di 3 anni dalla data di fabbricazione (eccetto in caso di danni, incidenti o cadute forti che potrebbero causare crepe invisibili). Si prega di smaltire il casco alla fine della sua vita utile. Contattare la propria azienda locale per lo smaltimento corretto dei rifiuti.

Purtroppo, alcuni incidenti possono causare lesioni alla testa che nessun casco può prevenire. A seconda del tipo di impatto, lesioni gravi o fatali possono verificarsi anche a basse velocità. Conducete sempre con estrema cautela e assicuratevi di leggere attentamente questo manuale.

9. Carica il tuo casco

Carica il tuo casco tramite la porta USB e una volta caricato, premi il pulsante ON/OFF per spegnere o accendere rispettivamente la luce posteriore.



10. Avvertenza: Caschi Sportivi

Questo casco è progettato e destinato esclusivamente per l'uso da parte di ciclisti, utilizzatori di monopattini elettrici, pattinatori, ecc.

11. Supporto tecnico e informazioni sulla garanzia

Se hai qualche problema con questo prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente questo manuale o di visitare il nostro sito web www.smartgyro.es dove potrai trovare "Domande frequenti sul prodotto", "Risoluzione dei problemi", "Manuali", ecc...

Se il problema persiste nonostante tutto, e per qualsiasi procedura che ritieni necessaria, contatta il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto, presentando sempre la fattura originale di acquisto del prodotto.

Termini di garanzia:

Due anni di garanzia sui nostri prodotti, a condizione che siano seguiti correttamente tutti i passaggi indicati nella procedura di assistenza tecnica SMARTGYRO disponibile su www.smartgyro.es

La garanzia sarà annullata in caso di rottura o manipolazione dei sigilli di garanzia, danni fisici al materiale (maltrattamenti, urti, cadute), mancanza di imballaggio adeguato e/o danni da trasporto, segni evidenti di manipolazione impropria, uso improprio, sporco, ecc.

Questa garanzia non copre i danni causati ad altri dispositivi utilizzati con l'unità.

Termini soggetti a modifiche senza preavviso.

Requisito tecnico di sicurezza:

Per favore, utilizza il cavo originale incluso nella confezione. L'uso di un cavo non compatibile o con tensione diversa potrebbe causare gravi danni al funzionamento del dispositivo.

1. Introdução

O Smartgyro Smart Helmet Urban que acabaste de comprar oferece uma excelente proteção, tanto em estradas quanto fora delas. Para garantir o uso adequado deste capacete, familiarize-se com suas características, ajustes e cuidados lendo atentamente este manual antes de usar o seu novo capacete.

2. Proteção e ventilação

A carcaça externa permite que o capacete seja um dos mais leves, ao mesmo tempo em que oferece excelente durabilidade e integridade. Os múltiplos orifícios de ventilação com canais de ar internos direcionam o ar através do capacete e sobre a testa para uma refrigeração máxima.

3. Ajuste das almofadas

O capacete deve ser ajustado corretamente para ser eficaz. Com um ajuste adequado, o capacete não deve mover-se para frente, para trás ou de lado a lado quando estiver fechado.


4. Sistema de retenção

Este capacete utiliza uma fivela de liberação rápida que é simples e pode ser fechada e aberta sem alterar o ajuste. As correias devem estar bem ajustadas e tensionadas uniformemente. Coloque o capacete firmemente sobre a sua cabeça e feche a fivela.

Observe qual correia está frouxa. Ajuste a correia frouxa depois de remover o capacete. Para ajustar a correia do queixo, segure a fivela com uma mão.

Em seguida, puxe a correia excedente para dentro (Veja o Diagrama A).

Diagrama A



Para ajustar a correia traseira, puxe o excesso de material da parte de trás da correia 2. Segure o capacete com uma mão. Com a outra mão, segure a correia onde passa sob o queixo. Em seguida, puxe para os lados para equilibrar o comprimento das quatro correias. (Ver Diagrama B)

O capacete deve assentar firmemente e nivelado sobre a sua cabeça. (Ver Diagrama C) Para abaixar a parte frontal do capacete e cobrir a testa, ajuste a correia do queixo e afrouxe a correia traseira. Para levantar a parte frontal, afrouxe a correia do queixo e ajuste a correia traseira.

Para verificar a tensão adequada, coloque o capacete e feche a fivela. Abra a boca. Você deve sentir a correia puxando contra o seu queixo.

Em seguida, tente remover o capacete pela frente ou pela parte de trás.

Se o capacete se soltar, aumente a tensão da correia e verifique se está usando almofadas suficientemente espessas. O capacete não deve poder rolar para frente ou para trás em excesso. Não deve ser possível remover o capacete sem desabotoar a fivela.

NOTA: Por favor, verifique o ajuste sempre que usar este capacete.



5. Verificação final

O importante é lembrar que o capacete deve ser ajustado de maneira firme. Se você conseguir movê-lo para frente ou para trás, é necessário ajustar as correias. As correias devem estar posicionadas de forma que não cubram as orelhas e a fivela deve estar afastada do queixo quando o capacete estiver corretamente ajustado.

Sempre teste diferentes tamanhos e escolha aquele que você se sinta seguro e confortável na cabeça.

É crucial que o capacete esteja firmemente ajustado na cabeça e fechado para fornecer a máxima proteção.

Verifique todos os ajustes cada vez que usar o capacete, garantindo que esteja firmemente ajustado o tempo todo.

6. Cuide do seu capacete

Limpe o capacete apenas com sabão neutro e água. O uso de solventes, tintas ou adesivos pode causar danos ao capacete e torná-lo menos eficaz em caso de acidente.

7. Mantenha o capacete fora de locais com calor extremo.

Os capacetes podem ser danificados se expostos a temperaturas superiores a 150°F (65°C). Veículos escuros e mochilas podem ultrapassar essa temperatura em dias muito quentes. Capacetes danificados pelo calor podem apresentar áreas desfiguradas de forma aleatória, onde a textura parece borbulhada e irregular. Se um capacete estiver danificado, deve ser destruído e substituído imediatamente.

8. Informação importante

Este capacete foi projetado para absorver a energia de um impacto através de sua destruição parcial ou dano próprio. Embora esse dano possa não ser visível, o capacete deve ser destruído ou substituído se estiver envolvido em uma queda relacionada a uma lesão.

O capacete pode ser utilizado por até 3 anos a partir da data de fabricação (exceto em caso de danos, acidente ou queda forte que possa causar rachaduras invisíveis). Por favor, descarte o capacete ao final de sua vida útil. Entre em contato com a sua empresa local de gestão de resíduos para uma eliminação adequada.

Infelizmente, alguns acidentes resultam em lesões na cabeça que NENHUM capacete pode prevenir. Dependendo do tipo de impacto, mesmo em baixas velocidades, podem ocorrer lesões graves na cabeça ou fatalidades. Sempre conduza com extrema cautela e certifique-se de ler este manual atentamente.

9. Carregue o seu capacete

Carregue o seu capacete através da porta USB e, uma vez carregado, pressione o botão ON/OFF para ligar ou desligar a luz traseira, respectivamente.



10. Aviso: Capacetes Esportivos

Este capacete foi projetado e destinado exclusivamente para uso de ciclistas, patinetes elétricos, patins, etc.

11. Suporte técnico e informações de garantia

Se você tiver algum problema com este produto, recomendamos que leia detalhadamente este manual primeiro ou visite nosso site www.smartgyro.es, onde você pode acessar "Perguntas frequentes sobre o produto", "Resolução de problemas", "Manuais", etc.

Se o problema persistir, ou para qualquer outro procedimento que considere necessário, entre em contato com o distribuidor onde adquiriu o produto, sempre apresentando o recibo original da compra.

Termos da garantia:

Dois anos de garantia para nossos produtos, desde que todos os passos indicados no procedimento de atendimento ao cliente SMARTGYRO sejam seguidos corretamente, disponível em www.smartgyro.es.

A garantia será anulada em caso de quebra ou manipulação dos selos de garantia, se o material estiver fisicamente danificado (maus-tratos, quedas, impactos), sem embalagem adequada e/ou danos de transporte, ou se houver evidências de uso indevido, manipulação incorreta, sujeira, etc.

Esta garantia não cobre danos causados a outros equipamentos que tenham sido utilizados com a unidade.

Termos sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Requisito técnico de segurança:

Por favor, utilize o cabo original incluso na caixa. O uso de um cabo não compatível ou com voltagem diferente pode causar sérios danos ao funcionamento do produto.

Declaración de Conformidad y CE

QUATROTEC ELECTRONICA, S.L.

B85036887

P.I. San José de Valderas, C/Yunque, nº 15- Leganés-Madrid-España

Fabricado en China

DECLARA QUE ESTE CASCO INTELIGENTE:

SmartGyro HELMET URBAN

Cumple con las disposiciones de la Directiva 2011/65/EU anexa a la directiva 2015/863 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. con las normas armonizadas: EN1078:2012+A1

Madrid, 25 de junio de 2024

Mario Mateos

CEO

QUATROTEC ELECTRONICA, S.L.



The logo for smartGyro features a stylized circular icon on the left, composed of a blue arc at the bottom and a black arc at the top. To the right of the icon, the word "smart" is written in a blue, lowercase sans-serif font, and "Gyro" is written in a black, uppercase sans-serif font.

smartGyro