


# Door / Window Sensor 7 Pro


ZWA012




AEOTEC

## Used in this guide.

Artículos utilizados en este manual / Utilisé dans ce guide / In dieser Gebrauchsanweisung verwendete Bezeichnungen.



**Note:** QR Code used for SmartStart inclusion. DSK Code can be found on packaging. Do not remove or damage them.  
**Remarque:** code QR utilisé s pour l'inclusion SmartStart. Le code DSK peut être trouvé sur l'emballage. Ne les enlevez pas et ne les endommagez pas.  
**Hinweis:** Der QR-Code wird für die SmartStart-Einbindung verwendet. Der DSK-Code ist auf der Verpackung zu finden. Entfernen oder beschädigen Sie diesen nicht.



## Important safety information.

Please read this and the online guide(s) at [support.aeotec.com/dws7p](http://support.aeotec.com/dws7p) carefully. Failure to follow the recommendations set forth by Aeotec Limited may be dangerous or cause a violation of the law. The manufacturer, importer, distributor, and / or reseller will not be held responsible for any loss or damage resulting from not following any instruction in this guide or in other materials.

Door / Window Sensor 7 Pro is intended for indoor use in dry locations only. Do not use in damp, moist, and / or wet locations.

Contains small parts; keep away from children.

## Optimally placing Door / Window Sensor 7 Pro.

Door / Window Sensor 7 Pro has been designed to be mounted on the edge of a door or moving window. To optimally install it, please note the following:

- Door / Window Sensor 7 Pro must be installed so that its two parts (Magnet and Sensor) separate when the door or window is opened and come together when closed.
- As a magnetic sensor utilising wireless communication, Door / Window Sensor 7 Pro may not optimally work when mounted on a metal frame.
- If using the thin metal magnet with Door / Window Sensor 7 Pro, make sure that it is installed on the side where the notch is located.
- Note that both pieces of the sensor feature a notch. When installed, the two notches should align in order to optimise sensor performance with a gap of no more than 20mm / 0.79" between them.
- Test Door / Window Sensor 7 Pro in your selected installation

location prior to permanently installing it with the provided tape or screws.




Diagram 1: Door / Window Sensor 7 Pro with Thick Magnet.




Diagram 2: Door / Window Sensor 7 Pro with Thick Magnet.

## Power Door / Window Sensor 7 Pro.

To power up your Door / Window Sensor 7 Pro with the included CR14250 (1/2 AA) battery, follow these steps:

1. **Press the open tab** of your Door / Window Sensor 7 Pro, then **lift the case off**.
2. **Remove the plastic tab** blocking connection of the CR14250 battery. The LED will blink its red LED 5 times when not connected to a hub when initially powered.
3. **Leave the case open** as you'll need to reach the tamper switch to connect it to your hub.

Door / Window Sensor 7 Pro uses CR14250 (1/2 AA) batteries rated at 3.0V.

## Connecting Door / Window Sensor 7 Pro to hub.

### A. Aeotec AutoPilot:

- a. Select **DEVICES**.
- b. Select **+ Add new**.
- c. Select **+**.
- d. Select **+ Add**.
- e. **Tap the Tamper Switch 3x times in 1.5 seconds** on Door / Window Sensor 7 Pro; its LED will flash red / green while Door / Window Sensor 7 Pro attempts to connect.
- f. When prompted by your hub, enter the 5 digit DSK if on browser, or scan the QR code if using your smartphone.

### B. Aeotec Smart Home Hub or SmartThings:

- a. Open **SmartThings** app.
- b. Tap **+**.
- c. Tap **Device**.

- d. Find and select **Aeotec**.
- e. Tap **Open / closed sensor**.
- f. Tap **Door / Window Sensor 7**.
- g. Tap **Start**, then follow the remaining instructions to pair Door / Window Sensor 7 Pro.

- h. When prompted by your hub, **tap the Tamper Switch 3x times within 1.5 seconds** on Door / Window Sensor 7 Pro. The LED will flash red / green while Door / Window Sensor 7 Pro attempts to connect.
- i. Scan the QR code or, if you prefer, tap **"Enter pin code instead"** and enter the 5 digit PIN under the QR code.

### C. Z-Stick Gen5 / Z-Stick Gen5+:

- a. **Unplug Z-Stick Gen5**, then **press its Action Button** to put it into its 'add device' mode.
- b. **Tap the Tamper Switch 3x times in 1.5 seconds** on Door / Window Sensor 7 Pro. The LED will flash red / green while Door / Window Sensor 7 Pro attempts to connect.

### D. SmartStart QR code scanning:

- a. If supported by your Z-Wave gateway, scan the QR code on Door / Window Sensor 7 Pro using the gateway's app. Your sensor will join your Z-Wave network automatically.
- b. **Tap the Tamper Switch 3x times in 1.5 seconds** on Door / Window Sensor 7 Pro; its LED will flash red / green while Door / Window Sensor 7 Pro attempts to connect.

### E. For most other hubs:

- a. Set your Z-Wave hub to connect new Z-Wave devices.
- b. When prompted by your hub, **tap the Tamper Switch 3x times within 1.5 seconds** on Door / Window Sensor 7 Pro. The LED will flash red / green while Door / Window Sensor 7 Pro attempts to connect.
- c. If prompted by your hub, enter the 5 digit DSK located under the QR code on Door / Window Sensor 7 Pro.

## LED states during connection.

If the connection steps were followed correctly, the LED will change from a flashing red / green to one of these LED states depending on success or failure;

- **Success:** LED will become solid green for 2 seconds
- **Fail:** LED will become solid red for 2 seconds

**!** If no LED light emits from Door / Window Sensor 7 Pro, or there is no activity within your hub's interface, wait at least 10 seconds before you try connecting again. Thereafter, tap the Tamper Switch 3x times within 1.5 seconds.

## Not connecting? Try these steps:


1. Move your sensor closer to your hub.
2. Set your hub to remove Z-Wave devices.
3. Tap the Tamper Switch 3x times within 1.5 seconds on Door / Window Sensor 7 Pro. Its LED will flash red / green while it is attempting to disconnect, if successful, the LED will become solid green for 2 seconds.
4. Try connecting Door / Window Sensor 7 Pro again.
5. Get further help and tutorials at [support.aeotec.com/dws7](http://support.aeotec.com/dws7)

## Using your Door / Window Sensor 7 Pro:


Scan these QR Codes to get more help on how to use Door / Window Sensor 7 Pro with these specific hubs.



AutoPilot



Smart Home Hub / SmartThings



Home Assistant

## Need more assistance with a specific hub?

Scan this QR code or visit [support.aeotec.com/dws7](http://support.aeotec.com/dws7) to get more help with hubs and software including Home Assistant, Hubitat, and SmartThings.



Don't see what you need? Visit [aeotec.com/support](http://aeotec.com/support) or contact us.

## Need help? Contact us.

Contact our support team at [aeotec.com/support](http://aeotec.com/support).

## Gateway compatibility.

To see if your sensor is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to [support.aeotec.com/compat](http://support.aeotec.com/compat).

## Español.

### Información importante de seguridad.

Por favor, lea este documento y la guía(s) en línea que puede encontrar en [support.aeotec.com/dws7p](http://support.aeotec.com/dws7p) cuidadosamente. No seguir adecuadamente las recomendaciones y lineamientos establecidos por Aeotec Limited puede ser peligroso o violar la ley. El fabricante, importador, distribuidor y / o revendedor no será considerado responsable de ninguna pérdida o daño que resulte de no haber seguido cualquiera de las instrucciones en esta guía o en otros materiales.

Door / Window Sensor 7 Pro tiene la intención de ser utilizado únicamente en locaciones secas. No utilizar en locaciones húmedas y / o mojadas.

Contiene partes pequeñas; mantener alejado de los niños.

### Instalación óptima del Door / Window Sensor 7 Pro.

El Door / Window Sensor 7 Pro ha sido diseñado para instalarse en el borde de una puerta o ventana móvil. Para instalarlo óptimamente, por favor, considere lo siguiente:

- El Door / Window Sensor 7 Pro debe instalarse de forma que sus dos partes (el imán y el sensor) se separen cuando la puerta o ventana se abran, y se unan cuando la puerta o ventana se cierren.
  - Como un sensor magnético que utiliza una comunicación inalámbrica, el Door / Window Sensor 7 Pro puede no funcionar óptimamente cuando se utiliza sobre un marco metálico.
  - Si está utilizando el imán de metal delgado con el Door / Window Sensor 7 Pro, asegúrese de que esté instalado en el lado del marcador, en donde se ubica el logo.
  - Considere que ambas piezas del sensor cuentan con un marcador. Al instalarlo, los dos marcadores de línea deben quedar alineados para optimizar el desempeño del sensor, y la brecha entre ellos no debe superar los 20 mm / 0.79".
  - Pruebe el Door / Window Sensor 7 Pro en su ubicación de instalación seleccionada antes de instalarlo permanentemente con la cinta o tornillos incorporados.
- Consulte el diagrama 1, Door / Window Sensor 7 Pro con imán grueso.*  
*Consulte el diagrama 2, Door / Window Sensor 7 Pro con imán grueso.*

- l. Escanee el código QR, o si lo prefiere, presione **"Ingresar código pin"** y luego ingrese los 5 dígitos del PIN que están debajo del código QR.

### C. Z-Stick Gen5 / Z-Stick Gen5+:

- a. **Desenchufe el Z-Stick Gen5**, luego presione su botón de Acción para colocarlo en modo de **"agregar un dispositivo"**.
- b. **Pulse el botón de Acción** del Door / Window Sensor 7 Pro, la luz LED se iluminará de color rojo / verde mientras el Door / Window Sensor 7 Pro se intenta conectar.

### D. Escaneo de código QR SmartStart:

- a. Si su sistema de control Z-Wave, soporta SmartStart: escanee el código QR del Door / Window Sensor 7 Pro utilizando el acceso de la app. Su sensor se incorporará a su red Z-Wave automáticamente.

### E. Para la mayoría de los otros hubs:

- a. Configure tu hub Z-Wave para conectarse con dispositivos Z-Wave.
- b. **Pulse el botón de Acción** del Door / Window Sensor 7 Pro, la luz LED se iluminará en rojo / verde mientras el Door / Window Sensor 7 Pro se intenta conectar.
- c. Si tu hub lo pide, ingresa el DSK de 5 dígitos localizado bajo el código QR del Door / Window Sensor 7 Pro.

### Estados de conexión LED.

Si los pasos de conexión fueron seguidos correctamente, la LED cambiará de rojo / verde hacia uno de los siguientes estados dependiendo del éxito o del fallo.

- **Éxito:** La LED parpadeará en verde sólido por 2 segundos.
- **Fallo:** La LED parpadeará en rojo sólido por 2 segundos.

**!** Si no hay LED por parte del Door / Window Sensor 7 Pro, o no hay actividad en su interfaz del hub, espere al menos 10 segundos antes de que vuelva a intentar la conexión pulsando el botón del interruptor de seguridad 3x veces en 1,5 segundos.

### No se puede conectar? Pruebe estos pasos:

1. Mueva su sensor más cerca de su hub.
2. Configure su hub para quitar dispositivos Z-Wave.
3. Presione el interruptor de seguridad 3x veces en 1,5 segundos sobre Door / Window Sensor 7 Pro. Su LED parpadeará en rojo / verde mientras se intenta desconectarse, en caso de éxito, la LED se tornará verde sólido por 2 segundos.

4. Trate de conectar el Door / Window Sensor 7 Pro de nuevo.
5. Obtenga ayuda y tutoriales en [support.aeotec.com/dws7](http://support.aeotec.com/dws7)

### Usando su Door / Window Sensor 7 Pro:

Escanee el código QR para obtener más ayuda sobre cómo usar el Door / Window Sensor 7 Pro con estos hubs específicos.



AutoPilot Smart Home Hub / SmartThings Home Assistant

### Necesita más asistencia con relación a un hub específico?

Escanee este código QR o visite [support.aeotec.com/dws7](http://support.aeotec.com/dws7) para obtener más ayuda con los hubs y softwares, incluyendo Home Assistant, Hubitat y SmartThings.



No ve lo que necesita? Visita [aeotec.com/support](http://aeotec.com/support) o contáctenos.

### Necesita ayuda? Contáctenos.

Contacte a nuestro servicio de atención al cliente en [aeotec.com/contact](http://aeotec.com/contact).

### Compatibilidad con los sistemas de control.

Para revisar si se conoce si este dispositivo es compatible con su sistema de control Z-Wave, por favor ingrese a [aeotec.com/z-wave-gateways](http://aeotec.com/z-wave-gateways).

## Français.

### Informations importantes concernant la sécurité.

Veuillez lire attentivement ce document et le(s) guide(s) à l'adresse [support.aeotec.com/dws7p](http://support.aeotec.com/dws7p). Le non-respect des recommandations formulées par Aeotec Limited peut être dangereux ou entraîner une violation de la loi. Le fabricant, l'importateur, le distributeur et / ou le revendeur ne seront pas tenus responsables de toute perte ou dommage résultant du non-respect des instructions contenues dans ce guide ou dans d'autres documents.

Door / Window Sensor 7 Pro est destiné à être utilisé à l'intérieur dans des endroits secs uniquement. Ne pas utiliser dans des endroits humides, mouillés et / ou trempés.

Contient de petites pièces; tenir à l'écart des enfants.

### Positionnement optimal du Door / Window Sensor 7 Pro.

Le Door / Window Sensor 7 Pro a été conçu pour être monté sur le bord d'une porte ou d'une fenêtre mobile. Pour l'installer de manière optimale, veuillez noter ce qui suit;

- Le Door / Window Sensor 7 Pro doit être installé de telle sorte que ses deux parties (aimant et capteur) se séparent lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte, puis se rejoignent lorsque fermée.
- En tant que capteur magnétique utilisant la communication sans fil, le Door / Window Sensor 7 Pro peut ne pas fonctionner de manière optimale lorsqu'il est monté sur un cadre métallique.
- Si vous utilisez l'aimant métallique fin avec le Sensor 7 Pro Door / Window, assurez-vous qu'il est installé sur le côté du repère de ligne où le logo est situé.
- Notez que les deux pièces du capteur sont dotées d'un marqueur de ligne. Une fois installés, les deux repères de ligne doivent être alignés afin d'optimiser les performances du capteur avec un espacement maximum de 20 mm / 0,79" entre eux.
- Testez le Door / Window Sensor 7 Pro à l'endroit choisi avant de l'installer de façon permanente à l'aide du ruban adhésif ou des vis fournis.

Reportez-vous au schéma 1; Door / Window Sensor 7 Pro avec aimant épais.  
Reportez-vous au schéma 2; Door / Window Sensor 7 Pro avec aimant épais.

### Alimentation du Door / Window Sensor 7 Pro.

Pour alimenter votre Door / Window Sensor 7 Pro avec la pile CR14250 (1/2 AA) fournie, procédez comme suit :

- Appuyez sur la languette ouverte de votre Door / Window Sensor 7 Pro, puis soulevez le boîtier pour le retirer.
- Retirez la languette en plastique bloquant la connexion de la pile CR14250. Celle-ci fera clignoter sa LED rouge 5 fois si elle n'est pas connectée à un hub lors de la mise sous tension initiale.
- Laissez le boîtier ouvert car vous devrez atteindre l'interrupteur d'autoprotection pour le connecter à votre hub.  
Le Door / Window Sensor 7 Pro utilise des piles CR14250 (1/2 AA) de 3,0V.

### Connexion du Door / Window Sensor 7 Pro au hub.

#### A. Aeotec AutoPilot:

- Sélectionnez APPAREILS.
- Sélectionnez + Ajouter nouveau.
- sélectionnez +.
- Sélectionnez + Ajouter.
- Tapez sur le Tamper Switch 3 fois en 1,5 seconde sur le Door / Window Sensor 7 Pro.  
La LED clignote en rouge / vert pendant que le Door / Window Sensor 7 Pro tente de se connecter.
- Lorsque votre hub vous le demande, saisissez le DSK à 5 chiffres si vous utilisez un navigateur, ou scannez le code QR si vous utilisez votre téléphone intelligent.

Lorsque vous naviguez, ou scannez le code QR si vous utilisez votre téléphone intelligent.

#### B. Aeotec Smart Home Hub ou SmartThings:

- Ouvrez l'Application SmartThings.
- Appuyez sur +.
- Appuyez sur Appareil.
- Trouvez et sélectionnez Aeotec.
- Appuyez sur Capteur ouvert / fermé.
- Appuyez sur Door / Window Sensor 7.
- Appuyez sur Démarrer, puis suivez les instructions restantes pour apparier le Door / Window Sensor 7 Pro.
- Lorsque votre hub vous le demande, appuyez 3 fois sur le Tamper Switch dans un délai de 1,5 seconde sur le Door / Window Sensor 7 Pro. La LED clignote en rouge / vert pendant que le Door / Window Sensor 7 Pro tente de se connecter.

- Scannez le code QR, si vous préférez, tapez sur "Entrez le code pin à la place" et entrez le code PIN à 5 chiffres sous le code QR.

#### C. Z-Stick Gen5 / Z-Stick Gen5+:

- Débranchez le Z-Stick Gen5, puis appuyez sur son bouton d'action pour le mettre en mode "ajouter un dispositif".
- Appuyez sur le bouton Action du Door / Window Sensor 7 Pro, la LED s'allume en jaune fixe pendant que le Door / Window Sensor 7 Pro tente de se connecter.

#### D. Scannez le code QR SmartStart:

- Si votre passerelle Z-Wave prend en charge SmartStart : scannez le code QR sur le Door / Window Sensor 7 Pro en utilisant l'application de la passerelle. Votre capteur se joindra automatiquement à votre réseau Z-Wave.

#### E. Pour la plupart des autres hubs ;

- Configurez votre hub Z-Wave pour qu'il puisse connecter des appareils Z-Wave.
- Appuyez sur le bouton d'action du Door / Window Sensor 7 Pro, le voyant s'allume en jaune fixe pendant que le Door / Window Sensor 7 Pro tente de se connecter.
- Si votre concentrateur vous y invite, saisissez le DSK à 5 chiffres situé sous le code QR du Door / Window Sensor 7 Pro.

### États de la LED de connexion.

Si les étapes de connexion ont été suivies correctement, la LED passera du rouge / vert clignotant à l'un de ces états de LED en fonction du succès ou de l'échec.

- Succès:** La LED devient verte fixe pendant 2 secondes.
- Échec:** La LED devient rouge fixe pendant 2 secondes.

⚠ Si aucun voyant n'est émis par le Door / Window Sensor 7 Pro, ou s'il n'y a aucune activité sur l'interface du concentrateur, attendez au moins 10 secondes avant de réessayer de vous connecter en appuyant 3 fois sur le bouton d'autoprotection en l'espace de 1,5 seconde.

### Vous ne parvenez pas à vous connecter ? Essayez les étapes suivantes;

- Rapprochez votre capteur de votre concentrateur.
- Configurez votre concentrateur pour qu'il supprime les dispositifs Z-Wave.
- Appuyez 3 fois sur le Tamper Switch en l'espace de 1,5 seconde sur le Door /

Window Sensor 7 Pro. Sa LED clignote en rouge / vert pendant qu'il tente de se déconnecter. S'il réussit, la LED devient verte fixe pendant 2 secondes.

- Essayez à nouveau de connecter le Door / Window Sensor 7 Pro .
- Obtenez de l'aide supplémentaire et des tutoriels sur [support.aeotec.com/dws7](http://support.aeotec.com/dws7).

### Utilisation de votre Door / Window Sensor 7 Pro :

Scannez ces QR Codes pour obtenir plus d'aide sur l'utilisation du Door / Window Sensor 7 Pro avec ces hubs spécifiques.



### Vous avez besoin d'aide pour un hub spécifique ?

Scannez ce code QR ou visitez le site [support.aeotec.com/dws7p](http://support.aeotec.com/dws7p) pour obtenir plus d'aide avec les hubs et les logiciels, notamment Home Assistant, Hubitat et SmartThings.



Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Visitez [aeotec.com/support](http://aeotec.com/support) or contactez-nous.

### Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous.

Contactez nos équipes d'assistance sur [aeotec.com/contact](http://aeotec.com/contact).

### Compatibilité avec les passerelles.

Pour savoir si cet appareil est compatible avec votre passerelle Z-Wave, veuillez consulter le site [aeotec.com/z-wave-gateways/compatibility](http://aeotec.com/z-wave-gateways/compatibility).

## Deutsch.

### Wichtige Sicherheitsinformationen.

Bitte lesen Sie dieses Dokument und die Anleitung(en) unter [support.aeotec.com/dws7p](http://support.aeotec.com/dws7p) sorgfältig durch. Den festgelegten Empfehlungen der Aeotec Limited nicht zu folgen, kann gefährlich sein oder gegen ein Gesetz verstoßen. Der Hersteller, Importeur, Vertreter und / oder Verkäufer haftet nicht für den Verlust oder Schaden, der durch die Nichtbeachtung der Vorschriften in dieser Anleitung oder in anderen Material entsteht.

Door / Window Sensor 7 Pro ist nur für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie den Door / Window Sensor 7 Pro nicht in einer dunstigen, feuchten oder nassen Umgebung.

Enthält Kleinteile, von Kindern fernhalten.

### Optimale Platzierung des Door / Window Sensor 7 Pro.

Door / Window Sensor 7 Pro wurde konzipiert für die Montage in der Ecke einer Tür oder eines bewegten Fensters. Um den Sensor optimal zu installieren, beachten Sie bitte Folgendes:

- Der Door / Window Sensor 7 Pro muss so angebracht werden, dass seine beiden Teile (Magnet und Sensor) sich trennen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
  - Da der Sensor eine drahtlose Kommunikation verwendet, kann es sein, dass der Door / Window Sensor 7 Pro nicht optimal arbeitet, wenn er an einer Metalltür oder einem Metallrahmen angebracht wird. Überprüfen Sie deshalb die Funktion des Door / Window Sensor 7 Pro vor der Montage, indem Sie ihn mit Testklebestreifen anheften.
  - Wenn Sie den dünnen Magneten mit dem Door / Window Sensor 7 Pro verwenden, stellen Sie sicher, dass der Magnet an der Sensorsseite mit der Linienmarkierung installiert ist.
  - Die beiden Bestandteile des Sensors, sollten so installiert werden, dass die beiden Linienmarkierungen am Sensor und Magnet genau aneinander ausgerichtet sind. Der Abstand zwischen dem Sensor und dem Magnet sollte dabei maximal 20mm / 0,79" betragen.
  - Testen Sie den Door / Window Sensor 7 Pro am vorgesehenen Installationsort, bevor Sie ihn mit Klebestreifen oder den Schrauben befestigen.
- Abbildung 1: Tür- / Fenstersensor 7 Pro mit dickem Magneten.  
Abbildung 2: Tür- / Fenstersensor 7 Pro mit dickem Magneten.

### Inbetriebnahme des Door / Window Sensor 7 Pro.

Um Ihren Door / Window Sensor 7 Pro mit der mitgelieferten Batterie CR14250 (1/2 AA) mit Strom zu versorgen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie auf die offene Lasche Ihres Door / Window Sensor 7 Pro und nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.
- Entfernen Sie die Kunststofflasche, die den Anschluss der Batterie CR14250 blockiert. Bei der Serieninbetriebnahme blinkt die rote LED 5 Mal, dies zeigt an, dass der Sensor nicht mit einem Hub verbunden ist.
- Lassen Sie das Gehäuse offen. Sie benötigen den Sabotageschalter, um ihn mit Ihrem Hub zu verbinden.

Der Door / Window Sensor 7 Pro verwendet CR14250 (1/2 AA)-Batterien mit einer Spannung von 3,0 V.

### Hinzufügen des Door / Window Sensor 7 Pro zu einem Netzwerk eines Hub's.

#### A. Aeotec AutoPilot:

- Wählen Sie GERÄTE.
- Wählen Sie + Neu hinzufügen.
- Wählen Sie +.
- Wählen Sie + Hinzufügen.
- Tippen Sie 3x innerhalb von 1,5 Sekunden auf den Manipulationsschalter am Door / Window Sensor 7 Pro. Die LED blinkt rot / grün, während der Door / Window Sensor 7 Pro versucht, eine Verbindung herzustellen.
- Wenn Sie von Ihrem Hub dazu aufgefordert werden, geben Sie den 5-stelligen DSK ein, wenn Sie einen Browser verwenden, oder scannen Sie den QR-Code, wenn Sie Ihr Smartphone verwenden.

#### B. Aeotec Smart Home Hub oder SmartThings:

- Öffnen Sie die SmartThings-App.
- Tippen Sie auf +.
- Tippen Sie auf Gerät.
- Suchen und wählen Sie Aeotec.
- Tippen Sie auf Offen /geschlossen Sensor.
- Tippen Sie auf Door / Window Sensor 7.
- Tippen Sie auf Start und folgen Sie dann den weiteren Anweisungen, um den Door / Window Sensor 7 Pro zu koppeln.
- Wenn Sie von Ihrem Hub dazu aufgefordert werden, tippen Sie dreimal

### Zustände der Verbindungs-LED.

Wenn die Verbindungsschritte korrekt durchgeführt wurden, wechselt die LED von rot / grün blinkend zu einem dieser LED-Zustände, je nach Erfolg oder Misserfolg.

- Erfolg:** Die LED leuchtet 2 Sekunden lang dauerhaft grün.
- Fehlschlag:** Die LED leuchtet 2 Sekunden lang durchgehend rot.

### Wird das Gerät nicht gefunden, versuchen Sie diese Schritte;

- Bewegen Sie Ihren Sensor näher an Ihren Hub.
- Stellen Sie Ihren Hub so ein, dass er Z-Wave-Geräte entfernt.

### Benötigen Sie weitere Unterstützung bei einem bestimmten Hub?

Scannen Sie diesen QR-Code oder besuchen Sie [support.aeotec.com/dws7p](http://support.aeotec.com/dws7p), um weitere Hilfe zu Hubs und Software wie Home Assistant, Hubitat und SmartThings zu erhalten.



### Hilfe nicht ausreichend? Kontaktieren Sie uns.

Kontaktieren Sie unsere Support-Teams unter [aeotec.com/contact](http://aeotec.com/contact).



Ist die erweiterte Hilfe nicht ausreichend? Besuch [aeotec.com/support](http://aeotec.com/support) oder kontaktieren Sie uns.

### Gateway-Kompatibilität.

Um zu sehen, ob dieses Gerät mit Ihrem Z-Wave-Gateway kompatibel ist, schauen Sie bitte unter [aeotec.com/z-wave-gateways/compatibility](http://aeotec.com/z-wave-gateways/compatibility).


### Gateway-Kompatibilität.

Um zu sehen, ob dieses Gerät mit Ihrem Z-Wave-Gateway kompatibel ist, schauen Sie bitte unter [aeotec.com/z-wave-gateways/compatibility](http://aeotec.com/z-wave-gateways/compatibility).

- Tippen Sie 3x innerhalb von 1,5 Sekunden auf den Manipulationsschalter am Door / Window Sensor 7 Pro. Seine LED blinkt rot / grün, während er versucht, die Verbindung zu trennen. Wenn er erfolgreich ist, leuchtet die LED für 2 Sekunden dauerhaft grün.
- Versuchen Sie erneut, den Door / Window Sensor 7 Pro anzuschließen.
- Weitere Hilfe und Anleitungen finden Sie unter [support.aeotec.com/dws7p](http://support.aeotec.com/dws7p).

### Verwenden Sie Ihren Door / Window Sensor 7 Pro:


Scannen Sie diese QR-Codes, um weitere Hilfe zur Verwendung des Door / Window Sensor 7 Pro mit diesen spezifischen Hubs zu erhalten.



Der Door / Window Sensor 7 Pro verwendet CR14250 (1/2 AA)-Batterien mit einer Spannung von 3,0 V.

### Benötigen Sie weitere Unterstützung bei einem bestimmten Hub?

Scannen Sie diesen QR-Code oder besuchen Sie [support.aeotec.com/dws7p](http://support.aeotec.com/dws7p), um weitere Hilfe zu Hubs und Software wie Home Assistant, Hubitat und SmartThings zu erhalten.



Ist die erweiterte Hilfe nicht ausreichend? Besuch [aeotec.com/support](http://aeotec.com/support) oder kontaktieren Sie uns.

### Hilfe nicht ausreichend? Kontaktieren Sie uns.

Kontaktieren Sie unsere Support-Teams unter [aeotec.com/contact](http://aeotec.com/contact).



**Spécifications.** Les appareils Z-Wave fonctionnent entre 868.40 et 926.3 MHz selon les restrictions locales. Il utilise jusqu'à -9.94 dBm de puissance d'émission ERP, permettant une connectivité sans fil. Informations complètes sur les spécifications et certifications des appareils sur [support.aeotec.com/dws7p/specs](http://support.aeotec.com/dws7p/specs)

**Konformitätserklärung.** Aeotec Limited erklärt, dass der ZWA012 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen von RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, E50581:2012 und ErP-Richtlinie 2009/125/EG, Nr. 1275/2008 AMENDMENT 801/2013. Der vollständige Wortlaut der Erklärung ist unter folgender Internetadresse [support.aeotec.com/dws7p/doc](http://support.aeotec.com/dws7p/doc) abrufbar.

**Spezifikationen.** Z-Wave Geräte arbeiten zwischen 868.40 und 926.3 Mhz in Abhängigkeit von lokalen Beschränkungen. Es strahlt bis zu -9.94 dBm ERP Sendeleistung ab, was Verbindungen über kurze Strecken ermöglicht. Vollständige Informationen über Gerätespezifikationen und Zertifizierungen finden Sie auf [support.aeotec.com/dws7p/specs](http://support.aeotec.com/dws7p/specs)


**Declaration of Conformity.** Aeotec Limited declares that ZWA012 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, E50581:2012 and ErP Directive 2009/125/EC, No 1275/2008 AMENDMENT 801/2013. The full text of the declaration is available from [support.aeotec.com/dws7p/doc](http://support.aeotec.com/dws7p/doc)

**Specifications.** Z-Wave devices operate between 868.40 & 926.3 MHz depending on local restrictions. It uses up to -9.94 dBm ERP transmit power, enabling wireless connectivity. Full information on device specifications and certifications at [support.aeotec.com/dws7p/specs](http://support.aeotec.com/dws7p/specs)

**Declaración de conformidad.** Aeotec Limited declara que ZWA012 cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones relevantes de RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, E50581:2012 y la directiva ErP 2009/125/EC, Nro. 1275/2008 ENMIENDA 801/2013. El texto completo de esta declaración está disponible en [support.aeotec.com/dws7p/doc](http://support.aeotec.com/dws7p/doc)

**Especificaciones.** Los dispositivos Z-Wave operan entre 868.40 y 926.3 MHz dependiendo de las restricciones locales. Utilizan una potencia de transmisión de hasta -9.94 dBm ERP, lo que permite la conexión inalámbrica. Toda la información sobre las especificaciones del dispositivo y sus certificaciones puede encontrarse en [support.aeotec.com/dws7p/specs](http://support.aeotec.com/dws7p/specs)

**Déclaration de conformité.** Aeotec Limited déclare que ZWA012 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, E50581:2012 et ErP Directive 2009/125/EC, No 1275/2008 AMENDMENT 801/2013. Le texte intégral de la déclaration est disponible sur [support.aeotec.com/dws7p/doc](http://support.aeotec.com/dws7p/doc).



Aeotec is a ® Registered Trademark of Aeotec Limited amongst other intellectual property. A non-exhaustive list can be found at [aeotec.com/legal](http://aeotec.com/legal). All rights reserved. Aeotec Americas operates under exclusive license from Aeotec Limited. Aeotec Limited is the owner of Aeotec, the Aeotec logo, and a number of other patents and trademarks utilised by products distributed by Aeotec Americas. Products and services offered by Aeotec Americas which utilise wireless communications technology maybe covered by one or more claims of patents viewable at <http://ispccolc.com/patent-list/> and <http://intusiq.com/patent-list/>

In Europe, contact Aeotec via Aeotec Group GmbH; Groß Johannisstraße 7, 20457 Hamburg, Germany

Aeotec is a ® Registered Trademark of Aeotec Limited amongst other intellectual property. A non-exhaustive list can be found at [aeotec.com/legal](http://aeotec.com/legal). All rights reserved. Aeotec Americas operates under exclusive license from Aeotec Limited. Aeotec Limited is the owner of Aeotec, the Aeotec logo, and a number of other patents and trademarks utilised by products distributed by Aeotec Americas. Products and services offered by Aeotec Americas which utilise wireless communications technology maybe covered by one or more claims of patents viewable at <http://ispccolc.com/patent-list/> and <http://intusiq.com/patent-list/>

Aeotec is a ® Registered Trademark of Aeotec Limited amongst other intellectual property. A non-exhaustive list can be found at [aeotec.com/legal](http://aeotec.com/legal). All rights reserved. Aeotec Americas operates under exclusive license from Aeotec Limited. Aeotec Limited is the owner of Aeotec, the Aeotec logo, and a number of other patents and trademarks utilised by products distributed by Aeotec Americas. Products and services offered by Aeotec Americas which utilise wireless communications technology maybe covered by one or more claims of patents viewable at <http://ispccolc.com/patent-list/> and <http://intusiq.com/patent-list/>

Aeotec is a ® Registered Trademark of Aeotec Limited amongst other intellectual property. A non-exhaustive list can be found at [aeotec.com/legal](http://aeotec.com/legal). All rights reserved. Aeotec Americas operates under exclusive license from Aeotec Limited. Aeotec Limited is the owner of Aeotec, the Aeotec logo, and a number of other patents and trademarks utilised by products distributed by Aeotec Americas. Products and services offered by Aeotec Americas which utilise wireless communications technology maybe covered by one or more claims of patents viewable at <http://ispccolc.com/patent-list/> and <http://intusiq.com/patent-list/>

Aeotec is a ® Registered Trademark of Aeotec Limited amongst other intellectual property. A non-exhaustive list can be found at [aeotec.com/legal](http://aeotec.com/legal). All rights reserved. Aeotec Americas operates under exclusive license from Aeotec Limited. Aeotec Limited is the owner of Aeotec, the Aeotec logo, and a number of other patents and trademarks utilised by products distributed by Aeotec Americas. Products and services offered by Aeotec Americas which utilise wireless communications technology maybe covered by one or more claims of patents viewable at <http://ispccolc.com/patent-list/> and <http://intusiq.com/patent-list/>

Aeotec is a ® Registered Trademark of Aeotec Limited amongst other intellectual property. A non-exhaustive list can be found at [aeotec.com/legal](http://aeotec.com/legal). All rights reserved. Aeotec Americas operates under exclusive license from Aeotec Limited. Aeotec Limited is the owner of Aeotec, the Aeotec logo, and a number of other patents and trademarks utilised by products distributed by Aeotec Americas. Products and services offered by Aeotec Americas which utilise wireless communications technology maybe covered by one or more claims of patents viewable at <http://ispccolc.com/patent-list/> and <http://intusiq.com/patent-list/>

Aeotec is a ® Registered Trademark of Aeotec Limited amongst other intellectual property. A non-exhaustive list can be found at [aeotec.com/legal](http://aeotec.com/legal). All rights reserved. Aeotec Americas operates under exclusive license from Aeotec Limited. Aeotec Limited is the owner of Aeotec, the Aeotec logo, and a number of other patents and trademarks utilised by products distributed by Aeotec Americas. Products and services offered by Aeotec Americas which utilise wireless communications technology maybe covered by one or more claims of patents viewable at <http://ispccolc.com/patent-list/> and <http://intusiq.com/patent-list/>

© & ® Aeotec Limited. Version: AL501001200002 - AC



service@aeotec.com  
www.aeotec.com