


## MANUAL DE INSTRUCCIONES GUÍA RÁPIDA

### APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT




Español

- Estimado cliente, puede encontrar el manual de usuario en la web. <https://haierhvac.eu/professional> .
- Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato de aire acondicionado. Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas  
Este aparato está lleno de gas refrigerante R32.



## Mando a distancia



### 3. Botón TEMP

Pulse el botón / .

Al pulsar el botón, la temperatura aumenta o disminuye en 1 °C; si se mantiene pulsado, la temperatura cambia rápidamente.

### 4. SWING UP & DOWN

Con cada pulsación del botón, el mando a distancia mostrará el siguiente ciclo:

Modo HEAT:

Otros modos:

### 5. SWING LEFT & RIGHT

Con cada pulsación del botón SWING hacia la izquierda o la derecha, el mando a distancia muestra lo siguiente:


Mando a distancia:



### 6. Botón FAN SPEED

La velocidad del ventilador cambia de la siguiente manera con cada pulsación:

Mando a distancia:



## FUNCIONES PRINCIPALES

### 1. ON/OFF

Pulse el botón ON y OFF para encender y apagar el aparato.

### 2. MODE

El modo cambia de la siguiente manera con cada pulsación:

Modo AUTO → Modo COOL → Modo DRY → Modo FAN → Modo HEAT


Modo de funcionamiento	AUTO	COOL	SECO	FAN	HEAT
Mando a distancia					

### FUNCIONES AVANZADAS


#### 7. Botón FEEL

El sensor del mando a distancia se activa y envía los datos de temperatura a la unidad interior cada 3 minutos, y el equipo de aire acondicionado actúa atendiendo a esta información.

#### 8. Botón ECO




Pulse el botón  para activar la función ECO.

#### 9. Botón TURBO/QUIET




Pulse el botón  para cambiar entre los modos Turbo y Silent. Con cada pulsación del botón, el mando a distancia cambia como se muestra a continuación:



#### 10. Botón SLEEP

Pulse el botón , el mando a distancia mostrará  y entrará en modo de suspensión. Pulse de nuevo el botón  para cancelar la función de suspensión.

#### 11. Botón Health

Pulse el botón , el mando a distancia mostrará  y se iniciará la función Health. Pulse de nuevo el botón  para cancelar la función Health.

Nota: Todas las ilustraciones de este manual son meramente explicativas. Su aparato de aire acondicionado puede ser ligeramente diferente. Prevalecerá la forma real. Están sujetas a cambios sin previo aviso para futuras mejoras.

# Mantenimiento

## Para hacer un uso inteligente del aparato de aire acondicionado

- Ajuste la temperatura ambiente adecuada.
- No bloquee la entrada ni la salida de aire.
- Cierre las puertas y las ventanas durante el funcionamiento.
- Utilice el temporizador de forma eficaz.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado, desconecte la fuente de alimentación principal.
- Utilice las lamas de forma eficaz.

### Mando a distancia

- No limpie con agua. Limpie el mando con un paño seco. No utilice limpiacristales ni productos químicos.

### Estructura exterior

- Limpie el aparato de aire acondicionado con un paño suave y seco. Para manchas difíciles, utilice un detergente neutro diluido en agua. Escurra el agua del paño antes de limpiar y, a continuación, elimine por completo el detergente.
- No utilice los siguientes productos: gasolina, bencina, diluyente o limpiador, ya que pueden dañar el revestimiento del aparato.
- No utilice agua caliente a más de 40 °C, ya que puede causar decoloración o deformación.

### Limpieza del filtro de aire

1. Abra la rejilla de entrada tirando de ella hacia arriba.
2. Extraiga el filtro. Empuje ligeramente hacia arriba la lengüeta central del filtro hasta que se suelte de la tapa y tire del filtro hacia abajo para extraerlo.
3. Limpie el filtro. Utilice un aspirador para eliminar el polvo o lave el filtro con agua. Después de lavar, seque el filtro completamente a la sombra.
4. Vuelva a colocar el filtro en su sitio antes de poner el aparato en funcionamiento.

# Localización y resolución de problemas

## Antes de llamar al servicio técnico, compruebe lo siguiente.

	Fenómeno	Causa o puntos de control		Fenómeno	Causa o puntos de control
Inspección del funcionamiento normal	El sistema no se reinicia inmediatamente.	- Si el aparato se para, no se reiniciará hasta transcurridos tres minutos para proteger el sistema. - Al desenchufar y volver a enchufar el enchufe, el circuito de protección se desactiva durante tres minutos para proteger el aparato.	Inspección del funcionamiento normal	En modo DRY, la velocidad del ventilador no se puede modificar.	- En modo DRY, si la temperatura ambiente desciende por debajo de la temperatura establecida de 2°C, el aparato funcionará de manera intermitente a velocidad baja, independientemente del ajuste del ventilador.
	Se oye un ruido	- Durante el funcionamiento o cuando el aparato está parado, se oye un gorgoteo. Durante los primeros dos o tres minutos después de poner en marcha la unidad, este ruido es más perceptible. (Este ruido es causado por el refrigerante que entra en el sistema). - Durante el funcionamiento del aparato se oye un chasquido. Este ruido se debe a la dilatación o contracción de la estructura exterior por los cambios de temperatura. - Si oye un ruido fuerte cuando la unidad está en funcionamiento, es posible que el filtro de aire esté demasiado sucio.		Comprobación múltiple	Falta de funcionamiento
	Se generan olores.	- Esto se debe a que el sistema hace circular los olores del aire interior, como el olor de los muebles, la pintura o el tabaco.	Refrigeración deficiente		- ¿Está sucio el filtro de aire? Por lo general, debe limpiarse cada 15 días. - ¿Hay algún obstáculo delante de la toma de aire? - ¿Se ha ajustado correctamente la temperatura? - ¿Hay alguna puerta o ventana abierta? - ¿Entra luz solar directa por la ventana durante la operación de refrigeración? (usar cortinas) - ¿Hay demasiadas fuentes de calor o demasiadas personas en la habitación durante la operación de refrigeración?
	Se expulsa vaho o vapor.	- Durante el modo COOL o DRY, el aparato puede expulsar vaho. Esto se debe al enfriamiento repentino del aire interior.			

# Precauciones


## ⚠ ADVERTENCIA

Para instalar el aparato de aire acondicionado, póngase en contacto con su distribuidor.

No intente instalar el aparato de aire acondicionado usted mismo. Una instalación incorrecta puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una fuga de agua.

## ⚠ ADVERTENCIA

Si se detecta alguna anomalía, como pequeñas quemaduras, deje de utilizar inmediatamente el botón de funcionamiento y póngase en contacto con su distribuidor.



OFF



APLICACIÓN  
ESTRICTA


Utilice una fuente de alimentación con disyuntor para uso exclusivo.



Compruebe que el desagüe encaje a la perfección.



APLICACIÓN  
ESTRICTA



Inserte el cable de alimentación hasta el fondo de la toma de corriente.



APLICACIÓN  
ESTRICTA

Utilice la tensión correcta.




APLICACIÓN  
ESTRICTA

1.No deje el cable de alimentación extendido ni enchufado hasta la mitad.  
2. No lo instale en un lugar donde exista la posibilidad de que se produzcan fugas de gas inflamable alrededor de la unidad.  
3.No exponga el aparato a vapor o vapores de aceite.




PROHIBICIÓN

No enrolle el cable de alimentación.



PROHIBICIÓN

No dañe el cable de alimentación.



PROHIBICIÓN

No introduzca ningún objeto en la entrada o salida de aire del aparato.



PROHIBICIÓN

No inicie ni detenga el funcionamiento desenchufando el cable de alimentación.



PROHIBICIÓN

No dirija el flujo de aire directamente hacia las personas, especialmente bebés o personas de edad avanzada.



PROHIBICIÓN

No intente reparar o restablecer el aparato usted mismo.

Conecte el cable a tierra



conectar a tierra

## ⚠ PRECAUCIÓN

No utilice el aparato para almacenar alimentos, obras de arte, instrumentos de precisión, cría o cultivo.



PROHIBICIÓN

Especialmente si está utilizando un electrodoméstico al mismo tiempo, respire aire fresco de vez en cuando.



APLICACIÓN  
ESTRICTA

No accione el interruptor con las manos húmedas.



PROHIBICIÓN

No instale el aparato cerca de una chimenea u otro aparato de calefacción.



PROHIBICIÓN

Compruebe que el soporte de instalación esté en buen estado.



PROHIBICIÓN

No utilice agua para limpiar el aparato.



PROHIBICIÓN

No sitúe animales o plantas en la trayectoria directa del flujo de aire.



PROHIBICIÓN

No coloque ningún objeto encima del aparato ni se suba a él.



PROHIBICIÓN

No coloque jarrones o recipientes con agua encima del aparato.



PROHIBICIÓN

# Precauciones

## ⚠ ADVERTENCIA

- El aparato debe almacenarse en una habitación en la que no haya fuentes de ignición permanentes (por ejemplo, una llama abierta, un aparato de gas encendido o un calefactor eléctrico encendido).
- Este aparato no está previsto para su uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos; los usuarios siempre deben ser supervisados o haber sido instruidos en el uso seguro del aparato y ser conscientes de los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Lea las instrucciones de mantenimiento antes de abrir el aparato.
- La exposición a la entrada de aire superior y al interior puede provocar irritación ocular o cutánea. Al retirar y sustituir el aire para el mantenimiento, asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada antes de acercarse al aparato.
- Antes de sustituir o limpiar la lámpara UV-C, desconecte el aparato de la red eléctrica.

## CONFORMIDAD DE LOS MODELOS CON LA NORMATIVA EUROPEA

Clima: T1 Tensión: 220-240 V

CE

Todos los productos cumplen las siguiente normativa europea:

2014/53/UE (EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS) 2014/517/UE (GAS-F)

2010/30/UE (ENERGÍA) 2009/125/CE (ENERGÍA) 2006/1907/CE

(REACH)

RUS

Los productos cumplen los requisitos de la Directiva

2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones

a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos

eléctricos y electrónicos (Directiva RUSP de la UE)

RAEE

De conformidad con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo

y del Consejo, informamos al consumidor sobre los requisitos para la

eliminación de productos eléctricos y electrónicos.

REQUISITOS DE ELIMINACIÓN:

Su aparato de aire acondicionado está marcado con este símbolo,



que significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con los residuos domésticos sin clasificar. No intente desmontar el aparato usted mismo: el desmontaje del aparato de aire acondicionado, el

tratamiento del refrigerante, el aceite y otras piezas deben ser efectuados por un técnico cualificado de acuerdo con la normativa local y nacional. El aparato de aire acondicionado debe tratarse en una instalación de tratamiento especializada para su reutilización, reciclado y revalorización.

Al eliminar este producto correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Póngase en contacto con su instalador o con las autoridades locales para obtener más información. La pila del mando a distancia debe extraerse y eliminarse por separado de acuerdo con la normativa local y nacional.


Wi-Fi

- Potencia máxima de transmisión inalámbrica (20 dBm)

- Gama de frecuencias de funcionamiento inalámbrico

(2 400~2 483,5 MHz)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL REFRIGERANTE UTILIZADO



Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. No liberar a la atmósfera.

Tipo de refrigerante: R32

PCG=675

PCG=potencial de calentamiento global

tCO<sub>2</sub>=la carga total de refrigerante×GWP/1000

Rellene con tinta indeleble,

- 1 la carga de refrigerante del producto en fábrica
- 2 la carga adicional de refrigerante añadida sobre el terreno y
- 1 la carga total de refrigerante

en la etiqueta de carga de refrigerante suministrada con el producto. La etiqueta cumplimentada debe colocarse cerca del puerto de carga del producto

(por ejemplo, en el interior de la tapa del punto de ajuste).

A Contiene gases fluorados de efecto invernadero

B Carga de refrigerante de fábrica del producto: véase la placa de datos del equipo

C Carga adicional de refrigerante añadida sobre el terreno

D Carga de refrigerante total

E Unidad exterior

F Cilindro de refrigerante y línea de carga

ES