

GEBRUIKSAANWIJZING 


INSTRUCTION MANUAL 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

MODE D'EMPLOI 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 



 **WI-FI-VERWARMING**

 **WI-FI HEATER**

 **WLAN-HEIZUNG**


 **CHAUFFAGE WI-FI**

 **CALENTADOR WIFI**


 **AQUECEDOR WI-FI**






A



B





WI-FI-VERWARMING

VOORWOORD

Bedankt dat u heeft gekozen voor één van onze QLT apparaten!

OVER DIT DOCUMENT

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als het apparaat aan iemand anders wordt gegeven, moet het altijd vergezeld gaan van deze bedieningsinstructies. Ze zijn een integraal onderdeel van het apparaat. De fabrikant en importeur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien de informatie in deze gebruiksaanwijzing niet wordt nageleefd.

GEBRUIKTE SYMBOLEN

 WAARSCHUWING	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan te geven die, als deze niet vermeden wordt, leidt tot ernstige verwondingen of de dood.
 VOORZICHTIG	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan te geven die, als deze niet vermeden wordt, lichte of matige verwondingen kan veroorzaken.
LET OP	Geeft een situatie aan te geven die, als deze niet vermeden wordt, schade aan het apparaat kan veroorzaken.
	Geeft nuttige informatie aan.
	Bedek het product niet om oververhitting te voorkomen.

1. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

1.1. BESCHRIJVING EN WERKING

De QLT Wi-Fi-verwarming kan kamers verwarmen van 18 °C tot 45 °C.

1.2. BEDOELD GEBRUIK

Dit apparaat is bedoeld om ruimtes te verwarmen.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Het apparaat is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis.

De garantie dekt geen fouten veroorzaakt door onjuiste behandeling, schade, montage of poging tot reparatie. Hetzelfde geldt voor normale slijtage.

1.3. ALGEMENE SPECIFICATIES

Vermogen	2000 W
Voeding	220 - 240 V

Model-ID (s):	24164		
Item	Symbool	Waarde	Eenheid
Verwarmingsvermogen			
Nominaal verwarmingsvermogen	Pnom	2,0	kW
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	1,0	kW
Maximale continue hitteproductie	Pmax,c	1,9	kW
Aanvullende elektriciteit			
Nominaal verwarmingsvermogen	elmax	0,000	kW
Bij minimale warmteafgifte	elmin	0,000	kW
In stand-by-stand	elsb	0,001	kW
Item			Eenheid
Type warmte-inbreng, alleen voor lokale ruimteverwarmingstoestellen met elektrische opslag (kies er één)			
handmatige warmteregeling, met geïntegreerde thermostaat			[n.v.t.]
handmatige regeling van de warmtebelasting met feedback van de kamer en / of de buitentemperatuur			[n.v.t.]
elektronische regeling van de warmtebelasting met feedback van de kamer en / of de buitentemperatuur			[n.v.t.]
ventilator ondersteunde warmteafgifte			[n.v.t.]
Type warmteafgifte / regeling van de kamertemperatuur (selecteer één)			
eentraps warmte-afgifte en geen regeling van de kamertemperatuur			[nee]
Twee of meer handmatige posities, geen regeling van de kamertemperatuur			[nee]
met mechanische ruimtetemperatuurregeling van de thermostaat			[nee]
met elektronische temperatuurregeling.			[nee]
elektronische regeling van de kamertemperatuur en dagtimer			[nee]
elektronische regeling van de kamertemperatuur en weektimer			[ja]
Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)			
kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie			[nee]
regeling van de kamertemperatuur, met detectie van open ramen			[ja]
met afstandsbediening optie			[ja]

met adaptieve startcontrole	[nee]
met werktijdbeperking	[ja]
met zwarte gloeilamp sensor	[nee]
Contactgegevens	Loan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, Nederland

1.4. HOOFDONDERDELEN

Zie afbeelding **A**.

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1 Verwarming | 4 Bedieningspaneel |
| 2 Poten | 5 Voedingskabel |
| 3 Aan/uit schakelaar | |

1.5. BEDIENINGSPANEEL EN AFSTANDBEDIENING

Zie afbeelding **B**.

Zie afbeelding **C**.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 6 Wi-Fi indicator | 15 Hoge warmte-indicator |
| 7 Open raamindicator | 16 Lage warmte-indicator |
| 8 Wekelijkse timerindicator | 17 Warmte-indicator |
| 9 Antivriesindicator | 18 Timerknop |
| 10 Kinderslotindicator | 19 Omlaag-knop |
| 11 Instelknop | 20 Open raam detectieknop |
| 12 Omhoog-knop | 21 Antivriesmodusknop |
| 13 Aan/uit-knop | 22 Kinderslot-knop |
| 14 Timer indicator | |

2. VEILIGHEID

⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij door een, voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, worden begeleid of onderricht hebben gehad in het gebruik van het apparaat.
- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het toestel op een veilige wijze en de ermee gepaard gaande risico's begrijpen.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen mits het in de normale gebruiksstand is geplaatst en geïnstalleerd, en zij op een veilige manier onder toezicht instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken of gebruikersonderhoud eraan uitvoeren.
- Kinderen van minder dan 3 jaar moeten worden weggehouden, tenzij onder permanent toezicht.
- Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Elektrocutiegevaar.

- Het apparaat moet altijd worden uitgeschakeld en losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat het wordt gereinigd.
- Laad het apparaat alleen op en bewaar het alleen in gesloten ruimtes.
- Dompel het apparaat en de aansluitkabel nooit onder in water of andere vloeistoffen en zorg ervoor dat deze componenten niet in water kunnen vallen of nat kunnen worden.
- Als het apparaat in het water valt terwijl het is aangesloten op het elektriciteitsnet, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer uit. Pas daarna mag u het apparaat uit het water halen en weggooiën.
- Raak het apparaat en de aansluitkabel nooit aan met natte handen wanneer het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Steek geen geleidende voorwerpen (bijv. schroevendraaiers of soortgelijke items) in de oplaadaansluiting.
- Sluit de netadapter alleen aan op een stopcontact dat correct is geïnstalleerd en overeenkomt met de technische gegevens van het apparaat. Het stopcontact moet ook na aansluiting gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de aansluiting op het lichtnet snel kan worden afgesloten.
- Controleer altijd of het voltage van het stopcontact overeenkomt met het benodigde voltage voor het apparaat.
- Trek de netadapter uit het stopcontact als deze langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het apparaat in gebruik is. Schakel altijd het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de ruimte verlaat.
- Steek geen voorwerpen in de openingen en houd de openingen vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van baden, douches of zwembaden.
- Plaats het apparaat niet op tapijten met een zeer diepe pool.
- Plaats het apparaat altijd op een stevige, vlakke ondergrond.
- Repareer een beschadigd netsnoer niet zelf. Laat het netsnoer altijd vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

Verstikkingsgevaar.

- Houd altijd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- Laat kinderen niet spelen met het verpakkingsmateriaal.

Wurgingsgevaar.

- Zorg ervoor dat de aansluitkabel altijd buiten het bereik van kleine kinderen en dieren wordt gehouden.

Brandgevaar.

- Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.



Brandgevaar.

- Bedek het apparaat en de netadapter niet tijdens het opladen om oververhitting te voorkomen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een gordijn of meubilair.
- Gebruik het apparaat nooit in een staande positie zonder de poten gemonteerd.
- Installeer het apparaat nooit in een hangende positie binnen 40 cm van de vloer.
- Plaats het apparaat nooit direct onder een stopcontact.
- Gebruik het apparaat nooit op plaatsen waar ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen of waar ontvlambare dampen aanwezig kunnen zijn.
- Sluit het apparaat nooit aan op een tijdschakelklok of een extern apart afstandbedieningssysteem. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Gebruik het apparaat altijd rechtop.
- Gebruik het apparaat nooit om kleding of stoffen te drogen.
- Verplaats het apparaat terwijl het apparaat werkt om oververhitting te voorkomen.

Gezondheidsgevaar.

- Laat dieren niet spelen met het apparaat. Houd dieren altijd uit de buurt van het apparaat.

⚠ VOORZICHTIG

Struikelgevaar.

- Zorg ervoor dat de aansluitkabel geen struikelgevaar oplevert.

LET OP

Risico op schade aan het apparaat. Kans op disfunctioneren of beschadigen van het apparaat.

- Gebruik geen staalwol, schurende objecten of bijtende schoonmaakmiddelen om het apparaat mee schoon te maken.
- Zorg ervoor dat de aansluitkabel niet wordt geplet, gebogen of over scherpe randen wordt gelegd en niet in contact komt met hete oppervlakken.
- Wikkel het netsnoer niet om de netadapter.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het volledig en correct is gemonteerd.
- Haal de netadapter uit het stopcontact als er een fout optreedt tijdens het opladen of als er onweer wordt verwacht.
- Verwijder altijd de netadapter uit het stopcontact wanneer u het apparaat naar een andere locatie verplaatst.
- Het apparaat moet worden uitgeschakeld wanneer de netadapter wordt uitgetrokken of in het stopcontact wordt gestoken. Trek altijd aan de netadapter en nooit aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen van de netvoeding.
- Bescherm het apparaat tegen: hitte, open vuur, temperaturen onder nul, direct zonlicht en stoten.

3. GEBRUIK

Lees de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 2. Veiligheid aandachtig voordat u het apparaat in gebruik neemt. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het apparaat.

3.1. VERPAKKING VERWIJDEREN

1. Verwijder de verpakking en het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
2. Verwijder eventuele folie, stickers of transportbeveiliging van het apparaat. Verwijder nooit het typeplaatje en eventuele waarschuwingen.
3. Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Meld eventuele schade onmiddellijk aan de leverancier.
4. Controleer de inhoud van de verpakking:
 - Verwarming
 - Poten (2×)
 - Schroef voor poten (4×)

3.2. MONTAGE VAN HET APPARAAT VOOR GEBRUIK OP EEN VLDER

Zie afbeelding **D**.

1. Bevestig de poot **2** met 2 schroeven voor voeten.
2. Herhaal dit voor de andere poten **2**.

3.3. HET APPARAAT MONTEREN VOOR GEBRUIK AAN DE MUUR

Zie afbeelding **E**.

1. Meet de afstand tussen de twee sleuven aan de achterkant van de kachel **1**.
2. Boor twee gaten op dezelfde afstand in de muur.
3. Steek een plug in elk gat.
4. Plaats de beugels naar de gaten en bevestig de beugels in deze positie met de meegeleverde schroeven.
5. Houd de sleuven van de kachel over de beugels en schuif de kachel naar beneden zodat de kachel in de groeven van de beugels vastzit.
6. Neem een potlood en markeer een stip in het gat van elke beugel onder het apparaat nadat de kachel correct is geplaatst.
7. Verwijder de kachel **1** van de beugels.
8. Boor het gemarkeerde gat.
9. Steek een plug in elk gat.
10. Plaats de kachel **1** terug op de beugels.
11. Bevestig de laatste beugel met de meegeleverde schroeven.

3.4. AAN-/UITZETTEN

1. Steek de stekker van de voedingskabel **5** in een stopcontact.
2. Druk de aan/uit-schakelaar **8** naar I om het apparaat in te schakelen.
- !** Het is normaal wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld of wanneer het apparaat na een lange periode wordt ingeschakeld, kan het apparaat wat geur en dampen afgeven. Dit is normaal.
3. Druk de aan/uit-schakelaar **8** naar I om het apparaat in te schakelen.





3.5. HET APPARAAT GEBRUIKEN

1. Druk op de aan/uit-knop **13** om het apparaat in te schakelen.
2. Druk op de instelknop **11** om te schakelen tussen lage warmte en hoge warmte.
Lage warmte wordt aangegeven door de lage warmte-indicator **16**.
Hoge warmte wordt aangegeven door de hoge warmte-indicator **15**.
3. Druk op de omhoog-knop **12** en de omlaag-knop **15** om de temperatuur aan te passen.
De warmte-indicator **17** licht op wanneer het apparaat de omgeving opwarmt.
4. Druk op de timerknop **18** om een timer in te stellen.
1 Een ingestelde timer wordt aangegeven door de timerindicator **14**.
1 De timer kan worden ingesteld met stappen van 1 uur.
1 De standaardtemperatuur is 25 °C.
5. Druk op de aan/uit-knop **13** om het apparaat in te schakelen.

3.6. HET KINDERSLOT IN-/UITSCHAKELEN

1. Houd de omhoog-knop **12** 3 seconden ingedrukt om het kinderslot in te schakelen.
De kinderslotindicator **10** gaat branden wanneer het kinderslot wordt geactiveerd.
1 Het bedieningspaneel **4** kan niet worden bediend wanneer het kinderslot is geactiveerd.
2. Houd de omhoog-knop **19** 3 seconden ingedrukt om het kinderslot uit te schakelen.

3.7. DE ANTIVRIESMODUS IN-/UITSCHAKELEN

1. Druk 3 seconden op de instelknop **11** of druk op de antivriesmodusknop **21** om de antivriesmodus in te schakelen.
De antivriesindicator **9** licht op wanneer de antivriesmodus is geactiveerd.
1 De omhoog-knop **12** en omlaag-knop **19** kunnen niet worden bediend wanneer de antivriesmodus is geactiveerd.
2. Druk 3 seconden op de instelknop **11** of druk op de antivriesmodusknop **21** om de antivriesmodus uit te schakelen.

3.8. DE OPEN RAAM DETECTIE IN-/UITSCHAKELEN

1. Druk 3 seconden op de timerknop **18** of druk op de open raamdetectieknop **20** om de open raamdetectie in te schakelen.
De open raamdetectieindicator **7** licht op wanneer de open raamdetectie is geactiveerd.
2. Druk 3 seconden op de timerknop **18** of druk op de open raamdetectieknop **20** om de open raamdetectie uit te schakelen.

3.9. VERBINDING MAKEN VIA WI-FI

- 1** Zorg ervoor dat het apparaat en uw telefoon zich in de buurt van een wifi-router bevinden en verbonden zijn met de wifi-router.
1. Download en installeer de Tuya Smart-applicatie.
2. Open de applicatie en log in.
3. Druk op de "+"-knop in de app om het nieuwe apparaat toe te voegen.
4. Navigeer naar "Kleine huishoudelijke apparaten".

5. Selecteer Kachels (wifi).
6. Druk op de aan/uit-knop **13** totdat de Wi-Fi-indicator **6** knippert.
7. Voer het wachtwoord van uw wifi-router in.
8. Druk op de knop "Volgende".
9. Bevestig dat de wifi-indicator **6** knippert in de applicatie.
1 Wekelijkse timer kan worden aangepast via de applicatie.
1 De wekelijkse timerindicator **8** gaat branden wanneer een wekelijkse timer is ingesteld.

4. REINIGING EN ONDERHOUD

Lees de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 2. Veiligheid aandachtig voordat u het apparaat reinigt en onderhoud. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het apparaat.

4.1. HET APPARAAT SCHOONMAKEN

LET OP

- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen om de behuizing schoon te maken. Ze kunnen de oppervlakken beschadigen.
1. Reinig het apparaat met een zachte doek of zachte borstel.
 2. Droog het apparaat met een droge, zachte doek.

5. OPSLAG

Reinig het apparaat wanneer het gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt en zal worden opgeslagen.

Bewaar het apparaat op een droge plaats, uit de buurt van kinderen en zonlicht. Bescherm het apparaat tegen overmatig stof en vuil.

6. AFDANKEN



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval mag weggegooid worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde manier te recyclen voor bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Gelieve gebruik te maken van retour- en ophaalsystemen, indien u uw gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.



WI-FI HEATER

PREFACE





Thank you for choosing one of our QLT devices!

ABOUT THIS DOCUMENT

Before using the device for the first time, please read the operating instructions carefully and keep them for future reference. If the device is given to someone else, it should always be accompanied by these operating instructions. They are an integral part of the device.

The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

SYMBOLS USED

 WARNING	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.
 CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
NOTICE	Indicates a situation which, if not avoided, could cause damage to the device.
 i	Indicates useful information.
	To avoid overheating, do not cover the product.

1. DESCRIPTION OF THE DEVICE

1.1. DESCRIPTION AND OPERATION

The QLT Wi-Fi heater can heat rooms from 18 °C to 45 °C.

1.2. INTENDED USE

This device is intended to heat rooms.

The device is intended for indoor use only.

The device is not intended for professional use.

The device should only be used as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.

This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage, assembly or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

1.3. GENERAL SPECIFICATIONS

Power	2000 W
Power supply	220 - 240 V

Model identifier(s)	24164		
Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	Pnom	2.0	kW
Minimum heat output (indicative)	Pmin	1.0	kW
Maximum continuous heat output	Pmax,c	1.9	kW
Auxiliary electricity			
At nominal heat output	elmax	0.000	kW
At minimum heat output	elmin	0.000	kW
In standby mode	elsb	0.001	kW
Item	Unit		
Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)			
manual heat charge control with integrated thermostat			[n.a.]
manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback			[n.a.]
electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback			[n.a.]
fan assisted output			[n.a.]
Type of heat output/room temperature control (select one)			
single stage heat output and no room temperature control			[no]
two or more manual stages, no room temperature control			[no]
with mechanical thermostat room temperature control			[no]
with electronic room temperature control			[no]
electronic room temperature control plus day timer			[no]
electronic room temperature control plus week timer			[yes]
Other control options (multiple selections possible)			
room temperature control, with presence detection			[no]
room temperature control, with open window detection			[yes]
with distance control option			[yes]
with adaptive start control			[no]
with working time limitation			[yes]
with black bulb sensor			[no]
Contact details	Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, The Netherlands		

1.4. MAIN PARTS

See image A.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1 Heater | 4 Control panel |
| 2 Feet | 5 Power cable |
| 3 On/off switch | |

1.5. CONTROL PANEL AND REMOTE CONTROL

See image B.

See image C.

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 6 Wi-Fi indicator | 15 High heat indicator |
| 7 Open window indicator | 16 Low heat indicator |
| 8 Weekly timer indicator | 17 Heat indicator |
| 9 Anti-frost indicator | 18 Timer button |
| 10 Child lock indicator | 19 Down button |
| 11 Setting button | 20 Open window detection button |
| 12 Up button | 21 Anti-frost mode button |
| 13 Power button | 22 Child lock button |
| 14 Timer indicator | |

2. SAFETY

WARNING

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety, regarding the use of the device.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision.

Electrocution hazard.

- The device must always be switched off and disconnected from the mains power before it is cleaned.
- Charge and store the device only in closed rooms.
- Never immerse the device and the connecting cable in water or other liquids and ensure that these components cannot fall into water or become wet.

- If the device falls into water while it is connected to the mains power, switch off the power supply immediately. Only after this should you pull the device out of the water and dispose of it.
- Never touch the device and the connecting cable with wet hands when the device is connected to the mains power.
- Do not use the device if it is damaged.
- Do not insert any conducting objects (e.g. screwdrivers or similar items) into the charging socket.
- Only connect the mains adapter to a plug socket that is properly installed and matches the technical data of the device. The plug socket must also be readily accessible after connection so that the connection to the mains can quickly be isolated.
- Always check whether the voltage of the socket corresponds to the required voltage for the device.
- Pull the mains adapter out of the plug socket if it is not going to be used for a lengthy period of time.
- Do not leave the device unattended when the device is in use. Always switch off the device and unplug it when you leave the room.
- Do not insert any object into the openings and keep the openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce the airflow.
- Keep the device away from baths, showers, or swimming pools.
- Do not place the device on carpets with a very deep pile.
- Always place the device on a firm, levelled surface.
- Do not repair a damaged power cable yourself. Always have the power cable replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Choking hazard.

- Always keep the packaging materials out of reach of children and animals.
- Do not allow children to play with the packaging material.

Strangulation hazard.

- Make sure that the connecting cable is always kept out of the reach of small children and animals.

Burn hazard.

- Some parts of this device can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

Fire hazard.

- Do not cover the device and the mains adapter during charging in order to prevent any overheating.
- Do not place the device close to a curtain or furniture.
- Never use the device in a standing position without the feet assembled.
- Never install the device in a hanging position within 40 cm of the floor.
- Never place the device immediately below a power outlet.
- Never use the device in areas where flammable liquids are stored or where flammable fumes may be present.
- Never connect the device to a timer or an external separate remote control system. This can cause dangerous situations.
- Always use the device in an upright position.
- Never use the device to dry clothes or any fabric.

- Never move the device while the device is functioning to avoid overheating.

Health hazard.

- Do not allow animals to play with the device. Always keep animals away from the device.

⚠ CAUTION

Trip hazard.

- Make sure that the connecting cable does not present a trip hazard.

NOTICE

Risk of damage to the device. Risk of malfunction or damage to the device.

- Do not use steel wool, abrasive objects or corrosive cleaning agents to clean the device.
- Make sure that the connecting cable is not squashed, bent or laid over sharp edges and does not come into contact with hot surfaces.
- Do not wrap the mains cable around the mains adapter.
- The device should only be used if it has been fully and correctly assembled.
- Remove the mains adapter from the plug socket if a fault occurs during charging or if a thunderstorm is expected.
- Always remove the mains adapter from the plug socket when moving the device to another location.
- The device must be switched off when the mains adapter is pulled out or inserted into the plug socket. Always pull the mains adapter and never the mains cable to disconnect the device from the mains power.
- Protect the device from: heat, naked flames, sub-zero temperatures, direct sunlight and impacts.

3. USAGE

Read the safety instructions in chapter 2. Safety carefully before using the device. This will prevent possible personal injury or damage to the device.

3.1. REMOVE PACKAGING

1. Remove the packaging and packing materials from the device.
2. Remove foil, stickers or transportation securities of the device. Never remove the type plate and warnings, if applicable.
3. Check that the device is not damaged. Report any damage immediately to the supplier.
4. Check the contents of the package:
 - Heater
 - Feet (2x)
 - Screw for feet (4x)

3.2. ASSEMBLING THE DEVICE FOR USE ON A FLOOR

See image D.

1. Attach the foot 2 with 2 screws for feet.
2. Repeat this for the other foot 2.

3.3. ASSEMBLING THE DEVICE FOR USE ON A WALL

See image E.

1. Measure the distance between the two slots on the back of the heater 1.

2. Drill two holes at the same distance in the wall.
3. Insert a plug in each hole.
4. Place the brackets facing the holes and attach the brackets in this position with the screws supplied.
5. Hold the slots of the heater over the brackets and slide down the heater so the heater fixes into the grooves of the brackets.
6. Take a pencil and mark a dot in the hole of each bracket situated underneath the appliance after the heater is positioned correctly.
7. Remove the heater 1 from the brackets.
8. Drill the marked hole.
9. Insert a plug in each hole.
10. Place the heater 1 back onto the brackets.
11. Attach the last bracket with the screws supplied.

3.4. SWITCHING ON/OFF

1. Plug in the power cable 5 into a wall socket.
2. Push the on/off switch 3 to I to switch on the device.
 - ⓘ It is normal when the device is switched on for the first time or when the device is switched on after a long period of time, the device may emit some smell and fumes. This is normal.
3. Push the on/off switch 3 to 0 to switch off the device.

3.5. USING THE DEVICE

1. Press the power button 15 to switch on the device.
2. Press the setting button 11 to switch between low heat and high heat. Low heat is indicated by the low heat indicator 16. High heat is indicated by the high heat indicator 15.
3. Press the up button 12 and the down button 19 to adjust the temperature. The heat indicator 17 lights up when the device heats up the surrounding.
4. Press the timer button 18 to set a timer.
 - ⓘ A set timer is indicated by the timer indicator 14.
 - ⓘ The timer can be set with increments of 1 hour.
 - ⓘ The default temperature is 25 °C.
5. Press the power button 13 to switch off the device.

3.6. SWITCHING ON/OFF THE CHILD LOCK

1. Press and hold the up button 12 for 3 seconds to switch on the child lock. The child lock indicator 10 lights up when the child lock is activated.
 - ⓘ The control panel 4 cannot be operated when the child lock is activated.
2. Press and hold the down button 19 for 3 seconds to switch off the child lock.

3.7. SWITCHING ON/OFF THE ANTI-FROST MODE

1. Press the setting button 11 for 3 seconds or press on the anti-frost mode button 21 to switch on the anti-frost mode. The anti-frost indicator 9 lights up when the anti-frost mode is activated.
 - ⓘ The up button 12 and down button 19 cannot be operated when the anti-frost mode is activated.
2. Press the setting button 11 for 3 seconds or press on the anti-frost mode button 21 to switch off the anti-frost mode.

3.8. SWITCHING ON/OFF THE OPEN WINDOW DETECTION

1. Press the timer button **18** for 3 seconds or press the open window detection button **20** to switch on the open window detection. The open window detection indicator **7** lights up when the open window detection is activated.
2. Press the timer button **18** for 3 seconds or press the open window detection button **20** to switch off the open window detection.

3.9. CONNECTING WITH WI-FI

1. Make sure the device and your phone are close to a Wi-Fi router and connected to the Wi-Fi router.
2. Download and install the Tuya Smart application.
3. Open the application and login.
4. Press the "+" button in the app to add the new device.
5. Navigate to "Small home appliances".
6. Select "Heaters (Wi-Fi)".
7. Press the power button **13** until the Wi-Fi indicator **6** blinks.
8. Enter the password of your Wi-Fi router.
9. Press the "Next" button.
10. Confirm that the Wi-Fi indicator **6** blinks in the application.
11. Weekly timer can be adjusted via the application.
12. The weekly timer indicator **8** lights up when a weekly timer is set.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Read the safety instructions in chapter 2. Safety carefully before cleaning and maintaining the device. This will prevent possible personal injury or damage to the device.

4.1. CLEAN THE DEVICE

NOTICE

- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents to clean the housing. They may damage the surfaces.
1. Clean the device with a soft cloth or soft bristled brush.
 2. Dry the device with a dry, soft cloth.

5. STORAGE

Clean the device when the device will not be used for a long period of time and will be stored.

Store the device in a dry place, away from children and sunlight. Protect the device from excessive dust and dirt.

6. DISCARD



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WLAN-HEIZUNG

VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer QLT-Geräte entschieden haben!

ÜBER DIESES DOKUMENT

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen und bewahren Sie sie für andere Benutzer auf. Wenn das Gerät an eine andere Person übergeben wird, sollte es immer von dieser Bedienungsanleitung begleitet werden. Sie sind integraler Bestandteil des Geräts.

Der Hersteller oder der Importeur haften nicht, wenn die Anweisungen in der Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.

VERWENDETE SYMBOLE

WARNUNG	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
VORSICHT	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS	Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden am Gerät führen kann.
	Zeigt nützliche Informationen an.
	Decken Sie das Produkt nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.

1. GERÄTEBESCHREIBUNG

1.1. BESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

Die QLT-WLAN-Heizung kann Räume von 18 °C bis 45 °C heizen.

1.2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Gerät dient zum Beheizen von Räumen.

Das Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.

Das Gerät ist nicht für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Das Gerät darf nur wie in der Betriebsanleitung beschrieben verwendet werden. Sämtliche anderen Verwendungen werden als missbräuchlich betrachtet.

Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (Kinder inbegriffen) mit verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangels Erfahrung und Wissen bestimmt.

Die Garantie greift nicht bei unsachgemäßer Handhabung, Beschädigung oder Reparaturversuchen. Das Gleiche gilt für Mängel, die infolge normaler Abnutzung auftreten.

1.3. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Leistung	2000 W
Zufuhr	220 - 240 V

Modellkennung(en)	24164		
Posten	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeausgabe			
Nennwärmeleistung	P _{nom}	2,0	kW
Minimale Heizleistung (angenähert)	P _{min}	1,0	kW
Maximale Wärmeleistung bei Dauerbetrieb	P _{max, c}	1,9	kW
Hilfsstrom			
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	0,000	kW
Bei minimaler Heizleistung	el _{min}	0,000	kW
Im Standby-Modus	el _{sb}	0,001	kW
Posten			Einheit
Art des Wärmeeintrags, nur für elektrische Speicher-Einzelraumheizungen (wählen Sie eine Option)			
Manuelle Heizungssteuerung, mit integriertem Thermostat			[n.a.]
Manuelle Heizleistungsregelung mit Raum- und/oder Außentemperatur-Rückmeldung			[n.a.]
Manuelle Heizleistungsregelung mit Raum- und/oder Außentemperatur-Rückmeldung			[n.a.]
Gebälseunterstützte Heizleistung			[n.a.]
Art der Wärmeabgabe/Raumtemperaturregelung (eines auswählen)			
Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung			[nein]
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung			[nein]
Mit mechanischem Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur			[nein]
Mit elektronischer Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur			[nein]
Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tageszeitschaltuhr			[nein]
Elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochenzeitschaltuhr			[ja]

Weitere Regelungsoptionen (Mehrfachauswahlen möglich)	
Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitsabschaltung	[nein]
Raumtemperaturregelung, mit Fensteröffnungsabschaltung	[ja]
Mit Abstandsregelungsoption	[ja]
Mit adaptiver Startkontrolle	[nein]
Mit Arbeitszeitbeschränkung	[ja]
Mit schwarzem Glühbirnensensor	[nein]
Kontaktangaben	Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, Niederlande

1.4. HAUPTTEILE

Siehe Bild A.

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1 Heizung | 4 Bedienfeld |
| 2 Füße | 5 Netzkabel |
| 3 Ein-/Ausschalter | |

1.5. BEDIENFELD UND FERNBEDIENUNG

Siehe Bild B.

Siehe Bild C.

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 6 WLAN-Anzeige | 15 Anzeige für hohe Hitze |
| 7 Fensteröffnungsanzeige | 16 Anzeige für niedrige Hitze |
| 8 Wöchentliche Timer-Anzeige | 17 Wärmeanzeige |
| 9 Frostschutzanzeige | 18 Timer-Taste |
| 10 Kindersicherungsanzeige | 19 Ab-Taste |
| 11 Einstelltaste | 20 Fenstererkennungstaste öffnen |
| 12 Auf-Taste | 21 Frostschutz-Taste |
| 13 Ein-/Aus-Taste | 22 Kindersicherungsstaste |
| 14 Timer-Anzeige | |

2. SICHERHEIT

⚠️ WARNUNG

- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. von Personen mit fehlender Erfahrung bzw. fehlendem Wissen verwendet werden, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder wurden im Gebrauch des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person unterwiesen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen nur das Gerät ein/ausschalten, sofern dieses bestimmungsgemäß aufgestellt oder installiert wurde und die Kinder währenddessen beaufsichtigt werden oder sie wurden eingehend mit der sicheren Benutzung des Gerätes vertraut gemacht und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder



ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Netzkabel des Gerätes nicht mit der Netzsteckdose verbinden und weder das Gerät reinigen noch Wartungsarbeiten daran durchführen.

- Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr.

- Das Gerät muss immer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden, bevor es gereinigt wird.
- Laden und lagern Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Touchen Sie das Gerät und das Anschlusskabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und stellen Sie sicher, dass diese Komponenten nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Wenn das Gerät ins Wasser fällt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist, schalten Sie die Stromversorgung sofort aus. Erst danach sollten Sie das Gerät aus dem Wasser ziehen und entsorgen.
- Fassen Sie das Gerät oder das Stromkabel niemals mit nassen Händen an, wenn es an die Stromzufuhr angeschlossen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Führen Sie keine leitenden Gegenstände (z.B. Schraubendreher o.ä.) in die Ladedose ein.
- Stecken Sie den Stecker stets in eine ordnungsgemäß verlegte und mit den technischen Daten des Geräts konforme Steckdose. Die Steckdose muss auch nach dem Anschluss gut zugänglich sein, damit die Verbindung zum Netz schnell getrennt werden kann.
- Überprüfen stets ob die Spannung der Steckdose der benötigten Spannung für das Gerät entspricht.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
- Verlassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn das Gerät verwendet wird. Schalten Sie das Gerät stets aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Raum verlassen.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein und halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom verringern könnte.
- Halten Sie das Gerät von Bädern, Duschen oder Schwimmbädern fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppiche mit einem sehr tiefen Flor.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Reparieren Sie ein beschädigtes Netzkabel nicht selbst. Lassen Sie das Netzkabel immer vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Erstickungsgefahr.

- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit den Verpackungsmaterialien zu spielen.

Erhängungsgefahr.

- Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel immer außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Tieren aufbewahrt wird.

Verbrennungsgefahr.

- Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.

Brandgefahr.

- Decken Sie das Gerät und den Netzadapter während des Ladevorgangs nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder Möbeln auf.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Stehen, ohne dass die Füße zusammengebaut sind.
- Installieren Sie das Gerät niemals in einer hängenden Position innerhalb von 40 cm vom Boden.
- Stellen Sie das Gerät niemals direkt unter eine Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in Bereichen, in denen brennbare Flüssigkeiten gelagert werden oder in denen brennbare Dämpfe vorhanden sein können.
- Schließen Sie das Gerät niemals an einen Timer oder eine externe separate Fernbedienung an. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verwenden Sie das Gerät immer in aufrechter Position.
- Verwenden Sie das Gerät niemals zum Trocknen von Kleidung oder Stoffen.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, während das Gerät funktioniert, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Gesundheitsgefahr.

- Tiere zurücklassen nicht Spielen mit dem Gerät. Tiere stets vom Gerät fernhalten.

⚠ VORSICHT

Stolpergefahr.

- Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel keine Stolpergefahr darstellt.

HINWEIS

Es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts. Es besteht die Gefahr einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Geräts.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Stahlwolle, scheuernde Gegenstände oder ätzende Reinigungsmittel.
- - Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht zerquetscht, verbogen ist oder auf scharfen Ecken liegt und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Netzadapter.
- Das Gerät sollte nur verwendet werden, wenn es vollständig und korrekt montiert wurde.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladevorgangs eine Störung auftritt oder ein Gewitter zu erwarten ist.
- Ziehen Sie immer den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort bringen.
- Das Gerät muss ausgeschaltet werden, wenn der Netzadapter herausgezogen oder in die Steckdose gesteckt wird. Ziehen Sie immer am Netzadapter und niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Schützen Sie das Gerät vor: Hitze, offenen Flammen, Temperaturen unter Null, direkter Sonneneinstrahlung und Stößen.



3. ANWENDUNG

Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel 2. Sicherheit sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Dadurch werden mögliche Personenschäden oder Schäden am Gerät vermieden.

3.1. VERPACKUNG ENTFERNEN

1. Entfernen Sie die Verpackung und das Verpackungsmaterial vom Gerät.
2. Entfernen Sie Folie, Aufkleber oder Transportsicherungen des Gerätes. Entfernen Sie niemals das Typenschild und Warnhinweise, falls zutreffend.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Melden Sie etwaige Schäden sofort dem Lieferanten.
4. Überprüfen Sie den Inhalt des Pakets:
 - Heizung
 - FüÙe (2x)
 - Schraube für FüÙe (4x)

3.2. MONTAGE DES GERÄTS FÜR DEN EINSATZ AUF EINEM BODEN

Siehe Bild D.

1. Befestigen Sie den Fuß 2 mit 2 Schrauben für die FüÙe.
2. Wiederholen Sie dies für die anderen FüÙe 2.

3.3. MONTAGE DES GERÄTES ZUR WANDMONTAGE

Siehe Bild E.

1. Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Schlitzen auf der Rückseite des Heizgeräts 1.
2. Bohren Sie zwei Löcher im gleichen Abstand in die Wand.
3. Stecken Sie einen Stopfen in jedes Loch.
4. Setzen Sie die Halterungen den Löchern zugewandt ein und befestigen Sie die Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben in dieser Position.
5. Halten Sie die Schlitze des Heizgeräts über die Halterungen und schieben Sie das Heizgerät nach unten, so dass das Heizgerät in den Nuten der Halterungen befestigt wird.
6. Nehmen Sie einen Bleistift und markieren Sie einen Punkt im Loch jeder Halterung, die sich unter dem Gerät befindet, nachdem das Heizgerät richtig positioniert wurde.
7. Entfernen Sie das Heizgerät 1 aus den Halterungen.
8. Bohren Sie das markierte Loch.
9. Stecken Sie einen Stopfen in jedes Loch.
10. Setzen Sie das Heizgerät 1 wieder auf die Halterungen.
11. Befestigen Sie die letzte Halterung mit den mitgelieferten Schrauben.

3.4. EIN-/AUSSCHALTEN

1. Stecken Sie das Netzkabel ein 5 in eine Steckdose.
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 3 auf I, um das Gerät einzuschalten.
 - 1 Es ist normal, wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird oder wenn das Gerät nach einer langen Zeit eingeschaltet wird, kann das Gerät Gerüche und Dämpfe abgeben. Das ist normal.
3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 3 auf I, um das Gerät einzuschalten.

3.5. DAS GERÄT NICHT BENUTZEN.

1. Taste Ein /Aus 13 drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die Leistungseinstelltaste 11, um zwischen niedriger und hoher Hitze zu wechseln.

Niedrige Hitze wird durch die Niedrigtemperaturanzeige 16 angezeigt. Hohe Hitze wird durch die hohe Hitzeanzeige 15 angezeigt.
3. Drücken Sie die Aufwärts-Taste 12 und die Abwärts-Taste 19, um die Temperatur einzustellen.

Die Wärmeanzeige 17 leuchtet, wenn das Gerät die Umgebung erwärmt.
4. Drücken Sie die Timer-Taste 18, um einen Timer einzustellen.
 - 1 Ein eingestellter Timer wird durch die Timeranzeige 14 angezeigt.
 - 1 Der Timer kann in Schritten von 1 Stunde eingestellt werden.
 - 1 Die Standardtemperatur beträgt 25 °C.
5. Taste Ein /Aus 13 drücken, um das Gerät einzuschalten.

3.6. EIN-/AUSSCHALTEN DER KINDERSICHERUNG

1. Halten Sie die Aufwärtstaste 12 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung einzuschalten.

Die Kindersicherungsanzeige 10 leuchtet auf, wenn die Kindersicherung aktiviert ist.

 - 1 Das Bedienfeld 4 kann bei aktivierter Kindersicherung nicht bedient werden.
2. Halten Sie die Aufwärtstaste 19 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung auszuschalten.

3.7. EIN-/AUSSCHALTEN DES FROSTSCHUTZMODUS

1. Drücken Sie die Einstelltaste 11 für 3 Sekunden oder drücken Sie die Taste für den Frostschutzmodus 21, um den Frostschutzmodus einzuschalten.

Die Frostschutzanzeige 9 leuchtet auf, wenn der Frostschutzmodus aktiviert ist.

 - 1 Die Aufwärts-Taste 12 und die Abwärts-Taste 19 können nicht betätigt werden, wenn der Frostschutzmodus aktiviert ist.
2. Drücken Sie die Einstelltaste 11 für 3 Sekunden oder drücken Sie die Taste für den Frostschutzmodus 21, um den Frostschutzmodus auszuschalten.

3.8. EIN-/AUSSCHALTEN DER OFFENFENSTERERKENNUNG

1. Drücken Sie die Timer-Taste 18 für 3 Sekunden oder drücken Sie die Taste zur Erkennung des offenen Fensters 20, um die Erkennung des offenen Fensters einzuschalten.

Die Anzeige für die Erkennung offener Fenster 7 leuchtet auf, wenn die Erkennung offener Fenster aktiviert ist.
2. Drücken Sie die Timer-Taste 18 für 3 Sekunden oder drücken Sie die Taste zur Erkennung des offenen Fensters 20, um die Erkennung des offenen Fensters auszuschalten.

3.9. HERSTELLEN EINER VERBINDUNG MIT WLAN

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät und Ihr Telefon in der Nähe eines WLAN-Routers befinden und mit dem WLAN-Router verbunden sind.
 1. Laden Sie die Tuya Smart-Anwendung herunter und installieren Sie sie.
 2. Öffnen Sie die Anwendung und melden Sie sich an.
 3. Drücken Sie die "+"-Taste in der App, um das neue Gerät hinzuzufügen.
 4. Navigieren Sie zu „Kleine Haushaltsgeräte“.
 5. Wählen Sie „Heizungen (WLAN)“.
 6. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **15**, bis die WLAN-Anzeige **6** blinkt.
 7. Geben Sie das Passwort Ihres WLAN-Routers ein.
 8. Taste "weiter" drücken
 9. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Anzeige **6** in der Anwendung blinkt.
- 1** Der Wochentimer kann über die Anwendung eingestellt werden.
- 1** Die Wochentimeranzeige **8** leuchtet, wenn ein Wochentimer eingestellt ist.

4. REINIGUNG UND WARTUNG

Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel 2. Sicherheit sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät reinigen und warten. Dadurch werden mögliche Personenschäden oder Schäden am Gerät vermieden.

4.1. REINIGEN SIE DAS GERÄT

HINWEIS

- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, um das Gehäuse zu reinigen. Sie können die Oberflächen beschädigen.
1. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch oder einer weichen Borstenbürste.
 2. Trocknen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.

5. LAGERUNG

Reinigen Sie das Gerät, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird und gelagert wird.

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, fern von Kindern und Sonnenlicht. Schützen Sie das Gerät vor übermäßigem Staub und Schmutz.

6. ENTSORGUNG



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt in der EU nicht gesamt mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eine potenzielle Gefährdung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sorgen Sie für ein ordnungsgemäßes Recycling des Geräts für eine nachhaltige Wiederverwertung von Ressourcen. Um Ihr gebrauchtes Gerät zu retournieren, verwenden Sie bitte die Retouren- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Er kann Ihnen dieses Produkt abnehmen, um dessen umweltgerechtes Recycling zu gewährleisten.

CHAUFFAGE WI-FI




PRÉFACE

Merci d'avoir choisi l'un de nos appareils QLT !

À PROPOS DE CE DOCUMENT

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si l'appareil est donné à quelqu'un d'autre, il doit toujours être accompagné de ces instructions d'utilisation. Ils font partie intégrante de l'appareil. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les informations contenues dans ce mode d'emploi ne sont pas respectées.

SYMBOLES UTILISÉS

 AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort.
 ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.
AVIS	Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager l'appareil.
	Indique des informations utiles.
	Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le produit.

1. DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

1.1. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Le chauffage Wi-Fi QLT peut chauffer des pièces de 18 °C à 45 °C.

1.2. UTILISATION CONFORMÉMENT À SA DESTINATION

Cet appareil est destiné à chauffer des pièces.

L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.

Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.

L'appareil ne doit être utilisé que comme décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inadéquate.

Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation par des personnes (enfants compris) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience et de connaissances.

La garantie ne couvre pas les défauts causés par une manipulation incorrecte, des dommages ou des tentatives de réparation. Il en va de même pour l'usure normale.

1.3. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Puissance	2000 W
Alimentation	220 - 240 V

Identifiant(s) du modèle	24164		
Objet	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	Pnom	2,0	kW
Puissance thermique minimale (à titre indicatif)	Pmin	1,0	kW
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	1,9	kW
Électricité auxiliaire			
Puissance thermique nominale	elmax	0,000	kW
Puissance thermique minimale	elmin	0,000	kW
En mode veille	elsb	0,001	kW
Objet			Unité
Type de puissance thermique, uniquement pour les radiateurs à accumulation électriques (en choisir un)			
contrôle manuel de la charge thermique avec thermostat intégré			[n.a.]
contrôle manuel de la charge thermique avec retour de la température ambiante et / ou extérieure			[n.a.]
contrôle électronique de la charge thermique avec retour de la température ambiante et / ou extérieure			[n.a.]
puissance thermique assistée par ventilateur			[n.a.]
Type de puissance thermique / contrôle de la température ambiante (en choisir un)			
puissance thermique mono-étage et pas de contrôle de la température ambiante			[non]
deux ou plusieurs étapes manuelles, pas de contrôle de la température ambiante			[non]
avec régulation électronique de la température ambiante			[non]
avec régulation électronique de la température ambiante			[non]
régulation électronique de la température ambiante avec programmeur journalier			[non]
régulation électronique de la température ambiante et programmeur hebdomadaire			[oui]

Autres options de contrôle (plusieurs choix possibles)	
régulation de la température ambiante à détection de présence	[non]
régulation de la température ambiante, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]
avec option de contrôle à distance	[oui]
avec commande adaptative de mise en marche	[non]
avec limitation du temps de travail	[oui]
avec capteur à globe noir	[non]
Coordonnées	Loon van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, Pays-Bas

1.4. PARTIES PRINCIPALES

Voir l'image A.

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1 Résistance | 4 Tableau de commande |
| 2 Pieds | 5 Câble d'alimentation |
| 3 Interrupteur de marche/arrêt | |

1.5. COMMANDE ET TÉLÉCOMMANDE

Voir l'image B.

Voir l'image C.

- | | |
|--|---|
| 6 Voyant LED du Wifi | 15 Indicateur de chaleur élevée |
| 7 Indicateur de fenêtre | 16 Indicateur de chaleur basse |
| 8 Indicateur de minuterie hebdomadaire | 17 Indicateur de chaleur |
| 9 Indicateur anti-gel | 18 Bouton de minuterie |
| 10 Indicateur de verrouillage enfant | 19 Bouton bas |
| 11 Bouton de réglage | 20 Bouton de détection de fenêtre ouverte |
| 12 Bouton haut | 21 Bouton de mode anti-givrage |
| 13 Bouton d'alimentation | 22 Bouton de verrouillage enfant. |
| 14 Indicateur de minuterie | |

2. SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou une formation concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et qu'ils aient reçu une supervision

ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni s'occuper de l'entretien.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Risque d'électrocution.

- L'appareil doit toujours être éteint et déconnecté de l'alimentation secteur avant d'être nettoyé.
- Chargez et stockez l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- Ne plongez jamais l'appareil et le câble de connexion dans l'eau ou d'autres liquides et assurez-vous que ces composants ne peuvent pas tomber dans l'eau ou se mouiller.
- Si l'appareil tombe dans l'eau alors qu'il est branché au secteur, coupez immédiatement l'alimentation électrique. Ce n'est qu'après cela que vous devez sortir l'appareil de l'eau et l'éliminer.
- - Ne touchez jamais l'appareil et le câble de raccordement avec des mains mouillées lorsque l'appareil est branché sur le secteur.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- N'insérez aucun objet conducteur (par exemple, des tournevis ou des éléments similaires) dans la prise de charge.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise de courant correctement installée et correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil. La prise de courant doit également être facilement accessible après la connexion afin que la connexion au secteur puisse être rapidement isolée.
- Vérifier toujours si la tension de la prise correspond à la tension requise pour l'appareil.
- Retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant s'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- Laissez l'appareil pas laissé sans surveillance lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Changez toujours Éteignez l'appareil et débranchez-le lorsque vous quittez la pièce.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures et gardez les ouvertures exemptes de poussière, de peluches, de poils et de tout ce qui peut réduire le flux d'air.
- Gardez l'appareil à l'écart des bains, des douches ou des piscines.
- Ne placez pas l'appareil sur des tapis à poils très profonds.
- Placez toujours l'appareil sur une surface ferme et plane.
- Ne réparez pas vous-même un câble d'alimentation endommagé. Faites toujours remplacer le câble d'alimentation par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Risque d'asphyxie.

- Gardez toujours les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux.
- Laissez les enfants pas jouer avec le matériel d'emballage.

Risque d'étrangement.

- Assurez-vous que le câble de connexion est toujours tenu hors de portée des jeunes enfants et des animaux.

Risque de brûlure.

- Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Il faut faire particulièrement attention en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Danger d'incendie.

- Ne couvrez pas l'appareil et l'adaptateur secteur pendant la charge afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'un rideau ou d'un meuble.
- N'utilisez jamais l'appareil en position debout sans les pieds assemblés.
- N'installez jamais l'appareil dans une position suspendue à moins de 40 cm du sol.
- Ne placez jamais l'appareil immédiatement en dessous d'une prise de courant.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des zones où des liquides inflammables sont stockés ou où des vapeurs inflammables peuvent être présentes.
- Ne connectez jamais l'appareil à une minuterie ou à un système de télécommande externe séparé. Dans le cas contraire, des situations dangereuses peuvent se présenter.
- Utilisez toujours l'appareil en position verticale.
- N'utilisez jamais l'appareil pour sécher des vêtements ou tout tissu.
- Ne déplacez jamais l'appareil pendant qu'il fonctionne pour éviter la surchauffe.

Danger pour la santé humaine.

- Laissez les animaux pas jouer avec l'appareil. Gardez les animaux toujours loin de l'appareil.

ATTENTION

Risque de trébuchement.

- Assurez-vous que le câble de connexion ne présente pas de risque de trébuchement.

AVIS

Risque d'endommagement de l'appareil. Risque de dysfonctionnement ou d'endommagement de l'appareil.

- Usage non de la laine d'acier, des objets abrasifs ou des produits de nettoyage corrosifs pour nettoyer l'appareil.
- - Veillez à ce que le câble de connexion ne soit pas écrasé, plié ou posé sur des arêtes vives et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- N'enroulez pas le câble secteur autour de l'adaptateur secteur.
- L'appareil ne doit être utilisé que s'il a été entièrement et correctement assemblé.
- Retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant si une défaillance se produit pendant la charge ou si un orage est attendu.
- Retirez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque vous déplacez l'appareil à un autre endroit.

- L'appareil doit être éteint lorsque l'adaptateur secteur est retiré ou inséré dans la prise de courant. Toujours tirer sur l'adaptateur secteur et jamais sur le câble secteur pour débrancher l'appareil de l'alimentation secteur.
- Protégez l'appareil contre : la chaleur, les flammes nues, les températures inférieures à zéro, la lumière directe du soleil et les impacts.

3. UTILISATION

Lire les consignes de sécurité ou chapitre 2. Sécurité soigneusement avant d'utiliser l'appareil. Cela évitera d'éventuelles blessures corporelles ou dommages à l'appareil.

3.1. RETIRER L'EMBALLAGE

1. Retirez l'emballage et les matériaux d'emballage de l'appareil.
2. Retirez le papier d'aluminium, les autocollants ou les supports de transport de l'appareil. Ne retirez jamais la plaque signalétique et les avertissements, le cas échéant.
3. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Signalez immédiatement tout dommage au fournisseur.
4. Vérifiez et identifiez le contenu de l'emballage :
 - Résistance
 - Pieds (2x)
 - Vis pour pieds (4x)

3.2. ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL POUR UNE UTILISATION SUR UN SOL

Voir l'image D.

1. Fixez le pied 2 avec 2 vis pour les pieds.
2. Répétez cette opération pour les autres pieds 2.

3.3. ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL POUR UNE UTILISATION SUR UN MUR

Voir l'image E.

1. Mesurez la distance entre les deux fentes à l'arrière de l'appareil de chauffage 1.
2. Percez deux trous à la même distance dans le mur.
3. Insérez un bouchon dans chaque trou.
4. Placez les supports face aux trous et fixez les supports dans cette position avec les vis fournies.
5. Maintenez les fentes de l'appareil de chauffage sur les supports et faites glisser l'appareil de chauffage vers le bas afin qu'il se fixe dans les rainures des supports.
6. Prenez un crayon et marquez un point dans le trou de chaque support situé sous l'appareil une fois que le chauffage est correctement positionné.
7. Retirez le réchauffeur 1 des supports.
8. Percez le trou marqué.
9. Insérez un bouchon dans chaque trou.
10. Remplacez le radiateur 1 sur les supports.
11. Fixez le dernier support avec les vis fournies.

3.4. MISE EN MARCHÉ ET À L'ARRÊT

1. Branchez le câble d'alimentation 5 dans une prise murale.
2. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt 3 sur I pour allumer l'appareil.

- 1 C'est normal lorsque l'appareil est allumé pour la première fois ou lorsque l'appareil est allumé après une longue période de temps, l'appareil peut émettre des odeurs et des fumées. C'est tout à fait normal.
3. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt 3 sur I pour allumer l'appareil.

3.5. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL :

1. Appuyez sur le bouton 13 pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton de réglage de l'alimentation 11 pour basculer entre la chaleur faible et la chaleur élevée.

La chaleur faible est indiquée par l'indicateur de chaleur faible 16.
La chaleur élevée est indiquée par l'indicateur de chaleur élevée 15.
3. Appuyez sur le bouton haut 12 et le bouton bas 19 pour régler la température.

L'indicateur de chaleur 17 s'allume lorsque l'appareil chauffe l'environnement.
4. Appuyez sur le bouton de minuterie 18 pour régler une minuterie.
 - 1 Une minuterie définie est indiquée par l'indicateur de minuterie 14.
 - 1 La minuterie peut être réglée avec des incréments de 1 heure.
 - 1 La température par défaut est de 25 °C.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt 13 pour allumer l'appareil.

3.6. ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU VERROUILLAGE ENFANT

1. Appuyez sur le bouton 12 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer le verrouillage enfant.

Le témoin de verrouillage enfant 10 s'allume lorsque le verrouillage enfant est activé.

 - 1 Le panneau de commande 4 ne peut pas être utilisé lorsque le verrouillage enfant est activé.
2. Appuyez sur le bouton 19 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer le verrouillage enfant.

3.7. ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU MODE ANTIGEL

1. Appuyez sur le bouton de réglage 11 pendant 3 secondes ou appuyez sur le bouton du mode antigel 21 pour activer le mode antigel.

L'indicateur anti-gel 9 s'allume lorsque le mode anti-gel est activé.

 - 1 Les boutons haut 12 et bas 19 ne peuvent pas être actionnés lorsque le mode antigel est activé.
2. Appuyez sur le bouton de réglage 11 pendant 3 secondes ou appuyez sur le bouton de mode antigel 21 pour désactiver le mode antigel.

3.8. ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

1. Appuyez sur le bouton de minuterie 18 pendant 3 secondes ou appuyez sur le bouton de détection de fenêtre ouverte 20 pour activer la détection de fenêtre ouverte.

L'indicateur de détection de fenêtre ouverte 7 s'allume lorsque la détection de fenêtre ouverte est activée.
2. Appuyez sur le bouton de minuterie 18 pendant 3 secondes ou appuyez sur le bouton de détection de fenêtre ouverte 20 pour désactiver la détection de fenêtre ouverte.

3.9. CONNEXION AVEC WI-FI

1. Assurez-vous que l'appareil et votre téléphone sont proches d'un routeur Wi-Fi et connectés au routeur Wi-Fi.
2. Téléchargez et installez l'application Tuya Smart.
3. Ouvrez l'application et connectez-vous.
4. Appuyez sur le bouton + dans l'application pour redémarrer l'appareil.
5. Accédez à « Petits appareils ménagers ».
6. Sélectionnez « Appareils de chauffage (Wi-Fi) ».
6. Appuyez sur le bouton d'alimentation 15 jusqu'à ce que l'indicateur Wi-Fi 6 clignote.
7. Saisissez le mot de passe de votre routeur Wi-Fi.
8. Appuyez sur le bouton Suivant.
9. Confirmez que l'indicateur Wi-Fi 6 clignote dans l'application.
10. La minuterie hebdomadaire peut être ajustée via l'application.
11. L'indicateur de minuterie hebdomadaire 8 s'allume lorsqu'une minuterie hebdomadaire est réglée.

4. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Lire les consignes de sécurité au chapitre 2. Sécurité soigneusement avant de nettoyer et d'entretenir l'appareil. Cela évitera d'éventuelles blessures corporelles ou dommages à l'appareil.

4.1. NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

AVIS

- N'utilisez pas de produits de nettoyage tranchants ou abrasifs pour nettoyer le boîtier. Ils peuvent endommager les surfaces.
1. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou une brosse à poils doux.
 2. Séchez l'appareil avec un chiffon propre et doux.

5. STOCKAGE

Nettoyez l'appareil lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période et qu'il sera stocké.

Rangez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri des enfants et de la lumière du soleil. Protégez l'appareil de la poussière et de la saleté excessives.

6. MISE AU REBUT



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers et ce, dans toute l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez les déchets de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de renvoi et de collecte ou contacter le détaillant qui vous a vendu le produit. Vous pouvez prendre ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

CALENTADOR WIFI

PRÓLOGO

¡Gracias por elegir uno de nuestros dispositivos QLT!

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas de otros usuarios. Si el dispositivo se entrega a otra persona, siempre debe ir acompañado de estas instrucciones de funcionamiento. Son una parte integral del dispositivo. El fabricante y el importador rechazan toda responsabilidad si no se cumplen las indicaciones de este manual de instrucciones.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

 ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.
 ATENCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
AVISO	Indica una situación que, de no evitarse, podría causar daños al dispositivo.
 i	Indica información útil.
	Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

1.1. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El calentador Wi-Fi QLT puede calentar habitaciones de 18 °C a 45 °C.

1.2. USO PREVISTO

Este dispositivo está diseñado para calentar habitaciones. El dispositivo está destinado únicamente para uso en interiores. Este dispositivo no está diseñado para uso profesional. El dispositivo solo debe usarse como se describe en estas instrucciones de funcionamiento. Cualquier otro uso se considera inapropiado. Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos sobre este producto. La garantía no cubre los defectos causados por un uso incorrecto, daños o intentos de reparación. Ocurre lo mismo con el desgaste habitual.

1.3. ESPECIFICACIONES GENERALES

Alimentación	2000 W
Alimentación	220 - 240 V

Identificadores del modelo	24164		
Elementos	Sign	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia nominal calorífica	Pnom	2,0	kW
Potencia mínima calorífica (indicativa)	Pmin	1,0	kW
Potencia calorífica continua máxima	Pmax,c	1,9	kW
Electricidad auxiliar			
A potencia nominal calorífica	elmax	0,000	kW
A potencia calorífica mínima	elmin	0,000	kW
En modo standby	elsb	0,001	kW
Elementos			Unidad
Tipo de entrada de calor, solo para calentadores eléctricos de acumulación eléctrica de espacios locales (seleccione uno):			
Control manual de carga calorífica, con termostato integrado			[N/A]
Control manual de carga calorífica con retroalimentación de temperatura interior y/o exterior			[N/A]
Control electrónico de carga calorífica con retroalimentación de temperatura interior y/o exterior			[N/A]
Potencia calorífica asistida por ventilador			[N/A]
Tipo de potencia calorífica / control de temperatura ambiente (seleccione uno)			
Potencia calorífica de etapa única y sin control de temperatura ambiente			[no]
Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente			[no]
Con control de temperatura ambiente de termostato mecánico			[no]
Con control de temperatura ambiente electrónico			[no]
Control de temperatura ambiente electrónico más temporizador de día			[no]
Control de temperatura ambiente electrónico más temporizador semanal			[sí]

Otras opciones de control (posibles selecciones múltiples):	
Control de temperatura ambiente, con detección de presencia	[no]
Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[sí]
Con opción de control de distancia	[sí]
Con control de inicio adaptativo	[no]
Con limitación de tiempo de trabajo	[sí]
Con sensor de bombilla negra	[no]
Datos de contacto	Loan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, Países Bajos

1.4. PARTES PRINCIPALES

Ver imagen **A**.

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1 Calentador | 4 Panel de control |
| 2 Patas | 5 conductor de la alimentación |
| 3 Interruptor ON/OFF | |

1.5. PANEL DE CONTROL DEL MANDO A DISTANCIA

Ver imagen **B**.

Ver imagen **C**.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 6 Indicador de wifi | 14 Indicador del temporizador |
| 7 Indicador de ventana abierta | 15 Indicador de calor alta |
| 8 Indicador de temporizador semanal | 16 Indicador de calor bajo |
| 9 Indicador anticongelante | 17 Indicador de calor |
| 10 Indicador de bloqueo para niños | 18 Botón del temporizador |
| 11 Botón de ajuste | 19 Botón de abajo |
| 12 Botón de arriba | 20 Abrir botón de detección de ventana |
| 13 Botón de encendido/apagado | 21 Botón de modo anticongelante |
| | 22 Botón de bloqueo para niños |

2. SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

- Esta herramienta no ha sido diseñada para ser utilizada por niños o personas discapacitadas salvo que estén bajo la supervisión de una persona responsable que garantice la seguridad durante el uso de esta herramienta.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, si estos lo operan bajo supervisión o reciben instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados.
- Los niños de 3 a 8 años solo deben conectar o desconectar el aparato si está ubicado o instalado en su posición de funcionamiento normal, y solo bajo la supervisión y con instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo, así como la comprensión de los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños de 3 a 8 años enchufen, ajusten o limpien el aparato, ni realicen tareas de mantenimiento de usuario.



- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, o menos que estén siendo supervisados de manera permanente.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no pueden ser realizados por niños sin supervisión.

Peligro de electrocución.

- El dispositivo siempre debe estar apagado y desconectado de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Cargue y guarde el dispositivo solo en habitaciones cerradas.
- Nunca sumerja el dispositivo y el cable de conexión en agua u otros líquidos y asegúrese de que estos componentes no puedan caer al agua o mojarse.
- Si el dispositivo cae al agua mientras está conectado a la red eléctrica, apague la fuente de alimentación inmediatamente. Solo después de esto debe sacar el dispositivo del agua y desecharlo.
- No toque el aparato ni el cable de conexión con las manos mojadas cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No utilice el dispositivo si está dañado.
- No inserte ningún objeto conductor (por ejemplo, destornilladores o artículos similares) en la toma de carga.
- Conecte el aparato solo a una toma de corriente que esté correctamente instalada y que coincida con los datos técnicos del aparato. La toma de corriente también debe ser fácilmente accesible después de la conexión para que la conexión a la red pueda aislarse rápidamente.
- Controle siempre si el voltaje del enchufe corresponde al voltaje requerido para el dispositivo.
- Saque el adaptador de red de la toma de corriente si no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- Deje el dispositivo no deje desatendido cuando el dispositivo esté en uso. Cambiar siempre Apague el dispositivo y desconéctelo cuando salga de la habitación.
- No inserte ningún objeto en las aberturas y mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el dispositivo alejado de baños, duchas o piscinas.
- No coloque el dispositivo sobre alfombras con una pila muy profunda.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie firme y nivelada.
- No repare usted mismo un cable de alimentación dañado. Siempre tenga el cable de alimentación reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar con el fin de evitar un peligro.

Peligro de asfixia.

- Mantenga siempre los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales.
- dejar niños no jugando con el material de embalaje.

Peligro de estangulación.

- Asegúrese de que el cable de conexión se mantenga siempre fuera del alcance de los niños pequeños y los animales.

Peligro de sufrir quemaduras.

- Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Preste especial atención a los niños y a las personas vulnerables presentes en el área.

Riesgo de incendio.

- No cubra el dispositivo ni el adaptador de red durante la carga para evitar que se sobrecaliente.
- No coloque el dispositivo cerca de una cortina o muebles.
- Nunca utilice el dispositivo de pie sin los pies montados.
- Nunca instale el dispositivo en una posición colgante a menos de 40 cm del suelo.
- Nunca coloque el dispositivo inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- Nunca utilice el dispositivo en áreas donde se almacenen líquidos inflamables o donde puedan estar presentes humos inflamables.
- Nunca conecte el dispositivo a un temporizador o a un sistema de control remoto externo independiente. Esto puede causar situaciones peligrosas.
- Utilice siempre el dispositivo en posición vertical.
- Nunca use el dispositivo para secar ropa o cualquier tela.
- No mueva el dispositivo mientras esté funcionando para evitar el sobrecalentamiento.

Peligro para la salud.

- dejar animales no jugar con el dispositivo. Mantener animales siempre lejos del dispositivo.

⚠ ATENCIÓN

Peligro de tropiezo.

- Asegúrese de que el cable de conexión no presente un riesgo de tropiezo.

AVISO

Riesgo de daños al dispositivo. Riesgo de mal funcionamiento o daños al dispositivo.

- Uso no lana de acero, objetos abrasivos o productos de limpieza corrosivos para limpiar el dispositivo.
- Asegúrese de que el cable de conexión no está aplastado, doblado o colocado sobre bordes puntiagudos y que no entra en contacto con ninguna superficie caliente.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del adaptador de red.
- El dispositivo solo debe usarse si se ha ensamblado completa y correctamente.
- Retire el adaptador de red de la toma de corriente si se produce un fallo durante la carga o si se espera una tormenta eléctrica.
- Retire siempre el adaptador de red de la toma de corriente cuando mueva el dispositivo a otra ubicación.
- El dispositivo debe apagarse cuando se extraiga o inserte el adaptador de red en la toma de corriente. Tire siempre del adaptador de red y nunca del cable de red para desconectar el dispositivo de la red eléctrica.
- Proteja el dispositivo del calor, las llamas, las temperaturas bajo cero, la luz solar directa y los impactos.



3. USO

Lea las instrucciones de seguridad en el capítulo 2. Seguridad cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo. Esto evitará posibles lesiones personales o daños al dispositivo.

3.1. RETIRE EL EMBALAJE

1. Retire el embalaje y los materiales de embalaje del dispositivo.
2. Retire la lámina, las pegatinas o los elementos de seguridad de transporte del dispositivo. Nunca retire la placa de características y las advertencias, si corresponde.
3. Compruebe que el dispositivo no esté dañado. Informe cualquier daño inmediatamente al proveedor.
4. Verifique el contenido del paquete:
 - Calentador
 - Pies (2x)
 - Tornillo para pies (4x)

3.2. MONTAJE DEL DISPOSITIVO PARA SU USO EN SUELO

Ver imagen D.

1. Fije el pie (2) con 2 tornillos para los pies.
2. Repita esto para los otros pies (2).

3.3. MONTAJE DEL DISPOSITIVO PARA SU USO EN LA PARED

Ver imagen E.

1. Mida la distancia entre las dos ranuras en la parte posterior del calentador (1).
2. Perfore dos agujeros a la misma distancia en la pared.
3. Inserte un tapón en cada orificio.
4. Coloque los soportes mirando hacia los orificios y fije los soportes en esta posición con los tornillos suministrados.
5. Sostenga las ranuras del calentador sobre los soportes y deslícelas hacia abajo para que el calentador se fije en las ranuras de los soportes.
6. Tome un lápiz y marque un punto en el orificio de cada soporte situado debajo del aparato después de que el calentador esté colocado correctamente.
7. Retire el calentador (1) de los soportes.
8. Taladre el agujero marcado.
9. Inserte un tapón en cada orificio.
10. Vuelva a colocar el calentador (1) en los soportes.
11. Fije el último soporte con los tornillos suministradas.

3.4. ENCENDIDO Y APAGADO

1. Conecte el cable de alimentación (5) en un enchufe de pared.
2. Pulse el interruptor de encendido/apagado (3) en I para encender el dispositivo.
 - ❶ Es normal cuando el dispositivo se enciende por primera vez o cuando el dispositivo se enciende después de un largo período de tiempo, el dispositivo puede emitir algo de olor y humos. Esto es normal.
3. Pulse el interruptor de encendido/apagado (3) en I para encender el dispositivo.

3.5. USANDO EL DISPOSITIVO

1. Pulse el botón power (13) para encender el dispositivo.
2. Pulse el botón de ajuste de potencia (11) para cambiar entre calor bajo y calor alto.
 - El calor bajo se indica mediante el indicador de calor bajo (16).
 - El calor alto se indica mediante el indicador de calor alto (15).
3. Pulse el botón arriba (12) y el botón abajo (19) para ajustar la temperatura. El indicador de calor (17) se ilumina cuando el dispositivo calienta el entorno.
4. Pulse el botón del temporizador (18) para configurar un temporizador.
 - ❶ El indicador del temporizador (14) indica un temporizador establecido.
 - ❶ El temporizador se puede configurar con incrementos de 1 hora.
 - ❶ La temperatura predeterminada es de 25 °C.
5. Pulse el botón POWER (13) para encender el dispositivo.

3.6. ENCENDIDO/APAGADO DE LA CERRADURA PARA NIÑOS

1. Mantenga pulsado el botón arriba (12) durante 3 segundos para encender el bloqueo infantil. El indicador de bloqueo para niños (10) se ilumina cuando se activa el bloqueo para niños.
 - ❶ El panel de control (4) no se puede operar cuando se activa el bloqueo para niños.
2. Mantenga pulsado el botón arriba (19) durante 3 segundos para encender el bloqueo infantil.

3.7. ENCENDIDO/APAGADO DEL MODO ANTI-ESCARCHA

1. Pulse el botón de configuración (11) durante 3 segundos o pulse el botón de modo anti-escarcha (21) para activar el modo anti-escarcha. El indicador anti-escarcha (9) se ilumina cuando se activa el modo anti-escarcha.
 - ❶ El botón arriba (12) y el botón abajo (19) no se pueden operar cuando el modo anti-escarcha está activado.
2. Pulse el botón de configuración (11) durante 3 segundos o pulse el botón de modo anti-escarcha (21) para apagar el modo anti-escarcha.

3.8. ENCENDIDO/APAGADO DE LA DETECCIÓN DE VENTANA ABIERTA

1. Pulse el botón del temporizador (18) durante 3 segundos o pulse el botón de detección de ventana abierta (20) para activar la detección de ventana abierta. El indicador de detección de ventana abierta (7) se ilumina cuando se activa la detección de ventana abierta.
2. Pulse el botón del temporizador (18) durante 3 segundos o pulse el botón de detección de ventana abierta (20) para desactivar la detección de ventana abierta.

3.9. CONEXIÓN CON WIFI

- ❶ Asegúrate de que el dispositivo y el teléfono estén cerca de un router Wi-Fi y conectados al router Wi-Fi.
1. Descargue e instale la aplicación Tuya Smart.
2. Abra la aplicación e inicie sesión.

3. Pulse el botón "+" en la aplicación para añadir el nuevo dispositivo.
4. Vaya a "Pequeños electrodomésticos".
5. Seleccione "Calentadores (Wi-Fi)".
6. Pulse el botón de encendido **13** hasta que el indicador Wi-Fi **6** parpadee.
7. Introduce la contraseña de tu router wifi.
8. Pulse el botón Siguiente.
9. Confirme que el indicador de Wi-Fi **6** parpadea en la aplicación.
10. El temporizador semanal se puede ajustar a través de la aplicación.
11. El indicador del temporizador semanal **8** se ilumina cuando se configura un temporizador semanal.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Lea las instrucciones de seguridad en el capítulo 2. Seguridad cuidadosamente antes de limpiar y mantener el dispositivo. Esto evitará posibles lesiones personales o daños al dispositivo.

4.1. LIMPIAR EL DISPOSITIVO

AVISO

- No utilice ningún agente de limpieza afilado o abrasivo para limpiar la carcasa. Pueden dañar las superficies.
1. Limpie el dispositivo con un paño suave o un cepillo de cerdas suaves.
 2. Seque el dispositivo con un paño seco y suave.

5. ALMACENAMIENTO

Limpie el dispositivo cuando no se vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo y se vaya a almacenar.

Guarde el dispositivo en un lugar seco, lejos de los niños y de la luz solar. Proteja el dispositivo del polvo y la suciedad excesivos.

6. DESECHAR



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños en el medio ambiente o a la salud humana, derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recicle el aparato de manera responsable, fomentando así la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver un dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para un reciclado seguro y no contaminante.

AQUECEDOR WI-FI

PREFÁCIO

Obrigado por escolher um de nossos dispositivos QLT!

ACERCA DESTE DOCUMENTO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente as presentes instruções de funcionamento e guarde-as para futura consulta por outros utilizadores. Se o dispositivo for dado a outra pessoa, ele deve sempre ser acompanhado por estas instruções de operação. Eles são parte integrante do dispositivo.

O fabricante e o importador não assumem qualquer responsabilidade se as indicações contidas nestas instruções de funcionamento não forem cumpridas.

SÍMBOLOS USADOS

ATENÇÃO	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos graves ou morte.
CUIDADO	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.
AVISO	Indica uma situação que, se não for evitada, poderá causar danos ao dispositivo.
i	Indica informações úteis
Prohibido calentar	Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o produto.

1. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

1.1. DESCRIÇÃO E OPERAÇÃO

O aquecedor Wi-Fi QLT pode aquecer salas de 18 °C a 45 °C.

1.2. USO PRETENDIDO

Este dispositivo destina-se a aquecer salas.

O dispositivo destina-se apenas a uso interno.

O dispositivo não se destina a uso profissional.

O dispositivo só deve ser usado conforme descrito nas instruções de operação. Qualquer outra utilização será indevida.

Este dispositivo não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento.

A garantia não cobre quaisquer anomalias decorrentes da utilização indevida, de consequentes danos ou de tentativas de reparação. O mesmo aplica-se ao habitual desgaste do produto.

1.3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Potência	2000 W
Fonte de energia	220 - 240 V

Identificador de modelo	24164		
Assunto	Símbolo	Valor	Unidade
Potência de aquecimento			
Potência nominal calorífica	Pnom	2,0	kW
Potência mínima calorífica (indicativa)	Pmin	1,0	kW
Potência calorífica máxima contínua	Pmax,c	1,9	kW
Elettricidade auxiliar			
Em saída energia nominal	elmax	0,000	kW
Em saída mínima de calor	elmin	0,000	kW
No modo standby	elsb	0,001	kW
Assunto	Unidade		
Tipo de entrada de calor, para aquecedor de ambiente local elétrico de acumulação (selecione um)			
controlo manual de carga calorífica, com termostato integrado	[N.A.]		
controlo manual de carga calorífica com retroacção de temperatura interna e/ou externa	[N.A.]		
controlo eléctrico de carga calorífica com retroacção de temperatura interna e/ou externa	[N.A.]		
saída de calor assistida por ventilador	[N.A.]		
Tipo de control de temperatura interna/saída de calor (selecione um)			
saída de calor de estágio único e sem controle de temperatura ambiente	[não]		
dois ou mais estágios manuais, sem controle de temperatura ambiente	[não]		
com controle termostático mecânico de temperatura ambiente	[não]		
com controle eletrónico de temperatura ambiente	[não]		
controle eletrónico de temperatura ambiente mais temporizador diário	[não]		
controle eletrónico de temperatura ambiente mais temporizador semanal	[sim]		
Outras opções de controle (várias seleções possíveis)			
controlo de temperatura ambiente, com detecção de presença	[não]		
controlo de temperatura ambiente, com detecção de janela aberta	[sim]		

com opção de controle de distância	[sim]
com controle de início adaptativo	[não]
com limitação do tempo de funcionamento	[sim]
com sensor de lâmpada preta	[não]
Dados de contato	Loon van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, Holanda

1.4. PARTES PRINCIPAIS

Ver imagem **A**.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Aquecimento | 4 Painel de controlo |
| 2 Péis | 5 Cabo de energia |
| 3 Interruptor on/off | |

1.5. PAINEL DE CONTROLO E CONTROLO REMOTO

Ver imagem **B**.

Ver imagem **C**.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 6 Indicador Wi-Fi | 15 Indicador de alta temperatura |
| 7 Indicador de janela aberta | 16 Indicador de baixo calor |
| 8 Indicador de temporizador semanal | 17 Indicador de alta temperatura |
| 9 Indicador antigelo | 18 Botão do temporizador |
| 10 Indicador de bloqueio infantil | 19 Botão para baixo |
| 11 Botão de definição | 20 Botão de detecção de janela aberta |
| 12 Botão para cima | 21 Botão de modo antigelo |
| 13 Botão de energia | 22 Botão de bloqueio infantil |
| 14 Indicador do temporizador | |

2. SEGURANÇA

⚠️ ATENÇÃO

- Este aparelho não deverá ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidos, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos, exceto se estiverem a ser supervisionadas ou se tiverem recibo as instruções corretas relativos à utilização do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidos ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativos à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos.
- As crianças com idade entre 3 anos e os 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal prevista e se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativos à utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos não devem conectar, regular ou limpar o dispositivo, ou realizar operações próprias do utilizador.
- As crianças menores de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente vigiadas.
- As crianças não devem em circunstância nenhuma brincar com o aparelho.

- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Risco de eletrocussão.

- O dispositivo deve estar sempre desligado e desconectado da rede elétrica antes de ser limpo.
- Carregue e guarde o dispositivo apenas em salas fechadas.
- Nunca mergulhe o dispositivo e o cabo de ligação em água ou outros líquidos e certifique-se de que estes componentes não podem cair na água ou ficar molhados.
- Se o dispositivo cair na água enquanto estiver conectado à rede elétrica, desligue a fonte de alimentação imediatamente. Só depois disso você deve puxar o dispositivo para fora da água e descartá-lo.
- Nunca toque no dispositivo ou no cabo de alimentação com as mãos molhadas enquanto o dispositivo estiver ligado à rede elétrica.
- Não use o dispositivo se estiver danificada.
- Não insira objetos condutores (por exemplo, chaves de fenda ou itens semelhantes) na tomada de carregamento.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas devidamente instalados e que correspondam às suas especificações técnicas. A tomada também deve ser facilmente acessível após a conexão, de modo que a conexão à rede possa ser rapidamente isolada.
- Verificar sempre se a tensão da tomada corresponde à tensão necessária para o dispositivo.
- Puxe o adaptador de alimentação para fora da tomada se ele não for ser usado por um longo período de tempo.
- Deixe o dispositivo não deixado sem vigilância quando o dispositivo está em uso. Trocar sempre Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada ao sair da sala.
- Não insira nenhum objeto nas aberturas e mantenha as aberturas livres de poeira, fiapos, cabelo e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- Mantenha o dispositivo longe de banheiros, chuveiros ou piscinas.
- Não coloque o dispositivo em tapetes com uma pilha muito profunda.
- Coloque sempre o dispositivo sobre uma superfície firme e nivelada.
- Não repare um cabo de alimentação danificado por conta própria. Sempre substitua o cabo de alimentação pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada para evitar riscos.

Perigo de asfixia.

- Mantenha sempre os materiais de embalagem fora do alcance de crianças e animais.
- Deixe os filhos não brincando com o material da embalagem.

Perigo de estrangulamento.

- Certifique-se de que o cabo de ligação é sempre mantido fora do alcance de crianças pequenas e animais.

Perigo de queimadura.

- Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Preste especial atenção à presença de crianças e pessoas vulneráveis.

Perigo de incêndio.

- Não cubra o dispositivo e o adaptador de alimentação durante o carregamento para evitar qualquer sobreaquecimento.
- Não coloque o dispositivo perto de cortinas ou móveis.
- Nunca use o dispositivo em pé sem os pés montados.
- Nunca instale o dispositivo numa posição suspensa a menos de 40 cm do chão.
- Nunca coloque o dispositivo imediatamente abaixo de uma tomada elétrica.
- Nunca use o dispositivo em áreas onde líquidos inflamáveis são armazenados ou onde fumos inflamáveis podem estar presentes.
- Nunca ligue o dispositivo a um temporizador ou a um sistema de controlo remoto externo separado. Isso pode causar situações perigosas.
- Utilize sempre o dispositivo na posição vertical.
- Nunca use o dispositivo para secar roupas ou qualquer tecido.
- Nunca mova o dispositivo enquanto o dispositivo estiver funcionando para evitar a superaquecimento.

Perigo à saúde.

- Deixe os animais não brinque com o dispositivo. Mantenha os animais sempre longe do dispositivo.

⚠ CUIDADO

Viagem perigosa.

- Certifique-se de que o cabo de ligação não apresenta risco de tropeço.

AVISO

Risco de danos ao dispositivo. Risco de mau funcionamento ou danos ao dispositivo.

- Uso não lã de aço, objetos abrasivos ou agentes de limpeza corrosivos para limpar o dispositivo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não é de modo algum trilhado, torcido, posicionado sobre cantos afiados ou colocado em contacto com superfícies quentes.
- Não enrole o cabo de alimentação em torno do adaptador de alimentação.
- O dispositivo só deve ser utilizado se tiver sido montado de forma completa e correta.
- Remova o adaptador de alimentação da tomada se ocorrer uma falha durante o carregamento ou se for esperada uma tempestade.
- Sempre remova o adaptador de alimentação da tomada ao mover o dispositivo para outro local.
- O dispositivo deve ser desligado quando o adaptador de alimentação é puxado para fora ou inserido na tomada. Sempre puxe o adaptador de rede e nunca o cabo de alimentação para desconectar o dispositivo da rede elétrica.
- Proteja o dispositivo de: calor, chamas, temperaturas abaixo de zero, luz solar direta e impactos.

3. USO

Leia as instruções de segurança no capítulo 2. Segurança cuidadosamente antes de usar o dispositivo. Isto evitará possíveis lesões pessoais ou danos ao dispositivo.

3.1. REMOVER EMBALAGEM

1. Remova a embalagem e os materiais de embalagem do dispositivo.
2. Remova papel alumínio, adesivos ou títulos de transporte do dispositivo. Nunca remova a placa de identificação e os avisos, se aplicável.
3. Verifique se o dispositivo não está danificado. Relate qualquer dano imediatamente ao fornecedor.
4. Verifique o conteúdo do pacote:
 - Aquecimento
 - Pés (2x)
 - Parafuso para pés (4x)

3.2. MONTAGEM DO DISPOSITIVO PARA USO NO CHÃO

Ver imagem D.

1. Prenda o pé 2 com 2 parafusos para os pés.
2. Repita isso para os outros pés 2.

3.3. MONTAGEM DO DISPOSITIVO PARA UTILIZAÇÃO NA PAREDE

Ver imagem E.

1. Meça a distância entre as duas ranhuras na parte de trás do aquecedor 1.
2. Faça dois furos à mesma distância na parede.
3. Insira um bujão em cada orifício.
4. Coloque os suportes voltados para os orifícios e prenda os suportes nesta posição com os parafusos fornecidos.
5. Segure as ranhuras do aquecedor sobre os suportes e deslize para baixo para que o aquecedor se fixe nas ranhuras dos suportes.
6. Pegue num lápis e marque um ponto no orifício de cada suporte situado por baixo do aparelho depois de o aquecedor estar posicionado corretamente.
7. Remova o aquecedor 1 dos suportes.
8. Faça o furo marcado.
9. Insira um bujão em cada orifício.
10. Coloque o aquecedor 1 de volta nos suportes.
11. Fixe o último suporte com os parafusos fornecidos.

3.4. LIGANDO E DESLIGANDO O APARELHO

1. Conecte o cabo de alimentação 5 em uma tomada de parede.
2. Pressione o botão liga/desliga 3 para ligar o dispositivo.
 - 1 É normal quando o dispositivo é ligado pela primeira vez ou quando o dispositivo é ligado após um longo período de tempo, o dispositivo pode emitir algum cheiro e fumaça. Isto é normal.
3. Pressione o botão liga/desliga 3 para o para desligar o dispositivo.

3.5. USANDO O DISPOSITIVO

1. Pressione o botão liga/desliga 3 para ligar o dispositivo.
2. Pressione o botão de configuração de energia 11 para alternar entre fogo baixo e calor alto.
 - O calor baixo é indicado pelo indicador de calor baixo 16.
 - O calor elevado é indicado pelo indicador de calor elevado 15.
3. Pressione o botão para cima 12 e o botão para baixo 19 para ajustar a temperatura.
 - O indicador de calor 17 acende quando o dispositivo aquece o ambiente.
4. Pressione o botão do temporizador 18 para definir um temporizador.
 - 1 Um temporizador definido é indicado pelo indicador do temporizador 14.
 - 1 O temporizador pode ser ajustado com incrementos de 1 hora.
 - 1 A temperatura padrão é de 25 °C.
5. Pressione o botão liga/desliga 3 para desligar o dispositivo.

3.6. LIGAR/DESLIGAR O BLOQUEIO INFANTIL

1. Pressione e segure o botão para cima 12 por 3 segundos para ligar o trava infantil.
 - O indicador de bloqueio infantil 10 acende quando o bloqueio infantil é ativado.
 - 1 O painel de controle 4 não pode ser operado quando o bloqueio infantil é ativado.
2. Pressione e segure o botão para cima 19 por 3 segundos para ligar o trava infantil.

3.7. LIGAR/DESLIGAR O MODO ANTIGELO

1. Pressione o botão de configuração 11 por 3 segundos ou pressione o botão do modo antigelo 21 para ligar o modo antigelo.
 - O indicador antigelo 9 acende quando o modo antigelo é ativado.
 - 1 O botão para cima 12 e o botão para baixo 19 não podem ser operados quando o modo antigelo está ativado.
2. Pressione o botão de configuração 11 por 3 segundos ou pressione o botão do modo antigelo 21 para desligar o modo antigelo.

3.8. LIGAR/DESLIGAR A DETECÇÃO DE JANELA ABERTA

1. Pressione o botão do temporizador 18 por 3 segundos ou pressione o botão de detecção de janela aberta 20 para ligar a detecção de janela aberta.
 - O indicador de detecção de janela aberta 7 acende quando a detecção de janela aberta é ativada.
2. Pressione o botão do temporizador 18 por 3 segundos ou pressione o botão de detecção de janela aberta 20 para desligar a detecção de janela aberta.

3.9. LIGAR COM WI-FI

1. Certifique-se de que o dispositivo e o seu telemóvel estão perto de um router Wi-Fi e ligados ao router Wi-Fi.
1. Baixe e instale o aplicativo Tuya Smart.
 2. Abra a aplicação e inicie sessão.
 3. Pressione o botão "+" na aplicação para adicionar o novo dispositivo.
 4. Navegue até "Pequenos eletrodomésticos".
 5. Selecione "Aquecedores (Wi-Fi)".
 6. Pressione o botão liga/desliga **15** até que o indicador Wi-Fi **6** pisque.
 7. Introduza a palavra-passe do seu router Wi-Fi.
 8. Pressione o botão "Avançar".
 9. Confirme se o indicador Wi-Fi **6** pisca na aplicação.
1. O temporizador semanal pode ser ajustado através da aplicação.
1. O indicador do temporizador semanal **8** acende quando um temporizador semanal é definido.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Leia as instruções de segurança no capítulo 2. Segurança cuidadosamente antes de limpar e manter o dispositivo. Isto evitará possíveis lesões pessoais ou danos ao dispositivo.

4.1. LIMPE O DISPOSITIVO

AVISO

- Não use nenhum agente de limpeza afiado ou abrasivo para limpar a carcaça. Eles podem danificar as superfícies.
1. Limpe o dispositivo com um pano macio ou uma escova de cerdas macias.
 2. Seque o dispositivo com um pano seco e macio.

5. ARMAZENAGEM

Limpe o dispositivo quando o dispositivo não for usado por um longo período de tempo e for armazenado.

Guarde o dispositivo num local seco, longe das crianças e da luz solar. Proteja o dispositivo contra poeira e sujeira excessivas.

6. DESCARTAR



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no meio ambiente ou à saúde humana como consequência da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o com consciência para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o dispositivo usada, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o distribuidor onde adquiriu o produto. Estas entidades poderão providenciar a reciclagem ambientalmente segura deste produto.



GLASS PANEL HEATER HAC
24017
Model DRGPH-C20L CURVED=
Power: 2000W
Supply: 230V 50/60Hz

H.A.C. BV
Laan van Kronenburg 14
1183AS Amstelveen
The Netherlands
www.hollandasia.com
Made in China
S/N:



24164
H.A.C BV
1183AS 14 Amstelveen
The Netherlands
www.hollandasia.com

Nederlands - Vertaalde handleiding
UK English - Original instructions
Deutsch - Übersetzung der Originalanleitung
Français - Instructions traduites
Español - Instrucciones traducidas
Português - Instruções traduzidas
V1.0 | August 2024

