


PRIXTON

PEGASUS ADVANCED



DRONE

INDEX

ES	3
EN	12
FR	21
IT	30
DE	39
PT	48
NL	57

ANTES DE ELEVARSE EN EL AIRE

Conecte la batería del dron al cable de carga USB incluido e inserte el cable de carga USB en un adaptador USB (no incluido) para cargarlo. Mientras la batería se está cargando, tómese el tiempo para leer las instrucciones y familiarizarse con los controles de su dron.

SEGURIDAD GENERAL

No vuele su dron a menos de 30 metros de personas, animales o edificios. Asegúrese de que no esté a menos de 5,5 kilómetros de aeródromos o aeropuertos.

No debe volar su dron a más de 120 metros sobre el suelo.

Solo debe volar durante el día y mantener su dron dentro de la línea de visión.

No intente modificar el dron ni ninguno de sus componentes de ninguna manera; hacerlo anulará su garantía y puede afectar el funcionamiento del dron.

No intente tocar el dron cuando el control remoto esté encendido o si las hélices están girando.

Al volar su dron, por favor tenga en cuenta la privacidad de los demás.

Este producto es adecuado para pilotos experimentados de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de no menos de 14 años de edad.

ADVERTENCIA

Es su responsabilidad asegurarse de que este modelo de aeronave no cause lesiones a otras personas o daños a la propiedad.

Mantenga una distancia segura de las hélices giratorias a alta velocidad para evitar el riesgo de torceduras, heridas o cortes.

Nuestra empresa y distribuidores no se responsabilizan por cualquier operación incorrecta que pueda causar pérdida, daño o lesiones.

Está estrictamente PROHIBIDO jugar en la carretera o cerca de áreas de alto tráfico para evitar accidentes.

Este producto incluye piezas pequeñas. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia o que las piezas sean ingeridas accidentalmente.

Los niños de 14 años en adelante deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.


Está PROHIBIDO el uso de este producto por niños menores de 14 años.

Por favor, NO desmonte ni modifique la aeronave, ya que esto podría causar una falla durante el vuelo.


El motor se calentará. Por favor, NO lo toque para evitar quemaduras o lesiones.

Para cumplir con los requisitos del entorno magnético formulados por la Oficina de Radio de Aviación y la autoridad correspondiente, durante el período regulado en ciertas áreas, deje de usar el control remoto de este modelo cuando se emita dicha orden de regulación.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DRON



1. Cámara 2. LED Ocular 3. Motor sin escobillas 4. Hélice 5. Encendido/Apagado



6. LED Frontal

7. LED Trasero

8. Sistema de flujo óptico

9. Ranura Tarjeta SD

VISIÓN GENERAL DEL CONTROLADOR

Modo GPS / No GPS
(Mantén presionado para cambiar)

Regreso a casa

Despegue / Aterrizaje

Modo sin cabeza (Presión corta) / Calibración de brújula (Mantén presionado)

Puerto de carga

Palanca de control derecha (Adelante / Atrás, Izquierda / Vuelo lateral derecho)

Palanca de control izquierda (Subir / Bajar, Girar izquierda/derecha)

Encender / Apagar pantalla (Mantén presionado 2 segundos) / Regresar (Presión corta)

Aumentar brillo de pantalla / Página arriba

Álbum / Confirmar


Disminuir brillo de pantalla / Página abajo

Pantalla LED

Encender / Apagar

Indicador de energía del controlador (Parpadea cuando el controlador tiene poca batería)

Indicador de regreso a casa



Indicador de modo sin cabeza


Indicador de GPS

Sin función

Cámara arriba / abajo

Cambio de velocidad

Tomar foto (Presión corta) / Grabar video (Mantén presionado)



Observaciones :

El álbum solo se puede consultar cuando el dron tiene instalada una tarjeta Micro SD.

El formateo de la tarjeta Micro SD debe establecer el tamaño de la unidad de asignación en 32 KB o superior.


Tarjeta Micro SD no incluida. (Clase 10 o superior, con capacidad de hasta 32 GB)

Instalación y Carga de la Batería

Conecte la batería del dron al cable de carga USB y luego inserte el cable USB en un adaptador USB (no incluido) para cargar.

NOTA: No encienda la batería mientras se está cargando.

Utilice únicamente el cable de carga USB de la batería proporcionado por la fábrica.



SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Desenrolle siempre todos los cables antes de cargar.

No sobrecargue la batería. Una vez finalizado el proceso de carga, retire la batería del cargador lo antes posible.

Utilice únicamente el cable de carga y las baterías incluidas o de repuesto.

Debe cargar la batería de polímero de litio en un área segura, lejos de materiales inflamables.

La batería debe cargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto; no deje las baterías cargándose sin vigilancia.

No cargue la batería a temperaturas superiores a 40°C o inferiores a 0°C.

No cubra las baterías mientras se están cargando. No deje las baterías a la luz directa del sol.

No doble, perforo, aplaste ni raye la batería del dron. No guarde las baterías en sus bolsillos, sobre su cuerpo o en temperaturas extremas.

Nunca enchufe una batería y la deje cargando sin supervisión durante la noche.


NOTA: Asegúrese de que la batería esté apagada antes de cargarla; de lo contrario, la batería no se cargará.

COMENZANDO

Antes de preparar su aeronave para el vuelo, primero asegúrese de tener un entorno adecuado para volar. Evite volar bajo la lluvia o nieve, o en condiciones de viento. Manténgase alejado de personas, árboles, líneas eléctricas, edificios altos, aeropuertos y torres de señal. Su aeronave está diseñada específicamente para vuelos al aire libre. No intente volar su aeronave ni calibrarla en interiores.




Una vez que hayas insertado la batería completamente cargada en tu dron y colocado la batería en el control remoto, realiza una revisión completa de tu entorno para asegurarte de que tu ubicación sea segura para el despegue.




Mantén presionado el botón de encendido (2-3 segundos) para encender el dron y colócalo en una sección plana del terreno, libre de obstáculos. (La luz LED del dron parpadeará rápidamente).

Presiona el botón de encendido/apagado en el control hasta que se encienda, se escuchará un sonido de bip. Mueve el joystick izquierdo hacia arriba y hacia abajo para conectar con el dron. Una vez conectado, el control emitirá un sonido de "bip, bip"; y las luces LED frontales del dron se pondrán verdes fijas, mientras que las luces LED traseras seguirán parpadeando en rojo para la calibración de la brújula.



CALIBRACIÓN DEL GIROSCOPIO


Manteniendo el dron colocado en el suelo al aire libre, mueve simultáneamente los sticks de control izquierdo y derecho hacia abajo (en dirección de las 7:00 y 7:00) como se muestra abajo. Las luces LED en el dron comenzarán a parpadear rápidamente, indicando que el dron ha ingresado al modo de calibración del giroscopio. Después de que la calibración del giroscopio sea exitosa, las luces del dron cambiarán de parpadeo rápido a luz fija.



CORRECCIÓN GEOMAGNÉTICA

Mantén presionado el botón de la brújula durante 1 segundo aproximadamente. Las luces LED del dron comenzarán a parpadear simultáneamente indicando así que ha entrado en el modo de calibración geomagnética.

A continuación levanta el dron manualmente unos 50 cm aproximadamente sobre el suelo y rótao en sentido de las agujas del reloj hasta que las luces LED frontales se pongan fijas y las traseras parpadeen. Entonces se oír un sonido "beep".



Tras el paso anterior, ahora gírelo verticalmente en el mismo sentido hasta que se emita un sonido “beep beep” y las luces LED traseras comiencen a parpadear lentamente en rojo.

El proceso de calibración geomagnética se ha completado.



Tras completar el proceso de calibración magnética, coloca el dron en una superficie o terreno plano y comenzará a conectarse a los satélites GPS.

En la parte superior derecha de la pantalla del mando se indica el número de satélites a los que se ha conectado. Para un correcto manejo que al menos se haya conectado a 13.

Nota: El dron está activado por defecto en modo GPS. Si deseas volar en interiores mantén presionado el botón GPS.


COMENZAR EL VUELO

Asegúrese de que el dron esté a una distancia segura antes de iniciar el despegue.

Dispone de dos formas de iniciar el vuelo:

-Mueve simultáneamente los sticks de control izquierdo y derecho como se muestra en la imagen y los motores comenzarán a girar. Entonces estará listo para despegar.


-Presiona el botón de despegue como se muestra en la imagen y el dron se elevará automáticamente 1.5m del suelo y se mantendrá suspendido listo para ser pilotado. Vuelve a presionarlo para que aterrice de manera autónoma.




VUELO BÁSICO

Mueve el stick de control izquierdo hacia arriba, el dron comenzará a volar.

ARRIBA Y ABAJO





HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS



GIRO A LA IZQUIERDA Y DERECHA.

LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO



REGRESO A CASA

El regreso a casa lleva el dron de vuelta a la ubicación desde donde fue lanzado. Para activar el regreso a casa, presiona el botón de regreso a casa en el control remoto, como se muestra en la imagen.

NOTA: El botón de regreso a casa solo funcionará en modo GPS. Es importante que el GPS esté correctamente conectado antes del lanzamiento antes de activar el regreso a casa. No hacerlo puede resultar en que el dron vuele fuera de control cuando se intente activar el regreso a casa.



ALERTA DE BAJA BATERÍA

Cuando la batería del control remoto esté baja, el control emitirá una serie de "beeps" lentos, indicando que las baterías deben cambiarse.

Cuando la batería del dron esté baja:

En modo GPS, el dron regresará automáticamente a casa.

En modo no GPS, las luces LED del dron parpadearán rápidamente.

Cuando esto suceda, debes volar inmediatamente el dron de regreso a tu ubicación, de lo contrario, el dron comenzará a aterrizar automáticamente en su posición actual.


VELOCIDAD DEL VUELO

Para cambiar la velocidad de vuelo presione brevemente el botón de la imagen.



CONTROL DE LA CAMARA

Use la rueda de la imagen para controlar el grado de inclinación de la cámara y el botón de disparo para realizar fotografías.



DESCARGA DE LA APP

Por favor, escanee el código QR correspondiente a continuación para descargar la APP "LW Pro". (Vaya a la "APP Store" para dispositivos Apple o "Google Play" para dispositivos Android para descargar la "LW Pro").



IOS / ANDROID
(Support iOS12+, Android 8.0+)


NAVEGACIÓN DE LA APP

Enciende el dron, luego ingresa al menú de configuración de tu teléfono; activa el WiFi de tu teléfono y busca "Pegasus Advanced" en la lista y conéctalo. Una vez que hayas tu teléfono al dron a través de WiFi y hayas abierto la APP LW Pro, podrás acceder a la pantalla de control de la APP.

Descripción Funcional del Control



1. Muestra la intensidad de la señal de transmisión de imagen
2. Indica si el flujo óptico es normal
3. Muestra el número actual de satélites
4. Estado de la batería del avión:
 - 2~4 barras indican energía normal, y las funciones de retorno, seguimiento, órbita y vuelo a puntos de ruta pueden operarse normalmente en modo GPS
 - 1 barra significa que la batería está baja, el avión realizará la función de retorno automático
 - El estado de baja energía restringe el vuelo de misión, el seguimiento, la órbita y los puntos de ruta no pueden ser utilizados
5. Estado de vuelo, mostrando la velocidad, altitud, distancia y coordenadas en tiempo real de la posición del avión
6. Configuración de resolución
7. Cambio de cámara de vista frontal y inferior
8. Pantalla dividida para VR
9. Inversión de imagen
10. Álbum
11. Regresar a la página principal
12. Indicación y cambio de modo de flujo óptico/GPS




14. Haz clic en el botón para tomar una foto.
15. Haz clic en el botón para comenzar la grabación de video.
16. Haz clic para alternar entre el control por teléfono móvil o el control remoto.
17. Muestra el estado actual de los modos rápido y lento, haz clic para cambiar entre los modos rápido y lento en el modo de control por teléfono móvil.
18. Haz clic después de desbloquear para realizar el despegue o aterrizaje con un solo toque.
19. Después de desbloquear, se puede realizar el desbloqueo con un solo toque, y se puede bloquear en el estado desbloqueado antes de despegar.
20. Haz clic en el botón para abrir la interfaz MV.
21. Después de abrir, puedes ajustar el factor de zoom de la vista de la lente ajustando la barra deslizante en la parte derecha. Después de ampliar la vista, desliza el dedo en la pantalla para mover el rango visible de la vista.
22. Desliza hacia arriba y hacia abajo para ajustar el ángulo de inclinación de la cámara.



23. En modo GPS, el avión volará según la ubicación seleccionada en el mapa.
24. En modo GPS, la nariz del avión hará un círculo alrededor del avión en sentido horario o antihorario, teniendo la posición actual del avión como centro. Durante el proceso de giro, se puede ajustar controlando el ascenso, descenso, avance y retroceso.
25. En modo GPS, haz clic en un solo toque para seguir. Presta atención a activar los permisos de ubicación y posicionamiento del teléfono móvil.
26. En modo GPS, haz clic para realizar el retorno con un solo toque.

INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ MV



ROTAR PANTALLA


Haz clic en este botón para habilitar la función de rotación de pantalla. En este momento, desliza tu dedo sobre la pantalla para rotar la imagen; si tocas dos veces cualquier posición en la pantalla con tu dedo, podrás hacer un zoom instantáneo en la imagen.

MANTENIMIENTO DEL DRON

Evita exponer tu dron y sus accesorios al polvo, la arena y la humedad, ya que estos pueden dañar el dron. Si el dron se expone al polvo o la arena, utiliza un cepillo suave para eliminar cualquier partícula visible.

REEMPLAZO DE LAS PALAS DEL ROTOR

Para reemplazar las palas del rotor dañadas, tu set incluirá 4 rotores de repuesto: dos del tipo (A) y dos del tipo (B). Verás las letras "A" y "B" en el rotor. Coloca el rotor en el motor correspondiente según la letra.



Política de garantía

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Por su seguridad física, no abra ni manipule por su cuenta las partes interiores del Dron. Ante cualquier incidencia en el funcionamiento de su producto póngase en contacto con el servicio técnico de Prixton, y su equipo realizará las intervenciones necesarias siempre bajo las máximas medidas de seguridad.

Declaración UE De Conformidad Simplificada

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
Prixton	PEGASUS ADVANCED	DRONE	Ocio

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

BEFORE YOU GET UP IN THE AIR

Connect the drone battery to the included USB charging cable and insert the USB charging cable into USB adapter (Not included) for charging. While the battery is charging, please take the time to read the instructions and familiarize yourself with the controls of your drone.

GENERAL SAFETY

Do not fly your drone any closer than 30 meters from people, animals or buildings. Check to make sure you are no closer than 5.5 kilometres from any airfields or airports.

You must not fly your drone higher than 120 metres above the ground.

You must only fly during the day and keep your drone within visual line-of sight.

Do not attempt to modify the drone or any of its components in any way, doing so will void your warranty and may affect the operation of the drone.

Please do not attempt to touch the drone when the remote control is powered on, or if the rotor blades are turning.

When flying your drone, please keep in mind the privacy of others.

This product is suitable for experienced UAV pilots no less than 14 years of age.

WARNING

You have the responsibility to make sure that this model of aircraft won't cause injury to others' body or cause any damage to property.

Please keep the safe distance from the high-speed rotating rotor so as not to cause twisted or danger of being wounded or being cut.

Our company and distributors won't be responsible for any incorrect operation, which may cause loss or damage or injury to the body.

Playing on the road or near high traffic areas is strictly FORBIDDEN so as not to cause an accident.

Small parts are included with this product. Please place it beyond the reach of the children to avoid a CHOKING HAZARD or parts being mistakenly swallowed.


Children ages 14 and up should use this product under the guidance of an adult. This product is FORBIDDEN to be used by children under 14 years old.

Please DO NOT disassemble or re-equip the aircraft as it may cause a breakdown of the aircraft during flying.


Engine will heat up. Please DO NOT touch it to avoid being burned or injured.

To comply with the command of the magnetic environment requirement formulated by the Aviation Radio Bureau and the related authority, during the regulated period in certain areas, please stop using the remote controller of this model when such regulation command is issued.

DRONE OVERVIEW




1. Camera 2. Eye LED 3. Brushless motor 4. Propeller 5. Power ON/OFF




6. Front LED 7. Rear LED 8. Optical flow system 9. SD card slot

CONTROLLER OVERVIEW




Controller power indicator (Flashing when the controller under low battery)

Return home indicator



Headless mode indicator

GPS indicator



REMARK :


1. Album only can be check when the drone with Micro SD card installed
2. Micro SD card formatting need to set the allocation unit size at 32KB or above
3. Micro SD card not included. (Class 10 or above up to 32GB Capacity)

Battery Installation & Charging

Connect the Drone battery with the USB charging cable, then insert the USB cable to the USB Adapter (Not included) for charging.

REMARK: Do not turn on the battery when charging.

Only use the Battery USB charging cable which provided by factory.



BATTERY SAFETY

Always unwind all cables before charging.

Do not over charge the battery. Once the charging process is completed, remove the battery from the charger as soon as possible.

Only use the included or replacement charging cable and batteries.

You must charge the Lithium polymor battery in a safe area away from flammable materials. The battery is only to be charged under adult supervision, do not n|leave charging batteries unattended.

Do not charge the battery in temperatures hotter than 40°C or colder than 0°C.

Do not cover the batteries when charging. Do not leave batteries in direct sunlight.

Do not bend, puncture, crush or scratch the drone's battery. Do not store batteries in your pockets, on your person or in extreme temperatures.

Never plug in a battery and leave it to charge unattended overnight.

NOTE: Please make sure the battery is turned off before charging, otherwise the battery will not charge.

GETTING STARTED

Before preparing your aircraft for flight, first make sure that you have a suitable environment for flight. Avoid flying in rain or snow, or in windy conditions. Stay away from people, trees, power lines, tall buildings, airports and signal towers. Your aircraft is specifically designed for outdoor flying. Do not attempt to fly your aircraft or calibrate it indoors.




Once you have inserted the fully charged battery in your drone and installed the battery into the remote control, please conduct a complete check of your surroundings to ensure that your location is safe to take off from.




Long Press (2-3 seconds) the power button to turn on your drone and place the drone on a level section of ground free of any obstacles. (The LED light on the drone will flash rapidly).

Press the power on/off button on the controller until it switches on, there will be a beep sound, move left control stick up and down to connect with the drone. Once connected, the controller will have "beep, beep" sound; and the Drone's front LEDs turns to solid Green and back LEDs keep flashing in Red for Compass calibration.



GYROSCOPE CALIBRATION


While keeping the drone on the ground outdoors, simultaneously move the left and right control sticks downward (in the 7:00 and 7:00 direction) as shown below. The drone's LED lights will begin to flash rapidly, indicating that the drone has entered gyroscope calibration mode. Once the gyroscope calibration is successful, the drone's lights will change from rapid flashing to a steady light.



GEOMAGNETIC CORRECTION

Press and hold the compass button for approximately 1 second. The drone's LED lights will begin to flash simultaneously, indicating that it has entered geomagnetic calibration mode.

Next, manually lift the drone about 50 cm above the ground and rotate it clockwise until the front LED lights become steady and the rear lights start flashing. Then, a "beep" sound will be heard.



After the previous step, now rotate it vertically in the same direction until a "beep beep" sound is emitted and the rear LED lights start flashing slowly in red.

The geomagnetic calibration process is now complete.



After completing the magnetic calibration process, place the drone on a flat surface or terrain, and it will begin connecting to GPS satellites.

In the upper right corner of the controller screen, the number of connected satellites is displayed. For proper operation, the drone should be connected to at least 13 satellites.

Note: The drone is set to GPS mode by default. If you want to fly indoors, press and hold the GPS button.




STARTING THE FLIGHT

Ensure that the drone is at a safe distance before takeoff.

There are two ways to start the flight:

-Move both the left and right control sticks simultaneously as shown in the image, and the motors will start spinning. The drone will then be ready for takeoff.


-Press the takeoff button as shown in the image, and the drone will automatically rise 1.5m off the ground and hover, ready to be piloted. Press it again to land autonomously.




BASIC FLIGHT

Move the left control stick up, the drone will start to fly.


UP AND DOWN




FORWARD AND BACKWARD



LEFT SPIN AND RIGHT SPIN



LEFTSIDE AND RIGHTSIDE



RETURN TO HOME

The return-to-home function brings the drone back to the location from which it was launched. To activate return to home, press the return-to-home button on the remote control, as shown in the image.

NOTE: The return-to-home button will only work in GPS mode. It is crucial to ensure that GPS is properly connected before takeoff. Failure to do so may result in the drone flying out of control when attempting to activate return to home.



LOW BATTERY ALERT

When the remote control battery is low, it will emit a series of slow "beeps," indicating that the batteries need to be replaced.


When the drone battery is low:

In GPS mode, the drone will automatically return home.

In non-GPS mode, the drone's LED lights will flash rapidly. When this happens, you must immediately fly the drone back to your location; otherwise, it will begin landing automatically at its current position.


FLIGHT SPEED

To change the flight speed, briefly press the button shown in the image.



CAMERA CONTROL

Use the dial shown in the image to control the camera's tilt angle and the shutter button to take pictures.



DOWNLOAD THE APP

Please scan the corresponding QR code below to download the "LW Pro" app. (Go to the "App Store" for Apple devices or "Google Play" for Android devices to download "LW Pro").



IOS / ANDROID
(Support iOS12+, Android 8.0+)


DOWNLOAD THE APP

Please scan the corresponding QR code below to download the "LW Pro" app. (Go to the "App Store" for Apple devices or "Google Play" for Android devices to download "LW Pro").

FUNCTIONAL DESCRIPTION OF THE CONTROL



1. Display the image transmission signal strength
2. Whether the optical flow is normal
3. Indicates the current number of satellites
4. Aircraft battery status:
 - 2~4 grids indicate normal power, and the return, follow, surround, and waypoint flight functions can be operated normally in GPS mode
 - 1 grid means the current low battery status, the aircraft will perform the automatic return function
 - The low power state restricts mission flight, following, orbiting and waypoints cannot be used
5. Flight status, displaying the real - time speed, altitude, distance and coordinates of the aircraft position
6. Resolution setting
7. Front and bottom view camera switching
8. VR split screen
9. Image inversion
10. Album
11. Return to home page
12. Optical flow /GPS mode indication and switching




14. Click the button to take a photo.
15. Click the button to start video recording.
16. Click to switch between mobile phone control or remote control control.
17. Display the current fast and slow gear status, click to switch between fast and slow gears in the mobile phone control mode.
18. Click after unlocking to realize one-key take-off or one-key landing.
19. After unlocking, one-button unlocking can be realized , and it can be locked in the unlocked state before taking off .
20. Click the button to open the MV interface.
21. After opening, you can adjust the zoom factor of the lens view by adjusting the slide bar on the right. After the view is enlarged, slide your finger on the screen to move the visible range of the view.
22. Slide up and down to adjust the gimbal up and down angle



23. In GPS mode, the aircraft will fly according to the location selected on the map.
24. In GPS mode, the nose of the aircraft will circle the aircraft clockwise or counterclockwise with the current position of the aircraft as the center. In the process of circling, it can be adjusted by controlling the rise, fall, forward and backward.
25. In GPS mode, click one key to follow . Pay attention to open the mobile phone positioning and location permissions
26. In GPS mode, click to realize one-key return.

MV INTERFACE INTRODUCTION



ROTATE SCREEN


Click this button to enable the rotate screen function. At this point, slide your finger on the screen to rotate the image; if you double-tap any position on the screen with your finger, you can instantly zoom in on the image.

DRONE MAINTENANCE

Avoid exposing your drone and its accessories to dust, sand and moisture as these can damage the drone if the drone is exposed to dust or sand, use a soft brush to remove any visible particles.

REPLACING ROTOR BLADES

Drones replacing damage blades. Your set will come with 4 I replacement rotors, two (A) type and two (B) type. You will see the "A and "B word on the canot put the rotor on the motor accordingly.



Warranty policy

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web www.prixton.com and click on the contact option to send us your assistance form.

These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

For your physical safety, do not open or handle the internal parts of the drone on your own. In case of any issue with the functioning of your product, please contact Prixton's technical service. Their team will carry out the necessary interventions always under the highest safety standards.

Simplified EU Declaration Of Conformity

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

BRAND	MODEL NAME	DESCRIPTION	CATEGORY
Prixton	PEGASUS ADVANCED	DRONE	Leisure

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

AVANT DE PRENDRE L'ENVOL

Connectez la batterie du drone au câble de chargement USB fourni et insérez le câble de chargement USB dans un adaptateur USB (non inclus) pour charger la batterie. Pendant que la batterie se charge, prenez le temps de lire les instructions et de vous familiariser avec les commandes de votre drone.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Ne faites pas voler votre drone à moins de 30 mètres des personnes, des animaux ou des bâtiments. Vérifiez que vous êtes à plus de 5,5 kilomètres de tout terrain d'aviation ou aéroport. Vous ne devez pas faire voler votre drone à plus de 120 mètres au-dessus du sol. Vous devez uniquement voler pendant la journée et garder votre drone dans votre champ de vision. Ne tentez pas de modifier le drone ou ses composants de quelque manière que ce soit, car cela annulera votre garantie et pourrait affecter le fonctionnement du drone.

Veillez ne pas tenter de toucher le drone lorsque le télécommande est allumée, ou si les pales du rotor tournent. Lorsque vous faites voler votre drone, veillez à respecter la vie privée des autres.

Ce produit est destiné aux pilotes de UAV expérimentés de 14 ans et plus.

AVERTISSEMENT

Vous êtes responsable de vous assurer que ce modèle d'aéronef ne cause pas de blessures corporelles à autrui ou ne provoque aucun dommage matériel.

Veillez garder une distance de sécurité avec les rotors tournants à grande vitesse pour éviter tout enchevêtrement ou danger de blessure ou de coupure.


Notre entreprise et nos distributeurs ne seront pas responsables de toute mauvaise utilisation pouvant entraîner une perte, des dommages ou des blessures corporelles.

Il est strictement INTERDIT de jouer sur la route ou à proximité des zones à fort trafic afin de ne pas provoquer d'accident. Des petites pièces sont incluses dans ce produit. Veuillez les garder hors de portée des enfants pour éviter tout RISQUE D'ÉTOUFFEMENT ou que des pièces soient accidentellement avalées.

Les enfants de 14 ans et plus doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte. Ce produit est INTERDIT pour les enfants de moins de 14 ans.

Veillez NE PAS démonter ou reconfigurer l'aéronef, car cela pourrait entraîner une panne de l'appareil pendant le vol. Le moteur va chauffer. Veuillez NE PAS le toucher pour éviter les brûlures ou les blessures. Pour se conformer à la commande de l'environnement magnétique formulée par le Bureau de la radio de l'aviation et les autorités concernées, pendant la période réglementée dans certaines zones, veuillez cesser d'utiliser la télécommande de ce modèle lorsque cette réglementation est émise.

APERÇU DU DRONE




1. Caméra

2. LED de l'œil

3. Moteur sans balais


4. Hélice

5. Marche/Arrêt




6. LED avant 7. LED arrière 8. Système de flux optique 9. Emplacement pour carte SD

CONTROLLER OVERVIEW




Indicateur de batterie du contrôleur
(Clignote lorsque le contrôleur a une faible batterie)

Indicateur de retour à la maison



Indicateur de mode sans tête

Indicateur GPS



Remarques


L'album ne peut être consulté que lorsque le drone est équipé d'une carte Micro SD. Le formatage de la carte Micro SD doit avoir une taille d'unité d'allocation de 32 Ko ou plus. Carte Micro SD non incluse. (Classe 10 ou supérieure, jusqu'à 32 Go de capacité)

Installation et chargement de la batterie

Connectez la batterie du drone au câble de chargement USB, puis insérez le câble USB dans l'adaptateur USB (non inclus) pour le chargement.

REMARQUE : Ne pas allumer la batterie pendant le chargement.

Utilisez uniquement le câble de chargement USB fourni par l'usine.



SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

Déroulez toujours tous les câbles avant de charger.

Ne surchargez pas la batterie. Une fois le processus de chargement terminé, retirez la batterie du chargeur dès que possible.

Utilisez uniquement le câble de chargement et les batteries inclus ou de remplacement.

Vous devez charger la batterie au lithium polymère dans un endroit sûr, à l'écart des matériaux inflammables.

La batterie doit être chargée sous la supervision d'un adulte, ne laissez jamais des batteries en charge sans surveillance.

Ne chargez pas la batterie à des températures supérieures à 40°C ou inférieures à 0°C.

Ne couvrez pas les batteries pendant le chargement. Ne laissez pas les batteries à la lumière directe du soleil.

Ne pliez, ne percez, ne comprimez ni ne grattez la batterie du drone. Ne rangez pas les batteries dans vos poches, sur votre personne ou dans des températures extrêmes.

Ne branchez jamais une batterie et ne la laissez pas se charger sans surveillance pendant la nuit.


REMARQUE : Veuillez vous assurer que la batterie est éteinte avant de la charger, sinon elle ne se chargera pas.

COMMENCER

Avant de préparer votre appareil pour le vol, assurez-vous d'abord que vous avez un environnement adapté pour voler. Évitez de voler sous la pluie ou la neige, ou par conditions venteuses. Restez éloigné des personnes, des arbres, des lignes électriques, des grands bâtiments, des aéroports et des tours de signalisation. Votre appareil est spécifiquement conçu pour voler à l'extérieur. Ne tentez pas de faire voler votre appareil ou de le calibrer à l'intérieur.




Une fois que vous avez inséré la batterie entièrement chargée dans votre drone et installé la batterie dans la télécommande, effectuez une vérification complète de votre environnement pour vous assurer que votre emplacement est sûr pour le décollage.




Appuyez longuement (2-3 secondes) sur le bouton d'alimentation pour allumer votre drone et placez le drone sur une surface plane et dégagée d'obstacles. (Le voyant LED du drone clignotera rapidement).

Appuyez sur le bouton d'alimentation du contrôleur jusqu'à ce qu'il s'allume, un bip sera entendu. Déplacez le joystick gauche vers le haut et vers le bas pour vous connecter au drone. Une fois connecté, le contrôleur émettra un son de "bip, bip" ; et les LED avant du drone deviendront vertes fixes tandis que les LED arrière clignoteront en rouge pour la calibration de la boussole.



CALIBRATION DU GYROSCOPE


En maintenant le drone posé au sol en extérieur, déplacez simultanément les sticks de contrôle gauche et droit vers le bas (en direction de 7:00 et 7:00) comme indiqué ci-dessous. Les lumières LED du drone commenceront à clignoter rapidement, indiquant que le drone est entré en mode de calibration du gyroscope. Après une calibration réussie du gyroscope, les lumières du drone passeront d'un clignotement rapide à une lumière fixe.



CORRECCIÓN GEOMAGNÉTICA

Maintenez enfoncé le bouton de la boussole pendant environ 1 seconde. Les lumières LED du drone commenceront à clignoter simultanément, indiquant ainsi qu'il est entré en mode de calibration géomagnétique.

Ensuite, soulevez manuellement le drone à environ 50 cm du sol et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les lumières LED avant deviennent fixes et que les lumières arrière clignotent. Un son "beep" se fera alors entendre.



Après cette étape, faites maintenant pivoter le drone verticalement dans le même sens jusqu'à entendre un son "beep beep" et que les lumières LED arrière commencent à clignoter lentement en rouge.

Le processus de calibration géomagnétique est terminé.



Après avoir terminé le processus de calibration magnétique, placez le drone sur une surface plane ou un terrain plat et il commencera à se connecter aux satellites GPS.

Dans le coin supérieur droit de l'écran de la télécommande, le nombre de satellites auxquels le drone est connecté sera affiché. Pour une gestion correcte, il est recommandé que le drone soit connecté à au moins 13 satellites.



Note : Le drone est activé par défaut en mode GPS. Si vous souhaitez voler en intérieur, maintenez le bouton GPS enfoncé.

DÉMARRER LE VOL

Assurez-vous que le drone est à une distance sûre avant de commencer le décollage.

Il existe deux façons de commencer le vol :


- Déplacez simultanément les joysticks de contrôle gauche et droit comme indiqué sur l'image et les moteurs commenceront à tourner. Le drone sera alors prêt à décoller.
- Appuyez sur le bouton de décollage comme indiqué sur l'image et le drone s'élèvera automatiquement à 1,5 m du sol et restera suspendu, prêt à être piloté. Appuyez à nouveau pour qu'il atterrisse de manière autonome.




VOL DE BASE

Déplacez le joystick de gauche vers le haut, le drone commencera à voler.


HAUT ET BAS




AVANT ET ARRIÈRE



ROTATION À GAUCHE ET À DROITE



CÔTÉ GAUCHE ET CÔTÉ DROIT



RETOUR À LA MAISON

Le retour à la maison ramène le drone à l'emplacement où il a été lancé. Pour activer le retour à la maison, appuyez sur le bouton "Retour à la maison" sur la télécommande, comme montré sur l'image.

NOTE : Le bouton de retour à la maison ne fonctionne qu'en mode GPS. Il est important que le GPS soit correctement connecté avant le lancement et avant d'activer le retour à la maison.

Ne pas le faire peut entraîner une perte de contrôle du drone lorsqu'on tente d'activer le retour à la maison.



ALERTE DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque la batterie de la télécommande est faible, la télécommande émettra une série de "bips" lents, indiquant que les batteries doivent être changées.

Lorsque la batterie du drone est faible :

- En mode GPS, le drone retournera automatiquement à la maison.
- En mode non GPS, les lumières LED du drone clignoteront rapidement. Lorsque cela se produit, vous devez immédiatement ramener le drone à votre position, sinon le drone commencera à atterrir automatiquement à son emplacement actuel.


VITESSE DE VOL

Pour changer la vitesse de vol, appuyez brièvement sur le bouton de l'image.



CONTRÔLE DE LA CAMÉRA

Utilisez la molette de l'image pour contrôler l'angle d'inclinaison de la caméra et le bouton de déclenchement pour prendre des photos.



TÉLÉCHARGEMENT DE L'APP

Veillez scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'application "LW Pro". (Allez sur l'"App Store" pour les appareils Apple ou sur "Google Play" pour les appareils Android pour télécharger "LW Pro").



IOS / ANDROID
(Support iOS12+, Android 8.0+)


NAVIGATION DANS L'APP

Allumez le drone, puis accédez au menu des paramètres de votre téléphone; activez le WiFi de votre téléphone et recherchez "Pegasus Advanced" dans la liste et connectez-vous. Une fois que vous avez connecté votre téléphone au drone via WiFi et ouvert l'APP LW Pro, vous pourrez accéder à l'écran de contrôle de l'APP.

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DE LA TÉLÉCOMMANDE



1. Affiche la force du signal de transmission d'image
2. Indique si le flux optique est normal
3. Indique le nombre actuel de satellites
4. État de la batterie de l'avion :
 - 2 à 4 barres indiquent une puissance normale, et les fonctions de retour, suivi, orbite et vol vers des waypoints peuvent être opérées normalement en mode GPS
 - 1 barre signifie que la batterie est faible, l'avion effectuera la fonction de retour automatique
 - L'état de faible énergie limite le vol de mission, le suivi, l'orbite et les waypoints ne peuvent pas être utilisés
5. État du vol, affichant la vitesse, l'altitude, la distance et les coordonnées en temps réel de la position de l'avion
6. Paramétrage de la résolution
7. Commutation des caméras avant et inférieure
8. Écran partagé VR
9. Inversion de l'image
10. Album
11. Retour à la page d'accueil
12. Indication et commutation du mode de flux optique/GPS



14. Cliquez sur le bouton pour prendre une photo.

15. Cliquez sur le bouton pour commencer l'enregistrement vidéo.

16. Cliquez pour passer du contrôle par téléphone mobile au contrôle par télécommande.

17. Affiche l'état actuel des vitesses rapide et lente, cliquez pour passer entre les vitesses rapide et lente en mode de contrôle par téléphone mobile.

18. Cliquez après avoir déverrouillé pour réaliser un décollage ou un atterrissage avec une seule touche.

19. Après déverrouillage, il est possible de réaliser un déverrouillage avec une seule touche, et il peut être verrouillé dans l'état déverrouillé avant le décollage.

20. Cliquez sur le bouton pour ouvrir l'interface MV.

21. Après l'ouverture, vous pouvez ajuster le facteur de zoom de la vue de l'objectif en ajustant la barre de défilement sur la droite. Une fois la vue agrandie, glissez votre doigt sur l'écran pour déplacer la zone visible de la vue.

22. Faites glisser vers le haut et vers le bas pour ajuster l'angle de montée et de descente du cardan.



23. En mode GPS, l'avion volera en fonction de l'emplacement sélectionné sur la carte.


24. En mode GPS, le nez de l'avion tournera autour de l'avion dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en prenant la position actuelle de l'avion comme centre. Pendant le processus de rotation, cela peut être ajusté en contrôlant l'ascension, la descente, l'avancée et le recul.

25. En mode GPS, cliquez sur une touche pour suivre. Veuillez vous assurer que la position et les autorisations de localisation du téléphone sont activées.

26. En mode GPS, cliquez pour réaliser un retour avec une seule touche.

INTRODUCTION À L'INTERFACE MV

Filtre Album Joystick marche/arrêt Fermer le modèle MV



Faire pivoter l'écran

Photographie

Caméra

ROTATION DE L'ÉCRAN


Cliquez sur ce bouton pour activer la fonction de rotation de l'écran. À ce moment-là, faites glisser votre doigt sur l'écran pour faire pivoter l'image ; si vous touchez deux fois n'importe quelle position de l'écran avec votre doigt, vous pourrez zoomer instantanément sur l'image.

ENTRETIEN DU DRONE

Évitez d'exposer votre drone et ses accessoires à la poussière, au sable et à l'humidité, car cela peut endommager le drone. Si le drone est exposé à la poussière ou au sable, utilisez un pinceau doux pour retirer les particules visibles.

REPLACEMENT DES PALES DE ROTOR

Remplacement des pales de rotor endommagées. Votre kit contiendra 4 pales de rotor de remplacement, deux de type (A) et deux de type (B). Vous verrez les lettres "A" et "B" sur les pales, veillez à installer la pale sur le moteur en fonction du type.



Politique de garantie

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site www.prixton.com et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance.

Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

Pour votre sécurité physique, n'ouvrez pas et ne manipulez pas vous-même les parties internes du drone. En cas de dysfonctionnement de votre produit, veuillez contacter le service technique de Prixton. Leur équipe effectuera les interventions nécessaires dans le respect des normes de sécurité les plus strictes.

Déclaration De Conformité Simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
Prixton	PEGASUS ADVANCED	DRONE	Leisure

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante :
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRIMA DI DECOLLARE

Collega la batteria del drone al cavo di ricarica USB incluso e inserisci il cavo di ricarica USB nell'adattatore USB (non incluso) per la ricarica. Mentre la batteria è in carica, prendi il tempo per leggere le istruzioni e familiarizzare con i comandi del tuo drone.

SICUREZZA GENERALE

Non volare con il drone a meno di 30 metri da persone, animali o edifici. Verifica che la distanza dai campi di volo o aeroporti non sia inferiore a 5,5 chilometri.

Non devi far volare il drone a più di 120 metri di altezza dal suolo.

Devi volare solo durante il giorno e tenere il drone sempre in linea visiva.

Non tentare di modificare il drone o i suoi componenti in alcun modo, poiché ciò annullerà la garanzia e potrebbe compromettere il funzionamento del drone.

Non cercare di toccare il drone quando il telecomando è acceso o quando le pale del rotore sono in movimento.

Quando voli con il drone, rispetta la privacy degli altri.

Questo prodotto è adatto a piloti di UAV esperti di almeno 14 anni.

AVVISO

Hai la responsabilità di assicurarti che questo modello di aereo non causi danni al corpo di altre persone o danni alle proprietà.

Mantieni una distanza di sicurezza dal rotore che ruota ad alta velocità per evitare di essere contorto o ferito o di subire tagli.

La nostra azienda e i distributori non sono responsabili per eventuali operazioni errate, che potrebbero causare danni, perdite o infortuni.

Giocare sulla strada o vicino a zone ad alta circolazione è assolutamente VIETATO per evitare incidenti.

Sono inclusi piccoli pezzi con questo prodotto. Posizionali fuori dalla portata dei bambini per evitare il RISCHIO DI SOFFOCAMENTO o che i pezzi vengano ingeriti erroneamente.

I bambini di età superiore ai 14 anni devono usare questo prodotto sotto la guida di un adulto.


Questo prodotto è VIETATO ai bambini di età inferiore ai 14 anni.

Non smontare o riarredare l'aeromobile, in quanto potrebbe causare guasti durante il volo.


Il motore si riscalderà. Non toccarlo per evitare scottature o infortuni.

Per rispettare i requisiti relativi all'ambiente magnetico formulati dall'Ufficio Radio Aviazione e dall'autorità competente, durante il periodo regolamentato in alcune aree, interrompi l'uso del telecomando quando tale regolamento viene emesso.

PANORAMICA DEL DRONE



1. Fotocamera 2. LED occhio 3. Motore senza spazzole 4. Elica 5. Accensione/Spengimento



6. LED anteriore 7. LED posteriore 8. Sistema di flusso ottico 9. Slot per scheda SD

PANORAMICA DEL CONTROLLORE

Modalità GPS / Non GPS
(Premi a lungo per cambiare)

Ritorno a casa

Modalità Headless
(Premi brevemente)
/ Calibrazione della bussola
(Premi a lungo)

Decollo / Atterraggio

Joystick di controllo destro
(Avanti / Indietro, Volo laterale
sinistro / destro)

Porta di ricarica

Joystick di controllo sinistro
(Salire / Scendere,
Girare a sinistra/destra)

Aumentare la luminosità
dello schermo / Pagina su

Accendere / Spegnerne lo schermo
(Premi a lungo per 2 secondi)
/ Torna indietro (Premi brevemente)

Diminuire la luminosità
dello schermo / Pagina giù


Album / Conferma

Schermo LED

Accendere / Spegnerne

Indicatore di batteria del controller
(Lampeggia quando la
batteria del controller è bassa)

Indicatore di ritorno a casa



Indicatore modalità Headless

Indicatore GPS

Nessuna funzione

Fotocamera su / giù

Cambia velocità

Scattare una foto
(Premi brevemente)
/ Registrare un video
(Premi a lungo)

Note


L'album può essere visualizzato solo quando il drone è dotato di una scheda Micro SD. La formattazione della scheda Micro SD richiede che la dimensione dell'unità di allocazione sia impostata a 32KB o superiore.

Scheda Micro SD non inclusa. (Classe 10 o superiore, con capacità fino a 32GB)

Installazione della Batteria e Ricarica

Collega la batteria del drone al cavo di ricarica USB, quindi inserisci il cavo USB nell'adattatore USB (non incluso) per la ricarica.

NOTA: Non accendere la batteria durante la ricarica. Usa solo il cavo di ricarica USB fornito dalla fabbrica.



Adattatore di corrente (5V, 2A)
(non incluso)

SICUREZZA DELLA BATTERIA

Svolgi sempre tutte le operazioni di srotolamento dei cavi prima di caricare.

Non sovraccaricare la batteria. Una volta completato il processo di carica, rimuovi la batteria dal caricabatterie il prima possibile.

Utilizza solo il cavo di ricarica e le batterie fornite o di ricambio.

Carica la batteria al litio in un'area sicura lontano da materiali infiammabili.

La batteria deve essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto, non lasciare mai batterie in carica senza sorveglianza.

Non caricare la batteria a temperature superiori a 40°C o inferiori a 0°C.

Non coprire le batterie durante la ricarica. Non lasciare le batterie alla luce diretta del sole.


Non piegare, forare, schiacciare o graffiare la batteria del drone. Non conservare le batterie nelle tasche, sul corpo o in condizioni di temperature estreme.

Non collegare mai una batteria e lasciarla caricare senza sorveglianza durante la notte.

NOTA: Assicurati che la batteria sia spenta prima di ricaricarla, altrimenti la batteria non si caricherà.


PRIMI PASSI

Prima di preparare il tuo velivolo per il volo, assicurati di avere un ambiente adatto al volo. Evita di volare sotto la pioggia o la neve, o in condizioni di vento. Stai lontano da persone, alberi, linee elettriche, edifici alti, aeroporti e torri di segnale. Il tuo velivolo è progettato specificamente per il volo all'aperto. Non tentare di volare o calibrare il velivolo al chiuso.




Una volta che hai inserito la batteria completamente carica nel tuo drone e installato la batteria nel telecomando, esegui un controllo completo dell'ambiente circostante per assicurarti che il luogo sia sicuro per il decollo.

Tieni premuto il pulsante di accensione (per 2-3 secondi) per accendere il drone e posizionalo su una superficie piana, priva di ostacoli. (La luce LED sul drone lampeggerà rapidamente).




Premi il pulsante di accensione/spegnimento sul controller finché non si accende, emettendo un bip. Muovi la levetta sinistra su e giù per connetterti al drone. Una volta connesso, il controller emetterà un suono di "bip, bip"; e le luci LED anteriori del drone diventeranno verdi fisse, mentre le luci LED posteriori continueranno a lampeggiare in rosso per la calibrazione della bussola.



CALIBRAZIONE DEL GIROSCOPIO


Tenendo il drone posato a terra all'aperto, muovi simultaneamente le leve di controllo sinistra e destra verso il basso (direzione delle 7:00 e 7:00) come mostrato qui sotto. Le luci LED sul drone inizieranno a lampeggiare rapidamente, indicando che il drone è entrato nella modalità di calibrazione del giroscopio. Dopo che la calibrazione del giroscopio sarà completata con successo, le luci del drone cambieranno da lampeggio rapido a luce fissa.



CORREZIONE GEOMAGNETICA

Tieni premuto il pulsante della bussola per circa 1 secondo. Le luci LED del drone inizieranno a lampeggiare simultaneamente, indicando che il drone è entrato nella modalità di calibrazione geomagnetica.

Successivamente, solleva manualmente il drone per circa 50 cm sopra il suolo e ruotalo in senso orario fino a quando le luci LED anteriori diventano fisse e quelle posteriori iniziano a lampeggiare. Allora sentirai un suono "beep".



Dopo il passaggio precedente, ruota ora il drone verticalmente nella stessa direzione fino a sentire un suono "beep beep" e le luci LED posteriori iniziano a lampeggiare lentamente in rosso.

Il processo di calibrazione geomagnetica è stato completato.



Dopo aver completato il processo di calibrazione magnetica, posiziona il drone su una superficie o terreno piano e inizierà a connettersi ai satelliti GPS.

Nella parte superiore destra dello schermo del telecomando viene visualizzato il numero di satelliti a cui si è connesso. Per un corretto funzionamento, assicurati che siano almeno 13.


Nota: Il drone è impostato di default in modalità GPS. Se desideri volare all'interno, tieni premuto il pulsante GPS.

INIZIO DEL VOO

Assicurati che il drone sia a una distanza sicura prima di iniziare il decollo.

Hai due modi per avviare il volo:


- Muovi simultaneamente i joystick di controllo sinistro e destro come mostrato nell'immagine e i motori inizieranno a girare. Il drone sarà pronto per il decollo.
- Premi il pulsante di decollo come mostrato nell'immagine e il drone si solleverà automaticamente a 1,5 m dal suolo, rimanendo sospeso pronto per essere pilotato. Premi di nuovo per farlo atterrare autonomamente.




VOLO BASICO

Muovi la leva di controllo sinistra verso l'alto, il drone inizierà a volare.


SU E GIÙ




IN AVANTI E IN DIETRO



ROTAZIONE A SINISTRA E A DESTRA



LATO SINISTRO E LATO DESTRO



RITORNO A CASA

Il ritorno a casa porta il drone indietro al punto di lancio. Per attivare il ritorno a casa, premi il pulsante di ritorno a casa sul telecomando, come mostrato nell'immagine.

NOTA: Il pulsante di ritorno a casa funzionerà solo in modalità GPS. È importante che il GPS sia correttamente connesso prima del lancio, prima di attivare il ritorno a casa. Non farlo potrebbe causare il volo fuori controllo del drone quando si tenta di attivare il ritorno a casa.

ALLARME BATTERIA BASSA

Quando la batteria del telecomando è bassa, il telecomando emetterà una serie di "beep" lenti, indicando che le batterie devono essere cambiate.

Quando la batteria del drone è bassa:

- In modalità GPS, il drone ritornerà automaticamente al punto di partenza.
- In modalità senza GPS, le luci LED del drone lampeggiano rapidamente. Quando ciò accade, devi far volare immediatamente il drone verso la tua posizione, altrimenti il drone inizierà a atterrare automaticamente nel punto in cui si trova.




VELOCITÀ DI VOLA

Per cambiare la velocità di volo, premere brevemente il pulsante nell'immagine.



CONTROLLO DELLA TELECAMERA

Usa la rotella nell'immagine per controllare l'angolo di inclinazione della telecamera e il pulsante di scatto per scattare fotografie.



DOWNLOAD DELL'APP

Si prega di scansionare il codice QR sottostante per scaricare l'app "LW Pro". (Vai su "App Store" per dispositivi Apple o "Google Play" per dispositivi Android per scaricare "LW Pro").



IOS / ANDROID
(Support iOS12+, Android 8.0+)


NAVIGAZIONE DELL'APP

Accendi il drone, poi entra nel menu di impostazioni del tuo telefono; attiva il WiFi del tuo telefono e cerca "Pegasus Advanced" nella lista e connettilo. Una volta connesso il telefono al drone tramite WiFi e aperta l'APP LW Pro, potrai accedere alla schermata di controllo dell'APP.

DESCRIZIONE FUNZIONALE DEL CONTROLLO



1. Visualizza la potenza del segnale di trasmissione dell'immagine
2. Indica se il flusso ottico è normale
3. Indica il numero attuale di satelliti
4. Stato della batteria del velivolo:
 - 2~4 tacche indicano una potenza normale e le funzioni di ritorno, follow, orbita e volo a waypoint possono essere utilizzate normalmente in modalità GPS
 - 1 tacca indica che la batteria è scarica e il velivolo eseguirà la funzione di ritorno automatico
 - Lo stato di bassa potenza limita i voli di missione; le funzioni di follow, orbita e waypoint non possono essere utilizzate
5. Stato del volo, visualizzando velocità, altitudine, distanza e coordinate in tempo reale della posizione del velivolo
6. Impostazione della risoluzione
7. Cambio tra telecamera frontale e inferiore
8. Schermo diviso VR
9. Inversione dell'immagine
10. Album
11. Torna alla pagina principale
12. Indicazione e cambio della modalità flusso ottico/GPS



- 14. Clicca sul pulsante per scattare una foto.
- 15. Clicca sul pulsante per avviare la registrazione video.
- 16. Clicca per passare dal controllo tramite telefono cellulare al controllo tramite telecomando.
- 17. Visualizza lo stato attuale delle marce veloce e lenta; clicca per passare tra marcia veloce e lenta in modalità controllo tramite telefono cellulare.
- 18. Clicca dopo lo sblocco per effettuare il decollo o l'atterraggio con un solo tocco.
- 19. Dopo lo sblocco, è possibile effettuare lo sblocco con un solo tocco e il velivolo può essere bloccato nello stato sbloccato prima del decollo.
- 20. Clicca sul pulsante per aprire l'interfaccia MV.
- 21. Dopo l'apertura, puoi regolare il fattore di zoom della visuale dell'obiettivo regolando la barra di scorrimento a destra. Dopo aver ingrandito la visuale, fai scorrere il dito sullo schermo per spostare l'area visibile della visuale.
- 22. Scorri verso l'alto o verso il basso per regolare l'angolo di inclinazione del gimbal.



- 23. In modalità GPS, il velivolo volerà verso la posizione selezionata sulla mappa.
- 24. In modalità GPS, la prua del velivolo ruoterà attorno al velivolo in senso orario o antiorario, prendendo come centro la posizione attuale del velivolo. Durante il processo di rotazione, è possibile regolare controllando salita, discesa, avanzamento e arretramento.
- 25. In modalità GPS, clicca per attivare il follow con un solo tocco. Assicurati di attivare i permessi di localizzazione e posizionamento del telefono.
- 26. In modalità GPS, clicca per effettuare il ritorno con un solo tocco.

INTRODUZIONE ALL'INTERFACCIA MV



RUOTA SCHERMO


Clicca su questo pulsante per attivare la funzione di rotazione dello schermo. A questo punto, fai scorrere il dito sullo schermo per ruotare l'immagine; se tocchi due volte qualsiasi punto dello schermo con il dito, puoi ingrandire istantaneamente l'immagine.

MANUTENZIONE DEL DRONE

Evita di esporre il tuo drone e i suoi accessori a polvere, sabbia e umidità, poiché questi possono danneggiare il drone. Se il drone è esposto alla polvere o alla sabbia, usa una spazzola morbida per rimuovere eventuali particelle visibili.

SOSTITUZIONE DELLE LAME DEL ROTORE

Quando è necessario sostituire le lame danneggiate, il tuo kit conterrà 4 rotori di ricambio, due di tipo (A) e due di tipo (B). Troverai la scritta "A" e "B" sui rotori, assicurati di installare ciascun rotore sul motore corrispondente.



Politica di garanzia

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito www.prixton.com e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

Per la tua sicurezza fisica, non aprire né maneggiare da solo le parti interne del drone. In caso di qualsiasi problema con il funzionamento del prodotto, contatta l'assistenza tecnica Prixton. Il loro team effettuerà gli interventi necessari rispettando sempre i più alti standard di sicurezza.

Dichiarazione Di Conformità Ue Semplificata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
Prixton	PEGASUS ADVANCED	DRONE	Leisure

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

BEVOR DU IN DIE LUFT GEHST

Schließe den Akku des Drones an das mitgelieferte USB-Ladekabel an und stecke das USB-Ladekabel in einen USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Laden. Während der Akku geladen wird, nimm dir bitte die Zeit, die Anweisungen zu lesen und dich mit den Steuerungen deines Drones vertraut zu machen.


ALLGEMEINE SICHERHEIT

Fliege deinen Drone nicht näher als 30 Meter zu Menschen, Tieren oder Gebäuden. Stelle sicher, dass du nicht näher als 5,5 Kilometer von Flughäfen oder Flugplätzen entfernt bist. Du darfst deinen Drone nicht höher als 120 Meter über dem Boden fliegen. Du darfst nur tagsüber fliegen und musst deinen Drone innerhalb der Sichtlinie halten. Versuche nicht, den Drone oder seine Komponenten in irgendeiner Weise zu verändern, da dies deine Garantie ungültig macht und die Funktion des Drones beeinträchtigen kann. Versuche bitte nicht, den Drone zu berühren, wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist oder wenn die Rotorblätter sich drehen. Achte beim Fliegen deines Drones auf die Privatsphäre anderer. Dieses Produkt ist für erfahrene UAV-Piloten ab 14 Jahren geeignet.


WARNUNG

Du bist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass dieses Modell des Fluggeräts keine Verletzungen oder Schäden an Körper oder Eigentum verursacht. Halte einen sicheren Abstand vom schnell rotierenden Rotor ein, um keine Verletzungen oder Schnittwunden zu verursachen. Unser Unternehmen und die Vertriebspartner sind nicht verantwortlich für falsche Bedienung, die zu Verlust, Schaden oder Verletzung führen kann. Das Spielen auf der Straße oder in der Nähe von stark befahrenen Gebieten ist strengstens VERBOTEN, um Unfälle zu vermeiden. Kleine Teile sind in diesem Produkt enthalten. Bitte bewahre sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr oder versehentliches Verschlucken von Teilen zu vermeiden. Kinder ab 14 Jahren sollten dieses Produkt unter Anleitung eines Erwachsenen verwenden. Dieses Produkt ist FÜR KINDER UNTER 14 JAHREN VERBOTEN. Bitte zerlege oder rüste das Fluggerät nicht um, da es während des Fluges zu einer Funktionsstörung des Fluggeräts führen könnte. Der Motor wird sich erhitzen. Bitte berühre ihn nicht, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden. Um den Anforderungen der magnetischen Umgebungsregelung der Luftfahrtbehörde und der zuständigen Behörde zu entsprechen, stoppe bitte die Nutzung des Fernbedienung bei Ausstellung dieser Vorschriften in bestimmten Bereichen.

ÜBERSICHT DES DRONES




1. Kamera 2. Augen-LED 3. Bürstenloser Motor 4. Propeller 5. Ein-/Ausschalter




6. Front-LED 7. Rück-LED 8. Optisches Flusssystem 9. SD-Kartensteckplatz

Übersicht des Controllers



Controller-Batteriestatusanzeige
Blinkt bei niedrigem
Batteriestand des Controllers

Heimkehranzeige



Kopflloser Modus-Anzeige

GPS-Anzeige

Keine Funktion

Kamera hoch / runter

Geschwindigkeitsumschaltung

Foto aufnehmen (kurzes Drücken)
Video aufnehmen (langes Drücken)

Bemerkungen

Das Album kann nur angezeigt werden, wenn eine Micro-SD-Karte im Drohnen installiert ist. Beim Formatieren der Micro-SD-Karte muss die Zuordnungseinheitsgröße auf 32 KB oder höher eingestellt werden.


Micro-SD-Karte nicht enthalten. (Klasse 10 oder höher, bis zu 32 GB Kapazität)

Batterieinstallation und Laden

Verbinden Sie die Drohnenbatterie mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel und stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Adapter (nicht enthalten) zum Laden.

HINWEIS: Schalten Sie die Batterie während des Ladevorgangs nicht ein.

Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller bereitgestellte USB-Ladekabel.



SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE BATTERIE

Entwickeln Sie alle Kabel vor dem Laden vollständig.

Laden Sie die Batterie nicht übermäßig. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie die Batterie so schnell wie möglich vom Ladegerät.

Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene oder ein Ersatz-Ladekabel sowie die vorgesehenen Batterien.

Laden Sie die Lithium-Polymer-Batterie in einem sicheren Bereich, der von brennbaren Materialien entfernt ist.

Das Laden der Batterie darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. Lassen Sie Ladebatterien niemals unbeaufsichtigt.

Laden Sie die Batterie nicht bei Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C.

Decken Sie die Batterien während des Ladevorgangs nicht ab. Lassen Sie Batterien nicht in direkter Sonneneinstrahlung liegen.

Biegen, durchstechen, zerdrücken oder kratzen Sie die Batterie der Drohne nicht. Bewahren Sie Batterien nicht in Ihren Taschen, an Ihrem Körper oder bei extremen Temperaturen auf.

Stecken Sie nie eine Batterie ein und lassen Sie sie über Nacht unbeaufsichtigt laden.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Batterie ausgeschaltet ist, bevor Sie sie aufladen.

Andernfalls wird die Batterie nicht aufgeladen.


STARTEN

Bevor Sie Ihr Fluggerät für den Flug vorbereiten, stellen Sie sicher, dass die Umgebung für den Flug geeignet ist. Vermeiden Sie es, bei Regen, Schnee oder bei windigen Bedingungen zu fliegen. Halten Sie Abstand zu Personen, Bäumen, Stromleitungen, hohen Gebäuden, Flughäfen und Signalstationen. Ihr Fluggerät ist speziell für den Außenflug konzipiert. Versuchen Sie nicht, das Fluggerät oder seine Kalibrierung in Innenräumen durchzuführen.




Sobald Sie die vollständig geladene Batterie in Ihre Drohne eingesetzt und die Batterie in die Fernbedienung eingebaut haben, überprüfen Sie bitte gründlich Ihre Umgebung, um sicherzustellen, dass der Standort sicher zum Abheben ist.

Halten Sie die Power-Taste (2-3 Sekunden) gedrückt, um Ihre Drohne einzuschalten, und platzieren Sie die Drohne auf einer ebenen Fläche ohne Hindernisse. (Das LED-Licht auf der Drohne wird schnell blinken).




Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Controller, bis er sich einschaltet, es wird ein Piepton zu hören sein. Bewegen Sie den linken Joystick nach oben und unten, um sich mit der Drohne zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, gibt der Controller einen "Piep, Piep"-Ton von sich; und die vorderen LEDs der Drohne leuchten dauerhaft grün, während die hinteren LEDs weiterhin rot blinken, um den Kompass zu kalibrieren.



GYROSKOP-KALIBRIERUNG

Lassen Sie den Drone auf dem Boden im Freien stehen und bewegen Sie gleichzeitig den linken und rechten Steuerstick nach unten (in Richtung 7:00 und 7:00), wie unten gezeigt. Die LED-Leuchten am Drone beginnen schnell zu blinken, was anzeigt, dass der Drone in den Gyroskop-Kalibrierungsmodus eingetreten ist. Nachdem die Gyroskopkalibrierung erfolgreich abgeschlossen wurde, ändern sich die Lichter des Drones von schnellem Blinken zu konstantem Licht.




GEOMAGNETISCHE KORREKTUR

Halten Sie die Kompass-Taste etwa 1 Sekunde lang gedrückt. Die LED-Leuchten des Drones beginnen gleichzeitig zu blinken, was anzeigt, dass der Drone in den geomagnetischen Kalibrierungsmodus eingetreten ist.



Heben Sie nun den Drone manuell etwa 50 cm über den Boden und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis die vorderen LED-Leuchten dauerhaft leuchten und die hinteren anfangen zu blinken. Dann ertönt ein "Beep"-Ton.



Nach dem vorherigen Schritt drehen Sie den Drohnen nun vertikal im gleichen Uhrzeigersinn, bis ein "Beep Beep"-Ton ertönt und die hinteren LED-Leuchten langsam rot blinken.

Der Prozess der geomagnetischen Kalibrierung ist abgeschlossen.



Nach Abschluss des magnetischen Kalibrierungsprozesses stellen Sie die Drohne auf eine flache Oberfläche oder ein ebenes Gelände, und sie beginnt, sich mit den GPS-Satelliten zu verbinden.

In der oberen rechten Ecke des Fernsteuerbildschirms wird die Anzahl der Satelliten angezeigt, mit denen die Drohne verbunden ist. Für eine ordnungsgemäße Bedienung sollte die Drohne mit mindestens 13 Satelliten verbunden sein.

Hinweis: Die Drohne ist standardmäßig im GPS-Modus aktiviert. Wenn Sie drinnen fliegen möchten, halten Sie die GPS-Taste gedrückt.



FLUG BEGINNEN

Stellen Sie sicher, dass sich die Drohne in sicherer Entfernung befindet, bevor Sie den Startvorgang beginnen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Flug zu starten:

-Bewegen Sie gleichzeitig den linken und rechten Steuerstick nach unten, wie in der Abbildung gezeigt, und die Motoren beginnen zu drehen. Dann ist die Drohne bereit zum Abheben.


-Drücken Sie den Startknopf, wie in der Abbildung gezeigt, und die Drohne hebt automatisch 1,5 m vom Boden ab und bleibt in der Luft, bereit zum Steuern. Drücken Sie den Knopf erneut, damit sie autonom landet.




GRUNDLEGENDE FLUG

Bewegen Sie den linken Steuerhebel nach oben, die Drohne wird starten und in die Luft fliegen.


AUF UND AB




VORWÄRTS UND RÜCKWÄRTS



DREHEN NACH LINKS UND RECHTS



LINKER SEITE UND RECHTER SEITE



RÜCKKEHR NACH HAUSE

Die Rückkehr nach Hause bringt die Drohne an den Ort zurück, von dem sie gestartet wurde. Um die Rückkehr nach Hause zu aktivieren, drücken Sie die Rückkehr-nach-Hause-Taste auf der Fernsteuerung, wie in der Abbildung gezeigt.

HINWEIS: Die Rückkehr-nach-Hause-Taste funktioniert nur im GPS-Modus. Es ist wichtig, dass das GPS vor dem Start ordnungsgemäß verbunden ist, bevor die Rückkehr nach Hause aktiviert wird. Andernfalls kann es dazu führen, dass die Drohne außer Kontrolle gerät, wenn versucht wird, die Rückkehr zu aktivieren.



WARNUNG VOR NIEDRIGER BATTERIE

Wenn der Akku der Fernsteuerung niedrig ist, gibt der Controller eine Reihe langsamer „Beep“-Töne von sich, die darauf hinweisen, dass die Batterien gewechselt werden müssen.

Wenn der Akku der Drohne niedrig ist:

Im GPS-Modus kehrt die Drohne automatisch nach Hause zurück. Im Nicht-GPS-Modus blinken die LED-Leuchten der Drohne schnell. Wenn dies passiert, müssen Sie die Drohne sofort zurück zu Ihrem Standort fliegen, andernfalls wird die Drohne automatisch an ihrem aktuellen Standort landen.


FLUGGESCHWINDIGKEIT

Um die Fluggeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie kurz den Knopf auf dem Bild.



KAMERAKONTROLLE

Verwenden Sie das Rad im Bild, um den Neigungswinkel der Kamera zu steuern, und drücken Sie den Auslöser, um Fotos zu machen.



APP-DOWNLOAD

Bitte scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die "LW Pro"-App herunterzuladen. (Gehen Sie zum "App Store" für Apple-Geräte oder zu "Google Play" für Android-Geräte, um die "LW Pro"-App herunterzuladen).



IOS / ANDROID
(Support iOS12+, Android 8.0+)


APP-NAVIGIERUNG

Schalten Sie die Drohne ein, gehen Sie dann ins Menü der Einstellungen Ihres Telefons; aktivieren Sie das WiFi Ihres Telefons und suchen Sie nach "Pegasus Advanced" in der Liste und verbinden Sie es. Sobald Ihr Telefon mit der Drohne über WiFi verbunden ist und die "LW Pro"-App geöffnet wurde, können Sie auf den Steuerbildschirm der App zugreifen.

FUNKTIONALE BESCHREIBUNG DER STEUERUNG



1. Anzeige der Signalstärke der Bildübertragung
2. Ob der optische Fluss normal ist
3. Zeigt die aktuelle Anzahl der Satelliten an
4. Status der Flugzeugbatterie:
 - 2-4 Balken zeigen normale Leistung an, und die Funktionen Rückkehr, Verfolgung, Umkreisung und Wegpunktflug können im GPS-Modus normal betrieben werden
 - 1 Balken bedeutet niedrigen Batteriestand, das Flugzeug führt die automatische Rückkehrfunktion aus
 - Im Zustand niedriger Leistung sind Missionsflüge, Verfolgung, Umkreisung und Wegpunkte nicht möglich
5. Flugstatus, Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit, Höhe, Entfernung und Koordinaten der Flugzeugposition in Echtzeit
6. Auflösungseinstellung
7. Umschalten zwischen Front- und Unterkamera
8. VR-Geteilte Bildschirmansicht
9. Bildumkehr
10. Album
11. Zur Startseite zurückkehren
12. Anzeige und Umschaltung des optischen Flusses/GPS-Modus




14. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.
15. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Videoaufnahme zu starten.
16. Klicken Sie, um zwischen der Steuerung per Mobiltelefon und der Steuerung per Fernbedienung zu wechseln.
17. Zeigt den aktuellen Status der schnellen und langsamen Gänge an. Klicken Sie, um im Steuerungsmodus per Mobiltelefon zwischen schnellen und langsamen Gängen zu wechseln.
18. Klicken Sie nach dem Entsperren, um einen One-Key-Start oder eine One-Key-Landung durchzuführen.
19. Nach dem Entsperren kann eine Ein-Knopf-Entriegelung erfolgen, und das Flugzeug kann vor dem Start im entriegelten Zustand gesperrt werden.
20. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die MV-Oberfläche zu öffnen.
21. Nach dem Öffnen können Sie den Zoomfaktor der Objektivansicht durch Anpassen des Schiebereglers auf der rechten Seite einstellen. Nach der Vergrößerung der Ansicht können Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm die sichtbare Bereichsansicht verschieben.
22. Wischen Sie nach oben oder unten, um den Neigungswinkel des Gimbals anzupassen.



23. Im GPS-Modus fliegt das Flugzeug entsprechend der auf der Karte ausgewählten Position.
24. Im GPS-Modus dreht sich die Nase des Flugzeugs im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn um das Flugzeug, wobei die aktuelle Position des Flugzeugs als Zentrum dient. Während des Kreisens kann die Bewegung durch Steigen, Sinken, Vorwärts- und Rückwärtsflug gesteuert werden.
25. Im GPS-Modus klicken Sie auf die Ein-Tasten-Verfolgung. Achten Sie darauf, die Standort- und Ortungsberechtigungen des Mobiltelefons zu aktivieren.
26. Im GPS-Modus klicken Sie, um eine Ein-Tasten-Rückkehr zu realisieren.

EINFÜHRUNG IN DIE MV-SCHNITTSTELLE



BILDSCHIRM DREHEN


Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Bildschirmdrehfunktion zu aktivieren. Zu diesem Zeitpunkt können Sie mit dem Finger über den Bildschirm wischen, um das Bild zu drehen; wenn Sie mit dem Finger doppelt auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, wird das Bild sofort vergrößert.

DRONE-WARTUNG

Vermeiden Sie es, Ihre Drohne und deren Zubehör Staub, Sand und Feuchtigkeit auszusetzen, da diese die Drohne beschädigen können. Wenn die Drohne Staub oder Sand ausgesetzt wird, verwenden Sie einen weichen Pinsel, um sichtbare Partikel zu entfernen.

ERSETZEN DER ROTORBLÄTTER

Wenn die Rotorblätter beschädigt sind, können sie ersetzt werden. Ihr Set enthält 4 Ersatzrotoren, zwei vom Typ (A) und zwei vom Typ (B). Auf den Rotoren sind die Buchstaben "A" und "B" zu sehen, um anzugeben, welcher Rotor auf welchem Motor montiert werden muss.



Garantiepolitik

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet www.prixton.com zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstüzungsformular zu senden.

Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit öffnen oder manipulieren Sie die inneren Teile der Drohne nicht selbst. Bei Problemen mit dem Betrieb Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Prixton. Das Team wird die notwendigen Eingriffe stets unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen durchführen.

Vereinfachte EU-einverständniserklärung

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

MARKE	MODEL	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
Prixton	PEGASUS ADVANCED	DRONE	Leisure

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

ANTES DE DECOLAR

Conecte a bateria do drone ao cabo de carregamento USB incluído e insira o cabo USB no adaptador USB (não incluído) para carregar. Enquanto a bateria estiver carregando, aproveite para ler as instruções e se familiarizar com os controles do seu drone.

SEGURANÇA GERAL

Não voe o seu drone a menos de 30 metros de pessoas, animais ou edifícios. Verifique se você está a mais de 5,5 quilômetros de qualquer aeroporto ou aeródromo.

Você não deve voar o drone a mais de 120 metros de altura.

Voe apenas durante o dia e mantenha o drone dentro do alcance visual.

Não tente modificar o drone ou qualquer um de seus componentes de qualquer maneira, pois isso invalidará a sua garantia e poderá afetar a operação do drone.

Por favor, não tente tocar no drone quando o controle remoto estiver ligado ou se as lâminas do rotor estiverem girando.

Ao voar o seu drone, mantenha em mente a privacidade dos outros.

Este produto é adequado para pilotos experientes de UAV com no mínimo 14 anos de idade.

AVISO

Você é responsável por garantir que este modelo de aeronave não cause lesões ao corpo de outras pessoas ou danos à propriedade.

Mantenha uma distância segura do rotor em alta rotação para não causar torções ou o risco de ferimentos ou cortes.

Nossa empresa e distribuidores não serão responsáveis por qualquer operação incorreta que possa causar perdas, danos ou lesões.

Brincar na estrada ou perto de áreas de tráfego intenso é estritamente PROIBIDO para evitar acidentes.

Este produto contém peças pequenas. Mantenha-as fora do alcance de crianças para evitar o risco de ENGASCAMENTO ou peças serem engolidas por engano.


Crianças com 14 anos ou mais devem usar este produto sob a supervisão de um adulto. Este produto é PROIBIDO para crianças menores de 14 anos.

Por favor, NÃO desmonte ou reequipe a aeronave, pois isso pode causar uma falha durante o voo.


O motor irá aquecer. Por favor, NÃO toque nele para evitar queimaduras ou ferimentos.

Para cumprir o comando do requisito ambiental magnético estabelecido pelo Bureau de Rádio da Aviação e pela autoridade relacionada, durante o período regulamentado em determinadas áreas, por favor, pare de usar o controle remoto deste modelo quando tal comando for emitido.

VISÃO GERAL DO DRONE




1. Câmera 2. LED dos Olhos 3. Motor sem escovas 4. Hélice 5. Botão de Ligar/Desligar




6. LED frontal 7. LED traseiro 8. Sistema de fluxo óptico 9. Slot para cartão SD

VISÃO GERAL DO CONTROLE




Indicador de bateria do controle
Pisca quando a bateria do controle está fraca

Indicador de retorno para casa



Indicador de modo sem cabeça

Indicador de GPS



Observações


O álbum só pode ser acessado quando o drone estiver com um cartão Micro SD instalado. O formato do cartão Micro SD deve ter o tamanho da unidade de alocação definido para 32KB ou superior.

Cartão Micro SD não incluído. (Classe 10 ou superior, com capacidade de até 32GB)

Instalação e Carregamento da Bateria

Conecte a bateria do drone ao cabo de carregamento USB, depois insira o cabo USB no adaptador USB (não incluído) para carregar.

OBSERVAÇÃO: Não ligue a bateria durante o processo de carregamento. Use apenas o cabo de carregamento USB da bateria fornecido pela fábrica.



Adaptador de corrente (5V, 2A)
(não incluído)

SEGURANÇA DA BATERIA

Sempre desenrole todos os cabos antes de carregar.

Não sobrecarregue a bateria. Assim que o processo de carregamento for concluído, remova a bateria do carregador o mais rápido possível.

Use apenas o cabo de carregamento e as baterias fornecidos ou substitutos.

A bateria de polímero de lítio deve ser carregada em um local seguro, longe de materiais inflamáveis. A bateria deve ser carregada apenas sob a supervisão de um adulto, não deixe as baterias carregando sem supervisão.

Não carregue a bateria em temperaturas superiores a 40°C ou inferiores a 0°C.


Não cubra as baterias enquanto estiverem carregando. Não deixe as baterias sob luz solar direta. Não dobre, perfure, amasse ou arranhe a bateria do drone. Não armazene as baterias em seus bolsos, sobre o corpo ou em temperaturas extremas.

Nunca conecte uma bateria e deixe-a carregando sem supervisão durante a noite.

NOTA: Certifique-se de que a bateria esteja desligada antes de carregar, caso contrário, a bateria não carregará.


PREPARANDO-SE PARA VOAR

Antes de preparar a aeronave para o voo, certifique-se de que você tem um ambiente adequado para voar. Evite voar na chuva, neve ou em condições de vento forte. Fique longe de pessoas, árvores, linhas de energia, edifícios altos, aeroportos e torres de sinal. Sua aeronave foi projetada especificamente para voo ao ar livre. Não tente voar ou calibrar sua aeronave em ambientes fechados.




Uma vez que você tenha inserido a bateria totalmente carregada no seu drone e instalado a bateria no controle remoto, faça uma verificação completa ao seu redor para garantir que o local esteja seguro para a decolagem.

Pressione e segure o botão de energia (2-3 segundos) para ligar o drone e coloque o drone em uma superfície plana, livre de obstáculos. (A luz LED no drone piscará rapidamente).




Pressione o botão de ligar/desligar no controle até que ele ligue, emitindo um bip. Mova o joystick esquerdo para cima e para baixo para conectar com o drone. Quando conectado, o controle emitirá um som de "bip, bip"; e os LEDs frontais do drone ficarão verdes fixos, enquanto os LEDs traseiros continuarão piscando em vermelho para a calibração da bússola.



CALIBRAÇÃO DO GIROSCÓPIO


Com o drone colocado no chão ao ar livre, mova simultaneamente os controles esquerdo e direito para baixo (na direção das 7:00 e 7:00) conforme mostrado abaixo. As luzes LED do drone começarão a piscar rapidamente, indicando que o drone entrou no modo de calibração do giroscópio. Após a calibração bem-sucedida, as luzes do drone mudarão de piscar rápido para luz fixa.



CORREÇÃO GEOMAGNÉTICA

Mantenha pressionado o botão da bússola por aproximadamente 1 segundo. As luzes LED do drone começarão a piscar simultaneamente, indicando que ele entrou no modo de calibração geomagnética.

Em seguida, levante o drone manualmente cerca de 50 cm do chão e gire-o no sentido horário até que as luzes LED frontais fiquem fixas e as traseiras comecem a piscar. Então, um som de "beep" será ouvido.



Após o passo anterior, agora gire-o verticalmente no mesmo sentido até que um som de “beep beep” seja emitido e as luzes LED traseiras comecem a piscar lentamente em vermelho.

O processo de calibração geomagnética foi concluído.



Após concluir o processo de calibração magnética, coloque o drone em uma superfície ou terreno plano e ele começará a se conectar aos satélites GPS.

No canto superior direito da tela do controle, será indicado o número de satélites aos quais o drone se conectou. Para um manuseio adequado, certifique-se de que o drone esteja conectado a pelo menos 13 satélites.



Nota: O drone está ativado por padrão no modo GPS. Se você deseja voar em ambientes internos, mantenha pressionado o botão GPS.

INICIAR O VOO

Certifique-se de que o drone esteja a uma distância segura antes de iniciar a decolagem.

Existem duas formas de iniciar o voo:


- Mova simultaneamente os sticks de controle esquerdo e direito como mostrado na imagem e os motores começarão a girar. O drone estará pronto para decolar.
- Pressione o botão de decolagem como mostrado na imagem e o drone se elevará automaticamente a 1,5 metros do solo, mantendo-se suspenso, pronto para ser pilotado. Pressione novamente para que ele pouse automaticamente.




Voo Básico

Mova o stick de controle esquerdo para cima, o drone começará a voar.


CIMA E BAIXO




PARA FRENTE E PARA TRÁS



GIRO À ESQUERDA E GIRO À DIREITA



LADO ESQUERDO E LADO DIREITO



RETORNO A CASA

El retorno a casa llevará el dron de vuelta al lugar desde donde fue lanzado. Para activar el retorno a casa, presiona el botón de regreso a casa en el control remoto, como se muestra en la imagen.

NOTA: El botón de retorno a casa solo funcionará en modo GPS. Es importante que el GPS esté correctamente conectado antes del lanzamiento para activar el retorno a casa.

No hacerlo puede resultar en que el dron pierda el control cuando se intente activar el retorno a casa.

ALERTA DE BAJA BATERÍA

Cuando la batería del control remoto esté baja, el control emitirá una serie de "beeps" lentos, indicando que las baterías deben ser reemplazadas.

Cuando la batería del dron esté baja:

En modo GPS, el dron regresará automáticamente a casa.

En modo no GPS, las luces LED del dron parpadearán rápidamente.

Cuando esto ocurra, debes volar inmediatamente el dron de regreso a tu ubicación, de lo contrario, el dron comenzará a aterrizar automáticamente en su posición actual.



VELOCIDADE DE VOO

Para alterar a velocidade de voo, pressione brevemente o botão indicado na imagem.



CONTROLE DA CÂMERA

Use a roda da imagem para controlar o grau de inclinação da câmera e o botão de disparo para tirar fotografias.



DESCARREGAMENTO DO APP

Por favor, escaneie o código QR abaixo para baixar o aplicativo "LW Pro". (Acesse a "APP Store" para dispositivos Apple ou "Google Play" para dispositivos Android para baixar o "LW Pro").



IOS / ANDROID
(Support iOS12+, Android 8.0+)


NAVEGAÇÃO DO APP

Ligue o dron, depois acesse o menu de configurações do seu telefone; ative o Wi-Fi do seu telefone e procure por "Pegasus Advanced" na lista e conecte-se a ele. Depois de conectar seu telefone ao dron via Wi-Fi e abrir o aplicativo LW Pro, você poderá acessar a tela de controle do aplicativo.

DESCRIÇÃO FUNCIONAL DO CONTROLE



1. Exibir a intensidade do sinal de transmissão de imagem
2. Se o fluxo óptico está normal
3. Indicar o número atual de satélites
4. Status da bateria da aeronave:
 - 2 a 4 barras indicam potência normal, e as funções de retorno, seguimento, cerca e voo por waypoint podem ser operadas normalmente no modo GPS
 - 1 barra indica baixo nível de bateria, a aeronave realizará a função de retorno automático
 - O estado de baixa potência restringe os voos de missão, seguimento, órbita e waypoints não podem ser usados
5. Status do voo, exibindo a velocidade, altitude, distância e coordenadas da posição da aeronave em tempo real
6. Configuração de resolução
7. Troca entre câmeras frontal e inferior
8. Tela dividida VR
9. Inversão de imagem
10. Álbum
11. Retornar à página inicial
12. Indicação e troca entre modo de fluxo óptico/GPS




14. Clique no botão para tirar uma foto.
15. Clique no botão para iniciar a gravação de vídeo.
16. Clique para alternar entre controle por celular ou controle remoto.
17. Exibe o status atual das marchas rápidas e lentas, clique para alternar entre as marchas rápida e lenta no modo de controle por celular.
18. Clique após desbloquear para realizar a decolagem ou o pouso com um único toque.
19. Após desbloquear, o desbloqueio com um único toque pode ser realizado, e pode ser bloqueado no estado desbloqueado antes de decolar.
20. Clique no botão para abrir a interface MV.
21. Após abrir, você pode ajustar o fator de zoom da visão da lente ajustando a barra deslizante à direita. Após ampliar a visão, deslize o dedo na tela para mover a área visível da visualização.
22. Deslize para cima ou para baixo para ajustar o ângulo de inclinação do gimbal.



23. No modo GPS, a aeronave voará de acordo com a localização selecionada no mapa.
24. No modo GPS, o nariz da aeronave fará um círculo ao redor da aeronave no sentido horário ou anti-horário, com a posição atual da aeronave como centro. Durante o processo de circulação, pode ser ajustado controlando a subida, descida, movimento para frente e para trás.
25. No modo GPS, clique para seguir com um único toque. Atenção: abra as permissões de localização e posicionamento do celular.
26. No modo GPS, clique para realizar o retorno com um único toque.

INTRODUÇÃO À INTERFACE MV



RODAR A TELA


Clique neste botão para ativar a função de rotação da tela. Nesse momento, deslize o dedo na tela para girar a imagem; se você der um toque duplo em qualquer posição na tela com o dedo, poderá ampliar instantaneamente a imagem.

MANUTENÇÃO DO DRONE

Evite expor o seu drone e seus acessórios a poeira, areia e umidade, pois esses elementos podem danificar o drone. Caso o drone seja exposto a poeira ou areia, utilize uma escova macia para remover qualquer partícula visível.

SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMINAS DO ROTOR

Em caso de lâminas danificadas, você receberá um conjunto com 4 rotores de reposição, sendo dois do tipo (A) e dois do tipo (B). Você verá as palavras "A" e "B" indicadas, e deve colocar o rotor no motor correspondente de acordo com a identificação.



Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021 <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda.

As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

Para a sua segurança física, não abra nem manipule por conta própria as partes internas do drone. Em caso de qualquer problema no funcionamento do produto, entre em contato com o serviço técnico da Prixton. A equipe realizará as intervenções necessárias sempre seguindo os mais altos padrões de segurança.

Declaração De Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
Prixton	PEGASUS ADVANCED	DRONE	Leisure

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:

www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

VOORDAT JE DE LUCHT IN GAAT

Sluit de dronebatterij aan op de meegeleverde USB-oplaadkabel en steek de USB-kabel in een USB-adapter (niet inbegrepen) om op te laden. Terwijl de batterij oplaadt, neem de tijd om de instructies door te nemen en vertrouwd te raken met de bedieningselementen van je drone.

ALGEMENE VEILIGHEID

Vlieg niet dichterbij dan 30 meter van mensen, dieren of gebouwen. Controleer of je niet dichterbij dan 5,5 kilometer bij luchthavens of vliegvelden in de buurt bent.

Je mag je drone niet hoger dan 120 meter boven de grond vliegen.

Je mag alleen overdag vliegen en je drone binnen het zicht houden.

Probeer de drone of een van de componenten niet op enige wijze aan te passen, aangezien dit je garantie ongeldig maakt en de werking van de drone kan beïnvloeden.

Raak de drone niet aan wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld of de rotorbladen draaien. Houd bij het vliegen met de drone rekening met de privacy van anderen.

Dit product is geschikt voor ervaren UAV-piloten van ten minste 14 jaar oud.

WAARSCHUWING

Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat dit model van het vliegtuig geen schade aan anderen of eigendommen veroorzaakt.

Houd een veilige afstand van de snel roterende rotor om verwondingen of snijwonden te voorkomen.

Ons bedrijf en de distributeurs zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste bediening, die verlies, schade of lichamelijk letsel kan veroorzaken.

Spelen op de weg of in de buurt van drukke verkeersgebieden is ten strengste verboden om een ongeluk te voorkomen.

Kleine onderdelen worden bij dit product geleverd. Plaats deze buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar of het per ongeluk inslikken van onderdelen te voorkomen.


Kinderen van 14 jaar en ouder mogen dit product gebruiken onder begeleiding van een volwassene. Dit product is verboden voor gebruik door kinderen onder de 14 jaar.

Demontage of herconfiguratie van het vliegtuig is niet toegestaan, omdat dit storingen tijdens het vliegen kan veroorzaken.


De motor zal opwarmen. Raak deze niet aan om brandwonden of verwondingen te voorkomen.

Om te voldoen aan de vereisten van de magnetische omgeving, zoals voorgeschreven door het Aviation Radio Bureau en de bevoegde autoriteiten, stop met het gebruik van de afstandsbediening van dit model wanneer dergelijke regelgeving wordt uitgegeven in bepaalde gebieden.

DRONE OVERZICHT




1. Camera 2. LED-oog 3. Borstelloze motor 4. Propeller 5. Aan/Uit-schakelaar




6. Voorste LED 7. Achterste LED 8. Optisch stroomsysteem 9. SD-kaartsleuf

CONTROLLER OVERZICHT



Controller batterij-indicator
Knippert bij een bijna lege batterij van de controller

Terug naar huis-indicator



Headless-modus-indicator

GPS-indicator



Opmerkingen :

Het album kan alleen worden bekeken wanneer de drone is uitgerust met een Micro SD-kaart. Voor het formatteren van de Micro SD-kaart moet de toewijzingseenheidsgrootte worden ingesteld op 32KB of hoger.


Micro SD-kaart niet inbegrepen. (Klasse 10 of hoger tot een capaciteit van 32GB)

Batterij Installatie & Opladen

Sluit de dronebatterij aan op de USB-oplaadkabel en steek vervolgens de USB-kabel in de USB-adapter (niet inbegrepen) om op te laden.

OPMERKING: Zet de batterij niet aan tijdens het opladen.

Gebruik alleen de USB-oplaadkabel voor de batterij die door de fabriek is geleverd.



Voedingsadapter (5V, 2A)
(niet inbegrepen)

BATTERIJVEILIGHEID

Wikkel alle kabels volledig af voordat u gaat opladen.

Laad de batterij niet te veel op. Zodra het opladen is voltooid, verwijder de batterij zo snel mogelijk uit de oplader.

Gebruik alleen de meegeleverde of vervangende oplaadkabel en batterijen.

U moet de lithium-polymeerbatterij opladen in een veilige omgeving, weg van brandbare materialen.

De batterij mag alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene; laat oplaadbare batterijen niet onbeheerd achter.

Laad de batterij niet op bij temperaturen hoger dan 40°C of lager dan 0°C.

Bedek de batterijen niet tijdens het opladen. Laat batterijen niet in direct zonlicht liggen.

Buig, doorboor, verpletter of bekrast de batterij van de drone niet. Bewaar batterijen niet in uw zakken, op uw lichaam of bij extreme temperaturen.

Sluit nooit een batterij aan en laat deze 's nachts onbeheerd opladen.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de batterij is uitgeschakeld voordat u gaat opladen, anders wordt de batterij niet opgeladen.

AAN DE SLAG


Voordat u uw vliegtuig voorbereidt op de vlucht, zorg er eerst voor dat u een geschikte omgeving heeft om te vliegen. Vermijd vliegen in de regen of sneeuw, of bij winderige omstandigheden. Blijf uit de buurt van mensen, bomen, elektriciteitsleidingen, hoge gebouwen, luchthavens en signaltorens. Uw vliegtuig is specifiek ontworpen voor vliegen buitenshuis. Probeer niet uw vliegtuig binnen te laten vliegen of te kalibreren.



Zodra u de volledig opgeladen batterij in uw drone heeft geplaatst en de batterij in de afstandsbediening heeft geïnstalleerd, voer dan een volledige controle van uw omgeving uit om ervoor te zorgen dat de locatie veilig is om op te stijgen. Houd de aan/uit-knop 2-3 seconden ingedrukt om uw drone in te schakelen en plaats de drone op een vlakke ondergrond zonder obstakels. (De LED-lampjes op de drone knipperen snel).




Druk op de aan/uit-knop op de controller totdat deze inschakelt, er klinkt een pieptoon. Beweeg de linker joystick omhoog en omlaag om verbinding te maken met de drone. Zodra de verbinding is gemaakt, geeft de controller een "piep, piep"-geluid; en de voorste LED's van de drone worden vast groen, terwijl de achterste LED's rood blijven knipperen voor de kompascalibratie.



GIROSCOPISCHE CALIBRATIE

Houd de drone op de grond in de openlucht en beweeg tegelijkertijd de linker- en rechterbesturingssticks naar beneden (richting 7:00 en 7:00) zoals hieronder weergegeven. De LED-lampjes op de drone beginnen snel te knipperen, wat aangeeft dat de drone in de gyroscopische calibratiemodus is gegaan. Nadat de gyroscopische calibratie succesvol is, zullen de lampjes op de drone van snel knipperen naar een constante verlichting veranderen.




GEOMAGNETISCHE CORRECTIE

Houd de kompasknop ongeveer 1 seconde ingedrukt. De LED-lampjes op de drone beginnen tegelijkertijd te knipperen, wat aangeeft dat de drone in de geomagnetische calibratiemodus is gegaan.



Til de drone vervolgens handmatig ongeveer 50 cm boven de grond en draai deze met de klok mee totdat de voorste LED-lampjes constant branden en de achterste beginnen te knipperen. Daarna zal er een "beep" geluid klinken.



Na de vorige stap, draai de drone nu verticaal in dezelfde richting totdat er een "beep beep" geluid klinkt en de achterste LED-lampjes langzaam rood beginnen te knipperen.

Het geomagnetische calibratieproces is voltooid.



Na het voltooien van het magnetische calibratieproces, zet de drone op een vlakke ondergrond en begin met het verbinden met de GPS-satellieten.

In de rechterbovenhoek van het scherm van de controller wordt het aantal satellieten weergegeven waarmee de drone is verbonden. Voor een correcte werking moet de drone met ten minste 13 satellieten zijn verbonden.

Opmerking: De drone is standaard ingeschakeld in de GPS-modus. Als je binnen wilt vliegen, houd dan de GPS-knop ingedrukt.


STARTEN VAN DE Vlieg

Zorg ervoor dat de drone zich op een veilige afstand bevindt voordat je de opstijging begint.

Er zijn twee manieren om de vlucht te starten:

Beweeg tegelijkertijd de linker- en rechterbesturingssticks naar beneden zoals getoond in de afbeelding, en de motoren beginnen te draaien. De drone is dan klaar om op te stijgen.


Druk op de opstartknop, zoals getoond in de afbeelding, en de drone stijgt automatisch 1,5 meter van de grond en blijft in de lucht klaar om te worden bestuurd. Druk opnieuw om de drone automatisch te laten landen.




BASIC VLIEGEN

Beweeg de linker controleknuppel omhoog, de drone zal beginnen te vliegen.


OMHOOG EN OMLAAG




VOORUIT EN ACHTERUIT



DRAAIEN NAAR LINKS EN RECHTS



LINKERZIJDIG EN RECHTERZIJDIG



TERUG NAAR HUIS

De terugkeer naar huis brengt de drone terug naar de locatie waar deze werd gelanceerd. Om de terugkeer naar huis te activeren, druk je op de "terug naar huis"-knop op de afstandsbediening, zoals weergegeven in de afbeelding.

OPMERKING: De terugkeer naar huis-knop werkt alleen in de GPS-modus. Het is belangrijk dat de GPS correct is verbonden voordat je de drone lanceert en de terugkeer naar huis activeert. Het niet doen kan ervoor zorgen dat de drone uit controle vliegt wanneer de terugkeer naar huis wordt geprobeerd.



LAAG BATTERIJWAARSCHUWING

Wanneer de batterij van de afstandsbediening laag is, zal de afstandsbediening een reeks langzame "piepjes" maken, wat aangeeft dat de batterijen vervangen moeten worden.

Wanneer de batterij van de drone laag is:

In GPS-modus zal de drone automatisch naar huis terugkeren. In niet-GPS-modus zullen de LED-lampen van de drone snel knipperen. Wanneer dit gebeurt, moet je de drone onmiddellijk terugvliegen naar je locatie, anders zal de drone automatisch landen op zijn huidige positie.

VLIEGSNELHEID

Om de vliegsnelheid te veranderen, druk je kort op de knop zoals afgebeeld.



CAMERABESTURING

Gebruik het wiel zoals afgebeeld om de hellingshoek van de camera te regelen en druk op de knop om foto's te maken.



APP DOWNLOAD

Scan de onderstaande QR-code om de "LW Pro" APP te downloaden. (Ga naar de "App Store" voor Apple-apparaten of "Google Play" voor Android-apparaten om "LW Pro" te downloaden).



IOS / ANDROID
(Support iOS12+, Android 8.0+)


APP NAVIGATION

Zet de drone aan, ga vervolgens naar het instellingenmenu van je telefoon; zet de WiFi van je telefoon aan en zoek "Pegasus Advanced" in de lijst en maak verbinding. Zodra je telefoon verbonden is met de drone via WiFi en de LW Pro APP is geopend, kun je toegang krijgen tot het bedieningsscherm van de APP.

FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN DE BESTURING



1. Weergave van de sterkte van het beeldtransmissiesignaal
2. Of de optische stroom normaal is
3. Geeft het huidige aantal satellieten aan
4. Status van de batterij van het vliegtuig:
 - 2~4 vakken geven normale stroom aan, en de functies voor terugkeer, volgen, omcirkelen en waypointvlucht kunnen normaal worden bediend in GPS-modus
 - 1 vak betekent de huidige lage batterijstatus, het vliegtuig zal de automatische terugkeermodus uitvoeren
 - De lage-energietoestand beperkt de missievluchten, volgen, omcirkelen en waypoints kunnen niet worden gebruikt
5. Vluchtstatus, toont de snelheid, hoogte, afstand en coördinaten van de positie van het vliegtuig in real-time
6. Resolutie-instelling
7. Wisselen tussen voor- en ondercamera
8. VR-split-scherm
9. Beeldomkering
10. Album
11. Terug naar de startpagina
12. Optische stroom/GPS-modus indicatie en wisseling



14. Klik op de knop om een foto te maken.
15. Klik op de knop om de video-opname te starten.
16. Klik om te schakelen tussen bediening via mobiele telefoon of afstandsbediening.
17. Toon de huidige snelheids- en langzameschakelstatus, klik om te schakelen tussen snel en langzaam in de mobiele telefoon bedieningsmodus.
18. Klik na het ontgrendelen om een one-key decolage of one-key landing te realiseren.
19. Na het ontgrendelen kan het ontgrendelen met één knop worden gerealiseerd, en het kan in de ontgrendelde toestand worden vergrendeld voordat het opstijgt.
20. Klik op de knop om de MV-interface te openen.
21. Na het openen kun je de zoomfactor van de lensinstelling aanpassen door de schuifbalk rechts aan te passen. Nadat je het beeld hebt vergroot, kun je je vinger op het scherm verschuiven om het zichtbare bereik van het beeld te verplaatsen.
22. Veeg omhoog en omlaag om de kantelhoek van de gimbal aan te passen.



23. In de GPS-modus vliegt het vliegtuig volgens de locatie die op de kaart is geselecteerd.
24. In de GPS-modus zal de neus van het vliegtuig het vliegtuig met de huidige positie van het vliegtuig als centrum met de klok mee of tegen de klok in cirkelen. Tijdens het cirkelen kan het worden aangepast door de stijging, daling, vooruit en achteruit te bedienen.
25. In de GPS-modus, klik op de knop om het volgen met één druk op de knop in te schakelen. Let op dat je de locatie- en positioneringsrechten van de mobiele telefoon inschakelt.
26. In de GPS-modus, klik op de knop om de retourfunctie met één druk op de knop in te schakelen.

MV INTERFACE INTRODUCTION



SCHERM ROTEREN


Klik op deze knop om de rotatie van het scherm in te schakelen. Op dit moment kun je je vinger op het scherm schuiven om de afbeelding te roteren; als je dubbel tikt op een willekeurige positie op het scherm, kun je de afbeelding direct inzoomen.

DRONE ONDERHOUD

Vermijd het blootstellen van uw drone en accessoires aan stof, zand en vocht, aangezien dit de drone kan beschadigen. Als de drone in contact komt met stof of zand, gebruik dan een zachte borstel om zichtbare deeltjes te verwijderen.

VERVANGEN VAN ROTORBLADEN

Drones vervangen beschadigde bladen. Uw set wordt geleverd met 4 vervangende rotors: twee van type (A) en twee van type (B). U zult de letters "A" en "B" op de rotors zien staan. Plaats de rotors op de motoren volgens de aangegeven type.



Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar www.prixton.com gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

Voor uw fysieke veiligheid, open of behandel de interne onderdelen van de drone niet zelf. Neem bij eventuele problemen met de werking van uw product contact op met de technische dienst van Prixton. Hun team zal de nodige ingrepen uitvoeren met inachtneming van de hoogste veiligheidsnormen.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
Prixton	PEGASUS ADVANCED	DRONE	Leisure

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRIXTON

