


FIT BIKE
I N D O O R C Y C L E S

Index

Safety instructions / Maintenance	4
Overview drawing	6
Parts list	7
Packing list	9
Tool set details	9
Assembly	10
Nederlands	14
1. Gebruikersinstructies.....	14
English	18
1. User instructions.....	18
Deutsch	22
1. Gebrauchsanweisung.....	22
Français	26
1. Mode d'emploi.....	26





FIT BIKE

Brand: FitBike
Code: FFHT029
Rated voltage: 9V 1A
Speed: N/A
Max. User Weight: 120 kg
PI Number:

Model: Comfort Bike
Manufactured: 2025
Power consumption: 9 W
Power: N/A
Made in China

Distributed by:
Betersport B.V.
Heierkerkweg 1
5928 RM, Venlo, The Netherlands



Safety instructions / Maintenance



English

Nederlands

Deutsch

ATTENTION: First read the entire manual before you install and use the device!

- To ensure optimum safety, you must check the device for damage and wear-sensitive parts on a regular basis. You must also follow the instructions below
 - As the owner of the device, you are responsible for providing each user with clear safety instructions as described below.
 - The device must be used by a maximum of 1 person at the same time.
 - Check the construction, screws, bolts, and connections before using the machine for the first time, and then you must check it on a regular basis. Check if all parts are properly connected and properly secured before using the machine.
 - Incorrect or excessive training can result in health damage. Before you start training, consult your doctor about whether your health permits training with this device. The doctor's advice serves as the basis for the development of your training program.
 - Before you begin your exercise, ensure that all sharp parts are removed around the machine.
 - In case of regular use, we recommend to check all parts and fastening parts every 1 to 2 months, especially the screws and bolts. In order to maintain the structural safety level of the device, damaged parts must be replaced immediately.
 - The device is designed for use by adults. If you still allow children to use the device, remind them to use it correctly and monitor them at all times. If you allow children to use the device, always consider their mental and physical abilities.
 - The device is under no circumstances suitable as a toy. Remember that due to the natural need to play, the temperament of children in handling this device may respectively involve unforeseen situations and dangers that are not the responsibility of the manufacturer.
 - Ensure sufficient space around the device during the installation and during use.
 - Make sure that the machine is stable and horizontal at all times. Use a smooth subfloor for the placement of the machine.
 - Always wear appropriate clothing during training. The clothing should be designed so that it can not get stuck between the machine. Also ensure proper shoes with a good anti-slip footbed. This also minimizes wear and increases safety.
 - The device must be protected against humid conditions at all times.
 - To protect your floor from pressure points, always use a mat.
 - Keep body parts away from movable parts of the device during use.
 - If you have adjusted the adjustable parts, make sure they are properly attached before using the machine.
 - Never make your own adjustments to the device.
 - Never start an exercise directly after consuming a meal.
 - Always take a good position on the device before starting the training.
 - Stop the training session immediately if you suffer from any of the following symptoms: dizziness or nausea, chest pain or other physical symptoms and contact your doctor.
 - This product contains small parts that can be easily swallowed by children. Therefore, keep children away of the area during the assembly of the product.
 - ATTENTION: the heart beat measurement of the product can specify an inaccurate value. Excessive training can have serious consequences, stop immediately if you feel dizzy or weak and consult a doctor.
 - The manufacturer can not be held liable for damage through inefficient use of the product.
 - Adjust the device in such a way that it meets a comfortable training position and that it does not unnecessarily burden the body.
 - Do not use the device with exceptional forces for which such a device is not designed for.
 - If the device has a power cable, the socket must always be earthed. If the power cable is damaged, it must be replaced in order to prevent danger.
 - In case of a defect, always contact the supplier.
 - Crosstrainer: getting on and off should be done with one foot following the other foot, and should not be done at the same time. Reduce speed at the same time to prevent injuries.
 - Treadmill: a diagonal stripe runs across the running mat. This is not a defect, this is the weld seam with which the running mat is fixed. Without a 'safety key' the treadmill does not work, make sure that it is always attached to the clothing in case of an emergency.
 - Spinning bike: many spinning bikes use a pedal system. Therefore, brake evenly or use the brake.

ATTENTION: Proper maintenance of your device is crucial to optimize the attention.

- To avoid an electric shock, before every cleaning or service / repair, ensure that the device is switched off and the power cable is unplugged.
- Never clean the device with strong or corrosive detergents to avoid damage to the display. Use a damp cloth when cleaning. Do not place the device in clear sunlight.
- Wipe the display and all other surfaces of the device with a clean, slightly damp cloth to remove all sweat residues.
- Place a mat to protect the device against dirt and wear during the installation. Vacuum once a week under the training device.
- Clean your device after the training session to prevent sweat acids from soiling the device. Make sure that the floor on which the device is located on is dust-free.
- Check all parts of the device regularly and also tighten the screws regularly. Also pay attention to fatigue resistance and replace the defective parts immediately.
- Lubricate all rotating parts every 2 to 3 months with a maintenance spray and check regularly if the screws are tight.
- If the device has a 'rails', make sure that it remains well lubricated.
 - Treadmill:
 - If the treadmill slips, it must be tightened. Install the treadmill on 6 mm / h and turn clockwise at both ends of the treadmill.
 - If the running mat is crooked, turn the left or right end to straighten it again.
 - Lubricating the treadmill should be done by spraying the silicone oil under the running mat and then you must install the treadmill at 1 km / h for 3 minutes.
 - Disassemble the bonnet to periodically remove the dust.

LET OP: Lees eerst de gehele handleiding voor het apparaten te monteren en in gebruik te nemen.

- Om een optimale veiligheid te kunnen waarborgen dient u op reguliere basis het apparaat te controleren op beschadigingen en slijtage gevoelige onderdelen. Tevens dient u onderstaande instructies duidelijk te volgen. Als eigenaar van het apparaat bent u verantwoordelijk om iedere gebruiker van duidelijke veiligheidsinstructies te voorzien als hieronder beschreven.
 - Het apparaat dient door maximaal 1 persoon gelijktijdig gebruik te worden.
 - Controleer de constructie, schroeven, bouten, en verbindingen voordat u de machine voor het eerst gaat gebruiken en daarna op reguliere basis. Controleer of alle onderdelen goed verbonden en goed bevestigd zijn alvorens de machine te gebruiken.
 - Foutieve of overmatige training kan schade aan de gezondheid tot gevolg hebben. Raadpleeg voordat u met training begint uw huisarts of uw gezondheid een training met dit apparaat toelaat. Het advies van de huisarts dient als basis voor de opbouw van uw trainingsprogramma.
 - Voordat u met uw oefening begint, zorg dat alle scherpe onderdelen rond en rondom de machine zijn verwijderd.
 - Bij regelmatig gebruik adviseren wij om elke 1 à 2 maanden alle onderdelen en bevestigingsdelen te controleren, vooral de schroeven en bouten. Om het constructief meegewen veiligheidsniveau van het apparaat te behouden, dienen beschadigde onderdelen direct vervangen te worden.
 - Het apparaat is voor gebruik door volwassenen geconstrueerd. Als u kinderen tocht het apparaat te gebruiken, wijs ze dan op een correct gebruik en houd ten allen tijde toezicht. Indien u kinderen toelaat om het apparaat te gebruiken, neem dan altijd hun mentale en fysieke capaciteiten in overweging.
 - Het apparaat is in geen geval geschikt als speelgoed.
 - Zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat, tijdens de installatie en gebruik.
 - Zorg ten alle tijden ervoor dat de machine stabiel en waterpas staat. Gebruik een goede ondervoet voor plaatsing van de machine.
 - Draag tijdens de training altijd geschikte kleding. De kleding dient zo ontworpen te zijn dat deze niet vast kan komen te zitten tussen de machine. Zorg ook voor deugdelijke schoenen met een goede antislip voetbed. Waarmee tevens de slijtage wordt geminimaliseerd en het vertragen van de veiligheid.
 - Het apparaat dient ten alle tijden beschermt te zijn tegen vochtige omstandigheden.
 - Om uw vloer te beschermen van drukpunten, gebruik altijd een onderlegmat.
 - Houd lichaamsdelen verwijderd van beweegbare delen van het apparaat tijdens het gebruik ervan.
 - Indien u de verstelbare delen verstelt, zorg dat deze goed zijn bevestigd alvorens u de machine gebruikt.
 - Maak nooit eigen aanpassingen aan het apparaat.
 - Begin nooit een oefening direct na het nuttigen van een maaltijd.
 - Neem altijd eerst een goede positie in op het apparaat, voordat er gestart wordt met de training.
 - Stop direct met de trainingssessie indien u last krijgt van een van de volgende symptomen: duizeligheid of misselijkheid, pijn op de borst of andere fysieke klachten en contacteer uw arts.
 - Dit product bevat kleine onderdelen die makkelijk ingeslikt kunnen worden door kinderen. Houd daarom kinderen uit de buurt tijdens de montage van het product.
 - LET OP: de hartslagmeting van het product kan een onnauwkeurige waarde opgeven. Overmatig trainen kan ernstige gevolgen hebben, stop direct wanneer u zich duizelig of zwak voelt en raadpleeg een arts.
 - De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door middel van ondoelmatig gebruik van het product.
 - Stel het apparaat zo in dat deze voldoet aan een comfortabele trainingspositie en het lichaam niet onnodig belast.
 - Gebruik het apparaat niet met uitzonderlijke krachten waar een dergelijk apparaat niet voor gemaakt is.
 - Mocht het apparaat beschikken over een stroomkabel, dan dient het stopcontact altijd geaard te zijn. Als de stroomkabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden om gevaar te voorkomen.
 - Neem bij een defect altijd contact op met de leverancier.
 - Crosstrainer: op- en afstappen dient voet voor voet te gebeuren en niet gelijktijdig. Verminder gelijktijdig de snelheid om blessures te voorkomen.
 - Loopband: over de loopmat loopt een schuine streep. Dit is geen defect, dit is de lasnaad waarmee de loopmat is vastgezet. Zonder 'safety key' werkt de loopband niet, zorg dat deze altijd bevestigd wordt aan de kleding voor geval van nood.
 - Spinningfiets: veel spinningfiets maken gebruik van een doortrapsysteem. Rem daarom gelijktijdig af of maak gebruik van de rem.

LET OP: Het juist onderhouden van uw apparaat is van cruciaal belang om de levensduur te optimaliseren.

- Om een elektrische schok te voorkomen, moet u voor iedere reiniging of onderhoudsbeurt/repair ervoor zorgen dat het apparaat uit staat en de stroomkabel uit het stopcontact is gehaald.
- Reinig het apparaat niet met agressieve of bijtende poetsmiddelen om beschadiging van het display te vermijden. Gebruik bij reiniging een vochtige doek. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Veeg het display en alle andere oppervlakken van het apparaat schoon met om alle zweefresten te verwijderen.
- Leg een vloermat neer, om met de opbouw en bij de plaatsing het apparaat te beschermen tegen vuil en slijtage. Stofzuig 1 keer in de week onder het trainingsapparaat.
- Reinig uw apparaat na afloop van de training om te voorkomen dat transpiratiezuren in het apparaat trekken. Zorg dat de vloer waarop van het apparaat staat, stofvrij is.
- Controleer alle delen van het apparaat regelmatig en draai de schroeven ook regelmatig aan. Let ook op materiaal moeheid en vervang de defecte onderdelen onmiddellijk.
- Smeer roterende onderdelen iedere 2 à 3 maanden in met een onderhoudsspray en controleer regelmatig of de schroeven goed vast zitten.
- Indien het apparaat beschikt over een 'rails', zorg dan dat deze goed gesmeerd blijft.
 - Loopband:
 - Indien de loopmat slipt, dient deze gespannen te worden. Zet de loopband op 6 km/h en draai aan beide uiteinden van de loopband een halve slag met de klok mee.
 - Indien de loopmat scheef loopt, draait u aan het linker- of rechteruiteinde om deze wederom recht te spannen.
 - Het smeren van de loopband moet gebeuren door de siliconenolie onder de loopmat de spullen en vervolgens de loopband op 1 km/h te laten lopen gedurende 3 minuten.
 - Demonteer de motorpak om periodiek het stof te verwijderen.

VORSICHT: Lesen Sie erst die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät zusammenbauen und benutzen!

- Um ein optimales Sicherheitsniveau zu gewährleisten, sollten Sie in regelmäßigen Abständen die für Schäden und Verschleiß anfällige Bestandteile des Gerätes kontrollieren. Gleichzeitig sollten Sie die folgenden Instruktionen genau befolgen.
 - Als Eigentümer des Gerätes sind Sie dafür verantwortlich, dass jeder Benutzer deutlich in den Sicherheitsinstruktionen unterwiesen wird, wie sie nachfolgend beschrieben sind.
 - Das Gerät darf nur durch maximal 1 Person gleichzeitig genutzt werden.
 - Kontrollieren Sie, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, und danach in regelmäßigen Abständen, die Konstruktion, die Schrauben, Muttern und Verbindungen. Kontrollieren Sie, ob alle Bestandteile gut miteinander verbunden und gut befestigt sind, bevor Sie das Gerät benutzen.
 - Falsches oder übermäßiges Training kann gesundheitliche Schäden verursachen. Fragen Sie, bevor Sie mit dem Training beginnen, einen Arzt, ob Ihre Gesundheit das Training mit diesem Gerät zulässt. Der Ratschlag Ihres Arztes sollte als Basis dienen, mit dem Sie Ihr Trainingsprogramm zusammenstellen.
 - Achten Sie darauf, dass vor Trainingsbeginn alle scharfkantigen Teile am und um das Gerät herum entfernt sind.
 - Bei regelmäßiger Benutzung raten wir, alle 1-2 Monate alle Bestandteile und Befestigungsteile, besonders die Schrauben und Muttern, zu kontrollieren. Damit das werkseitig gebotene Sicherheitsniveau des Gerätes erhalten bleibt, müssen beschädigte Bestandteile sofort ausgewechselt werden.
 - Das Gerät ist für den Gebrauch durch Erwachsene konstruiert. Wenn Sie dennoch Ihre Kinder das Gerät benutzen lassen, dann weisen Sie sie auf eine korrekte Nutzung und beaufsichtigen Sie die Kinder während der Nutzung. Falls Sie Kindern erlauben, das Gerät zu benutzen, sollten Sie jederzeit deren mentale und körperliche Fähigkeiten berücksichtigen.
 - Das Gerät ist nicht als Spielzeug geeignet. Beachten Sie, dass im Umgang mit dem Gerät durch das natürliche Spielbedürfnis, entsprechend dem Temperament der Kinder, unvorhergesehene Situationen und Gefahren auftreten können, die außerhalb der Verantwortung des Herstellers fallen.
 - Sorgen Sie während der Installation und während der Benutzung für ausreichend Platz um das Gerät herum.
 - Achten Sie darauf, dass das Gerät immer stabil und vollkommen waagrecht steht. Benutzen Sie einen glatten Unterboden, bevor Sie das Gerät aufstellen.
 - Tragen Sie während des Trainings immer geeignete Kleidung. Die Kleidung sollte so geschitten sein, dass sie sich während des Trainings nicht im Gerät verfangen kann. Achten Sie auch auf geeignete Schuhe mit einem rutschfesten Fußbett. Damit wird die Abnutzung auf ein Minimum begrenzt und die Sicherheit erhöht.
 - Das Gerät muss immer gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
 - Benutzen Sie eine Unterlegmatte, um Ihren Boden vor Abdrücken zu schützen.
 - Bleiben Sie mit Körperteilen fern von beweglichen Teilen, während Sie das Gerät benutzen.
 - Falls Sie die verstellbaren Teile verstellen, dann achten Sie darauf, dass diese vor der Benutzung des Gerätes wieder gut befestigt sind.
 - Machen Sie niemals eigene Anpassungen am Gerät.
 - Beginnen Sie eine Übung niemals direkt nach dem Essen.
 - Nehmen Sie immer erst eine gute Position auf dem Gerät ein, bevor Sie das Training starten.
 - Stoppen Sie direkt das Training, falls bei Ihnen eines der folgenden Symptome auftritt: Schwindel oder Übelkeit, Schmerzen im Brustbereich oder andere körperliche Beschwerden. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Arzt.
 - Dieses Produkt enthält kleine Bestandteile, die durch Kinder leicht verschluckt werden können. Halten Sie deshalb Kinder fern, währenddem Sie das Produkt zusammenbauen.
 - VORSICHT: Die Pulsmessung des Produktes kann einen ungenauen Wert zeigen. Übermäßiges Training kann schwerwiegende Folgen haben. Stoppen Sie sofort, falls Sie sich schwindelig oder schwach fühlen und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.
 - Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung des Produktes entstanden sind.
 - Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine komfortable Trainingsposition gewährleistet ist und der Körper nicht unnötig belastet wird.
 - Nutzen Sie das Gerät nicht mit außergewöhnlichem Kraftaufwand, für den das Gerät nicht gemacht ist.
 - Sollte das Gerät über einen Stromanschluss verfügen, dann muss die genutzte Steckdose immer geerdet sein. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss dieses ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
 - Nehmen Sie bei einem Schaden immer Kontakt mit dem Lieferanten auf.
 - Crosstrainer: Sie sollten immer mit einem Fuß nach dem anderen auf und absteigen und niemals mit beiden Füßen gleichzeitig. Verringern Sie zugleich die Geschwindigkeit, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Laufband: Über die Laufmatte läuft eine schräge Linie. Dies ist kein Defekt, sondern die Schweißnaht, mit der die Laufmatte befestigt ist. Ohne Sicherheitsschlüssel (Safety Key) funktioniert das Laufband nicht. Achten Sie darauf, dass dieser immer an der Kleidung befestigt ist, falls ein Notfall eintritt.
 - Spinning Bike: Viele Spinning Bikes nutzen eine starre Übersetzung. Drosseln Sie deshalb gleichmäßig die Geschwindigkeit oder benutzen Sie die Bremse.
- VORSICHT: Die sachgemäße Instandhaltung Ihres Gerätes ist wichtig, um eine optimale Lebensdauer zu gewährleisten.**
- Um Stromschläge zu vermeiden, muss das Gerät bei jeder Reinigung oder Wartung/Reparatur ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen sein.
 - Reinigen Sie das Gerät nie mit aggressiven oder beißenden Putzmitteln, damit das Display nicht beschädigt wird. Nutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus.
 - Wischen Sie das Display und alle anderen Oberflächen des Gerätes mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch ab, um alle Schweißreste zu entfernen.
 - Legen Sie eine Bodenmatte hin, um das Gerät beim Aufbau und beim Aufstellen gegen Schmutz und Verschleiß zu schützen. Saugen Sie 1 mal pro Woche unter dem Trainingsgerät.
 - Reinigen Sie Ihr Gerät nach dem Training, damit die Transpirationsflüssigkeit nicht in das Gerät zieht. Achten Sie darauf, dass der Boden, auf dem das Gerät steht, stofffrei ist.
 - Kontrollieren Sie regelmäßig alle Teile des Gerätes und drehen Sie auch die Schrauben regelmäßig fest. Überprüfen Sie die Komponenten auf eventuelle Materialschwäche und ersetzen Sie sofort die defekten Bestandteile.
 - Schmierern Sie alle rotierenden Bestandteile alle 2-3 Monate mit einem Wartungsspray ein und kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Schrauben gut festgedreht sind.
 - Falls das Gerät Schienen hat, müssen diese gut geschmiert bleiben.
 - Laufband:
 - Falls die Laufmatte abrutscht, muss diese gespannt werden. Stellen Sie das Laufband auf 6km/h ein und drehen Sie an beiden Enden des Laufbandes um eine halbe Drehung im Uhrzeigersinn.
 - Falls die Laufmatte schief läuft, spannen Sie sie gerade, indem Sie entsprechend entweder am linken oder am rechten Ende des Laufbandes drehen.
 - Zum Schmierern des Laufbandes sprühen Sie Silikonöl unter die Laufmatte und lassen das Laufband anschließend 3 Minuten lang mit 1km/h laufen. Nehmen Sie ab und zu die Motorabdeckung ab, um dort den Staub zu entfernen.



Français

ATTENTION : Avant d'installer et de mettre en service les appareils, lisez le manuel en entier !

Afin d'assurer une sécurité optimale, vérifiez régulièrement que l'appareil ne présente pas de dommages et que les pièces sensibles à l'usure ne soient pas endommagées. Veuillez également suivre clairement les instructions ci-dessous.

- En tant que propriétaire de l'appareil, vous êtes responsable de fournir à chaque utilisateur des consignes de sécurité claires comme décrites ci-dessous.
- L'appareil doit être utilisé par une seule personne à la fois.
- Vérifiez la construction, les vis, les boulons et les connexions avant d'utiliser la machine pour la première fois et par la suite de manière régulière. Avant d'utiliser la machine, vérifiez que toutes les pièces soient solidement raccordées et solidement fixées.
- Un entraînement inadéquat ou excessif peut nuire à la santé. Avant de commencer un entraînement, consultez votre médecin pour déterminer si votre état de santé vous le permet. Les conseils du médecin généraliste servent de base à l'élaboration de votre programme d'entraînement.
- Avant de commencer votre exercice, assurez-vous que toutes les pièces pointues situées autour de la machine soient retirées.
- En cas d'utilisation régulière, nous recommandons de vérifier toutes les pièces et fixations tous les 1 à 2 mois, en particulier les vis et boulons. Afin de préserver le niveau de sécurité de conception de l'appareil, les pièces endommagées doivent être immédiatement remplacées.
- L'appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Si vous autorisez un enfant à utiliser, assurez-vous que celui-ci le manipule correctement et gardez-le sous surveillance. Si vous autorisez un enfant à utiliser l'appareil, tenez toujours compte de ses capacités mentales et physiques.
- L'appareil n'est en aucun cas un jouet. Veuillez noter que le besoin naturel de jouer ou le tempérament des enfants lors de la manipulation de cet appareil peuvent entraîner des situations imprévues et des dangers qui tombent pas sous la responsabilité de l'utilisateur.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil pendant l'installation et l'utilisation.
- Veuillez toujours à ce que la machine soit stable et parfaitement à l'horizontal. Utilisez un support plat pour l'installation de la machine.
- Portez toujours des vêtements appropriés pendant l'entraînement. Les vêtements doivent être conçus de manière à ce qu'ils ne puissent pas rester coincés dans la machine. Assurez-vous également d'avoir de bonnes chaussures avec des semelles antidérapantes. Cela minimise également l'usure et améliore la sécurité.
- L'appareil doit être en permanence protégé contre l'humidité.
- Il est recommandé d'utiliser un protège-sols afin de protéger votre sol des zones de pression.
- Gardez les parties du corps éloignées des parties mobiles de l'appareil pendant l'utilisation.
- Si vous ajustez les pièces réglables de la machine, assurez-vous qu'elles soient bien fixées avant d'utiliser l'appareil.
- N'effectuez jamais vos propres réglages sur l'appareil.
- Ne commencez jamais un exercice immédiatement après un repas.
- Avant de commencer l'entraînement, assurez-vous toujours d'avoir une bonne position sur l'appareil.
- Interrompez immédiatement la séance d'entraînement si vous ressentez l'un des symptômes suivants : étourdissements ou nausées, douleurs thoraciques ou autres troubles physiques et contactez votre médecin.
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être facilement avalées par les enfants. Il est donc recommandé de tenir les enfants à distance pendant le montage du produit.
- ATTENTION :** La mesure de la fréquence cardiaque du produit peut indiquer une valeur inexacte. Un entraînement excessif peut avoir de graves conséquences, arrêtez immédiatement si vous ressentez des étourdissements ou une faiblesse et consultez un médecin.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.
- Réglez l'appareil de manière à ce qu'il soit dans une position confortable pour l'entraînement afin que le corps ne soit pas soumis à des tensions inutiles.
- N'utilisez pas l'appareil avec trop de force pour laquelle un tel appareil n'est pas conçu.
- Si l'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation, il devra impérativement être branché sur une prise de terre. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé pour éviter tout danger.
- Veuillez toujours contacter le fournisseur en cas de défaut.
- Crosstrainer : monter et descendre doit se faire un pied après l'autre et non simultanément. Réduisez en même temps la vitesse afin d'éviter les blessures.
- Tapis de course : une barre oblique passe sur le tapis de course. Ce n'est pas un défaut, c'est la soudure avec laquelle le tapis roulant est fixé. Sans clé de sécurité, le tapis roulant ne fonctionnera pas, assurez-vous qu'il soit toujours attaché à vos vêtements en cas d'urgence.
- Vélo spinning : de nombreux vélos spinning utilisent un système à pédales. Serrez le frein progressivement ou utilisez le levier de freinage.

ATTENTION : Il est essentiel d'entretenir correctement votre appareil pour optimiser sa durée de vie.

- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'appareil soit éteint et que le cordon d'alimentation débranché de la prise murale avant chaque opération de nettoyage, d'entretien ou de réparation.
- Ne jamais utiliser de produits nettoyants agressifs ou corrosifs pour nettoyer l'appareil afin d'éviter d'endommager l'écran. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage. N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil.
- Nettoyez l'écran et toutes les autres surfaces de l'appareil avec un chiffon propre et légèrement humide pour éliminer toute trace de sueur.
- Posez un tapis de sol pour protéger l'appareil de la saleté et de l'usure pendant le montage et l'installation. Passez l'aspirateur une fois par semaine sous l'appareil d'entraînement.
- Nettoyez votre appareil après votre séance d'entraînement pour empêcher les acides présents dans la transpiration de pénétrer dans l'appareil. Veillez à ce que le sol sur lequel repose l'appareil soit suffisamment propre.
- Vérifiez régulièrement toutes les pièces de l'appareil et resserrez régulièrement les vis. Faites également attention à l'usure du matériel et remplacez immédiatement les pièces défectueuses.
- Lubrifiez toutes les pièces rotatives tous les 2 à 3 mois avec un spray d'entretien et vérifiez régulièrement que les vis soient bien serrées.
- Si l'appareil est équipé d'un 'rail', assurez-vous qu'il reste correctement lubrifié.
- Tapis de course :
 - Si le tapis de course patine, il est nécessaire de le tendre. Réglez le tapis de course à 6 km/h et faites pivoter les deux extrémités du tapis d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Si le tapis de course roule vers un côté, faites tourner l'extrémité gauche ou droite afin de le retendre à nouveau.
 - Pulvérisiez de l'huile de silicone sous le tapis roulant pour le lubrifier, puis faites le fonctionner à 1 km/h pendant 3 minutes.
 - Retirez le capot régulièrement afin de pouvoir retirer la poussière.

Español

IMPORTANTE: ¡Lea primero todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y usar este equipo!

Para garantizar la máxima seguridad debe controlar el equipo regularmente en busca de daños y piezas sensibles al desgaste. También debe seguir cuidadosamente las instrucciones que se dan a continuación.

- Como propietario de este equipo, usted es responsable de proporcionar a cada usuario instrucciones de seguridad claras tal como se describe a continuación.
- Este equipo debe ser usado solo por una persona a la vez.
- Vérifiquela construcción, los tornillos, los pernos y las conexiones antes de usar la máquina por primera vez y luego de forma regular. Verifique que todas las piezas estén conectadas correctamente y debidamente aseguradas antes de usar la máquina.
- El entrenamiento incorrecto o excesivo puede ocasionar daños a la salud. Antes de comenzar a entrenar, consulte a su médico de cabecera si su estado de salud le permite entrenar con este equipo. El consejo del médico sirve de base para el desarrollo de su programa de entrenamiento.
- Antes de comenzar con sus ejercicios, asegúrese de que todas las partes pintadas se hayan retirado de la máquina y de sus alrededores.
- Recomendamos revisar regularmente todas las piezas y elementos de fijación cada uno a dos meses, especialmente los tornillos y pernos. Para mantener el nivel de seguridad estructural del equipo, las piezas dañadas deben reemplazarse inmediatamente.
- El equipo está diseñado para ser utilizado por adultos. Si aún así, permite a sus niños usar el equipo, instrúyalos a utilizarlo correctamente y vigíleslos cuando lo hagan en todo momento. Si permite que sus niños usen el equipo, siempre tenga en cuenta sus habilidades físicas y mentales.
- Este equipo en todo caso, no es adecuado para ser un juguete. Recuerde que los niños juegan por naturaleza y su comportamiento durante el uso del equipo puede implicar situaciones imprevistas y peligros que van más allá de la responsabilidad del fabricante.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del equipo durante la instalación y su uso.
- Asegúrese de que la máquina esté estable y en posición horizontal en todo momento. Haga uso de una superficie plana para colocar la máquina.
- Use ropa adecuada durante el entrenamiento. Nunca use ropa suelta ya que puede quedar atascada en la máquina. Use siempre el calzado deportivo cerrado y con plantilla antideslizante. Esto minimiza el desgaste y aumenta la seguridad.
- Mantenga el equipo seco y protegido contra condiciones húmedas en todo momento.
- Para proteger su piso de los puntos de presión, siempre use un tapete o esterera.
- Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las partes móviles del equipo durante su uso.
- Si ha reajustado las piezas ajustables, asegúrese de que estén correctamente conectadas antes de usar la máquina.
- No intente hacer ningún ajuste distinto de los descritos en este manual.
- No comience un entrenamiento inmediatamente después de consumir alimentos.
- Primero adquiere una buena postura en el equipo antes de comenzar con el entrenamiento.
- Detenga la sesión de entrenamiento inmediatamente si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas: mareos o náuseas, dolor en el pecho u otros síntomas físicos y comuníquese con su médico.
- Este producto contiene piezas pequeñas que los niños pueden tragar fácilmente. Por lo tanto, mantenga a los niños alejados del equipo durante su montaje.
- ATENCIÓN:** la medición de la frecuencia cardíaca dada por el equipo puede entregar un valor inexacto. El entrenamiento excesivo puede tener consecuencias graves. Suspnda la sesión inmediatamente si se siente mareado o débil y consulte a su médico.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el mal uso del equipo.
- Ajuste el equipo de tal forma que éste provea una posición de entrenamiento cómoda para que así no recargue el cuerpo innecesariamente.
- No haga uso de fuerzas extraordinarias para las cuales este equipo no está diseñado.
- Si el equipo tiene un cable eléctrico, la toma de corriente siempre debe tener conexión a tierra. Si el cable eléctrico está dañado debe reemplazarse de inmediato para evitar un peligro.
- En caso de defecto, contacte siempre al proveedor.
- Crosstrainer: subir y bajar debe hacerse paso a paso y no con ambos pies simultáneamente. Reduzca la velocidad gradualmente para evitar lesiones.
- Cinta para correr: se ve una marca oblicua a lo largo de la cinta para caminar. Esto no es un defecto, es la marca de soldadura con la que se fija la cinta. La cinta para caminar no funciona sin hacer uso de la "llave de seguridad". Asegúrese de que ésta esté unida a la ropa en caso de emergencia.
- Bicicleta de spinning: muchas bicicletas de spinning utilizan un sistema de pedales. Por lo tanto, frene uniformemente o haga uso del freno.

IMPORTANTE: El mantenimiento adecuado de su equipo es crucial para optimizar su vida útil.

- Para evitar descargas eléctricas, antes de cada limpieza o mantenimiento/ reparación, debe asegurarse de que el equipo esté apagado y de que el cable eléctrico esté desconectado.
- Nunca limpie el equipo con sustancias limpiadoras agresivas o corrosivas para evitar daños en la pantalla. Use para la limpieza un paño húmedo. No exponga el equipo a la luz solar directa.
- Limpie la pantalla y todas las demás superficies del equipo con un paño limpio ligeramente humedecido para eliminar todos los residuos de transpiración.
- Coloque una alfombra o tapiz para proteger el equipo durante su instalación y ubicación contra la suciedad y el desgaste. Puede aspirar una vez por semana debajo del equipo de entrenamiento.
- Limpie su equipo después de la sesión de entrenamiento para evitar que los ácidos de transpiración se adhieran a él. Asegúrese de que el piso sobre el cual se encuentra el equipo no tenga polvo.
- Vérifiquela regularmente todas las piezas del equipo y ajuste los tornillos con regularidad. También preste atención a la fatiga del material y reemplace las piezas defectuosas de inmediato.
- Lubrique todas las piezas giratorias cada dos a tres meses con un spray de lubricación y verifique regularmente que los tornillos estén bien ajustados.
- Si el equipo tiene un sistema de "pistas", asegúrese de que éste permanezca bien lubricado.
- Cinta para correr:
 - Si la cinta de correr resbala, debe tensarse. Coloque la cinta de correr a 6 km por hora y gírela en el sentido de las agujas del reloj en ambos extremos.
 - Si la cinta para caminar está torcida, gírela en el extremo izquierdo o derecho para así enderezarla nuevamente.
 - La lubricación de la cinta para correr se debe realizar rociando aceite de silicona debajo de ella. Luego hay que dejar que la cinta funcione a 1 km por hora durante tres minutos.
 - Desmontar el capó del motor periódicamente para eliminar el polvo.

Italiano

ATTENZIONE: Leggere l'intero manuale prima di assemblare e utilizzare il dispositivo!


Per garantire una sicurezza ottimale, è necessario controllare regolarmente il dispositivo per rilevare eventuali danni e parti soggette a usura. Inoltre si devono seguire chiaramente le istruzioni sottostanti.

- In qualità di proprietario del dispositivo, sei responsabile , nei confronti di ogni utilizzatore, di fornire loro istruzioni di sicurezza chiare come descritto di seguito.
- Il dispositivo può essere utilizzato al massimo da una persona alla volta.
- Controllare la costruzione, le viti, i bulloni e i collegamenti prima di utilizzare per la prima volta il macchinario e poi su base regolare. Controllare che tutte le componenti siano ben collegate e montate prima di utilizzare il dispositivo.
- Un allenamento errato o eccessivo può causare danni alla salute. Prima di iniziare l'allenamento, consultare il medico se la propria salute consente l'allenamento con questo dispositivo. Il consiglio del GP serve come base per lo sviluppo del tuo programma di allenamento.
- Prima di iniziare con gli esercizi, si assicuri che tutte le componenti puntuate attorno al dispositivo siano state rimosse.
- Nel caso di uso regolare, consigliamo di controllare tutte le parti e le parti di fissaggio ogni 1 o 2 mesi, in particolare viti e bulloni. Al fine di mantenere il livello di sicurezza strutturale del dispositivo, le parti danneggiate devono essere sostituite immediatamente.
- L'utilizzo del macchinario è riservato agli adulti. Se invece decidesse di acconsentire l'utilizzo ai bambini, li informi su come utilizzarlo correttamente e li supervisioni per tutto il tempo. Nel caso in cui acconsentisse ai bambini l'utilizzo del dispositivo, prenda sempre in considerazione le loro capacità mentali e fisiche.
- Il dispositivo non è assolutamente un giocattolo. Si noti che a causa del gioco naturale o del temperamento dei bambini, possono verificarsi situazioni impreviste e pericolose che sono al di fuori della responsabilità del produttore nella gestione di questo dispositivo.
- Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno al dispositivo, durante l'assemblaggio e l'utilizzo.
- Assicurare sempre che il dispositivo sia stabile e a livello. Utilizzare un sottopavimento dritto per il posizionamento del dispositivo.
- Durante l'allenamento indossare sempre dei vestiti appropriati. I vestiti devono essere progettati in modo da non impigliarsi nel dispositivo. Assicurarsi inoltre di indossare delle scarpe adatte con una buona suola antiscivolo, grazie alla quale viene anche minimizzata l'usura e aumentata la sicurezza.
- Il dispositivo deve essere sempre salvaguardato da condizioni di umidità.
- Per proteggere il pavimento da segni di pressione, utilizzare sempre una stuoia sottostante.
- Tenere parti del corpo lontane dalle componenti mobili del dispositivo durante l'utilizzo.
- Nel caso in cui regoli le componenti regolabili, assicurarsi che quest'ultime siano ben salde prima di utilizzare il dispositivo.
- Non apportare mai modifiche o personalizzate al dispositivo.
- Non iniziare mai un esercizio subito dopo aver consumato un pasto.
- Prendere sempre una buona posizione sul dispositivo, prima di iniziare con l'allenamento.
- Interrompere subito la seduta di allenamento nel caso in cui rilevate uno dei seguenti sintomi: vertigini o nausea, dolore al petto o altri disturbi fisici e contatti il suo medico.
- Il dispositivo contiene piccole parti che possono essere facilmente ingerite dai bambini. Tenere perciò i bambini lontani durante l'assemblamento del dispositivo.
- ATTENZIONE:** la misurazione della frequenza cardiaca del dispositivo può riportare un valore impreciso. L'allenamento eccessivo può comportare conseguenze gravi; interrompere subito nel caso di vertigini o fiacchezza e consultare un medico.
- Il fabbricante non è da ritenersi responsabile dei danni causati da un uso inappropriato del dispositivo.
- Regolare il dispositivo in modo da permettere una posizione di allenamento confortevole senza appesantire inutilmente il corpo.
- Non utilizzare il dispositivo con forza eccessiva per il quale un dispositivo di allenamento non ne è adatto.
- Dovesse il dispositivo essere provvisto di un cavo della corrente, la presa deve essere sempre collegata a terra. Se il cavo della corrente è danneggiato, va sostituito per evitare pericoli.
- In caso di difetto contattare sempre il fornitore.
- Crosstrainer: per salire e scendere bisogna utilizzare una piede alla volta e non entrambi in contemporanea. Diminuire contemporaneamente la velocità per evitare infortuni.
- Tapis roulant: sul nastro corre una striscia obliqua. Non si tratta di un difetto, ma di linee di saldatura grazie alle quali il nastro è saldato. Senza "chiave di sicurezza" il nastro non funziona, si assicurarsi che venga sempre ancorato ai vestiti in caso di emergenza.
- Cyclette: molte cyclette utilizzano un sistema di pedalata assistita. Perciò frenare uniformemente o utilizzare il freno.

ATTENZIONE: La corretta manutenzione del dispositivo è estremamente importante per ottimizzare la durata.

- Per evitare uno shock elettrico, assicurarsi che per ogni pulizia o manutenzione/riparazione il dispositivo sia spento e che il cavo della corrente sia staccato dalla presa.
- Non pulire mai il dispositivo con prodotti per la pulizia aggressivi o corrosivi per evitare il danneggiamento del display. Utilizzare un panno umido per la pulizia. Non esponga il dispositivo alla luce diretta del sole.
- Pulire il display e tutte le altre superfici del dispositivo con un panno pulito, leggermente umido per eliminare i residui di sudore.
- Collocare a terra una stuoia per proteggere il dispositivo dalla sporcizia e dall'usura durante l'assemblaggio e il posizionamento. Passare l'aspirapolvere una volta a settimana sotto il dispositivo per l'allenamento.
- Pulire il dispositivo una volta concluso l'allenamento per evitare che gli acidi della traspirazione penetrino nel dispositivo. Assicurarsi che il pavimento su cui poggia il dispositivo sia privo di polvere.
- Controllare regolarmente tutte le componenti del dispositivo e avvitare regolarmente i bulloni. Prestare inoltre attenzione all'usura dei materiali e sostituire immediatamente le componenti difettose.
- Lubrificare tutte le componenti rotanti ogni 2/3 mesi con uno spray per la manutenzione e controllare regolarmente che le viti siano ben salde.
- Nel caso in cui il dispositivo sia provvisto di "rotelle", assicurarsi che quest'ultime siano ben lubrificate.
- Nastro:
 - Nel caso in cui il nastro sia scivolo, è necessario irrigidilo. Impostare il nastro a 6 km/h e girare mezzo giro in senso orario o contro il senso del nastro.
 - Nel caso in cui il nastro sia storto, girare all'estremità sinistra o destra per raddrizzarlo nuovamente.
 - La lubrificazione del nastro deve essere eseguita spruzzando folio di silicone sotto il nastro e facendo girare successivamente il nastro a 1 km/h per 3 minuti.
 - Smontare il cofano per eliminare periodicamente la polvere.


Overview drawing



Parts list


NO	Description	Spec	Q'ty	NO	Description	Spec	Q'ty
1	CONSOLE		1	50	NYLON NUT	M8	3
2	CABLE	1230L	1	51	FLAT WASHER	Φ8*Φ16*1T	1
3	FRONT COVER	ABS	1	52	COMPRESSION BAR	RAL9023	1
4	SLEEVE	Φ8*Φ12*30L	1	53	BEARING	6000 ZZ	2
5	KNOB	ABS,M8*60L	1	54	3mm SLEEVE	φ10*φ14*3mml	1
6	FLAT WASHER	Φ8*Φ14*2T	1	55	COMPRESSION WHEEL	φ40 PC	1
7	SPRING WASHER	Φ8.1*14.5*2.4T	1	56	BOLT	M8*20	1
8	HANDLE POST	Φ60*1.8T	1	57	SPRING	ODφ16*φ2*45n	1
9	SCREW	M5*12L	4	58	FRONT FOOT PAD	PP	2
10	SCREW	ST2.9*16L	2	59	HALF ROUND WASHER	φ 8*φ 19*2T	4
11	SCREW	M5*P0.8*16L	2	60	BOLT	M8*56L	4
12	REAR COVER	ABS	1	61	REAR STABILIZER	40*80*1.5t*460L	1
13	SOCKET WRENCH	13.14	1	62	FRAME	RAL9023	1
14	HARPOON WRENCH	S10-13-15	1	63	NUT	3/8"-26*7T	2
15	ALLEN WRENCH	6mm	1	64	NUT	3/8"-26*4.5T	3
16	SPRING WASHER	Φ6.1*1.6T	4	65	BEARING	6000 ZZ	1
17	NYLON NUT	M6*5.5T	4	66	BELT PULLEY	φ 34	1
18	ADAPTOR	9V 1000MA	1	67	BEARING	6003 ZZ	2
19	DC CABLE	550L	1	68	BEARING	φ35*17L	1
20	NYLON WASHER	φ20*φ6.2*1T	1	69	FLYWHEEL	φ 260	1
21	PLASTIC COVER	ABS	1	70	BEARING	6300	1
22	SADDLE	PU	1	71	PLASTIC SLEEVE	φ10*φ14*6mm	2
23	BOLT	M8*P1.25*55L	1	72	FLYWHEEL SPINDLE	3/8-26**135L	1
24	SEAT SLIDER	RAL9023	1	73	BOLT	M8*45L	1
25	PLASTIC COVER	ABS	1	74	MAGNETIC GROUP	25*39.5*10T	1
26	SCREW	ST2.9*20L	1	75	FLAT WASHER	Φ17.5*Φ25*0.3T	1
27	FLAT WASHER	φ 8*φ 19*2T	2	76	FLAT WASHER	Φ17.5*Φ25*0.3T	1
28	SLEEVE	φ8*φ12*30L	1	77	CIRCLIP FOR SHAFT	Φ17	1
29	KNOB	M8	1	78	MOTOR		1
30	SADDLE POST	RAL9023	1	79	SCREW	M5*10L	3
31	POP-PIN	M16*32L	1	80	BOLT	M8*16L	4
32	SEAT SLEEVE	PP	1	81	CABLE+FIXED SEAT	350L	1
33	BEARING	6203	2	82	CABLE	650L	1
34	CIRCLIP FOR HOLE	Φ43.5*Φ37.3*1.5T	2	83	COVER FOR HANDLE POST	ABS	1
35	SLEEVE	φ17*φ22*10L	1	84	SCREW	M8*P1.25*45L*S15	1
36	PULLEY	φ260 6 勾	1	85	HANDGRIP	12B	2
37	MAGNET	Φ14*4T	1	86	END CAP	PP	2
38	SHAFT	Φ17*180L	1	87	HANDLE FOAM	φ20*5T*485L	2
39	BOLT	M6*P1.0*16L	4	88	SCREW	ST3.5*20L	2

40	BELT	430 J6)	1	89	HANDLE	φ22.2*2T	1
41	PULL ROD	φ8*26.6L	1	90	CABLE	550L	2
42	SCREW	ST3.9*30L	1	91L/ R	FRONT FOOT PAD (L/R)	PP	1/1
43	SCREW	ST3.9*50L	5	92	FRONT STABILIZER	40*80*1.5T*460L	1
44L/ R	PLASTIC COVER(LEFT/RIGHT)	ABS	1/1	93	BOLT	M8*20L	2
45	NUT	M6	1	94	CABLE	170L	1
46L/ R	CRANK (L/R)	165L	1/1	95	SPRING	φ15.2*φ1.2*50.4L	1
47	CRANK COVER	ABS	2	96	NYLON NUT	M6	1
48L/ R	PEDAL (L/R)	9/16	1/1	97	FLAT WASHER	Φ6.5*Φ14*1T	1
49	SCREW	3/16"*3/4",	6				




Packing list

Tool set details




Assembly


STEP 1









STEP 2






STEP 3




1X	 Spring washer Ø: 1*Ø14.5*2.4t (7) x1	1X	 Steel bush Ø9*Ø12*30 (4) x1
1X	 Flat washer Ø8*Ø14*2t (6) x1	1X	 KNOB M8*60 (5)
2X	 Screw S12.9*16L (10) x2	1X	 S13-15 Multi Tool (14)

STEP 4



STEP 5



Nederlands

1. Gebruikersinstructies



P1 - P12

Dit is een selectie van 12 verschillende weerstanden

RESET

De oorspronkelijke waarde wordt op nul gezet, reset alle waarden.

START / STOP

Met deze toets kan de elektronische meter starten of stoppen met werken
Functiewaarden verhogen (tijd/afstand/calorie/hartslag)

UP

DOWN

De heartrate response toets, test de atleet na een periode van inspanning, druk op het aftellen voor 1 minuut, wanneer de tijd om is, scoort de elektronische meter de fysieke status van de atleet F1-F6

RECOVERY

Na het trainen kunnen gebruikers op deze knop drukken om een hersteltest van de hartslag van 1 minuut uit te voeren.

MODE

Selectie van tijd/afstand/calorieën/hartslagfunctie omschakelknop en bevestigingstoets

DISPLAY	DISPLAY	INSTELLINGEN	FUNCTIE
TIME	00:00 - 99:59	00:00 - 99:00	Huidige trainingstijd
DISTANCE	00.00 - 99.99	00.00 - 99.00	Huidige trainingsafstand
CALORIES	0 - 999	0 - 999	Huidige verbrande calorieën
HEARTBEAT	0 - 240	30 - 240	Huidige hartslag
WATTAGE	0 - 999	-	Huidig wattage
SPEED	0 - 99.9	-	Huidige snelheid
RPM	0 - 999	-	Huidige rotaties per minuut

Algemeen gebruik:

1. Nadat de voeding is aangesloten, gaat de console naar de inschakelmodus: de zoemer piept 1 seconde, terwijl het LCD-scherm 2 seconden wordt weergegeven, waarna de wieldiameter van 78,0 KM 1 seconde wordt weergegeven en het modusvenster van U0 wordt geopend.
 2. Nadat de elektronische meter volledig is weergegeven, kan U1 worden weergegeven door op UP/DOWN te drukken om U0~U4 te selecteren en druk dan op MODE om de selectie te bevestigen.
Vervolgens kunt u uw persoonlijke gegevens zoals geslacht, leeftijd, lengte en gewicht instellen in het rechter bovenvenster en drukt u op MODE KEY om te bevestigen.
 3. Als u kiest voor de handmatige functie, drukt u op de Mode-toets om te bevestigen en vervolgens op de UP/DOWN-toets om alle functies in te stellen (zoals TIME, DIST, CAL, PULSE) en drukt u op START om de beweging te starten en drukt u op de UP/DOWN-toets om de LOAD-waarde tijdens de beweging aan te passen.
 4. Als je de programmeerfunctie kiest, druk je op de Mode-toets om te bevestigen en op de UP/DOWN toets om de LOAD waarde aan te passen, druk je op de Mode-toets om te bevestigen en vervolgens op de UP/DOWN toets om in te stellen enzovoort, nadat je alle functies hebt ingesteld (bijv. TIME, DIST, CAL, PULSE), druk je op START om de beweging te starten en kun je op de UP/DOWN toets drukken om de LOAD waarde tijdens de beweging aan te passen. Tijdens de beweging kun je op de UP/DOWN toets drukken om de LOAD waarde aan te passen. Als u de Watt functie kiest, drukt u op de Mode-toets om te bevestigen en drukt u op de UP/DOWN toets om de LOAD waarde aan te passen, drukt u op de Mode-toets om te bevestigen en drukt u vervolgens op de UP/DOWN toets om alle functies in te stellen (bijv. TIME, DIST, CAL, PULSE) en drukt u vervolgens op START om de beweging te starten.
 5. Geschatte tijd (TIME) / afstand (DISTANCE) / calorieën (CALORIES) / watt (WATTS) / hartslag (HEART RATE) Instellen en invoeren van de functiewaarde van de gebruiker zoals hierboven, het functiewaardendisplay kan aftellen tot 0; of de gebruiker hoeft niet vooraf in te stellen, de elektronische meter telt op van 0 tot de bovengrens volgens de functiewaarde nadat je de beweging start.
-


Programma's:

1. Handmatig

Activeer deze modus om 1~24 weerstandsniveaus in de matrix in te stellen en geef de gebruiker de mogelijkheid om direct de waarden van elke trainingsfunctie in te stellen TIJD / AFSTAND / CALORIE / PULSE en druk vervolgens op de knop "START / STOP" om de training te starten/stoppen. Druk op de knop "START/STOP" om de oefening te starten/stoppen.

2. Programma

De elektronische meter biedt 12 verschillende weerstandsgrafieken om 12 verschillende piekweerstandcondities te simuleren, zodat gebruikers zichzelf kunnen uitdagen, gebruik de toename/afname-toets om de juiste weerstandspiekgrafiek te selecteren, de geselecteerde grafiek knippert, druk op de "Mode" knop om te bevestigen.



3. Gebruikersprogramma

Gebruikers U1 ~ U4 kunnen hun eigen weerstandspiekprogramma maken bij elk verschillend interval voor weerstandinstellingen, vier sets piekgrafieken die zijn opgeslagen in een spreadsheet, kunnen worden herhaald door de gebruiker.

4. H.R.C.

Deze functie is een manier om de weerstand van de oefening te regelen aan de hand van de hartslagwaarde van de gebruiker. In principe zijn er vier standen, afhankelijk van het doel van de gewenste oefening:

- i. 55% -- Dieet Effectiviteit Programma
- ii. 75% -- Programma Gezondheidseffecten
- iii. 90% -- Programma voor Effectiviteit van Inspanning
- iv. Doelhartslag - waarde voor zelftraininghartslag

5. Watt

De gebruiker kan de wattwaarde instellen van 10-350 volgens zijn/haar lichaamsenergievermogen. Druk na het instellen van de wattwaarde op de knop "Start/Stop" om de wattfixatie te gebruiken als een andere indicator voor training.

6. Herstel

Wanneer PULSE wordt gedetecteerd, druk dan op de hartslagknop om de hartslagfunctie te detecteren. De testtijd telt af van 1 minuut tot 0:00 en het hartslagsymbool blijft knipperen totdat het terugkeert naar 0. Houd het hartslagapparaat stevig in uw hand gedurende de 1 minuut van detectie om het hartslagsymbool te laten knipperen en detecteren en wanneer de tijd terugkeert naar 0, leest de elektronische meter het F1~F6 niveau van het hartslagantwoord van de gebruiker.

Aantal niveaus voor hartslagherhaling	Antwoordstatus hartslag gebruiker	Hiaat in hartslagdetectie (voor en na test)
F1	Eersteklas	Gemiddeld verschil 50
F2	Uitstekend	40-49
F3	Normaal	30-39
F4	Begaanbaar	20-29
F5	Behoefte aan meer beweging	10-19
F6	Onvoldoende hoeveelheid lichaamsbeweging	10 of minder

Verklaring van de fabrikant

Betersport BV verklaart dat de FitBike Comfort Bike Hometrainer voldoet aan de volgende normen en richtlijnen:

- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)
- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)
- Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vind je [hier](#).

<https://www.betersport.nl/media/betersport/manual/DoC - FitBike Comfort Bike - FFHT029.pdf>

Betersport BV
Heierkerkweg 1
5928 RM Venlo
Nederland

English



1. User instructions



P1 – P12

This is a selection of 12 different resistances

RESET

The original value is reset to zero, reset all values.

START / STOP

This key allows the electronic meter to start or stop working

UP

Increase function values (time/distance/calorie/heart rate)

DOWN

The heart rate response key, test the athlete after a period of exercise, press the countdown for 1 minute, when the time is up, the electronic meter scores the athlete's physical status F1-F6

RECOVERY

After exercising, the users can press this button to perform a 1-minute heart rate recovery test

MODE

Selection of time/distance/calorie/heart rate function toggle button and confirmation button

DISPLAY
TIME
DISTANCE
CALORIES
HEARTBEAT
WATTAGE
SPEED
RPM

DISPLAY
00:00 – 99:59
00.00 – 99.99
0 – 999
0 – 240
0 – 999
0 – 99.9
0 – 999

SETTINGS
00:00 – 99:00
00.00 – 99.00
0 – 999
30 – 240
-
-
-

FUNCTION
Current training time
Current training distance
Current burned calories
Current heartbeat
Current wattage
Current speed
Current rotations per minute

General usage:

1. After connecting the power supply, the console enters the power-on mode: the buzzer beeps for 1 second, while the LCD displays for 2 seconds, and then displays the wheel diameter of 78.0 KM for 1 second, and then enters the mode window of U0.
 2. After the electronic meter is fully displayed, U1 can be displayed by pressing UP/DOWN to select U0~U4, and then press MODE to confirm the selection. Next, you can set your personal information such as gender, age, height, and weight in the upper right window, and press MODE KEY to confirm.
 3. If you choose Manual function, press Mode-key to confirm, then press UP/DOWN key to set all the functions (such as TIME, DIST, CAL, PULSE) and press START to start the movement, and press UP/DOWN key to adjust the LOAD value during the movement.
 4. If you choose Program function, press Mode-key to confirm and UP/DOWN key to adjust LOAD value, press Mode-key to confirm and then UP/DOWN key to set and so on after setting all the functions (e.g. TIME, DIST, CAL, PULSE), press START to start the movement, and you can press UP/DOWN key to adjust the LOAD value during the movement. During the movement, you can press UP/DOWN key to adjust the LOAD value. If you choose Watt function, press Mode-key to confirm and press UP/DOWN to adjust the LOAD value, press Mode-key to confirm and then press UP/DOWN to set all the functions (e.g. TIME, DIST, CAL, PULSE) and then press START to start the movement.
 5. Estimated time (TIME) / distance (DISTANCE) / calories (CALORIES) / watts (WATTS) / heart rate (HEART RATE) Setting and inputting the user's function value as above, the function value display can count down to 0; or the user doesn't need to preset, the electronic meter will count up from 0 to the upper limit according to the function value after you start the movement.
-


Programs:

1. Manual

Enter this mode to set up 1~24 levels of resistance in the matrix, and provide the user to directly set the values of each exercise function TIME / DISTANCE / CALORIES / PULSE, then press the "START / STOP" button as the start /stop exercise. Press the "START/STOP" button to start/stop the exercise.

2. Program

The electronic meter provides 12 different resistance graphs to simulate 12 different peak resistance conditions, allowing users to challenge themselves, use the increase / decrease key to select the appropriate resistance peak graph, the selected graph will flash, press the "Mode" to confirm.



3. User program

Users U1 ~ U4 can create their own resistance peak program at each different interval for resistance settings, four sets of peak graphics stored in a spreadsheet, can be repeated by the user.

4. H.R.C.

This function is a way to control the resistance of the exercise by the user's heartbeat value, basically there are four states according to the purpose of the desired exercise:

- v. 55% -- Diet Effectiveness Program
- vi. 75% -- Health Effects Program
- vii. 90% -- Exercise Effectiveness Program
- viii. Target heart rate- self-training heart rate value

5. Watt

User can set the watt value from 10-350 according to his/her body's energy power, after fixing the watt value, press the "Start/Stop" button to utilize the watt fixation as another indicator for training.

6. Recovery

When PULSE is detected, please press the heartbeat reply button to start detecting the heartbeat reply function. The test time will count down from 1 minute to 0:00, and the heartbeat symbol will continue to flash until it returns to 0. Please hold the heartbeat device tightly in your hand during the 1 minute of detection to keep the heartbeat symbol blinking and detecting, and when the time returns to 0, the electronic meter will read the user's heartbeat reply F1~F6 level.

Number of Heartbeat Repeat Levels	User heartbeat response status	Heartbeat detection gap (before and after test)
F1	First-rate	Average difference 50
F2	Excellent	40-49
F3	Normal	30-39
F4	Passable	20-29
F5	Need for more exercise	10-19
F6	Insufficient amount of exercise	10 or less

Declaration of the Manufacturer

Betersport BV declares that the **FitBike Comfort Bike Trainer** complies with the following standards and directives:

- Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU)
- RoHS Directive (2011/65/EU)
- Low Voltage Directive (2014/35/EU)

The full text of the EU Declaration of Conformity is available [here](#).

<https://www.betersport.nl/media/betersport/manual/DoC - FitBike Comfort Bike - FFHT029.pdf>

Betersport BV
 Heierkerkweg 1
 5928 RM Venlo
 The Netherlands

Deutsch

1. Gebrauchsanweisung



P1 – P12

Auswahl von 12 verschiedenen Widerstandsprogrammen.

RESET

Setzt alle Werte auf den ursprünglichen Wert (0) zurück.

START / STOP

Mit dieser Taste wird das elektronische Display gestartet oder gestoppt.

UP

Erhöht die Funktionswerte (Zeit / Distanz / Kalorien / Herzfrequenz).

DOWN

Taste für den Herzfrequenz-Erholungstest. Nach dem Training kann ein 1-minütiger Test gestartet werden. Nach Ablauf der Zeit bewertet das Gerät den körperlichen Zustand des Benutzers mit F1–F6.

RECOVERY

Nach dem Training kann diese Taste gedrückt werden, um einen 1-minütigen Herzfrequenz-Erholungstest zu starten.

MODE

Auswahl- und Bestätigungstaste zum Wechseln zwischen den Funktionen Zeit / Distanz / Kalorien / Herzfrequenz.

Anzeige	Displaybereich	Einstellbereich	Funktion
TIME	00:00 – 99:59	00:00 – 99:00	Aktuelle Trainingszeit
DISTANCE	00.00 – 99.99	00.00 – 99.00	Aktuelle Trainingsdistanz
CALORIES	0 – 999	0 – 999	Verbrannte Kalorien
HEARTBEAT	0 – 240	30 – 240	Aktuelle Herzfrequenz
WATTAGE	0 – 999	-	Aktuelle Leistung in Watt
SPEED	0 – 99.9	-	Aktuelle Geschwindigkeit
RPM	0 – 999	-	Umdrehungen pro Minute

Allgemeine Bedienung:

1. Nach dem Anschluss der Stromversorgung wechselt die Konsole in den Startmodus. Der Summer ertönt für etwa 1 Sekunde. Das LCD-Display zeigt alle Segmente für etwa 2 Sekunden an. Danach wird der Raddurchmesser (78.0 KM) für etwa 1 Sekunde angezeigt und anschließend erscheint das Benutzer-Auswahlfenster U0.
 2. Nach der vollständigen Anzeige kann mit den Tasten UP/DOWN ein Benutzerprofil U0–U4 ausgewählt werden. Drücken Sie MODE, um die Auswahl zu bestätigen. Anschließend können persönliche Daten eingegeben werden: Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht. Bestätigen Sie jede Eingabe mit der MODE-Taste.
 3. Wenn die Funktion Manual gewählt wird: Mit MODE bestätigen. Mit UP/DOWN Trainingswerte einstellen (TIME / DIST / CAL / PULSE). START drücken, um das Training zu beginnen. Während des Trainings kann mit UP/DOWN der Widerstand (LOAD) angepasst werden.
 4. Wenn die Funktion Manual gewählt wird: Mit MODE bestätigen. Mit UP/DOWN Trainingswerte einstellen (TIME / DIST / CAL / PULSE). START drücken, um das Training zu beginnen. Während des Trainings kann mit UP/DOWN der Widerstand (LOAD) angepasst werden.
 5. Wenn die Funktion Watt gewählt wird: Mit MODE bestätigen. Mit UP/DOWN den gewünschten Wattwert einstellen. Mit MODE bestätigen. Trainingswerte einstellen (TIME / DIST / CAL / PULSE). START drücken, um das Training zu beginnen.
 6. Wenn ein Zielwert für Zeit, Distanz, Kalorien, Watt oder Herzfrequenz eingestellt wird, zählt der Wert während des Trainings von der eingestellten Zahl auf 0 herunter. Wenn kein Zielwert eingestellt wird, zählt das Gerät von 0 bis zum maximalen Wert nach oben.
-


Programs:

1. Manual

In diesem Modus kann der Benutzer den Widerstand zwischen 1 und 24 Stufen einstellen. Zusätzlich können die Trainingswerte Zeit / Distanz / Kalorien / Puls individuell festgelegt werden. Das Training wird mit der Taste START / STOP gestartet oder gestoppt.

2. Program

Das Gerät bietet 12 vorprogrammierte Widerstandsprofile, die verschiedene Trainingsintensitäten simulieren. Mit den Tasten UP / DOWN kann das gewünschte Widerstandsdiagramm ausgewählt werden. Das ausgewählte Programm blinkt auf dem Display. Drücken Sie MODE, um das Programm zu bestätigen..



3. User program

Die Benutzerprofile U1 – U4 ermöglichen es, eigene Trainingsprogramme zu erstellen. Der Benutzer kann den Widerstand für verschiedene Trainingsabschnitte selbst festlegen. Bis zu vier individuelle Programme können gespeichert und jederzeit erneut verwendet werden.

4. H.R.C.

In diesem Modus wird der Widerstand automatisch anhand der Herzfrequenz des Benutzers angepasst. Es stehen vier Trainingsarten zur Verfügung:

- 55% -- Fettverbrennungsprogramm
- 75% -- Gesundheitsprogramm
- 90% -- Leistungsprogramm
- Target heart rate -- individuell eingestellte Zielherzfrequenz

5. Watt

Der Benutzer kann eine konstante Leistung zwischen 10 und 350 Watt einstellen. Nach Einstellung des Wattwertes wird mit START / STOP das Training gestartet. Das Gerät hält während des Trainings automatisch die eingestellte Watt-Leistung konstant.

6. Recovery

Wenn eine Herzfrequenz erkannt wird, kann mit der RECOVERY-Taste ein Herzfrequenz-Erholungstest gestartet werden. Der Test dauert 1 Minute. Die Anzeige zählt von 1:00 auf 0:00 herunter. Das Herzsymbol blinkt während der Messung. Halten Sie während der Messung die Pulssensoren fest. Nach Ablauf der Zeit bewertet das Gerät die Herzfrequenz-Erholung mit F1 – F6.

Number of Heartbeat Repeat Levels	User heartbeat response status	Heartbeat detection gap (before and after test)
F1	Sehr gut	> 50
F2	Ausgezeichnet	40-49
F3	Normal	30-39
F4	Ausreichend	20-29
F5	Mehr Training erforderlich	10-19
F6	Sehr geringer Trainingseffekt	< 10

Herstellererklärung

Betersport BV erklärt, dass das **FitBike Comfort Bike Heimtrainer** den folgenden Normen und Richtlinien entspricht:

- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU)
- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
- Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)


Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist [hier](#) verfügbar.

https://www.betersport.nl/media/betersport/manual/DoC_-_FitBike_Comfort_Bike_-_FFHT029.pdf

Betersport BV
Heierkerkweg 1
5928 RM Venlo
Niederlande

Français

1. Mode d'emploi



P1 - P12

Il s'agit d'une sélection de 12 résistances différentes

RESET

La valeur d'origine est remise à zéro, remettre toutes les valeurs à zéro.

START / STOP

Cette touche permet au compteur électronique de démarrer ou d'arrêter de fonctionner

UP

Augmenter les valeurs fonctionnelles (temps/distance/calorie/heart rate)

DOWN

La touche de réponse au rythme cardiaque permet de tester l'athlète après une période d'exercice, d'appuyer sur le compte à rebours pendant 1 minute, lorsque le temps est écoulé, le compteur électronique enregistre l'état physique de l'athlète F1-F6

RECOVERY

Après un exercice, l'utilisateur peut appuyer sur ce bouton pour effectuer un test de récupération de la fréquence cardiaque d'une minute.

MODE

Sélection de la fonction temps/distance/calorie/heart rate bouton à bascule et bouton de confirmation

AFFICHAGE

TIME

AFFICHAGE

00:00 - 99:59

PARAMÈTRES

00:00 - 99:00

FONCTION

Temps de formation actuel

DISTANCE

00.00 - 99.99

00.00 - 99.00

Distance de formation actuelle

CALORIES

0 - 999

0 - 999

Calories brûlées actuellement

HEARTBEAT

0 - 240

30 - 240

Rythme cardiaque actuel

WATTAGE

0 - 999

-

Puissance actuelle

SPEED

0 - 99.9

-

Vitesse actuelle

RPM

0 - 999

-

Rotations actuelles par minute

Utilisation générale :

1. Après avoir connecté l'alimentation électrique, la console entre en mode de mise sous tension : le buzzer émet un bip pendant 1 seconde, tandis que l'écran LCD s'affiche pendant 2 secondes, puis affiche le diamètre de la roue de 78,0 KM pendant 1 seconde, et entre ensuite dans la fenêtre de mode U0.
 2. Après l'affichage complet du compteur électronique, U1 peut être affiché en appuyant sur UP/DOWN pour sélectionner U0~U4, puis en appuyant sur MODE pour confirmer la sélection.
Ensuite, vous pouvez définir vos informations personnelles telles que le sexe, l'âge, la taille et le poids dans la fenêtre supérieure droite, puis appuyer sur la TOUCHE MODE pour confirmer.
 3. Si vous choisissez la fonction manuelle, appuyez sur la touche Mode pour confirmer, puis appuyez sur la touche UP/DOWN pour régler toutes les fonctions (telles que TIME, DIST, CAL, PULSE) et appuyez sur START pour démarrer le mouvement, et appuyez sur la touche UP/DOWN pour ajuster la valeur LOAD pendant le mouvement.
 4. Si vous choisissez la fonction Programme, appuyez sur la touche Mode pour confirmer et sur la touche UP/DOWN pour régler la valeur de la CHARGE, appuyez sur la touche Mode pour confirmer et sur la touche UP/DOWN pour régler et ainsi de suite après avoir réglé toutes les fonctions (par exemple TIME, DIST, CAL, PULSE), appuyez sur START pour commencer le mouvement, et vous pouvez appuyer sur la touche UP/DOWN pour régler la valeur de la CHARGE pendant le mouvement. Pendant le mouvement, vous pouvez appuyer sur la touche UP/DOWN pour ajuster la valeur de la CHARGE. Si vous choisissez la fonction Watt, appuyez sur la touche Mode pour confirmer et appuyez sur UP/DOWN pour ajuster la valeur de la CHARGE, appuyez sur la touche Mode pour confirmer et ensuite appuyez sur UP/DOWN pour régler toutes les fonctions (par exemple TIME, DIST, CAL, PULSE) et ensuite appuyez sur START pour commencer le mouvement.
 5. Temps estimé (TIME) / distance (DISTANCE) / calories (CALORIES) / watts (WATTS) / fréquence cardiaque (HEART RATE) En réglant et en entrant la valeur de la fonction de l'utilisateur comme indiqué ci-dessus, l'affichage de la valeur de la fonction peut compter à rebours jusqu'à 0 ; ou bien l'utilisateur n'a pas besoin de pré-régler, le compteur électronique comptera à rebours de 0 à la limite supérieure selon la valeur de la fonction après que vous ayez commencé le mouvement.
-


Les programmes :

1. Manuel

Entrez dans ce mode pour configurer 1~24 niveaux de résistance dans la matrice, et permettre à l'utilisateur de régler directement les valeurs de chaque fonction d'exercice TEMPS / DISTANCE / CALORIES / PULSE, puis appuyez sur le bouton "START / STOP" pour démarrer/arrêter l'exercice. Appuyez sur le bouton "START/STOP" pour démarrer/arrêter l'exercice.

2. Programme

Le compteur électronique fournit 12 graphiques de résistance différents pour simuler 12 conditions de résistance de pointe différentes, permettant aux utilisateurs de se mettre au défi, utilisez la touche d'augmentation / diminution pour sélectionner le graphique de pointe de résistance approprié, le graphique sélectionné clignotera, appuyez sur le "Mode" pour confirmer.



3. Programme de l'utilisateur

Les utilisateurs U1 ~ U4 peuvent créer leur propre programme de pic de résistance à chaque intervalle différent pour les paramètres de résistance, quatre ensembles de graphiques de pic stockés dans une feuille de calcul, peuvent être répétés par l'utilisateur.

4. H.R.C.

Cette fonction permet de contrôler la résistance de l'exercice en fonction de la valeur des battements cardiaques de l'utilisateur :

- ix. 55% -- Programme d'efficacité alimentaire
- x. 75% -- Programme des effets sur la santé
- xi. 90% -- Programme d'efficacité de l'exercice
- xii. Fréquence cardiaque cible - valeur de la fréquence cardiaque d'auto-entraînement

5. Watt

L'utilisateur peut régler la valeur en watts de 10 à 350 en fonction de la puissance énergétique de son corps. Après avoir fixé la valeur en watts, appuyez sur le bouton "Start/Stop" pour utiliser la fixation des watts comme un autre indicateur pour l'entraînement.

6. Récupération

Lorsque PULSE est détecté, appuyez sur le bouton de réponse au battement de cœur pour commencer à détecter la fonction de réponse au battement de cœur. Tenez fermement le dispositif cardiaque dans votre main pendant la minute de détection pour que le symbole du battement cardiaque continue de clignoter et de détecter, et lorsque le temps revient à 0, le compteur électronique lira le niveau de réponse F1~F6 du battement cardiaque de l'utilisateur.

Nombre de niveaux de répétition des battements de cœur	Statut de la réponse du heartbeat de l'utilisateur	Écart de détection des battements de cœur (avant et après le test)
F1	De premier ordre	Différence moyenne 50
F2	Excellent	40-49
F3	Normal	30-39
F4	Passable	20-29
F5	Besoin de plus d'exercice	10-19
F6	Une quantité insuffisante d'exercice l'exercice	10 ou moins

Déclaration du fabricant

Betersport BV déclare que le FitBike Comfort Bike Vélo d'appartement est conforme aux normes et directives suivantes:

- Directive sur la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU)
- Directive RoHS (2011/65/UE)
- Directive basse tension (2014/35/UE)

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible [ici](https://www.betersport.nl/media/betersport/manual/DoC - FitBike Comfort Bike - FFHT029.pdf).
<https://www.betersport.nl/media/betersport/manual/DoC - FitBike Comfort Bike - FFHT029.pdf>

Betersport BV

Heierkerkweg 1
 5928 RM Venlo
 Pays-Bas

Manufacturer: Betersport B.V.
 Adress: Heierkerkweg 1, 5928 RM, Venlo, The Netherlands
 Contact: klantenservice@betersport.nl

